cisco.



Administratorhandbuch für die Cisco IP DECT 6800-Serie

Erste Veröffentlichung: 18. Februar 2019 Letzte Änderung: 24. November 2023

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 DIE SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN ZU DEN PRODUKTEN IN DIESEM HANDBUCH KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. ALLE ANGABEN, INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN IN DIESEM HANDBUCH WURDEN IN DER ANNAHME ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, DASS SIE KORREKT SIND. JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST JEDOCH AUSGESCHLOSSEN. DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANWENDUNG DER PRODUKTE LIEGT BEI DEN BENUTZERN.

DIE SOFTWARELIZENZ UND BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DAS BEILIEGENDE PRODUKT SIND IM INFORMATIONSPAKET FÜR DAS PRODUKT ENTHALTEN UND WERDEN DURCH DIESE BEZUGNAHME IN DIE VORLIEGENDEN BESTIMMUNGEN EINGESCHLOSSEN. WENN SIE DIE SOFTWARELIZENZ ODER BESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT FINDEN KÖNNEN, WENDEN SIE SICH AN EINEN VERTRETER VON CISCO, UM EINE KOPIE ZU ERHALTEN.

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Einhaltung der FCC-Richtlinien für Geräte der Klasse A: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Diese Anforderungen ermöglichen einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen, wenn das Gerät in einem gewerblichen Umfeld eingesetzt wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzsignale und kann diese abstrahlen. Wenn dieses Gerät nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und betrieben wird, kann es Funkstörungen verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet kann unter Umständen zu funktechnischen Störungen führen. In diesem Fall muss der Benutzer diese Störungen auf eigene Kosten beheben.

Die folgenden Informationen betreffen FCC-konforme Geräte der Klasse B: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Anforderungen ermöglichen einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen im häuslichen Bereich. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzsignale und kann diese abstrahlen. Wenn dieses Gerät nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht in jedem Fall garantiert werden, dass bei ordnungsgemäßer Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Gerät Störungen beim Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht, was sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräte überprüfen lässt, versuchen Sie, die Störung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- · Verändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- · Schließen Sie das Gerät an einen anderen Hausstromkreis an als den Empfänger.
- · Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Anpassungen und Veränderungen an diesem Produkt, die nicht durch Cisco autorisiert wurden, können die FCC-Genehmigung außer Kraft setzen und zum Verlust der Erlaubnis führen, dieses Produkt zu betreiben.

Die Cisco Implementierung der TCP-Headerkomprimierung ist eine Adaption eines Programms, das an der University of California, Berkeley (UCB) als Teil der Public-Domain-Version der UCB für das UNIX-Betriebssystem entwickelt wurde. Alle Rechte vorbehalten. Copyright [©] 1981, Regents of the University of California, USA.

UNGEACHTET SONSTIGER GEWÄHRLEISTUNGEN WERDEN ALLE DOKUMENT- UND SOFTWAREDATEIEN DIESER ANBIETER WIE VORLIEGEND OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. CISCO UND ALLE ZUVOR GENANNTEN LIEFERANTEN ÜBERNEHMEN KEINERLEI, AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE, GARANTIEN, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DIEJENIGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG ODER DIEJENIGEN, DIE AUS DEM VERLAUF DES HANDELNS, DER VERWENDUNG ODER DES HANDELSBRAUCHS ENTSTEHEN.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN CISCO ODER SEINE ZULIEFERER FÜR JEGLICHE INDIREKTEN, KONKRETEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN, DARUNTER BEISPIELSWEISE ENTGANGENE GEWINNE ODER DATENVERLUSTE, DIE AUS DER VERWENDUNG ODER NICHTVERWENDBARKEIT DIESES HANDBUCHS ERWACHSEN, SELBST FÜR DEN FALL, DASS CISCO ODER SEINE ZULIEFERER AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN.

Alle in diesem Dokument verwendeten IP-Adressen (Internet Protocol) und Telefonnummern sind als Beispiele zu verstehen und beziehen sich nicht auf tatsächlich existierende Adressen und Telefonnummern. Die in diesem Dokument enthaltenen Beispiele, Befehlsausgaben, Netzwerktopologie-Diagramme und andere Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die Verwendung tatsächlicher IP-Adressen oder Telefonnummern in diesem Zusammenhang ist zufällig und nicht beabsichtigt.

Für gedruckte und kopierte digitale Versionen dieses Dokuments besteht keine Gewährleistung. Die aktuelle Online-Version enthält die neueste Version.

Cisco verfügt über mehr als 200 Niederlassungen weltweit. Die Adressen und Telefonnummern finden Sie auf der Cisco Website unter www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2019-2021 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



INHALTSVERZEICHNIS

KAPITEL 1 Cisco IP DECT 6800-Serie 1 Übersicht über die Cisco IP DECT 6800-Serie 1 Basisstation- und Repeater-Identifizierung 3 Neue und geänderte Informationen 4 Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version 5.1(2) 4 Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version 5.1(1) 5 Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version 5.0 7 Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version 4.8 10 Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version 4.7 13 Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version V460 15 Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten 16 Konfigurieren eines 110 Repeater in Ihrem Netzwerk **18** Basisstation-Konten 19 Systemverhalten bei Netzwerküberlastung 20 Stromausfall 20 Begriffsunterschiede 20 Unterstützte Zeichen 20 Dokumentation Cisco IP DECT 6800-Serie 21 **KAPITEL 2** Installation der Hardware 23 Installationsvoraussetzungen 23

Mobilteilregistrierungen 25 Netzwerke mit einer, zwei und mehreren Zellen 26 Paketinhalt der Basisstation 28 Packungsinhalt des Repeaters 28 Packungsinhalt des Mobilteils 29

	Stromanschluss 29
	Die Basisstation installieren 30
	Die Basisstation oder den Repeater an der Decke befestigen 31
	Die Basisstation oder den Repeater an einem Tisch befestigen 34
	Die Basisstation oder den Repeater an der Wand befestigen 36
	Den Akku im Mobilteil einsetzen 39
	Ladestation einrichten 42
	Akku des Mobilteils laden 43
KAPITEL 3	Administration des Telefons 45
	Die IP-Adresse der Basisstation finden 45
	Bei der Verwaltungswebseite anmelden 46
	Bei der Benutzerwebseite anmelden 47
	Automatische Konfiguration 47
	Mobilteil automatisch mit dem Benutzernamen und dem Kennwort einrichten 48
	Mobilteil automatisch mit einem kurzen Aktivierungscode einrichten 49
	Mobilteil automatisch einrichten 50
	Manuelle Konfiguration 50
	Die Basisstation konfigurieren 51
	Das Land der Basisstation festlegen 51
	Netzwerkeinstellungen konfigurieren 52
	SIP-Transport konfigurieren 53
	SIP Notify-Authentifizierung konfigurieren 54
	Der Basisstation Mobilteile hinzufügen 55
	Benutzern Mobilteile hinzufügen 56
	Registrierung des Mobilteils starten 57
	Das Mobilteil an der Basisstation anschließen 58
	Ihr Mobilteil aktivieren 58
	Repeater hinzufügen 59
	EDOS-Profil und XML-Parameter 60
	Die Mobilteilinformationen ändern 61
	Die Durchwahl ändern 61
	Sprach- und Texteinstellungen für ein Mobilteil konfigurieren 62
	Sicherheit 63

I

I

Ein Gerätezertifikat und ein Schlüsselpaar einrichten 63 Ein vertrauenswürdiges Serverzertifikat einrichten 64 Ein vertrauenswürdiges Root-Zertifikat einrichten 64 Mediensicherheit einrichten 65 Geräteinterne Firewall konfigurieren 66 Standard-Porteinstellungen der Firewall 66 Das Administrator- oder Benutzerkennwort der Webseite ändern 68 Kennwortregel festlegen 68 Den Webserver für HTTP oder HTTPS festlegen 69 Übersicht über die Cisco Produktsicherheit **70** Einrichtung lokaler Kontakte 70 Eine Kontaktliste importieren 70 Eine Kontaktliste exportieren 71 Setup des globalen Telefonbuchs 72 Ein globales Text-Telefonbuch einrichten 72 Ein globales LDAP-Telefonbuch einrichten 73 Ein globales XML-Telefonbuch einrichten 74 Setup der Funktionen 76 Verwaltungseinstellungen einrichten 76 Textnachrichten konfigurieren 76 Konfigurieren von Paging 77 Sternkürzel ändern 78 Anrufverlaufstöne ändern 79 Anrufqualitätsstatistik für den Anrufserver einrichten 79 Alarme konfigurieren 80 Standortserver für Notrufe konfigurieren 81 Notrufnummern konfigurieren 81 Lokale Anrufgruppen hinzufügen oder bearbeiten 82 Mobilteile für die Anrufgruppe konfigurieren 83 Intercom-Funktion von Mobilteilen konfigurieren 83 Temporäres Mobilteil zur Basisstation hinzufügen 84 Den Promiscuous-Modus über die Firmware aktivieren 85 Promiscuous-Modus mit der Reset- (Zurücksetzen-)Taste der Basisstation aktivieren 85 Zweite Verbindung zu einem Mobilteil hinzufügen 86

	Eine Verbindung zwischen Mobilteilen teilen 87			
	Änderungen an den Mobilteileinstellungen 87			
	Mobilteil-Server konfigurieren 88			
	Mobilteileinstellungen aktualisieren 88			
	Rufnummernplan 89			
	Rufnummernplan-Übersicht 89			
	HEBU-Modus auf der Basisstation konfigurieren 98			
	HEBU-Benutzernamen und Kennwort in der Basisstation konfigurieren 98			
	Zusätzliche Basisstation hinzufügen, um ein Dual-Cell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen 99			
	Ein Dual-Cell-System in der primären Basisstation einrichten 100			
	Ein Dualcell-System auf der sekundären Basisstation einrichten 101			
	Basisstation-Austauschzeitüberschreitung im Dualcell-Netzwerk einrichten 102			
Zusätzliche Basisstationen hinzufügen, um ein Multicell-Netzwerk (Workflow) zu ers Ein System mit mehreren Zellen in der primären Basisstation einrichten 104 Ein System mit mehreren Zellen in der sekundären Basisstation einrichten 105				
				Anrufer-ID auf dem IP DECT-Telefon hinzufügen oder bearbeiten 106
				Anrufer-ID für das Mobilteil konfigurieren 107
Server für Fehlerberichtstool konfigurieren 108				
	Statusdatei der Basisstation exportieren 109			
KAPITEL 4	Headsets 111			
	Unterstützte Headsets 111			
	Wichtige Sicherheitsinformationen für Headsets 111			
	Audioqualität 112			
KAPITEL 5	Überwachung läuft 113			
	Webseiten der Basisstation 113			
	Die Felder Startseite/Status der Webseite 113			
	Felder auf der Webseite der Durchwahl 114			
	Hinzufügen und Bearbeiten von Feldern auf der Webseite Extension (Durchwahl) 118			
	Felder auf der Webseite des Terminals 121			
	Felder auf der Webseite der Server 124			
	Felder auf der Webseite für Netzwerk: 133			
	Felder auf der Webseite zu Verwaltung: 138			

I

I

Felder auf der Webseite zum Firmware-Update 147 Felder auf der Webseite zum Land 148 Felder auf der Webseite zur Sicherheit 152 Felder auf der Webseite zum globalen Telefonbuch 156 Felder auf der Webseite für zwei Zellen 160 Felder auf der Webseite für mehrere Zellen 163 Felder für die LAN-Synchronisierungs-Webseite 169 Felder auf der Webseite für Sternkürzel 169 Felder auf der Webseite für Anrufverlaufstöne 171 Felder auf der Webseite für Wählpläne 172 Lokale Anrufgruppen **172** Felder auf der Webseite des Repeaters 175 Felder auf der Webseite des Repeaters hinzufügen oder bearbeiten 176 Felder auf der Webseite für Alarme 177 Felder auf den Webseiten zu Statistik 178 Felder auf den Webseiten zur allgemeinen Statistik 182 Felder der Diagnose-Webseite 185 Felder der Webseite für die Konfiguration 188 Felder auf der Syslog-Webseite 188 Felder auf der Webseite für das SIP-Protokoll 189 Webseiten für frühere Firmware-Versionen 189 Felder der Webseite mit Durchwahlen für Firmware-Version V450 und V460 189 Felder für Terminal-Webseiten für Firmware-Version V450 und V460 192 Den Status des Mobilteils anzeigen 194 Eine Standortabfrage durchführen 195

KAPITEL 6

Wartung 197

Die Basisstation über die Webseiten neu starten 197 Basisstation aus der Ferne neu starten 198 Mobilteil von der Webseite entfernen 198 Mobilteil aus der Ferne entfernen 199 Die Basisstation auf Werkseinstellungen zurücksetzen 199 Das Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen 200 Überprüfen der Systemkonfiguration 200

Systemkonfiguration sichern 200
Die Systemkonfiguration wiederherstellen 201
System -Upgrades und -Herabstufungen 202
Upgrade oder Herabstufen des Workflows 202
TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server für Upgrades oder Herabstufungen vorbereiten 203
Die Parameter für das Firmware-Update einrichten 203
Die Firmware-Dateien auf den TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server herunterladen und kopieren 204
Die Basisstationen upgraden 205
Upgrade der Mobilteile 207
Basisstationen herabstufen 208
Mobilteil herabstufen 210
Statistiken der Basisstation anzeigen 211
Basisstation-Status 212

KAPITEL 7 Fehlerbehebung 215

Probleme bei der Installation der Basisstation 215 LED der Basisstation leuchtet rot 215 Installationsprobleme mit dem Repeater 216 Repeater kann nicht konfiguriert werden – LED leuchtet rot 216 Installationsprobleme beim Mobilteil 216 Mobilteil kann nicht registriert werden (automatische Konfiguration) 216 Mobilteil wird nicht registriert (manuelle Konfiguration) 217 Mobilteil kann nicht registriert werden 218 Betriebliche Probleme mit der Basisstation 218 Die LED der Basisstation blinkt rot und das Mobilteil zeigt die Meldung "No SIP Reg" (Keine SIP-Registrierung) an 218 Betriebliche Probleme mit dem Mobilteil 218 Mobilteil wird nicht eingeschaltet 219 Mobilteil bleibt nicht eingeschaltet 219 Mobilteil klingelt nicht 219 Mobilteil reagiert nicht auf das Tastendrücken 220 Mobilteil piept kontinuierlich, während es sich in der Ladestation befindet 220 Der Bildschirm des Mobilteils zeigt "Suche" an 221 Kein Audio bei Ihren Mobilteilen mit einem einzelnen Basisstations-System 221

	Dualcell Fehlerbehebung 222		
	Behebung bei Problemen mit mehreren Zellen 222		
	Basisstation zeigt Suche in DECT-Eigenschaft an 222		
	Fehlerbehebungsverfahren 223		
	Protokolle zur Fehlerbehebung für ein allgemeines Problem erfassen 223		
	Protokolle zur Fehlerbehebung für ein reproduzierbares Problem erfassen 224		
	Die Ebene des Debug- (Fehlersuch-)Protokolls ändern 225		
	Dualcell Debug- (Fehlersuch-)Protokolle aktivieren 226		
	Debug- (Fehlersuch-)Protokolle für mehrere Zellen aktivieren 226		
PCAP-Protokolle generieren 227			
ANHANG A:	 Cisco IP DECT 6800-Serie mit Cisco Unified Communications Manager 229 Bereitstellung des DECT 6800 in Cisco Unified Communication Manager (CUCM) 229 		
	Einen Benutzer erstellen 229		
	IP DECT 6825 auf CUCM hinzufügen 230		
	Dem Gerät eine Leitung hinzufügen 231		
	Das Gerät dem Benutzer zuweisen 231		
	Die Basisstation konfigurieren 232		
ANHANG B:	Technische Details 235		
	Spezifikationen zur Basisstation 235		
	Konfigurationsänderungen der Basisstation protokollieren 236		
	Konfigurationsänderungen melden 236		
	Spezifikationen zum Mobilteil 237		
	Netzwerkprotokolle 238		
	Netzwerk-VLAN zurücksetzen 241		
	SIP-Konfiguration 241		
	SIP und das Cisco IP DECT-Telefon 241		
	SIP über TCP 241		
	SIP-Proxy-Redundanz 241		
	Registrierung für Failover und Wiederherstellung 244		
	Externe Geräte 245		

ANHANG C: Arbeitsblätter 247

I

Arbeitsblätter 247 Arbeitsblatt zu Server-Konfigurationsparametern 247 Arbeitsblatt der Basisstation 248 Arbeitsblatt zu Mobilteil-Konfigurationsparametern 249



KAPITEL

Cisco IP DECT 6800-Serie

- Übersicht über die Cisco IP DECT 6800-Serie, auf Seite 1
- Neue und geänderte Informationen, auf Seite 4
- Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten, auf Seite 16
- Konfigurieren eines 110 Repeater in Ihrem Netzwerk, auf Seite 18
- Basisstation-Konten, auf Seite 19
- Systemverhalten bei Netzwerküberlastung, auf Seite 20
- Stromausfall, auf Seite 20
- Begriffsunterschiede, auf Seite 20
- Unterstützte Zeichen, auf Seite 20
- Dokumentation Cisco IP DECT 6800-Serie, auf Seite 21

Übersicht über die Cisco IP DECT 6800-Serie

Die Cisco IP DECT 6800-Serie ist für kleine und mittelständische Unternehmen ausgelegt. Die Serie besteht aus:

- Cisco IP-DECT 110 Basisstation mit einer Zelle
- Cisco IP-DECT 210 Basisstationen mit mehreren Zellen
- Cisco IP DECT 110-Verstärker
- Cisco IP DECT-Telefon 6823-Mobilteil
- Cisco IP DECT-Telefon 6825-Mobilteil
- Cisco IP DECT-Telefon 6825 Robustes Mobilteil

Die Basisstationen und der Repeater sehen gleich aus. Aber jeder hat eine andere Funktion.



Hinweis

Dieses Dokument umfasst nur die Cisco IP DECT 6800-Serie. Diese Serie unterscheidet sich von der Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6800-Serie. Weitere Informationen zu Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6800-Serie finden Sie unter https://www.cisco.com/c/en/us/support/ collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/series.html Abbildung 1: Cisco IP DECT-Telefon 6823-Mobilteil, Cisco IP DECT-Telefon 6825-Mobilteil, Cisco IP DECT-Telefon 6825 - Robustes Mobilteil, Cisco IP DECT 110-Verstärker, Cisco IP-DECT 210 Basisstationen mit mehreren Zellen, und Cisco IP-DECT 110 Basisstation mit einer Zelle



Die orange Cisco IP DECT-Telefon 6825 - Robustes Mobilteil ist IP65-bewertet. IP65 bedeutet, dass das Mobilteil staubdicht und gegen Wasser geschützt ist, das von einer Düse projiziert wird. Die orange Farbe erleichtert das Finden des Mobilteils.

Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Unterschiede zwischen Cisco IP DECT-Telefon 6825-Mobilteil und Cisco IP DECT-Telefon 6823-Mobilteil.

Funktion	Cisco IP DECT-Telefon 6825-Mobilteil	Cisco IP DECT-Telefon 6823-Mobilteil
Display	Bildschirm: 2 Zoll	Bildschirm: 1,7 Zoll
	Auflösung: 240 x 320 Pixel	Auflösung: 128 x 160 Pixel
Notruf-Taste	Vorhanden	Nicht vorhanden
Bluetooth	Unterstützt	Nicht unterstützt
Ladestation	USB-Port und LED	Kein USB-Port oder LED

Die Mobilteile kommunizieren mit der Basisstation über Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT). Die Basisstation kommuniziert für die Anrufsteuerungsfunktionen mit dem Anrufsteuerungssystem.

Sie können das System in folgenden Konfigurationen einrichten:

- Eine Cisco IP-DECT 110 Basisstation mit einer Zelle mit bis zu sechs 110 Repeater
- Zwei Cisco IP-DECT 110 Basisstation mit einer Zelle mit bis zu zwölf 110 Repeater
- Eine oder mehrere Cisco IP-DECT 210 Basisstationen mit mehreren Zellen mit bis zu drei 110 Repeater pro Basisstation.

Mehrere Basisstationen erweitern die Funkabdeckung für größere Arbeitsbereiche.

Jede Cisco IP-DECT 210 Basisstationen mit mehreren Zellen kann bis zu 30 Mobilteile für die Basisstation konfiguriert haben. Jede 110 Basisstation mit einer Zelle kann bis zu 20 Mobilteile für die Basisstation

konfiguriert haben. Die Anzahl aktiver Anrufe auf einer Basisstation ist begrenzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Installationsvoraussetzungen, auf Seite 23.

In diesem Dokument werden die Installation, die Konfiguration und die Verwaltung des Systems beschrieben. Informationen zur Verwendung des Mobilteils finden Sie im *Cisco IP DECT 6800-Serie Benutzerhandbuch*.

In der folgenden Tabelle werden einige allgemeine Begriffe und ihre Bedeutungen in diesem Dokument aufgeführt.

Tabelle 1: Begriffe

Begriff	Bedeutung	
Mobilteil oder Telefon	6823-Mobilteil	
	6825-Mobilteil	
Basisstation	110 Basisstation mit einer Zelle	
	210 Basisstation mit mehreren Zellen	
Repeater	110 Repeater	
System	Die Anzahl an Mobilteilen, Repeatern und Basisstationen an einem Kundenstandort.	

Hinweis

Möglicherweise werden nicht alle Funktionen auf Ihrem System unterstützt. Erkunden Sie sich bei Ihrem Serviceanbieter nach den unterstützten Funktionen.

Basisstation- und Repeater-Identifizierung

Die Cisco IP DECT 6800-Serie-Geräte erkennen Sie an dem Symbol auf der Oberseite des Gerätes.

Gerät	Symbole
110 Basisstation mit einer Zelle	
210 Basisstation mit mehreren Zellen	((•)) +
110 Repeater	K N N

Sie können die Basisstationen und Repeater auch auf folgende Weise identifizieren:

- Das Produktidentifikationsetikett auf der Rückseite der Geräte.
- Repeater verfügen nicht über einen LAN-Port.

I

Neue und geänderte Informationen

Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version 5.1(2)

Funktionen	Neue oder geänderte Informationen
Thema für LLDP und CDP wurde aktualisiert	Netzwerkprotokolle, auf Seite 238
Technische Details	Neuer Abschnitt: Netzwerk-VLAN zurücksetzen, auf Seite 241
Ein neues Thema, das der Basisstation hinzugefügt wurde, ermöglicht jetzt das Herunterladen der kompletten XML-Konfigurationsdatei vom Cisco EDOS-Server	EDOS-Profil und XML-Parameter, auf Seite 60
Ein neues Thema wurde hinzugefügt, um Konfigurationsänderungen, die Benutzer an der Basisstation vornehmen, mithilfe der Protokollierungsfunktion für Konfigurationsänderungen aufzuzeichnen	Konfigurationsänderungen der Basisstation protokollieren, auf Seite 236
Ein neues Thema, das der Basisstation hinzugefügt wurde, fordert DECT-gesperrte Mobilteile für Änderungsprotokolle an	Konfigurationsänderungen melden, auf Seite 236
Es wurden neue Themen für DECT zum CUCM-Support hinzugefügt	Cisco IP DECT 6800-Serie mit Cisco Unified Communications Manager , auf Seite 229
Es wurde ein neues Thema zur Unterstützung der Firewall auf dem Gerät hinzugefügt.	Geräteinterne Firewall konfigurieren, auf Seite 66Standard-Porteinstellungen der Firewall, auf Seite 66
Es wurden neue Parameter in Webseitenfeldern hinzugefügt, um die Firewall auf dem Gerät zu unterstützen	Felder des Abschnitts "Firewall" in Felder auf der Webseite zur Sicherheit, auf Seite 152

Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version 5.1(1)

Funktionen	Neue oder geänderte Informationen
Automatische Mobilteil-Registrierung im	Neue Abschnitte:
HEBU-Modus	• HEBU-Modus auf der Basisstation konfigurieren, auf Seite 98
	• HEBU-Benutzernamen und Kennwort in der Basisstation konfigurieren, auf Seite 98
	Aktualisierte Abschnitte:
	• Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138
	Felder auf der Webseite des Terminals, auf Seite 121
Export der Basisstation-Statusdatei	Neuer Abschnitt: Statusdatei der Basisstation exportieren, auf Seite 109
Zusätzliche Anrufgruppen für Intercom-Anrufe	Neue Abschnitte:
	• Lokale Anrufgruppen hinzufügen oder bearbeiten, auf Seite 82
	• Mobilteile für die Anrufgruppe konfigurieren, auf Seite 83
	 Intercom-Funktion von Mobilteilen konfigurieren, auf Seite 83
	• Lokale Anrufgruppen, auf Seite 172
Verbesserung der Anrufer-ID-Anzeige	Neue Abschnitte:
	Anrufer-ID auf dem IP DECT-Telefon hinzufügen oder bearbeiten, auf Seite 106
	 Anrufer-ID f ür das Mobilteil konfigurieren, auf Seite 107
	Aktualisierter Abschnitt: Felder auf der Webseite für Wählpläne, auf Seite 172

Funktionen	Neue oder geänderte Informationen
Verbesserung von Rufnummernplänen	Neue Abschnitte:
	Rufnummernplan, auf Seite 89
	• Rufnummernplan-Übersicht, auf Seite 89
	• Ziffernfolgen, auf Seite 90
	Beispiele für Ziffernfolgen, auf Seite 91
	 Annahme und Übertragung der gewählten Ziffern, auf Seite 93
	Langer Interdigit-Timer (Timer für unvollständige Eingaben), auf Seite 94
	 Syntax f ür den langen Interdigit-Timer, auf Seite 94
	Beispiel für den langen Interdigit-Timer, auf Seite 95
	• Kurzer Interdigit-Timer (Timer für vollständige Eingaben), auf Seite 95
	 Syntax f ür den kurzen Interdigit-Timer, auf Seite 95
	• Beispiele für den kurzen Interdigit-Timer, auf Seite 95
	• Rufnummernplan auf einem IP DECT-Telefon hinzufügen oder bearbeiten, auf Seite 95
	 Rufnummernplan f ür das Mobilteil konfigurieren, auf Seite 96
	• Parameter für DTMF-Wartezeit und -Pause, auf Seite 97
Verbesserungen der Mobilteileinstellungen	Neuer Abschnitt: Änderungen an den Mobilteileinstellungen, auf Seite 87
	Aktualisierter Abschnitt: Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138
Sprach- und Textänderungen auf einem Mobilteil	Neuer Abschnitt: Sprach- und Texteinstellungen für ein Mobilteil konfigurieren, auf Seite 62
	Aktualisierter Abschnitt: Felder auf der Webseite zum Firmware-Update, auf Seite 147

Funktionen	Neue oder geänderte Informationen
Standortserverkonfiguration für Notrufe	Neuer Abschnitt: Standortserver für Notrufe konfigurieren, auf Seite 81
	Aktualisierter Abschnitt: Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138
Verbesserungen bei der Mediensicherheit und Anrufverarbeitung	Neue Abschnitte:
	• SIP-Transport konfigurieren, auf Seite 53
	• SIP-Konfiguration, auf Seite 241
	Aktualisierte Abschnitte:
	• Mediensicherheit einrichten, auf Seite 65
	• Felder auf der Webseite zur Sicherheit, auf Seite 152
Hochladen von Berichten auf den Fehlerberichtsserver	Neuer Abschnitt: Server für Fehlerberichtstool konfigurieren, auf Seite 108
	Aktualisierter Abschnitt: Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138

Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version 5.0

Funktionen	Neue oder geänderte Informationen
Standard-Kennwortänderung der Basis Station	Aktualisierte Abschnitte:
	• Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46
	• Bei der Benutzerwebseite anmelden, auf Seite 47
	• Das Administrator- oder Benutzerkennwort der Webseite ändern, auf Seite 68
	• Felder auf der Webseite zur Sicherheit, auf Seite 152
Anrufqualitätsstatistik für den Anrufserver	Neuer Abschnitt: Anrufqualitätsstatistik für den Anrufserver einrichten, auf Seite 79
	Aktualisierter Abschnitt: Felder auf der Webseite der Server, auf Seite 124

Funktionen	Neue oder geänderte Informationen	
Dualcell-Netzwerk	Neue Abschnitte:	
	 Zusätzliche Basisstation hinzufügen, um ein Dual-Cell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen, auf Seite 99 Felder auf der Webseite für zwei Zellen, auf Seite 160 	
	 Dualcell Fehlerbehebung, auf Seite 222 Dualcell Debug- (Fehlersuch-)Protokolle aktivieren, auf Seite 226 	
	Aktualisierte Abschnitte:	
	 Übersicht über die Cisco IP DECT 6800-Serie, auf Seite 1 Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten, auf Seite 16 Mobilteilregistrierungen auf Seite 25 	
	 Netzwerke mit einer, zwei und mehreren Zellen, auf Seite 26 	
	 Die Basisstation oder den Repeater an der Decke befestigen, auf Seite 31 Die Basisstation oder den Repeater an einem Tisch befestigen, auf Seite 34 Die Basisstation oder den Repeater an der Wand befestigen, auf Seite 36 Das Land der Basisstation festlegen, auf Seite 51 Zusätzliche Basisstationen hinzufügen, um ein Multicell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen., auf Seite 103 Die Felder Startseite/Status der Webseite, auf Seite 113 Der Bildschirm des Mobilteils zeigt "Suche" an, 	
Eirmwara Datainamanändarung	auf Seite 221	
r iniware-Datemanderung	Basisstationen berabstufen, auf Seite 208	
	Mobilteil herabstufen, auf Seite 210	
	Aktualisierte Abschnitte	
	Felder auf der Webseite zum Firmware-Update, auf Seite 147	
	• System -Upgrades und -Herabstufungen, auf Seite 202	

Funktionen	Neue oder geänderte Informationen
SIP-Benachrichtigung über das Entfernen des Mobilteils	Neuer Abschnitt: SIP Notify-Authentifizierung konfigurieren, auf Seite 54
	Aktualisierter Abschnitt: Felder auf der Webseite der Server, auf Seite 124
UI-Verbesserungen	• Neue Felder SIP-Sitzungstimer und Unterstützte 100rel in Felder auf der Webseite der Server, auf Seite 124
	• Neue Felder Modus, Über DHCP-Priorität, LLDP-MED gesendet und LLDP-MED Sendeverzögerung in Felder auf der Webseite für Netzwerk:, auf Seite 133
	• Neues Feld Protokoll in Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138
	• Neue Felder Aktuelle lokale RTP-Verbindungen, Aktuelle lokale Relay-RTP-Verbindungen, Aktuelle Remote-Relay-RTP-Verbindungen, Aktuelle Aufzeichnungs-RTP-Verbindungen, Aktueller Blackfin DSP-Status und Gesamtzahl der Blackfin DSP-Neustarts in Felder auf den Webseiten zur allgemeinen Statistik, auf Seite 182
	• Neues Feld Informationen in Felder der Diagnose-Webseite, auf Seite 185
Allgemeine Änderungen	Neue Wartungsverfahren:
	• Basisstation aus der Ferne neu starten, auf Seite 198
	• Mobilteil von der Webseite entfernen, auf Seite 198
	• Mobilteil aus der Ferne entfernen, auf Seite 199

Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version 4.8

Funktion	Neuer oder geänderter Inhalt	
110 Basisstation mit einer Zelle	Neuer Abschnitt: Basisstation- und Repeater-Identifizierung, auf Seite 3	
	Aktualisierte Abschnitte:	
	• Übersicht über die Cisco IP DECT 6800-Serie, auf Seite 1	
	• Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten, auf Seite 16	
	Installationsvoraussetzungen, auf Seite 23	
	• Die Basisstation oder den Repeater an der Decke befestigen, auf Seite 31	
	• Die Basisstation oder den Repeater an einem Tisch befestigen, auf Seite 34	
	• Die Basisstation oder den Repeater an der Wand befestigen, auf Seite 36	
	• Das Land der Basisstation festlegen, auf Seite 51	
	 Zusätzliche Basisstationen hinzufügen, um ein Multicell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen., auf Seite 103 Der Bildschirm des Mobilteils zeigt "Suche" an, auf Seite 221 	
	Automatische Konfiguration, auf Seite 47	
	• Die Firmware-Dateien auf den TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server herunterladen und kopieren, auf Seite 204	
110 Repeater	Neue Abschnitte:	
	• Basisstation- und Repeater-Identifizierung, auf Seite 3	
	• Konfigurieren eines 110 Repeater in Ihrem Netzwerk, auf Seite 18	
	Packungsinhalt des Repeaters, auf Seite 28	
	Repeater hinzufügen, auf Seite 59	
	• Felder auf der Webseite des Repeaters, auf Seite 175	
	• Installationsprobleme mit dem Repeater, auf Seite 216	

Funktion	Neuer oder geänderter Inhalt	
110 Repeater	Aktualisierte Abschnitte:	
	• Übersicht über die Cisco IP DECT 6800-Serie, auf Seite 1	
	• Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten, auf Seite 16	
	Installationsvoraussetzungen, auf Seite 23	
	• Die Basisstation installieren, auf Seite 30	
	• Die Basisstation oder den Repeater an der Decke befestigen, auf Seite 31	
	• Die Basisstation oder den Repeater an einem Tisch befestigen, auf Seite 34	
	• Die Basisstation oder den Repeater an der Wand befestigen, auf Seite 36	
	• Felder auf der Webseite der Durchwahl, auf Seite 114	
	• Felder auf den Webseiten zu Statistik, auf Seite 178	
	• Felder der Diagnose-Webseite, auf Seite 185	
	• Eine Standortabfrage durchführen, auf Seite 195	
	• Die Firmware-Dateien auf den TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server herunterladen und kopieren, auf Seite 204	
	• Installationsprobleme beim Mobilteil, auf Seite 216	
6823-Mobilteil	Aktualisierte Abschnitte:	
	• Übersicht über die Cisco IP DECT 6800-Serie, auf Seite 1	
	Installationsvoraussetzungen, auf Seite 23	
	Ladestation einrichten, auf Seite 42	
	Alarme konfigurieren, auf Seite 80	
	• Felder auf der Webseite zum Firmware-Update, auf Seite 147	
	• System -Upgrades und -Herabstufungen, auf Seite 202	
	• Spezifikationen zum Mobilteil, auf Seite 237	
Zugriffscode für Mobilteil hinzufügen	Folgende Abschnitte wurden aktualisiert:	
	Benutzern Mobilteile hinzufügen, auf Seite 56	
	• Registrierung des Mobilteils starten, auf Seite 57	
	• Das Mobilteil an der Basisstation anschließen, auf Seite 58	
	• Felder auf der Webseite zum Land, auf Seite 148	

Funktion	Neuer oder geänderter Inhalt	
Verbesserung der Zertifikats-Zeitvalidierung	Der Abschnitt wurde aktualisiert Das Land der Basisstation festlegen, auf Seite 51	
Paging	Neue Abschnitte:	
	Konfigurieren von Paging, auf Seite 77	
	 Die Tabelle Multiple Paging Group Parameters (Mehrere Paging-Gruppen-Parameter) in Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138 Das Feld Page Tone (Paging-Ton) in Felder auf der Webseite für Anrufverlaufstöne, auf Seite 171 	
Kennwortverbesserungen	Neue Abschnitte:	
	Kennwortregel festlegen, auf Seite 68.	
	• Die Tabelle Web password constraints Section Fields (Felder im Abschnitt "Webkennwort-Einschränkungen") in Felder auf der Webseite zur Sicherheit, auf Seite 152	
Verbesserung der Multicell-Bereitstellung	Aktualisierter Abschnitt: Automatische Konfiguration, auf Seite 47	
Sicherheit für Medien	Neuer Abschnitt: Mediensicherheit einrichten, auf Seite 65	
	Aktualisierte Abschnitte:	
	Sicherheit, auf Seite 63	
	• Das Feld Secure RTP (Sicheres RTP) und neue Felder Media Security (Mediensicherheit) und Media Security only for TLS (Mediensicherheit nur für TLS) in Felder auf der Webseite der Server, auf Seite 124	
Verbesserungen bei Gemeinsamer Anruf	Neues Feld BroadWorks Busy Lamp Field List URI (BroadWorks Besetztlampenfeld URI-Liste) in Hinzufügen und Bearbeiten von Feldern auf der Webseite Extension (Durchwahl), auf Seite 118	
Mobilteil vorübergehend zur	Neue Abschnitte:	
Basisstation hinzufügen	• Mobilteil automatisch mit dem Benutzernamen und dem Kennwort einrichten, auf Seite 48	
	• Mobilteil automatisch mit einem kurzen Aktivierungscode einrichten, auf Seite 49	
	 Temporäres Mobilteil zur Basisstation hinzufügen, auf Seite 84 	
	• Die Tabelle Promiscuous Mode Section Fields (Felder im Abschnitt "Promiscuous-Modus") in Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138	

Funktion	Neuer oder geänderter Inhalt
UI-Verbesserungen	Neue Felder Status und Extension (Durchwahl) im Felder auf der Webseite der Durchwahl, auf Seite 114
Änderungen bei der Fehlerbehebung	Neuer Abschnitt: Mobilteil kann nicht registriert werden, auf Seite 218.
Allgemeine Änderungen	Hinzufügen von Paketdetails des Mobilteils in Packungsinhalt des Mobilteils, auf Seite 29
	Aktualisieren des Standardkennworts in Bei der Benutzerwebseite anmelden, auf Seite 47
	Hinzufügen von statischen IP-Details in Netzwerkeinstellungen konfigurieren, auf Seite 52
	Hinzufügen von lokalen Textordner-Details in Setup des globalen Telefonbuchs, auf Seite 72
	Hinzufügen von Informationen zur Konfiguration eines Alarmservers in Alarme konfigurieren, auf Seite 80
	Hinzufügen von Voraussetzungen für Multicell-Systeme in Ein System mit mehreren Zellen in der primären Basisstation einrichten, auf Seite 104
	Aktualisieren der Headset-Supportinformationen in Audioqualität, auf Seite 112
	Hinzufügen von Beschreibungsdetails in verschiedenen Webseitenfeld-Tabellen
	Hinzufügen von Werten für die automatische Neusynchronisierung in Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138
	Hinzufügen von LED-Muster und Upgrade-Zeit in Die Basisstationen upgraden, auf Seite 205 und Upgrade der Mobilteile, auf Seite 207
	Neues Fehlerbehebungsverfahren in Mobilteil piept kontinuierlich, während es sich in der Ladestation befindet, auf Seite 220

Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version 4.7

Neu mit dieser Version:

- Das Versionsnummernschema ändert sich entsprechend den Standard-Cisco-Versionsnummern. Intern wird das vorherige Nummernschema angezeigt. Firmware-Version 4.7 und Firmware-Version V470 B6 sind die gleiche Firmware-Version.
- Alle mit der Version verknüpften Dokumentaktualisierungen sind eindeutig gekennzeichnet. Wenn z. B. ein neues Feld hinzugefügt oder ein Feld entfernt wird, gibt die Dokumentation die Art der Änderung und die Version an, auf die sich die Änderung bezieht.

Funktion	Neue oder geänderte Informationen	
210 Basisstation mit mehreren	Übersicht über die Cisco IP DECT 6800-Serie, auf Seite 1	
Zellen	Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten, auf Seite 16	
	Installationsvoraussetzungen, auf Seite 23	
	Die Firmware-Dateien auf den TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server herunterladen und kopieren, auf Seite 204	
	Upgrade der Mobilteile, auf Seite 207	
	Spezifikationen zum Mobilteil, auf Seite 237	
DNS-NAPTR-Unterstützung	Fügen Sie Informationen aus dem SIP-Transport -Feld in Felder auf der Webseite der Server, auf Seite 124 hinzu.	
Opus-Codec-Unterstützung	Fügen Sie OPUS aus dem Codec-Priorität -Feld in Felder auf der Webseite der Server, auf Seite 124 hinzu.	
UI-Verbesserungen	Die Webseite Extensions (Durchwahlen) und ihre Unterseiten wurden geändert. Dies wirkt sich auf folgende Inhalte aus:	
	• Felder auf der Webseite der Durchwahl, auf Seite 114	
	Der vorherige Abschnitt ist hier verfügbar: Felder der Webseite mit Durchwahlen für Firmware-Version V450 und V460, auf Seite 189.	
	• Felder auf der Webseite des Terminals, auf Seite 121	
	Der vorherige Abschnitt ist hier verfügbar: Felder für Terminal-Webseiten für Firmware-Version V450 und V460, auf Seite 192	
	• Hinzufügen und Bearbeiten von Feldern auf der Webseite Extension (Durchwahl), auf Seite 118	
	Fügen Sie die Felder Durchwahl, Info , Terminalposition , Akkustand , RSSI und Messzeit [mm:ss] in Felder auf der Webseite der Durchwahl, auf Seite 114 hinzu.	
	Fügen Sie die maximale Länge der Felder Authentifizierungsbenutzername, Authentifizierungskennwort, XSI-Benutzername, und XSI-Kennwort in Hinzufügen und Bearbeiten von Feldern auf der Webseite Extension (Durchwahl), auf Seite 118 hinzu.	
	Fügen Sie die Failover-Neuverbindungszeit zu Felder auf der Webseite für Netzwerk:, auf Seite 133 hinzu.	
	Fügen Sie die Felder Notrufe , Anrufverluste wegen Notruf und Abgelehnte Notrufe zur Ansicht Anrufe in Felder auf den Webseiten zu Statistik, auf Seite 178 hinzu.	
	Einige Felder werden auf den Webseiten für die Firmware-Version 4.7 nicht mehr angezeigt. Sie wurden als entfernt markiert.	

Funktion	Neue oder geänderte Informationen
Allgemeine Änderungen	Wird zu Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten, auf Seite 16 aktualisiert, um die Tasks neu anzuordnen.
	Erläuterungen zu den Länderinformationen in Das Land der Basisstation festlegen, auf Seite 51.
	Eine Standortabfrage durchführen, auf Seite 195 wurden neu geschrieben.
	Neue Fehlerbehebungsverfahren für Mobilteil wird nicht eingeschaltet, auf Seite 219 und Mobilteil bleibt nicht eingeschaltet, auf Seite 219.

Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version V460

Funktion	Neue oder aktualisierte Abschnitte
Verbesserungen der Webseiten der Basisstation	Neu Basisstation-Konten, auf Seite 19
	Neu Bei der Benutzerwebseite anmelden, auf Seite 47
	Aktualisiert Webseiten der Basisstation, auf Seite 113
	Aktualisiert Neue und geänderte Informationen zur Firmware-Version V460, auf Seite 15
	Aktualisiert Felder für Terminal-Webseiten für Firmware-Version V450 und V460, auf Seite 192
	Aktualisiert Felder auf der Webseite der Server, auf Seite 124
	Aktualisiert Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138
	Aktualisiert Felder auf der Webseite zum globalen Telefonbuch, auf Seite 156
	Aktualisiert Felder auf den Webseiten zur allgemeinen Statistik, auf Seite 182
Broadsoft-Verzeichnis "Alle"	Aktualisiert Felder auf der Webseite zum globalen Telefonbuch, auf Seite 156
CDP-Unterstützung	Felder auf der Webseite für Netzwerk:, auf Seite 133 und Netzwerkprotokolle, auf Seite 238 wurden aktualisiert
Sofort nutzbare Verbesserungen des Mobilteils	Aktualisiert Mobilteil kann nicht registriert werden (automatische Konfiguration), auf Seite 216
PCAP-Protokolle	Aktualisiert Felder der Diagnose-Webseite, auf Seite 185
	Neue Aufgabe PCAP-Protokolle generieren, auf Seite 227

Funktion	Neue oder aktualisierte Abschnitte
Allgemeine Änderungen	Neue Aufgaben:
	• Zweite Verbindung zu einem Mobilteil hinzufügen, auf Seite 86
	• Eine Verbindung zwischen Mobilteilen teilen, auf Seite 87
	• Mobilteil kann nicht registriert werden (automatische Konfiguration), auf Seite 216
	• Mobilteil wird nicht registriert (manuelle Konfiguration), auf Seite 217
	• Die LED der Basisstation blinkt rot und das Mobilteil zeigt die Meldung No SIP Reg (Keine SIP-Registrierung) an, auf Seite 218

Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten

Verwenden Sie den folgenden Workflow, um sich durch die Einrichtung von 110 Basisstation mit einer Zelle oder 210 Basisstation mit mehreren Zellen in Ihrem System navigieren zu lassen.



Hinweis

is Dieser Workflow ist ein Plan für ein Einzelbasissystem. Wenn Sie ein weiteres 110 Basisstation mit einer Zelle, Cisco IP-DECT 210 Basisstationen mit mehreren Zellen oder zusätzliche 210 Basisstation mit mehreren Zellen hinzufügen müssen, benötigen die zusätzlichen Basisstationen zusätzliche Kenntnisse.

Die Installation kann zwei Ansätze annehmen:

- Automatisch: in diesem Szenario sind die Basisstation und die Mobilteile vom Serviceanbieter vorkonfiguriert.
- Manuell: in diesem Szenario müssen die Basisstation und die Mobilteile mit den Webseiten für die Verwaltung konfiguriert sein. Der Serviceanbieter muss Informationen bereitstellen, damit das System mit dem Anrufsteuerungsdienst kommunizieren kann.

Wenn Sie diesen Workflow abgeschlossen haben, können Sie Verzeichnisse, die Sicherheit und zusätzliche Funktionen konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Administration des Telefons, auf Seite 45.

Prozedur

	Befehl oder Aktion	Zweck
Schritt 1	Installationsvoraussetzungen, auf Seite 23	Bereiten Sie die Systeminstallation vor.
Schritt 2	Die Basisstation installieren, auf Seite 30	Überprüfen Sie, ob die Basisstation und das Netzwerk kommunizieren können. Wenn

	Befehl oder Aktion	Zweck
		das System die automatische Konfiguration verwendet, lädt das System automatisch die Konfiguration herunter.
Schritt 3	Eine Standortabfrage durchführen, auf Seite 195	Platzieren Sie die Basisstation vorübergehend an den geplanten Aufstellorten und stellen Sie sicher, dass durch die Platzierung ein guter Empfang gewährleistet ist, bevor Sie die Hardware dauerhaft installieren.
		Weitere Informationen finden Sie im Bereitstellungsleitfaden für das Cisco IP DECT-Telefon der 6800-Serie.
Schritt 4	 Führen Sie eine dieser Aufgaben aus: Die Basisstation oder den Repeater an der Decke befestigen, auf Seite 31 Die Basisstation oder den Repeater an einem Tisch befestigen, auf Seite 34 Die Basisstation oder den Repeater an der Wand befestigen, auf Seite 36 	Bringen Sie die Basisstation an der gewünschten Stelle an.
Schritt 5	Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46	Stellen Sie über den Browser eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.
Schritt 6	Die Basisstation konfigurieren, auf Seite 51	(Nur manuelle Konfiguration) Konfigurieren Sie die Basisstation so, dass sie mit dem SIP-Server zur Anrufverarbeitung kommuniziert.
Schritt 7	Das Land der Basisstation festlegen, auf Seite 51	(Nur manuelle Konfiguration) Konfigurieren Sie das Land und die Uhrzeit für die Basisstation. Durch das Land werden die Klingeltöne und die In-Band-Töne festgelegt. Das Land ist auch für das Setup der Uhrzeit ausschlaggebend. Die Uhrzeit wird auf den Mobilteilen und in den Protokolldateien der Basisstation angezeigt.
Schritt 8	Netzwerkeinstellungen konfigurieren, auf Seite 52	(Nur manuelle Konfiguration) Richten Sie das Netzwerk so ein, dass Sie Anrufe tätigen können.
Schritt 9	Der Basisstation Mobilteile hinzufügen, auf Seite 55	(Nur manuelle Konfiguration) Konfigurieren Sie die Mobilteile in der Basisstation. Sie können ein Mobilteil oder mehrere Mobilteile einrichten.

	Befehl oder Aktion	Zweck
Schritt 10	Benutzern Mobilteile hinzufügen, auf Seite 56	(Nur manuelle Konfiguration) Weisen Sie im Setup-Szenario für mehrere Mobilteile die Mobilteile bestimmten Benutzern zu.
Schritt 11	Registrierung des Mobilteils starten, auf Seite 57	Bereitet die Basisstation vor, damit die Mobilteile registriert werden können und die Kommunikationsschleife abschließen.
Schritt 12	Das Mobilteil an der Basisstation anschließen, auf Seite 58	Richten Sie die Kommunikation zwischen dem Mobilteil und der Basisstation ein.
Schritt 13	Überprüfen der Systemkonfiguration, auf Seite 200	Überprüfen Sie, ob Sie Anrufe tätigen können.
Schritt 14	(optional) Eine Standortabfrage durchführen, auf Seite 195	Überprüfen Sie, ob die Basisstationen für die Kommunikation mit den Mobilteilen korrekt platziert sind.
Schritt 15	(optional) Systemkonfiguration sichern, auf Seite 200	Führen Sie eine Sicherung durch, um die Konfiguration zu speichern.

Nächste Maßnahme

Wenn Sie 110 Repeater konfigurieren müssen, gehen Sie zu Konfigurieren eines 110 Repeater in Ihrem Netzwerk, auf Seite 18.

Verwandte Themen

Manuelle Konfiguration, auf Seite 50 Automatische Konfiguration, auf Seite 47

Konfigurieren eines 110 Repeater in Ihrem Netzwerk

Verwenden Sie den folgenden Workflow, um ein 110 Repeater für die Arbeit mit Ihrem 110 Basisstation mit einer Zelle zu konfigurieren.



Hinweis Schließen Sie den Repeater erst an die Stromversorgung an, wenn Sie in Repeater hinzufügen, auf Seite 59 eine Anweisung dazu haben.

Vorbereitungen

Die Basisstation muss installiert und aktiviert sein.

Mindestens ein Mobilteil muss installiert und aktiv sein.

	Befehl oder Aktion	Zweck
Schritt 1	Installationsvoraussetzungen, auf Seite 23	Bereiten Sie die Systeminstallation vor.
Schritt 2	Eine Standortabfrage durchführen, auf Seite 195	 Platzieren Sie die Repeater vorübergehend an den geplanten Aufstellorten und stellen Sie sicher, dass durch die Platzierung ein guter Empfang gewährleistet ist, bevor Sie die Hardware dauerhaft installieren. Weitere Informationen finden Sie im Bereitstellungsleitfaden für das Cisco IP DECT-Telefon der 6800-Serie.
Schritt 3	 Eine dieser Aktionen durchführen: Die Basisstation oder den Repeater an der Decke befestigen, auf Seite 31 Die Basisstation oder den Repeater an einem Tisch befestigen, auf Seite 34 Die Basisstation oder den Repeater an der Wand befestigen, auf Seite 36 	Bringen Sie den Repeater am gewünschten Aufstellort an.
Schritt 4	Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46	Stellen Sie über den Browser eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.
Schritt 5	Repeater hinzufügen, auf Seite 59	Fügen Sie den Repeater zum System hinzu.
Schritt 6	Überprüfen der Systemkonfiguration, auf Seite 200	Überprüfen Sie, ob Sie Anrufe tätigen können.
Schritt 7	Eine Standortabfrage durchführen, auf Seite 195	Überprüfen Sie, ob die Basisstation und der Repeater für die Kommunikation mit den Mobilteilen korrekt platziert sind.
Schritt 8	(optional) Systemkonfiguration sichern, auf Seite 200	Führen Sie eine Sicherung durch, um die Konfiguration zu speichern.

Prozedur

Basisstation-Konten

Sie können sich als Administrator oder als Benutzer bei der Basisstation anmelden. Die IDs und Kennwörter erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter.

Mit der Administrator-ID können Sie auf alle Webseiten und alle in diesem Dokument beschriebenen Felder zugreifen.

Die Benutzer-ID ermöglicht Ihnen nur den Zugriff auf eine Teilmenge der Felder auf diesen Webseiten:

- Startseite/Status
- Durchwahlen

Terminal

Verwandte Themen

Webseiten der Basisstation, auf Seite 113

Systemverhalten bei Netzwerküberlastung

Alle Aktivitäten, die die Netzwerkleistung beeinträchtigen, können sich auf die Sprachqualität des Telefonsystems auswirken und in manchen Fällen dazu führen, dass ein Anruf getrennt wird. Eine Netzwerküberlastung kann unter anderem von folgenden Aktivitäten verursacht werden:

- Verwaltungsaufgaben, beispielsweise die Überprüfung von internen Anschlüssen oder der Sicherheit
- Netzwerkangriffe, beispielsweise ein Denial-of-Service-Angriff

Stromausfall

Die Verfügbarkeit der Notfalldienste auf dem Telefon ist nur dann gewährleistet, wenn die Basisstation mit Strom versorgt ist. Bei einem Stromausfall können Notrufnummern erst nach Wiederherstellung der Stromzufuhr gewählt werden. Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung oder bei einem Stromausfall müssen Sie das Gerät möglicherweise zurücksetzen oder neu konfigurieren, um Notrufnummern wählen zu können.

Ihr Zugriff auf den Notfalldienst setzt außerdem voraus, dass das Mobilteil eine ausreichende Akkukapazität aufweist. Wenn der Akku nicht ausreichend Kapazität besitzt, funktioniert das Anrufen des Service oder Notrufdienstes erst, wenn der Akku ausreichend geladen ist.

Begriffsunterschiede

Die folgende Tabelle enthält einige der Begriffsunterschiede zwischen Cisco IP DECT 6800-Serie Benutzerhandbuch und Cisco IP DECT 6800-Serie Administratorhandbuch.

Tabelle 2: Begriffsunters	chiede
---------------------------	--------

Benutzerhandbuch	Administratorhandbuch		
Nachrichtenanzeigen	Briekfkastenlampe (MWI, Message Waiting Indicator) oder Nachrichtenwartelampe		
Voicemail-System	Voicemail-System		

Unterstützte Zeichen

Wenn Sie Informationen eingeben, unterstützen die Basisstationen und Mobilteile die folgenden Zeichen:

Abbildung 2: Unterstützte Zeichen

1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	в	С	D	Е	F
0				0	@	Ρ	•	р	€	İ		•	À	Ð	à	ð
1			!	1	А	Q	а	q	I.	•	i	±	Á	Ñ	á	ñ
2			•	2	в	R	b	r		•	¢	Č	Â	Ò	â	ò
з			#	3	С	s	с	s	f		£	č	Ã	Ó	ã	ó
4			\$	4	D	Т	d	t			×	1	Ä	Ô	ä	ô
5			%	5	Е	U	е	u		•	¥	μ	Д	Ő	å	ő
6			8	6	F	V	f	v	t	-	1	ſ	Æ	Ö	æ	ö
7			<u>۱</u>	7	G	W	g	w	ŧ	_	8		ç	×	ç	÷
8			C	8	н	х	h	×	^	~			È	ø	è	ø
9			b	9	I.	Y	i	У	Ř	ř	Ů	Ď	É	Ù	é	ù
A			*	:	J	Ζ	i	z	Š	š	ů	ď	Ê	Ú	ê	ú
в			+	÷	ĸ	[k	{	<	>	«	*	Ë	Û	ë	û
С				<	L	١.	1	1	Œ	œ	Ě	Ť	i	Ü	i .	ü
D			-	=	М	1	m	}	ş	ş	ě	ť	Í	Ý	í	ý
Е				>	N	^	n	~	Ž	ž	Ň	ň	Ì	Þ	î	Þ
F			1	?	0	_	0	Ğ	ğ	Ÿ	-	ż	Í	ß	í	ÿ



Hinweis

Sie können den mittleren Softkey am 6823-Mobilteil drücken, um auf die Sonderzeichen zuzugreifen.

Dokumentation Cisco IP DECT 6800-Serie

Lesen Sie die Publikationen für Ihre Sprache und Firmware-Version. Navigieren Sie über den folgenden Uniform Resource Locator (URL):

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html



Installation der Hardware

- Installationsvoraussetzungen, auf Seite 23
- Die Basisstation installieren, auf Seite 30
- Die Basisstation oder den Repeater an der Decke befestigen, auf Seite 31
- Die Basisstation oder den Repeater an einem Tisch befestigen, auf Seite 34
- Die Basisstation oder den Repeater an der Wand befestigen, auf Seite 36
- Den Akku im Mobilteil einsetzen, auf Seite 39
- Ladestation einrichten, auf Seite 42
- Akku des Mobilteils laden, auf Seite 43

Installationsvoraussetzungen

Die Cisco IP DECT 6800-Serie besteht aus der folgenden Hardware:

- 6825-Mobilteil
- 6825 Robustes Mobilteil
- 6823-Mobilteil
- 110 Basisstation mit einer Zelle
- 210 Basisstation mit mehreren Zellen
- 110 Repeater



Hinweis Die 110 Basisstation mit einer Zelle kann nicht im System mit mehreren Zellen verwendet werden.

Bevor Sie beginnen, richten Sie das Cisco IP DECT 6800-Serie System ein:

- Legen Sie die Anzahl der Benutzer (Mobilteile) fest, die erforderlich sind.
- Legen Sie die Anzahl der Telefonleitungen (Nummern) fest, die erforderlich sind. Jeder Benutzer kann bis zu 2 Leitungen und 2 gleichzeitige Anrufe haben, wenn die unterstützte Gesamtzahl gleichzeitiger Anrufe im System nicht erreicht wird.
- Legen Sie angesichts der Anzahl der Mobilteile die Anzahl der Basisstationen basierend auf folgenden Angaben fest:

- Geschätzte gleichzeitige Nutzung der Mobilteile: Weitere Informationen siehe Mobilteilregistrierungen, auf Seite 25.
- Größe des abgedeckten Speicherplatzes.
- Bereich der Basisstationen. Jede Basisstation verfügt über einen Bereich von bis zu 300 Metern im Freien und einen Bereich von 50 Metern innerhalb von Gebäuden.
- Bei Bedarf können Sie der Basisstation Repeater hinzufügen, um den Bereich des Systems zu erweitern:

Tabelle 3: Maximale Zahl an Repeatern für die Basisstationen

Basisstationen	Repeater
110 Basisstation mit einer Zelle	6
210 Basisstation mit mehreren Zellen	3

Bereich der Repeater. Jeder Repeater verfügt über einen Bereich von bis zu 300 Metern im Freien und einen Bereich von 50 Metern innerhalb von Gebäuden.

Weitere Informationen zum Bestimmen der Anzahl von Basisstationen, Repeatern und Mobilteilen für den Abdeckungsbereich finden Sie im *Bereitstellungsleitfaden für das Cisco IP DECT-Telefon der* 6800-Serie.

- Das Anrufsteuerungssystem muss eingerichtet und betriebsfähig sein. Rufen Sie die Informationen zum Anrufsteuerungssystem, einschlie
 ßlich Serveradresse, Benutzer-IDs und Kennwörter, ab. Möglicherweise hilft Ihnen beim Sammeln der Informationen Arbeitsblätter, auf Seite 247 weiter.
- Planen Sie den Ort für die Installation jeder Basisstation.
 - Legen Sie fest, ob Sie die Basisstationen an Wänden oder an der Decke befestigen müssen.

Wir stellen Dübel und Schrauben zur Befestigung der Basisstation an Trockenbauwänden (Gipskartonplatte) bereit.

- Stellen Sie sicher, dass eine LAN-Verbindung in N\u00e4he des geplanten Aufstellungsortes jeder Basisstation vorhanden ist. Das im Lieferumfang der Basisstation enthaltene Ethernet-Kabel hat eine L\u00e4nge von 200 cm (78,5 Zoll), aber Sie k\u00f6nnen bis zu 10.000 cm (3937 Zoll) CAT5e-Kabel mit geradem Durchgang verwenden.
- Wenn Sie kein Power over Ethernet (PoE) verwenden, installieren Sie die Basisstation in der N\u00e4he der Steckdose, die sich in einem Bereich mit guter Abdeckung f\u00fcr die Basisstation befindet. Die L\u00e4nge des Netzkabels mit dem Adapter betr\u00e4gt 208 cm.
- Legen Sie fest, dass die Basisstationen so platziert werden, dass die Mobilteile kommunizieren können. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung für Ihre Benutzer optimal ist.

Mit 110 Basisstation mit einer Zelle können Sie Repeater hinzufügen, um die Abdeckung zu verbessern.

Mit 210 Basisstation mit mehreren Zellen können Sie zusätzliche Basisstationen oder Repeater hinzufügen, um die Abdeckung zu verbessern.

Wenn Repeater erforderlich sind:

• Legen Sie fest, ob Sie die Repeater an Wänden oder an der Decke befestigen müssen.

Wir stellen Dübel und Schrauben zur Befestigung des Repeaters an Trockenbauwänden (Gipskartonplatte) bereit. Weitere Informationen erhalten Sie in den Vorgehensweisen zur Befestigung.

- Stellen Sie sicher, dass sich eine Steckdose in der N\u00e4he des geplanten Standorts der einzelnen Repeater befindet. Die L\u00e4nge des Netzkabels mit dem Adapter betr\u00e4gt 208 cm.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Repeater im Bereich der Basisstation befindet. Jede Basisstation verfügt über einen Bereich von bis zu 300 Metern im Freien und einen Bereich von 50 Metern innerhalb von Gebäuden.

Mobilteilregistrierungen

Es können bis zu 20 Mobilteile auf 110 Basisstation mit einer Zelle und 30 Mobilteile auf 210 Basisstation mit mehreren Zellen registriert werden. Jedoch ist die Anzahl der aktiven Anrufe, die die Basisstation verarbeiten kann, durch den Codec beschränkt.

Tabelle 4: Anzahl der unterstützten aktiven Anrufe für ein 110 Basisstation mit einer Zelle und ein 210 Basisstation mit mehreren Zellen

Band	110 Basisstation mit einer Zelle	210 Basisstation mit mehreren Zellen
Gleichzeitiges Schmalband	10	10
Gleichzeitiges sicheres Schmalband	10	8
Wideband	5	5

Tabelle 5: Anzahl der unterstützten aktiven Anrufe für zwei 110 Basisstation mit einer Zelle und zwei 210 Basisstation mit mehreren Zellen

Band	110 Basisstation mit einer Zelle	210 Basisstation mit mehreren Zellen
Gleichzeitiges Schmalband	20	16
Gleichzeitiges sicheres Schmalband	20	16
Wideband	10	10

Tabelle 6: Maximale Zahl unterstützter aktiver Anrufe für viele 210 Basisstation mit mehreren Zellen

Band	Multicell System (System mit mehreren Zellen)
Gleichzeitiges Schmalband	2000
Gleichzeitiges sicheres Schmalband	2000
Wideband	1250

 Minweis
 Wenn ein Benutzer Push-to-Talk aktiviert, kann die Basisstation die Anzahl unterstützter aktiver Anrufe reduzieren.

 Minweis
 Wenn Sie Repeater verwenden, unterstützt die Basisstation weniger aktive Mobilteile.

Die Bereitstellungen mit einer Zelle, zwei Zellen und mit mehreren Zellen weisen eine unterschiedliche maximale Zahl an Mobilteilen und Basisstationen auf. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Netzwerke mit einer, zwei und mehreren Zellen, auf Seite 26.

Netzwerke mit einer, zwei und mehreren Zellen

Sie können entweder ein Single-Cell-System, ein Dual-Cell-System oder ein Multicell-System einrichten.

Ein Single-Cell-System besteht entweder aus einer 110 Basisstation mit einer Zelle mit bis zu 20 Mobilteilen oder aus 210 Basisstation mit mehreren Zellen mit bis zu 30 Mobilteilen. Für eine verbesserte Funkübertragung können Sie auch bis zu sechs 110 Repeater mit 110 Basisstation mit einer Zelle und bis zu drei 110 Repeater mit 210 Basisstation mit mehreren Zellen verwenden. Im folgenden Diagramm ist ein Netzwerk mit einer Zelle mit einer Basisstation dargestellt.

Abbildung 3: Netzwerk mit einer Zelle



Das folgende Diagramm zeigt eine Basisstation mit einer einzelnen Zelle mit einem Repeater.
Abbildung 4: Einzelne Basisstation mit einem Repeater



Ein Dualcell-System besteht aus zwei der 110 Basisstation mit einer Zelle mit bis zu 30 Mobilteilen. Für eine verbesserte Funkübertragung können Sie in diesem System auch bis zu 12 110 Repeater verwenden. Das folgende Diagramm zeigt zwei Basisstationen mit einem Repeater.



Abbildung 5: Dualcell-Netzwerk

Ein Multicell-System besteht aus zwei der 210 Basisstation mit mehreren Zellen mit bis zu 60 Mobilteilen oder bis zu 250 der 210 Basisstation mit mehreren Zellen mit bis zu 1000 Mobilteilen. In diesem System können Sie auch bis zu 6 der 110 Repeater mit zwei Basisstationen oder 100 der 110 Repeater mit 250 der Basisstationen für eine verbesserte Funkabdeckung verwenden. Im folgenden Diagramm ist ein Netzwerk mit mehreren Zellen mit 3 Basisstationen dargestellt.

Abbildung 6: Netzwerk mit mehreren Zellen



Verwandte Themen

Zusätzliche Basisstationen hinzufügen, um ein Multicell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen., auf Seite 103

Zusätzliche Basisstation hinzufügen, um ein Dual-Cell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen, auf Seite 99

Paketinhalt der Basisstation

Das Paket der Basisstation enthält Folgendes:

- Basisstation
- Basisstation-Ständer
- Ethernet-Kabel
- · Regionales Netzteil
- Kabel für USB-zu-Strombuchse
- Montageschrauben und -dübel
- · Gedrucktes Dokument zur Konformität

Wenn Sie die Basisstation an der Wand befestigen möchten, müssen Sie ein separates Wandbefestigungs-Kit bestellen.

Packungsinhalt des Repeaters

Das Paket des Repeaters enthält Folgendes:

- Repeater
- Repeaterhalterung

- · Regionales Netzteil
- Kabel für USB-zu-Strombuchse
- · Montageschrauben und -dübel
- · Gedrucktes Dokument zur Konformität

Wenn Sie den Repeater an der Decke befestigen möchten, müssen Sie ein separates Deckenbefestigungs-Kit bestellen.

Packungsinhalt des Mobilteils

Folgendes ist im Paket des Mobilteils enthalten:

• Mobilteil mit Gürtelclip. Im Mobilteil befindet sich der Akku, mit einem Kunststoffteil über den Akkukontakten.



Hinweis

Sie müssen das Kunststoffteil über den Akkukontakten entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Den Akku im Mobilteil einsetzen, auf Seite 39.

- Ladestation mit angeschlossenem USB-Kabel.
- Regionales Netzteil für Ladestation.
- Kunststoffabdeckung zum Austausch des Gürtelclips am Mobilteil.

Hinweis

reis Bewahren Sie diese kleine Kunststoffabdeckung auf, falls Sie das Mobilteil ohne den Gürtelclip verwenden möchten.

· Gedrucktes Dokument zur Konformität.

Den Aufkleber auf der Verpackung benötigen Sie bei der Registrierung des Mobilteils.

Stromanschluss

Die Basisstation erfordert eine der folgenden Stromquellen:

- Power over Ethernet (PoE) Mindestens IEEE 802.3: Leistungsklasse 2 (3,84 6,49 W)
- Netzteil f
 ür Ihre Region mit einer USB-an-Netzkabel-Buchse. Das Netzteil wird an eine Steckdose angeschlossen.

Das Mobilteil wird mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 V, 1000 mAh und 4,1 Wh betrieben.

Das Netzkabel des Ladegeräts für das Mobilteil wird an ein regionales Netzteil angeschlossen und das Netzteil muss in eine Steckdose eingesteckt sein.

Die Basisstation installieren

Wenn die Basisstation eine Verbindung zum Netzwerk herstellt, leuchten die LEDs, um den Netzwerkstatus anzuzeigen:

- Grün: verbunden.
- Gelb: Verbindung wird hergestellt.
- Rot, blinkend: Verbindung zum Netzwerk nicht möglich.
- · Rot, leuchtend: Netzwerkverbindung wird zurückgesetzt.

Verwenden Sie dieses Verfahren, um zu überprüfen, ob die Basisstation und das Netzwerk miteinander kommunizieren können, bevor Sie die Basisstation am ausgewählten Ort anbringen.

Vorbereitungen

Die Basisstation erfordert Folgendes:

- Einen Power-over-Ethernet-(PoE-) oder einen Netzadapter
- LAN-Anschluss.
- · Eine durch DHCP zugewiesene IP-Adresse im Netzwerk

Prozedur

Schritt 1	Stecken Sie ein Ende des Ethernet-Kabels in die Basisstation ein.
Schritt 2	Stecken Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels in den LAN-Port ein.
Schritt 3	Wenn Sie PoE nicht verwenden, stecken Sie den Netzadapter in die Basisstation ein und dann in die Steckdose.
Schritt 4	Gehen Sie wie folgt vor, wenn die LED nach einigen Minuten rot blinkt:
	a) Suchen Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) in der unteren Ecke der Basisstation.
	b) Halten Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) gedrückt, bis die LED rot leuchtet.
	c) Lassen Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) los.

Die LED sollte daraufhin gelb blinken. Versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen. Wenn die LED nicht grün leuchtet, kann die Basisstation keine IP-Adresse abrufen. Unter LED der Basisstation leuchtet rot, auf Seite 215 erhalten Sie weitere Hilfe.

Nächste Maßnahme

Bringen Sie die Basisstation anhand einer der folgenden Verfahren an:

- Die Basisstation oder den Repeater an der Decke befestigen, auf Seite 31
- Die Basisstation oder den Repeater an einem Tisch befestigen, auf Seite 34
- Die Basisstation oder den Repeater an der Wand befestigen, auf Seite 36

Die Basisstation oder den Repeater an der Decke befestigen

Sie können die Basisstation oder den Repeater an einer Decke anbringen. Sie verwendet eine Deckenhalterung, die Sie an der Decke anbringen können. Sie müssen die Deckenhalterung bestellen.

Abbildung 7: Deckenhalterung



Jede Basisstation verfügt über einen Bereich von bis zu 300 Metern im Freien und einen Bereich von 50 Metern innerhalb von Gebäuden.

Bei dieser Aufgabe bedeutet der Begriff Gerät die Basisstation oder den Repeater.

Vorbereitungen

Dann benötigen Sie:

- Deckenhalterung
- Bleistift
- Für die Deckenkonstruktion geeignete Befestigungshardware (Schrauben und Dübel).
- Basisstation: LAN-Anschluss in der Nähe des Befestigungsortes.
- Basisstation: Wenn Sie PoE nicht verwenden, eine Steckdose in der Nähe des Befestigungsortes.
- Repeater: Ein Netzanschluss in der Nähe des Befestigungsortes.
- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation mit dem Netzwerk kommunizieren kann (siehe Die Basisstation installieren, auf Seite 30). Wenn sie kommunizieren kann und die LED gr
 ün leuchtet, k
 önnen Sie die Kabel abziehen.

Ermitteln Sie den optimalsten Aufstellungsort, berücksichtigen Sie dabei den Abdeckungsbereich und die Materialien der Baukonstruktion.

- Wenn Sie eine 110 Basisstation mit einer Zelle haben, müssen Sie möglicherweise eine weitere 110 Basisstation mit einer Zelle oder zusätzliche 110 Repeater hinzufügen.
- Wenn Sie eine 210 Basisstation mit mehreren Zellen haben, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Bassstationen oder Repeater hinzufügen.

Sie können das Standortabfrage-Tool auf dem Mobilteil verwenden, um die Aufstellung zu planen.

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2 Halten Sie die Deckenhalterung an der gewünschten Stelle fest. Markieren Sie die Positionen der Schrauben.



Schritt 3 Bringen Sie die Stecker, wie vom Hersteller beschrieben, an.

Schritt 4 Setzen Sie die Schrauben in die Halterung und in die Stecker ein und ziehen Sie sie fest.



Schritt 5	Nur Basisstation: Schließen Sie das Ethernet-Kabel am Gerät an, und verlegen Sie das Kabel durch die Aussparung im Gerät.
Schritt 6	Legen Sie Spannung an das Gerät an:
	Basisstation mit PoE im LAN: zusätzliche Leistung ist nicht erforderlich.
	• Basisstation ohne PoE: schließen Sie das Netzteil an die Basisstation an und führen Sie das Kabel durch die Aussparung zur Basisstation.
	• Repeater: schließen Sie das Netzteil an den Repeater an, und leiten Sie das Kabel durch den Steckplatz des Repeater.
Schritt 7	Richten Sie die Aussparungen in der Halterung an den Aussparungen im Gerät aus, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis das Gerät einrastet.



In dieser Abbildung wird die Ausrichtung der Halterung an der Basisstation dargestellt. Die Rückseite des Repeaters ähnelt der Basisstation.

In diesem Diagramm wird gezeigt, wie Sie die Basisstation drehen, damit sie in der Halterung einrastet.



Schritt 8Nur Basisstation: Schließen Sie das Ethernet-Kabel am LAN-Anschluss an.Schritt 9Schließen Sie dann den Stromadapter ggf. an der Stromversorgung an.

Nächste Maßnahme

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Installation der Basisstation:
 - Manuelle Konfiguration: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 und Die Basisstation konfigurieren, auf Seite 51
 - Automatische Konfiguration: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 und Registrierung des Mobilteils starten, auf Seite 57
- Installation des Repeaters: Repeater hinzufügen, auf Seite 59

Die Basisstation oder den Repeater an einem Tisch befestigen

Sie können die Basisstation oder den Repeater auf einem Tisch oder auf einer anderen horizontalen Oberfläche (z. B. einem Buchregal) platzieren. Wählen Sie einen Ort aus, an dem die Basisstation oder der Repeater nicht so schnell umgestoßen werden kann.

Jede Basisstation verfügt über einen Bereich von bis zu 300 Metern im Freien und einen Bereich von 50 Metern innerhalb von Gebäuden.

Bei dieser Aufgabe bedeutet der Begriff Gerät die Basisstation oder den Repeater.

Vorbereitungen

Dann benötigen Sie:

• Basisstation: LAN-Anschluss in der Nähe des Befestigungsortes.

- Basisstation: Wenn Sie PoE nicht verwenden, eine Steckdose in der Nähe des Befestigungsortes.
- Repeater: Ein Netzanschluss in der Nähe des Befestigungsortes.
- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation mit dem Netzwerk kommunizieren kann (siehe Die Basisstation installieren, auf Seite 30). Nachdem sie kommunizieren kann und die LED grün leuchtet, können Sie die Kabel abziehen, wenn Sie die Basisstation noch nicht am endgültigen Aufstellungsort getestet haben.

Ermitteln Sie den optimalsten Aufstellungsort, berücksichtigen Sie dabei den Abdeckungsbereich und die Materialien der Baukonstruktion.

- Wenn Sie eine 110 Basisstation mit einer Zelle haben, müssen Sie möglicherweise eine weitere 110 Basisstation mit einer Zelle oder zusätzliche 110 Repeater hinzufügen.
- Wenn Sie eine 210 Basisstation mit mehreren Zellen haben, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Bassstationen oder Repeater hinzufügen.

Sie können das Standortabfrage-Tool auf dem Mobilteil verwenden, um die Aufstellung zu planen.

Prozedur

- Schritt 1 Nur Basisstation: Schließen Sie das Ethernet-Kabel am Gerät an, und verlegen Sie das Kabel durch die Aussparung im Gerät.
- Schritt 2 Legen Sie Spannung an das Gerät an:
 - Basisstation mit PoE im LAN: zusätzliche Leistung ist nicht erforderlich.
 - Basisstation ohne PoE: schließen Sie das Netzteil an die Basisstation an und f
 ühren Sie das Kabel durch die Aussparung zur Basisstation.
 - Repeater: schließen Sie das Netzteil an den Repeater an, und leiten Sie das Kabel durch den Steckplatz des Repeater.
- Schritt 3 Schieben Sie den Ständer in das Gerät und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet.

In dieser Abbildung wird der Anschluss in der Halterung der Basisstation dargestellt. Die Rückseite des Repeaters ähnelt der Basisstation.



Schritt 4 Nur Basisstation: Schließen Sie das Ethernet-Kabel am LAN-Anschluss an.

Schritt 5 Schließen Sie dann den Stromadapter ggf. an der Stromversorgung an.

Nächste Maßnahme

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Installation der Basisstation:
 - Manuelle Konfiguration: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 und Die Basisstation konfigurieren, auf Seite 51
 - Automatische Konfiguration: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 und Registrierung des Mobilteils starten, auf Seite 57
- Installation des Repeaters: Repeater hinzufügen, auf Seite 59

Die Basisstation oder den Repeater an der Wand befestigen

Sie können die Basisstation oder den Repeater an einer Wand anbringen. Sie stecken zwei Schrauben in die Wand und stecken die Basisstation oder den Repeater auf die Schraubenköpfe auf oder Sie können dazu die Deckenhalterung verwenden.

Wir empfehlen Ihnen, die Basisstation oder den Repeater so hoch wie möglich an einer Wand anzubringen. Befestigen Sie sie, soweit möglich, in einem nach unten gerichteten Winkel, um eine bessere Funkabdeckung zu erzielen.

Jede Basisstation verfügt über einen Bereich von bis zu 300 Metern im Freien und einen Bereich von 50 Metern innerhalb von Gebäuden.

Bei dieser Aufgabe bedeutet der Begriff Gerät die Basisstation oder den Repeater.

Vorbereitungen

Dann benötigen Sie:

- Bleistift
- Wasserwaage
- Maßband
- Für die Wandkonstruktion geeignete Befestigungshardware (Schrauben und Wanddübel). Sie können auch die Deckenhalterung verwenden.
- Basisstation: LAN-Anschluss in der Nähe des Befestigungsortes.
- Basisstation: Wenn Sie PoE nicht verwenden, eine Steckdose in der Nähe des Befestigungsortes.
- Repeater: Ein Netzanschluss in der Nähe des Befestigungsortes.
- Stellen Sie sicher, dass die Basisstation mit dem Netzwerk kommunizieren kann (siehe Die Basisstation installieren, auf Seite 30). Wenn sie kommunizieren kann und die LED grün leuchtet, können Sie die Kabel abziehen.

Ermitteln Sie den optimalsten Aufstellungsort, berücksichtigen Sie dabei den Abdeckungsbereich und die Materialien der Baukonstruktion.

- Wenn Sie eine 110 Basisstation mit einer Zelle haben, müssen Sie möglicherweise eine weitere 110 Basisstation mit einer Zelle oder zusätzliche 110 Repeater hinzufügen.
- Wenn Sie eine 210 Basisstation mit mehreren Zellen haben, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Bassstationen oder Repeater hinzufügen.

Sie können das Standortabfrage-Tool auf dem Mobilteil verwenden, um die Aufstellung zu planen.

Prozedur

Schritt 1

Halten Sie die Wasserwaage an die gewünschte Stelle und mindestens 5,7 cm unterhalb der Wand und zeichnen Sie mithilfe der Wasserwaage eine Linie.



Schritt 2

Markieren Sie die Position der Schrauben.

• Ohne Deckenhalterung: markieren Sie die Linie so, dass die Schrauben 2,126 Zoll (54 mm) auseinander liegen (Mitte bis Mitte).



• Mit Deckenhalterung: halten Sie die Halterung so, dass zwei der Löcher die Verbindung überschneiden. Markieren Sie die Bohrungen.

Schritt 3 Bringen Sie die Wandstecker, wie vom Hersteller beschrieben, an.

Schritt 4 Stecken Sie die Schrauben ein.

• Ohne Deckenhalterung: drehen Sie die Schrauben ein, bis ungefähr 9,52 mm zwischen dem Schraubenkopf und der Wand liegen.



- Mit Deckenhalterung: halten Sie die Halterung über den Löchern und Schrauben Sie die Schrauben ein, bis sich die Halterung nicht mehr bewegt.
- Schritt 5Nur Basisstation: Schließen Sie das Ethernet-Kabel an die Basisstation an, und führen Sie das Kabel durch
die Aussparung in der Basisstation.
- Schritt 6 Legen Sie Spannung an das Gerät an:
 - Basisstation mit PoE im LAN: zusätzliche Leistung ist nicht erforderlich.
 - Basisstation ohne PoE: schließen Sie das Netzteil an die Basisstation an und führen Sie das Kabel durch die Aussparung zur Basisstation.
 - Repeater: schließen Sie das Netzteil an den Repeater an, und leiten Sie das Kabel durch den Steckplatz des Repeater.
- Schritt 7 Stellen Sie das Gerät an die Wand.
 - Ohne Deckenhalterung: dieses Diagramm zeigt die Ausrichtung der Schraubköpfe und des Geräts.



In diesem Diagramm wird dargestellt, wie Sie das Gerät auf die Schraubenköpfe setzen.



 Mit Deckenhalterung: halten Sie das Gerät mit den Buchstaben im Cisco-Logo auf der Unterseite und biegen Sie es leicht nach rechts. Richten Sie die Aussparungen an der Unterseite des Geräts mit den Haken an der Halterung aus, drücken Sie das Gerät in die Halterung, und drehen Sie es nach links, bis das Gerät fixiert ist.

Schritt 8 Nur Basisstation: Schließen Sie das Ethernet-Kabel am LAN-Anschluss an.

Schritt 9 Schließen Sie dann den Stromadapter ggf. an der Stromversorgung an.

Nächste Maßnahme

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Installation der Basisstation:
 - Manuelle Konfiguration: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 und Die Basisstation konfigurieren, auf Seite 51
 - Automatische Konfiguration: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 und Registrierung des Mobilteils starten, auf Seite 57
- Installation des Repeaters: Repeater hinzufügen, auf Seite 59

Den Akku im Mobilteil einsetzen

Der Akku des Mobilteils wird im Inneren des Mobilteils geliefert, aber über den Akkukontakten befindet sich eine Kunststofflasche. Sie müssen die Kunststofflasche entfernen.

Prozedur

Schritt 1

Drehen Sie die Lasche auf der Rückseite des Mobilteils gegen den Uhrzeigersinn, um die Rückseite zu entsperren, heben Sie den Clip und dann die Abdeckung an, um die Akkuabdeckung zu entfernen.





Nehmen Sie den Akku aus dem Mobilteil.









Setzen Sie den Akku unter dem Clip ein und lassen Sie ihn in das Akkufach ab.



Die Akkukontakte befinden sich oben links am Akku und oben links im Akkufach. Stellen Sie sicher, dass sich die Kontakte berühren und der Akku im Akkufach eingesetzt ist.

Hinweis Der Akku passt nur in eine Richtung in das Fach. Drücken Sie den Akku nicht mit Gewalt falsch herum in das Batteriefach.

Schritt 5 Ersetzen Sie die Akkuabdeckung und stellen Sie sicher, dass die Abdeckung geschlossen. Drehen Sie dann die Lasche im Uhrzeigersinn in die gesperrte Position.

Schließen Sie die Abdeckung nicht mit Gewalt. Wenn sich die Abdeckung nicht einfach schließen lässt, nehmen Sie diese ab und stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig im Akkufach eingesetzt ist.



Nächste Maßnahme

Bevor Sie das Mobilteil verwenden, müssen Sie es laden. Siehe Akku des Mobilteils laden, auf Seite 43.

Ladestation einrichten

Sie verwenden die Ladestation, um das Mobilteil zu laden. Die Ladestation ist mit einem integrierten USB-Kabel ausgestattet, das in das Netzteil eingesteckt wird. Das Netzteil ist auf die Steckdosenkonfiguration und die Nennleistung Ihres Landes ausgerichtet.

Die Ladestation mit 6825-Mobilteil und 6825 - Robustes Mobilteil verfügt seitlich über einen USB-Port und vorne über eine LED-Anzeige. Die Verwendung des seitlichen USB-Ports wird zurzeit nicht unterstützt. Die LED leuchtet, wenn das Mobilteil aufgeladen wird.

Die Ladestation, die im Lieferumfang der 6823-Mobilteil enthalten ist, verfügt nicht über den USB-Port und die LED-Anzeige. Sie können auch die Ladestation der 6825-Mobilteil verwenden, um das Mobilteil zu laden.

Prozedur

Schritt 1	Platzieren Sie	die Ladestation	auf einer e	benen Oberfläche.

- Schritt 2 Stecken Sie den USB-Anschluss des Stromkabels in das Netzteil ein.
- Schritt 3 Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

Abbildung 8: Ladestation von 6825-Mobilteil und 6823-Mobilteil



Akku des Mobilteils laden

Verwenden Sie das Ladegerät des Mobilteils, um den Akku des Mobilteils zu laden.

Hinweis	Der Akku wird teilweise geladen geliefert. Sie sollten ihn jedoch <i>mindestens 10 Stunden</i> laden, bevor Sie ihn das erste Mal verwenden. Wenn Sie ihn nicht vollständig laden, kann dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen.
We ent	nn Sie den Akku aus dem Mobilteil entnehmen und erneut einsetzen, müssen Sie den Akku vollständig laden und anschließend vollständig laden, damit die Akkuanzeige korrekt ist.
Â	
Vorsicht	Laden Sie den Akku mit dem gelieferten Ladegerät für das Mobilteil auf. Wenn Sie eine andere Methode verwenden, können Sie den Akku, das Mobil oder Ihr Umfeld beschädigen.
Lao	len Sie den Akku nur in Umgebungen auf, in denen die Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C liegt.
Vorsicht	Laden Sie den Akku nicht in gefährlichen Umgebungen oder an einem Ort mit Explosionsgefahr auf.
We ist) des	nn Sie das Mobilteil in das Ladegerät einsetzen, wird es eingeschaltet (soweit es noch nicht eingeschaltet , und eine Nachricht mit dem Hinweis, dass das Mobilteil geladen wird, wird angezeigt. Der Bildschirm Mobilteils wird gedimmt und zum konfigurierten Zeitpunkt ausgeschaltet.
We	nn die LED am Mobilteil beginnt, zu blinken, aktualisiert das Mobilteil die Firmware.
Vor	bereitungen
Ric	hten Sie die Ladestation wie unter Ladestation einrichten, auf Seite 42 beschrieben ein.
Ste	llen Sie sicher, dass das Ladegerät Ihres Mobilteils in der Steckdose eingesteckt ist.

Prozedur

Setzen Sie das Mobilteil so in das Ladegerät, dass sich die Kontakte im Mobilteil und die Kontakte im Ladegerät berühren.

Das Mobilteil gibt einen Signalton ab, der Bildschirm schaltet sich ein und zeigt eine Nachricht an, dass das Mobilteil aufgeladen wird. Wenn dies nicht der Fall ist, nehme Sie das Mobilteil aus dem Ladegerät und versuchen Sie es erneut.

Wenn das Mobilteil in der Ladestation kontinuierlich einen Signalton abgibt, versuchen Sie es mit der in Abschnitt Mobilteil piept kontinuierlich, während es sich in der Ladestation befindet, auf Seite 220 beschriebenen Fehlerbehebungslösung.



Administration des Telefons

- Die IP-Adresse der Basisstation finden, auf Seite 45
- Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46
- Bei der Benutzerwebseite anmelden, auf Seite 47
- Automatische Konfiguration, auf Seite 47
- Manuelle Konfiguration, auf Seite 50
- EDOS-Profil und XML-Parameter, auf Seite 60
- Die Mobilteilinformationen ändern, auf Seite 61
- Die Durchwahl ändern, auf Seite 61
- Sprach- und Texteinstellungen für ein Mobilteil konfigurieren, auf Seite 62
- Sicherheit, auf Seite 63
- Einrichtung lokaler Kontakte, auf Seite 70
- Setup des globalen Telefonbuchs, auf Seite 72
- Setup der Funktionen, auf Seite 76
- HEBU-Modus auf der Basisstation konfigurieren, auf Seite 98
- Zusätzliche Basisstation hinzufügen, um ein Dual-Cell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen, auf Seite 99
- Zusätzliche Basisstationen hinzufügen, um ein Multicell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen., auf Seite 103
- Anrufer-ID auf dem IP DECT-Telefon hinzufügen oder bearbeiten, auf Seite 106
- Server für Fehlerberichtstool konfigurieren, auf Seite 108
- Statusdatei der Basisstation exportieren, auf Seite 109

Die IP-Adresse der Basisstation finden

Sie verwenden das Mobilteil, um die IP-Adresse der Basisstationen in Ihrem Netzwerk zu finden. Das Mobilteil zeigt die IP-Adresse jeder Basisstation innerhalb des Bereichs an.

Wenn Sie Zugriff auf die Seite der Routerverwaltung haben, können Sie auch diese zur Suche der IP-Adresse verwenden.

Möglicherweise ist das Arbeitsblatt der Basisstation, auf Seite 248 nützlich für Sie, um Ihre Konfiguration nachverfolgen zu können.

Vorbereitungen

Folgendes muss sichergestellt sein:

- Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein.
- Ein Mobilteil muss mit einem geladenen Akku verfügbar sein.

Prozedur

Schritt 1Halten Sie Ein/Aus und Ende gedrückt, bis der Bildschirm eingeschaltet wird.Schritt 2Drücken Sie MenüSchritt 3Geben Sie *47* ein.

Bei der Verwaltungswebseite anmelden

Verwenden Sie die Webseite der Basisstation, um die Basisstation und die Mobilteile zu konfigurieren.



Hinweis

Wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter, um festzustellen, ob Sie mit HTTP oder HTTPS eine Verbindung mit der Basisstation herstellen. Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie HTTP verwenden.

Nach fünf Minuten Inaktivität werden Sie durch die Webseite abgemeldet.

Vorbereitungen

Sie benötigen die IP-Adresse der Basisstation.

Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein, und die grüne LED muss leuchten.

Prozedur

Schritt 1 Suchen Sie mit Die IP-Adresse der Basisstation finden, auf Seite 45 nach der IP-Adresse der Basisstation.Schritt 2 Geben Sie die Adresse der Basisstation in einen Browser ein.

Format:

http://<address>/main.html

Dabei gilt:

• address ist die IPv4-Adresse der Basisstation.

Beispiel

http://xxx.xxx.xxx/main.html, wobei xxx.xxx.xxx die IPv4-Adresse ist.

Schritt 3 Melden Sie sich als Administrator bei der Basisstation an.

Hinweis Wir empfehlen Ihnen dringend, das standardmäßige Administrator- und Benutzerkennwort zu ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Das Administrator- oder Benutzerkennwort der Webseite ändern, auf Seite 68.

Bei der Benutzerwebseite anmelden

Sie verwenden die Webseite der Basisstation als Benutzer, um den Systemstatus anzuzeigen und einfache Konfigurationsaufgaben auszuführen.

	2

	Hinweis	Wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter, um festzustellen, ob Sie mit HTTP oder HTTPS eine Verbindung mit der Basisstation herstellen. Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie HTTP verwenden.
	Nac	ch fünf Minuten Inaktivität werden Sie durch die Webseite abgemeldet.
	Vor	bereitungen
	Sie	benötigen die MAC-Adresse der Basisstation.
	Die	Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein, und die grüne LED muss leuchten.
	Pro	zedur
Schritt 1 Schritt 2	Suc Get	hen Sie mit Die IP-Adresse der Basisstation finden, auf Seite 45 nach der IP-Adresse der Basisstation. Den Sie die Adresse der Basisstation in einen Browser ein.
	For	mat:
	ht	tp:// <address>/main.html</address>
	Dat	bei gilt:
		• address ist die IPv4-Adresse der Basisstation.
	Bei	spiel
	ht	tp://xxx.xxx.xxx.main.html, wobei xxx.xxx.xxx die IPv4-Adresse ist.
Schritt 3	Me	lden Sie sich als Benutzer bei der Basisstation an.

Automatische Konfiguration

Ihr System kann so eingerichtet werden, dass die Basisstation beim Anschluss an das LAN automatisch nach einem Server sucht, um die Konfiguration abzurufen. Der Konfigurationsserver sendet die

Konfigurationsinformationen, um die Basisstation und die Mobilteile einzurichten. Die Mobilteilinformationen umfassen Telefonnummern, die Telefonnummern werden jedoch keinem bestimmten Mobilteil zugeordnet.



Hinweis Wenn Sie die Konfigurationsdatei automatisch von der Customer Device Activation (CDA) erhalten, können Sie nur die Profilregel (<profile_Rule>) festlegen. CDA war zuvor als Enablement Data Orchestration System (EDOS) bekannt.

In der Regel wird die Systemkonfiguration von Ihrem Serviceanbieter eingerichtet und verwaltet, einschließlich Multi-Cell-Systemen. In der Firmware-Version 4.8 können Sie ein Multicell-System automatisch ohne eine primäre Basisstation konfigurieren. Das Multicell-System verwendet eine Basisstation-Konfigurationsdatei für alle Basisstationen.

Nachdem die Basis konfiguriert wurde, koppeln Sie das Mobilteil mit der Basisstation, um die Telefonleitung dem Mobilteil zuzuordnen:

- Temporär: Sie können die Mobilteile vorübergehend an der Basisstation, die sich im Promiscuous-Modus befindet, registrieren und die Mobilteile aktualisieren. Siehe folgende Aufgaben:
 - Mobilteil automatisch mit dem Benutzernamen und dem Kennwort einrichten, auf Seite 48
 - Mobilteil automatisch mit einem kurzen Aktivierungscode einrichten, auf Seite 49
- Automatisch: Sie verwenden das Mobilteil, um es mit der Basisstation zu koppeln. Diese Aufgabe weist dem Mobilteil eine Telefonnummer aus dem konfigurierten Nummernpool zu. Siehe folgende Aufgabe:
 - Mobilteil automatisch einrichten, auf Seite 50
- Manuell: Sie gleichen ein Mobilteil manuell mit einer Telefonnummer ab und koppeln das Mobilteil dann mit der Basisstation. Siehe folgende Aufgaben:
 - Benutzern Mobilteile hinzufügen, auf Seite 56
 - Registrierung des Mobilteils starten, auf Seite 57
 - Das Mobilteil an der Basisstation anschließen, auf Seite 58

Wenn die Mobilteile mehr als eine Leitung benötigen (privat oder gemeinsam genutzt), können Sie die automatische Konfiguration für die erste Leitung verwenden und die anderen Leitungen manuell konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Zweite Verbindung zu einem Mobilteil hinzufügen, auf Seite 86
- Eine Verbindung zwischen Mobilteilen teilen, auf Seite 87

Verwandte Themen

Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten, auf Seite 16

Mobilteil automatisch mit dem Benutzernamen und dem Kennwort einrichten

Wenn Sie ein neues Mobilteil einschalten, registriert es sich automatisch bei der Basisstation, die sich im Promiscuous-Modus befindet. Wenn der Server die Autorisierung anfordert, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein. Wenn Sie mehrere Mobilteile registrieren müssen, empfehlen wir Ihnen, einen Mobilteil

einzuschalten, um die Anmeldeinformationen einzugeben. Die anderen Mobilteile erhalten die Autorisierungsanforderung nicht, wenn sie sich registrieren.

Der Benutzername und das Kennwort können eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen sein. Der Benutzername kann zwischen 1 und 24 Zeichen umfassen, und das Kennwort kann zwischen 1 und 128 Zeichen umfassen.

Wenn Sie einen falschen Benutzernamen oder ein falsches Kennwort eingeben, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Sie haben drei Versuche, den korrekten Benutzernamen und das richtige Kennwort einzugeben. Wenn Sie alle Versuche fehlschlagen, wird die Registrierung des Mobilteils bei der Basisstation aufgehoben. Starten Sie den Mobilteil neu und geben Sie den korrekten Benutzernamen und das Kennwort ein, oder wenden Sie sich an den Administrator.

Vorbereitungen

Benutzername und Kennwort erhalten Sie vom Administrator oder Serviceanbieter.

Prozedur

Schritt 1	Halten Sie Ein/Aus und Ende gedrückt, bis der Bildschirm eingeschaltet wird.
Cobritt 2	Cabon Sie den Benutzermennen und des Konnwent auf dem Dildsehim Anmelden ein

Schrift 2 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort auf dem Bildschirm Anmelden ein.

Schritt 3 Drücken Sie Senden.

Mobilteil automatisch mit einem kurzen Aktivierungscode einrichten

Wenn Sie ein neues Mobilteil einschalten, registriert es sich automatisch bei der Basisstation, die sich im Promiscuous-Modus befindet. Wenn der Server den kurzen Aktivierungscode anfordert, geben Sie diesen ein. Nach Eingabe des kurzen Aktivierungscodes geben Sie, falls der Server eine Authentifizierung erfordert, den Benutzernamen und das Kennwort ein. Wenn Sie mehrere Mobilteile registrieren müssen, empfehlen wir, ein Mobilteil einzuschalten, um den kurzen Aktivierungscode einzugeben. Die anderen Mobilteile erhalten die Autorisierungsanforderung nicht, wenn sie sich registrieren.

Der kurze Aktivierungscode beginnt mit dem # und variiert zwischen einer 3- bis 16-stelligen Zahl. Der Benutzername und das Kennwort können eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen sein. Der Benutzername kann zwischen 1 und 24 Zeichen umfassen, und das Kennwort kann zwischen 1 und 128 Zeichen umfassen.

Wenn Sie einen falschen kurzen Aktivierungscode eingeben, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Sie haben drei Versuche, den korrekten kurzen Aktivierungscode einzugeben. Wenn Sie alle Versuche fehlschlagen, wird die Registrierung des Mobilteils bei der Basisstation aufgehoben. Starten Sie den Mobilteil neu und geben Sie den korrekten kurzen Aktivierungscode ein, oder wenden Sie sich an den Administrator.

Vorbereitungen

Den kurzen Aktivierungscode, Benutzername und Kennwort erhalten Sie von Ihrem Administrator oder Serviceanbieter.

	Prozedur
Schritt 1	Halten Sie Ein/Aus und Ende gedrückt, bis der Bildschirm eingeschaltet wird.
Schritt 2	Geben Sie auf dem Bildschirm Enter activation code (Aktivierungscode eingeben) den kurzen Aktivierungscode ein.
Schritt 3	Drücken Sie Senden.
Schritt 4	(Optional) Geben Sie auf dem Bildschirm Sign in (Anmelden) den Benutzernamen und das Kennwort ein.
Schritt 5	Drücken Sie Senden.

Mobilteil automatisch einrichten

Sie führen die Schritte 1 bis 3 aus, um die Bereitstellung zu starten, und entweder Sie oder die Benutzer führen die Schritte 4 und 5 aus. Wenn die Benutzer die Schritte 4 und 5 ausführen, teilen Sie ihnen unbedingt den Zugriffscode aus dem Feld **AC** mit.

Vorbereitungen

Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Durchwahl . Notieren Sie sich den Code im Feld AC .
	Die Seite enthält außerdem die Liste der Telefonnummern.
Schritt 3	Klicken Sie auf Abmelden.
Schritt 4	Schalten Sie das Mobilteil ein.
Schritt 5	Geben Sie an der PIN-Eintrags Nachricht des Mobilteils die in Schritt 2 erfassten Informationen ein.
	Die Mobilteile schließen die Verbindung zur Basisstation ab und laden ihre Konfiguration herunter. Den Mobilteilen werden aus dem verfügbaren Nummernpool Telefonnummern zugewiesen.

Manuelle Konfiguration

Wenn Ihr System nicht die automatische Konfiguration verwendet, müssen Sie die Basisstation und die Mobilteile manuell konfigurieren.

Verwandte Themen

Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten, auf Seite 16

Die Basisstation konfigurieren

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein, und die grüne LED muss leuchten.

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Server . Klicken Sie auf Add Server (Server hinzufügen)
Schritt 3	Legen Sie das Feld Server Alias (Serveralias) fest.
Schritt 4	Legen Sie das Feld Registrar (Registrierung) auf die Adresse fest, die Sie von Ihrem Serviceanbieter erhalten haben.
Schritt 5	Legen Sie das Feld Outbound Proxy (Ausgehender Proxy) auf die Adresse fest, die Sie von Ihrem Serviceanbieter erhalten haben.
Schritt 6	Konfigurieren Sie die noch verbleibenden Felder, wie unter Felder auf der Webseite der Server, auf Seite 124 beschrieben.
Schritt 7	Klicken Sie auf Speichern .

Nächste Maßnahme

Das Land der Basisstation festlegen, auf Seite 51

Das Land der Basisstation festlegen

Sie müssen das Land und die Uhrzeit für die Basisstation festlegen. Die Basisstation verwendet die Zeitinformation zur Steuerung der Synchronisierung der Konfiguration des Multicell- oder Dualcell-Systems. Sie benötigen diese Informationen nicht für das 110 Basisstation mit einer Zelle in einer Singlecell-Konfiguration. Die Mobilteile zeigen die Systemuhrzeit an.



Hinweis

Die Basisstation ist für den spezifischen DECT-Frequenzbereich für Ihren Standort vorprogrammiert. Die Länderinformationen auf dieser Seite werden nur zur Identifizierung des Datums und der Zeitzone des Systems verwendet.

Sie können entweder einen Netzwerk-Zeitserver verwenden oder die Uhrzeit auf die Uhrzeit auf Ihrem PC festlegen. Wenn Sie jedoch ein System mit zwei oder mehreren Zellen einrichten, müssen Sie den Netzwerk-Zeitserver verwenden. Während der TLS-Authentifizierung wird diese Zeit für die Überprüfung der Zertifikatszeit verwendet. Wenn die Basisstation weder die Uhrzeit vom Server noch die Uhrzeit auf Ihrem PC erhält, wird die Zeitvalidierung des Zertifikats ignoriert.

Wenn Sie das Land oder die Uhrzeit festgelegt oder geändert haben, müssen Sie Ihre Basisstationen neu starten. Das Neustarten kann für eine einzelne Basisstation bis zu 1 Minute und für mehrere Basisstationen in einem System mehrere Minuten dauern.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein, und die grüne LED muss leuchten.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Country (Land).
Schritt 2	Wählen Sie Ihr Land in der Liste Select country (Land auswählen) aus.
Schritt 3	Legen Sie ggf. Bundesland/Region fest.
Schritt 4	Wählen Sie Ihre Sprache in der Liste Set Language (Sprache festlegen) aus.
Schritt 5	Wählen Sie Ihre Zeitserver-Methode aus:
	 Wenn Sie keinen Netzwerk-Zeitserver verwenden, klicken Sie auf Time PC (Zeit im PC), um die aktuelle Uhrzeit Ihres PCs zu verwenden. Wenn Sie einen Netzwerk-Zeitserver verwenden, geben Sie die Adresse im Feld Time Server (Zeitserver)
	ein.
	Ein Beispiel für die Adresse eines Netzwerk-Zeitservers lautet 0.us.Pool.ntp.org.
Schritt 6	Konfigurieren Sie die noch verbleibenden Felder, wie unter Felder auf der Webseite zum Land, auf Seite 148 beschrieben.
Schritt 7	Klicken Sie auf Save and Reboot (Speichern und neu starten).

Nächste Maßnahme

Netzwerkeinstellungen konfigurieren, auf Seite 52

Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Das System verwendet DHCP standardmäßig, um die IP-Adresse abzurufen. Wenn DHCP nicht verfügbar ist, verwendet die Basisstation die vordefinierte statische IP-Adresse 169.254.xx.xx nach einer Verzögerung von 5 Minuten. Verwenden Sie den Mobilteil, um die IP-Adresse der Basisstation zu erhalten, damit Sie sich anmelden und die Einstellungen ändern können. Sie können die vordefinierte statische IP-Adresse in eine andere statische IP-Adresse ändern.

Möglicherweise müssen Sie diese bestimmten Felder, wie von Ihrem Serviceanbieter vorgegeben, ändern:

- VLAN
- Use Different SIP Ports (Andere SIP-Ports verwenden)
- RTP Port (RTP-Port)

Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie unter Felder auf der Webseite für Netzwerk:, auf Seite 133.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Network (Netzwerk). Wenn Ihr Netzwerk nicht DHCP verwendet, legen Sie das Feld DHP/Static IP (DHP/Statische IP) auf Static IP (Statische IP) fest.
	Bei Auswahl von Static IP (Statische IP) müssen Sie diese zusätzlichen Felder konfigurieren:
	• IP Address (IP-Adresse)
	• Subnet Mask (Subnetzmaske)
	Default Gateway (Standard-Gateway)
	• DNS (Primary) (DNS (primär))
	• DNS (Secondary) (DNS (sekundär))
Schritt 3	Wenn Sie ein System mit nur einer Basisstation einrichten, legen Sie Use Different SIP Ports (Unterschiedliche SIP-Ports verwenden) auf Aktiviert fest.
Schritt 4	Legen Sie das Feld RTP Port (RTP-Port), wie von Ihrem Serviceanbieter angegeben, fest.
Schritt 5	Konfigurieren Sie die noch verbleibenden Netzwerkfelder, wie unter Felder auf der Webseite für Netzwerk:, auf Seite 133 beschrieben.
Schritt 6	Klicken Sie auf Speichern .

Nächste Maßnahme

Der Basisstation Mobilteile hinzufügen, auf Seite 55

SIP-Transport konfigurieren

Für SIP-Nachrichten können Sie jede Durchwahl so konfigurieren, dass sie Folgendes verwendet:

- ein bestimmtes Protokoll
- · das Protokoll, das die Basisstation automatisch auswählt

Wenn Sie die automatische Auswahl einrichten, bestimmt die Basisstation das Transportprotokoll anhand der NAPTR-Einträge (Name Authority Pointer) auf dem DNS-Server. Die Basisstation verwendet das Protokoll mit der höchsten Priorität in den Einträgen.

Sie können den SIP-Transport auf der Webseite **Servers** (Server) oder in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Server . Klicken Sie auf Add Server (Server hinzufügen).
Schritt 3	Wählen Sie eines der Protokolle in der Liste im Feld SIP Transport (SIP-Transport) aus.
	Sie können diesen Parameter auch in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren, indem Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format eingeben:
	<sip_transport_1_>n</sip_transport_1_>
	Hierbei ist n das Protokoll.
	Optionen: UDP (Standard), TCP, TLS und Auto. Mit der Option AUTO kann die Basisstation basierend auf den NAPTR-Einträgen des DNS-Servers automatisch das entsprechende Protokoll auswählen.
Schritt 4	Klicken Sie auf Speichern . Nachdem Sie die Änderung gespeichert haben, müssen Sie die Basisstation neu starten.

SIP Notify-Authentifizierung konfigurieren

Wenn die Basisstation das SIP Notify empfängt, können Sie die Basisstation so konfigurieren, dass sie Anmeldeinformationen für die SIP-Benachrichtigung anfordert.

Die Basisstation verwendet TCP, UDP oder TLS, um das SIP Notify vom System zu empfangen. Wenn der SIP-Transport TCP oder UDP ist, fordert die Basisstation eine Autorisierung an. Die Zugangsdaten vom System sollten mit den Zugangsdaten der Nebenstelle des Mobilteils übereinstimmen. Wenn die Anmeldeinformationen nicht übereinstimmen, sendet die Basisstation einen Autorisierungsfehler an das System.

Sie können die Autorisierung aktivieren und den Domänennamen für das System auf der **Servers**-Webseite oder in der Konfigurationsdatei (.xml) eingeben. Informationen zu den Feldern finden Sie unter Felder auf der Webseite der Server, auf Seite 124.

Konfigurieren Sie die Benachrichtigungsfelder auf diese Weise in der Konfigurationsdatei (.xml).

```
<Auth_Resync_reboot_1_>enable</ Auth_Resync_reboot_1_>
<Reversed_Auth_Realm_1_>n</Reversed_Auth_Realm_1_>
```

Wobei n den Domänennamen für das System angibt.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Server . Setzen Sie Auth Resync reboot auf Enabled (Aktiviert).
Schritt 3	Geben Sie im Feld Reversed Auth Realm den Domänennamen ein.
Schritt 4	Klicken Sie auf Speichern .

Nächste Maßnahme

Das SIP Notify kann die Ereignisse zum Zurücksetzen der IPEI-Nummer des Mobilteils oder zum Neustarten der Basisstation enthalten.

Weitere Informationen finden Sie in Mobilteil aus der Ferne entfernen, auf Seite 199 oder Basisstation aus der Ferne neu starten, auf Seite 198.

Der Basisstation Mobilteile hinzufügen

Sie müssen die Mobilteile in der Basisstation konfigurieren, damit sie eine Verbindung herstellen und kommunizieren können.

Sie können jeweils ein Mobilteil gleichzeitig hinzufügen und registrieren, oder Sie können mehrere Mobilteile einrichten.

- Setup eines einzelnen Mobilteils: Am Ende dieses Verfahrens hat die Basisstation die Informationen zum Setup des Mobilteils erhalten, jedoch ist das Mobilteil nicht an der Basisstation registriert, um Anrufe tätigen zu können.
- Setup mehrerer Mobilteile: Am Ende dieses Verfahrens ist die Basisstation eingerichtet, jedoch müssen Sie die benutzerspezifische Konfiguration abschließen, um das Mobilteil der richtigen Person zuzuweisen.

Möglicherweise ist Arbeitsblatt zu Mobilteil-Konfigurationsparametern, auf Seite 249 hilfreich.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein, und die grüne LED muss leuchten.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Durchwahl .
Schritt 2	(optional) Ändern Sie den Zugriffscode (AC).
	Wir empfehlen Ihnen, den Zugriffscode zu ändern, um zu verhindern, dass Benutzer die Registrierung des Mobilteils aufheben.
Schritt 3	Klicke Sie auf Add extension (Durchwahl hinzufügen).
Schritt 4	Legen Sie den Leitungsnamen fest. In der Regel ist dies der Name des Benutzers.

Schritt 5	Legen Sie Terminal bei einem neuen Mobilteil auf New Terminal (Neues Terminal) fest.
Schritt 6	Legen Sie das Feld Extension (Durchwahl) auf die Telefonnummer fest, die dem Benutzer zugewiesen wurde.
Schritt 7	Legen Sie das Feld Authentication User Name (Authentifizierungs-Benutzername) auf die Benutzer-ID fest, die dem Benutzer zugewiesen wurde.
Schritt 8	Legen Sie das Feld Authentication Password (Authentifizierungskennwort) auf das Kennwort fest, das dem Benutzer zugewiesen wurde.
Schritt 9	Legen Sie das Feld Display Name (Anzeigename) auf den Namen fest, der auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt werden soll.
Schritt 10	Legen Sie das Feld Server auf den Serveralias fest, den Sie beim Hinzufügen der Basisstation konfiguriert haben.
Schritt 11	Konfigurieren Sie die noch verbleibenden Durchwahlfelder, wie unter Hinzufügen und Bearbeiten von Feldern auf der Webseite Extension (Durchwahl), auf Seite 118 beschrieben.
Schritt 12	Klicken Sie auf Speichern .
Schritt 13	(optional) Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 10, um weitere Mobilteile hinzuzufügen.

Nächste Maßnahme

- Wenn Sie für Ihr System jeweils ein Mobilteil einrichten, führen Sie Registrierung des Mobilteils starten, auf Seite 57 durch.
- Wenn Sie mehrere Mobilteile einrichten, führen Sie Benutzern Mobilteile hinzufügen, auf Seite 56 durch.

Benutzern Mobilteile hinzufügen

Wenn Sie mehrere Mobilteile einrichten, müssen Sie jedes Mobilteil einem bestimmten Benutzer zuweisen. Jeder Benutzer hat eine eindeutige Telefonnummer und Sprachbox und möglicherweise unterschiedliche Funktionen. Sie können jedem Mobilteil über die Felder der Webseite **Terminal** oder in der Konfigurationsdatei (.xml) einen individuellen Zugriffscode zuweisen. Sie können den Zugriffscode in der Konfigurationsdatei auf folgende Weise festlegen:

```
<Subscr_Dect_Ac_Code_x_>nnnn</Subscr_Dect_Ac_Code_x_>
```

x steht für die Nummer des Mobilteils und nnnn steht für den Zugriffscode.

Wenn der Zugriffscode mehr als 4 Ziffern umfasst, werden nur die ersten vier Ziffern akzeptiert.

Um das Mobilteil dem Benutzer zuzuweisen, weisen Sie die International Portable Equipment Identity-(IPEI-)Nummer des Mobilteils der korrekt konfigurierten Durchwahl zu. Die IPEI-Nummer für das Mobilteil befindet sich an diesen Stellen:

- · Auf der Beschriftung der Verpackung des Mobilteils
- Unter dem Akku des Mobilteils

Möglicherweise ist Arbeitsblatt zu Mobilteil-Konfigurationsparametern, auf Seite 249 hilfreich.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein, und die grüne LED muss leuchten.

Die Mobilteile müssen wie unter Der Basisstation Mobilteile hinzufügen, auf Seite 55 beschrieben eingerichtet werden.

Prozedur

Llicken Sie auf Durchwahl . Llicken Sie auf den Link in der Spalte Durchwahl-Info für das Mobilteil eines bestimmten Benutzers.
Per IPEI-Link zeigt die IPEI-Nullnummer FFFFFFFF an.
egen Sie auf der Seite Terminal das Feld IPEI auf die IPEI für das neue Mobilteil des Benutzers fest.
egen Sie das Feld AC fest.
optional) Konfigurieren Sie die anderen Felder wie unter Felder auf der Webseite des Terminals, auf Seite 21 beschrieben.
licken Sie auf Speichern .
optional) Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7, um weitere Mobilteile einzurichten.

Nächste Maßnahme

Registrierung des Mobilteils starten, auf Seite 57.

Registrierung des Mobilteils starten

Nachdem Sie ein oder mehrere Mobilteile in der Basisstation konfiguriert haben, weisen Sie die Basisstation an, den Registrierungsprozess zu starten. Die Basisstation wartet, um die Registrierungsnachrichten von den Mobilteilen zu erhalten, um die Kommunikationsschleife abzuschließen.

Sie können alle Mobilteile gleichzeitig registrieren oder sie nacheinander registrieren.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein, und die grüne LED muss leuchten.

- Einzelnes Mobilteil konfiguriert: Das Mobilteil muss wie hier beschrieben konfiguriert sein: Der Basisstation Mobilteile hinzufügen, auf Seite 55
- Mehrere Mobilteile konfiguriert: Die Mobilteile müssen den Benutzern wie hier beschrieben zugewiesen sein: Benutzern Mobilteile hinzufügen, auf Seite 56

Prozedur

Schritt 1 Aktivieren Sie auf der Seite Durchwahl die Kontrollkästchen neben den neuen Mobilteilen, die registriert werden sollen.

Schritt 2	Klicken Sie auf Terminal registrieren.
Schritt 3	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Mobilteile in der Spalte Durchwahl .
Schritt 4	Klicken Sie auf Start SIP Registration(s) (SIP-Registrierung(en) starten).

Nächste Maßnahme

• Führen Sie bei jedem Mobilteil Das Mobilteil an der Basisstation anschließen, auf Seite 58 aus.

Das Mobilteil an der Basisstation anschließen

Nachdem Sie das Mobilteil so konfiguriert haben, dass es eine Verbindung zur Basisstation herstellt, wird es registriert. Sie können Anrufe tätigen, wenn die Registrierung abgeschlossen ist.

Wenn Ihre Benutzer diesen Vorgang ausführen, müssen Sie ihnen das Verfahren und den Zugriffscode bereitstellen.

Vorbereitungen

- Der Akku des Mobilteils muss eingesetzt sein. Siehe Den Akku im Mobilteil einsetzen, auf Seite 39.
- Der Akku des Mobilteils muss aufgeladen sein. Siehe Akku des Mobilteils laden, auf Seite 43.
- Das Mobilteil muss in der Basisstation, wie unter Der Basisstation Mobilteile hinzufügen, auf Seite 55 beschrieben, konfiguriert sein, und Sie benötigen den Zugriffscode (AC) der Basisstation.

Prozedur

Schritt 1Schalten Sie das Mobilteil ein. Siehe Ihr Mobilteil aktivieren, auf Seite 58.Schritt 2Drücken Sie Menü .Schritt 3Wählen Sie Verbindung > Registrieren aus.Schritt 4Drücken Sie Auswahl.Schritt 5(optional) Geben Sie den Zugriffscode in das Feld AC ein.Schritt 6Drücken Sie Ok.

Ihr Mobilteil aktivieren

Prozedur

Halten Sie **Ein/Aus und Ende** gedrückt, bis der Bildschirm eingeschaltet wird.

Repeater hinzufügen

Wenn Sie 110 Basisstation mit einer Zelle haben, können Sie den Empfang an Ihrem Standort mit 110 Repeater verbessern. Sie können bis zu 6 Repeater haben.

Wenn Sie 210 Basisstation mit mehreren Zellen haben, können Sie den Empfang an Ihrem Standort mit 110 Repeater verbessern. Sie können bis zu drei Repeater pro Basisstation haben.



Hinweis

Schließen Sie den Repeater erst nach Schritt 6 an die Stromversorgung an.

Wenn Sie einen neuen Repeater einschalten, versucht er, sich bei der Basisstation anzumelden. Diese Registrierung muss innerhalb von fünf Minuten erfolgen.

Der Repeater wird am Ende der Konfiguration neu gestartet. Dies ist normal, da er eine verschlüsselte Kommunikation eingerichtet hat. Nach dem Neustart kann er verwendet werden.

Sie können einen Repeater auf der Webseite **Repeaters** (Repeater) oder in der Konfigurationsdatei (.xml) hinzufügen.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1	Klicken	Sie auf	Repeater.
-----------	---------	---------	-----------

- Schritt 2 Klicken Sie auf Repeater hinzufügen.
- Schritt 3 Stellen Sie das DECT-Synchronisierungsmodus-Feld ein.
 - Manuell: Sie müssen Parameter manuell zuweisen.
 - Lokal automatisch: der Repeater erkennt das Basissignal und nimmt die Konfiguration automatisch vor.
 - Chaining Automatically (Automatische Verkettung): Alle Basisstationen und Repeater senden einen RSSI-Bericht an die primäre Basisstation. Die primäre Basisstation verwendet den Bericht, um eine neue DECT-Synchronisierungsstruktur mit allen ausgewählten Basisstationen und Repeatern zu erstellen, damit sie diese Einstellung verwenden.

Geben Sie in der Konfigurationsdatei (.xml) eine Zeichenfolge in folgendem Format ein:

<Repeater_Auto_Config_Mode_1_>n</Repeater_Auto_Config_Mode_1_>

Hierbei ist n der Wert 0 (Manuell), 1 (Lokal automatisch) oder 2 (automatische Verkettung)

Schritt 4 Für die manuelle Konfiguration wählen Sie im Dropdown-Menü einen Repeater-RPN aus.

Jeder Repeater benötigt eine eindeutige RPN.

• Systeme mit einer Zelle: die Basis ist immer RPN000. Der erste Repeater ist RPN01, der zweite RPN02 usw.

 Systeme mit mehreren Zellen: die Basisnummern erhöhen sich um 4 (RPN00, RPN04 usw.). Der erste Repeater f
ür die erste Basisstation ist RPN01, der zweite RPN02. Der erste Repeater f
ür die zweite Basisstation ist RPN05, der zweite RPN06.

Schritt 5 Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 6 Schalten Sie den Repeater ein.

Die Repeater-LED blinkt grün (zwei Mal kurzes Blinken), um den Registrierungsmodus anzuzeigen. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, werden der Repeater und die Basisstation neu gestartet, damit die verschlüsselte Kommunikation konfiguriert werden kann.

Wenn Sie den Repeater eingeschaltet haben, bevor Sie Schritt 5 abgeschlossen haben und die Repeater-LED rot leuchtet, wird der Repeater nicht registriert. Sie müssen die Informationen in Repeater kann nicht konfiguriert werden – LED leuchtet rot, auf Seite 216 befolgen, um den Repeater in den Registrierungsmodus zu versetzen.

EDOS-Profil und XML-Parameter

Die Basisstation ermöglicht es nun, die komplette XML-Konfigurationsdatei vom Cisco EDOS-Server herunterzuladen. Sie behandelt EDOS auf folgende Weise:

- Wenn die Basis hochfährt und kein Konfigurationsserver festgelegt ist, wird die Konfigurationsdatei vom EDOS-Server heruntergeladen.
- Wenn die Basis hochfährt und keine DHCP-Optionen im Netzwerk vorhanden sind, kontaktiert die Basis CDA (EDOS) und sucht nach ihrer Konfigurationsdatei. Dann lädt die Basis diese vom EDOS-Server herunter:

https://activate.cisco.com/software/edos/callhome/rc?id=\$MAU:\$SN:\$PN&sw=\$SWVER

Nach dem erfolgreichen Download wird die Konfigurationsdatei wie jede andere Konfigurationsdatei analysiert.

- Wenn in der heruntergeladenen Konfigurationsdatei kein <profile_rule>-Satz vorhanden ist, wird kein Server gespeichert, der die Konfigurationsdatei für die Basisstation bereitstellt. In dieser Situation, wenn die Basis neu startet, wird die EDOS-Konfigurationsdatei erneut heruntergeladen.
- Wenn die heruntergeladene Konfigurationsdatei einen <profile_rule>-Satz enthält, wird dieser im Basisspeicher gespeichert und die Basis wird neu gestartet. Dies ist das aktuelle Verhalten der Basis.

Wenn der Download fehlschlägt, versucht die Basis, den Download in Wiederholungsintervallen (in Minuten) von 30, 60, 120, 240, 480, 960, 1440 (24h), 1440, 1440 durchzuführen. Wenn der Wiederholungsversuch 1440 Minuten erreicht, wird er alle 1440 Minuten fortgesetzt, bis die Basis neu gestartet wird. Nach dem Neustart der Basis (normaler Neustart oder Werkseinstellung) wird die Basis erneut versuchen, von EDOS herunterzuladen, wenn kein Konfigurationsserver festgelegt ist oder kein Server von einer DHCP-Option empfangen wird.

Hinweis
 Wenn eine DHCP-Option wie 66, 160, 150 im Netzwerk vorhanden ist, stoppt die Basis ihren Prozess und kontaktiert CDA (EDOS) nicht.
 Wenn das Herunterladen von dem vom DHCP bereitgestellten Server fehlschlägt, wird die EDOS-Konfiguration nicht heruntergeladen.
 Wenn der DHCP keinen Dateinamen enthält, wird keine Adresse in der Konfigurationsserveradresse (Profilregel) auf der Basis (Server oder Dateiname) gespeichert. Daher sucht die Basis jedes Mal, wenn sie startet, zuerst nach DBS-210-3PC.xml (DBS-110-3PC.xml für Dual cell), gefolgt von \$MA.cfg, nur wenn ein Server in der DHCP erwähnt wird.

Die Mobilteilinformationen ändern

Sie können allgemeine Mobilteilinformationen, wie den Zugriffscode, Alarminformationen, gemeinsam genutzte Leitungen und das Telefonbuch, konfigurieren.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein, und die grüne LED muss leuchten.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Durchwahl .
Schritt 2	Klicken Sie in der Spalte "IPEI" auf den Link für das Telefon.
Schritt 3	Konfigurieren Sie die Terminal-Felder, wie unter Felder auf der Webseite des Terminals, auf Seite 121 beschrieben.
Schritt 4	Klicken Sie auf Speichern .

Die Durchwahl ändern

Sie können jede Durchwahl am Mobilteil konfigurieren. Die Durchwahlinformationen umfassen den Namen und das Kennwort des Benutzers, die Telefonnummer, die Voicemail und einige Funktionen.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein, und die grüne LED muss leuchten.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Durchwahl .
Schritt 2	Klicken Sie in der Spalte Extension (Durchwahl) auf den Link für das Telefon.
Schritt 3	Konfigurieren Sie die Serverfelder, wie unter Felder auf der Webseite der Durchwahl, auf Seite 114 beschrieben.
Schritt 4	Klicken Sie auf Speichern .

Sprach- und Texteinstellungen für ein Mobilteil konfigurieren

Sie können die Sprach- und Texteinstellungen in der Sprachdatei (.xml) ändern, um diese Einstellungen im Mobilteil zu aktualisieren. Definieren Sie diese Elemente in der Sprachdatei (.xml), um die Einstellungen zu ändern:

- CustomTexts: Definieren Sie die gesperrten Attribute (Locked), um die Sprache und das Attribut Version zu ändern, damit die Version des Sprachpakets auf dem Mobilteil angezeigt wird. Wenn Sie Locked (Gesperrt) auf enabled (aktiviert) festlegen, können Sie die Sprache des Mobilteils nicht ändern.
- Language (Sprache): Definieren Sie die Attribute BaseLanguage (Basissprache) für die aktuelle Sprache, Name für die Anzeige und CustomInput Language (Benutzerdefinierte Eingabe der Sprache), um auf dem Mobilteil eine andere aktive Sprache einzustellen.
- Text: Definieren Sie das Attribut ID für den Namen der Textkennung auf dem Mobilteil, Text für den ursprünglichen Text und CustomText (Benutzerdefinierter Text) für den neuen Text, der auf dem Mobilteil angezeigt werden soll. Sie können den einzelnen Textelementen jeweils nur ein CustomText-Attribut für benutzerdefinierten Text hinzufügen.

Die Basisstation wandelt diese Datei in ein akzeptiertes Format um und sendet die Datei an das Mobilteil. Diese Datei aktualisiert die Einstellungen des Mobilteils. Sie müssen das Mobilteil in die Ladestation einsetzen, damit die Aktualisierung durchgeführt werden kann. Wenn die Aktualisierung beginnt, können Sie den Status oder Fehler auf der Webseite **Extensions** (Erweiterungen) oder **Syslog** anzeigen. Starten Sie das Mobilteil nach der Aktualisierung neu. Das Mobilteil zeigt nach dem Neustart die Sprachpaketversion im Bildschirm **Status** an.

Sie können diese Einstellungen in der Basisstation oder auf dem Mobilteil zurücksetzen, wenn die Aktualisierung fehlschlägt. Sie können auch andere Einstellungen wiederherstellen oder zu den Standardeinstellungen zurückkehren. In der Basisstation können Sie den Dateinamen löschen, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, oder Sie können einen neuen Dateinamen eingeben, um neue Einstellungen anzuwenden.

Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Mobilteils auf die Standardeinstellungen finden sie im Abschnitt Sprache und Text auf die Standardeinstellungen des Mobilteils zurücksetzen im *Benutzerhandbuch für die Cisco IP DECT 6800-Serie.*

Sie können die Sprachdatei (.xml) auf der Webseite **Firmware Update** oder in der Konfigurationsdatei (.xml) festlegen.
Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Firmware Update (Firmware-Update).
Schritt 2	Geben Sie den Dateinamen im Feld Language pack (Sprachpaket) für jedes Mobilteil ein.
	Geben Sie in der Konfigurationsdatei (.xml) eine Zeichenfolge in folgendem Format ein:
	<language_rule>https://www.server.com/path/[handsettype]_[name].xml</language_rule>
	Hierbei ist [handsettype]_[name] der Typ des Mobilteils (z. B. "6825") mit dem Sprachdateinamen.
Schritt 3	Klicken Sie auf Start/Save Update (Aktualisierung starten/speichern).
	Akzeptieren Sie die Meldungen, die während der Aktualisierung angezeigt werden.

Nächste Maßnahme

Überprüfen Sie, ob die Sprache und der Text auf dem Mobilteil angezeigt werden.

Sicherheit

Bei der Systemhardware ist das vom Hersteller installierte Zertifikat (MIC, Manufacturing Installed Certificate) bereits installiert. Jedoch sollten Sie die Sicherheit Ihres Systems erhöhen.

Um die Sicherheit zu erhöhen, benötigen Sie benutzerdefinierte Zertifikate, die von einer Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) generiert wurden.

Sie können auch die Mediensicherheit erhöhen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Mediensicherheit einrichten, auf Seite 65.

Ein Gerätezertifikat und ein Schlüsselpaar einrichten

Die Basisstation verwendet das Zertifikat und das Schlüsselpaar für die Geräteidentität, wenn die Basisstation als Server fungiert, oder wenn der Server eine Client-SSL-Authentifizierung benötigt.

Zertifikate können auf dem System im Werk oder durch Ihren Serviceanbieter installiert werden. Sie können auch Ihre eigenen Zertifikate erwerben. Wenn Sie Ihre eigenen Zertifikate kaufen und installieren, müssen die Zertifikate im DER-codierten binären X.509-Format (.cer) vorliegen.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Holen Sie ein benutzerdefiniertes Zertifikat ein.

	Prozedur
Schritt 1	Klicken Sie auf Sicherheit .
Schritt 2	Klicken Sie im Abschnitt Device Identify (Gerät identifizieren) auf Choose Files (Dateien auswählen).
	Informationen zu den Feldanforderungen finden Sie unter Felder auf der Webseite zur Sicherheit, auf Seite 152.
Schritt 3	Wählen Sie das Zertifikat aus, und klicken Sie auf OK .
Schritt 4	Klicken Sie auf Load (Laden).
Schritt 5	Klicken Sie auf Speichern .

Ein vertrauenswürdiges Serverzertifikat einrichten

Möglicherweise benötigt die Basisstation ein vertrauenswürdiges Serverzertifikat, um eine Zertifikatskette zu validieren.

Zertifikate können auf dem System im Werk oder durch Ihren Serviceanbieter installiert werden. Sie können auch Ihre eigenen Zertifikate erwerben. Wenn Sie Ihre eigenen Zertifikate kaufen und installieren, müssen die Zertifikate im DER-codierten binären X.509-Format (.cer) vorliegen.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Holen Sie ein benutzerdefiniertes Zertifikat ein.

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Sicherheit . Klicken Sie im Abschnitt Trusted Server Certificates (Vertrauenswürdige Serverzertifikate) auf Choose File (Datei auswählen).
	Informationen zu den Feldanforderungen finden Sie unter Felder auf der Webseite zur Sicherheit, auf Seite 152.
Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5	Wählen Sie das Zertifikat aus, und klicken Sie auf OK . Klicken Sie auf Load (Laden). Klicken Sie auf Speichern .

Ein vertrauenswürdiges Root-Zertifikat einrichten

Die Basisstation verwendet vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen Zertifikate vom Server SSL-Handshake authentifizieren.

Zertifikate können auf dem System im Werk oder durch Ihren Serviceanbieter installiert werden. Sie können auch Ihre eigenen Zertifikate erwerben. Wenn Sie Ihre eigenen Zertifikate kaufen und installieren, müssen die Zertifikate im DER-codierten binären X.509-Format (.cer) vorliegen.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Holen Sie ein benutzerdefiniertes Zertifikat ein.

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Sicherheit . Klicken Sie im Abschnitt Trusted Root Certificates (Vertrauenswürdige Root-Zertifikate) auf Choose File (Datei auswählen).
	Informationen zu den Feldanforderungen finden Sie unter Felder auf der Webseite zur Sicherheit, auf Seite 152.
Schritt 3	Wählen Sie das Zertifikat aus, und klicken Sie auf OK .
Schritt 4	Klicken Sie auf Load (Laden).
Schritt 5	(optional) Legen Sie das Feld Use Only Optional Certificates (Nur optionale Zertifikate verwenden) fest.
Schritt 6	Klicken Sie auf Speichern .

Mediensicherheit einrichten

Die Basisstation verwendet die Mediensicherheit, um Mediensitzungen zu schützen. Sie können die Mediensicherheitsfunktion aktivieren und nur dann verwenden, wenn das SIP-Übertragungsprotokoll "TLS" ist. Alternativ kann auch NAPTR TLS als SIP-Übertragungsprotokoll auswählen. Sie können das Medienprotokoll in RTP oder SRTP ändern. Informationen zu den Feldern finden Sie unter Felder auf der Webseite der Server, auf Seite 124.

Konfigurieren Sie die Mediensicherheit auf der Webseite Server oder in der Konfigurationsdatei.

Sie können die Funktion folgendermaßen in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren:

<MediaSec_Request_n_>enabled</MediaSec_Request_n_>
<MediasSec_Over_TLS_Only_n_>disabled</MedissSec_Over_TLS_Only_n_>

Wobei n die Servernummer angibt.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1 Klicken Sie auf Server.

Schritt 2	Wählen Sie im Feld Mediensicherheit die Option Aktiviert aus.
Schritt 3	Wählen Sie im Feld Mediensicherheit nur für TLS die Option Aktiviert aus.
Schritt 4	Wählen Sie im Feld Sicheres RTP die Option Automatisch aus.
Schritt 5	Klicken Sie auf Speichern .

Geräteinterne Firewall konfigurieren

Sie können die Stateful Firewall aktivieren, um den eingehenden Netzwerkverkehr für die Cisco IP DECT 110 Single-Cell-Basisstation und die Cisco IP DECT 210 Multi-Cell-Basisstation zu kontrollieren, da der ausgehende Verkehr als vertrauenswürdig gilt. Wenn die Firewall aktiviert ist, wird eingehender Datenverkehr blockiert und standardmäßig auf allen Überwachungsports automatisch verworfen (ausgenommen Webserver-, SRTP- und Ports, die für die Kommunikation zwischen Basisadressen verwendet werden). Wenn Sie die Basisstation so konfigurieren, dass der Datenverkehr für einen bestimmten Port oder Portbereich entsperrt wird, blockiert die Basisstation den Datenverkehr des angegebenen Portbereichs nicht. Der eingehende Datenverkehr wird jedoch immer an den Ports blockiert, die nicht geöffnet sind.

Diese Funktion deaktiviert den eingehenden Datenverkehr an vorhandenen Ports oder Services. Die Firewall entsperrt Ports, die normalerweise blockiert sind. Die ausgehende TCP-Verbindung oder der UDP-Fluss entsperrt den Port für die Rückgabe und den fortgesetzten Datenverkehr. Der Port bleibt entsperrt, obwohl der Fluss aktiv ist. Der Port wird nach einem Intervall ohne Aktivität in den Status "Blockiert" zurückgesetzt.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

- Schritt 1Klicken Sie auf Sicherheit.Schritt 2Legen Sie im Abschnitt Firewall die Felder Firewall, Kein ICMP Ping, Kein ICMP unerreichbar, Kein
nicht standardmäßiges TFTP, Vertrauenswürdiger TCP-Port-Bereich, Vertrauenswürdiger
 - UDP-Port-Bereich fest. Weitere Informationen zu Feldanforderungen finden Sie in der Tabelle Felder des Abschnitts "Firewall" in Felder auf der Webseite zur Sicherheit, auf Seite 152.
- Schritt 3 Klicken Sie auf Speichern.

Standard-Porteinstellungen der Firewall

Die Firewall ist standardmäßig mit den Einstellungen in der folgenden Tabelle aktiviert. Dienste, die Ports überwachen, welche standardmäßig blockiert sind, funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet, bevor die Firewall mit vertrauenswürdigen Ports konfiguriert wurde.

Verwendung	Port	Protokoll	Beschreibung	Blockiert
DHCP/DHCPv6	68 / 546	UDP	Um die IP-Adresse abrufen zu können.	Nein
RTP/SRTP	Konfigurierbarer Startport und Bereich: (Standard: 16384:16424)	UDP		Nein
Synchronisieren	Basierend auf Ketten-ID-Portbereich: 49200:50000	UDP	Datensynchronisierung zwischen Standorten (Multicast oder Peer-to-Peer)	Nein
SIP	Konfigurierbarer Startport: (standardmäßig: 5060)	UDP	Nur relevant, wenn SIP für UDP konfiguriert ist. Falls jede SIP-Erweiterung einen anderen Port verwendet, beginnt der vertrauenswürdige Portbereich mit dem konfigurierten Basisport und den nächsten 1000 für DBS-210/30 für DBS-110.	Nein
Trel	10010:10011	UDP	Kommunikation zwischen Basisstationen	Nein
Latenz-Statistik	12285	UDP	Statistik zur Latenz zwischen den Basisstationen	Nein
Webserver	80 / 443	ТСР	Weboberfläche	Nein
ICMP	-	ICMP	Diagnosenetzwerk	Nein
ARP	-	ARP	Address Resolution Protocol	Nein
PTP (IEEE1588)	Konfigurierbarer Ereignisport: (Standard: 319) Allgemeiner Port: Ereignisport +1 (Standard: 320)	UDP	Die Funk-LAN-Synchronisierung kann auch dann ausgeführt werden, wenn die Firewall den verwendeten Ports nicht vertraut. Dies ist auf das Konzept zurückzuführen, Ports für ausgehenden Datenverkehr zu vertrauen und ihn für Antworten offen zu halten. Es wird jedoch weiterhin empfohlen, die Firewall so zu konfigurieren, dass sie den Ports explizit vertraut, wenn IEEE1588 LAN-Synchronisierung anstelle von DECT-Synchronisierung verwendet wird.	Ja

Tabelle 7: Standard-Porteinstellungen der Firewall

Verwendung	Port	Protokoll	Beschreibung	Blockiert
PTT	Steuerungs-Port: 42000 RTP Port: 52000	UDP	Für Push-to-Talk sind mindestens zwei Mobilteile erforderlich, wenn die Funktion aktiviert ist. Die Basisstation startet den Dienst automatisch, aber die Firewall blockiert eingehende Daten, bis beide Ports als vertrauenswürdig eingestuft werden	Ja

Das Administrator- oder Benutzerkennwort der Webseite ändern

Wir empfehlen Ihnen, beim Einrichten des Systems das Administrator- und Benutzerkennwort zu ändern.

Sie können das Administrator- oder Benutzerkennwort auf der Webseite **Sicherheit** oder in der Konfigurationsdatei (.xml) ändern.

Ändern Sie das Kennwort auf diese Weise in der Konfigurationsdatei (.xml).

• Administratorkennwort:

<Admin Password>xxxxxx</Admin Password>

Wobei xxxxxxx das neue Administratorkennwort ist.

• Benutzerkennwort:

<User Password>xxxxxx</User Password>

Wobei xxxxxxx das neue Benutzerkennwort ist.

Vorbereitungen

Stellen Sie wie hier beschrieben eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Sicherheit .		
Schritt 2	Legen Sie im Abschnitt Password (Kennwort) die Kennwortfelder fest.		
	Informationen zu den Feldanforderungen finden Sie unter Felder auf der Webseite zur Sicherheit, auf Seite 152.		
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .		

Kennwortregel festlegen

Sie können die minimale Kennwortlänge definieren und die Verwendung von ASCII-Zeichen im Kennwort auf der Webseite **Security** (Sicherheit) oder in der Konfigurationsdatei (.xml) einschränken.

Die Standard-Kennwortlänge ist 4 Zeichen lang, wobei die maximale Länge 127 Zeichen sind.

Sie können die Funktion folgendermaßen in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren:

```
<Web_Min_Pass_Len>4</Web_Min_Pass_Len>
<Web_Pass_Constraint_To_Ascii>0</ Web_Pass_Constraint_To_Ascii>
```

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Sicherheit . Legen Sie im Abschnitt Web password constraints (Webkennwort-Einschränkungen) folgende Felder fest:
	• Minimum length (min 1) (Mindestlänge [Min 1]): Geben Sie den Wert für die minimale Kennwortlänge ein.
	• Only ASCII characters (Nur ASCII-Zeichen): Wählen Sie Yes (Ja) aus, um die Verwendung von Zeichen im Kennwort einzuschränken.
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .

Den Webserver für HTTP oder HTTPS festlegen

Um Ihre Basisstation sicherer zu machen, können Sie sie so einrichten, dass sie nur mit HTTPS kommuniziert. Als Standardwert ist HTTP oder HTTPS zulässig.

Vorbereitungen

Stellen Sie wie hier beschrieben eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Sicherheit .
Schritt 2	Aktivieren oder deaktivieren Sie im Abschnitt Secure Web Server (Sicherer Webserver) die Anforderung für HTTPS.
	Informationen zu den Feldanforderungen finden Sie unter Felder auf der Webseite zur Sicherheit, auf Seite 152.
Schritt 3	Klicken Sie auf Save and Reboot (Speichern und neu starten).

Übersicht über die Cisco Produktsicherheit

Dieses Produkt enthält Verschlüsselungsfunktionen und unterliegt den geltenden Gesetzen in den USA oder des jeweiligen Landes bezüglich Import, Export, Weitergabe und Nutzung des Produkts. Die Bereitstellung von Verschlüsselungsprodukten durch Cisco gewährt Dritten nicht das Recht, die Verschlüsselungsfunktionen zu importieren, zu exportieren, weiterzugeben oder zu nutzen. Importeure, Exporteure, Vertriebshändler und Benutzer sind für die Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze verantwortlich. Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Wenn Sie die geltenden Gesetze nicht einhalten können, müssen Sie das Produkt umgehend zurückgeben.

Weitere Angaben zu den Exportvorschriften der USA finden Sie unter https://www.bis.doc.gov/index.php/ regulations/export-administration-regulations-ear.

Einrichtung lokaler Kontakte

Sie können Kontaktlisten für Benutzer verwalten. Beispielsweise können Sie eine Kontaktliste für alle Mitglieder eines Teams oder einer Abteilung einrichten. Sie haben folgende Optionen:

- Erstellen Sie eine Kontaktliste auf einem Mobilteil, exportieren Sie sie vom Mobilteil und importieren Sie sie in ein anderes Mobilteil.
- Erstellen Sie eine Kontaktliste mit einem Texteditor und importieren Sie diese in ein anderes Mobilteil.



Hinweis Wenn Sie eine Kontaktliste importieren, überschreibt diese die vorhandene Kontaktliste. Wenn der Benutzer benutzerdefinierte Kontakte erstellt hat, gehen diese benutzerdefinierten Kontakte verloren.

Eine Kontaktliste importieren

Sie können eine Standardkontaktliste in ein Mobilteil importieren. Beispielsweise können Sie eine Kontaktliste für alle Mitglieder eines Teams oder einer Abteilung einrichten.



Hinweis

Wenn Sie eine Kontaktliste importieren, überschreibt diese die vorhandene Kontaktliste. Wenn der Benutzer benutzerdefinierte Kontakte erstellt hat, gehen diese benutzerdefinierten Kontakte verloren.

Vorbereitungen

Sie können eine Kontaktliste von einem Mobilteil exportieren oder eine Kontaktliste mit einem Texteditor wie Notepad erstellen. Andere Programme fügen möglicherweise zusätzliche Informationen ein, die nicht korrekt analysiert werden können. Legen Sie die Dateierweiterung auf .csv oder .txt fest.

Die Liste wird im kommagetrennten (CSV-)Format erstellt. Hier ein Beispiel.

```
John Smith,+2345678901,+2345678901,,+2345678911
Ann Jones,+2345678902,+2345678902,,+2345678912
Fred Brown,+2345678903,+2345678903,,
```

Das Format jeder Zeile der Datei ist

<name>,<work number>,<mobile number>,<home number>,<other number> Dabei gilt:

- <name> ist der Name des Benutzers. Dies sind die Einschränkungen für den Namen:
 - Kann bis zu 23 Zeichen lang sein. Namen mit mehr als 23 Zeichen werden abgeschnitten.
 - Ein Komma (,) darf nicht enthalten sein.
 - Verwendet nur die in Unterstützte Zeichen, auf Seite 20 aufgeführten Buchstaben.
- <work number>, <mobile number>, <home number>, <other number> sind die Telefonnummern. Dies sind die Einschränkungen für jede Nummer:
 - Kann leer gelassen werden. Es darf kein Leerzeichen zwischen zwei Kommas (,) vorhanden sein.
 Wenn der Kontakt zum Beispiel keine Mobilrufnummer hat, wird die Verbindung zu
 <name>,<work number>, ,<home number>, <other number>.

 - Darf nur diese Zeichen enthalten: +0123456789
 - Ein SIP-URI ist nicht möglich.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Durchwahl .
Schritt 2	Klicken Sie in der Spalte Extension (Durchwahl) auf den Link für das Telefon.
Schritt 3	Klicken Sie im Bereich Import Local Phonebook (Lokales Telefonbuch importieren) auf Choose File (Datei auswählen).
Schritt 4	Navigieren Sie zur Datei, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf OK.
Schritt 5	Klicken Sie auf Load (Laden).
Schritt 6	Klicken Sie auf OK .

Eine Kontaktliste exportieren

Sie können die lokale Kontaktliste eines Mobilteils exportieren.

Möglicherweise finden Sie es hilfreich, eine Kontaktliste auf einem Mobilteil zu erstellen, diese zu exporten und sie anschließend in andere Mobilteile zu importieren.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Durchwahl .
Schritt 2	Klicken Sie in der Spalte Extension (Durchwahl) auf den Link für das Telefon.
Schritt 3	Klicken Sie im Bereich Export Local Phonebook (Lokales Telefonbuch exportieren) auf Export (Exportieren)

Schritt 4

Wählen Sie den Speicherort für die Datei aus und klicken Sie auf OK.

Setup des globalen Telefonbuchs

Ein globales Telefonbuch ist ein Verzeichnis auf dem Mobilteil, mit dem Ihre Benutzer Personen ganz einfach suchen und anrufen können. Der Typ des Verzeichnisses, den Sie verwenden, hängt von einer Reihe von Faktoren ab.

- Wenn Sie ein kleines Netzwerk verwalten, können Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Erstellen Sie ein lokales Verzeichnis als Textdatei und laden Sie es auf die Basisstation hoch.
 - Erstellen Sie eine Textdatei im lokalen Verzeichnis und speichern Sie sie im Ordner Directoryauf dem Server. Die Basisstation sucht die Datei in diesem Verzeichnis, wenn sie das HTTP-Protokoll verwendet.
- Wenn Ihre Organisation bereits ein Lightweight Directory Access Protocol-(LDAP-)Telefonbuch (z. B. für Tischtelefone) besitzt, können Sie dasselbe Verzeichnis auf der Basisstation konfigurieren.

Ein globales Text-Telefonbuch einrichten

Vorbereitungen

Sie können eine Textdatei für das Verzeichnis erstellen. Die Datei weist das folgende Format auf:

<name>,<number>

Dabei gilt:

- <name> ist der Name des Benutzers. Dies sind die Einschränkungen für den Namen:
 - Kann bis zu 23 Zeichen lang sein. Namen mit mehr als 23 Zeichen werden abgeschnitten.
 - Ein Komma (,) darf nicht enthalten sein.
 - Nur die folgenden Zeichen dürfen verwendet werden:
 - A–Z
 - a–z
 - 0-9
 - -
 - '
- <number> ist die Telefonnummer. Dies sind die Einschränkungen für jede Nummer:
 - Kann bis zu 21 Ziffer (einschließlich +) lang sein. Wenn die Nummer länger als 21 Ziffern ist, wird der Eintrag ohne Warnung verworfen.

- Darf nur diese Zeichen enthalten: +0123456789
- Ein SIP-URI ist nicht möglich.

Hinweis Fügen Sie kein Leerzeichen zwischen dem Komma und der Telefonnummer ein oder der Eintrag wird verworfen.

Hier ist eine TXT-Beispieldatei.

```
John Smith,+2345678901
Ann Jones,+2345678902
Fred Brown,+2345678903
```

Die Größe der Datei muss kleiner als 100 Kb sein.

Sie erstellen diese Liste mit einem Texteditor wie Notepad. Andere Programme fügen möglicherweise zusätzliche Informationen ein, die nicht korrekt analysiert werden können. Legen Sie die Dateierweiterung auf .csv oder .txt fest.



Hinweis

Wenn Sie ein Verzeichnis hochgeladen haben und anschließend ein neues Verzeichnis hochladen, überschreibt das neue Verzeichnis das alte Verzeichnis.

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Globales Telefonb.
Schritt 2	Legen Sie das Feld Location (Speicherort) auf Local (Lokal) fest.
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .
Schritt 4	Suchen Sie die CSV-Datei und importieren Sie sie. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Tabellen "Local Directory Fields" (Lokale Verzeichnisfelder) und "Import Central Directory Section Fields" (Abschnittsfelder des globalen Telefonbuchs importieren) in Felder auf der Webseite zum globalen Telefonbuch, auf Seite 156.
Schritt 5	Klicken Sie auf Speichern .

Ein globales LDAP-Telefonbuch einrichten

Vorbereitungen

Sie benötigen die Informationen über das LDAP-Verzeichnis.

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

	Prozedur
Schritt 1	Klicken Sie auf Globales Telefonb.
Schritt 2	Legen Sie das Feld Location (Speicherort) auf LDAP Server (LDAP-Server) fest.
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .
Schritt 4	Konfigurieren Sie die LDAP-Felder wie in den Tabellen "LDAP Central Directory Fields" (Zentrale LDAP-Verzeichnisfelder) und "LDAP Central Directory: Handset Identity Section Fields" (Globales LDAP-Telefonbuch: Abschnittsfelder zur Identität des Mobilteils) in Felder auf der Webseite zum globalen Telefonbuch, auf Seite 156.
Schritt 5	Klicken Sie auf Speichern .

Ein globales XML-Telefonbuch einrichten

Hinweis

eis Dieser Typ wird derzeit nicht unterstützt.

Sie können eine XML-Datei mit den Verzeichniseinträgen erstellen und die XML-Datei dann in die Basisstation hochladen.

Sie erstellen diese Datei mit einem Texteditor wie Notepad. Andere Programme fügen möglicherweise zusätzliche Informationen ein, die nicht korrekt analysiert werden können. Legen Sie die Dateierweiterung auf .xml fest.



Hinweis

Wenn Sie ein Verzeichnis hochgeladen haben und anschließend ein neues Verzeichnis hochladen, überschreibt das neue Verzeichnis das alte Verzeichnis.

Vorbereitungen

Sie müssen eine XML-Verzeichnisdatei erstellen. Die Anforderungen lauten folgendermaßen:

- Die Datei muss die Dateierweiterung .xml aufweisen.
- Namen mit mehr als 23 Zeichen werden auf 23 Zeichen gekürzt.
- Verwendet nur die in Unterstützte Zeichen, auf Seite 20 aufgeführten Buchstaben.
- Telefonnummern können bis zu 21 Zeichen lang sein, einschließlich dem Plus-Zeichen (+).
- Telefonnummern dürfen nur die Zeichen +0123456789 enthalten.
- Telefonnummern dürfen kein SIP-URI sein.
- Jedes <DirectoryEntry>Tag benötigt ein <Name>- und <Telephone>-Tag. Das Telefon-Tag identifiziert die Haupttelefonnummer.

Das Schema für die XML-Datei lautet folgendermaßen:

L

```
<IPPhoneDirectory>
<DirectoryEntry>
<Name>x</Name>
<Telephone>x</Telephone>
<Office>x</Office>
<Mobile>x</Mobile>
<Fax>x</Fax>
</DirectoryEntry>
</IPPhoneDirectory>
```

Sie fügen so viele <DirectoryEntry>-Tags hinzu, wie Sie benötigen. Denken Sie daran, die Tags zu schließen (z. B. </DirectoryEntry>).

Hier ist eine XML-Beispieldatei.

```
<IPPhoneDirectory>
<DirectoryEntry>
<Name>John Smith</Name>
<Telephone>1001</Telephone>
<Office>+2345678901</Office>
<Mobile>+2345678901</Mobile>
<Fax>+2345678911</Fax>
</DirectoryEntry>
<DirectoryEntry>
<Name>Ann Jones</Name>
<Telephone>1002</Telephone>
<Office>+2345678902</Office>
<Mobile>+2345678902</Mobile>
<Fax>+2345678912</Fax>
</DirectoryEntry>
<DirectoryEntry>
<Name>Fred Brown</Name>
<Telephone>1003</Telephone>
<Office>+2345678903</Office>
<Mobile>+2345678903</Mobile>
</DirectoryEntry>
</IPPhoneDirectory>
```

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Globales Telefonb.
Schritt 2	Legen Sie das Feld Location (Speicherort) auf XML Server (XML-Server) fest.
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .
Schritt 4	Konfigurieren Sie die XML-Felder, wie in den Tabellen "XML Central Directory Fields" (Zentrale XML-Verzeichnisfelder) und "XML Central Directory:Directory Name Fields" (Globales XML-Telefonbuch:Telefonbuchnamen-Felder) in Felder auf der Webseite zum globalen Telefonbuch, auf Seite 156 beschrieben.
Schritt 5	Klicken Sie auf Speichern .

Setup der Funktionen

Sie müssen möglicherweise einige der Funktionen ändern, die sich auf das Benutzererlebnis auswirken. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Benutzern mitteilen, wenn Sie eine dieser Funktionen ändern.

Verwaltungseinstellungen einrichten

Mit der Seite **Management** (Verwaltung) werden einige interne Systemfunktionen und einige Funktionen gesteuert, die sich auf Benutzer auswirken.

- Bereich Einstellungen: steuert einige Kommunikationsanforderungen und -funktionen.
- Bereich Konfiguration: steuert, wie die Basis und das Mobilteil Konfigurationsänderungen verarbeiten.
- Bereich Textnachrichten: steuert die Möglichkeit von Benutzern, Textnachrichten zu senden und zu empfangen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Textnachrichten konfigurieren, auf Seite 76.
- Bereich **Syslog/SIP-Anmeldung**: steuert die Speicherung von Systemnachrichten und anderen Informationen.
- Notrufnummern: steuert die Notrufnummern f
 ür Benutzer. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Notrufnummern konfigurieren, auf Seite 81.

Vorbereitungen

Stellen Sie wie hier beschrieben eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Management (Verwaltung).
Schritt 2	Konfigurieren Sie die Felder Einstellungen , Konfiguration und Syslog/SIP-Protokoll wie in der Tabelle Einstellungen in Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138 beschrieben.
	Mindestens die folgenden Felder müssen konfiguriert sein:
	• Notrufnummern
Schritt 3	Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
	 Wenn Sie das Feld VLAN ändern, klicken Sie auf Save and Reboot (Speichern und neu starten). Klicken Sie bei allen anderen Änderungen auf Speich.

Textnachrichten konfigurieren

Möglicherweise möchten Sie die Einstellungen im Bereich "Text Messaging" (Textnachrichten) auf der Webseite **Management** (Verwaltung) ändern. Mit diesen Feldern wird die Möglichkeit des Mobilteils gesteuert, Textnachrichten zu senden und zu empfangen. Textnachrichten sind standardmäßig deaktiviert.

Nachdem sie aktiviert wurden, können Sie das System so einrichten, dass Nachrichten nur innerhalb Ihres Systems erlaubt sind, oder Sie können Nachrichten zu und aus anderen Systemen zulassen.

Hinweis

Wenn Sie Textnachrichten aktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie dies Ihren Benutzern mitteilen.

Vorbereitungen

Stellen Sie wie hier beschrieben eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Management (Verwaltung).
Schritt 2	Konfigurieren Sie die Textnachrichten-Felder wie in der Tabelle "Text Messaging" (Textnachrichten) in Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138 beschrieben.
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .

Konfigurieren von Paging

Sie können eine Paging-Gruppe so konfigurieren, dass eine Gruppe von Mobilteilen gepagt wird. Sie senden eine Seite an eine Gruppe von Mobilteilen im selben Netzwerk.

Sie können ein Mobilteil bis zu drei Paging-Gruppen hinzufügen. Jede Paging-Gruppe verfügt über einen eindeutigen Multicast-Port und eine eindeutige Nummer. Die Telefone in einer Paging-Gruppe müssen die gleiche Multicast-IP-Adresse, den gleichen Port und die gleiche Multicast-Nummer besitzen.

Sie konfigurieren die Priorität des eingehenden Paging-Anrufs aus einer bestimmten Gruppe. Die Prioritätsstufe reicht von 0 bis 3. Die Prioritätsstufe gibt Folgendes an:

- 0: Die eingehende Seite legt den aktiven Anruf auf "Gehalten". Der Anruf wird fortgesetzt, nachdem die Seite wiedergegeben wurde.
- 1: Die eingehende Seite und der aktive Anruf werden gleichzeitig wiedergegeben.
- 2: Die eingehende Seite warnt mit einem Ton. Das Paging wird wiedergegeben, wenn der aktive Anruf gehalten oder das Gespräch beendet wird.
- 3: Die eingehende Seite warnt nicht während eines aktiven Anrufs.

Wenn mehrere Paging-Signale eingehen, werden diese in chronologischer Reihenfolge angenommen. Das nächste Paging-Signal wird erst angenommen, wenn das aktive Paging-Signal endet. Wenn "Rufton ein/aus" (Ruhe) aktiviert ist, ignoriert das Telefon eingehende Paging-Anrufe.

Der Audio-Codec ist auf G.711u festgelegt.

Vorbereitungen

• Stellen Sie sicher, dass sich alle Mobilteile in einer Paging-Gruppe im selben Multicast-Netzwerk befinden.

• Greifen Sie auf die Webseite zur Telefonverwaltung zu.

	Prozedur
Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Management (Verwaltung). Legen Sie im Abschnitt Multiple Paging Group Parameters (Mehrere Paging-Gruppen-Parameter) Werte für die Felder Group (n) Paging Script (Skript für Gruppen-Paging (n)) fest.
	Geben Sie eine Zeichenfolge ein, um das Telefon für die Überwachung und das Initiieren von Multicast-Paging zu konfigurieren. Jede Zeichenfolge kann eine maximale Länge von 128 Zeichen aufweisen. Sie können ein Telefon bis zu 3 Paging-Gruppen hinzufügen. Geben Sie die Zeichenfolge in folgendem Format ein:
	<pre>pggrp:multicast-address:port;[name=xxxx;]num=yyy;[listen={yes no}]];pri=n</pre>
	Dabei gilt:
	• Multicast-Adresse: gibt die Multicast-IP-Adresse an, die die Basisstation abhört und die Paging-Signale empfängt.
	 Port: gibt den Port f ür das Paging-Signal an. Sie verwenden f ür jede Paging-Gruppe unterschiedliche Ports. Der Port muss zwischen 0 und 65534 liegen und einen gleichen Wert haben.
	• name=xxxx (optional): gibt den Namen der Paging-Gruppe an. Die maximale Länge des Namens beträgt 35 Zeichen.
	• num=yyy: gibt eine eindeutige Nummer an, die gewählt werden muss, um auf die Paging-Gruppe zuzugreifen. Die Zahl umfasst 3 oder 4 Ziffern.
	• listen={yes no}: gibt an, ob das Telefon die Paging-Gruppe überwacht. Nur die ersten beiden aktivierten Gruppen können überwachen. Wenn das Feld nicht definiert ist, ist der Standardwert no.
	• pri=n: gibt die Prioritätsstufe des Paging an. Die Prioritätsstufe reicht von 0 bis 3.
	Zum Beispiel:
	pggrp=224.168.168.168:34560;name=All;num=500;listen=yes;pri=0
	Sie können diesen Parameter in der XML-Konfigurationsdatei (cfg.xml) konfigurieren, indem Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format eingeben:
	- <group_paging_script_1_>pggrp=224.168.168.169:34560;name=All;num=500;listen=yes;pri=0</group_paging_script_1_>
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .

Sternkürzel ändern

Die Basisstation wird mit einer Reihe von Sternkürzeln eingerichtet. Mit Sternkürzeln können Benutzer schnell auf einige Funktionen zugreifen.

Cisco IP DECT 6800-Serie Benutzerhandbuch enthält eine Liste der Standard-Sternkürzel.



Anrufverlaufstöne ändern

Die Basisstation wird mit einer Reihe von Anrufverlaufstönen eingerichtet. Anrufverlaufstöne sind Töne, die Sie beim Setup eines Anrufs und beim Fortschritt hören.

Die Standard-Anrufverlaufstöne hängen vom eingerichteten Land und von der Region für die Basisstation ab. Sie können die Töne über die Standardwerte ändern.

Vorbereitungen

Stellen Sie wie hier beschrieben eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Call Progress Tones (Anrufverlaufstöne).
Schritt 2	Konfigurieren Sie die Felder, wie unter Felder auf der Webseite für Anrufverlaufstöne, auf Seite 171 beschrieben.
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .

Anrufqualitätsstatistik für den Anrufserver einrichten

Sie können die Anrufqualitätsstatistiken nach Beendigung des Anrufs an das Anrufsteuerungssystem senden. Die Statistik wird nach Beendigung jedes Anrufs in einem System mit mehreren Zellen (Multicell) von der RTP-Medieneinheit an die SIP-Steuereinheit gesendet. Sie können das Statistikprotokoll auf der Webseite **SIP-Protokoll** anzeigen.

Sie aktivieren die Datensammlung über die Server-Webseite oder in der Konfigurationsdatei (.xml).

Wobei n die Servernummer ist.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Klicken Sie auf Server.
Setzen Sie Anrufstatistiken in SIP auf Aktiviert.
Aktivieren Sie die Anrufstatistik auf diese Weise in der Konfigurationsdatei (.xml):
<call_statistics_in_sip_n_>Yes</call_statistics_in_sip_n_>
Klicken Sie auf Speichern .

Alarme konfigurieren

Sie können die Mobilteile so einrichten, dass sie einen Alarm ausgeben, wenn die Taste **Emergency** (Notruf) oben am 6825-Mobilteil oder am 6825 - Robustes Mobilteil gedrückt wird.



Hinweis

Der 6823-Mobilteil hat keine **Emergency** (Notruf)-Taste.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Auf der Seite **Management Settings** (Verwaltungseinstellungen) können Sie einen Alarmserver konfigurieren. Siehe Verwaltungseinstellungen einrichten, auf Seite 76 und Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138. Wenn Sie keinen Alarmserver konfigurieren, können Sie Anrufe an die definierte Nummer tätigen.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Alarm .
Schritt 2	Konfigurieren Sie die Alarmfelder, wie unter Felder auf der Webseite für Alarme, auf Seite 177 beschrieben.
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .

Nächste Maßnahme

Navigieren Sie nach dem Einrichten des Profil-Alias zu Die Mobilteilinformationen ändern, auf Seite 61 und weisen Sie die Alarme jedem Mobilteil zu, das einen Alarm benötigt. Sie müssen das **Alarmprofil** einrichten und die Felder **Alarmleitung** und **Alarmnummer** konfigurieren. Nachdem Sie die Alarme auf einem Mobilteil eingerichtet haben, müssen Sie das Mobilteil neu starten.

Standortserver für Notrufe konfigurieren

Sie können in der Basisstation die HELD-Unternehmens-ID (HTTP Enabled Location Delivery) sowie den primären und sekundären Server definieren, um bei Notrufen Standortinformationen zu erhalten. Die Standortinformationen werden an den PSAP (Public Safety Answering Point) gesendet. Das Mobilteil hat ein Wiederholungstimeout von 120 Sekunden, um das gültige Standorttoken zu erhalten.

Sie können die HELD-Firmen-ID und die Serverdetails auf der Webseite **Management** (Verwaltung) oder in der Konfigurationsdatei (.xml) eingeben.

Konfigurieren Sie die Benachrichtigungsfelder auf diese Weise in der Konfigurationsdatei (.xml).

<Held Company Id>n</Held Company Id>, wobei n die HELD-Firmenkonto-ID ist.

<Held Token Srv1>n</Held Token Srv1>, wobei n die Adresse des primären Servers ist.

<Held_Token_Srv2>n</Held_Token_Srv2>, wobei n die Adresse des sekundären Servers ist.

Vorbereitungen

- Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.
- Stellen sie sicher, dass das Netzwerk LLDP- oder CDP-Protokolle unterstützt und auf dem HELD(RedSky)-Server konfiguriert ist. Wenn das Netzwerk CDP verwendet, konfigurieren Sie die Ankündigungen für einen Zeitraum zwischen 5 bis 900 Sekunden, um das gültige Token abzurufen.
- Stellen Sie sicher, dass die Serverdatenbank mit Standortinformationen den Civic-Adressen zugeordnet ist.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl die konfigurierten Rufnummernpläne als auch die Notrufnummern vorhanden sein können.
- Legen Sie die Firmen-ID als Servereinstellung und nicht als globale Einstellung fest. Die mit einem definierten Server verbundenen Anschlüsse beziehen sich auf eine bestimmte Firmen-ID während eines Notrufs.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Management (Verwaltung).
Schritt 2	Legen Sie die Felder im Abschnitt HELD (RedSky) wie unter Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138 beschrieben fest.
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .

Notrufnummern konfigurieren

Sie können die Einstellungen in der Tabelle **Emergency Numbers** (Notrufnummern) auf der Webseite **Management** (Verwaltung) ändern. Diese Felder steuern die Nummern, die Notrufen zugeordnet sind.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Benutzer mit den Notrufnummern vertraut sind. Ihre Benutzer können diese Nummern wählen, selbst wenn das Tastenfeld gesperrt ist.

Vorbereitungen

Stellen Sie wie hier beschrieben eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46

Prozedur

Klicken Sie auf Management (Verwaltung).
Konfigurieren Sie die Notrufnummern, wie in der Tabelle Emergency numbers (Notrufnummern) in Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138 beschrieben.
Klicken Sie auf Speichern .

Lokale Anrufgruppen hinzufügen oder bearbeiten

Sie können eine lokale Anrufgruppe hinzufügen oder bearbeiten und einer Gruppe mehrere Mobilteile zuordnen. Sie registrieren die Durchwahl beim SIP-Server. Die registrierten Mobilteile der Gruppe können eingehende Anrufe innerhalb der Gruppe empfangen, neue Anrufe tätigen, Anrufe übergeben und Drei-Wege-Konferenzgespräche führen.

Sie können bis zu 32 Anrufgruppen für 210 Basisstation mit mehreren Zellen und zehn Anrufgruppen für 110 Basisstation mit einer Zelle erstellen.

Sie können die Anrufgruppe auf der Webseite Lokale Anrufgruppen der Basisstation oder in der Konfigurationsdatei (.xml) hinzufügen oder bearbeiten.

Sie können eine Anrufgruppe hinzufügen oder bearbeiten und die Durchwahl des Mobilteils in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren, indem Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format eingeben:

<Call_Group_Sip_Account_n_>x</Call_Group_Sip_Account_n_>

Hierbei ist n die ID der Anrufgruppe und \times die Durchwahl.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Lokale Anrufgruppen .
	Auf der Seite Lokale Anrufgruppen wird die Liste der Anrufgruppen angezeigt.
Schritt 2	Klicken Sie auf Add Call Group (Anrufgruppe hinzufügen). Die Seite Lokale Anrufgruppen wird angezeigt.
Schritt 3 Schritt 4	Legen Sie die Felder fest, wie unter Lokale Anrufgruppen, auf Seite 172 beschrieben. Klicken Sie auf Speichern .
	-

Nächste Maßnahme

Mobilteile für die Anrufgruppe konfigurieren, auf Seite 83

Mobilteile für die Anrufgruppe konfigurieren

Nachdem Sie eine Anrufgruppe hinzugefügt oder bearbeitet haben, konfigurieren Sie das Mobilteil für die Gruppe. Sie können das Molbilteil für keine, eine oder bis zu 32 Anrufgruppen mit Bit-Zuordnung konfigurieren. Im folgenden werden die Bit-Zuordnungsdetails:

- 0x0: Keine Anrufgruppe zugeordnet.
- 0x1: Anrufgruppe 1 ist mit diesem Terminal verknüpft (Bitmap 1, Dezimal 1).
- 0x3: Anrufgruppen 1 und 2 sind mit diesem Terminal verknüpft (Bitmap 11, Dezimal 3).
- 0x6: Anrufgruppen 2 und 3 sind mit diesem Terminal verknüpft (Bitmap 110, Dezimal 6).
- 0x20080001: Die Anrufgruppen 1, 20 und 30 sind mit diesem Terminal verknüpft (Bitmap 0010000000001000000000000000001, Dezimal 537395201).

Sie konfigurieren das Mobilteil für die Anrufgruppe auf der Webseite **Terminal** der Basisstation oder in der Konfigurationsdatei (.xml).

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Stellen Sie sicher, dass das Molbilteil an der Basisstation registriert ist.

Prozedur

Schritt 1Klicken Sie auf Terminal.Schritt 2Geben Sie die Gruppennummer als Bit-Zuordnungsnummer im Feld Call Group(s) (Anrufgruppe(n)) ein.
Sie können diesen Parameter auch in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren, indem Sie eine
Zeichenfolge in folgendem Format eingeben:
<Subcsr_Call_Group_Subscribed_>x</Subcsr_Call_Group_Subscribed_>
Hierbei steht x für die Bitmap-Nummer der Anrufgruppe.Schritt 3Klicken Sie auf Speichern.

Nächste Maßnahme

Intercom-Funktion von Mobilteilen konfigurieren, auf Seite 83

Intercom-Funktion von Mobilteilen konfigurieren

Sie können die Intercom-Funktion für das Mobilteil in einer Anrufgruppe aktivieren. Mit der Intercom-Funktion können die Mobilteile in der Gruppe neue Anrufe tätigen, innerhalb der Gruppe anrufen, Anrufe an die Mobilteile innerhalb der Gruppe übergeben und Drei-Wege-Konferenzgespräche führen.

Für die 210 Basisstation mit mehreren Zellen gibt es keine Anrufgruppe.

Sie können die Intercom-Funktion auf der Webseite **Terminal** der Basisstation oder in der Konfigurationsdatei (.xml) einrichten.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Stellen Sie sicher, dass die Erweiterung erfolgreich beim SIP-Server registriert wird.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Durchwahl .
Schritt 2	Klicken Sie auf den Link in der Spalte Durchwahl-Info für das Mobilteil eines bestimmten Benutzers. Die Seite Terminal wird angezeigt.
Schritt 3	Wählen Sie die Option Enabled (Aktiviert) im Feld Intercom aus.
	Sie können diesen Parameter auch in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren, indem Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format eingeben:
	<subscr_intercom_enabled_>x</subscr_intercom_enabled_>
	Hierbei ist x der Wert zum Aktivieren der Intercom-Funktion.
Schritt 4	Klicken Sie auf Speichern .

Temporäres Mobilteil zur Basisstation hinzufügen

Sie können einen Mobilteil an der Basisstation vorübergehend im Promiscuous-Modus registrieren. Die Basisstation kann sich im Promiscuous-Modus befinden, wenn sie auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. Der Promiscuous-Modus ist 255 Minuten lang aktiv, wenn er von der Webseite **Management** (Verwaltung) aus oder über die Konfigurationsdatei (.xml) aktiviert ist, oder 5 Minuten lang, wenn Sie die **Reset** (Zurücksetzen)-Taste der Basisstation drücken. Sie können die nicht registrierten Mobilteile zur Basisstation hinzufügen und aktualisieren.

Die Basisstation lädt die Konfigurationsdatei vom CDA- oder DHCP-Server herunter, um die Mobilteile zu aktualisieren. Wenn der Server die Autorisierung anfordert, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort mit dem Mobilteil ein. Wenn die <profile_rule> in der Konfigurationsdatei für die Basisstation nicht festgelegt wurde, fordert der CDA-Server den kurzen Aktivierungscode an, den Sie mit ihrem Mobilteil eingeben.

Die Mobilteile melden sich ab, wenn der Promiscuous-Modus ausläuft. Wenn für einen Mobilteil eine Aktualisierung ausgeführt wird, wird der Timer zurückgesetzt.

Sie können den Promiscuous-Modus auf folgende Weise aktivieren:

- Konfigurationsdatei oder Webseite "Management" (Verwaltung). Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Den Promiscuous-Modus über die Firmware aktivieren, auf Seite 85.
- Reset (Zurücksetzen)-Taste. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Promiscuous-Modus mit der Reset- (Zurücksetzen-)Taste der Basisstation aktivieren, auf Seite 85

Den Promiscuous-Modus über die Firmware aktivieren

Sie können den Promiscuous-Modus einrichten, um die temporäre Mobilteil-Registrierung zu aktivieren. Wenn sich die Basisstation im Promiscuous-Modus befindet, blinkt die LED in dieser Reihenfolge: rot, gelb und grün. Die Basisstation befindet sich 255 Minuten lang im Promiscuous-Modus. In diesem Modus können Sie bis zu 30 Mobilteile an der Basisstation registrieren.

Sie können den Modus folgendermaßen in der Konfigurationsdatei (. xml) festlegen:

<Promiscuous mode>n</Promiscuous mode>

Wobei n die Zeit in Minuten ist, bis der Modus aktiviert wird.

Vorbereitungen

Stellen Sie wie hier beschrieben eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46

Prozedur

Schritt 1Klicken Sie auf Management (Verwaltung).Schritt 2Konfigurieren Sie Enable in (min) (Aktivieren in [Min]), um die Anzahl der Minuten anzugeben, bis der
Promiscuous-Modus beginnt.
Im Feld Promiscuous mode timeout (Zeitüberschreitung für den Promiscuous-Modus) wird die Anzahl der
Minuten angezeigt, bis der Promiscuous-Modus endet. Aktualisieren Sie die Seite, um die verbleibende Zeit
anzuzeigen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Tabelle Promiscuous-Modus in Felder auf der Webseite zu
Verwaltung:, auf Seite 138Schritt 3Klicken Sie auf Speichern.

Nächste Maßnahme

- Mobilteil automatisch mit dem Benutzernamen und dem Kennwort einrichten, auf Seite 48
- Mobilteil automatisch mit einem kurzen Aktivierungscode einrichten, auf Seite 49

Promiscuous-Modus mit der Reset- (Zurücksetzen-)Taste der Basisstation aktivieren

Sie aktivieren den Promiscuous-Modus manuell mit der **Reset** (Zurücksetzen)-Taste auf der Basisstation. Wenn die Option Promiscuous_button_enabled in der Konfigurationsdatei (.xml) auf No (Nein) festgelegt ist, drücken Sie die Taste 15 Sekunden lang, um die Basisstation auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und den Promiscuous-Modus zu aktivieren. Wenn Sie den Promiscuous-Modus aktivieren, blinkt die LED der Basisstation innerhalb von 2 Sekunden von rot auf gelb und dann innerhalb von 6 Sekunden auf grün. Die Basisstation befindet sich 5 Minuten lang im Promiscuous-Modus.

Vorbereitungen

Suchen Sie die Taste Reset (Zurücksetzen) in der unteren Ecke der Basisstation.

Prozedur

Halten Sie die Reset (Zurücksetzen)-Taste 6 Sekunden lang gedrückt.

Nächste Maßnahme

- Mobilteil automatisch mit dem Benutzernamen und dem Kennwort einrichten, auf Seite 48
- Mobilteil automatisch mit einem kurzen Aktivierungscode einrichten, auf Seite 49

Zweite Verbindung zu einem Mobilteil hinzufügen

Sie können eine weitere Verbindung zu einem Mobilteil hinzufügen.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Durchwahl .
Schritt 2	Ermitteln Sie die Indexnummer in der linken Spalte des Mobilteils.
Schritt 3	Klicken Sie auf Add extension (Durchwahl hinzufügen).
Schritt 4	Legen Sie den Leitungsnamen fest.
	Geben Sie der Leitung einen anderen Namen als andere Leitungen, um Verwirrungen zu vermeiden.
Schritt 5	Wählen Sie im Feld Terminal das Mobilteil für die zweite Durchwahl aus.
	Wenn Sie beispielsweise die Verbindung zum Mobilteil mit Index 2 aus Schritt 2 hinzufügen, wählen Sie Terminal IDX 2 aus.
Schritt 6	Legen Sie das Feld Extension (Durchwahl) auf die Telefonnummer fest, die dem Benutzer zugewiesen wurde.
Schritt 7	Legen Sie das Feld Authentication User Name (Authentifizierungs-Benutzername) auf die Benutzer-ID fest, die dem Benutzer zugewiesen wurde.
Schritt 8	Legen Sie das Feld Authentication Password (Authentifizierungskennwort) auf das Kennwort fest, das dem Benutzer zugewiesen wurde.
Schritt 9	Legen Sie das Feld Display Name (Anzeigename) auf den Namen fest, der auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt werden soll.
Schritt 10	Legen Sie das Feld Server auf den Serveralias fest, den Sie beim Hinzufügen der Basisstation konfiguriert haben.
Schritt 11	Konfigurieren Sie die noch verbleibenden Durchwahlfelder, wie unter Hinzufügen und Bearbeiten von Feldern auf der Webseite Extension (Durchwahl), auf Seite 118 beschrieben.
Schritt 12	Klicken Sie auf Speichern .
Schritt 13	Aktivieren Sie auf der Seite Extensions (Durchwahlen) das zugehörige VoIP-IDX-Feld.
Schritt 14	Klicken Sie auf Start SIP Registration(s) (SIP-Registrierung(en) starten).
Schritt 15	Schalten Sie das Mobilteil aus und wieder ein.
Schritt 16	Beginnen Sie, eine Nummer in das Mobilteil einzugeben, und drücken Sie Leitung.

Schritt 17 Stellen Sie sicher, dass die neue Durchwahl aufgeführt ist.

Nächste Maßnahme

Wenn diese Durchwahl freigegeben werden soll, siehe Eine Verbindung zwischen Mobilteilen teilen, auf Seite 87

Eine Verbindung zwischen Mobilteilen teilen

Sie können eine Verbindung für zwei oder mehr Mobilteilen einrichten.

Auf dem Mobilteil wird die gemeinsam genutzte Leitung in der Liste "Leitung" angezeigt, wenn der Benutzer einen Anruf tätigt. Dem Benutzer wird außerdem unmittelbar unter der Kopfzeile des Mobilteils ein Symbol angezeigt. Das Symbol zeigt den Status der gemeinsam genutzten Leitung an.

Prozedur

Schritt 1	Fügen Sie die gleiche Durchwahl zu jedem Mobilteil hinzu. Siehe Zweite Verbindung zu einem Mobilteil hinzufügen, auf Seite 86. Zum Beispiel:
	• Konfigurieren Sie die Durchwahl für Terminal IDX 1 und registrieren Sie sie.
	• Konfigurieren Sie die Durchwahl für Terminal IDX 2 und registrieren Sie sie.
Schritt 2	Klicken Sie auf der Seite Durchwahlen auf den Link für das Mobilteil (IPEI-Nummer) für das erste Mobilteil, das die Durchwahl gemeinsam nutzen soll.
Schritt 3	Legen Sie in den Einstellungen für die gemeinsame Leitungsnutzung , für die gemeinsam zu nutzende Durchwahl IDX fest.
Schritt 4 Schritt 5	Klicken Sie auf Speichern . Wiederholen Sie die Schritte 2-4, damit das zweite Mobilteil die Nummer teilt.

Änderungen an den Mobilteileinstellungen

Sie können den Alarm, verschiedene Einstellungen und die Verbindung für eine Mobilteil aktualisieren, wenn das Mobilteil anhand von SIP bei einer Basisstation registriert ist. Sie können die Einstellungen auch für mehrere Mobilteile in einem System gleichzeitig aktualisieren.

Es gibt verschiedene Optionen, um die Einstellungen auf einem Mobilteil zu aktualisieren. Sie können die Konfigurationsdatei für die Mobilteileinstellungen direkt vom Server herunterladen, z. B. über einen Browser. Der Server fordert zum Herunterladen der Datei möglicherweise Authentifizierungsinformationen an. Nach dem Herunterladen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Laden Sie die Datei im Mobilteilabschnitt der Basisstation auf der Seite Konfiguration hoch.
- Senden Sie ein SIP NOTIFY-Ereignis vom Server an die Basisstation, um die Hörereinstellungen zu aktualisieren.

Weitere Details finden Sie unter Mobilteil-Server konfigurieren, auf Seite 88 und Mobilteileinstellungen aktualisieren, auf Seite 88.

Mobilteil-Server konfigurieren

Sie können den Server, das Protokoll und die Anmeldeinformationen definieren, um die Konfigurationsdatei für die Mobilteileinstellungen herunterzuladen.

Sie konfigurieren den Server der Basisstation auf der Webseite **Management** (Verwaltung) oder in der Konfigurationsdatei (.xml). Der Server fordert möglicherweise Anmeldeinformationen an, bevor Sie die Datei herunterladen können.

Protokolle für den Download finden Sie auf der Webseite Syslog.

Wenn Sie über XML konfigurieren, konfigurieren Sie den Server in der Basisstation wie folgt in der Konfigurationsdatei (.xml):

- <Hs_Config_Server>n </Hs_Config_Server>, wobei n die Serveradresse zur Datei ist. Wenn das Protokoll nicht in der URL angegeben ist, wird TFTP verwendet.
- <Hs_Config_Protocol>n</Hs_Config_Protocol>, wobei n das Protokoll ist.
- <Hs_Config_Server_Username>n</Hs_Config_Server_Username >, wobei n der Benutzernamen zum Zugerifen auf den Server ist.
- <Hs_Config_Server_Password>n</Hs_Config_Server_Password>, wobein das Kennwort zum Zugreifen auf den Server ist.

Bevor Sie beginnen: Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Management (Verwaltung).
Schritt 2	Konfigurieren Sie die Felder im Abschnitt Configuration -handset (retrieved on SIP NOTIFY request) (Konfiguration – Mobilteil (auf SIP-NOTIFY-Anforderung abgerufen)) wie unter Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138 beschrieben.
Schritt 3	Klicken Sie auf "Save" (Speichern).

Nächste Maßnahme

Mobilteileinstellungen aktualisieren, auf Seite 88

Mobilteileinstellungen aktualisieren

Sie verwenden die Konfiguration der Mobilteileinstellungen, die Sie heruntergeladen haben, um die Mobilteileinstellungen zu aktualisieren. Mit dieser Datei kann ein Mobilteil bzw. können mehrere Mobilteile in einem System aktualisiert werden.

Sie können die Mobilteileinstellungen aktualisieren, indem Sie die Konfigurationsdatei auf die Webseite **Configuration** (Konfiguration) der Basisstation hochladen oder ein SIP-Benachrichtigungsereignis des Typs *Event:check-sync-handset;hs=all* oder *Event:check-sync-handset;hs=1,3,5,900,30* an den Server senden. Das

Mobilteil muss anhand von SIP bei einer Basisstation registriert sein und sie muss eingeschaltet sein, damit die Einstellungen aktualisiert werden können.

Beispiel:hs=all steht für alle registrierten Mobilteile und hs=1, 3, 5, 900, 30 für die Mobilteil-Indizes 1,3,5,900 und 30. Es können maximal 10 Mobilteil-Indizes definiert werden.

Sie können die Aktualisierungsdetails im Menü **Settings** (Einstellungen) auf der Webseite **Terminal** der Basisstation anzeigen. Wenn eine Basisstation oder mehrere Basisstationen in einem System neu gestartet werden, sind die Aktualisierungsdetails nicht verfügbar.



Hinweis

Weitere Informationen zur Beschreibung der für die Mobilteileinstellungen verwendeten XML-Tags finden Sie im Abschnitt XML-Tags für Mobilteileinstellungen von XML-Referenzhandbuch für die Cisco IP DECT 6800-Serie.

Die Basisstation versucht dreimal, die Mobilteile zu aktualisieren. Wenn alle Versuche fehlschlagen, werden die Mobilteileinstellungen nicht aktualisiert, und die Nachricht wird im Syslog gespeichert.

Bevor Sie beginnen:

- Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil bzw. die Mobilteile eingeschaltet sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil bzw. die Mobilteile in einem System anhand von SIP bei der Basisstation registriert sind.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Configuration (Konfiguration).
Schritt 2	Klicken Sie im Feld Load Configuration (Konfiguration laden) auf Choose File (Datei auswählen), um die Mobilteil-Konfigurationsdatei hochzuladen.
Schritt 3	Klicken Sie auf Load (Laden).

Rufnummernplan

Rufnummernplan-Übersicht

Wählpläne bestimmen, wie Ziffern interpretiert und übertragen werden. Auch die Annahme oder Ablehnung der gewählten Nummer richtet sich nach dem Rufnummernplan. Mit einem Rufnummernplan können Sie das Wählen vereinfachen oder bestimmte Arten von Anrufen blockieren, beispielsweise Fern- und Auslandsgespräche.

Verwenden Sie die Webseite **Dial Plans** (Rufnummernpläne) der Basisstation oder die Konfigurationsdatei (.xml), um Rufnummernpläne zu konfigurieren.

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Rufnummernplänen und Verfahren zum Konfigurieren der Rufnummernpläne.

Das Cisco IP DECT-Telefon hat verschiedene Rufnummernplanstufen und verarbeitet die Ziffernfolge.

Wenn Sie die Lautsprechertaste des Mobilteils drücken, beginnt die folgende Reihenfolge:

- 1. Die Basisstation beginnt mit dem Erfassen der gewählten Ziffern. Der Interdigit-Timer verfolgt die Zeit zwischen den Ziffern nach.
- 2. Wenn der Wert des Interdigit-Timers erreicht wird oder ein anderes Abbruchereignis auftritt, vergleicht die Basisstation die gewählten Ziffern mit dem Rufnummernplan.

Ziffernfolgen

Ein Rufnummernplan umfasst eine Reihe von Zeichenfolgen, die durch das Zeichen | voneinander getrennt sind. Die gesamte Abfolge der Ziffernfolgen steht in Klammern. Jede Ziffernfolge im Rufnummernplan enthält eine Reihe von Elementen, die den von Ihnen gedrückten Tasten entsprechen.

Ziffernfolge	Funktion
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #+	Zeichen, die eine Taste darstellen, die Sie auf dem Mobilteil drücken müssen.
X	Eine beliebige Taste von 0–9 auf dem Tastenfeld des Mobilteils.
[Abfolge]	Zeichen in eckigen Klammern legen eine Liste akzeptierter Tasteneingaben fest. Sie können eine beliebige der aufgelisteten Tasten drücken.
	Ein numerischer Bereich, beispielsweise [2-9], ermöglicht Ihnen, eine beliebige Ziffer zwischen 2 und 9 zu drücken.
	Ein numerischer Bereich kann andere Zeichen enthalten. Beispielsweise ermöglicht [35–8*] Ihnen, die Tate 3, 5, 6, 7, 8 oder * zu drücken.
. (Punkt)	Ein Punkt gibt die Wiederholung eines Elements an. Der Rufnummernplan akzeptiert 0 oder mehr Eingaben der jeweiligen Ziffer. Beispielsweise ermöglicht 01. Ihnen, die Ziffern 0, 01, 011, 0111 usw. einzugeben.

Leerzeichen werden ignoriert, können jedoch für bessere Lesbarkeit eingefügt werden.

Ziffernfolge	Funktion
<dialed:substituted></dialed:substituted>	Mit diesem Format können Sie angeben, dass bestimmte <i>gewählte</i> Ziffern beim Übertragen der Ziffernfolge durch andere Zeichen <i>ersetzt</i> werden. Die <i>gewählten</i> Ziffern können 0 bis 9 sein. Beispiel:
	<8:1650>xxxxxxx
	Wenn Sie 8 gefolgt von einer siebenstelligen Nummer wählen, ersetzt das System die gewählte 8 automatisch durch 1650. Wenn Sie 85550112 wählen , sendet das System 16505550112 .
	Wenn der <i>gewählte</i> Parameter leer und ein Wert im Feld <i>Ersetzt</i> angegeben ist, werden keine Ziffern ersetzt und die übermittelte Zeichenfolge wird an den Wert <i>Ersetzt</i> angehängt. Zum Beispiel:
	<:1>xxxxxxxxx
	Wenn Sie 9725550112 auf dem Mobilteil wählen, wird die 1 am Anfang der Ziffernfolge hinzugefügt und das System übermittelt 19725550112 .
! (Ausrufezeichen)	Verbietet ein Wählfolgenmuster. Zum Beispiel:
	1900xxxxxxx!
	Alle elfstelligen Nummern, die mit 1900 beginnen, werden abgelehnt.
*xx	Ermöglicht die Eingabe eines zweistelligen Sternkürzels.
S0 oder L0	Für Interdigit Timer Master Override geben Sie so ein, um den kurzen Interdigit-Timer auf 0 Sekunden zu reduzieren, oder Lo, um den langen Interdigit-Timer auf 0 Sekunden zu reduzieren.

Beispiele für Ziffernfolgen

Die folgenden Beispiele sind Ziffernfolgen, die Sie für Wählpläne verwenden können.

Bei einem vollständigen Rufnummernplaneintrag werden die Ziffernfolgen mit einem senkrechten Strich (|) voneinander getrennt und die gesamte Abfolge von Ziffernfolgen steht in Klammern.

([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11)

• Nebenstellen im System:

([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 1 900 xxxxxxx ! 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]11)

[1-8]xx bedeutet, dass jede beliebige dreistellige Nummer gewählt werden kann, die mit den Ziffern
 1 bis 8 beginnt. Wenn die Nebenstellen in Ihrem System vierstellig sind, geben Sie die folgende
 Zeichenfolge ein: [1-8]xxx

• Ortsgespräche mit siebenstelliger Nummer:

([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 1 900 xxxxxxx ! 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]111)

9, xxxxxxx Nachdem Sie 9 gedrückt haben, können Sie eine beliebige siebenstellige Nummer eingeben, wie bei einem Ortsgespräch.

• Ortsgespräche mit dreistelliger Ortsvorwahl und siebenstelliger Telefonnummer:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 900 xxxxxxx | 9, 011xxxxxx. | 0 | [49]11 )
```

9, [2-9] XXXXXXXX kann verwendet werden, wenn eine Ortsvorwahl erforderlich ist. Nachdem Sie 9 gedrückt haben, müssen Sie eine zehnstellige Nummer eingeben die mit einer Ziffer zwischen 2 und 9 beginnt. Das System stellt automatisch eine 1 voran, bevor es die Nummer an den Netzbetreiber sendet.

Ortsgespräche mit automatisch eingefügter dreistelliger Ortsvorwahl:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11 )
```

 xxxxxxx kann verwendet werden, wenn eine Ortsvorwahl laut den Vorgaben des Netzbetreibers erforderlich ist, die meisten Anrufe jedoch innerhalb einer Ortsvorwahl getätigt werden. Nachdem Sie 8 gedrückt haben, können Sie eine beliebige siebenstellige Nummer eingeben. Das System stellt automatisch eine 1 und die Ortsvorwahl 212 voran, bevor es die Nummer an den Netzbetreiber sendet.

• Ferngespräche in den USA:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11 )
```

9, 1 [2-9] XXXXXXXX Nachdem Sie 9 gedrückt haben, können Sie eine beliebige elfstellige Nummer wählen, die mit einer 1 beginnt, gefolgt von einer Ziffer zwischen 2 und 9.

Blockierte Nummer:

([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11)

9, 1 900 xxxxxxx ! Diese Ziffernfolge verhindert, dass Benutzer Nummern wählen, die hohe Gebühren verursachen oder mit unangemessenen Inhalten in Verbindung stehen. In den USA gilt dies beispielsweise für 1-900-Nummern. Wenn Sie bei der Eingabe einer 11-stelligen Nummer, die mit den Ziffern 1900 beginnt, 9 drücken, wird der Anruf zurückgewiesen.

Landesvorwahl in den USA:

([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 9, 1 9, 011xxxxxx | 0 | [49]11)

9, 011xxxxxx Nachdem Sie 9 gedrückt haben, können Sie eine beliebige Nummer eingeben, die mit 011 beginnt (für einen internationalen Anruf aus der USA).

• Nummern für Auskunftsdienste:

```
([1-8]xx | 9, xxxxxxx | 9, <:1>[2-9]xxxxxxxxx | 8, <:1212>xxxxxxx | 9, 1 [2-9] xxxxxxxxx | 9, 1 9, 0 11xxxxxxx | 9, 1 9, 0 11xxxxxxx | 0 | [49]11 )
```

0 | [49]11 Dieses Beispiel enthält zwei zweistellige Ziffernfolgen, die durch einen senkrechten Strich getrennt sind. Die erste Ziffernfolge bedeutet, dass Sie die Ziffer 0 wählen können, um mit einem Operator verbunden zu werden. Die zweite Ziffernfolge bedeutet, dass Sie über die Nummer 411 eine lokale Auskunft und mit 911 Notfalldienste anrufen können.

Annahme und Übertragung der gewählten Ziffern

Wenn Sie eine Reihe von Ziffern wählen, wird diese mit allen Ziffernfolgen aus dem Wählplan abgeglichen. Erste Übereinstimmungen sind mögliche Kandidaten für die entsprechenden Ziffernfolgen. Wenn Sie mehr Ziffern eingeben, werden die Kandidaten reduziert, bis nur einer oder keiner gültig ist. Tritt ein Terminierungsereignis auf, nimmt der Server die gewählte Nummer an und leitet einen Anruf ein oder lehnt die Nummer als ungültig ab. Wenn die gewählte Ziffernfolge ungültig ist, hören Sie den Reorder-Ton (schneller Besetztton).

Aus der folgenden Tabelle geht hervor, wie Terminierungsereignisse verarbeitet werden.

Terminierungsereignis	In Bearbeitung
Die gewählten Ziffern stimmen mit keiner der Ziffernfolgen im Rufnummernplan überein.	Die Nummer wird abgelehnt.
Beispiel:	
Rufnummernplan: (xx)	
Ziffern: 123 – Abgelehnt	
Das Drücken von "abgehoben/Anruf" und gewählten Ziffern stimmen teilweise mit einer Sequenz im Rufnummernplan überein.	Wenn die Teilziffernfolge laut Rufnummernplan zulässig ist, wird die Nummer akzeptiert und gemäß dem Rufnummernplan übertragen.
Beispiel:	
Rufnummernplan: (xx)	
Ziffern: 1 – Zulässig	
Ziffern: 12 – Zulässig	
Ziffern: *3 – Abgelehnt	
Die gewählten Ziffern stimmen mit genau einer der Ziffernfolgen im Rufnummernplan überein. Beispiel:	Wenn die Ziffernfolge laut Rufnummernplan zulässig ist, wird die Nummer akzeptiert und gemäß dem Rufnummernplan übertragen.
Rufnummernplan: (xx)	Wenn der Rufnummernplan die Ziffernfolge blockiert, wird die Nummer abgelehnt.
Ziffern: 12 – Zulässig	_

Terminierungsereignis	In Bearbeitung
Eine Zeitüberschreitung tritt auf.	Die Nummer wird abgelehnt, wenn die gewählten Ziffern innerhalb der angegebenen Zeit nicht mit einer der Ziffernfolgen aus dem Rufnummernplan abgeglichen werden konnten.
	Der lange Interdigit-Timer wird angewendet, wenn die gewählten Ziffern mit keiner der Ziffernfolgen aus dem Rufnummernplan übereinstimmen. Die Standardwert beträgt zehn Sekunden.
	Der kurze Interdigit-Timer wird angewendet, wenn die gewählten Ziffern mit mindestens einer der Ziffernfolgen aus dem Rufnummernplan übereinstimmen. Die Standardzeit beträgt drei Sekunden.
Sie Drücken die Taste "#" zum Abheben.	Wenn "#" im Rufnummernplan enthalten ist, wird dies als Eingabe akzeptiert. Andernfalls wird die Taste für "abgehoben" verwendet.
	Wenn die Ziffernfolge vollständig und laut Rufnummernplan zulässig ist, wird die Nummer angenommen und gemäß dem Rufnummernplan übertragen.
	Ist die Ziffernfolge unvollständig oder laut Rufnummernplan nicht zulässig, wird die Nummer abgelehnt.

Langer Interdigit-Timer (Timer für unvollständige Eingaben)

Der lange Interdigit-Timer misst das Intervall zwischen gewählten Ziffern. Der Timer wird angewendet, solange die eingegebenen Ziffern mit keiner Ziffernfolge aus dem Rufnummernplan übereinstimmen. Wenn Sie innerhalb der vorgegebenen Anzahl von Sekunden keine weitere Ziffer eingeben, wird die Eingabe ausgewertet. Wenn der Eintrag gültig ist, wird der Anruf fortgesetzt. Ist der Eintrag ungültig, wird der Anruf abgelehnt.

Standardwert: 10 Sekunden

Syntax für den langen Interdigit-Timer

SYNTAX: L:s, (Rufnummernplan)

 s: Anzahl Sekunden. Wenn nach "L:" keine Zahl eingegeben wird, ist der Standardtimer auf zehn Sekunden eingestellt. Wenn der Timer auf 0 Sekunden eingestellt ist, wird der Anruf beim Abheben des Mobilteils automatisch an die festgelegte Durchwahl weitergeleitet.

Die maximale Timerdauer beträgt immer eine Sekunde weniger als die in der Energiespareinstellung angegebene Zeit. Beispiel: Wenn die Energiesparzeit 60 Sekunden beträgt und der Timer auf 60 Sekunden (oder länger) eingestellt ist, läuft der Timer nach den 59 Sekunden ab.

• Die Timer-Sequenz wird links neben der öffnenden Klammer für den Wählplan angegeben.

Beispiel für den langen Interdigit-Timer

L:15, (9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxxx | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)

L:15 bedeutet, dass Sie bei diesem Wählplan zwischen der Eingabe zweier Ziffern bis zu 15 Sekunden warten können, ohne dass der lange Interdigit-Timer eine Zeitüberschreitung verursacht. Diese Einstellung ist insbesondere für Benutzer wie Vertriebsmitarbeiter nützlich, die Nummern von Visitenkarten und anderen gedruckten Material ablesen, während sie wählen.

Kurzer Interdigit-Timer (Timer für vollständige Eingaben)

Der kurze Interdigit-Timer misst das Intervall zwischen gewählten Ziffern. Der Timer wird angewendet, wenn die gewählten Ziffern mit mindestens einer der Ziffernfolgen im Rufnummernplan übereinstimmen. Wenn Sie innerhalb der vorgegebenen Anzahl von Sekunden keine weitere Ziffer eingeben, wird die Eingabe ausgewertet. Wenn der Eintrag gültig ist, wird der Anruf fortgesetzt. Ist der Eintrag ungültig, wird der Anruf abgelehnt.

Standardwert: 3 Sekunden

Syntax für den kurzen Interdigit-Timer

SYNTAX 1: S:s (Rufnummernplan)

Mit dieser Syntax wenden Sie die neue Einstellung auf den gesamten Rufnummernplan innerhalb der Klammern an.

SYNTAX 2: Ziffernfolge Ss

Mit dieser Syntax wenden Sie die neue Einstellung auf eine bestimmte Ziffernfolge an.

s: Anzahl Sekunden. Wenn eine Nummer nicht nach "S" eingegeben wird, gilt der Standard-Timer von drei Sekunden.

Die maximale Timerdauer beträgt immer eine Sekunde weniger als die in der Energiespareinstellung angegebene Zeit. Beispiel: Wenn die Energiesparzeit 60 Sekunden beträgt und der Timer auf 60 Sekunden (oder länger) eingestellt ist, läuft der Timer nach den 59 Sekunden ab.

Beispiele für den kurzen Interdigit-Timer

Den Timer für den gesamten Rufnummernplan festlegen:

S:6, (9,8<:1408>[2-9]xxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxx | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)

s:6: Wenn Sie eine Nummer bei abgehobenem Mobilteil eingeben, können Sie zwischen der Eingabe der Ziffern eine Pause von bis zu sechs Sekunden machen, bevor der kurze Interdigit-Timer abläuft.

Einen Timer für eine bestimmte Ziffernfolge im Rufnummernplan festlegen:

(9,8<:1408>[2-9]xxxxxxx | 9,8,1[2-9]xxxxxxxx0 | 9,8,011xx. | 9,8,xx.|[1-8]xx)

9,8,1[2-9]xxxxxxxs0: Wenn der Timer auf 0 eingestellt ist, wird der Anruf automatisch eingeleitet, sobald Sie die letzte Ziffer der Ziffernfolge gewählt haben.

Rufnummernplan auf einem IP DECT-Telefon hinzufügen oder bearbeiten

Sie können Ziffernfolgen löschen, Ziffernfolgen hinzufügen oder den gesamten Rufnummernplan durch einen neuen Rufnummernplan ersetzen. Sie können bis zu zehn Rufnummernpläne auf der Webseite **Dial Plans** (Rufnummernpläne) der Basisstation oder in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren.

Nachdem Sie einen Wählplan hinzugefügt oder bearbeitet haben, müssen Sie einen Rufnummernplan für das Mobilteil abonnieren.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Dial Plans (Rufnummernpläne).
Schritt 2Geben Sie die Ziffern für den Rufnummernplan im Feld Dial Plan (Rufnummernplan) ein of Sie diese.	
	Sie können diesen Parameter auch in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren, indem Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format eingeben:
	<dial_plan_n_>*xx #xx xx. +x.</dial_plan_n_>
	Hierbei ist n die Indexnummer des Rufnummernplans.
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .

Nächste Maßnahme

Rufnummernplan für das Mobilteil konfigurieren, auf Seite 96

Rufnummernplan für das Mobilteil konfigurieren

Das Mobilteil abonniert einen Rufnummernplan. Nachdem Sie den Rufnummernplan hinzugefügt oder bearbeitet haben, müssen Sie die Rufnummernplan-ID für das Mobilteil festlegen.

Sie können die Rufnummernplan-ID für das Mobilteil auf der Webseite **Terminal** oder in der Konfigurationsdatei (.xml) festlegen.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1 Klicken Sie auf Durchwahl.

- Schritt 2 Klicken Sie auf den Link in der Spalte Durchwahl-Info für das Mobilteil eines bestimmten Benutzers.
- Schritt 3 Legen Sie auf der Seite Terminal die Dial Plan ID (Rufnummernplan-ID) für das Molbilteil fest.

Sie können diesen Parameter auch in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren, indem Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format eingeben:

<Dial Plan Subscription n > x</Dial Plan Subscription n > $\,$

Dabei steht n für den Mobilteilindex und x für den Rufnummernplan-Index.

Schritt 4 Klicken Sie auf Speichern.

Parameter für DTMF-Wartezeit und -Pause

Die Kurzwahl, das Verzeichnis, die erweiterte Funktion und weitere im Telefon konfigurierten Zeichenfolgen können die Zeichen *wait* (;) und *pause* (,) enthalten. Diese Zeichen ermöglichen eine manuelle und automatische DTMF-Signalübertragung (Dual-Tone Multi-Frequency).

Sie können die Warte- und Pausezeichen mit Zeichenfolgen für Kurzwahl, erweiterte Funktion oder Verzeichnis im folgenden Format hinzufügen:

NumberToCall(, or ;)Digits(, or ;)Digits(, or ;)Digits

Dabei gilt:

- NumberToCall (anzurufende Nummer): ist die Durchwahl des anzurufenden Mobilteils. Beispiel: 8537777 oder 14088537777.
- , (Komma) Ist eine 2-sekündige Pause, die f
 ür einem Komma in der Zeichenfolge eingef
 ügt wird. Die Nummer nach Komma (,) wird nach einer Pause gew
 ählt.

Wenn mehrere Kommas (,) in einem Kontakt vorhanden sind, werden die Ziffern bis zum nächsten Komma (,) gewählt.

• ;(wait): gibt an, dass das Mobilteil eine Nachricht anzeigt und auf Ihre Bestätigung wartet.

Wenn Sie das DTMF-Signal manuell über das Tastenfeld eingeben, wird eine Nachricht angezeigt, um zu bestätigen, dass die Übertragung der manuellen Eingabe abgeschlossen ist. Bei Bestätigung sendet das Mobilteil alle DTMF-Signale, die von *Digits* (Ziffern) definiert wurden. Das Mobilteil führt den nächsten Parameter aus. Wenn keine weiteren Parameter in der Wählzeichenfolge ausgeführt werden müssen, kehrt das Mobilteil zum Hauptbildschirm zurück.

Das Fenster mit der Aufforderung zum Warten wird erst ausgeblendet, wenn Sie die Aufforderung bestätigen. Wenn Sie diese nicht bestätigen, müssen Sie den Anruf beenden, oder das Remotegerät beendet den Anruf.

Wenn mehrere ;(wait)-Zeichenfolgen in einem Kontakt vorhanden sind, werden die Ziffern bis zur nächsten ;(wait)-Zeichenfolge gewählt.

 Digits (Ziffern): sind die DTMF-Signale, die das Mobilteil an ein Remotegerät sendet, nachdem der Anruf verbunden wurde. Das Mobilteil kann nur gültige DTMF-Signale senden.

Beispiel:

95556,1234,,9876;56789#

Ein Kurzwahleintrag veranlasst das Mobilteil dazu, die 95556 zu wählen. Es gibt eine Pause von zwei Sekunden, und anschließend wird 1234 gewählt. Das Mobilteil macht eine Pause von vier Sekunden, bevor es 9876 wählt. Nach einer Wartezeit wird auf dem Mobilteil eine Bestätigungsnachricht zum Wählen von 56789# angezeigt. Nachdem der Bestätigung wählt das Mobilteil diese Ziffern.

Nutzungsrichtlinien

Sie können die Ziffern während eines aktiven Anrufs jederzeit auf dem Mobilteil wählen.

Die maximale Länge der Zeichenfolge beträgt 24 Zeichen.

Wenn nur der erste Teil einer Wählzeichenfolge mit einem Rufnummernplan übereinstimmt, wenn der Anruf gewählt wird, wird der Teil der Wählzeichenfolge, der nicht mit der Wählzeichenfolge übereinstimmt, ignoriert. Beispiel: 85377776666, , 1, 23

HEBU-Modus auf der Basisstation konfigurieren

Sie können die Basisstation im HEBU-Modus (Handset Extension by Username) einstellen und ein Mobilteil registrieren. Eine Basisstation kann nicht gleichzeitig im Promiscuous- und HEBU-Modus eingestellt werden. Der erste Modus, der in der Basisstation aktiviert ist, ist verfügbar.

Sie können den HEBU-Modus auf der Webseite **Management** (Verwaltung) oder in der Konfigurationsdatei (.xml) aktivieren.

Vorbereitungen

- Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.
- Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein. Die grüne LED zeigt an, ob die Basisstation verbunden ist.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Management (Verwaltung).
Schritt 2	Wählen Sie im Feld Assing HS to Ext by Credentials (HEBU) (HS zu Durchwahl nach Anmeldeinformationen zuweisen (HEBU)) die Option Enabled (Aktiviert) aus.
	Sie können diesen Parameter auch in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren, indem Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format eingeben:
	<hebu_mode>enabled</hebu_mode>
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .

Nächste Maßnahme

HEBU-Benutzernamen und Kennwort in der Basisstation konfigurieren, auf Seite 98

HEBU-Benutzernamen und Kennwort in der Basisstation konfigurieren

Sie können den Benutzernamen und das Kennwort für HEBU in der Basisstation festlegen, um die Registrierung des Mobilteils zu autorisieren.

Der Benutzername und das Kennwort, die Sie auf Ihrem Mobilteil auf dem Anmeldebildschirm eingeben, müssen mit dem HEBU-Benutzernamen und -Kennwort in der Basisstation übereinstimmen. Möglicherweise müssen Sie den Zugangscode eingeben, bevor der Bildschirm angezeigt wird. Wenn der Benutzername und das Kennwort gültig sind, wird das Mobilteil bei der Basisstation registriert. Wenn Sie dreimal einen falschen Benutzernamen oder ein falsches Passwort eingeben oder eine Zeitüberschreitung auftritt, wird das Mobilteil neu gestartet.
Sie können den HEBU-Benutzernamen und das HEBU-Kennwort auf der Webseite **Terminal** oder in der Konfigurationsdatei (.xml) festlegen.

Konfigurieren Sie den Benutzernamen und das Kennwort für HEBU in der Konfigurationsdatei (.xml).

<Subscr Hebu Username 1 >Abcd</Subscr Hebu Username 1 >, wobei n der Benutzername ist.

<Subscr_Hebu_Password_1_>Testpwd1@</Subscr_Hebu_Password_1_>, wobei n das Kennwort ist.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein. Die grüne LED zeigt an, ob die Basisstation verbunden ist.

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Durchwahl . Klicken Sie auf den Link in der Spalte Durchwahl-Info für das Mobilteil eines bestimmten Benutzers. Der IPEI-Link zeigt die IPEI-Nummer als "FFFFFFFFF" an.
Schritt 3 Schritt 4	Legen Sie auf der Seite Terminal die Felder HEBU Username (HEBU-Benutzername) und HEBU Password (HEBU-Kennwort) fest. Klicken Sie auf Sneichern
Schritt 4	Klicken Sie auf Speichern .

Zusätzliche Basisstation hinzufügen, um ein Dual-Cell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen

Wenn Sie über eine 110 Basisstation mit einer Zelle verfügen, können Sie eine weitere 110 Basisstation mit einer Zelle zum Netzwerk hinzufügen, wenn einige Mobilteile Verbindungsprobleme haben. Beispielsweise ist das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt oder die Basisstation ist zu überlastet. Wenn Sie zwei Basisstationen einrichten, haben Sie ein Dualcell-System, was die Abdeckung verbessert. Sie können auch Repeater hinzufügen, um die Funkabdeckung zu verbessern.

Zwei 110 Basisstation mit einer Zelle Basisstationen im gleichen Netz bilden automatisch das Dualcell-Netzwerk.

Informationen zum Einrichten von zwei 210 Basisstation mit mehreren Zellen finden Sie unter Zusätzliche Basisstationen hinzufügen, um ein Multicell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen., auf Seite 103.



Hinweis

Die 110 Basisstation mit einer Zelle unterstützt nur Single-Cell- und Dualcell-Konfigurationen. Die 210 Basisstation mit mehreren Zellen unterstützt Single-Cell-, Dualcell- und Multicell-Konfigurationen.

Dies sind die Beschränkungen für ein Dualcell-System:

- Maximale Anzahl von 110 Basisstation mit einer Zelle in einem Dualcell-System: 2
- Maximale Anzahl von Mobilteilen in einem Dual-Cell-System: 30

Wenn Sie eine Basisstation im System ersetzen müssen, konfigurieren Sie die Austauschzeitüberschreitung, bevor Sie die Basisstation hinzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Basisstation-Austauschzeitüberschreitung im Dualcell-Netzwerk einrichten, auf Seite 102.

Die Basisstationen synchronisieren ihre Daten regelmäßig in einem Dualcell-System. Alle registrierten Mobilteile können mit jeder Basisstation im Dualcell-System kommunizieren. Wenn die primäre Basisstation nicht mehr reagiert, wird die andere Basisstation im Dualcell-System automatisch zur primären Basisstation.



Hinweis

Bei 110 Basisstation mit einer Zelle melden sich die Mobilteile nur an der primären Basisstation an.

Informationen zum Workflow zum Einrichten eines Dualcell- oder Multicell-Systems für 210 Basisstation mit mehreren Zellen finden Sie unter Zusätzliche Basisstationen hinzufügen, um ein Multicell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen., auf Seite 103

Verwenden Sie diesen Workflow, um ein Dualcell-System für 110 Basisstation mit einer Zelle einzurichten:

Vorbereitungen

Richten Sie zuerst die Basisstation ein und fügen Sie dann mindestens ein Mobilteil hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten, auf Seite 16.

Prozedur

	Befehl oder Aktion	Zweck
Schritt 1	Ein Dual-Cell-System in der primären Basisstation einrichten, auf Seite 100	Richten Sie die erste Basisstation als primäre Basisstation für ein Dualcell-System ein.
Schritt 2	Ein Dualcell-System auf der sekundären Basisstation einrichten, auf Seite 101	Richte Sie eine sekundäre Basisstation ein.
Schritt 3	(optional) Systemkonfiguration sichern, auf Seite 200	Führen Sie eine Sicherung durch, um die Konfiguration zu speichern.

Ein Dual-Cell-System in der primären Basisstation einrichten

Damit die Basisstationen zusammenarbeiten, muss die System-Ketten-ID beider Basisstationen identisch sein. Verwenden Sie dieses Verfahren, um die vorhandene Basisstation für ein Dualcell-System einzurichten. Sie führen dieses Verfahren nur einmal durch.



Hinweis

Sie können die Systemketten-ID von 110 Basisstation mit einer Zelle nicht ändern.

Vorbereitungen

• Der Zeitserver muss auf der Basisstation konfiguriert werden.

· Der Basisstation muss mindestens eine Durchwahl hinzugefügt werden.

Prozedur

Schritt 1	Greifen Sie auf die Webseite der vorhandenen Basisstation zu. Siehe Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46.
Schritt 2	Klicken Sie auf Dual cell (System mit zwei Zellen).
Schritt 3	Stellen Sie sicher, dass das Dualcell-System auf Enabled (Aktiviert) gesetzt ist (Standardwert).
Schritt 4	Legen Sie die restlichen Felder, wie unter Felder auf der Webseite für zwei Zellen, auf Seite 160 beschrieben, fest.
Schritt 5	Klicken Sie auf Save and Reboot (Speichern und neu starten).
Schritt 6	Stellen Sie nach dem Neustart der Basisstation die Verbindung zur Webseite der Verwaltung wieder her. Siehe Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46.
Schritt 7	Aktualisieren Sie den Browser, bis die Seite Home/Status (Startseite/Status) die Option Dual cell Unchained (Setup Socket) Allowed to join as Primary (Zwei nicht verbundene Zellen (nicht verbunden) Darf als primäre beitreten) im Feld System Information (Systeminformationen) anzeigt.

Nächste Maßnahme

Ein Dualcell-System auf der sekundären Basisstation einrichten, auf Seite 101

Ein Dualcell-System auf der sekundären Basisstation einrichten

Nachdem Sie Ihre primäre Basisstation für ein Dualcell-System eingerichtet haben, fügen Sie mit diesem Verfahren eine oder mehrere Basisstationen hinzu. Beide Basisstationen im Dualcell-System verwenden die gleiche System-Ketten-ID.

Die primäre Basisstation wird in 5 bis 8 Minuten mit der sekundären Basisstation verbunden. Nach der Verbindung synchronisiert die primäre Basisstation die Daten automatisch.



Hinweis

Wenn Sie das Administrationskennwort auf der primären Basisstation ändern, bevor Sie die Konfiguration für zwei Zellen gestartet haben, ändert sich automatisch das Kennwort auf der sekundären Basisstation während der Synchronisierungsphase.

Vorbereitungen

- Sie müssen Ein Dual-Cell-System in der primären Basisstation einrichten, auf Seite 100 abschließen.
- Die Seite Home/Status (Startseite/Status) der primären Basisstation muss die Option Allowed to join as Primary (Darf als primäre beitreten) im Feld System Information (Systeminformationen) anzeigen.

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2	Richten Sie die neue Basisstation-Hardware mit Die Basisstation installieren, auf Seite 30 ein. Bringen Sie die neue Basisstation anhand einer der folgenden Optionen an:
	 Die Basisstation oder den Repeater an der Decke befestigen, auf Seite 31 Die Basisstation oder den Repeater an einem Tisch befestigen, auf Seite 34 Die Basisstation oder den Repeater an der Wand befestigen, auf Seite 36
Schritt 3	Greifen Sie auf die Webseite der neuen Basisstation zu. Schauen Sie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 nach und verwenden Sie die MAC-Adresse der neuen Basisstation.
	Notieren Sie sich die IP-Adresse für dieses Basisstation wie im Browser angezeigt.
	Auf der Seite Home/Status (Startseite/Status) wird Unchained Allowed to Join as Primary (Nicht verkettet – Darf als primäre beitreten) angezeigt.
Schritt 4	Stellen Sie eine Verbindung zur Verwaltungswebseite der neuen Basisstation her. Schauen Sie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 nach und verwenden Sie die IP-Adresse, die Sie sich in Schritt 3 notiert haben.
	Nach der erfolgreichen Verbindung wird im Feld System Information (Systeminformation) die Option Keep Alive (Erhalten) angezeigt. Beiden Basisstationen wird automatisch eine neue Systemketten-ID zugewiesen. Im Abschnitt Basisstationsgruppe werden die Details der beiden Basisstationen angezeigt.

Nächste Maßnahme

Nachdem Sie Ihr Dualcell-System eingerichtet haben, Systemkonfiguration sichern, auf Seite 200.

Basisstation-Austauschzeitüberschreitung im Dualcell-Netzwerk einrichten

Nachdem Sie das Dualcell-System eingerichtet haben, werden die Verbindungen zwischen den Basisstationen alle 30 Sekunden überprüft. Wenn die Basisstationen innerhalb von 30 Sekunden die Verbindung verlieren, wird die Meldung Verbindung verloren! auf der Webseite **Dual Cell** angezeigt. Wenn eine der Basisstationen für längere Zeit die Verbindung verliert, wird die Meldung Andere Basisstation ersetzen auf der **Startseite/Status-**Webseite angezeigt.

Sie können das Austauschzeitüberschreitung auf der Dual Cell-Webseite der Konfigurationsdatei (.xml) festlegen.

Legen Sie das Austauschzeitüberschreitung auf diese Weise in der Konfigurationsdatei (.xml) fest.

<Dual_Cell_Replacement_Timeout>n</Dual_Cell_Replacement_Timeout>

Wobei n die Zeit in Minuten ist. Die Standardzeit beträgt 15 Minuten und die maximale Eingabezeit beträgt 255 Minuten.

Vorbereitungen

- Der Zeitserver muss auf der Basisstation konfiguriert werden.
- Der Datensynchronisationsmodus muss bei Bedarf an der Basisstation konfiguriert werden.

Prozedur

Schritt 1	Greifen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, auf die Webseite der Basisstation zu.
Schritt 2	Klicken Sie auf Dual Cell (System mit zwei Zellen).
Schritt 3	Geben Sie im Feld Base Replacement Timeout (15-255 Min) (Basis-Austauschzeitüberschreitung) die Zeit in Minuten ein.
Schritt 4	Klicken Sie auf Save and Reboot (Speichern und neu starten).
Schritt 5	Stellen Sie nach dem Neustart der Basisstation die Verbindung zur Webseite der Verwaltung wieder her. Siehe
Schritt 6	Aktualisieren Sie den Browser, bis die Seite Home/Status (Startseite/Status) die Option Dual Cell Unchained (Unchained) Allowed to join as Secondary (Zwei nicht verbundene Zellen (nicht verbunden) Darf als sekundäre beitreten) im Feld System Information (Systeminformationen) anzeigt.

Zusätzliche Basisstationen hinzufügen, um ein Multicell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen.

Wenn Sie über 210 Basisstation mit mehreren Zellen verfügen, können Sie weitere Basisstationen zum Netzwerk hinzufügen, wenn einige Mobilteile Verbindungsprobleme haben. Beispielsweise ist das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt oder die Basisstation ist zu überlastet. Wenn Sie über zwei oder mehr als zwei Basisstation verfügen, besitzen Sie ein System mit mehreren Zellen (Mulitcell-System).

Die 110 Basisstation mit einer Zelle unterstützz eine Dualcell-Konfiguration, jedoch keine Multicell-Konfiguration. Weitere Informationen zu Dualcell-Systemen mit 110 Basisstation mit einer Zelle finden Sie unter Zusätzliche Basisstation hinzufügen, um ein Dual-Cell-Netzwerk (Workflow) zu erstellen, auf Seite 99.

Dies sind die Beschränkungen für ein System mit mehreren Zellen:

- Maximale Anzahl von 210 Basisstation mit mehreren Zellen in einem System mit mehreren Zellen: 250
- Maximale Anzahl der Mobilteile mit zwei Basisstationen im System: 60

Maximale Zahl der Mobilteile in einem System mit mehreren Zellen: 1000

Nach dem Einrichten des Systems mit mehreren Zellen synchronisieren die Basisstationen ihre Daten in regelmäßigen Abständen. Alle registrierten Mobilteile können mit jeder Basisstation im System mit mehreren Zellen kommunizieren. Wenn die primäre Basisstation nicht mehr reagiert, wird eine andere Basisstation im System mit mehreren Zellen automatisch zur primären Basisstation.

Verwenden Sie diesen Workflow, um ein System mit mehreren Zellen einzurichten.

	Befehl oder Aktion	Zweck
Schritt 1	Die Cisco IP DECT 6800-Serie (Workflow) einrichten, auf Seite 16	Richten Sie die erste Basisstation ein.

	Befehl oder Aktion	Zweck
Schritt 2	Ein System mit mehreren Zellen in der primären Basisstation einrichten, auf Seite 104	Richten Sie die erste Basisstation als primäre Basisstation für ein System mit mehreren Zellen ein.
Schritt 3	Ein System mit mehreren Zellen in der sekundären Basisstation einrichten, auf Seite 105	Richte Sie eine sekundäre Basisstation ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Basisstation.
Schritt 4	(optional) Systemkonfiguration sichern, auf Seite 200	Führen Sie eine Sicherung durch, um die Konfiguration zu speichern.

Ein System mit mehreren Zellen in der primären Basisstation einrichten

Damit die Basisstationen zusammen arbeiten, weisen Sie dieselbe System-Ketten-ID jeder Basisstation im Netzwerk mit mehreren Zellen zu. Verwenden Sie dieses Verfahren, um die vorhandene Basisstation für mehrere Zellen einzurichten. Sie führen dieses Verfahren nur einmal durch.

Vorbereitungen

- Der Zeitserver muss auf der Basisstation konfiguriert werden.
- Der Basisstation muss mindestens eine Durchwahl hinzugefügt werden.

Schritt 1	Greifen Sie auf die Webseite der vorhandenen Basisstation zu. Siehe Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46.
Schritt 2	Klicken Sie auf Multi Cell (Mehrere Zellen).
Schritt 3	Legen Sie Multi cell system (System mit mehreren Zellen) auf Aktiviert fest.
Schritt 4	Legen Sie eine System chain ID (System-Ketten-ID) fest.
	Wir empfehlen Ihnen, die System chain ID (System-Ketten-ID) auf eine Nummer festzulegen, die nicht wie eine Durchwahlnummer aussieht. Wenn Sie beispielsweise eine Durchwahlnummer mit 4 Ziffern verwenden, legen Sie die System chain ID (System-Ketten-ID) so fest, dass sie aus mehr als 4 Ziffern besteht.
Schritt 5	Legen Sie die restlichen Felder, wie unter Felder auf der Webseite für mehrere Zellen, auf Seite 163 beschrieben, fest.
Schritt 6	Klicken Sie auf Save and Reboot (Speichern und neu starten).
Schritt 7	Stellen Sie nach dem Neustart der Basisstation die Verbindung zur Webseite der Verwaltung wieder her. Siehe Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46.
Schritt 8	Aktualisieren Sie den Browser, bis die Seite Home/Status (Startseite/Status) die Option Multi cell Unchained (Unchained) Allowed to join as primary (Mehrere nicht verbundene Zellen (nicht verbunden) Darf als primäre beitreten) im Feld System Information (Systeminformationen) anzeigt.

Nächste Maßnahme

Ein System mit mehreren Zellen in der sekundären Basisstation einrichten, auf Seite 105

Ein System mit mehreren Zellen in der sekundären Basisstation einrichten

Nachdem Sie Ihre primäre Basisstation für mehrere Zellen eingerichtet haben, fügen Sie mit diesem Verfahren eine oder mehrere Basisstationen hinzu. Alle Basisstationen in der Konfiguration für mehrere Zellen verwenden die gleiche System-Ketten-ID.

Wenn bei der sekundären Basisstation mehrere Zellen aktiviert sind und die Station neu gestartet wird, startet die primäre Basisstation automatisch den Prozess der Synchronisierung der Daten.



Hinweis Wenn Sie das Administrationskennwort auf der primären Basisstation ändern, bevor Sie die Konfiguration für mehrere Zellen gestartet haben, ändert sich automatisch das Kennwort auf der sekundären Basisstation während der Synchronisierungsphase.

Vorbereitungen

- Sie müssen Ein System mit mehreren Zellen in der primären Basisstation einrichten, auf Seite 104 abschließen.
- Die Seite **Home/Status** (Startseite/Status) der primären Basisstation muss die Option Allowed to join as primary (Darf als primäre beitreten) im Feld **System Information** (Systeminformationen) anzeigen.
- Sie benötigen die Einstellung System chain ID (System-Ketten-ID) aus der primären Basisstation.
- Sie müssen die MAC-Adresse Ihrer neuen Basisstation kennen.

Schritt 1	Richten Sie die neue Basisstation-Hardware mit Die Basisstation installieren, auf Seite 30 ein.
Schritt 2	Bringen Sie die neue Basisstation anhand einer der folgenden Optionen an:
	 Die Basisstation oder den Repeater an der Decke befestigen, auf Seite 31 Die Basisstation oder den Repeater an einem Tisch befestigen, auf Seite 34 Die Basisstation oder den Repeater an der Wand befestigen, auf Seite 36
Schritt 3	Greifen Sie auf die Webseite der neuen Basisstation zu. Schauen Sie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 nach und verwenden Sie die MAC-Adresse der neuen Basisstation.
	Notieren Sie sich die IP-Adresse für dieses Basisstation wie im Browser angezeigt.
	Die Seite Home/Status (Startseite/Status) zeigt Multi cell Disabled (Mehrere Zellen deaktiviert) an.
Schritt 4	Klicken Sie auf Multi Cell (Mehrere Zellen).
Schritt 5	Legen Sie Multi cell system (System mit mehreren Zellen) auf Aktiviert fest.
Schritt 6	Legen Sie die System chain ID (System-Ketten-ID) so fest, dass sie mit dem Feld auf der primären Basisstation übereinstimmt.

Schritt 7	Legen Sie die restlichen Felder, wie unter Felder auf der Webseite für mehrere Zellen, auf Seite 163 beschrieben, fest.
Schritt 8	Klicken Sie auf Save and Reboot (Speichern und neu starten).
Schritt 9	Stellen Sie eine Verbindung zur Verwaltungswebseite der neuen Basisstation her. Schauen Sie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 nach und verwenden Sie die neue IP-Adresse, die Sie sich in Schritt 3 notiert haben.
Schritt 10	Aktualisieren Sie den Browser, bis die Seite Home/Status (Startseite/Status) die Option Multi cell Unchained (Initial sync 1) Allowed to join as primary (Mehrere nicht verbunene Zellen(Anf. Synchr. 1) Darf als primäre beitreten) im Feld System Information (Systeminformationen) anzeigt.
	Nachdem die Nachricht angezeigt wurde, beginnen die Basisstationen mit dem Synchronisieren ihrer Daten. Es kann bis zu 5 Minuten dauern, um die vorhandene und neue Basisstation zu synchronisieren. Sie sehen, dass die Nachricht in Multi cell Unchained (Initial sync 1) Secondary Waiting for Primary (Mehrere Zellen nicht verbunden (Anf. Synchr. 1) Sekundäre wartet auf primäre) geändert wird.
Schritt 11	Aktualisieren Sie den Browser, bis die Seite Home/Status (Startseite/Status) die Option Multi cell Ready (Keep Alive) Secondary (Mehrere Zellen bereit (Keep Alive) Sekundäre) im Feld System information (Systeminformationen) anzeigt.
	Wenn Sie sich die Verwaltungswebseite für die primäre Basisstation anschauen, zeigt die Seite Home/StatusMulti cell Ready (Keep Alive) Primary (Mehrere Zellen bereit (Keep Alive) Primäre) im Feld System Information (Systeminformationen) an.

Nächste Maßnahme

Nach dem Einrichten Ihres Systems mit mehreren Zellen, Systemkonfiguration sichern, auf Seite 200.

Anrufer-ID auf dem IP DECT-Telefon hinzufügen oder bearbeiten

Sie können die Anrufer-ID hinzufügen oder so bearbeiten, dass der eingehende Anruf mit den lokalen Kontakten abgeglichen und die Kontaktinformationen auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden. Die Anrufer-ID erleichtert die Annahme oder Ablehnung bestimmter Anruftypen, z. B. von Ferngesprächen oder internationalen Anrufen.

Die Zeichenfolge der Anrufer-ID enthält eine Reihe von Ziffernfolgen, die durch das Zeichen | getrennt sind. Weitere Informationen zu den zulässigen Ziffernfolgen und deren Funktionen finden Sie unter *Ziffernfolgen*. Die Ziffernfolge der Anrufer-ID kann bis zu drei Ersetzungen enthalten. Sie können zehn Anrufer-IDs hinzufügen, und jede Anrufer-ID kann bis zu 64 Zeichen umfassen.

Nachdem Sie die Anrufer-ID hinzugefügt oder bearbeitet haben, müssen Sie den Anrufer-ID-Index für die einzelnen Mobilteile festlegen.

Sie können die Anrufer-ID auf der Webseite **Dial Plans** (Rufnummernpläne) oder in der Konfigurationsdatei (.xml) hinzufügen oder bearbeiten.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

L

	Prozedur
Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Dial Plans (Rufnummernpläne). Geben Sie die Anrufer-ID in das Feld Call ID Map (Anruf-ID-Zuordnung) für ieden Idx (Index) ein.
	Sie können diesen Parameter auch in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren, indem Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format eingeben:
	<call_id_map_n_>x</call_id_map_n_> Hierbei ist » die Indexnummer der Anrufer-ID und » die Anrufer-ID-Ziffernersetzung
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .

Nächste Maßnahme

Anrufer-ID für das Mobilteil konfigurieren, auf Seite 107

Anrufer-ID für das Mobilteil konfigurieren

Nachdem Sie die Anrufer-ID hinzugefügt oder bearbeitet haben, konfigurieren Sie den Anrufer-ID-Index für das Mobilteil.

Sie können den Anrufer-ID-Index für das Mobilteil auf der Webseite **Terminal** oder in der Konfigurationsdatei (.xml) festlegen.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Schritt 1	Klicken Sie auf Durchwahl .
Schritt 2	Klicken Sie auf den Link in der Spalte Durchwahl-Info für das Mobilteil eines bestimmten Benutzers.
Schritt 3	Legen Sie auf der Webseite Terminal die Caller ID Map (Anrufer-ID-Zuordnung) für das Mobilteil fest.
	Sie können diesen Parameter auch in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren, indem Sie eine Zeichenfolge in folgendem Format eingeben:
	<call_id_map_subscription_n_> x</call_id_map_subscription_n_>
	Hierbei ist n der Mobilteil-Index und x der Anrufer-ID-Index.
Schritt 4	Klicken Sie auf Speichern .

Server für Fehlerberichtstool konfigurieren

Sie können den Server für das Fehlerberichtstool (PRT, Problem Report Tool) zum Hochladen von Systemnachrichten konfigurieren. In einem System mit mehreren Zellen müssen Sie den PRT-Server in jeder Basisstation im System konfigurieren. Sie können den Status des Berichts-Uploads auf der Webseite **Syslog** überprüfen.

Sie können den Upload von Berichten wie folgt anfordern:

- Sie können eine Event: prt-gen-SIP-Benachrichtigung an die Basisstation senden. Wenn der SIP-Transport "TCP" oder "UDP" ist, fordert die Basisstation eine Autorisierung an. Der Bericht wird hochgeladen, wenn die Anmeldeinformationen des Servers und der Mobilteildurchwahl übereinstimmen. Wenn Sie die SIP-Benachrichtigung deaktivieren, kann ein nicht registriertes Mobilteil die PIAXXX-SIP-Benachrichtigung an die Basisstation senden. PIA ist das Bereitstellungsidentitätskonto und xxx die System-Ketten-ID der Basisstation.
- Sie können eine Aktions-URL (https://<xx.xx.xx>/admin/prt-gen) verwenden und die IP-Adresse der Basisstation in der URL angeben.
- Wenn bei der Basisstation ein unerwarteter Neustart auftritt, wird ein Ereignis ausgelöst, mit dem ein Bericht in den definierten PRT-Server hochgeladen wird.

Wenn Sie einen ungültigen Server definieren, schlägt die Verbindung mit dem Server fehl, oder wenn während der Erstellung des Fehlerberichts ein Fehler auftritt, wird eine Meldung in den Systemprotokollen gespeichert.

Sie können den PRT-Server auf der Webseite **Management** (Verwaltung) oder in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren.

Konfigurieren Sie die Benachrichtigungsfelder auf diese Weise in der Konfigurationsdatei (.xml).

<PRT_upload_server>n</PRT_upload_server>, wobei n das Protokoll, der Domänenname und der Port ist.

<PRT upload filename>n</PRT upload filename>, wobei n der Dateiname ist.

<PRT_http_header>n</PRT_http_header>, wobei n der Header-Text ist.

<PRT_http_header_value>n</PRT_http_header_value>, wobei n der Wert ist, der zum Header hinzugefügt
werden soll.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Schritt 1	Klicken Sie auf Management (Verwaltung).
Schritt 2	Konfigurieren Sie im Abschnitt Fehlerberichtstool die Felder wie unter Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138 beschrieben fest.
Schritt 3	Klicken Sie auf Speichern .

Statusdatei der Basisstation exportieren

Sie können die Datei status.xml exportieren. Diese Datei enthält die Systeminformationen, die Informationen zu registrierten Geräten und die Statistiken für eine Basisstation. Sie können die Datei status.xml auch für mehrere Basisstationen in einem System exportieren.

Sie können die Datei wie folgt exportieren:

- Verwenden Sie den Link **Export Status** (Status exportieren) auf der Webseite **Home/Status** (Startseite/Status) der Basisstation.
- Verwenden Sie die Optionen auf der Seite **Diagnostics** (Diagnose) der Basisstation für die aktuelle oder für alle Basisstationen im System.
- Verwenden Sie eine Aktions-URL (<protocol>://<ip>/admin/status.xml), und definieren Sie die IP-Adresse der Basisstation in der URL.
- Senden Sie das SIP-Benachrichtigungsereignis prt-gen an das registrierte Mobilteil. Auf diese Weise verfügt der PRT-Server (Fehlerberichtstool-Server) über die Dateien status.xml. Stellen Sie sicher, dass der PRT-Server ordnungsgemäß konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Server für Fehlerberichtstool konfigurieren.

Sie können die Datei auf diese Weise über die Webseite Diagnostics (Diagnose) exportieren.

Vorbereitungen

- Stellen Sie, wie unter *Bei der Verwaltungswebseite anmelden* beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.
- Stellen Sie sicher, dass der PRT-Server verfügbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Molbilteile an der Basisstation registriert sind.

Prozedur

Schritt 1Klicken Sie auf Diagnostics (Diagnose).Schritt 2Klicken Sie auf All Basestations (Alle Basisstationen) oder Current Basestations (Aktuelle Basisstation)
in der Ansicht Logging (Protokollierung) der Webseite.

Nächste Maßnahme

Laden Sie die exportierte Datei herunter.



Headsets

- Unterstützte Headsets, auf Seite 111
- Wichtige Sicherheitsinformationen für Headsets, auf Seite 111
- Audioqualität, auf Seite 112

Unterstützte Headsets

Sie können diese Arten von Headsets mit Ihrem Mobilteil verwenden:

- Headset mit einem 3,5-mm-Audiostecker
- Bluetooth LE-Headset



Hinweis

Das 6823-Mobilteilunterstützt Bluetooth nicht.

Wichtige Sicherheitsinformationen für Headsets

A

Hoher Schalldruckpegel – Verwenden Sie beim Hören nicht zu lange hohe Lautstärkestufen, um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden.

Wenn Sie Ihr Headset anschließen, reduzieren Sie die Lautstärke der Headset-Lautsprecher, bevor Sie das Headset aufsetzen. Wenn Sie daran denken, die Lautstärke zu reduzieren, bevor Sie das Headset absetzen, ist die Lautstärke beim erneuten Anschließen Ihres Headsets leiser.

Achten Sie auf Ihre Umgebung. Wenn Sie Ihr Headset verwenden, können wichtige externe Signaltöne, insbesondere bei Notfällen oder in lauten Umgebungen, ausgeblendet werden. Verwenden Sie das Headset nicht beim Fahren. Lassen Sie Ihr Headset oder Ihre Headset-Kabel nicht in einem Bereich liegen, in dem Personen oder Tiere darüber stolpern können. Beaufsichtigen Sie immer Kinder, die sich in der Nähe Ihres Headsets oder Ihrer Headset-Kabel befinden.

Audioqualität

Abgesehen von der physischen, mechanischen und technischen Leistung muss sich die Audioübertragung über das Headset sowohl für den Benutzer als auch für den Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung gut anhören. Audioqualität wird subjektiv wahrgenommen. Daher können wir keine Garantie für die Leistung von Headsets von Drittanbietern übernehmen. Allerdings haben sich viele Headsets führender Hersteller als geeignet für den Einsatz mit Cisco IP-Telefonen erwiesen.

Cisco empfiehlt keine Headsets von Drittanbietern oder testet diese mit seinen Produkten. Informationen zur Unterstützung von Headsets von Drittanbietern für Cisco-Produkte finden Sie auf der Webseite des Herstellers.

Cisco testet die Cisco-Headsets mit den Cisco IP-Telefonen. Weitere Informationen zu Cisco-Headsets und zur Unterstützung für Cisco IP-Telefone finden Sie unter https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html.



Überwachung läuft

- Webseiten der Basisstation, auf Seite 113
- Den Status des Mobilteils anzeigen, auf Seite 194
- Eine Standortabfrage durchführen, auf Seite 195

Webseiten der Basisstation

Sie können die Webseiten der Basisstation verwenden, um die Basisstation zu konfigurieren und den Status und die Statistiken abzurufen.

Alle Seiten sind in der Administratoransicht verfügbar. Weitere Informationen zum Zugriff auf die Webseiten der Basisstation in der Administratoransicht finden Sie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46.

Einige Seiten sind in der Benutzeransicht verfügbar. Weitere Informationen zum Zugriff auf die Webseiten der Basisstation in der Benutzeransicht finden Sie unter Bei der Benutzerwebseite anmelden, auf Seite 47.

Sofern nicht anders angegeben, werden Webseiten nur in der Administratoransicht angezeigt.

Verwandte Themen

Basisstation-Konten, auf Seite 19

Die Felder Startseite/Status der Webseite

Dies sind die Felder, die auf der Webseite **Home/Status** (Startseite/Status) der Basisstation angezeigt werden. Diese Felder sind schreibgeschützt.

Die Seite wird in den Administrator- und den Benutzeransichten angezeigt.

Tabelle 8: Die Felder Startseite/Status der Webseite

Feld	Beschreibung	
System Information (Systeminformationen)	Gibt an, ob der Modus für zwei oder mehrere Zellen aktiviert oder deaktiviert ist.	
	Die Informationen für zwei Zellen werden nur auf der 110 Basisstation mit einer Zelle angezeigt. Die Informationen für mehrere Zellen werden nur auf der 210 Basisstation mit mehreren Zellen angezeigt.	

Feld	Beschreibung	
Phone Type (Telefontyp)	Kennzeichnet die Hardwareversion der Basisstation (IPDECT-Vx) und den Typ (DBS-110-3PC) oder (DBS-210-3PC).	
System Type (Systemtyp)	Gibt das aktivierte Protokoll an.	
RF Band (HF-Band)	Gibt das vom System verwendete Hochfrequenz-(HF-)Band an.	
	HF-Bänder gelten für das Land, in dem das Gerät installiert ist.	
Current local time (Aktuelle lokale Zeit)	e Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit des Systems an.	
Operation time (Betriebszeit)	Gibt die Zeit (in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden) seit dem letzten Neustart an.	
RFPI Address (RFPI-Adresse)	Gibt die Radio Fixed Part Identity (RFPI) der Basisstation an.	
MAC-Adresse	Gibt die MAC-Adresse der Basisstation an.	
IP-Adresse	Gibt die zugewiesene IP-Adresse der Basisstation an.	
Product configuration (Produktkonfiguration)	Zur zukünftigen Verwendung reserviert.	
Firmware Version (Firmware-Version)	Gibt die Firmware-Version und das Firmware-Datum an, das derzeit auf der Basisstation betriebsfähig ist.	
Firmware URL (Firmware-URL)	Gibt die IP-Adresse des Servers für das Firmware-Update und den Firmware-Pfad auf dem Server an.	
Reboot	Zeigt Einträge für die letzten 6 Neustarts an mit Datum, Uhrzeit, Art des Neustarts und Firmware-Version.	
	Zu den Arten des Neustarts gehören: Normaler Neustart, Erzwungener Neustart, Unterbrechung der Stromversorgung, Unerwarteter Neustart	
Base Station Status	Gibt den aktuellen Status an:	
(Basisstation-Status)	• Idle (nicht verwendet): keine aktiven Anrufe	
	• In use (verwendet): einer oder mehrere aktive Anrufe	
SIP Identity Status on this Base	Gibt die auf der Basisstation konfigurierten Durchwahlnummern und	
dieser Basisstation)	• OK: Mobilteil ict in Ordnung	
	• SIP Error (SIP Eehler): Mobilteil weiet einen	
	SIP-Registrierungsfehler auf.	

Felder auf der Webseite der Durchwahl

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Extensions (Durchwahl) der Basisstation angezeigt werden.

Die Seite wird in den Administrator- und den Benutzeransichten angezeigt.

Dieser Abschnitt betrifft Firmware-Version 4.7 und höher. Informationen zur Seite für die Firmware-Version V450 und V460 finden Sie unter Felder der Webseite mit Durchwahlen für Firmware-Version V450 und V460, auf Seite 189.

Tabelle 9: Allgemeiner Abschnitt

Feld	Inhalt	Beschreibung
AC	Ein aus 4 Ziffern bestehender numerischer Code	Gibt den Zugriffscode (AC) für die Basisstation an. Dieses Feld kann nur in der Administratoransicht geändert werden.

Tabelle	10:	Abschnitt zur	Durchwahl
---------	-----	---------------	-----------

Feld	Inhalt	Beschreibung
IDX	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den Index des Mobilteils an.
Durchwahl, Info	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt die International Portable Equipment Identity (IPEI), die eindeutige DECT-Identifikationsnummer für das Mobilteil an.
		Dieses Feld ist eine Verknüpfung zu weiteren Informationen über das Mobilteil auf der Seite Terminal .
		Unter dem IPEI-Link befindet sich der Status des Mobilteils und der Durchwahl.
		• Status: ein farbiger Punkt gibt den Status an:
		• Grün: das Mobilteil ist registriert.
		Rot: das Mobilteil wird entfernt.
		• Durchwahl: der Name des Anschlusses
		Das Mobilteil kann zweimal in der Liste angezeigt werden, falls ihm zwei Leitungen zugewiesen sind.
Terminalposition	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 4.7. Gibt die RPN-Nummer und den Namen der Basisstation an.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Terminal State (Terminalstatus)	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	 Zeigt den aktuellen Status des Mobilteils an: Present@RPNxx: Mobilteil ist mit der Basisstation RPNxx verbunden. Getrennt: das Mobilteil ist nicht verbunden (z. B. ausgeschaltet oder nicht registriert). Gefunden: Mobilteil ist für die Kommunikation mit einer bestimmten Basisstation konfiguriert, kann jedoch keine Verbindung herstellen. Dies wird beispielsweise angezeigt, wenn das Mobilteil eingeschaltet ist, die Basisstation
		 intointen eingebehatet ist, ale Dasissatten jedoch ausgeschaltet ist. Entfernt: das Mobilteil hat sich für einen bestimmten Zeitraum, in der Regel eine Stunde, nicht mit der Basisstation (außerhalb der Reichweite) verbunden.
Terminal Type, FW Info (Terminaltyp, Firmware-Info)	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt die Modellnummer des Mobilteils und die Firmware-Version an.

Feld	Inhalt	Beschreibung
FWU Progress (FWU Fortschritt)	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den Zustand des Firmware-Updates (FWU) an:
		• Off (Aus) – Gibt an, dass das Feld der Softwareversion auf der Seite Firmware Update (Firmware-Update) auf 0 gesetzt ist.
		 Initializing (Initialisiert): Gibt an, dass der Update-Prozess in Bearbeitung ist.
		• X%: Gibt den Fortschritt des Herunterladens an, wobei "X" der Prozentsatz des Fortschritts (0-100) ist.
		 Verifying X% (X% wird überprüft): Gibt an, dass die Firmware-Überprüfung ausgeführt wird, bevor sie verwendet wird.
		• Waiting for charger (Warten auf Ladestation): Gibt an, dass das Herunterladen der Firmware abgeschlossen ist und das Mobilteil in die Ladestation gestellt werden muss, um die neue Firmware zu installieren.
		• Conn.term.wait: Gibt an, dass das Firmware-Update für den Repeater abgeschlossen ist und der Repeater zurückgesetzt wird.
		• Complete (Abgeschlossen): Gibt an, dass das Firmware-Update abgeschlossen ist.
		• Error (Fehler): Gibt an, dass das Update nicht erfolgreich war. Mögliche Gründe:
		• Datei nicht gefunden.
		• Datei ist ungültig.
Akkustand	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 4.7.
		Zeigt eine Momentaufnahme des aktuellen Ladezustands des Akkus des Mobilteils an.
		Um die Felder für Akkustand, RSSI und "Meas. time" (Messzeit) zu aktualisieren, klicken Sie auf
		Aktualisieren Olinks neben dem Kontrollkästchen "IPEI".

Feld	Inhalt	Beschreibung
RSSI	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 4.7. Zeigt eine Momentaufnahme der Anzeige der Signalstärke (RSSI) für die angeschlossene Basisstation oder den Repeater an. Um die Felder für Akkustand, RSSI und "Meas. time" (Messzeit) zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren inks neben dem Kontrollkästchen "IPEI".
Messzeit [mm:ss]	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 4.7. Zeigt die Zeit in Minuten und Sekunden an, seit die Akku- und RSSI-Informationen vom Mobilteil erfasst wurden. Um die Felder für Akkustand, RSSI und "Meas. time" (Messzeit) zu aktualisieren, klicken Sie auf Aktualisieren inks neben dem Kontrollkästchen "IPEI".

Hinzufügen und Bearbeiten von Feldern auf der Webseite Extension (Durchwahl)

Dies sind die Felder, die auf den Webseiten **Add Extension** (Durchwahl hinzufügen) und **Edit Extension** (Durchwahl bearbeiten) der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 11: Felder auf der Webseite d	der Durchwahl hinzufügen
---------------------------------------	--------------------------

Feld	Inhalt	Beschreibung
Line name (Leitungsname)	Zeichenfolge Länge: 1 bis 7 Zeichen	Gibt den Namen der Leitung für eingehende und ausgehende Anrufe an.
Terminal	Auswahl: • New Terminal (Neues Terminal) • Terminal Idx 1 • Terminal Idx 2	 Gibt an, wie die Durchwahl zugewiesen wird. New Terminal (Neues Terminal): Ein neues Mobilteil wird konfiguriert. Terminal Idx x: Gibt den Index eines vorhandenen Mobilteils (von der Seite "Server") an. Wird verwendet, wenn Sie dem Mobilteil eine zweite Durchwahl zuweisen.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Durchwahl	Ziffernfolge	Gibt die Telefonnummer an.
		Die Durchwahl muss auf dem SIP-Server konfiguriert werden, bevor das Mobilteil Anrufe tätigen und entgegennehmen kann.
		Die Durchwahl wird auf dem Hauptbildschirm des Mobilteils angezeigt.
Authentication User Name (Benutzername zur	Zeichenfolge	Gibt den Benutzernamen an, der dem Mobilteil im Anrufsteuerungssystem zugewiesen ist.
Authentilizierung)		In der Firmware-Version 4.7 kann der Name bis zu 128 Zeichen lang sein.
Authentication Password (Authentifizierungskennwort)	Zeichenfolge	Gibt das Kennwort des Benutzers im Anrufsteuerungssystem an.
		In der Firmware-Version 4.7 kann das Kennwort bis zu 128 Zeichen lang sein.
Anzeigename	Zeichenfolge	Gibt den Namen an, der für die Durchwahl angezeigt werden soll.
		Dieser Name wird auf dem Hauptbildschirm direkt unter Datum und Uhrzeit angezeigt.
XSI Username (XSI-Benutzername)	Zeichenfolge	Identifiziert den Benutzernamen für das BroadSoft XSI-Telefonbuch.
		In der Firmware-Version 4.7 kann der Name bis zu 128 Zeichen lang sein.
XSI Password (XSI-Kennwort)	Zeichenfolge	Gibt das Kennwort für das BroadSoft XSI-Telefonbuch an.
		In der Firmware-Version 4.7 kann das Kennwort bis zu 128 Zeichen lang sein.
Mailbox Name (Name des Postfachs)	Zeichenfolge	Gibt den Benutzernamen für das Sprachspeichersystem an.
Mailbox Number	Ziffernfolge	Gibt die Nummer an, die für das
(Postfachnummer)	Gültige Inhalte sind 0–9, *, #	Sprachspeichersystem gewählt werden muss. Diese Nummer muss auf dem SIP-Server aktiviert sein.
Server	Dropdown-Liste der IP-Adressen	Gibt die Adresse des SIP-Servers des Anrufsteuerungssystems an.
Call waiting feature (Anklopffunktion)	Funktionsstatus: • Deaktiviert	Gibt an, ob die Anklopffunktion auf dem Telefon verfügbar ist.
	• Aktiviert (Standardwert)	

Feld	Inhalt	Beschreibung
BroadWorks Busy Lamp Field List URI (BroadWorks Besetztlampenfeld-Listen-URI)	Funktionsstatus: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt die URL zur Verwendung für Informationen zum Besetztlampenfeld an. Gilt nur für BroadSoft SIP-Server.
Gemeinsame Leitungsnutzung in BroadWorks	Funktionsstatus: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob die Leitung gemeinsam genutzt wird. Gilt nur für BroadSoft SIP-Server. Muss auf dem SIP-Server aktiviert sein.
BroadWorks Feature Event Package (BroadWorks Ereignispaket für Funktionen)	Funktionsstatus: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob das BroadWorks-Paket verfügbar ist. Zu den Funktionen gehören: Nicht stören, Rufumleitung (alle, besetzt, keine Antwort). Gilt nur für BroadSoft SIP-Server. Muss auf dem SIP-Server aktiviert sein.
Forwarding Unconditional Number (Nummer zur direkten Weiterleitung) (2 Felder)	Ziffernfolge: • Gültige Inhalte sind 0–9, *, # Funktionsstatus: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	 Gibt an: ob die direkte Rufumleitung verfügbar ist. welche Nummer gewählt werden muss, wenn ein Anruf für das Mobilteil eingeht. Gilt für alle eingehenden Anrufe.
Forwarding No Answer Number (Nummer zur Weiterleitung bei Nichtannahme) (3 Felder)	Ziffernfolge: • Gültige Inhalte sind 0–9, *, # Funktionsstatus: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert Zeit in Sekunden: • Bereich von 0 bis 255 • Standardwert: 90	 Gibt an: ob eine Rufumleitung bei Nichtannahme verfügbar ist. Nummer, die gewählt werden muss, wenn ein Anruf für das Mobilteil eingeht und nicht angenommen wird. die Wartezeit in Sekunden, bevor der Anruf als nicht angenommen betrachtet wird. Gilt für alle nicht angenommenen Anrufe.

L

Feld	Inhalt	Beschreibung
Forwarding on Busy Number (Weiterleitung bei Besetzt) (2 Felder)	 Gültige Inhalte sind 0–9, *, # Funktionsstatus: Deaktiviert (Standardwert) Aktiviert 	 Gibt an: ob die Rufumleitung bei Besetzt verfügbar ist. welche Nummer gewählt werden muss, wenn das Mobilteil besetzt ist. Ein Mobilteil ist besetzt, wenn es bereits über 2 Anrufe verfügt (einen aktiven und einen gehaltenen Anruf). Gilt, wenn sich das Mobilteil in einem Anruf befindet.
Reject anonymous calls (Anonyme Anrufe ablehnen)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob das Mobilteil Anrufe ablehnen sollte, die keine Anrufer-IC aufweisen.
Hide Number (Nummer unterdrücken)	Werte: • Aus • An für nächsten Anruf • Stets verfügbar	Gibt an, ob das Mobilteil einen Anruf ohne die Anrufer-ID tätigen kann.
Bitte nicht stören	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob der Benutzer den DND-Modus aktivieren kann.

Felder auf der Webseite des Terminals

Dies sind die Felder, die auf der Webseite **Terminal** der Basisstation angezeigt werden. Sie klicken auf die IPEI-Nummer des Mobilteils auf der Seite **Durchwahl**, um diesen Bildschirm anzuzeigen.

Die Seite wird in den Administrator- und den Benutzeransichten angezeigt. In der Benutzeransicht sind nicht alle Felder verfügbar.

Dieser Abschnitt betrifft Firmware-Version 4.7. Informationen zur Seite für die Firmware-Version V450 und V460 finden Sie unter Felder für Terminal-Webseiten für Firmware-Version V450 und V460, auf Seite 192.

Feld	Inhalt	Beschreibung
IPEI	Zeichenfolge mit 10 Zeichen	Gibt die International Portable Equipment Identity (IPEI) des Mobilteils an. Jedes Mobilteil besitzt eine eindeutige IPEI-Nummer und die Nummer wird auf der Beschriftung unter dem Akku des Mobilteils und auf der Beschriftung der Packung des Mobilteils angezeigt.
		Wenn Sie dieses Feld ändern, wird die Registrierung des Mobilteils aufgehoben.
Paired Terminal (Gekoppeltes Terminal)	Werte: • Kein gekoppeltes Terminal • Mobilteil-ID	Gibt das Terminal an, das mit dem Mobilteil gekoppelt ist.
AC	Aus 4 Ziffern bestehender Code	 Gibt den Zugriffscode an, der zur Registrierung des Mobilteils verwendet wurde. Nachdem das Mobilteil registriert wurde, wird dieser Code nicht verwendet. Hinweis Wir empfehlen Ihnen, diesen Standardwert zu ändern, wenn Sie damit beginnen, Ihr System einzurichten, um die Sicherheit zu erhöhen.
Alarm Line (Alarmleitung)	Werte: • Keine Alarmleitung ausgewählt • Telefonnummer	Gibt die Leitung an, die für Alarmanrufe verwendet werden soll.
Alarm Number (Alarmnummer)	Telefonnummer	Gibt die Nummer an, die gewählt werden muss, wenn ein Benutzer die Taste Notfall am Mobilteil 3 Sekunden lang gedrückt hält.
Dial Plan ID (Wählplan-ID)	Werte: 1 bis 10	Nur Administratoransicht Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 5.1 (1). Kennzeichnet den in Felder auf der Webseite für Wählpläne, auf Seite 172 konfigurierten Wählplan.
HEBU-Benutzername	Zeichenfolge mit bis zu 40 Zeichen	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 5.1 (1). Gibt den Benutzernamen für die Mobilteilregistrierung im HEBU-Modus an.

Tabelle 12: Felder auf der Webseite des Terminals

Feld	Inhalt	Beschreibung
HEBU-Kennwort	Zeichenfolge mit bis zu	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 5.1 (1).
	40 Zeichen	Gibt das Kennwort für die Mobilteilregistrierung im HEBU-Modus an.
Durchwahlen		
VoIP-Idx	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den Index des Mobilteils an.
Durchwahl	Dieses Feld ist	Gibt den Namen der konfigurierten Durchwahl an.
	schreibgeschützt.	Die Durchwahl muss auf dem SIP-Server konfiguriert werden, bevor das Mobilteil Anrufe tätigen und entgegennehmen kann.
		Nur Administratoransicht: dieses Feld ist ein Link zu weiteren Informationen zum Mobilteil auf der Seite Edit extension (Durchwahl bearbeiten).
Anzeigename	Dieses Feld ist	Gibt die Telefonnummer an.
	schreibgeschützt.	Diese Informationen werden auf dem Hauptbildschirm des Mobilteils angezeigt.
Server	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt die Adresse des SIP-Servers des Anrufsteuerungssystems an.
Server Alias (Serveralias)	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den Namen des Anrufsteuerungssystems an.
Status	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den SIP-Registrierungsstatus an. Wenn das Feld leer ist, weist das Mobilteil keine SIP-Registrierung auf.
Beacon-Einstellungen		
Receive Mode		Nur Administratoransicht
(Empfangsmodus)		Zur zukünftigen Verwendung reserviert.
Transmit Interval		Nur Administratoransicht
(Übertragungsintervall)		Zur zukünftigen Verwendung reserviert.
Alarm Profiles (Alarmpi	rofile)	
Profile 0 to 7 (Profil 0 bis		Nur Administratoransicht
7)		Gibt die Liste der Alarme an.

Feld	Inhalt	Beschreibung	
Alarm type (Alarmtyp)	Name des Alarms	Nur Administratoransicht	
		Gibt an, welcher Alarmtyp für das jeweilige Profil konfiguriert wurde. Wenn keine Alarme konfiguriert sind, zeigt das Feld Not configured (Nicht konfiguriert) an.	
Kontrollkästchen "Alarm	Kontrollkästchen	Nur Administratoransicht	
Type" (Alarmtyp)	(standardmäßig deaktiviert)	Gibt den Alarmtyp an, der auf dem Mobilteil aktiv ist.	
Einstellungen für die gei	Einstellungen für die gemeinsame Leitungsnutzung		
Idx 1 to 8 (IDX 1 bis 8)		Nur Administratoransicht	
		Index der Durchwahlnummern	
Durchwahl	Durchwahlnummer	Nur Administratoransicht	
		Gibt die Leitungen des Mobilteils an, die die gemeinsame Leitungsnutzung unterstützen. Wenn keine Leitungen die Funktion unterstützen, zeigt das Feld Nicht konfiguriert an.	
Import Local Phonebook (Lokales Telefonbuch importieren)	Dateiname	Wird zum Hochladen eines lokalen Verzeichnisses vom Computer auf das Telefon im kommagetrennten (CSV-)Format verwendet.	
		Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einrichtung lokaler Kontakte, auf Seite 70.	
Export Local Phonebook (Lokales Telefonbuch exportieren)		Wird zum Exportieren eines lokalen Verzeichnisses vom Telefon auf den Computer im CSV-Format verwendet.	
		Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einrichtung lokaler Kontakte, auf Seite 70.	

Felder auf der Webseite der Server

Dies sind die Felder, die auf der Webseite **Server** der Basisstation oder auf der Webseite **Add Server** (Server hinzufügen) angezeigt werden, wenn Sie das Setup starten.

Tabelle 13: Felder auf der Webseite der Server

Feld	Inhalt	Beschreibung
Server Alias (Serveralias)	Zeichenfolge	Gibt den Kurznamen für den Server der Anrufsteuerung an.

Feld	Inhalt	Beschreibung
NAT Adaption (NAT-Adaption)	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	 Gibt an, wie SIP-Nachrichten in einem SIP-fähigen Router bearbeitet werden. Aktiviert: Wenn das System eine SIP-Antwort auf eine REGISTER-Anfrage mit einem <i>Via</i>-Header erhält, der den Parameter <i>received</i> enthält, passt die Basis die Kontaktinformationen auf die vom Parameter ",received" erhaltene IP-Adresse an. Beispiel: "Via: SIP/2.0/UDP 10.1.1.1:4540;received=68.44.20.1". Die Basis gibt eine weitere REGISTER-Anfrage mit den aktualisierten Kontaktinformationen aus. Deaktiviert: Der Parameter ",received" wird ignoriert.
Registrar (Registrierung)	IP-Adresse, DNS-Adresse oder URL	Gibt den Proxyserver des SIP-Servers (Anrufsteuerungssystem) an. Die Portnummer in der Adresse ist optional.
Outbound Proxy (Ausgehender Proxy)	IP-Adresse, DNS-Adresse oder URL	Gibt den Session Border Controller oder den ausgehenden Proxy des SIP-Servers an. Legen Sie den ausgehenden Proxy auf die Adresse und den Port des privaten NAT-Gateway fest, damit die SIP-Nachrichten über das NAT-Gateway gesendet werden.
Konferenzserver aktivieren	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	 Steuert die Verwendung des externen Konferenzservers. Deaktiviert: es ist kein externer Konferenzserver konfiguriert. Wenn der Benutzer eine Konferenz startet, startet das Mobilteil eine Konferenz mit der internen Konferenzfunktion für drei Teilnehmer. Aktiviert: Ein externer Konferenzserver ist konfiguriert. Wenn der Benutzer eine Konferenz startet, startet das Mobilteil eine Konferenz auf dem Konferenzserver, der im Feld Konferenzserver konfiguriert ist.
Conference Server (Konferenzserver)	IP-Adresse	Gibt die IP-Adresse des Konferenzservers des Serviceanbieters an, soweit verfügbar.
Call Log Server (Anrufprotokollserver)	IP-Adresse	Gibt den XSI-Anrufprotokollserver an. Soweit festgelegt, protokolliert das Mobilteil die Anrufe auf dem Anrufprotokollserver. Wenn das Feld leer gelassen wird, verwendet das Mobilteil das lokale Anrufprotokoll.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Reregistration time (s) (Registrierungszeit (s))	Ganzzahl Standard: 3600	Gibt die Zeit in Sekunden für eine gültige SIP-Registrierung an und stellt die maximale Zeit zwischen SIP-Registrierungen für das SIP-Konto dar.
		Hinweis Wir empfehlen Ihnen, diese Zeit nicht unter 60 Sekunden festzulegen.
Wiederholungsintervall für die Registrierung	Ganzzahl Standard: 30	Gibt die Zeit in Sekunden an, die gewartet werden muss, bis das Mobilteil die Registrierung nach einer fehlgeschlagenen Registrierung erneut versucht. Diese Funktion wird verwendet, wenn die Fehlermeldung Retry Reg RSC (RSC für wiederholte Registrierung) lautet.
Hoher Zufallswert für	Ganzzahl	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.1.
Wiederholungsintervall der Registrierung	Standard: 30	Gibt den hohen Wert des Zufallsintervalls an, das die Wartezeit vor einer Wiederholung der Registrierung angibt, nachdem die letzte Registrierung fehlgeschlagen ist.
		Wenn der Wert dieses Felds größer als der Wert im Feld Registration Retry Interval (Wiederholungsintervall für Registrierung) ist, wird ein Zufallswert zwischen diesen beiden Werten ausgewählt.
Wiederholungsintervall für Registrierung lang	Ganzzahl Standard: 1200	Gibt die Zeit in Sekunden an, die gewartet werden muss, bis das Mobilteil die Registrierung nach einer fehlgeschlagenen Registrierung erneut versucht. Wird verwendet, wenn die Meldung "Registrierungsfehler" etwas anderes als Retry reg RSC ist.
		Wenn das Feld auf 0 festgelegt ist, wird die Registrierung vom Mobilteil nicht wiederholt.
		Dieses Feld muss ein größeres Intervall als der Wert im Feld Intervall für die Wiederholung der Registrierung .
Hoher Zufallswert für langes	Ganzzahl	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.1.
Wiederholungsintervall der Registrierung	Standard: 1200	Gibt den hohen Wert des zufälligen langen Intervalls an, das die Wartezeit vor der Wiederholung der Registrierung nach einem langen Intervall angibt. Wenn der Wert dieses Felds größer als der Wert im Feld "Registration Retry Interval Long" (Langes Wiederholungsintervall für Registrierung) ist, wird ein Zufallswert zwischen diesen beiden Werten ausgewählt. Wenn der Wert in diesem Feld kleiner oder gleich dem Wert im Feld "Registration Retry Interval Long" (Langes Wiederholungsintervall für Registrierung) ist, wird der Wert im Feld "Registration Retry Interval Long" (Langes Wiederholungsintervall für Registrierung) ist, wird der Wert im Feld "Registration Retry Interval Long" (Langes Wiederholungsintervall für Registrierung) ausgewählt.
		Zuiassige weite sillu 1 015 214/403.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Wiederholungsintervall für die Registrierung		Gibt den Response SIP-Code (RSC) an, der einen Wiederholungsversuch auslöst.
		Sie können bis zu vier durch Komma getrennte Werte festlegen und das Platzhalterzeichen (?) verwenden. Sie könnten beispielsweise 5?? , 6?? eingeben.
Nach Failback abmelden	Werte	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0.
	Deaktiviert (Standardwert)Aktiviert	Gibt an, ob das Failover starten soll, wenn die Zeit abgelaufen ist und die entsprechende SIP-Transaktion fehlschlägt.
Unterstützte 100rel	Werte	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0.
	• Deaktiviert	
	• Aktiviert (Standardwert)	
SIP Session Timers (SIP-Sitzungs-Timer)	Werte • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt den Keep-Alive-Mechanismus für Anrufe an. Dies gibt die maximale Zeit zwischen den Signalen zur Sitzungsaktualisierung an. Wenn sich das Telefon in einem Anruf befindet und es kein Signal zur Sitzungsaktualisierung in der konfigurierten Zeit sendet, wird der Anruf beendet.
		Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden die Sitzungs-Timer nicht verwendet.
Wert(e) der Sitzungstimer	Ganzzahl Standard: 1800	Gibt die Zeitdauer in Sekunden für den SIP-Sitzungs-Timer an.
SIP Transport	Werte:	Gibt das Protokoll für den SIP-Transport an.
(SIP-Transport)	• UDP (Standardwert) • TCP • TLS • Auto	• UDP: die Verwendung von SIP über UDP erzwingen. Wenn eine NAPTR-Suche erfolgreich ist und Einträge zurückgibt, werden nur SIP/UDP-Einträge verwendet.
• TI • Aı		• TCP: die Verwendung von SIP über TCP erzwingen. Wenn eine NAPTR-Suche erfolgreich ist und Einträge zurückgibt, werden nur SIP/TCP-Einträge verwendet.
		• TLS: erzwingen Sie die Verwendung von TLS über TCP. Wenn eine NAPTR-Suche erfolgreich ist und Einträge zurückgibt, werden nur SIPS/TCP-Einträge verwendet.
		• Auto: eine NAPTR-Suche muss erfolgreich sein. Die Reihenfolge (normalerweise TLS, TCP, UDP) der Einträge aus der DNS-NAPTR-Suche wird berücksichtigt. TLS, TCP und UDP werden akzeptiert. SCTP wird nicht akzeptiert.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Signal TCP Source Port (TCP-Quellport des Signals)	Werte: • Deaktiviert	Gibt an, ob der Quellport explizit in den SIP-Nachrichten signalisiert werden muss.
	• Aktiviert (Standardwert)	Wenn der SIP-Transport auf TCP oder TLS festgelegt ist, wird eine Verbindung für jede SIP-Durchwahl festgelegt. Der Quellport der Verbindung wird im TCP-Stack ausgewählt und der lokale SIP-Portparameter wird nicht verwendet.
Use One TCP Connection per SIP Extension (Eine	Werte: • Deaktiviert	Gibt an, wie TCP- oder TLS-Verbindungen verwendet werden.
SIP-Durchwahl verwenden)	• Aktiviert (Standardwert)	Wenn TCP oder TLS für den SIP-Transport verwendet wird, gibt es zwei Optionen für die Verbindungen:
		• Deaktiviert: Jede Basisstation verfügt über eine TCP- oder TLS-Verbindung, die die Mobilteile gemeinsam nutzen.
		 Aktiviert: Jede Leitung verfügt über eine einzelne TCP- oder TLS-Verbindung.
		Hinweis Sie sollten dieses Feld auf "Aktiviert" setzen, um mehrere Antworten auf eine NAPTR- oder SRV-Suche zu verarbeiten.
RTP from own base station	Werte:	Gibt an, dass der RTP-Stream gesendet wird.
Basisstation)	 Deaktiviert (Standardwert) Aktiviert 	Dieses Feld wird nur auf der Cisco IP-DECT 210 Basisstationen mit mehreren Zellen angezeigt.
		• Deaktiviert: Der RTP-Stream wird von der Basisstation gesendet, die dem Mobilteil zugeordnet ist.
		• Aktiviert: Der RTP-Stream wird von der Basisstation gesendet, an der sich die SIP-Registrierung befindet.
		Legen Sie dieses Feld für einzelne Basissysteme auf Aktiviert fest.
Keep Alive (Erhalten)	Werte:	Gibt an, ob der Port des relevanten NAT-fähigen Routers 30 Sekunden lang offen gehalten wird.
	Aktiviert (Standardwert)	
Show Extension on Handset Idle Screen (Durchwahl auf	Werte:	Gibt an, ob der inaktive Bildschirm des Mobilteils die Durchwahl anzeigt.
dem inaktiven Bildschirm des Mobilteils anzeigen)	Aktiviert (Standardwert)	

Feld	Inhalt	Beschreibung
Hold Behaviour (Verhalten bei gehaltenen Anrufen)	Werte: • RFC 3264 • RFC 2543 (Standardwert)	 Gib an, wie die Funktion "Halten" auf dem Mobilteil funktioniert. RFC 3264: Der Teil der Verbindungsinformationen des SDP enthält die IP-Adresse des Endpunktes. Das Richtungsattribut lautet basierend auf dem Kontext "send only", "recvonly" oder "inactive". RFC 2543: Der Teil der Verbindungsinformationen des SDP ist auf 0.0.0.0 festgelegt und das Richtungsattribut lautet basierend auf dem Kontext "send only", "recvonly" oder "inactive".
Local Ring Back Tone (Lokaler Freizeichenton)	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	 Kontrolliert, ob der Klingelton lokal vom Mobilteil generiert wird. Deaktiviert: Das Mobilteil generiert nicht den Klingelton. Aktiviert (Standardwert): Das Mobilteil generiert den Klingelton.
Remote Ring Tone Control (Remotesteuerung des Klingeltons)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	 Gibt an, ob das Anrufsteuerungssystem die Klingeltöne für das Mobilteil auswählen kann. Deaktiviert (Standardwert): Das Anrufsteuerungssystem kann keine Klingeltöne auswählen. Aktiviert: Das Anrufsteuerungssystem kann Klingeltöne auswählen.
Attended Transfer Behaviour (Verhalten bei überwachter Übergabe)	Werte: • Zweiten Anruf halten • Zweiten Anruf nicht halten	 Gibt an, ob der zweite Anruf während einer überwachten Übergabe gehalten wurde. Wenn es zwei Anrufe gibt und ein Anruf gehalten wird, kann eine überwachte Übergabe durchgeführt werden. Wenn der Softkey Weiterleiten gedrückt wird, wird der aktive Anruf traditionell gehalten, bevor die SIP REFER-Anfrage gesendet wird. Einige PBX-Systeme erwarten nicht, dass der zweite Anruf gehalten wird. Daher schlägt die überwachte Übergabe fehl. Zweiten Anruf halten: Der zweite Anruf wird gehalten. Zweiten Anruf nicht halten: Der zweite Anruf wird nicht gehalten.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Use Own Codec Priority (Eigene	Werte: • Deaktiviert (Standardwert)	Gibt die Codec-Priorität für eingehende Anrufe an. • Deaktiviert: Die Priorität der anrufenden Partei wird
Sprachcodec-Priorität verwenden) DTMF Signalling (DTMF-Signalisierung)	 Deaktiviert (Standardwert) Aktiviert Werte: SIP-INFO RFC 2833 (Standardwert) RFC 2833 und SIP-INFO 	 Deaktiviert: Die Priorität der anrufenden Partei wird verwendet. Aktiviert: Die Priorität des System-Codecs wird verwendet. Falls die Funktion aktiviert ist und die Basis beispielsweise G722 als oberen Codec und die anrufende Partei Alaw oben und G722 weiter unten in der Liste angegeben hat, wird der G722-Codec für den Anruf ausgewählt. Steuert, wie DTMF verarbeitet wird. SIP-INFO: DTMF-Töne werden in der gleichen Ebene wie Voicestreams verarbeitet. RFC 2833: DTMF-Töne werden in Datenpaketen in unterschiedlichen Internetebenen vom Voicestream gesendet.
		• RFC 2833 und SIP-INFO: DTMF-Tone wirde in den gleichen oder in anderen Ebenen verarbeitet.
DTMF Payload Type (DTMF-Nutzlasttyp)	Ganzzahl Standard: 101	Gibt den Typ der DTMF-Nutzlast an, wenn das Feld "DTMF-Signalisierung" auf RFC 2833 gesetzt ist.
Remove Caller ID Source Priority (Quellpriorität der Anrufer-ID entfernen)	Werte: • PAI – FROM (Standardwert) • FROM • ALERT_INFO - PAI - FROM	Enthält die SIP-Informationen, die für die Quelle der Anrufer-ID verwendet wird.
Übergabe ohne Rückfrage aktivieren	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob die direkte Übergabe verwendet werden kann.
Anrufstatistik in SIP	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0. Zeigt an, ob die Anrufqualität an das Anrufsteuerungssystem gesendet wird.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Codec Priority (Codec-Priorität)	Werte, einer oder mehrere von: • G711A	Gibt die Code-Priorität an, die Basisstationen für die Audio-Komprimierung und -Übertragung verwenden. Sie können die Reihenfolge der Codecs ändern.
Codecs beträgt 5	• G711U • G722	Um Opus in der Liste anzuzeigen, klicken Sie auf Codecs zurücksetzen.
	• G726 • G729	Hinweis Wenn Sie die Liste irgendwie verändern, müssen Sie Reset Codecs (Codecs zurücksetzen) auf dieser Seite und Reboot
	• OPUS	chain (Chain neu starten) auf der Seite Multi cell (Mehrere Zellen) drücken.
		ersten fünf Codecs in der Liste verwendet.
G729 Anhang B	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob der G729 Anhang B verwendet wird.
Use ptime (ptime verwenden)	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	Gibt an, ob der Parameter "RTP Packet Size" verwendet wird.
RTP Packet Size (RTP-Paketgröße)	Werte: • 20 ms (Standardwert) • 40 ms • 60 (ms) • 80 (ms)	Gibt die bevorzugte Größe des RTP-Paketes bei Aushandlung der Paketgröße an.
RTCP	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	Gibt an, ob RTCP verwendet wird.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Secure RTP (Sicheres RTP)	Werte:	Gibt den zu verwendenden RTP-Datentyp an.
	Optional Erforderlich	• Optional: Gibt an, dass das System mit SRTP und RTP senden und empfangen kann.
	• Auto	• Erforderlich: Gibt an, ob RTP mit AES-128 mithilfe des Schlüssels verschlüsselt wurde, der beim Anruf-Setup im SDP-Protokoll ausgehandelt wurde.
		• Auto: Gibt an, dass Mediensicherheit RTP oder SRTP verwenden soll. Wenn SRTP verwendet wird, wird RTP blockiert. Wenn das System SRTP verwendet, wird die Anrufkapazität verringert. Wenn das SIP-Transport-Feld auf "Auto" (Automatisch) festgelegt ist, wird empfohlen, dieses Feld auf diese Option festzulegen.
		Diese Option wird für die Firmware-Version 4.8 hinzugefügt.
Secure RTP Auth (Sichere RTP-Authent.)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob das sichere RTP die Authentifizierung der RTP-Pakete verwendet.
		Hinweis Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann eine Basis maximale 4 Anrufe gleichzeitig unterstützen.
SRTP Crypto Suites (SRIP-Verschlüsselungs-Sammlungen)	Werte: • AES_CM_128_HMAC_SHA1_32 • AES_CM_128_HMAC_SHA1_80	Gibt die Liste der unterstützten SRTP-Verschlüsselungs-Sammlungen an. Jedes Gerät beginnt mit zwei Sammlungen. Sie können die Reihenfolge der Sammlungen ändern.
		Hinweis Wenn Sie die Liste auf irgendeine Weise ändern, müssen Sie Reset Crypto Suites (Verschlüsseluns-Sammlungen zurücksetzen) auf dieser Seite drücken.
Mediensicherheit	Werte:	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 4.8.
	• Aktiviert	Steuert die Mediensicherheit.
	• Deaktiviert	 Aktiviert: Client-initiierter Modus – Das Telefon initiiert Mediensicherheitsverhandlungen.
		• Deaktiviert: Server-initiierter Modus – Der Server initiiert Mediensicherheitsverhandlungen. Das Telefon initiiert keine Verhandlungen, kann aber Aushandlungsanfragen vom Server bearbeiten, um sichere Anrufe zu initiieren.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Mediensicherheit nur für TLS	Werte: • Aktiviert • Deaktiviert	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 4.8. Steuert die Mediensicherheit nur, wenn das SIP-Übertragungsprotokoll TLS ist.
Auth Resync reboot (Auth-Resync-Neustart)	Werte: • Aktiviert (Standardwert) • Deaktiviert	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 5.0. Aktiviert: gibt an, dass die Authentifizierung für die SIP-Benachrichtigung erforderlich ist, wenn das Ereignis reset-ipei-for-handset oder check-sync und das Protokoll nicht TLS ist.
Reversed Auth Realm (Umgekehrter Authentifizierungsbereich)	Zeichenfolge Maximal bis zu 64 Zeichen	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 5.0. Gibt den Server an, den die Mobilteil-Durchwahl verwendet.

Felder auf der Webseite für Netzwerk:

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Netzwerkeinstellungen der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 14: Felder im Abschnitt zu IP-Einstellungen

Feld	Inhalt	Beschreibung
DHCP/Static IP (DHCP-Statische IP)	Werte: • DHCP (Standardwert) • Statisch	 Gibt die Methode an, mit der das Gerät die TCP/IP-Parameter abruft. DHCP: Wird automatisch aus einem Pool von Adressen zugewiesen. Bei Verwendung von DHCP können die anderen IP-Einstellungen oder -Optionen nicht festgelegt werden. Statisch: Manuell festgelegt.
IP-Adresse		Gibt die IPv4-Adresse des Gerätes an. Kann nur geändert werden, wenn DHCP nicht aktiviert ist.
Subnetzmaske		Gibt die 32-Bit-Subnetzmaske des Gerätes an. Kann nur geändert werden, wenn DHCP nicht aktiviert ist.
Default Gateway (Standard-Gateway)		Gibt die IPv4-Adresse des Standard-Netzwerkrouters oder -Gateways an. Kann nur geändert werden, wenn DHCP nicht aktiviert ist.
Über DHCP-Priorität	IPv4	

Feld	Inhalt	Beschreibung
DNS (Primary) (DNS (Primär))		Gibt die IPv4-Adresse des Hauptservers an, der für Domain Name System-(DNS-)Anfragen verwendet wird.
		Erforderlich, wenn DHCP nicht verwendet wird.
		Kann nur geändert werden, wenn DHCP nicht aktiviert ist.
DNS (Secondary) (DNS (sekundär))		Gibt den alternativen DNS-Server an. Kann nur geändert werden, wenn DHCP nicht aktiviert ist.
MDNS	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob Multicast Domain Name System (MDNS) verfügbar ist. Kann nur geändert werden, wenn DHCP nicht aktiviert ist.

Tabelle 15: Felder im Abschnitt zu NAT-Einstellungen

Feld	Inhalt	Beschreibung
Enable STUN (STUN aktivieren)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob RFC3489 Session Traversal UDP for NAT (STUN) verwendet wird.
STUN Server (STUN-Server)	IPv4-Adresse oder URL	Gibt den Speicherort des STUN-Servers an.
STUN Bindtime Determine (Stunde-Bindtime festlegen)	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	 Legt fest, ob die Basisstation die STUN Bindtime über die NAT-Bindungen erkennt. Deaktiviert: NAT-Bindungen können nicht verwendet werden. Aktiviert: NAT-Bindungen können verwendet werden.
STUN Bindtime Guard (STUN-Bindtime-Überwachung)	Ganzzahl Bereich: 0–65535 Standard: 80	Gibt die Lebensdauer der STUN Bindung an.
Feld	Inhalt	Beschreibung
--------------------------------------	---	--
Enable RPORT (RPORT aktivieren)	Wert: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob der RPORT in SIP-Nachrichten verwendet wird.
Keep alive time (Keep-Alive-Zeit)	Ganzzahl Bereich: 0-65535 Standardwert: 90	Bestimmt die Frequenz von Keep-Alive-Nachrichten (in Sekunden) an den Server, um NAT-Bindings aufrechterhalten zu können

Tabelle 16: Felder im Abschnitt zu VLAN-Einstellungen

Feld	Inhalt	Beschreibung
ID	Ganzzahl Bereich: 0–4094 Standard: 0	Identifiziert den 802.1Q VLAN.
User Priority (Benutzerpriorität)	Ganzzahl Bereich: 0-7 Standard: 0	Definiert die Benutzerpriorität. Diese Werte können verwendet werden, um unterschiedliche Übertragungsklassen (Sprache, Video Daten) zu priorisieren. • 0: Best Effort • 1: niedrigste Priorität • 7: höchste Priorität
Synchronization (Synchronisierung)	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	Gibt an, ob die VLAN-ID automatisch zwischen den Basisstationen in der Kette synchronisiert. Dieses Feld wird nur auf der Cisco IP-DECT 210 Basisstationen mit mehreren Zellen angezeigt.

E

Feld	Inhalt	Beschreibung
Use Different SIP Ports (Andere SIP-Ports verwenden)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	 Gibt die Ports für die SIP-Signalisierung an. Deaktiviert: Das Feld "Lokaler SIP Port" gibt den Quellport an, der für die SIP-Signalisierung im System verwendet wird. Aktiviert: Das Feld "Lokaler SIP-Port" gibt den Quellport an, der für die erste Benutzeragenten-Instanz (UA) verwendet wird. Die nachfolgenden UAs erhalten aufeinanderfolgende Ports. Legen Sie dieses Feld für einzelne Basissysteme auf Aktiviert fest.
RTP Collision Detection (RTP-Kollisionserkennung)	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	 Deaktiviert: Wenn zwei Quellen den gleichen SSRC haben, wird die zweite Quelle verworfen. Aktiviert: Das Gerät akzeptiert alle Quellen.
Always reboot on check-sync (Bei Überprüfung der Synchronisierung erneut starten)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob die Basisstation beim Laden einer neuen Konfiguration neu gestartet wird.
Outbound Proxy Mode (Ausgehender Proxy-Modus)	Werte: • Immer verwenden (Standardwert) • Nur anfängliche Anforderung	 Gibt die Verwendung des ausgehenden Proxy an. Immer verwenden - Alle ausgehenden Anrufe werden zum ausgehenden Proxy gesendet. Nur anfängliche Anforderung - Verwenden Sie den ausgehenden Proxy nur für anfängliche SIP-Anfragen.
Failover-SIP-Timer B	Ganzzahl Standard: 5	Gibt die Zeit zum Warten auf eine Antwort von einer INVITE-Nachricht von einem SIP-Server an, bevor ein Failover ausgelöst wird.
Failover-SIP-Timer F	Ganzzahl Standard: 5	Gibt die Zeit zum Warten auf eine Antwort von einer non-INVITE-Nachricht von einem SIP-Server an, bevor ein Failover ausgelöst wird.
Timer für Failover-Neuverbindung	Ganzzahl Standard: 60	Steuert die Verzögerung in Sekunden zwischen Abfragen von der Basisstation, um den primären Server während eines Failovers zu suchen. Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 4.7.

Т

Tabelle 17: Felder im Abschnitt zu SIP/RTP-Einstellungen

Т

	1	
Feld	Inhalt	Beschreibung
Local SIP port (Lokaler SIP-Port)	Ganzzahl Bereich: 0–65535 Standard: 5060	Gibt den Port für die SIP-Signalisierungsquelle an.
SIP ToS/QoS	Ganzzahl Bereich: 0–65535 Standard: 0x68	Gibt die Priorität des Signalisierungsverkehrs für die Anrufsteuerung basierend auf dem IP Layer Type of Service-(ToS-) Byte an. ToS ist mit Quality of Service (QoS) in paketbasierten Netzwerken identisch.
RTP port (RTP-Port)	Ganzzahl Bereich: 0–65535 Standard: 16384	Gibt den ersten RTP-Port zur Verwendung beim RTP-Audiostreaming an.
RTP port range (RTP-Portbereich)	Ganzzahl Bereich: 0–65535 Standardwert: 40	Gibt die Anzahl an Ports zur Verwendung beim RTP-Audiostreaming an.
RTP ToS/QoS	Ganzzahl Bereich: 0–65535 Standardwert: 0xB8	 Gibt die Priorität des RTP-Verkehrs basierend auf den ToS-Byte der IP-Schicht an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter RFC 1349. Bits 7–5 definieren die Priorität Bits 4–2 definieren ToS Bits 1–0 werden ignoriert. Hinweis Das Kosten-Bit wird nicht unterstützt.
Reject anonymous calls (Anonyme Anrufe ablehnen)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob der Anruf abgelehnt werden soll, wenn er anonym erfolgt.

Tabelle 18: Felder im Abschnitt zu DHCP-Optionen

Feld	Inhalt	Beschreibung
Plug-n-Play	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	Gibt an, ob die Basisstation automatisch PBX IP-Adressen mit der DHCP-Option 66 erhält.

Feld	Inhalt	Beschreibung
TCP Keep Alive Interval (TCP-Keep-Alive-Intervall)	Ganzzahl Bereich: 0–65535 Standard: 75	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die der Client wartet, bevor er eine Keep-alive-Meldung an eine TCP-Verbindung sendet.

Tabelle 19: Felder im Abschnitt zu TCP-Optionen

Tabelle 20: Ermittlung der Abschnittsfelder

Feld	Inhalt	Beschreibung
LLDP-MED Send (LLDP-MED gesendet)	Werte: • Aktiviert (Standardwert) • Deaktiviert	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0. Steuert die Verwendung des Link Layer Discovery Protocol (LLDP) auf der Basis. Wenn aktiviert, sendet die Basisstation nach dem Start 5 LLDP-MED-Nachrichten.
LLDP-MED-Sendeverzögerung	Ganzzahl Bereich: Standard: 30	 Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0. Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die das Gerät zwischen LLDP-MED-Nachrichten wartet. Hinweis Die Option LLDP-MED muss aktiviert sein, um diese Option zu verwenden.
CDP-senden	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	 Steuert die Verwendung des CDP (Cisco Discovery Protocol) auf der Basis. Weitere Informationen zu CDP finden Sie unter Netzwerkprotokolle, auf Seite 238. Deaktiviert: die Basisstation sendet keine CDP-Meldungen. Aktiviert: die Basisstation sendet CDP-Meldungen.
CDP-Sendeverzögerung	Ganzzahl Bereich: 1–255 Standard: 60	Gibt die Zeitdauer in Sekunden an, die das Gerät zwischen CDP-Nachrichten wartet.

Felder auf der Webseite zu Verwaltung:

Dies sind die Felder, die auf der Webseite **Management Settings** (Verwaltungseinstellungen) der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 21: Felder auf der Webseite zu Verwaltungseinstellungen

Feld	Inhalt	Beschreibung
Base Station Name (Basisstationsname)	1-35 Zeichen	Gibt den Namen der Basisstation an.

Tabelle 22: Felder im Abschnitt zu Einstellungen

Feld	Inhalt	Beschreibung
Management Transfer Protocol	Werte: • TFTP (Standardwert) • HTTP • HTTPS	Gibt das Übertragungsprotokoll an, das für die Konfigurationsdatei und das globale Telefonbuch zugewiesen wurde.
HTTP Management upload script (Upload-Skript zur HTTP-Verwaltung)	Ordner oder Pfad	Gibt den Speicherort der Konfigurationsdateien auf dem Konfigurationsserver an. Dieses Feld muss mit einem Schrägstrich (/) oder einem umgekehrten Schrägstrich (\) beginnen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Management Transfer Protocol auf HTTP oder HTTPS festgelegt ist.
HTTP Management username (Benutzername für HTTP-Verwaltung)	Zeichenfolge mit 8 Zeichen	Gibt den Benutzernamen für den Zugriff auf den Konfigurationsserver an. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Management Transfer Protocol auf HTTP oder HTTPS festgelegt ist.
HTTP Management password (Kennwort zur HTTP-Verwaltung)	Zeichenfolge mit 8 Zeichen	Gibt das Kennwort für den Zugriff auf den Konfigurationsserver an. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Management Transfer Protocol auf HTTP oder HTTPS festgelegt ist.
Factory reset from button (Zurücksetzung auf Werkseinstellungen über Taste)	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	Gibt an, ob die Taste zum Zurücksetzen an der Basisstation verwendet werden kann. Wenn die Funktion auf "Deaktiviert" festgelegt ist, geschieht nichts, wenn die Taste zum Zurücksetzen gedrückt wird.

Г

Feld	Inhalt	Beschreibung
Textnachrichten	Werte: • Deaktiviert (Standardwert)	Gibt an, ob der Benutzer Textnachrichten an andere Geräte senden kann, um Textnachrichten zu unterstützen.
	• Aktiviert	• Deaktiviert: Benutzer können keine Textnachrichten senden.
	• Enabled Without Server (Ohne Server aktiviert)	 Aktiviert: Benutzer können Textnachrichten an Benutzer senden. Dafür müssen die restlichen Felder in diesem Bereich festgelegt werden.
		• Aktiviert ohne Server: Benutzer können nur Textnachrichten an andere Mitglieder des Systems senden.
Text Messaging & Alarm Server (Textnachrichten & Alarmserver)	IP-Adresse oder URL	Gibt die IP-Adresse oder URL der Nachricht und des Alarmservers an. Legen Sie die Adresse fest, um Benutzern zu gestatten, Textnachrichten mit Personen außerhalb Ihres Systems auszutauschen.
		Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Benutzer nur innerhalb des Systems kommunizieren.
Text Messaging Port (Textnachrichten-Port)	Standardwert: 1300	Gibt den Messaging- und den Alarm-Serverport für die Nachrichten an. Legen Sie den Port fest, um Benutzern zu gestatten, Textnachrichten mit Personen außerhalb Ihres Systems auszutauschen. Der Wert dieses Felds hängt vom Nachrichtenserver ab.
		Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Benutzer nur innerhalb des Systems kommunizieren.
Text Messaging Keep Alive (m) (Keep alive für Textnachrichten (m))	Bereich: 0–65535 Standard: 30	Gibt die Häufigkeit für Keep-alive-Nachrichten in Minuten an.
Text Messaging Response (s) (Textnachrichten-Antwort (s))	Bereich: 0–65535 Standard: 30	Gibt die Zeitüberschreitung an, falls das System keine Antwort vom Nachrichtenserver erhält. Dieses Feld ist in Sekunden angegeben.
Text Messaging TTL (TTL für Textnachrichten)	Bereich: 0–65535 Standard: 0	Gibt die TTL für Textnachrichten in Sekunden an. Wenn die Funktion festgelegt ist, zeigt die Nachricht nur den konfigurierten Zeitraum an. Die Nachricht wird nach diesem Zeitraum automatisch gelöscht.
		Ein Standardwert von 0 bedeutet, dass die Nachricht nicht abläuft.

Tabelle 23: Felder im Abschnitt zu Textnachrichten

Feld	Inhalt	Beschreibung
Keep Alive (m)	Ganzzahl Standard: 0	Gibt die Zeitdauer in Minuten ein, die das Mobilteil wartet, bevor eine automatische Notfallbenachrichtigung an den Server gesendet wird. Wenn diese Einstellung auf 0 gesetzt ist, sendet das Mobilteil keine Benachrichtigungen.
Alarm zum automatischen Stoppen	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	 Gibt an, ob das Mobilteil die automatische Notfallbenachrichtigung stoppen sollte. Deaktiviert: Das Mobilteil stoppt nicht die Benachrichtigung. Aktiviert: Das Mobilteil stoppt die Benachrichtigung nach einigen Sekunden, die für die Alarmverzögerung des automatischen Stoppens festgelegt sind.
Alarmverzögerung für das automatische Stoppen (s)	Ganzzahl Standard: 30	Gibt die Zeit (in Sekunden) an, bevor das Mobilteil die automatische Notfallbenachrichtigung stoppt.

Tabelle 24: Terminal-Abschnittsfelder

Tabelle 25: Felder im Abschnitt zur Konfiguration

Feld	Inhalt	Beschreibung
Configuration File Download (Herunterladen der Konfigurationsdatei)	 Werte: Deaktiviert Base Specific File (default) (Spezifische Datei für Basis (Standardwert)) Multi Cell specific File (Spezifische Datei für mehrere Zellen) Base and Multi Cell Specific File (Spezifische Datei für Basis und mehrere Zellen) 	 Gibt den Typ der Konfigurationsdatei für die Basisstation an. Deaktiviert: keine Datei erwartet. Spezifische Datei für Basis: Basisstation erwartet einen Dateinamen in diesem Format: <mac address="">.cfg</mac> Spezifische Datei für mehrere Zellen: Basisstation erwartet einen Dateinamen in diesem Format: <chain id="">.cfg</chain> Spezifische Datei für Basis und mehrere Zellen: Basisstation erwartet einen Dateinamen in diesen Format: <chain id="">.cfg</chain> Spezifische Datei für Basis und mehrere Zellen: Basisstation erwartet einen Dateinamen in diesen Formaten: <mac address="">.cfg</mac> <chain id="">.cfg</chain>

Feld	Inhalt	Beschreibung	
Configuration Server Address (Adresse des	https://ciscoserver.com	Gibt den Server oder das Gerät an, das der Basisstation die Konfigurationsdatei bereitstellt.	
Konfigurationsservers)		HinweisDer Konfigurationsserver und die basiss Multi-Cell-spezifische Datei oder die Du ist die Kombination dieser Profilregel. W Konfigurationsserver https://cisco.sipflas Multi-Cell-spezifische Datei \$MA.xml is <profile_rule>https://cisco.sipflash.com/ sein. Sie können diese Profilregel in ihre Sie sich die Registerkarte Konfiguration Basis-Webbenutzeroberfläche ansehen.</br></br></profile_rule>	bezifische D al-Cell-spez Venn z. B. de h.com und st, sollte das (\$MA.xml m Format an auf der
Spezifische Datei für Basis	[macaddress].xml	Identifiziert den Namen der Basiskonfigurationsdatei.	
Multi Cell Specific File (Spezifische Datei für mahrera Zellen)	MultiCell_[chainid].cfg	Gibt die Konfigurationsdatei für das System mit mehreren Zellen an. Der Dateiname ist die Ketten-ID.	
		Dieses Feld wird nur auf der 210 Basisstation mit mehreren Zellen angezeigt.	
Spezifische Datei für Dualcell	MultiCell_[chainid].cfg	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0. Gibt die Konfigurationsdatei für das System mit zwei Zellen an. Der Dateiname ist die Ketten-ID. Dieses Feld wird nur auf der 110 Basisstation mit einer Zelle angezeigt.	
Auto Resync Polling (Abrufen der automatischen erneuten Synchronisierung)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	 Steuert die Möglichkeit, nach neuen Konfigurationsdateien für die automatische Synchronisierung zu suchen. Deaktivieren: keine automatische Synchronisierung 	
		Aktivieren: automatische Synchronisierung aktiviert.	
Auto Resync Time (automatische erneute Synchronisierung der Zeit)	hh:mm Standardwert: 00:00	Gibt die Zeit (24-Stunden-Format) an, die die Basisstation heranzieht, um die Konfigurationsdatei erneut zu synchronisieren.	
	Maximalwert: 23:59	Dieses Feld ist verfügbar, wenn die automatische Abfrage für die Neusynchronisierung aktiviert ist.	
Auto Resync Days (Automatische erneute Synchronisierung der Tage)	Minimalwert: 0 Maximalwert: 364	Gibt die Anzahl an Tagen zwischen den Neusynchronisierungsvorgängen an. Dieses Feld ist verfügbar, wenn die automatische Abfrage für die Neusynchronisierung aktiviert ist	

Feld	Inhalt	Beschreibung
Auto Resync Max Delay (Min) (Max. Verzögerung der automatischen Neusynchronisierung [Min])	Standard: 15 Minimalwert: 0 Maximalwert: 1439	Gibt die Zeitverzögerung in Sekunden an. Legen Sie unterschiedliche Verzögerungszeiten für jede Basisstation fest, um sie daran zu hindern, gleichzeitig neue Konfigurationsdateien anzufordern. Dieses Feld ist verfügbar, wenn die automatische Abfrage für die Neusynchronisierung aktiviert ist.
DHCP Controlled Config Server (Durch DHCP gesteuerter Konfigurationsserver)		Identifiziert den Konfigurationsserver.
DHCP option priority (Priorität der DHCP-Option)	Standardwert: 66, 160, 159, 150, 60	Gibt die Priorität der DHCP-Optionen an.

Tabelle 26: Felder im Abschnitt zum Syslog/SIP-Protokoll

Feld	Inhalt	Beschreibung
Upload of SIP Log (Hochladen des SIP-Protokolls)	Werte • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob SIP-Nachrichten zur Fehlersuche (Debugging) einer niedrigen Ebene auf dem Server gespeichert werden sollen. SIP-Protokolle werden im folgenden Dateiformat gespeichert: <mac_address><time_stamp>SIP.log</time_stamp></mac_address>

Feld	Inhalt	Beschreibung
Syslog Level (Syslog-Ebene)	Werte Aus Normaler Betrieb (Standardwert) System Analyze (Systemanalyse) Fehlersuche 	 Gibt die Ebene der Protokollnachrichten auf Systemebene an, die auf dem syslog-Server gespeichert werden müssen. Deaktiviert: keine Nachrichten gespeichert. Normaler Betrieb-Normale Nachricht für: betriebliche Ereignisse, eingehende Anrufe, ausgehende Anrufe, Registrierung des Mobilteils, DECT-Speicherort, verpasste Anrufe aufgrund von besetzt, kritische Systemfehler und allgemeine Systeminformationen. Systemanalyse: Erfasst Protokolle für das Roaming von Mobilteilen und den Update-Status der Firmware für Mobilteil. Die Ebene der Systemanalyse enthält auch die Nachrichten aus dem normalen Betrieb. Debug (Fehlersuche): Erfasst Protokolle für die Fehlersuche (Debugging) von Problemen Hinweis Aktivieren Sie keine Debug- (Fehlersuch-)Protokolle im normalen Betrieb. Diese Protokolle können zu Systemverzögerungen führen.
TLS security (TLS-Sicherheit)	Werte • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	 Steuert die TLS 1.2-Sicherheit. Deaktiviert: System verwendet nicht TLS 1.2. Aktiviert: System verwendet TLS 1.2.
Syslog Server IP Address (IP-Adresse des Syslog-Servers)	IP-Adresse oder URL	Gibt die Adresse des Syslog-Servers an.
Syslog Server Port (Syslog-Serverport)	0-xx Standardwert: 514	Gibt den Port des Syslog-Servers an.

Der Abschnitt "Configuration -handset (retrieved on SIP NOTIFY request)" (Konfiguration – Mobilteil (auf SIP-NOTIFY-Anforderung abgerufen)) ist in der Firmware-Version 5.1(1) neu.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Konfigurationsserver und -datei	Zeichenfolge mit bis zu 256 Zeichen	Definiert den Server und die Konfigurationsdatei für die Mobilteileinstellungen zum Herunterladen.
		Wenn das Protokoll nicht in der URL angegeben ist, wird TFTP verwendet.
Protokoll	Werte: • IPv4 • IPv6	Gibt das Protokoll zum Herunterladen der Konfigurationsdatei für die Mobilteileinstellungen an.
Benutzername	Zeichenfolge mit bis zu 40 Zeichen	Gibt den Benutzernamen für den Zugriff auf den Mobilteil-Konfigurationsserver an.
Kennwort	Zeichenfolge mit bis zu 40 Zeichen	Gibt das Kennwort für den Zugriff auf den Mobilteil-Konfigurationsserver an.

Tabelle 27: Felder für Mobilteileinstellungen

Der Abschnitt "Problem Report Tool" (Fehlerberichtstool) ist in der Firmware-Version 5.1(1) neu.

Tabelle 28: Tool zur Problemmeldung

Feld	Inhalt	Beschreibung
PRT-Upload-Server	Zeichenfolge mit bis zu 127 Zeichen	Gibt den Zielserver zum Hochladen des Fehlerberichts an.
		Sie können das Protokoll (optional), die Serverdomäne und den Port (optional) in das Feld eingeben. Das Standardprotokoll ist "HTTP". Der Standardport ist Port 80 für HTTP bzw. Port 443 für HTTPS.
PRT-Upload-Dateiname	Zeichenfolge mit bis zu 63 Zeichen	Gibt den Dateinamen des Fehlerberichts an. Die Dateierweiterung ist tar.gz.
		Sie können \$MAC im Dateinamen verwenden, wobei die MAC-Adresse der Basisstation verwendet wird, um den Dateinamen automatisch im Format MAC-% d%m%Y-%H%m%s.tar.gz zu generieren.

Feld	Inhalt	Beschreibung
PRT-Upload-HTTP-Header	Zeichenfolge mit bis zu 63 Zeichen	Dieses Feld ist optional. Gibt eine Kopfzeile für die HTTP-Upload-Anforderung an. Wenn Sie dem Header angeben, müssen Sie den Wert des HTTP-Headers im Feld PRT Upload HTTP Header Value (PRT-Upload-HTTP-Headerwert) eingeben.
PRT-Upload-HTTP-Headerwert	Zeichenfolge mit bis zu 127 Zeichen	Gibt den Header-Feldwert für die HTTP-Upload-Anforderung an. Sie müssen den Header-Text angeben, um diesen Wert einzugeben.

Der Abschnitt für den Promiscuous-Modus ist neu in der Firmware-Version 4.8.

Tabelle 29: Felder im Abschnitt für den Promiscuous-Modus

Feld	Inhalt	Beschreibung
Aktivieren in (min.)	Nummer	Gibt die Zeit für die Basisstation im Promiscuous-Modus an.
Zeitüberschreitung für Promiscuous-Modus in	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt die verbleibende Zeit an, um die Registrierung der Handsets aufzuheben.

Tabelle 30: Felder im Abschnitt zu Notrufnummern

Feld	Inhalt	Beschreibung
Liste der Nummern		Gibt die verfügbaren Notrufnummern an.
HELD-Firmen-ID	Zeichenfolge mit bis zu 48 Zeichen	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 5.1 (1). Gibt die HELD-ID des Firmenkontos an.
Primärer HELD-Server	Zeichenfolge mit bis zu 128 Zeichen	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 5.1 (1). Gibt den primären Server für Standort-Tokenanforderungen an.
Sekundärer HELD-Server	Zeichenfolge mit bis zu 128 Zeichen	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 5.1 (1). Gibt den sekundären Server für Standort-Tokenanforderungen an.

Der Abschnitt "Assign HS to Ext by Credentials" (HS zu Durchwahl nach Anmeldeinformationen zuweisen (HEBU)) ist in der Firmware-Version 5.1 (1) neu.

Tabel	lle	31:
lubu		

Feld	Inhalt	Beschreibung
HS zu Durchwahl nach Anmeldeinformationen zuweisen (HEBU)	Werte: • Aktiviert • Deaktiviert (Standardwert)	Gibt an, ob der HEBU-Modus aktiviert ist. Für die Basisstation kann nicht gleichzeitig der Promiscuous- und HEBU-Modus eingestellt werden.

Der Abschnitt "Mehrere Parameter für Paging-Gruppe" ist neu in der Firmware-Version 4.8.

Tabelle 32: Parameter für mehrere Paging-Gruppen

Feld	Inhalt	Beschreibung
Paging-Skript Gruppe 1-3	Zeichenfolge mit bis zu 128 Zeichen	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Konfigurieren von Paging, auf Seite 77

Felder auf der Webseite zum Firmware-Update

Dies sind die Felder, die auf der Webseite **Firmware Update** (Firmware-Update) der Basisstation angezeigt werden.



Hinweis

Wir empfehlen, zunächst die Basisstation zu aktivieren und anschließend die Mobilteile, nachdem die Aktualisierung der Basisstation abgeschlossen ist.

Tabelle 33: Felder auf der Webseite zum Firmware-Update

Feld	Inhalt	Beschreibung
Firmware update server address (Serveradresse des Firmware-Updates)	IP-Adresse oder URL	Gibt den Speicherort des Update-Servers (Adresse des TFTP-Servers) an.
Firmware path (Firmware-Pfad)	Zeichenfolge	Gibt den Pfad auf dem Update-Server an, unter dem die Dateien zum Firmware-Update gespeichert werden. Legen Sie dieses Feld beispielsweise auf Cisco fest.
Terminal file path (Terminal-Dateipfad)	Zeichenfolge	Dieses Feld ist in der Firmware-Version 5.1(1) neu. Gibt die Servereinstellungen und den Namen der Sprachpaketdatei an.
Benennung von Legacy-Firmware aktivieren	Kontrollkästchen Standardmäßig deaktiviert	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0. Identifiziert Firmware-Herabstufung auf den neuesten Zweig der Firmware-Version 4.8(1) SR1.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Тур	Update Base Stations (Basisstationen aktualisieren) 6823	Gibt die Hardware an: Basisstationen aktualisieren: Das Feld Firmware gibt die Firmware-Version für die Aktualisierung der Basisstation an.
	6825 RPT-110-3PC	6823: Das Feld Firmware gibt die Firmware-Version zum Aktualisieren des Mobilteils an. Das Feld Language (Sprache) gibt die Sprachdatei zum Aktualisieren der Einstellungen im Mobilteil an.
		6825: Das Feld Firmware gibt die Firmware-Version zum Aktualisieren des Mobilteils an. Das Feld Language (Sprache) gibt die Sprachdatei zum Aktualisieren der Einstellungen im Mobilteil an.
		RPT-110-3PC: Das Feld Firmware gibt die Firmware-Version zum Aktualisieren des Repeaters an.
Required versión (Erforderliche Version)	Zeichenfolge mit 8 Zeichen	Gibt die zu aktualisierende Firmware-Version an. Wenn das Feld Null (0) enthält, ist das Firmware-Upgrade deaktiviert.
		Wenn Sie dieses Feld aktualisieren, müssen vorne keine Nullen für die Versionsnummer angegeben werden. Wenn die Version beispielsweise "v0445" lautet, können Sie die Version mit 445 eingeben.
Required branch (erforderlich Zweigstelle)	Zeichenfolge mit 8 Zeichen	Gibt die Zweigstelle der Firmware an. Wenn Sie dieses Feld aktualisieren, müssen vorne keine Nullen für die Zweigstelle angegeben werden. Wenn die Zweigstelle beispielsweise "b003" lautet, können Sie die Version mit 3 eingeben.

Felder auf der Webseite zum Land

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Country/Time (Land/Zeit) der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 34: Felder auf der	Webseite mit Einstellungen	zu Land/Zeit
----------------------------	----------------------------	--------------

Feld	Inhalt	Beschreibung
Select country (Land auswählen)	Länderliste	Gibt das Land an, in dem sich die Basisstation befindet.
State/Region (Bundesland/Region)	Gibt die Bundesländer oder Regionen basierend auf dem ausgewählten Land an.	Gibt das Bundesland oder die Region an, in der sich die Basisstation befindet.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Anmerkungen	Text	Enthält Notizen zu den Einstellungen.
Select Language (Sprache auswählen)	Liste der Sprachen	Gibt die Sprache für die Webseiten der Basisstation an.
Zeitdienst	Text	Zeigt den definierten Zeitdienst an.
Time Server (Zeitserver)	Text	Gibt den DNS-Namen oder die IP-Adresse des Netzwerk-Zeitservers an. Hinweis Nur IPv4-Adressen werden unterstützt.
Allow broadcast NTP (Übertragung von NTP zulassen)	Kontrollkästchen Standardwert: aktiviert	Gibt an, ob der Zeitserver für alle Geräte verwendet werden soll.
Refresh time (h) (Zeit aktualisieren (Std))	Ganzzahl (1-24) Standardwert: 24	Gibt an, wie oft die Basisstation ihre Zeit (in Stunden) mit dem Zeitserver synchronisiert.
Set timezone by country/region (Zeitzone nach Land/Region festlegen)	Kontrollkästchen Standardwert: aktiviert	Gibt an, dass die Basisstation die Einstellung "Timezone" (Zeitzone) aus den Feldern Country (Land) und State/Region (Bundesland/Region) in diesem Bildschirm verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie einige der anderen Felder in dieser Tabelle nicht aktualisieren.
Zeitzone Set DST by	0 oder hh:mm Kontrollkästchen	Gibt die Zeitzone im GMT- oder UTC-Format an. Minimalwert: -12:00 Maximalwert: + 13:00 Gibt an, ob die Sommerzeit (DST) für das Bundesland
country/region (DST nach Land/Region festlegen)	Standardwert: aktiviert	oder die Region verwendet werden kann.
Daylight Saving Time (DST) (Sommerzeit (DST))	Werte • Automatisch (Standardwert) • Deaktiviert • Aktiviert	 Gibt an, wie die Sommerzeit konfiguriert ist. Automatisch: verwendet die Standardwerten, die dem Land zugeordnet sind. Aktiviert: Sie müssen die verbleibenden Felder für die Sommerzeit festlegen. Deaktiviert: keine Sommerzeit erforderlich.

Feld	Inhalt	Beschreibung
DST Fixed by Day (Sommerzeit festgelegt nach Tag)	Werte: • Monat und Wochentag verwenden • Monat und Datum verwenden	 Gibt an, wie die Sommerzeit verwaltet wird: Monat und Wochentag verwenden: Die Sommerzeit beginnt in einem bestimmten Monat und an einem bestimmten Wochentag. Verwenden Sie diese Option, wenn die Sommerzeit jedes Jahr an einem anderen Datum startet. Monat und Datum verwenden: Die Sommerzeit beginnt in einem bestimmten Monat und an einem bestimmten Tag. Verwenden Sie diese Option, wenn die Sommerzeit jedes Jahr am selben Tag des Monats startet.
DST Start Month (Startmonat der Sommerzeit)	Liste der Monate	Gibt den Monat an, in dem die Sommerzeit beginnt.
DST Start Date (Startdatum der Sommerzeit)	Ganzzahl 0-31	Gibt den spezifischen Tag des Monats an, an dem die Sommerzeit startet. Wenn diese Einstellung auf 0 festgelegt ist, wird der Eintrag "DST Start Day of Week" (Starttag der Sommerzeit in der Woche) verwendet.
DST Start Time (DST-Startzeit)	Ganzzahl 0-23	Gibt die Stunde an, zu der die Sommerzeit beginnt.
DST Start Day of Week (Starttag der Sommerzeit in der Woche)	Tage der Woche	Gibt den Tag der Woche an, an dem die Sommerzeit startet.

Feld	Inhalt	Beschreibung
DST Start Day of Week Last in Month (Letzter Starttag der Sommerzeit im Monat)	 Werte: First in Month (Am Starttag im Monat) Last in Month (Am letzten Starttag im Monat) Second First in Month (Am zweiten Tag nach dem Startdatum im Monat) Second Last in Month (Am zweitletzten Starttag im Monat) Third First in Month (Am dritten Starttag im Monat) 	 Gibt an, an welchem Tag im Monat die Sommerzeit startet. First in Month: Sommerzeit beginnt am ersten DST Start Day of Week (Starttag der Sommerzeit in der Woche) des Monats. Last in Month: Sommerzeit beginnt am letzten DST Start Day of Week (Starttag der Sommerzeit in der Woche) des Monats. Second First in Month: Sommerzeit beginnt am zweiten DST Start Day of Week (Starttag der Sommerzeit der Woche) des Monats. Second Last in Month: Sommerzeit beginnt am zweitletzten DST Start Day of Week (Starttag der Sommerzeit der Woche) des Monats. Second Last in Month: Sommerzeit beginnt am zweitletzten DST Start Day of Week (Starttag der Sommerzeit der Woche) des Monats. Third First in Month: Sommerzeit beginnt am dritten DST Start Day of Week (Starttag der Sommerzeit der Woche) des Monats.
DST Stop Month (Endmonat der Sommerzeit)	Liste der Monate	Gibt den Monat an, in dem die Sommerzeit endet.
DST Stop Date (Enddatum der Sommerzeit)	Ganzzahl 0-31	Gibt den spezifischen Tag des Monats an, an dem die Sommerzeit startet. Wenn diese Einstellung auf 0 festgelegt ist, wird der Eintrag "DST Stop Day of Week" (Endtag der Sommerzeit in der Woche) verwendet.
DST Stop Time (Zeit, zu der die Sommerzeit beendet wird)	Ganzzahl 0-23	Gibt die Stunde an, zu der die Sommerzeit beendet wird.
DST Stop Day of Week (Endtag der Sommerzeit in der Woche)	Tage der Woche	Gibt den Tag der Woche an, an dem die Sommerzeit endet.

Feld	Inhalt	Beschreibung
DST Stop Day of Week Last in Month (Endtag der Sommerzeit im Monat)	 Werte: First in Month (Am Starttag im Monat) Last in Month (Am letzten Starttag im Monat) Second First in Month (Am zweiten Tag nach dem Startdatum im Monat) Second Last in Month (Am zweitletzten Starttag im Monat) Third First in Month (Am dritten Starttag im Monat) 	 Gibt an, an welchem Tag im Monat die Sommerzeit endet. First in Month: Sommerzeit endet am ersten DST Stop Day of Week (Endtag der Sommerzeit in der Woche) des Monats. Last in Month: Sommerzeit endet am letzten DST Stop Day of Week (Endtag der Sommerzeit in der Woche) des Monats. Second First in Month: Sommerzeit endet am zweiten DST Stop Day of Week (Endtag der Sommerzeit der Woche) des Monats. Second Last in Month: Sommerzeit endet am zweitletzten DST Stop Day of Week (Endtag der Sommerzeit der Woche) des Monats. Second Last in Month: Sommerzeit endet am zweitletzten DST Stop Day of Week (Endtag der Sommerzeit der Woche) des Monats. Third First in Month: Sommerzeit endet am dritten DST Stop Day of Week (Endtag der Sommerzeit der Woche) des Monats.

Felder auf der Webseite zur Sicherheit

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Sicherheit der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 35: Felder im Abschnitt zu	r Geräteidentifizierung
------------------------------------	-------------------------

Feld	Inhalt	Beschreibung
IDX		Gibt den Index des Zertifikats an.
Issued To (Ausgestellt für)	Zeichenfolge	Gibt den Namen der Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) für das Zertifikat an. Der Name ist Teil der Zertifikatsdatei.
Ausgegeben von	Zeichenfolge	Gibt die Organisation oder das Unternehmen an, für das das Zertifikat erstellt wird. Dieser Name ist Teil der Zertifikatsdatei.
Gültig bis	mm/dd hh:mm:ss yyyy	Gibt das Datum an, an dem das Zertifikat abläuft. Dieses Datum ist Teil der Zertifikatsdatei.
Import Device Certificate and Key Pair: Filename (Gerätezertifikat und Schlüsselpaar importieren: Dateiname)	Zeichenfolge	Gibt den Dateinamen der importierten Datei an.

Feld	Inhalt	Beschreibung
IDX		Gibt den Index des Zertifikats an.
Issued To (Ausgestellt für)	Zeichenfolge	Gibt den Namen der Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) für das Zertifikat an. Der Name ist Teil der Zertifikatsdatei.
Ausgegeben von	Zeichenfolge	Gibt die Organisation oder das Unternehmen an, für das das Zertifikat erstellt wird. Dieser Name ist Teil der Zertifikatsdatei.
Gültig bis	mm/dd hh:mm:ss yyyy	Gibt das Datum an, an dem das Zertifikat abläuft. Dieses Datum ist Teil der Zertifikatsdatei.
Import Trusted Certificates: Filename (Vertrauenswürdige Zertifikate importieren: Dateiname)		Gibt den Dateinamen der importierten Datei an.

Tabelle 36: Felder im Abschnitt der vertrauenswürdigen Serverzertifikate

Tabelle 37: Felder im Abschnitt zu vertrauenswürdigen Root-Zertifikaten

Feld	Inhalt	Beschreibung
IDX		Gibt den Index des Zertifikats an.
Issued To (Ausgestellt für)	Zeichenfolge	Gibt den Namen der Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA) für das Zertifikat an. Der Name ist Teil der Zertifikatsdatei.
Ausgegeben von	Zeichenfolge	Gibt die Organisation oder das Unternehmen an, für das das Zertifikat erstellt wird. Dieser Name ist Teil der Zertifikatsdatei.
Gültig bis	mm/dd hh:mm:ss yyyy	Gibt das Datum an, an dem das Zertifikat abläuft. Dieses Datum ist Teil der Zertifikatsdatei.
Import Root Certificate: Filename (Root-Zertifikat importieren: Dateiname)		Gibt den Namen des Stammzertifikats an, das importiert werden soll.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Use Only Trusted Certificates (Nur vertrauenswürdige Zertifikate verwenden)	 Werte: Deaktiviert (Standardwert) Aktiviert 	 Deaktiviert: Akzeptiert alle Zertifikate vom-Server. Aktiviert: Validiert die Zertifizierung vom Server und lädt sie in das System. Wenn kein übereinstimmendes Zertifikat gefunden wird, schlägt die TLS-Verbindung fehl.

Tabelle 38: Felder im Abschnitt "Strenge Zertifikatsvalidierung"

Tabelle 39: Felder im Abschnitt zum sicheren Webserver

Decomonsang
Gibt den Typ der Sicherheit für den Webserver an.
 Deaktiviert: Sie können HTTP oder HTTPS verwenden. Aktiviert: Sie verwenden nur HTTPS

Der Abschnitt mit den Webkennwort-Einschränkungen wird in der Firmware-Version 4.8 hinzugefügt.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Mindestlänge (min. 1)	Standardwert: 4	Gibt die Mindestlänge des Kennworts an. Die Mindestlänge beträgt 1 Zeichen und die maximale Länge beträgt 127 Zeichen.
Nur ASCII-Zeichen	Werte: • Ja • Nein	 Definiert die Verwendung von ASCII-Zeichen im Kennwort. Ja: Kennwort kann Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen enthalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Unterstützte Zeichen, auf Seite 20. Das Kennwort darf kein Leerzeichen enthalten. Nein: Kennwort kann Unicode-Zeichen enthalten.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Benutzername	Werte: • Benutzer • Administrator (Standard)	Gibt den Benutzernamen zum Aktualisieren des Kennworts an.
Administratorkennwort	Zeichenfolge mit bis zu 128 Zeichen	Geben Sie das aktuelle Administrator-Kennwort ein, um Kennwortänderungen zu genehmigen.
New Password (Neues Kennwort)	Zeichenfolge mit bis zu 128 Zeichen	Dies sind die gültigen Zeichen: • 0–9 • a–z, A–Z • @ / <>:.?*+#
Kennwort bestätigen	Zeichenfolge mit bis zu 128 Zeichen	Dieses Feld und das vorherige Feld müssen übereinstimmen.

Tabelle 41: Felder im Abschnitt zu Kennwörtern

Tabelle 42: Felder des Abschnitts "Firewall"

Feld	Inhalt	Beschreibung
Firewall	Werte: • Aktiviert (Standardwert) • Deaktiviert	Aktiviert die Stateful-Firewall und blockiert eingehenden unbeabsichtigten Datenverkehr. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der Datenverkehr an allen offenen Ports akzeptiert.
Kein ICMP-Ping	Kontrollkästchen	Wenn diese Option aktiviert ist, blockiert die Firewall eingehende ICMP-Echo-Anfragen (Ping).
Kein ICMP unerreichbar	Kontrollkästchen	Wenn diese Option ausgewählt ist, verhindert die Firewall, dass die Basisstation ein ICMP-Ziel sendet, das für UDP-Ports (außer (S)RTP-Portbereich) nicht erreichbar ist.
		Diese Einstellung ist nur relevant, wenn der Port vertrauenswürdig ist. Bei nicht vertrauenswürdigen Ports verhindert die Firewall immer, dass das ICMP-Ziel unerreichbar ist.
Kein nicht standardmäßiges TFTP	Kontrollkästchen	Wenn diese Option aktiviert ist, blockiert die Firewall TFTP-Datenverkehr zu allen anderen Zielports als dem Standardport 69. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, verwendet der TFTP-Client den Portbereich 53240:53245.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Vertrauenswürdiger TCP-Port-Bereich	Dezimalformat. Unterstützt bis zu fünf vertrauenswürdige Elemente. Jedes Element kann ein Port oder ein Port-Bereich sein. Leerzeichen sind nicht zulässig. Mehrere Einstellungen werden durch Kommas getrennt. Format: <port> oder <port-from><port-to> Beispiel: 1000:2000,5000,42000:43000</port-to></port-from></port>	Gibt den vertrauenswürdigen TCP-Port oder den Bereich der IPv4-Ports an, die für eingehende Verbindungen festgelegt sind.
Vertrauenswürdiger UDP-Port-Bereich	Dezimalformat. Unterstützt bis zu fünf vertrauenswürdige Elemente. Jedes Element kann ein Port oder ein Port-Bereich sein. Leerzeichen sind nicht zulässig. Mehrere Einstellungen werden durch Kommas getrennt. Format: <port> oder <port-from><port-to> Beispiel: 1000:2000,5000,42000:43000</port-to></port-from></port>	Gibt den vertrauenswürdigen UDP-Port oder den Bereich der IPv4-Ports an, die für eingehende Verbindungen festgelegt sind.
Hinweis Wenn ein Feld leer ist, werden alle Firewall-Konfigurationen gelöscht. Die Firewall verfügt über Standardeinstellungen. Die Standardeinstellungen finden Sie unter Standard-Porteinstellungen der Firewall, auf Seite 66.		

Felder auf der Webseite zum globalen Telefonbuch

Dies sind die Felder, die auf der Webseite **Globales Telefonb.** der Basisstation angezeigt werden. Das Feld **Location** (Speicherort) legt fest, welche noch verbleibenden Felder angezeigt werden.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Zentraler Verzeichnisort	Werte:	Gibt den Typ des globalen Telefonbuchs an:
	• Lokal	• Lokal: Gibt an, dass eine Datei im
	• LDAP-Server	ist. Siehe "Local Directory" (Lokales
	• XML-Server	Verzeichnis) unten.
		 LDAP Server (LDAP-Server): Gibt an, dass ein LDAP-Verzeichnis verwendet wird. Siehe "LDAP Directory" (LDAP-Verzeichnis) unten. XML Server – Zeigt an, dass ein XML-Verzeichnis verwendet wird (z. B. ein BroadSoft Directory) Siehe XML Directory"
		(XML-Verzeichnis) unten.
		Hinweis Wenn Sie dieses Feld speichern, wird der Bildschirm aktualisiert, sodass er basierend auf dem Verzeichnistyp verschiedene Felder anzeigt.

Tabelle 43: Felder auf der Webseite zum globalen Telefonbuch

Lokales Verzeichnis

Tabelle 44: Felder im lokalen Verzeichnis

Feld	Inhalt	Beschreibung
Server	IP-Adresse oder URL	Gibt den Server an, der das Verzeichnis enthält.
Dateiname		Gibt den Namen der Verzeichnisdatei auf dem Server an.
Phonebook reload interval (s) (Intervall (s) zum erneuten Laden des Telefonbuchs)	0-xx	Steuert, wie häufig die Basisstation die Inhalte des Telefonbuchs in Sekunden aktualisiert. Die Aktualisierung wird nicht durchgeführt, wenn das Feld auf 0 festgelegt ist. Geben Sie eine Zeit an, die für die Benutzer häufig genug ist, jedoch nicht so oft, dass die Basisstation überlastet wird.

Tabelle 45: Felder im Abschnitt zum Import des globalen Telefonbuchs

Feld	freigeben	Beschreibung
Dateiname	Zeichenfolge	Zeigt den Namen des importierten globalen Telefonbuchs an.

LDAP-Verzeichnis

Tabelle 46: Zentrale LDAP-Verzeichnisfelder

Feld	freigeben	Beschreibung
Server	IP-Adresse oder URL	Gibt den Server an, der die Verzeichnisdatei enthält.
TLS security (TLS-Sicherheit)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	 Gibt die TLS 1.2 Sicherheit an. Deaktiviert: Das System verwendet nicht TLS 1.2, wenn es auf den LDAP-Server zugreift. Aktiviert: Das System verwendet TLS 1.2 beim Zugriff auf den LDAP-Server.
Port		Gibt die Serverportnummer an, die für LDAP-Verbindungen geöffnet ist
Sbase		Gibt die Kriterien für die Suchbasis an. Beispiel: CN=Users (Benutzer), DC=number (Nummer), DC=loc
LDAP Filter (LDAP-Filter)		Gibt den Suchfilter an. Beispiel: Wenn das Feld auf ((givenName=%*) (sn=%*)) festgelegt ist, verwendet das System diesen Filter, wenn es Einträge beim LDAP-Server anfragt. % wird durch den Inhalt ersetzt, der vom Benutzer während des Suchvorgangs eingegeben wurde. Wenn ein Benutzer beispielsweise "J" für das Suchkriterium eingibt, lautet die an den Server gesendete Zeichenfolge ((givenName=J*) (sn=J*)) und der Server sendet die Übereinstimmungen für die Vor- oder Nachnamen, die mit dem Buchstaben "J" beginnen.
Bind (Binden)		Gibt den Benutzernamen an, der verwendet wird, wenn das Telefon mit dem Server verbunden ist.
Kennwort		Enthält das LDAP-Serverkennwort.
Virtual List (Virtuelle Liste)	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	 Steuert, ob eine Suche in den virtuellen Listen möglich ist. Deaktiviert: Alle Suchergebnisse werden geladen. Aktiviert: Nur 25 Kontakte werden gleichzeitig geladen.

Feld	freigeben	Beschreibung
Name	Werte: • CN • sn+givenName	Gibt an, ob der allgemeine Name oder der Nachname mit dem Vornamen in den LDAP-Suchergebnissen zurückgegeben wird.
Arbeit	Standardwert: telephoneNumber	Gibt das LDAP-Geschäftsnummernattribut an, das der Geschäftsnummer des Mobilteils zugeordnet ist.
Privat	Standardwert: homePhone	Gibt das LDAP-Festnetznummernattribut an, das der Festnetznummer des Mobilteils zugeordnet ist.
Mobil	Standardwert: Mobil	Gibt das LDAP-Mobilrufnummernattribut an, das der Mobilrufnummer des Mobilteils zugeordnet ist.

Tabelle 47: Terminal-Identität

XML-Server

Tabelle 48: Zentrale XML-Verzeichnisfelder

Feld	freigeben	Beschreibung
Server	Zeichenfolge	Identifiziert den XML-Server.

Tabelle 49: XML Central Directory: Directory Names Fields (Zentrales XML-Verzeichnis: Verzeichnisnamenfelder)

Feld	freigeben	Beschreibung
Unternehmen	Zeichenfolge und Kontrollkästchen	Damit können Sie die Enterprise-Zeichenfolge in eine andere Beschreibung ändern. Beispiel: Wenn Sie dieses Feld auf "Company" festlegen, zeigt das Mobilteil "Company" anstelle von "Enterprise" an. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird das Verzeichnis auf der Seite Zentrales Verzeichnis angezeigt.
EnterpriseCommon	Zeichenfolge und Kontrollkästchen	Damit können Sie die EnterpriseCommon-Zeichenfolge in eine andere Beschreibung ändern. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird das Verzeichnis auf der Seite Zentrales Verzeichnis angezeigt.

Feld	freigeben	Beschreibung
Gruppe	Zeichenfolge und Kontrollkästchen	Damit können Sie die Group-Zeichenfolge in eine andere Beschreibung zu ändern. Beispiel: Wenn Sie dieses Feld auf "Department" festlegen, zeigt das Mobilteil "Department" anstelle von "Gruppe" an.
		Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird das Verzeichnis auf der Seite Zentrales Verzeichnis angezeigt.
GroupCommon	Zeichenfolge und Kontrollkästchen	Damit können Sie die GroupCommon-Zeichenfolge in eine andere Beschreibung zu ändern.
		Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird das Verzeichnis auf der Seite Zentrales Verzeichnis angezeigt.
Privat	Zeichenfolge und Kontrollkästchen	Damit kann der Benutzer die Personal-Zeichenfolge in eine andere Beschreibung ändern. Beispiel: Wenn Sie dieses Feld auf "Home" festlegen, zeigt das Mobilteil "Home" anstelle von "Personal" an.
		Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird das Verzeichnis auf der Seite Zentrales Verzeichnis angezeigt.

Felder auf der Webseite für zwei Zellen

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Dual Cell (Zwei Zellen) der Basisstation angezeigt werden.

Diese Seite wird nur auf der 110 Basisstation mit einer Zelle angezeigt.

|--|

Feld	Beschreibung
System Information (Systeminformationen)	Gibt den Status der Basisstation in der Dualcell-Konfiguration an.
Letztes Paket, das von IP empfangen wurde	Gibt die IP-Adresse des letzten Communicator an die Basisstation an.

Tabelle 51: Einstellungen für dieses Gerät

Feld	Inhalt	Beschreibung
Dual-Cell-System	Werte: • Aktiviert (Standardwert) • Deaktiviert	Gibt an, ob die Basisstation Teil einer Dualcell-Konfiguration ist. Wenn Sie dieses Feld ändern, müssen Sie Save and Reboot (Speichern und neu starten) drücken.

Feld	Inhalt	Beschreibung
System chain ID (System-Ketten-ID)	Bis zu 10 Ziffern	Gibt die Dualcell-Kette an. Die Ketten-ID wird automatisch generiert und kann nicht geändert werden. Jede Basisstation in der Chain verwendet die gleiche ID.
Data Sync (Datensynchronisierung)	Werte: • Multicast (Standardwert) • Peer-to-Peer	 Gibt den Typ der Datensynchronisierung an. Multicast: erfordert, dass Multicast/IGMP im Anrufsteuerungssystem aktiviert ist. Der Multicast-Portbereich und die verwendeten IP-Adressen werden über die Ketten-ID berechnet. Die Multicast-Funktion nutzt den Portbereich: 49200 bis 49999. Der IP-Bereich der Multicast-Funktion: 224.1.0.0 bis 225.1.0.0 Multicast verwendet UDP. Peer-to-Peer – Verwenden Sie diesen Modus, wenn das Netzwerk Multicast nicht zulässt. Aktivieren Sie für den Multicast-Betrieb die Option "Multicast/IGMP" auf Ihren Switches. Verwenden Sie andernfalls den Peer-to-Peer-Modus.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Primary Data Sync IP (IP zur Synchronisierung der Primärdaten)	IP-Adresse	Gibt die IP-Adresse für die Datensynchronisierung der Basisstation an.
		Wenn die Datensynchronisierung auf Multicast festgelegt ist, wird diese IP-Adresse der Basisstation automatisch ausgewählt.
		Die Funktion zur Datensynchronisierung verwendet den Portbereich 49200 bis 49999.
		Wenn die Datensynchronisierung auf Peer-to-Peer eingestellt ist, müssen Sie die IP der Basis definieren, die für die Datensynchronisierungsquelle verwendet wird.
Basis-Austauschzeitüberschreitung (15-255 Min)	Standard: 60 Minuten	Gibt die Zeitüberschreitung zum Austausch einer Basisstation an.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Dual-Cell-Fehlersuche	 Keine Data Sync (Datensynchronisierung) Automatische Struktur Beide (Standardwert) 	 Zeigt den Grad der in den Protokollen gespeicherten Debugging-(Fehlersuch-)Informationen des Dualcell-Systems an. Keine (Standardwert): keine Fehlersuche-Informationen. Datensynchronisierung: Schreibt Header-Informationen für alle empfangenen und gesendeten Paket, die hei der Fehlersuche (Dehesting)
		besonderer Probleme verwendet werden.
		Hinweis Durch diese Einstellung werden viele Protokolle generiert. Verwenden Sie sie daher kurzfristig bei der Fehlersuche (Debugging).
		Automatische Struktur: Schreibt Status und Daten in Bezug auf die Funktion "Auto Tree Configuration" (Konfiguration der automatischen Struktur).
		Beide: Sowohl die Datensynchronisierung als auch die automatische Struktur ist aktiviert.
		Hinweis Durch diese Einstellung werden viele Protokolle generiert. Verwenden Sie sie daher kurzfristig bei der Fehlersuche (Debugging).

Nach dem Festlegen des Feldes **Dual cell system** (Dualcell-System) auf **Aktiviert** und Neustarten der Basisstation wird eine Nachricht auf der Seite angezeigt.

Felder auf der Webseite für mehrere Zellen

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Multi Cell (Mehrere Zellen) der Basisstation angezeigt werden.

Diese Seite wird nur auf der 210 Basisstation mit mehreren Zellen angezeigt.

Tabelle 52: Felder im Abschnitt für den Status mehrerer Zellen

Feld	Beschreibung
System Information (Systeminformationen)	Gibt den aktuellen Status der Basisstation in der Konfiguration mehrere Zellen an.
Last packed received from IP (Letztes über IP empfangenes Paket)	Gibt die IP-Adresse des letzten Communicator an die Basisstation an.

Tabelle 53: Felder im Abschnitt mit den Einstellungen für diese Einheit

Feld	Inhalt	Beschreibung
Multicell System (System mit mehreren Zellen)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob die Basisstation Teil einer Konfiguration mehrerer Zellen ist. Wenn Sie dieses Feld ändern, müssen Sie Save and Reboot (Speichern und neu starten) drücken.
System chain ID (System-Ketten-ID)	512 (Standardwert) Bis zu 5 Ziffern	 Gibt die Chain mehrere Zellen an. Jede Basisstation in der Chain verwendet die gleiche ID. Hinweis Wir empfehlen Ihnen, keine Ketten-ID zu verwenden, die einer Durchwahlnummer ähnelt.
Synchronization time (s) (Synchronisierungszeit (s))	Werte: • 30 • 60 (Standardwert) • 90 • 120 • 150 • 180 • 240 • 270 • 300	Die Zeitspanne in Sekunden zwischen Synchronisierungsanfragen von den Basisstationen in der Chain.

Feld	Inhalt	Beschreibung	
Data Sync	Werte:	Gibt den Typ der Datensynchronisierung an.	
(Datensynchronisierung)	 Multicast (Standardwert) 	 Multicast: erfordert, dass Multicast/IGMP in Anrufsteuerungssystem aktiviert ist. 	im
	• Peer-to-Peer	 Der Multicast-Portbereich und die verwendeten IP-Adressen werden über Ketten-ID berechnet. 	r die
		• Die Multicast-Funktion nutzt den Portbereich: 49200 bis 49999	
		• Der IP-Bereich der Multicast-Funktion 224.1.0.0 bis 225.1.0.0	n:
		• Multicast verwendet UDP.	
		 Peer-to-Peer – Verwenden Sie diesen Modu- wenn das Netzwerk Multicast nicht zulässt. Si Felder für die LAN-Synchronisierungs-Webs- auf Seite 169. 	us, Siehe seite,
Primary Data Sync IP (IP zur Synchronisierung der	IP-Adresse	Gibt die IP-Adresse für die Datensynchronisierun der Basisstation an.	ıng
Primärdaten)		Durch die Verwendung von Multicast ist die IP-Adresse der Basisstation automatisch ausgewä	/ählt.
		Die Funktion zur Datensynchronisierung verwen den Portbereich 49200 bis 49999	ndet
		Hinweis Durch die Verwendung des Peer-to-Peer-Modus MUSS die verwendete IP der Basisstation für d Quelle der Datensynchronisierung definiert sein.	die
		Hinweis Durch die Verwendung des Peer-to-Peer-Modus mit Version unt V306 wird die Systemfunktion zur automatischen Wiederherstellung begrenzt. Es gibt keine automatische Wiederherstellung der Quelle für die Datensynchronisierung im Peer-to-Peer-Modus.	iter ie

Feld	Inhalt	Beschreibung
Multi cell Debug (Fehlersuche [Debuggen] bei mehreren Zellen)	Werte: • Ohne (Standardwert) • Data Sync (Datensynchronisierung) • Automatische Struktur • Beide	 Zeigt an, auf welcher Ebene die Informationen zur Fehlersuche (Debugging) für mehrere Zellen in den Protokollen gespeichert sind. Ohne (Standardwert): Kein d Datensynchronisierung: Schreibt Header-Informationen für alle empfangenen und gesendeten Paket, die bei der Fehlersuche (Debugging) besonderer Probleme verwendet werden. Hinweis Durch diese Einstellung werden viele Protokolle generiert. Verwenden Sie sie daher kurzfristig bei der Fehlersuche (Debugging). Automatische Struktur: Schreibt Status und Daten in Bezug auf die Funktion "Auto Tree Configuration" (Konfiguration der automatischen Struktur). Beide: Sowohl die Datensynchronisierung als auch die automatische Struktur ist aktiviert. Hinweis Durch diese Einstellung werden viele Protokolle generiert. Verwenden Sie sie daher kurzfristig bei der Fehlersuche (Debugging).

Nach dem Festlegen des Systemfeldes "Multicell" (Mehrere Zellen) auf **Aktiviert** und Neustarten der Basisstation wird eine Nachricht auf der Seite angezeigt.

Tabelle 54: Einstellungen des DECT-Systems

Feld	Inhalt	Beschreibung
RFPI System (RFPI-System)		Zeigt die Funkidentität an, die alle Basisstationen für das System mit mehreren Zellen verwenden.
Auto configure DECT sync source tree (Automatische Konfiguration der Struktur der DECT-Synchronisierungsquelle)	Werte • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	 Steuert die Möglichkeit, das System mit mehreren Zellen zu synchronisieren. Deaktiviert: Wenn die ursprüngliche primäre Basisstation nicht erreichbar ist, setzt das System den Vorgang ohne eine primäre Station für die Synchronisierung fort. Aktiviert: Wenn die ursprüngliche primäre Basisstation nicht erreichbar ist, wird eine andere Basisstation zur primären Basisstation.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Allow multi primary (Mehrer primäre Basisstationen zulassen)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Ermöglicht die Konfiguration der Systeme an mehreren Standorten.
Auto create multi primary (Automatisch mehrere primäre Stationen erstellen)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	

Tabelle 55: Einstellungen der Basisstation

Feld	Inhalt	Beschreibung
Number of SIP accounts before distributed load (Anzahl an SIP-Konten vor der verteilten Last)		
SIP Server support for multiple registrations per account (SIP-Server-Unterstützung für mehrere Registrierungen pro Konto	Werte • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	
System combination (Number of base stations/Repeaters per base station (Systemkombination (Anzahl an Basisstationen/Repeatern pro Basisstation)).		

Tabelle 56: Gruppe der Basisstationen

Feld	Inhalt	Beschreibung
ID		Eine schreibgeschützte Indexnummer.
RPN		Gibt die Radio Fixed Part Number (RPN) der Basisstation an. Die RPN jeder Basisstation ist eindeutig.
Version		Gibt die Firmware-Version an.

Feld	Inhalt	Beschreibung
MAC-Adresse		Enthält die MAC-Adresse der Basisstation.
IP-Adresse		Enthält die IP-Adresse der Basisstation.
IP-Status (IP Status)	Werte: • Verbunden • Verlust der Verbindung • Diese Einheit	 Gibt den Status der Basisstation an. Verbunden: die Basisstation ist online. Verlust der Verbindung: die Basisstation befindet sich nicht im Netzwerk Diese Einheit: die Basisstation, deren Informationen Sie sich anschauen.
DECT sync source (DECT-Synchronisierungsquelle)		Enthält Informationen über die Chain für mehrere Zellen.
DECT property (DECT-Eigentum)	Werte • Primär • Gesperrt • Suchen • Freie Ausführung • Unbekannt • Unterstütztes Sperren • Sync. Getrennt	 Gibt den Status der Basisstation an. Primär: Die Basisstation ist die primäre Basisstation und alle anderen Basisstationen werden mit dieser Basisstation synchronisiert. Gesperrt: Die Basisstation wird mit der primären Basisstation synchronisiert. Suchen: Die Basisstation versucht, eine Synchronisierug mit der primären Basisstation durchzuführen. Freie Ausführung: Die Synchronisierung der Basisstation mit der primären Basisstation wurde unterbrochen. Unbekannt: Es gibt keine Verbindungsinformationen. Unterstützte Sperre: Die Basisstation kann keine Synchronisierung mit der primären Basisstation über DECT durchführen und daher verwendet sie Ethernet für die Synchronisierung. Sync. Getrennt: Gibt an, dass die Synchronisierung der Basisstation unterbrochen wurde, jedoch gibt es einen aktiven Anruf auf dem zugeordneten Mobilteil. Wenn der Anruf beendet wird, versucht die Basis die Synchronisierung durchzuführen.
Base Station Name (Basisstationsname)		Gibt den Namen der Basisstation an, der auf der Seite Management (Verwaltung) zugeordnet wurde.

Im Abschnitt "DECT Chain" (DECT-Chain) wird die Hierarchie der Basisstationen in Diagrammform dargestellt.

Felder für die LAN-Synchronisierungs-Webseite

Dies sind die Felder, die auf der Webseite LAN Sync (LAN-Synchronisierung) der Basisstation angezeigt werden.

Diese Seite wird nur auf der 210 Basisstation mit mehreren Zellen angezeigt.

Tabelle 57: IEEE1588 LAN-Synchronisierungseinstellungen

Feld	Inhalt	Beschreibung
IEEE1588	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	 Aktiviert: Gibt die Verwendung der LAN-Synchronisierung an. Im Folgenden sind die Netzwerkanforderungen für die LAN-Synchronisierung aufgeführt: Die Basisstationen "Sync Master" und "Sync Slave" unterstützen maximal drei kaskadierte Ethernet-Switches. Wir empfehlen und unterstützen nur die Switches, die den IEEE1588 Ethernet-Synchronisierungsanforderungen entsprechen. Alle Basisstationen müssen mit einem dedizierten DECT-VLAN verbunden sein. Das DECT-VLAN in allen Switches, die mit der DECT-Infrastruktur verbunden sind, muss mit der höchsten Priorität konfiguriert sein. Die Backbone-Netzwerklast darf nicht mehr als 50 Prozent der gesamten Verbindungskapazität überschreiten. Der Ethernet-Switch muss DSCP als QoS-Parameter verwenden. Das Netzwerk muss Multicast-Datagramme von IEEE1588 unterstützen.

Felder auf der Webseite für Sternkürzel

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Star Codes (Sternkürzel) der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 58: Felder auf der Webseite für Sternkürzel

Feld	Code	Beschreibung
Call Return (Letzten Anrufer zurückrufen)	Standardwert: 69	Wählen Sie dieses Sternkürzel, um zurückzurufen.
Blinde Übergabe	Standardwert: 88	Wählen Sie dieses Sternkürzel, um einen Anruf ohne Rücksprache zu übergeben.
Call Forward All Activate (Rufumleitung alle Anrufe aktivieren)	Standardwert: 72	Wählen Sie dieses Sternkürzel, um alle Anrufe weiterzuleiten.
Call Forward All Deactivate (Rufumleitung alle Anrufe deaktivieren)	Standardwert: 73	Wählen Sie dieses Sternkürzel, damit der Anrufsignalton auf dem Telefon wieder zu hören ist.
Call Wait Activate (Anklopffunktion aktivieren)	Standardwert: 56	Wählen Sie dieses Sternkürzel, um den Anklopfton zu aktivieren.
Call Wait Deactivate (Anruf warten deaktivieren)	Standardwert: 57	Wählen Sie dieses Sternkürzel, um den Anklopfton zu deaktivieren.
Das Blockieren der Anrufer-ID bei ausgehenden Anrufen aktivieren	Standardwert: 67	Wählen Sie dieses Sternkürzel, damit die Anrufer-ID bei einem ausgehenden Anruf nicht gesendet wird.
Das Blockieren der Anrufer-ID bei ausgehenden Anrufen deaktivieren	Standardwert: 68	Wählen Sie dieses Sternkürzel, um die Anrufer-ID bei einem ausgehenden Anruf zu senden.
Block Anonymous Incoming Calls Activate (Blockieren anonymer eingehender Anrufe aktivieren)	Standardwert: 77	Wählen Sie dieses Sternkürzel, um Anrufe zu blockieren, die keine Anrufer-ID besitzen.
Block Anonymous Incoming Calls Deactivate (Blockieren anonymer eingehende Anrufe deaktivieren)	Standardwert: 87	Wählen Sie dieses Sternkürzel, damit alle Telefone Anrufe erhalten, die keine Anrufer-ID besitzen.
Funktion "Nicht erreichbar" aktivieren	Standardwert: 78	Wählen Sie dieses Sternkürzel, damit der Anrufsignalton auf dem Telefon nicht zu hören ist.
Funktion "Nicht erreichbar" deaktivieren	Standardwert: 79	Wählen Sie dieses Sternkürzel, damit der Anrufsignalton auf dem Telefon zu hören ist.
Felder auf der Webseite für Anrufverlaufstöne

Dies sind die Felder, die auf der Webseite **Call Progress Tones** (Anrufverlaufstöne) der Basisstation angezeigt werden.

Die Anrufverlaufstöne unterscheiden sich je nach Region. Wenn Sie das Land für Ihr System festlegen, werden auf dieser Seite die Standardtöne für Ihr Land angezeigt.

Tabelle 59: Felder für den Abschnitt zu Anrufverlaufstönen

Feld	Beschreibung
Dial Tone (Wählton)	Fordert den Benutzer auf, eine Telefonnummer zu wählen.
Outside Dial Tone (Externer Wählton)	Dies ist ebenfalls eine Alternative zum normalen Wählton. Der Ton fordert den Benutzer zum Wählen einer externen Telefonnummer (statt einer internen Durchwahl) auf. Dieser Wählton wird initialisiert, wenn im Wählplan ein Komma ("") enthalten ist.
Prompt Tone (Eingabeton)	Fordert den Benutzer auf, eine Telefonnummer für die Anrufweiterleitung zu wählen.
Busy Tone (Besetztzeichen)	Wird wiedergegeben, wenn für einen ausgehenden Anruf ein 486-RSC empfangen wird.
Reorder Tone (Reorder-Ton)	Dieses Signal ertönt, wenn ein ausgehender Anruf fehlgeschlagen ist oder wenn der Gesprächspartner am anderen Ende während eines aktiven Anrufs aufgelegt hat. Der Reorder-Ton ertönt automatisch, wenn beim Wählton oder einer der entsprechenden Alternativen eine Zeitüberschreitung auftritt.
Warnton "Hörer abnehmen"	Wird wiedergegeben, wenn der Telefonhörer nach einer bestimmten Zeitdauer abgenommen wurde.
Freizeichenton	Wird bei ausgehenden Anrufen wiedergegeben, wenn die Gegenstelle klingelt.
Call Waiting Tone (Anklopfton)	Wird wiedergegeben, wenn ein Anruf wartet.
Confirm Tone (Bestätigungston)	Kurzer Ton, der den Benutzer darüber informiert, dass der zuletzt eingegebene Wert akzeptiert wurde.
Holding Tone (Halteton)	Dieser Ton informiert den lokalen Anrufer darüber, dass der Gesprächspartner den Anruf in die Warteschleife gesetzt (gehalten) hat.
Conference Tone (Konferenzton)	Dieser Ton wird für alle Teilnehmer wiedergegeben, wenn gerade ein Konferenzgespräch mit drei Teilnehmern stattfindet.
Page Tone (Paging-Ton)	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 4.8. Wird auf allen Mobilteilen wiedergegeben, wenn die Basisstation eine Seite erhält.

Felder auf der Webseite für Wählpläne

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Dial Plans der Basisstation angezeigt werden.

Feld	Beschreibung
IDX	Gibt die Indexnummer des Wählplans (auf Seite Felder auf der Webseite des Terminals, auf Seite 121 verwendet) an.
Rufnummernplan	Enthält die Definition eines Wählplans.
IDX	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 5.1 (1).
	Gibt die Indexnummer der Anrufer-ID an.
Anruf-ID-Zuordnung	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 5.1 (1).
	Enthält die Definition einer Anrufer-ID.

Lokale Anrufgruppen

In diesen angezeigten Feldern können die lokalen Anrufgruppen hinzugefügt oder bearbeitet werden.

Diese Webseite ist in der Firmware-Version 5.1 (1) neu.

Tabelle 61: Webseitenfelder für lokale Anrufgruppen

Feld	Inhalt	Beschreibung
Line name (Leitungsname)	Zeichenfolge	Gibt den Namen der Leitung für eingehende und ausgehende Anrufe an.
	Lange: 1 bis / Zeichen	
Durchwahl	Ziffernfolge	Gibt die Telefonnummer an.
		Die Durchwahl muss auf dem SIP-Server konfiguriert werden, bevor das Mobilteil Anrufe tätigen und entgegennehmen kann.
		Die Durchwahl wird auf dem Hauptbildschirm des Mobilteils angezeigt.
Authentication User Name (Benutzername zur Authentifizierung)	Zeichenfolge	Gibt den Benutzernamen an, der dem Mobilteil im Anrufsteuerungssystem zugewiesen ist. Der Name darf aus bis zu 128 Zeichen bestehen.
Authentication Password (Authentifizierungskennwort)	Zeichenfolge	Gibt das Kennwort des Benutzers im Anrufsteuerungssystem an. Das Kennwort darf aus bis zu 128 Zeichen bestehen.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Anzeigename	Zeichenfolge	Gibt den Namen an, der für die Durchwahl angezeigt werden soll.
		Dieser Name wird auf dem Hauptbildschirm direkt unter Datum und Uhrzeit angezeigt.
XSI Username (XSI-Benutzername)	Zeichenfolge	Identifiziert den Benutzernamen für das BroadSoft XSI-Telefonbuch. Der Name darf aus bis zu 128 Zeichen bestehen.
XSI Password (XSI-Kennwort)	Zeichenfolge	Gibt das Kennwort für das BroadSoft XSI-Telefonbuch an. Das Kennwort darf aus bis zu 128 Zeichen bestehen.
Mailbox Name (Name des Postfachs)	Zeichenfolge	Gibt den Benutzernamen für das Sprachspeichersystem an.
Mailbox Number	Ziffernfolge	Gibt die Nummer an, die für das
(Postfachnummer)	Gültige Inhalte sind 0–9, *, #	Sprachspeichersystem gewählt werden muss. Diese Nummer muss auf dem SIP-Server aktiviert sein.
Server	Dropdown-Liste der IP-Adressen	Gibt die Adresse des SIP-Servers des Anrufsteuerungssystems an.
Call waiting feature (Anklopffunktion)	Funktionsstatus: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	Gibt an, ob die Anklopffunktion auf dem Telefon verfügbar ist.
Gemeinsame	Funktionsstatus:	Gibt an, ob die Leitung gemeinsam genutzt wird.
Leitungsnutzung in BroadWorks	 Deaktiviert (Standardwert) Aktiviert 	Gilt nur für BroadSoft SIP-Server. Muss auf dem SIP-Server aktiviert sein.
BroadWorks Feature Event Package (BroadWorks Ereignispaket für Funktionen)	Funktionsstatus: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob das BroadWorks-Paket verfügbar ist. Zu den Funktionen gehören: Bitte nicht stören (DND, "Do Not Disturb"), Rufumleitung (alle, besetzt, keine Antwort). Gilt nur für BroadSoft SIP-Server. Muss auf dem
		SIP-Server aktiviert sein.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Forwarding Unconditional Number (Nummer zur direkten Weiterleitung) (2 Felder)	Ziffernfolge: • Gültige Inhalte sind 0–9, *, # Funktionsstatus: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	 Gibt an: ob die direkte Rufumleitung verfügbar ist. welche Nummer gewählt werden muss, wenn ein Anruf für das Mobilteil eingeht. Gilt für alle eingehenden Anrufe.
Forwarding No Answer Number (Nummer zur Weiterleitung bei Nichtannahme) (3 Felder)	Ziffernfolge: • Gültige Inhalte sind 0–9, *, # Funktionsstatus: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert Zeit in Sekunden: • Bereich von 0 bis 255 • Standardwert: 90	 Gibt an: ob eine Rufumleitung bei Nichtannahme verfügbar ist. Nummer, die gewählt werden muss, wenn ein Anruf für das Mobilteil eingeht und nicht angenommen wird. die Wartezeit in Sekunden, bevor der Anruf als nicht angenommen betrachtet wird. Gilt für alle nicht angenommenen Anrufe.
Forwarding on Busy Number (Weiterleitung bei Besetzt) (2 Felder)	 Gültige Inhalte sind 0–9, *, # Funktionsstatus: Deaktiviert (Standardwert) Aktiviert 	 Gibt an: ob die Rufumleitung bei Besetzt verfügbar ist. welche Nummer gewählt werden muss, wenn das Mobilteil besetzt ist. Ein Mobilteil ist besetzt, wenn es bereits über 2 Anrufe verfügt (einen aktiven und einen gehaltenen Anruf). Gilt, wenn sich das Mobilteil in einem Anruf befindet.
Reject anonymous calls (Anonyme Anrufe ablehnen)	 Werte: Deaktiviert (Standardwert) Aktiviert 	Gibt an, ob das Mobilteil Anrufe ablehnen soll, die keine Anrufer-ID aufweisen.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Hide Number (Nummer unterdrücken)	Werte: • Aus • An für nächsten Anruf • Stets verfügbar	Gibt an, ob das Mobilteil einen Anruf ohne die Anrufer-ID tätigen kann.
Bitte nicht stören	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob der Benutzer den Modus "Bitte nicht stören" aktivieren kann.

Felder auf der Webseite des Repeaters

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Repeaters der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 62: Felder auf der Webseite des Repeaters

Feld	Inhalt	Beschreibung
IDX	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den Index des Repeaters an.
RPN	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt die Repeater-Nummer an.
Name/IPEI	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den konfigurierten Namen und die IPEI des Repeater an.
DECT sync source (DECT-Synchronisierungsquelle)	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt die Basisstation an, mit der der Repeater kommuniziert.
DECT-Synchronisierungsmodus	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt die Art der Synchronisierung mit der Basisstation an.
Status	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	 Gibt den Status des Repeaters an. Deaktiviert: der Repeater ist nicht für die Kommunikation mit der Basisstation konfiguriert. Aktiviert: der Repeater ist für die Kommunikation mit der Basisstation konfiguriert.
Typ/FW-Info	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt die Firmware-Version des Repeaters an.

Feld	Inhalt	Beschreibung
FWU Progress (FWU Fortschritt)	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	 Gibt den Zustand des Firmware-Updates (FWU) an: Off (Aus) – Gibt an, dass das Feld der Softwareversion auf der Seite Firmware Update (Firmware-Update) auf 0 gesetzt ist. Initializing (initialisiert): Gibt an, dass der Update-Prozess in Bearbeitung ist. X %: Gibt den Fortschritt des Updates an, wobei X für die Anzeige des Fortschritts steht (0-100). Verifying X% (X% wird überprüft): Gibt an, dass die Firmware-Überprüfung ausgeführt wird, bevor sie verwendet wird. Conn.term.wait: Gibt an, dass das Firmware-Update für den Repeater abgeschlossen ist und der Repeater zurückgesetzt wird. Complete (Abgeschlossen): Gibt an, dass das Firmware-Update abgeschlossen ist. Error (Fehler): Gibt an, dass das Update nicht erfolgreich war. Mögliche Gründe: Datei nicht gefunden. Datei ist ungültig.

Felder auf der Webseite des Repeaters hinzufügen oder bearbeiten

Dies sind die Felder, die auf der Webseite **Repeater** der Basisstation angezeigt werden. Diese Seite wird angezeigt, wenn Sie die Konfiguration eines Repeater hinzufügen oder ändern.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Name	Zeichenfolge	Identifiziert den Namen des Repeaters. Sie können den Namen auf einen Ort festlegen
DECT-Synchronisierungsmodus	Auswahl: • Manuell • Lokal automatisch	 Gab den Registrierungstyp für den Repeater an. Manuell: Sie müssen Parameter manuell zuweisen. Lokal automatisch: der Repeater erkennt das Basissignal und nimmt die Konfiguration automatisch vor.

Feld	Inhalt	Beschreibung
RPN	Auswahl: • FEHLER • RPNxx	 Gibt die RPN f ür den Repeater an FEHLER: Der Repeater w ählt den ersten verf ügbaren Basisstations-Steckplatz aus. RPNxx: Der Repeater w ählt den konfigurierten Basisstations-Steckplatz aus.
DECT sync source (DECT-Synchronisierungsquelle)	Liste der verfügbaren RPNs	Gibt die RPNs an, die auf den Basisstationen verfügbar sind.

Felder auf der Webseite für Alarme

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Alarm der Basisstation angezeigt werden.

labelle 64: Felder auf der Webselte für Alarme	4: Felder auf der Webseite für Alarme
--	---------------------------------------

Feld	Inhalt	Beschreibung
IDX	Ziffer	Gibt die Indexnummer des Alarms an.
Profile Alias (Profil-Alias)	Zeichenfolge	Gibt den Namen des Alarms an.
Alarm type (Alarmtyp)	Werte: • Alarmtaste • Deaktiviert (Standardwert)	Gibt den Typ des Alarms über die Taste Notruf an.
Alarm Signal (Alarmsignal)	Werte: • Nachricht • Anrufen • Beacon-Nachricht	 Gibt an, welches Signal der Alarm ausgibt, wenn das Mobilteil die Alarmtaste (Notruf) aktiviert. Nachricht: Eine Textnachricht wird an den Alarmserver gesendet. Anruf: Bei einem ausgehenden Anruf wird die angegebene Notrufnummer gewählt.
Stop Alarm from Handset (Alarm des Mobilteils beenden)	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	Gibt an, ob das Mobilteil den Alarm abbrechen kann.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Trigger Delay (Trigger-Verzögerung)	Ziffer 0 bis 255	Gibt die Verzögerung in Sekunden an, bevor das Mobilteil eine Vorabwarnung für den Alarm anzeigt.
		• 0: Keine Vorabwarnung bei Alarm; der Alarm wird direkt gesendet.
		• Sonstige: Die Zeitdauer, in der die Vorabwarnung des Alarms angezeigt wird. Wenn die Anzahl an Sekunden überschritten wird, wird der Alarm gesendet. Es kann einige Sekunden dauern, bis der Alarm an den konfigurierten Ort gesendet wird.
Stop Pre-Alarm from Handset (Vorabalarm über Mobilteil beenden)	Werte: • Deaktiviert • Aktiviert (Standardwert)	Gibt an, ob der Benutzer den Alarm beenden kann.
Pre-Alarm Delay (Verzögerung des Vorab-Alarms)	Ziffer 0 bis 255	Gibt die Verzögerung zwischen der Zeit an, in der der Vorab-Alarm angezeigt wird, und der Zeit, in der der Alarm ausgegeben wird.
Howling	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Gibt an, ob das Mobilteil mit dem Howling-Signal beginnen sollte. Wenn DHCP deaktiviert ist, wird nur das Anruf- oder Nachrichtensignal gesendet.

Felder auf den Webseiten zu Statistik

Die Webseite Statistics verfügt über eine Reihe von Statistikansichten:

- System
- Anrufe
- Repeater (wird nicht verwendet)

Jede Seite enthält Informationen, damit Sie besser verstehen, wie Ihr System verwendet wird, und Sie Probleme frühzeitig erkennen können.

Felder auf der Webseite zum System

Dies sind die Felder, die im Link **System** der Webseite **Statistics** (Statistiken) der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 65: Statistik: Systemfelder auf der Webseite

Feld	Beschreibung
Base Station Name (Basisstationsname)	Enthält die IP-Adresse und den Namen der Basisstation. Die letzte Zeile der Tabelle enthält die Summe aller vorhergehenden Zeilen der Tabelle. Wenn nur eine Basisstation im System vorhanden ist, wird nur die Zusammenfassungszeile (Sum) angezeigt.
Operation/Duration (Betrieb/Dauer) D-H:M:S	Gibt die Zeit seit dem letzten Neustart und der kumulierten Betriebszeit ab dem letzten Zurücksetzen der Statistiken oder dem letzten Firmware-Upgrade an.
DECT Operation (DECT-Betrieb) D-H:M:S	Gibt die Zeit an, in der das DECT-Protokoll aktiv war.
Besetzt	Enthält die Angabe, wie oft die Basis besetzt war (kann keine weiteren aktiven Anrufen verarbeiten).
Busy Duration (Belegt-Dauer) D-H:M:S	Zeigt die kumulative Zeit an, in der die Basisstation besetzt war.
SIP Failed (SIP fehlgeschlagen)	Zeigt an, wie oft eine SIP-Registrierung fehlgeschlagen ist.
Terminal Removed (Terminal entfernt)	Zeigt an, wie oft ein Mobilteil als entfernt markiert wurde.
Suchen	Zeigt an, wie oft die Basis nach ihrer Synchronisierungsquelle gesucht hat.
	Dieses Feld wird nur auf der 210 Basisstation mit mehreren Zellen angezeigt.
Freie Ausführung	Zeigt an, wie häufig eine Basis ihre Daten über die Synchronisierungsquelle synchronisiert hat.
	Wenn dieser Status häufig ausgelöst wird, müssen Sie möglicherweise Änderungen an der Konfiguration der Basisstation durchführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Basisstation-Status, auf Seite 212.
	Dieses Feld wird nur auf der 210 Basisstation mit mehreren Zellen angezeigt.
Source Changed (Quelle geändert)	Zeigt an, wie oft die Basis die Synchronisierungsquelle geändert hat.
	Dieses Feld wird nur auf der 210 Basisstation mit mehreren Zellen angezeigt.

Felder auf der Webseite für Anrufe

Dies sind die Felder, die im Link **Anrufe** der Webseite **Statistics** (Statistiken) der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 66: Felder auf der Webseite für Anrufe

Feld	Beschreibung
Base Station Name (Basisstationsname)	Enthält die IP-Adresse und den Namen der Basisstation. Die letzte Zeile der Tabelle enthält die Summe aller vorhergehenden Zeilen der Tabelle. Wenn nur eine Basisstation im System vorhanden ist, wird nur die Zusammenfassungszeile (Sum) angezeigt.
Operation/Duration (Betrieb/Dauer) D-H:M:S	Gibt die Zeit seit dem letzten Neustart und der kumulierten Betriebszeit ab dem letzten Zurücksetzen der Statistiken oder dem letzten Firmware-Upgrade an.
Anzahl	Zeigt die Anzahl Anrufe an, die auf der Basis bearbeitet wurden.
Dropped (Getrennt)	Zeigt die Anzahl aktiver Anrufe an, die getrennt wurden. Jeder getrennte Anruf führt zu einem Syslog-Eintrag.
	Ein Beispiel für einen getrennten Anruf ist, wenn ein Benutzer sich in einem aktiven Anruf befindet und sich anschließend aus der Reichweite der Basisstation entfernt.
Notrufe	Zeigt die Gesamtzahl der Notrufe an.
	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 4.7.
Anrufverluste wegen Notruf	Zeigt die Anzahl der Anrufe an, die aufgrund von Notrufen abgebrochen wurden.
	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 4.7.
Abgelehnte Notrufe	Zeigt die Anzahl der abgelehnten Notrufe an.
	Dieses Feld ist neu für Firmware-Version 4.7.
Keine Antwort	Zeigt die Anzahl der Anrufe an, die aufgrund von Hardwareproblemen nicht auf einen eingehenden Anruf geantwortet haben. Jeder Anruf führt zu einem Syslog-Eintrag.
	Ein Beispiel für einen Anruf, der nicht angenommen wird, ist, wenn ein externer Benutzer versucht, bei einem Mobilteil anzurufen, das sich nicht in Reichweite der Basisstation befindet.
Dauer	Zeigt die Gesamtzeit an, in der Anrufe auf der Basis aktiv waren.
D-H:M:S	
Aktiv	Zeigt die Anzahl der Mobilteile an, die zurzeit an der Basisstation aktiv sind.
Max Active (Max. aktiv)	Zeigt die maximale Zahl der Anrufe an, die gleichzeitig aktiv waren.
Codec	Zeigt an, wie oft jeder Codec in den Anrufen verwendet wurde.
G711U:G711A:G729:G722:G726:OPUS	

Feld	Beschreibung
Handover Attempt Success (Erfolgreicher Übergabeversuch)	Zeigt die Anzahl der erfolgreichen Übergaben an. Dieses Feld wird nur auf der 210 Basisstation mit mehreren Zellen angezeigt.
Handover Attempt aborted (Übergabeversuch abgebrochen)	Zeigt die Anzahl der fehlgeschlagenen Übergaben an. Dieses Feld wird nur auf der 210 Basisstation mit mehreren Zellen angezeigt.
Audio Not Detected (Audio nicht erkannt)	Zeigt an, wie häufig eine Audioverbindung nicht hergestellt wurde.

Felder auf der Webseite des Repeaters

Diese Felder werden unter dem Repeater-Link der Statistik-Webseite der Basisstation angezeigt.

Tabelle 67: Felder auf der Webseite des Repeaters

Feld	Beschreibung
IDX/Name	Enthält die Adresse und den Namen des Repeater-Index. Die letzte Zeile der Tabelle enthält die Summe aller vorhergehenden Zeilen der Tabelle. Wenn nur ein Repeater im System vorhanden ist, wird nur die Zusammenfassungszeile (Sum) angezeigt.
Vorgang D-H:M:S	Zeigt die Zeit seit dem letzten Reset der Statistik oder dem letzten Firmware-Upgrade an.
Besetzt	Zeigt an, wie oft der Repeater ausgelastet war.
Busy Duration (Belegt-Dauer) D-H:M:S	Zeigt an, wie oft der Repeater ausgelastet war.
Max Active (Max. aktiv)	Zeigt die maximale Zahl der Anrufe an, die gleichzeitig aktiv waren.
Suchen	Zeigt an, wie oft der Repeater nach der Synchronisierungsquelle gesucht hat.
Wiederherstellung	Zeigt die Anzahl der Male an, die der Repeater keine Verbindung mit seiner Synchronisierungsquelle herstellen und mit einer anderen Basis oder einem anderen Repeater synchronisieren konnte.
Source Changed (Quelle geändert)	Zeigt an, wie oft der Repeater die Synchronisierungsquelle geändert hat.
Wideband	Zeigt die Anzahl der Wide-Band-Anrufe an.
Schmalband	Zeigt die Anzahl der Narrow-Band-Anrufe an.

Felder auf den Webseiten zur allgemeinen Statistik

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Generic Statistics (Allgemeine Statistiken) der Basisstation angezeigt werden.

Jede Zeile enthält einen Wert und ein Diagramm der Daten für die letzten 24 Stunden.

Tabelle 68: Felder zu DECT-Statistiken

Feld	Beschreibung
Gesamtanzahl der DLC-Instanzen	Die Gesamtzahl der instanziierten Data Link Control (DLC)-Instanzen über die gesamte Lebensdauer.
Max. gleichzeitige DLC-Instanzen	Die während der Lebensdauer höchste gleichzeitige Anzahl instanziierter DLC-Instanzen.
Aktuelle Anzahl der DLC-Instanzen	Die aktuelle Anzahl der instanziierten DLC-Instanzen.
Gesamtanzahl der Zeiten in verwendeten max. DLC-Instanzen	Die Anzahl der Fälle, in denen wir die derzeit höchste Anzahl von DLC-Instanzen erreichen.
Aufgewendete Gesamtzeit in verwendeten max. DLC-Instanzen (H:M:S)	Die Zeit, die in der höchsten gleichzeitigen Anzahl von instanziierten DLC-Instanzen verbracht wurde.
Durchschnittliche Häufigkeit x Nutzung in dieser Stunde (max. 100 pro Steckplatz)	Die durchschnittliche Verwendung der Häufigkeitszahl x. Der Wert ist 100, wenn die Frequenz von einem Slot im gemessenen Zeitrahmen voll genutzt wird.
(wobei x für 0 bis 9 steht)	
Durchschnittliche Slot-Nutzung (gerade Nummer) in dieser Stunde (max. 100 pro Steckplatz)	Die durchschnittliche Nutzung der Slots mit geraden Nummern.
Durchschnittliche Slot-Nutzung (ungerade Nummer) in dieser Stunde (max. 100 pro Steckplatz)	Die durchschnittliche Verwendung der Slots mit ungeraden Nummern.
Prozentsatz der Zeit x in dieser Stunde verwendete Steckplätze	Die prozentuale Zeitnutzung der Anzahl "x" der DECT-Steckplätze für die aktuelle Stunde.
(wobei x für 0 bis 12 steht)	Die prozentuale Zeit, zu der die Anzahl X der DECT-Steckplätze während einer bestimmten Stunde genutzt werden (im Vergleich zu anderen Steckplatz-Zählungen).
Gesamte Codec-Nutzung (G.711A, G.711U, G.726, G.729)	Zeigt den verwendeten Codec an. Die Anzahl, wie oft wir den RTP-Stream mit einem der beiden Codecs instanziieren.
	Dieses Feld ist für Firmware-Version 4.7 nicht verfügbar.
Gesamter CHO-Erfolg	Die Anzahl der erfolgreichen Verbindungsübergaben.

Feld	Beschreibung
Gesamte Anzahl an erzwungenen	Die Gesamtzahl der während der Lebensdauer von dieser Basis
PP-Wechseln	erzwungenen PP-Wechsel.

Die DECT-Synchronisierungsstatistik wird nur auf der angezeigt 210 Basisstation mit mehreren Zellen.

Tabelle 69: Statistikfelder zur DECT-Synchronisierung

Feld	Beschreibung
Aktueller Synchronisierungsstatus	Der aktuelle DECT-Synchronisierungsstatus. Beispiel: Master, Suchen, Freie Ausführung usw.
Aktuelle Synchronisierung Kette	Die aktuelle DECT-Synchronisierungsquellen-FP-ID dieser Basis.
Uhrzeitstempel für zuletzt geänderte Synchronisierungskette	Uhrzeitstempel der letzten Änderung der DECT-Synchronisierungsquelle für diese Basis.
Stündliche Anzahl an Änderungen der Synchronisierungskette	Die Anzahl der Änderungen der DECT-Synchronisierungsquelle für diese Basis in der aktuellen Stunde.
Gesamtanzahl an Änderungen der Synchronisierungskette	Die Gesamtzahl während der Lebensdauer, die die DECT-Synchronisierungsquelle für diese Basis geändert wurde.
Gesamtzeit im Synchronisierungsstatus: Master (H:M:S)	Die Zeit in der aktuellen Stunde, die der Synchronisierungsstatus der Basisstation "Master" war.
Gesamtzeit im Synchronisierungsstatus: Gesperrt (H:M:S)	Die Zeit in der aktuellen Stunde, die der Synchronisierungsstatus der Basisstation "Gesperrt" war.
Gesamtzeit im Synchronisierungsstatus: Freie Ausführung (H:M:S)	Die Zeit in der aktuellen Stunde, die der Synchronisierungsstatus der Basisstation "Alien Free Running" (Fremd - Freie Ausführung) war.
Gesamtzeit im Synchronisierungsstatus: Unterstützt gesperrt	Die Zeit in der aktuellen Stunde, die der Synchronisierungsstatus der Basisstation unterstützt wurde.
Gesamtzeit im Synchronisierungsstatus: Synchronisierung getrennt (H:M:S)	Die Zeit in der aktuellen Stunde, die der Synchronisierungsstatus der Basisstation unterbrochen wurde.
Gesamtzeit im Synchronisierungsstatus: Suchen (H:M:S)	Die Zeit in der aktuellen Stunde, die die Basisstation nach der Quelle suchte.
Gesamtzeit im Synchronisierungsstatus: Unbekannt (H:M:S)	Die Zeit in der aktuellen Stunde, die der Synchronisierungsstatus der Basisstation "Unbekannt" war.

Feld	Beschreibung
Zuletzt gemeldete Synchronisierungsinformationen an diese Basis	Die Uhrzeit, zu der das System die Synchronisierungsinformationen der Basisstation zuletzt empfangen hat.

Tabelle 70: RTP-Statistikfelder

Feld	Beschreibung
Gesamte RTP-Verbindungen (einschließlich Informationen zum Verbindungstyp, z. B. extern, Relais, Aufzeichnung)	Die Gesamtzahl der während der Lebensdauer instanziierten RTP-Streams.
Max. gleichzeitige RTP-Verbindungen (einschließlich Informationen zum Verbindungstyp, z. B. extern, Relais, Aufzeichnung)	Die höchste gleichzeitige Anzahl der während der Lebensdauer instanziierten RTP-Streams.
Aufgewendete Gesamtzeit in verwendeten max. RTP-Verbindungen (H:M:S)	Die Zeit, die wir in der höchsten gleichzeitigen Anzahl von instanziierten RTP-Streams verbracht haben.
Aktuelle RTP-Verbindungen (einschließlich Informationen zum Verbindungstyp, z. B. extern, Relais, Aufzeichnung)	Die aktuelle Anzahl der instanziierten RTP-Streams.
Aktuelle lokale RTP-Verbindungen	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0.
	Gibt die Anzahl der aktiven verwendeten lokalen RTP-Streams an.
Aktuelle lokale Relay-RTP-Verbindungen	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0.
	Gibt die Anzahl der aktiven verwendeten lokalen RTP-Relay-Streams an.
Aktuelle Remote-Relay-RTP-Verbindungen	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0.
	Gibt die Anzahl der aktiven verwendeten Remote-RTP-Relay-Streams an.
Aktuelle	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0.
Aufzeichnungs-RTP-Verbindungen	Gibt die aktuelle Anzahl der RTP-Aufzeichnungsstreams an.
Aktueller Blackfin-DSP-Status	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0.
	Dieses Feld wird nur auf der 210 Basisstation mit mehreren Zellen angezeigt.

Feld	Beschreibung
Gesamtanzahl der Blackfin-DSP-Neustarts	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0. Dieses Feld wird nur auf der 210 Basisstation mit mehreren Zellen angezeigt.

Tabelle 71: IP - Stack-Statistikfelder

Feld	Beschreibung
Offene Verbindungen insgesamt	Die Gesamtzahl der während der Lebensdauer verwendeten Sockets.
Max. gleichzeitige offene Verbindungen	Die maximal zulässige Anzahl der während der Lebensdauer verwendeten Sockets.
Aktuelle offene Verbindungen	Die aktuelle Anzahl der verwendeten Sockets.
Gesamtanzahl der tx-Nachrichten	Die Gesamtzahl der während der Lebensdauer übertragenen IP-Pakete.
Gesamtanzahl der rx-Nachrichten	Die Gesamtzahl der während der Lebensdauer empfangenen IP-Pakete.
Gesamtanzahl der tx-Fehler	Die Gesamtzahl der Fehler während der Lebensdauer, die während der IP-Paketübertragung aufgetreten sind.

Tabelle 72: System-Statistikfelder

Feld	Beschreibung
Betriebszeit (H:M:S)	Die Zeit, die die Basis nacheinander ausgeführt wurde.
Aktuelle CPU-Auslastung	Der aktuelle Auslastungsprozentsatz der CPU. Die Information wird alle 5 Sekunden aktualisiert.
Aktuelle Heap-Verwendung	Die aktuelle Verwendung des Heaps in Bytes.
Max. Heap-Verwendung (%)	Die Spitzenauslastung des Heaps in Prozent.
E-Mail-Warteschlange ROS_SYSLOG	Die Größe der internen E-Mail-Warteschlange für Syslogs.
E-Mail-Warteschlange ROS_x (wobei x für 0 bis 5 steht)	Die Größe der internen E-Mail-Warteschlange.

Felder der Diagnose-Webseite

Die Webseite Diagnostics (Diagnose) verfügt über diese Ansichten:

- Basisstationen
- Durchwahlen
- Protokollierung

Jede Seite enthält Informationen, damit Sie besser verstehen, wie Ihr System verwendet wird, und Sie Probleme frühzeitig erkennen können.

Basisstation

Dies sind die Felder, die im Link **Base Stations** (Basisstationen) der Webseite **Diagnostics** (Diagnose) der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 73: Felder auf der Webseite für Basisstationen

Feld	Beschreibung	
Base Station Name (Basisstationsname)	Gibt die IP-Adresse und den Namen der Basisstation über die Verwaltungseinstellungen an. Die letzte Zeile der Tabelle enthält die Summe alle vorherigen Zeilen in der Tabelle. Wenn nur eine Basisstation im System vorhanden ist, wird nur die Zusammenfassungszeile (Sum) angezeigt.	
Active DECT Ext (Aktive DECT-Durchwahl)	Zeigt die Anzahl der aktiven Verbindungen zu Durchwahlen in der Basisstation an.	
(Mm/Ciss/CcOut/CcIn)	Mm – Mobility Management	
	 CISS – Call Independent Supplementary Service (Anruf-unabhängige erweiterte Dienste) 	
	CcOut – Call Control Out (Anrufsteuerung ausgehend)	
	• CcIn – Call Control In (Anrufsteuerung eingehend)	
Active DECT Rep (Aktiver DECT-Repr.)	Zeigt die Anzahl an Verbindungen zu Repeatern in der Basisstation an.	
(Mm/Ciss/CcOut/CcIn)	 Mm – Moonity Management CISS – Call Independent Supplementary Service (Anruf-unabhängige erweiterte Dienste) 	
	CcOut – Call Control Out (Anrufsteuerung ausgehend)	
	• CcIn – Call Control In (Anrufsteuerung eingehend)	
Active RTP (Aktiver RTP)	Gibt die Anzahl der aktiven verwendeten RTP-Streams an.	
(Lcl/Rx BC)	• LCL – Lokaler RTP-Stream	
	• Rx BC – Broadcast empfängt RTP-Stream	
Active Relay RTP (RTP des	Zeigt die Anzahl der aktiven Relais-Streams an.	
aktiven Kelais)	• LCL – Lokales RTP-Relais-Stream	
(Lci/remote)	Remote – RTP-Relais-Stream entfernen	

Feld	Beschreibung
Latency [ms] (Latenz [ms])	Gibt die Latenz des Ping zwischen der Basisstation an.
(Avg.Min/Average/Avg.Max)	Durchschn. Mind.: Durchschnittliche Mindestverzögerung
(Durchschn./Durschn. Max.)	Durchschn.: Durchschnittliche Verzögerung
	Durchschn. Max.: Durchschnittliche maximale Verzögerung

Durchwahlen

Dies sind die Felder, die auf der Webseite **Extension view** (Durchwahl-Ansicht) der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 74: Felder auf der We	bseite der Durchwahl
-------------------------------	----------------------

Feld	Beschreibung
IDX	Gibt die Indexnummer der Durchwahl an
No of HS restarts (Anzahl der Mobilteil-Neustarts)	Gibt an, wie häufig das Mobilteil neu gestartet wurde.
Last HS restart(dd/mm/yyyy hh:mm:ss) (Letzter Mobilteil-Neustart)	Gibt das Datum und die Uhrzeit des letzten Neustarts des Mobilteils an.

Protokollierung

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Logging view (Protokollansischt) der Basisstation angezeigt werden.

Tabelle 75: Felder der Webseite für die Protokollierung

Feld	Beschreibung
RSX internal tracing (Interne RSX-Nachverfolgung)	Gibt an, ob die interne Nachverfolgung deaktiviert oder aktiviert ist
Interne PCAP-Nachverfolgung	
Pakete nach/von dieser Basisstation verfolgen (außer Audio)	
Audio-Pakete nach/von dieser Basisstation verfolgen	
Empfangene Broadcast-Pakete verfolgen	
Empfangene IPv4-Multicast-Pakete verfolgen	

Feld	Beschreibung
Empfangenes Paket mit Ziel-MAC verfolgen zwischen (Vergleiche zwischen jedem Byte)	6 Paare
Empfangene Nachverfolgung-Ethertyp	3 Felder
Empfangenes IPv4-Protokoll nachverfolgen	3 Felder
Empfangenen TCP/UDP-Port nachverfolgen	3 Felder
Information	Dieses Feld ist neu in Firmware-Version 5.0.
	Dieses Feld ist schreibgeschützt. Dieses Feld wird angezeigt Die Traces werden in Ringpuffern gespeichert, laden Sie die Traces daher bitte sofort nach dem Ereignis herunter.
Alle Spuren herunterladen von	Klicken Sie auf die Taste All Basestations (Alle Basisstationen) oder auf Current Basestations (Aktuelle Basisstationen).

Felder der Webseite für die Konfiguration

Die Webseite **Configuration** (Konfiguration) der Basisstation zeigt eine schreibgeschützte Version der Konfigurationsdatei der Basisstation an. Die Datei wird im /Config-Ordner des TFTP-Servers gespeichert. Jede Basisstation verfügt basierend auf der MAC-Adresse über eine eindeutige Konfigurationsdatei.

Sie können eine Datei wie folgt ändern:

- [Empfohlene Methode] Ändern Sie die Einstellungen auf den Webseiten der Basisstation und exportieren Sie die Datei für ein Backup.
- Exportieren Sie die Datei, nehmen Sie Änderungen vor und laden Sie die Datei anschließend hoch.



Hinweis

Wenn Sie manuelle Änderungen vornehmen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie alle Formatierungen beibehalten. Andernfalls kann das Telefon nicht korrekt eingerichtet werden.

Felder auf der Syslog-Webseite

Die Webseite **Syslog** zeigt einen Live-Feed der Nachrichten der aktuellen Basisstation auf Systemebene an. Das Feld "Syslog level" (Syslog-Ebene) auf der Webseite **Management** (Verwaltung) steuert die Nachrichten, die protokolliert werden.



Felder auf der Webseite für das SIP-Protokoll

Die Webseite **SIP Log** (SIP-Protokoll) zeigt einen Live-Feed der SIP-Servernachrichten des Systems an (einzelne, doppelte oder mehrere Basisstationen). Die Informationen werden auch als Datei auf dem TFTP-Server gespeichert. Die Protokolle werden in 2 Blöcken von 17 KB gespeichert. Wenn ein Block voll ist, wird der andere verwendet (dadurch wird der vorherige Inhalt überschrieben).

Dateiname: <MAC_address><time_stamp>SIP.log

Webseiten für frühere Firmware-Versionen

Felder der Webseite mit Durchwahlen für Firmware-Version V450 und V460

Dies sind die Felder, die auf der Webseite Extensions (Durchwahl) der Basisstation angezeigt werden.

Die Seite wird in den Administrator- und den Benutzeransichten angezeigt. In der Benutzeransicht sind nicht alle Felder verfügbar.

Dieser Abschnitt betrifft Firmware-Version V450 und V460. Für Firmware-Version 4.7 siehe Felder auf der Webseite der Durchwahl, auf Seite 114.

Tabelle 76: Allgemeiner Abschnitt

Feld	Inhalt	Beschreibung
AC	Ein aus 4 Ziffern bestehender numerischer Code	Gibt den Zugriffscode (AC) für die Basisstation an.

Feld	Inhalt	Beschreibung
IDX	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den Index des Mobilteils an.
IPEI		Gibt die International Portable Equipment Identity (IPEI), die eindeutige DECT-Identifikationsnummer für das Mobilteil an.
		Dieses Feld ist eine Verknüpfung zu weiteren Informationen über das Mobilteil auf der Seite Terminal .
		Das Mobilteil kann zweimal in der Liste angezeigt werden, falls ihm zwei Leitungen zugewiesen sind.
Terminal State Dieses	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Zeigt den aktuellen Status des Mobilteils an:
(Terminalstatus)		• Present@RPNxx: Das Mobilteil ist mit der Basisstation RPNxx verbunden, wobei xx für die Nummer der Basisstation steht.
		• Getrennt: Mobilteil ist nicht verbunden (beispielsweise ausgeschaltet).
		• Erkannt: Mobilteil ist eingeschaltet, kann jedoch keine Verbindung zur Basisstation herstellen.
		• Removed@RPNxxx: Das Mobilteil hat sich für einen bestimmten Zeitraum, in der Regel eine Stunde, nicht mit der Basisstation verbunden (außerhalb der Reichweite).
Terminal Type, FW Info (Terminaltyp, Firmware-Info)	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt die Modellnummer des Mobilteils und die Firmware-Version an.

Tabelle 77: Abschnitt zur Durchwahl

Feld	Inhalt	Beschreibung
FWU Progress (FWU Fortschritt)	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den Zustand des Firmware-Updates (FWU) an:
		• Off (Aus) – Gibt an, dass das Feld der Softwareversion auf der Seite Firmware Update (Firmware-Update) auf 0 gesetzt ist.
		 Initializing (initialisiert): Gibt an, dass der Update-Prozess in Bearbeitung ist.
		• X %: Gibt den Fortschritt des Updates an, wobei X für die Anzeige des Fortschritts steht (0-100).
		• Verifying X% (X% wird überprüft): Gibt an, dass die Firmware-Überprüfung ausgeführt wird, bevor sie verwendet wird.
		• Waiting for charger (Warten auf Ladegerät): Gibt an, dass das Firmware-Update abgeschlossen ist und das Mobilteil in das Ladegerät gesetzt werden muss, damit die neue Firmware installiert wird.
		• Conn.term.wait: Gibt an, dass das Firmware-Update für den Repeater abgeschlossen ist und der Repeater zurückgesetzt wird.
		• Complete (Abgeschlossen): Gibt an, dass das Firmware-Update abgeschlossen ist.
		 Error (Fehler): Gibt an, dass das Update nicht erfolgreich war. Mögliche Gründe:
		• Datei nicht gefunden.
		• Datei ist ungültig.
VoIP-Idx	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den Index der konfigurierten SIP-Durchwahl an.
Durchwahl		Gibt die dem Mobilteil zugewiesene Telefondurchwahl an.
		(Nur Administratoransicht) Dieses Feld ist ein Link zu weiteren Informationen zum Mobilteil auf der Seite Durchwahl .
Anzeigename	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den dem Mobilteil zugewiesenen Namen an.
Server	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt die IP-Adresse oder die URL des Servers an.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Server Alias (Serveralias)	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den Server-Alias an, soweit konfiguriert.
Status	Dieses Feld ist schreibgeschützt.	Gibt den Status der SIP-Registrierung und die Basisstation an, bei dem das Mobilteil registriert ist. Wenn das Feld leer ist, weist das Mobilteil keine SIP-Registrierung auf.

Felder für Terminal-Webseiten für Firmware-Version V450 und V460

Dies sind die Felder, die auf der Webseite **Terminal** der Basisstation angezeigt werden. Sie klicken auf die IPEI-Nummer des Mobilteils auf der Seite **Durchwahl**, um diesen Bildschirm anzuzeigen.

Die Seite wird in den Administrator- und den Benutzeransichten angezeigt. In der Benutzeransicht sind nicht alle Felder verfügbar.

Dieser Abschnitt betrifft Firmware-Version V450 und V460. Für Firmware-Version 4.7 siehe Felder auf der Webseite des Terminals, auf Seite 121.

|--|

Feld	Inhalt	Beschreibung
IPEI	Zeichenfolge mit 10 Zeichen	Gibt die International Portable Equipment Identity (IPEI) des Mobilteils an. Jedes Mobilteil besitzt eine eindeutige IPEI-Nummer und die Nummer wird auf der Beschriftung unter dem Akku des Mobilteils und auf der Beschriftung der Packung des Mobilteils angezeigt.
		Wenn Sie dieses Feld ändern, wird die Registrierung des Mobilteils aufgehoben.
Paired Terminal (Gekoppeltes Terminal)	Werte: • Kein gekoppeltes Terminal • Mobilteil-ID	Gibt das Terminal an, das mit dem Mobilteil gekoppelt ist.
AC	Aus 4 Ziffern bestehender Code	Gibt den Zugriffscode an, der zur Registrierung des Mobilteils verwendet wurde. Nachdem das Mobilteil registriert wurde, wird dieser Code nicht verwendet.
		Hinweis Wir empfehlen Ihnen, diesen Standardwert zu ändern, wenn Sie damit beginnen, Ihr System einzurichten, um die Sicherheit zu erhöhen.

Feld	Inhalt	Beschreibung
Alarm Line (Alarmleitung)	Werte: • Keine Alarmleitung ausgewählt • Telefonnummer	Gibt die Leitung an, die für Alarmanrufe verwendet werden soll.
Alarm Number (Alarmnummer)	Telefonnummer	Gibt die Nummer an, die gewählt werden muss, wenn ein Benutzer die Taste Notfall am Mobilteil 3 Sekunden lang gedrückt hält.
Dial Plan ID (Wählplan-ID)	Werte: 1 bis 10	Nur Administratoransicht Kennzeichnet den in Felder auf der Webseite für Wählpläne, auf Seite 172 konfigurierten Wählplan.
Akku und RSSI-Status		
Akkustand	Prozentsatz	Schreibgeschütztes Feld Zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus.
RSSI		Schreibgeschütztes Feld Zeigt die Anzeige der Signalstärke (RSSI) für die angeschlossene Basisstation oder den Repeater an.
Gemessene Zeit [mm:ss]		Schreibgeschütztes Feld Zeigt die Zeit in Minuten und Sekunden an, seit die Akku- und RSSI-Informationen vom Mobilteil erfasst wurden.
Befindet		Schreibgeschütztes Feld Gibt die angeschlossene Basisstation oder den Repeater an, mit der das Mobilteil kommuniziert.
Beacon-Einstellungen		
Receive Mode (Empfangsmodus)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Nur Administratoransicht Zur zukünftigen Verwendung reserviert.
Transmit Interval (Übertragungsintervall)	Werte: • Deaktiviert (Standardwert) • Aktiviert	Nur Administratoransicht Zur zukünftigen Verwendung reserviert.

Feld	Inhalt	Beschreibung	
Alarm Profiles (Alarmp	Alarm Profiles (Alarmprofile)		
Profile 0 to 7 (Profil 0 bis		Nur Administratoransicht	
7)		Gibt die Liste der Alarme an.	
Alarm type (Alarmtyp)	Name des Alarms	Nur Administratoransicht	
		Gibt an, welcher Alarmtyp für das jeweilige Profil konfiguriert wurde. Wenn keine Alarme konfiguriert sind, zeigt das Feld Not configured (Nicht konfiguriert) an.	
Kontrollkästchen "Alarm	Kontrollkästchen	Nur Administratoransicht	
Type" (Alarmtyp)	(standardmäßig deaktiviert)	Gibt den Alarmtyp an, der auf dem Mobilteil aktiv ist.	
Einstellungen für die ger	meinsame Leitungsnutzur	ng	
Idx 1 to 8 (IDX 1 bis 8)		Nur Administratoransicht	
		Index der Durchwahlnummern	
Durchwahl	Durchwahlnummer	Nur Administratoransicht	
		Gibt die Leitungen des Mobilteils an, die die gemeinsame Leitungsnutzung unterstützen. Wenn keine Leitungen die Funktion unterstützen, zeigt das Feld Nicht konfiguriert an.	
Import Local Phonebook (Lokales Telefonbuch importieren)	Dateiname	Wird zum Hochladen eines lokalen Verzeichnisses vom Computer auf das Telefon im kommagetrennten (CSV-)Format verwendet.	
		Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einrichtung lokaler Kontakte, auf Seite 70.	
Export Local Phonebook (Lokales Telefonbuch exportieren)		Wird zum Exportieren eines lokalen Verzeichnisses vom Telefon auf den Computer im CSV-Format verwendet.	
		Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einrichtung lokaler Kontakte, auf Seite 70.	

Den Status des Mobilteils anzeigen

Sie können den Status Ihres Mobilteils anzeigen, um Unterstützung bei der Behebung des Problems zu erhalten. Die Informationen umfassen die auf dem Mobilteil installierte Firmware-Version sowie die Informationen zur verbundenen Basisstation.

	Prozedur
	Β
Schritt 1	Drücken Sie Menü
Schritt 2	Wählen Sie Einstellungen > Status aus.

Eine Standortabfrage durchführen

Sie können eine Standortprüfung vornehmen, um sicherzustellen, dass Ihre Basisstationen so platziert wurden, dass die Mobilteile problemlos eine Verbindung herstellen können. Jede Basisstation verfügt über eine Funkreichweite von ungefähr 50 Metern innerhalb von Gebäuden und von bis zu 300 Metern im Freien. Es können jedoch Störungen durch andere Geräte sowie durch eine schlechte Abdeckung aufgrund der Wandund Türkonstruktion (z. B. Feuertüren) auftreten.

So führen Sie eine Standortprüfung durch:

- Bei der erstmaligen Einrichtung: Sie können Ihre Basisstationen an temporären Standorten platzieren und einschalten. Sie müssen nicht mit dem LAN verbunden sein. Sie führen die Umfrage durch, um zu überprüfen, ob die Mobilteile mit der Basisstation kommunizieren können.

Verwenden Sie das Mobilteil, um zu überprüfen, ob die Abdeckung für Ihre Benutzer in allen abzudeckenden Bereichen gut ist.

Hinweis

Im Mobilteil können Sie die Signalstärke für das Mobilteilverhältnis anpassen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich an Ihren Serviceanbieter oder Cisco TAC zu wenden, um die Änderung der Signalstärke zu besprechen.

Führen Sie diese Aufgabe durch, wenn Sie Ihr System einrichten und Änderungen im Bereich (z. B. Änderungen an Wänden oder neue Bereiche hinzugefügt) vorgenommen wurden.

Vorbereitungen

Sie benötigen mindestens ein Mobilteil, das vollständig aufgeladen ist.

Prozedur

Halten Sie Ein/Aus und Ende am Mobilteil gedrückt, bis der Bildschirm eingeschaltet wird.
Drücken Sie Menu (Menü).
Geben Sie *47* ein, um eine Liste der Basisstationen und Repeater innerhalb des Bereichs abzurufen.
(optional) Drücken Sie Einstellungen, um den DBM-Schwellenwert für die Bereiche anzuzeigen.

- Grün bis gelb: gibt den Schwellenwert für die gelbe Anzeige an. Beispiel: Wenn dieses Feld "-70dBm" enthält, wird ein Messwert von -69 dBm grün angezeigt und -70 dBm wird gelb angezeigt. Der Standardwert lautet -70 dBm.
- Gelb bis rot: gibt den Schwellenwert f
 ür die rote Anzeige an. Beispiel: Wenn dieses Feld "-80 dBm" enth
 ält, wird ein Lesezeichen von -79 dBm gelb und -80 dBm wird rot angezeigt. Der Standardwert lautet -80 dBm.

Um den Bereich zu ändern,

- a) Markieren Sie einen der Einträge und drücken Sie Auswahl.
- b) Markieren Sie einen neuen Wert von der Liste und drücken Sie Auswahl.

Schritt 5 Markieren Sie in der IP-Suchliste eine MAC-Adresse und ein IP-Adresspaar und drücken Sie Auswahl.

Auf dem Bildschirm werden diese Informationen über die ausgewählte Basisstation oder den Repeater angezeigt:

- Signalstärke-Symbol:
 - Grünes Häkchen V: Das Mobilteil hat einen sehr guten DECT-Kontakt mit der Basisstation oder dem Repeater am aktuellen Standort.
 - Oranges Dreieck-Symbol A: Das Mobilteil hat angemessenen DECT-Kontakt mit der Basisstation oder dem Repeater am aktuellen Standort.
 - Rotes Kreis-Symbol 🐸: Das Mobilteil hat einen schlechten oder keinen DECT-Kontakt mit der Basisstation oder dem Repeater am aktuellen Standort. In diesem Fall müssen Sie den Standort der Basisstationen entweder verändern, um einen besseren Empfang zu erhalten, eine weitere Basisstation oder einen weiteren Repeater hinzufügen.
- MAC: die MAC-Adresse der Basisstation.
- IP: die IP-Adresse der Basisstation.

Wenn die Basisstation eingeschaltet ist, aber nicht mit dem LAN verbunden ist, zeigt das Mobilteil 0.0.0.0 an.

- RFPI: die Radio Fixed Part Identity (RFPI) der Basisstation.
- RSSI: die empfangene Signalstärkeanzeige des Signals von der Basisstation zum Mobilteil.
- Schritt 6 Drücken Sie Ein/Aus und Ende , bis Sie zum Hauptbildschirm zurückkehren.
 Schritt 7 Verändern Sie den Standort und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um den Empfang zu prüfen.



Wartung

- Die Basisstation über die Webseiten neu starten, auf Seite 197
- Basisstation aus der Ferne neu starten, auf Seite 198
- Mobilteil von der Webseite entfernen, auf Seite 198
- Mobilteil aus der Ferne entfernen, auf Seite 199
- Die Basisstation auf Werkseinstellungen zurücksetzen, auf Seite 199
- Das Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen, auf Seite 200
- Überprüfen der Systemkonfiguration, auf Seite 200
- Systemkonfiguration sichern, auf Seite 200
- Die Systemkonfiguration wiederherstellen, auf Seite 201
- System -Upgrades und -Herabstufungen, auf Seite 202
- Statistiken der Basisstation anzeigen, auf Seite 211

Die Basisstation über die Webseiten neu starten

Wenn Sie die Basisstation neu starten müssen, gibt es zwei Optionen für den Neustart:

- Neustart: Der Neustart wird durchgeführt, wenn die Basisstation keine aktiven Verbindungen hat, wie aktive Anrufe, Verzeichniszugriff oder Firmware-Update.
- Forced Reboot (Erzwungener Neustart) Der Neustart erfolgt innerhalb 1 Minute. Die Aktivität auf der Basisstation wird sofort beendet.



Hinweis

is Wenn die Basisstation neu gestartet wurde, wird ein neues Syslog gestartet und die vorherigen Informationen gehen verloren. Wenn Sie ein Problem haben und einen Neustart planen, speichern Sie die syslog-Datei auf Ihren Computer, bevor Sie den Neustart durchführen.

Vorbereitungen

Stellen Sie wie hier beschrieben eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46

Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein, und die grüne LED muss leuchten.

Prozedur

Schritt 1Greifen Sie auf die Seite Home/Status (Startseite/Status) zu.Schritt 2Klicken Sie auf Reboot (Neustart) oder Forced Reboot (Erzwungener Neustart).

Basisstation aus der Ferne neu starten

Möglicherweise erhalten Sie das SIP Notify zum Neustart der Basisstation vom Anrufsteuerungssystem. Das SIP Notify (SIP-Benachrichtigung) enthält das Ereignis Event:check-sync. Wenn der Parameter Sip Check Sync Always Reboot auf On (Ein) gesetzt ist, leitet die Basisstation einen Neustart ein.

Weitere Informationen zur SIP Notify-Authentifizierung finden Sie unter SIP Notify-Authentifizierung konfigurieren, auf Seite 54.

Auf diese Weise können Sie die Basisstation aus der Ferne neu starten.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass die Basisstation im Ruhezustand ist.

Prozedur

SIP Notify vom Anrufsteuerungssystem senden.

Die Basisstation startet automatisch neu.

Mobilteil von der Webseite entfernen

Möglicherweise müssen Sie das Mobilteil entfernen, wenn es defekt ist oder Probleme mit dem Mobilteil auftreten. Sie können das Mobilteil auf diese Weise von der Webseite **Durchwahlen** entfernen.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Durchwahl .
Schritt 2	Klicken Sie auf den Link in der Spalte Durchwahl-Info für das Mobilteil.
Schritt 3	Legen Sie die IPEI-Nummer auf FFFFFFFFF fest.

Schritt 4 Klicken Sie auf Speichern.

Mobilteil aus der Ferne entfernen

Möglicherweise erhalten Sie das SIP Notify zum Zurücksetzen der IPEI-Nummer des Mobilteils vom Anrufsteuerungssystem. Die Benachrichtigung enthält die Indexnummer des Mobilteils. Beispiel: Event:reset-ipei-for-handset;hs=1.

Weitere Informationen zur SIP Notify-Authentifizierung finden Sie unter SIP Notify-Authentifizierung konfigurieren, auf Seite 54.

Auf diese Weise können Sie die IPEI-Nummer des Mobilteils aus der Ferne zurücksetzen.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil und die Durchwahlnummern nicht verwendet werden.

Prozedur

SIP Notify vom Anrufsteuerungssystem senden.

Die Basisstation auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Die Reset (Zurücksetzen)-Taste befindet sich am unteren Rand des die Basisstation.

Vorbereitungen

Das Feld **Factory reset from button** (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über Taste) muss auf der Seite **Management Settings** (Verwaltungseinstellungen) aktiviert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwaltungseinstellungen einrichten, auf Seite 76 und Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138.

Prozedur

Halten Sie die Reset (Zurücksetzen)-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Sie können die Taste loslassen, wenn die LED rot leuchtet.

Das Mobilteil auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Gelegentlich müssen Sie ein Mobilteil auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Durch das Zurücksetzen werden alle Informationen gelöscht, die Sie im Mobilteil gespeichert haben (z. B. Klingeltöne). Inhalte, die durch die Basisstation gesteuert werden (z. B. die Systemkonfiguration), werden nicht gelöscht.

Prozedur

Schritt 1	Drücken Sie Menü
Schritt 2	Wählen Sie Einstellungen 🗱 > Einst. zurücksetzen aus.

Überprüfen der Systemkonfiguration

Überprüfen Sie, nachdem Sie das System eingerichtet haben, dass Sie innerhalb des Systems und von externen Nummern Anrufe tätigen und annehmen können. Für jeden der unten aufgeführten Schritte klingelt das angerufene Gerät und Sie können über beide Geräte hören und sprechen.

Schauen Sie sich Kapitel Fehlerbehebung, auf Seite 215 an, falls Probleme auftreten.

Vorbereitungen

Diese Geräte müssen konfiguriert und aktiv sein:

- · Eine Basisstation
- Zwei Mobilteile

Prozedur

Schritt 1	Tätigen Sie einen Anruf von einem Mobilteil zum anderen und stellen Sie sicher, dass Sie über einen Zwei-Wege-Audiopfad verfügen.
Schritt 2	Rufen Sie von einem der Mobilteile eine externe Nummer (z. B. ein Mobiltelefon) an und stellen Sie sicher, dass Sie über einen Zwei-Wege-Audiopfad verfügen.
Schritt 3	Rufen Sie von einer externen Nummer aus eines der Mobilteile an und stellen Sie sicher, dass Sie über einen Zwei-Wege-Audiopfad verfügen.

Systemkonfiguration sichern

Sie müssen Ihre Systemkonfiguration sichern. Exportieren Sie die Konfiguration als Datei und speichern Sie sie an einem sicheren Speicherort. Denken Sie daran, dass die Exportdatei vertraulichen Text enthalten kann.

Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter Felder der Webseite für die Konfiguration, auf Seite 188.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Prozedur

Schritt 1 Schritt 2	Klicken Sie auf Configuration (Konfiguration). Klicken Sie auf Exportieren .
	Wenn Ihr Browser die Konfiguration in einem neuen Browserfenster anzeigt, sind Sie auf ein bekanntes Browserproblem gestoßen. Kehren Sie zum Administratorbildschirm zurück, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Export (Exportieren) und wählen Sie Save link as (Link speichern als) aus.
Schritt 3	Legen Sie den Dateinamen und den Speicherort für den Export fest und klicken Sie auf OK .

Verwandte Themen

Die Systemkonfiguration wiederherstellen, auf Seite 201

Die Systemkonfiguration wiederherstellen

Wenn Ihre Basisstation die Konfiguration verliert, können Sie die gesicherte Konfigurationsdatei laden, um das System wiederherzustellen.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Sie benötigen eine Konfigurationsdatei, z. B. erstellt eine Datei aus Systemkonfiguration sichern, auf Seite 200.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Configuration (Konfiguration).
Schritt 2	Klicken Sie auf Choose File (Datei auswählen).
Schritt 3	Navigieren Sie zum Speicherort und zum exportierten Dateinamen und klicken Sie auf OK.
Schritt 4	Klicken Sie auf Load (Laden).

Verwandte Themen

Systemkonfiguration sichern, auf Seite 200

System - Upgrades und - Herabstufungen

Sie können die Cisco IP DECT 6800-Serie Basisstationen, Mobilteile und Repeater mit der aktualisierten Software upgraden.

Sie können die Cisco IP DECT 6800-SerieBasisstationen, Mobilteile und Repeater auf eine frühere Firmware-Version herabstufen. Die Basisstationen, Mobilteile und Repeater können nicht auf eine niedrigere Firmware-Version 4.8(1) SR1 herabgestuft werden. Wenn Sie versuchen, eine Herabstufung auf eine Firmware von einer niedrigeren Version als 4.8(1) SR1 durchzuführen, können die gesicherten Daten nicht entschlüsselt werden und eine Meldung wird im Systemprotokoll gespeichert.

Informationen zum Herabstufen der Basisstation und der Mobilteile finden Sie unter Basisstationen herabstufen, auf Seite 208 und Mobilteil herabstufen , auf Seite 210.

Die Software ist auf cisco.com unter https://software.cisco.com/download/home/286323307 verfügbar.

Für jede Software-Version gibt es Versionshinweise, die hier verfügbar sind: https://www.cisco.com/c/en/us/ support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-release-notes-list.html.

Die Software von dieser Version wird auf einen TFTP-, HTTP, oder HTTPS-Server geladen. Sie upgraden oder stufen zunächst die Basisstation herab und dann die Mobilteile. Nach dem Upgrade oder Herabstufung der Basisstation wird diese automatisch neu gestartet. Nach dem Upgrade oder der Herabstufung der Mobilteile werden diese automatisch neu gestartet.

Upgrade oder Herabstufen des Workflows

Der folgende Workflow beschreibt die Schritte zum Vorbereiten des TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Servers und zum Upgraden oder Herabstufung des Systems. Einige Schritte führen Sie in der Regel nur einmal beim erstmaligen Setup durch.



Hinweis

Wir empfehlen, zunächst das Upgrade oder die Herabstufung der Basisstation und anschließend das Upgrade oder die Herabstufung der Mobilteile durchzuführen, nachdem das Upgrade der Basisstation abgeschlossen ist.

Vorbereitungen

Es muss Ihnen eine TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server zur Verfügung stehen.

Prozedur

	Befehl oder Aktion	Zweck
Schritt 1	(Einmal durchführen) TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server für Upgrades oder Herabstufungen vorbereiten, auf Seite 203	Richtet die erforderliche Struktur für das TFTP-Serververzeichnis ein.
Schritt 2	(Einmal durchführen) Die Parameter für das Firmware-Update einrichten, auf Seite 203	Identifiziert den TFTP-Server und das Verzeichnis.

	Befehl oder Aktion	Zweck
Schritt 3	Die Firmware-Dateien auf den TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server herunterladen und kopieren, auf Seite 204	Legt die Firmware-Dateien in der Struktur des TFTP-Verzeichnisses ab
Schritt 4	Die Basisstationen upgraden, auf Seite 205 oder Basisstationen herabstufen, auf Seite 208	Weist die Basisstation an, die Firmware-Datei vom TFTP-Server zu übertragen und die Firmware im Speicher zu installieren.
Schritt 5	Upgrade der Mobilteile, auf Seite 207 oder Mobilteil herabstufen , auf Seite 210	Weist die Mobilteile an, die Firmware-Datei an den TFTP-Server zu übergeben und die Firmware im Speicher zu installieren.

TFTP-,HTTP-oderHTTPS-ServerfürUpgradesoderHerabstufungenvorbereiten

Richten Sie, bevor Sie die Firmware herunterladen, die erforderliche Verzeichnisstruktur auf Ihrem TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server ein. Die Firmware von Basisstation, Mobilteil und Repeater müssen in bestimmten Ordnern abgelegt werden.

Sie müssen diese Aufgabe nur einmal durchführen.

Vorbereitungen

Sie benötigen einen konfigurierten und aktiven TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server.

Konfigurieren Sie die TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server-Zeitüberschreitung für mindestens 3 Sekunden.

Prozedur

Schritt 1	Offnen Sie den Stammordner des TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server-Dateisystems.
Schritt 2	Erstellen Sie ein Unterverzeichnis. Zum Beispiel Cisco.

Nächste Maßnahme

Die Parameter für das Firmware-Update einrichten, auf Seite 203

Die Parameter für das Firmware-Update einrichten

In der Regel müssen Sie diese Aufgabe nur einmal durchführen.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Sie benötigen die IP-Adresse oder den vollständig qualifizierten Verzeichnisnamen (FQDN) des TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Servers.

	Prozedur
Schritt 1	Klicken Sie auf Firmware Update (Firmware-Update).
Schritt 2	Geben Sie die IP-Adresse des TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Servers oder den FQDN in das Feld Firmware update server address (Serveradresse des Firmware-Updates) ein.
Schritt 3	Geben Sie Cisco im Feld Firmware path (Firmware-Pfad) ein.
Schritt 4	Klicken Sie auf Save/Start Update (Update speichern/starten).

Die Firmware-Dateien auf den TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server herunterladen und kopieren

Greifen Sie auf die Download-Seite der Cisco Software zu, um die Firmware in ZIP-Dateien zu erhalten. Die ZIP-Dateien enthalten die folgenden Firmware-Dateien:

- Für die Basisstation beginnt der ZIP-Dateiname mit:
 - IPDect-DBS110 für Cisco IP-DECT 110 Basisstation mit einer Zelle
 - IPDect-DBS210 für Cisco IP-DECT 210 Basisstationen mit mehreren Zellen
- Ab Firmware-Version 5.0 beginnt der ZIP-Dateiname für den Repeater mit IPDect-RPT-110 für Cisco IP DECT 110-Verstärker.

Für die Firmware-Version vor 5.0 beginnt der ZIP-Dateiname für den Repeater mit IPDect-RPT110 für Cisco IP DECT 110-Verstärker.

- Für die Mobilteile beginnt der ZIP-Dateiname mit:
 - IPDect-PH6823 für Cisco IP DECT-Telefon 6823-Mobilteil
 - IPDect-PH6825 für Cisco IP DECT-Telefon 6825-Mobilteil
 - IPDect-PH6825RGD für Cisco IP DECT-Telefon 6825 Robustes Mobilteil



Hinweis Wenn das Cisco IP DECT-Telefon 6825-Mobilteil und das Cisco IP DECT-Telefon 6825 - Robustes Mobilteil die gleiche Version und Zweigstelle haben, benötigen Sie für Firmware-Versionen vor 5.0 nur die Datei IPDect-PH6825.

Vorbereitungen

Sie benötigen die TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server-Informationen.

Prozedur

Schritt 1 Navigieren Sie über Ihren Browser zu https://software.cisco.com/download/home/286323307.

Schritt 2	Melden Sie sich bei Bedarf mit Ihrer Benutzer-ID und Ihrem Kennwort an.	
Schritt 3	Klicken Sie auf IP DECT 210 Basisstation mit mehreren Zellen.	
Schritt 4	Wählen Sie die Version aus.	
Schritt 5	Laden Sie die ZIP-Datei für die erforderliche Version herunter.	
Schritt 6	Kehren Sie zu https://software.cisco.com/download/home/286323307 zurück.	
Schritt 7	(Optional) Klicken Sie auf IP DECT 110-Repeater mit Multiplattform-Firmware.	
	a) Wählen Sie die Version aus.	
	b) Laden Sie die ZIP-Datei für die erforderliche Version herunter.	
	c) Kehren Sie zu https://software.cisco.com/download/home/286323307 zurück.	
Schritt 8	(Optional) Klicken Sie auf IP DECT 210 Multicell-Basisstation mit Multiplattform-Firmware.	
	a) Wählen Sie die Version aus.	
	b) Laden Sie die ZIP-Datei für die erforderliche Version herunter.	
	c) Kehren Sie zu https://software.cisco.com/download/home/286323307 zurück.	
Schritt 9	Klicken Sie auf IP DECT 6825 mit Multiplattform-Firmware.	
Schritt 10	Wählen Sie die Version aus.	
Schritt 11	Laden Sie die ZIP-Datei für die erforderliche Version herunter.	
Schritt 12	(Optional) Klicken Sie auf IP DECT 6825-Repeater mit Multiplattform-Firmware.	
	a) Wählen Sie die Version aus.	
	b) Laden Sie die ZIP-Datei für die erforderliche Version herunter.	
Schritt 13	Entpacken Sie die Dateien auf Ihrem PC.	
Schritt 14	Greifen Sie auf das TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Serverdateisystem zu.	
Schritt 15	Sollte dies nicht verfügbar sein, erstellen Sie das Verzeichnis Cisco.	
Schritt 16	Öffnen Sie das Verzeichnis Cisco.	
Schritt 17	Kopieren Sie die neue Basisstation-Firmware-Datei in den Ordner Cisco.	
Schritt 18	Kopieren Sie die neue Repeater-Firmwaredatei in den Cisco-Ordner.	
Schritt 19	Kopieren Sie die neue Firmware-Datei für Mobilteil in den Ordner Cisco.	
	-	

Nächste Maßnahme

Die Basisstationen upgraden, auf Seite 205 oder Basisstationen herabstufen, auf Seite 208 Upgrade der Mobilteile, auf Seite 207 oder Mobilteil herabstufen , auf Seite 210

Die Basisstationen upgraden

Der Firmware-Dateiname ist ab der Firmware-Version 5.0 in einem neuen Format verfügbar. Beispiel: DBS-210-3PC.04-80-01-0001-02.fwu. Sie müssen den vollständigen Dateinamen mit der Erweiterung auf der Upgrade-Seite eingeben.

Der Dateiname der Firmware-Version vor 5.0 enthält die Version (v) und die Zweigstellennummer (b). "DBS-210_v0470_b0001.fwu" ist beispielsweise Version 470 und Verzweigung 1. Wenn Sie ein Upgrade auf Firmware-Versionen vor der Version 5.0 durchführen, können Sie die Firmware-Version und die Verzweigungsnummer ohne die führenden Nullen eingeben.

 Hinweis
 Sie sollten die Basisstation upgraden, wenn diese inaktiv ist. Alle aktiven Anrufe werden gelöscht, wenn das Upgrade startet. Während des Upgrades blinkt die LED der Basisstation in der Reihenfolge grün, rot, grün und gelb. Schalten Sie die Basisstation nicht aus, während die LED blinkt. Es kann etwa 30 Minuten bis 1 Stunde dauern, bis das Upgrade abgeschlossen ist und die Basisstation neu startet.



Hinweis

Wir empfehlen, zunächst das Upgrade der Basisstation und anschließend das Upgrade der Mobilteile durchzuführen, nachdem das Upgrade der Basisstation abgeschlossen ist.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her. Wenn Sie über mehrere Basisstationen verfügen, sollten Sie sich bei der primäre Basisstation anmelden.

Sie müssen Die Parameter für das Firmware-Update einrichten, auf Seite 203 und Die Firmware-Dateien auf den TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server herunterladen und kopieren, auf Seite 204 abgeschlossen haben.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Firmware Update (Firmware-Update).
Schritt 2	Geben Sie den Firmware-Dateinamen mit der Durchwahlnummer in das Versionsfeld Firmware für die Basisstation ein.
Schritt 3	Klicken Sie auf Save/Start Update (Update speichern/starten).
Schritt 4	Klicken Sie im Popup-Fenster auf Speich.
Schritt 5	Klicken Sie im Fenster "Warnung" auf den Browser-Pfeil Zurück.
Schritt 6	Warten Sie einige Sekunden und klicken Sie dann auf Syslog .
Schritt 7	Überprüfen Sie, ob die Meldung basierend auf der Firmware-Version angezeigt wird:
	• Firmware-Version 5.0: Beispiel DBS-110-3PC 0c:75:bd:33:f8:ca Requesting upgrade betaware.rtx.net/MPE/test/bin/DBS-110-3PC-05-00-01-0001-12.fwu

• Firmware-Version früher als 5,0: Firmware-Update auf Version VVVV Zweigstelle bbbb startete

Dabei gilt:

- vvvv ist die Versionsnummer.
- bbbb ist die Zweigstellennummer.

Nach einigen Minuten wird die Basisstation automatisch neu gestartet und Sie müssen sich bei der Seite "Administration" anmelden. Wenn die Mobilteile bei der Basisstation registriert werden, ist das Upgrade der Basisstation abgeschlossen.
Upgrade der Mobilteile

Der Firmware-Dateiname ist ab der Firmware-Version 5.0 in einem neuen Format verfügbar. Beispiel: 6825-05-00-01-0002-14.fwu. Sie müssen den vollständigen Dateinamen mit der Durchwahlnummer auf der Upgrade-Seite eingeben.

Der Dateiname der Firmware-Version vor 5.0 enthält die Version (v) und die Zweigstellennummer (b). "6825-210_v0470_b0001.fwu" ist beispielsweise Version 470 und Verzweigung 1. Wenn Sie ein Upgrade auf Firmware-Versionen vor der Version 5.0 durchführen, können Sie die Firmware-Version und die Verzweigungsnummer ohne die führenden Nullen eingeben.

Das 6823-Mobilteil, 6825-Mobilteil und 6825 - Robustes Mobilteil haben eine andere Firmware-Datei als die Firmware-Version 5.0.

Nachdem Sie das Upgrade auf der Webseite gestartet haben, laden alle Mobilteile die neue Firmware-Datei herunter und laden diese. Das Herunterladen und Überprüfen des Upgrades kann 20-30 Minuten und das Laden der neuen Firmware-Datei auf das Mobilteil einige zusätzliche Minuten dauern. Das Mobilteil muss in das Ladegerät gestellt werden und darf erst entfernt werden, wenn das Mobilteil die Firmware-Datei lädt und neu startet. Während das Mobilteil die neue Firmware lädt, blinkt die LED in der Reihenfolge grün, rot, grün und gelb. Die Mobilteile werden automatisch am Ende des Upgrades neu gestartet.

Auf der Seite **Extensions** (Durchwahl) wird der Upgrade-Fortschritt in der Spalte **FWU Progress** (FWU-Fortschritt) angezeigt.

- Beim Herunterladen zeigt die Spalte den Fortschritt des Herunterladens als Prozentsatz an. Zum Beispiel 41 %.
- Nachdem die Datei heruntergeladen wurde, wird sie überprüft. Dabei zeigt die Spalte den Überprüfungsprozess als Prozentsatz an. Zum Beispiel Verifying 23% (Überprüfung 23%).
- Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist und sich das Mobilteil nicht im Ladegerät befindet, zeigt die Spalte Waiting for charger (Auf Ladegerät wird gewartet) an.
- Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist und sich das Mobilteil im Ladegerät befindet, zeigt die Spalte Waiting for charger (Auf Ladegerät wird gewartet) an, bevor es Restarting (Neustart) anzeigt.
- Wenn das Upgrade abgeschlossen ist, zeigt die Spalte Complete (Abgeschlossen) an.

Wenn **FWU Progress** (FWU-Fortschritt) die Option Off (Aus) anzeigt, werden die Version und die Zweigstelle auf der Seite "Firmware-Update" auf 0 gesetzt.



Hinweis

s Wir empfehlen, zunächst die Basisstation zu aktivieren und anschließend die Mobilteile, nachdem die Aktualisierung der Basisstation abgeschlossen ist.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Sie müssen Die Parameter für das Firmware-Update einrichten, auf Seite 203 und Die Firmware-Dateien auf den TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server herunterladen und kopieren, auf Seite 204 abgeschlossen haben.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Firmware Update (Firmware-Update).	
Schritt 2	Geben Sie den Firmware-Dateinamen mit der Durchwahlnummer in das Versionsfeld Firmware für alle Mobilteile ein.	
Schritt 3	Klicken Sie auf Save/Start Update (Update speichern/starten).	
Schritt 4	Klicken Sie	e im Popup-Fenster auf Speich. .
Schritt 5	Klicken Sie	e im Fenster "Warnung" auf den Browser-Pfeil Zurück .
Schritt 6	Warten Sie einige Sekunden und klicken Sie dann auf Syslog .	
Schritt 7	Überprüfen Sie, ob die Meldung basierend auf der Firmware-Version angezeigt wird:	
	• Firmw 05-0 für Mo	vare-Version 5.0: Beispiel Firmware update started to Version 0-01-0001-11 for Handset: 0 (Firmware-Update auf Version 05-00-01-0001-11 begann obbilteil:0)
	• Firmw bbbb	$vare-Version\ früher\ als\ 5,0$: Firmware-Update auf Version VVVV Zweigstelle begann für Mobilteil: x
	Dabei	gilt:
	• V	vvv ist die Versionsnummer.
	• bbbb ist die Zweigstellennummer.	
	• X	List die Anzahl der Mobilteile.
	Ihnen sollte Wenn Ihner	e eine Nachricht für jedes Mobilteil angezeigt werden, das auf der Basisstation angezeigt wird. n diese Nachricht nicht angezeigt wird, liegen möglicherweise Fehlermeldungen vor.
Schritt 8	Klicken Sie	e auf Durchwahl .
	Die Spalte FWU Progress zeigt den Upgrade-Status an. Aktualisieren Sie Ihren Browser, um den Fortschritt zu überwachen.	
Schritt 9	Wenn die Meldung Waiting for charger (Auf Ladegerät wird gewartet) angezeigt wird, stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation.	
	Vorsicht	Nehmen Sie das Mobilteil erst aus dem Ladegerät, wenn das Upgrade abgeschlossen ist. Am Ende des Upgrades startet das Mobilteil neu, bevor es verwendet werden kann.

Basisstationen herabstufen



Hinweis

Sie können die Basisstationen mit Firmware-Version 5.0(1) nur auf den neuesten Zweig der Firmware-Version 4.8(1) SR1 herabstufen.

Der Firmware-Dateiname enthält die Version (v) und die Zweigstellennummer (b). "DBS-210_v0480_b0001.fwu" ist beispielsweise Version 480 und Verzweigung 1. Wenn Sie die Firmware-Version und die Verzweigungsnummer auf der Seite **Firmware Update** (Firmware-Aktualisierung) eingeben, müssen Sie die führenden Nullen nicht angeben.

Hinweis Während der Herabstufung blinkt die LED der Basisstation in der Reihenfolge grün, rot, grün und gelb. Schalten Sie die Basisstation nicht aus, während die LED blinkt. Es kann etwa 30 Minuten bis 1 Stunde dauern, bis die Herabstufung abgeschlossen ist und die Basisstation neu startet.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her. Wenn Sie über mehrere Basisstationen verfügen, sollten Sie sich bei der primäre Basisstation anmelden.

Sie müssen Die Parameter für das Firmware-Update einrichten, auf Seite 203 und Die Firmware-Dateien auf den TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server herunterladen und kopieren, auf Seite 204 abgeschlossen haben.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Firmware Update (Firmware-Update).
Schritt 2	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Option Namensgebung für Legacy-Firmware aktivieren.
Schritt 3	Geben Sie die neue Firmware-Version im Feld Required version (Erforderliche Version) für die Basisstation ein.
Schritt 4	Geben Sie die Nummer im Feld Required branch (Erforderliche Zweigstelle) für die Basisstation ein.
Schritt 5	Klicken Sie auf Save/Start Update (Update speichern/starten).
Schritt 6	Klicken Sie im Popup-Fenster auf Speich.
Schritt 7	Klicken Sie im Fenster "Warnung" auf den Browser-Pfeil Zurück.
Schritt 8	Warten Sie einige Sekunden und klicken Sie dann auf Syslog.
Schritt 9	Stellen Sie sicher, dass die Meldung Firmware upgrade started to versión vvvv branch bbbb (Firmware-Upgrade auf Version vvvv Zweigstelle bbbb wurde gestartet) angezeigt wird.
	Dabei gilt:
	• vvvv ist die Versionsnummer.

bbbb ist die Zweigstellennummer.

Nach einigen Minuten wird die Basisstation automatisch neu gestartet und Sie müssen sich bei der Seite "Administration" anmelden. Wenn die Mobilteile bei der Basisstation registriert werden, ist die Herabstufung der Basisstation abgeschlossen.

Mobilteil herabstufen



Hinweis Sie können die Basisstationen mit Firmware-Version 5.0(1) nur auf den neuesten Zweig der Firmware-Version 4.8(1) SR1 herabstufen.

Der Firmware-Dateiname enthält die Version (v) und die Zweigstellennummer (b). "6825-210_v0480_b0001.fwu" ist beispielsweise Version 480 und Verzweigung 1. Wenn Sie die Firmware-Version und die Verzweigungsnummer auf der Seite **Firmware Update** (Firmware-Aktualisierung) eingeben, müssen Sie die führenden Nullen nicht angeben.

Das 6825-Mobilteil, 6825 - Robustes Mobilteil und 6823-Mobilteil haben ihre eigene Firmware-Datei.

Nachdem Sie die Herabstufung auf der Webseite gestartet haben, laden alle Mobilteile die neue Firmware-Datei herunter und laden diese. Das Herunterladen und Überprüfen der Herabstufung kann 20-30 Minuten und das Laden der neuen Firmware-Datei auf das Mobilteil einige zusätzliche Minuten dauern. Das Mobilteil muss in das Ladegerät gestellt werden und darf erst entfernt werden, wenn das Mobilteil die Firmware-Datei lädt und neu startet. Während das Mobilteil die neue Firmware lädt, blinkt die LED in der Reihenfolge grün, rot, grün und gelb. Die Mobilteile werden automatisch am Ende der Herabstufung neu gestartet.

Auf der Seite **Extensions** (Durchwahl) wird der Herabstufungsfortschritt in der Spalte **FWU Progress** (FWU-Fortschritt) angezeigt.

- Beim Herunterladen zeigt die Spalte den Fortschritt des Herunterladens als Prozentsatz an. Zum Beispiel 41 %.
- Nachdem die Datei heruntergeladen wurde, wird sie überprüft. Dabei zeigt die Spalte den Überprüfungsprozess als Prozentsatz an. Zum Beispiel Verifying 23% (Überprüfung 23%).
- Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist und sich das Mobilteil nicht im Ladegerät befindet, zeigt die Spalte Waiting for charger (Auf Ladegerät wird gewartet) an.
- Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist und sich das Mobilteil im Ladegerät befindet, zeigt die Spalte Waiting for charger (Auf Ladegerät wird gewartet) an, bevor es Restarting (Neustart) anzeigt.
- Wenn die Herabstufung abgeschlossen ist, zeigt die Spalte Complete (Abgeschlossen) an.

Wenn **FWU Progress** (FWU-Fortschritt) die Option Off (Aus) anzeigt, werden die Version und die Zweigstelle auf der Seite "Firmware-Update" auf 0 gesetzt.



Hinweis

Wir empfehlen, zunächst die Basisstation herunterzuladen und anschließend die Mobilteile, nachdem die Aktualisierung der Basisstation abgeschlossen ist.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Sie müssen Die Parameter für das Firmware-Update einrichten, auf Seite 203 und Die Firmware-Dateien auf den TFTP-, HTTP- oder HTTPS-Server herunterladen und kopieren, auf Seite 204 abgeschlossen haben.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie auf Firmware Update (Firmware-Update).	
Schritt 2	Geben Sie die neue Firmware-Version im Feld Required versión (Erforderliche Version) für alle Mobilteile ein.	
Schritt 3	Geben Sie die Nummer im Feld Required branch (Erforderliche Zweigstelle) für alle Mobilteile ein.	
Schritt 4	Klicken Sie auf Save/Start Update (Update speichern/starten).	
Schritt 5	Klicken Sie im Popup-Fenster auf Speich.	
Schritt 6	Klicken Sie im Fenster "Warnung" auf den Browser-Pfeil Zurück.	
Schritt 7	Warten Sie einige Sekunden und klicken Sie dann auf Syslog .	
Schritt 8	Stellen Sie bbbb fo Mobilteil:	e sicher, dass die Meldung Firmware update started to versión vvvv branch r handset: x (Firmware-Upgrade auf Version vvvv Zweigstelle bbbb wurde gestartet für x) angezeigt wird.
	Dabei gilt	
	• VVVV	ist die Versionsnummer.
	• bbbb	ist die Zweigstellennummer.
	• X ist	die Anzahl der Mobilteile.
	Ihnen soll Wenn Ihne	te eine Nachricht für jedes Mobilteil angezeigt werden, das auf der Basisstation angezeigt wird. en diese Nachricht nicht angezeigt wird, liegen möglicherweise Fehlermeldungen vor.
Schritt 9	Klicken Sie auf Durchwahl .	
	Die Spalte Fortschritt	FWU Progress zeigt den Herabstufungsstatus an. Aktualisieren Sie Ihren Browser, um den zu überwachen.
Schritt 10	Wenn die Meldung Waiting for charger (Auf Ladegerät wird gewartet) angezeigt wird, stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation.	
	Vorsicht	Nehmen Sie das Mobilteil erst aus dem Ladegerät, wenn die Herabstufung abgeschlossen ist. Am Ende der Herabstufung startet das Mobilteil neu, bevor es verwendet werden kann.

Statistiken der Basisstation anzeigen

Sie sollten die in der Basisstation gespeicherten Statistiken regelmäßig prüfen. Wenn Sie Probleme beobachten, können Sie proaktiv Probleme identifizieren und beheben. Die Seite enthält Statistiken für:

- System
- Anrufe
- DECT

Vorbereitungen Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her. Die Basisstation muss mit dem Netzwerk verbunden sein, und die grüne LED muss leuchten. Prozedur Schritt 1 Klicken Sie auf Statistics (Statistiken). Schritt 2 Klicken Sie auf die Links, um die verschiedenen Basisstation-Statistiken anzuzeigen, wie unter Felder auf den Webseiten zu Statistik, auf Seite 178 beschrieben. Schritt 3 (optional) Klicken Sie auf Export (Exportieren), um die Daten auf der angezeigten Seite im kommagetrennten (CSV-)Format zu exportieren. Schritt 4 (optional) Klicken Sie auf Löschen, um alle Statistiken auf Null (0) zurückzusetzen. Alle Statistiken auf der Statistik-Seite werden auf 0 zurückgesetzt.

Basisstation-Status

Die Basisstation befindet sich normalerweise im Status *Locked* (Gesperrt). Wenn Probleme auftreten, kann die Basisstation automatisch den Status *Free running* (Freie Ausführung) ändern.

Der Status *Free running* (Freie Ausführung) wird verwendet, wenn die Basisstation nach einer bestimmten Zeitdauer ihre Daten nicht über die Synchronisierungsquelle synchronisiert hat. In diesem Fall wird die Basisstation nach zwei Minuten in einen neuen Status gesetzt:

- Wenn die Basisstation inaktiv ist, ändert sich der Status in Suche.
- Wenn die Basisstation über einen aktiven Anruf verfügt, ändert sich der Status in *Sync lost* (Synchronisierung getrennt). Wenn der Anruf abgeschlossen ist, ändert sich der Status in *Suchen*.

Mögliche Ursachen für den Status Free Running (Freie Ausführung):

- Es gibt zwei Basisstationen, die dieselben DECT-Steckplätze verwenden und sich somit nicht erkennen können.
- Es gab viele gleichzeitige Sprach- oder Datenanrufe.
- Es gab eine ungeplante Änderung der Umgebung (beispielsweise wurde eine Brandschutztür geschlossen).
- Es gab eine Verzerrung der DECT-Frequenz (bei ca. 1,8 MHz), die durch andere DECT-Systeme oder andere Geräte aufgetreten ist.

Wenn die Basisstation in den Status *Free running* (Freie Ausführung) wechselt, können Sie folgendermaßen vorgehen:

- Andern des DECT-Steckplatzes. Dadurch kann sich die Basisstation mit ihrer Synchronisierungsquelle verbinden.
- Den Status in *Assisted lock* (Unterstütztes Sperren) ändern. Dadurch kann die Basisstation Informationen von anderen Basisstationen verwenden.

Wenn der Status Assisted lock (Unterstütze Sperre) eine längere Zeit stabil ist, können Sie den Status wieder in Locked (Gesperrt) ändern. Der Status Free Running (Freie Ausführung) kann auch wieder in Locked (Gesperrt) geändert werden.



Fehlerbehebung

- Probleme bei der Installation der Basisstation, auf Seite 215
- Installationsprobleme mit dem Repeater, auf Seite 216
- Installationsprobleme beim Mobilteil, auf Seite 216
- Betriebliche Probleme mit der Basisstation, auf Seite 218
- Betriebliche Probleme mit dem Mobilteil, auf Seite 218
- Dualcell Fehlerbehebung, auf Seite 222
- Behebung bei Problemen mit mehreren Zellen, auf Seite 222
- Fehlerbehebungsverfahren, auf Seite 223

Probleme bei der Installation der Basisstation

LED der Basisstation leuchtet rot

Problem

Die LED an der Basisstation wechselt nicht zu grün.

Ursache

Die Basisstation kann keine IP-Adresse abrufen.

Lösung

- Testen Sie das Ethernet-Kabel mit einem anderen Gerät, um das Signal zu überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel am Switch angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob der DHCP-Server im Netzwerk verfügbar ist.
- Ersetzen Sie das Ethernet-Kabel durch ein Kabel, von dem Sie wissen, dass es funktioniert.

Installationsprobleme mit dem Repeater

Repeater kann nicht konfiguriert werden – LED leuchtet rot

Problem

Die Repeater-LED leuchtet rot und die Registrierung schlägt fehl.

Ursache

Der Repeater befindet sich nicht im Registrierungsmodus.

Lösung

Setzen Sie den Repeater mit einer der folgenden Optionen zurück:

- Trennen Sie den Repeater vom Netz. Warten Sie 30 Sekunden, und versorgen Sie den Repeater dann wieder mit Strom.
- Halten Sie die Reset-Taste am unteren Rand des Repeater 5 Sekunden lang gedrückt.

Installationsprobleme beim Mobilteil

Mobilteil kann nicht registriert werden (automatische Konfiguration)

Problem

Die anfängliche Einrichtung eines Mobilteils ist beendet, es wird jedoch nicht bei einer Basisstation oder dem Repeater registriert.

Ursache

Die Basisstation funktioniert nicht, die Basisstation befindet sich nicht in der Reichweite oder die Basisstation versucht nicht, eine Verbindung mit dem Mobilteil herzustellen.

Lösung

Überprüfen Sie Folgendes:

• Wenn das Mobilteil die Meldung Keine Basisstation gefunden anzeigt, überprüfen Sie, ob die Basisstation funktioniert. Wenn sie funktioniert, platzieren Sie das Mobilteil in der Nähe der Basisstation. Sie müssen das Netzwerk möglicherweise mit einer zusätzlichen Basisstation mit mehreren Zellen erweitern. Wenn Sie eine Basisstation mit einer Zelle haben, müssen Sie möglicherweise zu einem System mit mehreren Zellen wechseln.

Wenn das Mobilteil die Meldung Keine Basisstation gefunden anzeigt, überprüfen Sie, ob die Basisstation funktioniert. Wenn sie funktioniert, platzieren Sie das Mobilteil in der Nähe der Basisstation. Sie müssen das Netzwerk möglicherweise mit einer zusätzlichen Basisstation mit mehreren Zellen oder einem Repeater erweitern. Wenn Sie eine Basisstation mit einer Zelle haben, müssen Sie möglicherweise zu einem System mit mehreren Zellen wechseln oder einen Repeater hinzufügen.

- Wenn das Mobilteil die Meldung Anmeldefehler anzeigt, Wenden Sie sich an Ihren Administrator., es ist ein Problem mit der Konfiguration oder Authentifizierung des Benutzers aufgetreten. Wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
- Wenn das Mobilteil die Meldung Gerätefehler anzeigt, Wenden Sie sich an den Administrator, wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter. Diese Meldung gibt an, dass Sie die maximale Zahl an Mobilteilen erreicht haben, die Sie konfigurieren können.
- Wenn das Mobilteil die Meldung Registrierungs-Zeitüberschreitung anzeigt. Wenden Sie sich an den Administrator, um zu überprüfen, ob die Basisstation funktioniert und sich innerhalb der Reichweite des Mobilteils befindet. Wenn die Zeitüberschreitung weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.
- Wenn das Mobilteil die Meldung Zugriffscode-Fehler. Geben Sie den Code ein oder wenden Sie sich an Ihren Administrator anzeigt:
 - Wenn mehrere Basisstationen in Reichweite sind, überprüfen Sie, ob der Benutzer versucht, auf die richtige Basisstation zuzugreifen.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten Zugriffscode f
 ür die ausgew
 ählte Basisstation angegeben haben.

Mobilteil wird nicht registriert (manuelle Konfiguration)

Problem

Die anfängliche Einrichtung eines Mobilteils ist beendet, es wird jedoch nicht bei einer Basisstation oder dem Repeater registriert.

Ursache

Die Konfiguration ist unvollständig oder falsch, die Basisstation funktioniert nicht, die Basisstation ist nicht in Reichweite oder die Basisstation versucht nicht, eine Verbindung mit dem Mobilteil herzustellen.

Lösung

Überprüfen Sie Folgendes:

- Wenn die IPEI-Nummer des Mobilteils auf der Webseite **Durchwahlen** konfiguriert ist, stellen Sie sicher, dass die IPEI korrekt ist. Wenn sie nicht korrekt ist, ändern Sie sie.
- Stellen Sie sicher, dass die LED der Basisstation grün leuchtet und dass sich das Mobilteil in Reichweite einer Basisstation oder eines Repeaters befindet.

Wenn sich die Basisstation nicht in Reichweite befindet, müssen Sie möglicherweise einen Repeater zum System hinzufügen.

 Navigieren Sie zur Webseite Durchwahlen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen VoIP IDX, das zu dem Mobilteil gehört und klicken Sie dann auf SIP-Registrierung(en) starten.

Mobilteil kann nicht registriert werden

Problem

Das Mobilteil zeigt Registrierung aufgehoben an. Wenn Sie versuchen, das Mobilteil auf der Webseite Extensions (Durchwahlen) zu registrieren, wird das Mobilteil nicht registriert.

Lösung

- 1. Klicken Sie auf der Webseite Extensions (Durchwahlen) auf die Schaltfläche Refresh (Aktualisieren).
- 2. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, das Mobilteil erneut an die Basisstation anzuschließen.
- 3. Wenn sich das Mobilteil nicht registriert, wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter.

Betriebliche Probleme mit der Basisstation

Die LED der Basisstation blinkt rot und das Mobilteil zeigt die Meldung "No SIP Reg" (Keine SIP-Registrierung) an

Problem

Die LED der Basisstation blinkt rot. Ein oder mehrere Mobilteile zeigt die Meldung No SIP Reg (Keine SIP-Registrierung). Auf der Webseite der Basisstationsverwaltung **Durchwahlen** steht neben dem Mobilteilstatus nicht SIP Registered (SIP registriert).

Ursache

Die Basisstation kann nicht mit dem Anrufsteuerungssystem kommunizieren.

Lösung

- 1. Melden Sie sich bei der Verwaltungswebseite der Basisstation an.
- 2. Klicken Sie auf Durchwahl.
- 3. Aktivieren Sie in der Spalte VoIP IDX das Kontrollkästchen für jedes Mobilteil, das nicht registriert ist.
- 4. Klicken Sie auf Start SIP Registration(s) (SIP-Registrierung(en) starten).

Betriebliche Probleme mit dem Mobilteil

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Behebung häufig auftretender Probleme bei Mobilteilen.

Mobilteil wird nicht eingeschaltet

Problem

Das Mobilteil verfügt über einen installierten Akku, wird jedoch nicht eingeschaltet.

Ursache

Der Akku ist nicht ausreichend geladen, die Kunststofflasche über den Akkukontakten wurde nicht entfernt, oder der Akku ist ausgefallen.

Lösung

 Stecken Sie das Mobilgerät in das Ladegerät und überwachen Sie es. Wenn der Bildschirm nach einigen Minuten eingeschaltet wird, war der Akku erschöpft und muss vollständig aufgeladen werden. Sie können

den Akkustand über den BIldschirm **Menü** \ge **Einstellungen** > **Status** überprüfen, während sich das Mobilteil im Ladegerät befindet.

Dies geschieht, wenn das Mobilteil für längere Zeit nicht verwendet wurde.

 Wenn sich das Mobilteil nach 10 Minuten im Ladegerät nicht einschaltet, entfernen Sie den Akku und ersetzen Sie ihn durch einen Akku, von dem Sie wissen, dass er aufgeladen ist. Wenn das Mobilteil nun funktioniert, ist der Akku möglicherweise fehlgeschlagen.

Mobilteil bleibt nicht eingeschaltet

Problem

Das Mobilgerät bleibt nicht eingeschaltet, wenn es sich nicht in der Ladestation befindet. Das Mobilgerät wird eingeschaltet, wenn es sich in der Ladestation befindet.

Lösung

Überprüfen:

- Verfügt das Mobilteil über einen installierten Akku? Sie können das Mobilteil in der Ladestation ohne Akku verwenden. Der Akku wird jedoch benötigt, sobald Sie es aus der Ladestation entfernen.
- Bei neuen Mobilteilen: Wurde die Kunststofflasche über den Akkukontakten entfernt?
- Haben Sie versucht, das Mobilteil mit einem aufgeladenen Akku eines anderen Mobilteils zu verwenden?

Mobilteil klingelt nicht

Problem

Das Telefon kann Anrufe empfangen, aber es ist kein Klingelton zu hören.

Ursache

Das Telefon befindet sich möglicherweise im stillen Modus und das Symbol für den stillen Modus 📈 wird in der Kopfzeile des Bildschirms angezeigt.

Lösung

- Erhöhen Sie die Lautstärke über das Menü Einstellungen
- Halten Sie die Raute-Taste (#) zwei Sekunden lang gedrückt, während das Telefon inaktiv ist, um den stillen Modus zu deaktivieren.

Mobilteil reagiert nicht auf das Tastendrücken

Problem

Nichts passiert, wenn Sie eine Taste auf dem Mobilteil drücken.

Ursache

Das Tastenfeld ist wahrscheinlich gesperrt.

Lösung

Drücken Sie die Sternchentaste (*) 2 Sekunden lang, um das Tastenfeld zu entsperren.

Mobilteil piept kontinuierlich, während es sich in der Ladestation befindet

Problem

Das Mobilteil piept kontinuierlich, wenn es in die Ladestation gelegt wird.

Lösung

Überprüfen Sie die folgenden Szenarien:

- Das Mobilteil wurde nicht so in die Ladestation gelegt, dass sich die Kontakte von Mobilteil und Ladestation berührten.
- Das Mobilteil ist neu und wird zum ersten Mal auf die Ladestation gelegt. Vergewissern Sie sich, dass die Kunststoffabdeckung vom Akku entfernt wurde.

Wenn keines der Szenarios zutrifft, ist der Akku möglicherweise defekt. Legen Sie einen Akku, von dem Sie wissen, dass er funktioniert, in das Mobilteil und legen Sie das Mobilteil in die Ladestation. Wenn das Mobilteil nicht piept, ist der Originalakku defekt.

Der Bildschirm des Mobilteils zeigt "Suche" an

Problem

Das Mobilteil zeigt die Nachricht Suche an.

Ursache

Das Mobilteil ist zu weit von der nächsten Basisstation entfernt oder die Basisstation ist nicht aktiv.

Lösung

- Wenn das Mobilteil nicht bewegt wurde, startet die Basisstation möglicherweise neu oder ist inaktiv.
- 1. Warten Sie einige Minuten ab, um zu sehen, ob das Mobilteil mit der Basisstation kommunizieren kann.
- Wenn das Problem erneut auftritt, überprüfen Sie, ob die Basisstation mit Strom versorgt wird und die LED grün leuchtet. Wenn das Mobilteil während der Suche nach der Basisstation ausgeschaltet war, dauert es nach dem Einschalten des Mobilteils länger, bis es registriert ist.
- Wenn das Mobilteil getragen wurde, befindet es sich möglicherweise außerhalb der Reichweite der Basisstation.
 - Kurzfristige Lösung: Bewegen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.
 - Langfristige Lösung für ein System mit Single-Cell-Basisstation:
 - Fügen Sie einen weiteren 110 Basisstation mit einer Zelle hinzu, um ein Dualcell-System einzurichten.
 - Fügen Sie Repeater hinzu, um die Abdeckung zu verbessern.
 - Langfristige Lösung für ein System mit einer mehr Multi-Cell-Basisstation: Fügen Sie zusätzliche 210 Basisstation mit mehreren Zellen oder Repeater hinzu, um die Abdeckung zu verbessern.
 - Langfristige Lösung für ein Dualcell-System: Ändern Sie die Basisstationen in 210 Basisstation mit mehreren Zellen oder fügen Sie Repeater hinzu, um die Abdeckung zu verbessern.
 - Langfristige Lösung für ein Multi-Cell-System: Fügen Sie einen oder mehrere 210 Basisstation mit mehreren Zellen oder Repeater hinzu, um die Abdeckung zu verbessern.

Kein Audio bei Ihren Mobilteilen mit einem einzelnen Basisstations-System

Problem

Sie verfügen über eine Basisstation und ein oder mehrere Mobilteile. Aber wenn Sie versuchen, mit einem Mobilteil das andere anzurufen, hören Sie auf beiden Telefonen nichts.

Lösung

1. Melden Sie sich bei der Webseite der Basisstation an.

- 2. Klicken Sie auf Netzwerkeinstellungen.
- 3. Überprüfen Sie, ob das Feld Use Different SIP Ports (Andere SIP-Ports verwenden) auf Aktiviert festgelegt ist.

Dualcell Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit einem System mit zwei Zellen haben, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Protokolle aktivieren, um das Problem zu debuggen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Dualcell Debug- (Fehlersuch-)Protokolle aktivieren, auf Seite 226.

Behebung bei Problemen mit mehreren Zellen

Wenn Sie Probleme mit einem System mit mehreren Zellen haben, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Protokolle aktivieren, um das Problem zu debuggen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Debug-(Fehlersuch-)Protokolle für mehrere Zellen aktivieren, auf Seite 226.

Basisstation zeigt Suche in DECT-Eigenschaft an

Problem

Sie haben ein System mit mehreren Zellen eingerichtet, aber die Webseite **Multi cell** (Mehrere Zellen) zeigt Suche! in der Spalte **DECT property** (DECT-Eigentum) an.

Ursache

Die Basisstationen können nicht kommunizieren.

Lösung

Überprüfen Sie Folgendes:

• Die Basisstation, die keine Verbindung herstellen kann, ist zu weit von den anderen Basisstationen entfernt. Bewegen Sie die Basisstation näher heran oder fügen Sie eine weitere Basisstation zwischen der Station, die nicht kommunizieren kann, und den bereits eingerichteten Basisstationen auf.

Schauen Sie sich das Feld **DECT sync source** (DECT-Synchronisierungsquelle) auf der Seite Multi cell (Mehrere Zellen) an. Jede Basisstation im System zeigt die Signalstärke an, die sie in Dezibel pro Milliwatt (dBm) erhält.

- -75 dBm oder niedriger wird empfohlen.
- -76bis -85 dBm ist zulässig.
- -86 bis -90 dBm ist akzeptabel, jedoch sollten Sie das Hinzufügen einer weiteren Basisstation in Betracht ziehen.
- - 91 dBm und höher, Sie müssen eine weitere Basisstation hinzufügen.

- Es gibt ein Element, welches das Funksignal beeinträchtigt. Beispielsweise sorgt eine Tür oder ein Gerät dafür, dass die Funkkommunikationen unterbrochen werden. Sie müssen möglicherweise die Basisstation verschieben.
- Vergleichen Sie auf der Webseite Home/Status (Startseite/Status) das Feld RF Band (HF-Band), um sicherzustellen, dass für die Stationen dasselbe Band konfiguriert wurde. Sie müssen alle Basisstationen auf demselben HF-Band legen, damit die Basisstationen kommunizieren können. Sie müssen auch alle Basisstationen auf dem HF-Band für Ihr Land legen. Das HF-Band wird in der Basisstation im Werk konfiguriert.

Fehlerbehebungsverfahren

Mit diesen Verfahren können Probleme identifiziert und behoben werden.

Protokolle zur Fehlerbehebung für ein allgemeines Problem erfassen

Wenn Sie Probleme mit Ihrem System haben, können Ihnen die SIP-Protokolle und syslogs beim Identifizieren des Problems helfen. Ihr Serviceanbieter benötigt möglicherweise diese Informationen, um das Problem zu beheben.

In den Abschnitten Felder auf der Webseite für das SIP-Protokoll, auf Seite 189 und Felder auf der Syslog-Webseite, auf Seite 188 erhalten Sie einige Informationen zum Inhalt in den Protokollen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Problem nicht reproduzierbar ist. Wenn Sie das Problem reproduzieren können, verwenden Sie Protokolle zur Fehlerbehebung für ein reproduzierbares Problem erfassen, auf Seite 224.

Vorbereitungen

Stellen Sie wie hier beschrieben eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her: Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46

Klicken Sie auf Syslog .
Klicken Sie auf den Anfang des Protokolls.
Blättern Sie zum Ende des Protokolls, halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie dann auf das Ende des Protokolls.
Drücken Sie Strg + C .
Navigieren Sie zum Texteditor und klicken Sie oben in den Dateitext
Drücken Sie Strg + V .
Speichern Sie die Datei unter einem bekannten Speicherort auf Ihrem PC ab.
Benennen Sie die Datei mit Protokolltyp, Datum und Uhrzeit. Zum Beispiel syslog_20181212.txt.
Klicken Sie auf SIP Log (SIP-Protokoll). Klicken Sie auf den Anfang des Protokolls.

Schritt 10	Blättern Sie zum Ende des Protokolls, halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie dann auf das Ende des Protokolls.
Schritt 11	Drücken Sie Strg + C.
Schritt 12	Navigieren Sie zum Texteditor und klicken Sie oben in den Dateitext.
Schritt 13	Drücken Sie Strg + V.
Schritt 14	Speichern Sie die Datei unter einem bekannten Speicherort auf Ihrem PC ab.
	Benennen Sie die Datei mit Protokolltyp, Datum und Uhrzeit. Zum Beispiel siplog_20181212.txt.

Protokolle zur Fehlerbehebung für ein reproduzierbares Problem erfassen

Wenn Sie Probleme mit Ihrem System haben, können Ihnen die SIP-Protokolle und syslogs beim Identifizieren des Problems helfen. Ihr Serviceanbieter benötigt möglicherweise diese Informationen, um das Problem zu beheben.

In den Abschnitten Felder auf der Webseite für das SIP-Protokoll, auf Seite 189 und Felder auf der Syslog-Webseite, auf Seite 188 erhalten Sie einige Informationen zum Inhalt in den Protokollen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn das Problem reproduzierbar ist. Wenn Sie das Problem nicht reproduzieren können, verwenden Sie Protokolle zur Fehlerbehebung für ein allgemeines Problem erfassen, auf Seite 223.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Öffnen Sie Notepad oder einen ähnlichen Testeditor und öffnen Sie eine neue Datei.

Schritt 1	Verwenden Sie Die Ebene des Debug- (Fehlersuch-)Protokolls ändern, auf Seite 225, um die Ebene der Fehlersuche (Debugging) in "Debug" (Fehlersuche) zu ändern.
Schritt 2	Klicken Sie auf Syslog .
Schritt 3	Klicken Sie auf Löschen .
Schritt 4	Klicken Sie auf Syslog .
Schritt 5	Klicken Sie auf Löschen .
Schritt 6	Reproduzieren Sie das Problem.
Schritt 7	Klicken Sie auf Syslog .
Schritt 8	Klicken Sie auf den Anfang des Protokolls.
Schritt 9	Blättern Sie zum Ende des Protokolls, halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie dann auf das Ende des Protokolls.
Schritt 10	Drücken Sie Strg + C .
Schritt 11	Navigieren Sie zum Texteditor und klicken Sie oben in den Dateitext.
Schritt 12	Drücken Sie Strg + V .
Schritt 13	Speichern Sie die Datei unter einem bekannten Speicherort auf Ihrem PC ab.

Benennen Sie die Datei mit Protokolltyp, Datum und Uhrzeit. Zum Beispiel syslog_20181212.txt.

Schritt 14	Klicken Sie auf SIP Log (SIP-Protokoll).
Schritt 15	Klicken Sie auf den Anfang des Protokolls.
Schritt 16	Blättern Sie zum Ende des Protokolls, halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie dann auf das Ende des Protokolls.
Schritt 17	Drücken Sie Strg + C .
Schritt 18	Navigieren Sie zum Texteditor und klicken Sie oben in den Dateitext.
Schritt 19	Drücken Sie Strg + V .
Schritt 20	Speichern Sie die Datei unter einem bekannten Speicherort auf Ihrem PC ab.
	Benennen Sie die Datei mit Protokolltyp, Datum und Uhrzeit. Zum Beispiel siplog_20181212.txt.
Schritt 21	Verwenden Sie Die Ebene des Debug- (Fehlersuch-)Protokolls ändern, auf Seite 225, um die Ebene der Fehlersuche (Debugging) in "Normal Operation" (Normaler Betrieb) zu ändern.

Die Ebene des Debug- (Fehlersuch-)Protokolls ändern

Wenn Sie Probleme mit Ihrem System haben, können Ihnen detaillierte SIP-Protokolle und syslogs beim Identifizieren des Problems helfen. Verwenden Sie dieses Verfahren nur, wenn Ihr Serviceanbieter dies anfordert. Die Menge an Informationen, die mit erhöhten Ebenen der Fehlersuche (Debugging) gesammelt werden können, beeinträchtigen möglicherweise die Systemleistung.



Hinweis

Nachdem Sie die erforderlichen Protokolle erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie die Fehlersuche (Debugging) wird auf Normal Operation (Normaler Betrieb) setzen.

Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie unter Felder auf der Webseite zu Verwaltung:, auf Seite 138.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Schritt 1	Klicken Sie auf Management (Verwaltung).
Schritt 2	Ändern Sie im Abschnitt Syslog/SIP Log (Syslog/SIP-Protokoll) die Option Upload of SIP Log (Hochladen der SIP-Protokolle in "Aktiviert".
Schritt 3	Ändern Sie im Abschnitt "Syslog/SIP Log" (Syslog/SIP-Protokoll) die Option Syslog Level (Syslog-Ebene) in die erforderliche Ebene.
Schritt 4	Klicken Sie auf Speichern .
Schritt 5	Nachdem Sie Protokolle erfasst haben, klicken Sie auf Management (Verwaltung).
Schritt 6	(optional) Ändern Sie im Abschnitt Syslog/SIP Log (Syslog/SIP-Protokoll) die Option Upload of SIP Log (Hochladen der SIP-Protokolle in "Aktiviert".

 Schritt 7
 Ändern Sie im Abschnitt "Syslog/SIP Log" (Syslog/SIP-Protokoll) die Option Syslog Level (Syslog-Ebene) in "Normal Operation" (Normaler Betrieb).

 Schritt 8
 Klicken Sie auf Speichern.

Dualcell Debug- (Fehlersuch-)Protokolle aktivieren

Aktivieren Sie Debuggen, um Probleme mit Dualcell-Systemen zu debuggen. Dies führt dazu, dass die Protokolldateien zusätzliche Protokollmeldungen über Dualcell enthalten.

Hinweis

Nachdem Sie die erforderlichen Protokolle erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie die Fehlersuche (Debugging) wieder auf **Deaktiviert** setzen.

Prozedur

Greifen Sie auf die Webseite der Basisstation zu. Siehe Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46.
Klicken Sie auf Dual Cell (System mit zwei Zellen).
Stellen Sie Dual cell debug (Dual-Cell-Fehlersuche) auf Both (Beide).
Klicken Sie auf Speichern .

Debug- (Fehlersuch-)Protokolle für mehrere Zellen aktivieren

Um Probleme mit mehreren Zellen zu debuggen, müssen Sie die Fehlersuche für mehrere Zellen aktivieren. Dadurch enthalten die Protokolldateien zusätzliche Protokollnachrichten zu mehreren Zellen.

Hinweis

Nachdem Sie die erforderlichen Protokolle erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie die Fehlersuche (Debugging) wieder auf **Deaktiviert** setzen.

Schritt 1	Greifen Sie auf die Webseite der Basisstation zu. Siehe Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46.
Schritt 2	Klicken Sie auf Multi Cell (Mehrere Zellen).
Schritt 3	Legen Sie Multi cell Debug (Fehlersuche bei mehreren Zellen) auf Both (Beide) fest.
Schritt 4	Klicken Sie auf Speichern .

PCAP-Protokolle generieren

Auf der Webseite der Basisstation können Sie eine Paketerfassung (PCAP) erstellen, die bei der Fehlerbehebung hilfreich sein kann. Sie können eine Reihe von Nachverfolgungsoptionen auswählen.



Hinweis Einige der Nachverfolgungsoptionen können den begrenzten Puffer schnell ausfüllen. Verwenden Sie diese mit Vorsicht.

Einige Nachverfolgungsoptionen sollten nur von erfahrenen Mitarbeitern verwendet werden.

PCAP-Protokolle werden im RAM der Basisstation gespeichert. Wenn die Basisstation die Stromversorgung verliert oder zurücksetzt, bevor Sie die Protokolle auf Ihren Computer herunterladen, gehen die Protokolle verloren. Nachdem Sie die Protokolle heruntergeladen haben, können Sie sie in einem Paketerfassungstool (z. B. Wireshark) zur weiteren Analyse öffnen.

Bis der Speicherplatz ausfüllt, wird die Anruf Leistung nicht durch die Aufzeichnung beeinträchtigt. Der Speicher kann sich jedoch schnell füllen, sodass die Aufzeichnung eingeschränkt wird.

Paket-Traces werden mit Ethernet II ausgeführt. Andere Traces wie Novell RAW IEEE 802,3, IEEE 802,2 LLC und IEEE 802,2 Snap sind nicht verfügbar.

Die Pakete werden basierend auf Mac-Adressen gefiltert, z. B. 00:08:7B: 17:80:39.

Vorbereitungen

Stellen Sie, wie unter Bei der Verwaltungswebseite anmelden, auf Seite 46 beschrieben, eine Verbindung zur Webseite der Basisstation her.

Sie müssen einen der folgenden Browser verwenden:

- Firefox, Version 61 oder höher
- · Chrome, Version 68 oder höher

Prozedur

Schritt 2 Klicken Sie auf Logging (Protokollierung).

Schritt 3 Aktivieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen:

- Nachverfolgung von Paketen zu/von dieser Basis (außer Audio): alle Ethernet-Pakete von und zur Basisstation werden nachverfolgt. Hierzu gehören Broadcast-Pakete, aber keine Audioübertragung.
- Audiopakete nach/von dieser Basis verfolgen: alle RTP-Streams von und zur Basisstation werden nachverfolgt. Die Ablaufverfolgung verwendet den RTP-Port und RTP-Portbereich auf der Webseite Netzwerkeinstellungen.
- Hinweis Audio-Pakete können den Protokollpuffer schnell ausfüllen. Verwenden Sie diese Einstellung mit Vorsicht.

- Empfangene Broadcast-Pakete nachverfolgen: alle Broadcast-Pakete, die von der Basisstation empfangen wurden, werden verfolgt.
 - Hinweis Broadcast-Pakete können den Protokollpuffer schnell ausfüllen. Verwenden Sie diese Einstellung mit Vorsicht.
- Nachverfolgung empfangene IPv4-Multicast-Pakete: alle IPv4-Multicast-Pakete, die von der Basisstation empfangen wurden, werden verfolgt.
- Hinweis Multicast-Pakete können den Protokollpuffer schnell ausfüllen. Verwenden Sie diese Einstellung mit Vorsicht.
- Empfangenes Paket mit Ziel-MAC verfolgen zwischen (Vergleiche zwischen jedem Byte): Sie richten den MAC-Adressbereich ein, der mit den 6 Paar Feldern überwacht werden soll. Jedes Byte des empfangenen Ziel-MAC wird überprüft, um festzustellen, ob es sich im Verfolgungsbereich befindet.

Hinweis Nur für die Verwendung durch Experten.

 Nachverfolgung empfangen Ethertyp: Sie können bis zu drei empfangene Ethertypes zur Nachverfolgung auswählen.

Hinweis Nur für die Verwendung durch Experten.

• **IPv4-Protokoll für Nachverfolgung empfangen**: Sie können bis zu drei empfangene IPv4-Protokolle zur Nachverfolgung auswählen.

Hinweis Nur für die Verwendung durch Experten.

 TCP/UDP-Port f
ür Nachverfolgung empfangen: Sie k
önnen bis zu drei TCP/UDP-Ports f
ür die Nachverfolgung konfigurieren. Das Paket wird protokolliert, wenn der ausgew
ählte Port der Ziel-Port oder der Quell-Port f
ür ein Paket ist.

Hinweis Nur für die Verwendung durch Experten.

- Schritt 4 Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Paketerfassung zu starten.
- Schritt 5 Wenn Sie versuchen, ein bestimmtes Problem zu beheben, bilden Sie das Problem nach.
- Schritt 6 Klicken Sie auf Cancel (Abbrechen), um die Paketerfassung zu beenden.
- **Schritt 7** (optional) Klicken Sie auf **Reset traces** (Nachverfolgungen zurücksetzen), um die Paketerfassung erneut zu starten. Die vorhandene Erfassung wird gelöscht.
- **Schritt 8** Klicken Sie auf **All Basestations** (Alle Basisstationen) oder **Current Basestation** (Aktuelle Basisstation), um die Paketerfassung auf Ihren Computer herunterzuladen.



ANHANG

Cisco IP DECT 6800-Serie mit Cisco Unified **Communications Manager**

- Bereitstellung des DECT 6800 in Cisco Unified Communication Manager (CUCM), auf Seite 229
- Einen Benutzer erstellen, auf Seite 229
- IP DECT 6825 auf CUCM hinzufügen, auf Seite 230
- Dem Gerät eine Leitung hinzufügen, auf Seite 231
- Das Gerät dem Benutzer zuweisen, auf Seite 231
- Die Basisstation konfigurieren, auf Seite 232

Bereitstellung des DECT 6800 in Cisco Unified Communication Manager (CUCM)

Die Cisco IP DECT 6800-Serie verwendet DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), eine Wireless-Technologie. DECT arbeitet mit oder nahe der 1,9-GHz-Frequenz und stört andere drahtlose Technologien wie Bluetooth (arbeitet mit 2,5 GHz oder 5 GHz) nicht. Die Cisco IP DECT 6800 Basisstation wandelt IP in DECT um. Dem CUCM liegen keine Kenntnisse über die DECT-Vorgänge vor. Aus der Perspektive von CUCM werden die DECT-Mobilteile als VoIP-Endpunkte angezeigt.



Hinweis

Sie müssen die DECT-Basisstation für TCP konfigurieren. Sie dürfen die MAC-Adresse der Basisstation nicht verwenden, wenn Sie die DECT zum CUCM hinzufügen. Jedes Cisco IP DECT-Telefon 6825 ist ein separates SIP-Gerät eines Fremdherstellers (Erweitert) auf CUCM. Wenn Sie beispielsweise über 100 6825-Mobilteile verfügen, benötigen Sie in CUCM 100 SIP-Geräte von Fremdherstellern (Erweitert).

Derzeit werden nur wenige grundlegende Funktionen unterstützt, beispielsweise "Anruf tätigen", "Anruf annehmen", "Anruf halten", "Anruf übergeben" oder "Konferenz".

Einen Benutzer erstellen

Das Mobilteil des Cisco IP DECT-Telefons 6825 kommuniziert über DECT mit einer Basisstation. Die Basisstation wandelt DECT in IP um. Die Basisstation fungiert als Relais zwischen dem 6825 und dem Cisco Unified Communications Manager. In Cisco Unified Communications Manager fügen Sie 6825 als SIP-Gerät eines Fremdherstellers (Erweitert) hinzu. Sie dürfen die Basisstation nicht direkt zur CUCM hinzufügen.

Vorbereitungen

Melden Sie sich bei Cisco Unified Communications Manager Administration an.

Prozedur

Schritt 1	Wählen Sie in Cisco Unified Communications Manager Administration Benutzerverwaltung > Endbenutzer aus.
	Das Fenster Benutzer suchen und auflisten wird angezeigt.
Schritt 2	Um einen vorhandenen Benutzer auszuwählen, geben Sie die entsprechenden Filter im Feld Benutzer suchen , wo an, klicken Sie auf Suchen um eine Liste der Benutzer abzurufen, und wählen Sie anschließend den Benutzer, der mit LDAP synchronisiert wird, aus der Liste aus. Sie können auch einen neuen Benutzer erstellen.
Schritt 3	Im Fenster Endbenutzerkonfiguration wird in den Feldern Benutzer-ID der SIP-Digest-Benutzername eingetragen. Die für den Benutzer konfigurierte Verzeichnisnummer wird im Feld Telefonnummer angezeigt.
Schritt 4	Im Feld Digest-Anmeldeinformationen müssen Sie den Wert eingeben. Der Wert ist das SIP-Digest-Kennwort, das im Headset festgelegt ist.
Schritt 5	Klicken Sie auf Speichern .

IP DECT 6825 auf CUCM hinzufügen

Sie können ein IP DECT 6825 am CUCM hinzufügen, und jedes Gerät wird als separates Gerät hinzugefügt. Das Gerät entspricht keiner Basisstation. Ein Gerät ist in diesem Fall eine Leitung in Verbindung mit einer Digest-Benutzerauswahl.

Vorbereitungen

Melden Sie sich bei Cisco Unified Communications Manager Administration an.

Schritt 1	
Schritt 2	Wählen Sie in Cisco Unified Communications Manager Administration Benutzerverwaltung > Endbenutzer aus.
	Das Fenster Benutzer suchen und auflisten wird angezeigt.
Schritt 3	Klicken Sie im Fenster Benutzer suchen und auflisten auf Neu hinzufügen .
Schritt 4	Wählen Sie im Fenster Neues Telefon hinzufügen die Option Telefontyp als SIP-Gerät von Fremdhersteller (Erweitert) aus.
Schritt 5	Klicken Sie auf Weiter.
Schritt 6	Geben Sie im Fenster Telefonkonfiguration einen Wert in das Feld MAC-Adresse ein.

	Hinweis S H V S	Sie dürfen in diesem Feld nicht die MAC-Adresse der Basisstation eingeben. Sie können in dieses ³ eld einen beliebigen Wert eingeben, da die Profile nicht mit MAC-Adressen synchronisiert verden. Sie können auch den IPEI-Wert der Basisstation eingeben und einige andere Ziffern als Suffix hinzufügen.	
Schritt 7	Wählen Sie d	en Gerätepool entsprechend den Geräteumgebungen aus. Sie können z. B. Standard auswählen.	
Schritt 8	Wählen Sie im Feld Telefontastenvorlage die Option SIP-Gerät von Fremdhersteller (Erweitert) aus.		
Schritt 9	Geben Sie im Feld Besitzer-Benutzer-ID den Besitzer ein, den Sie mit dem Gerät registrieren möchten.		
Schritt 10	Wählen Sie im Abschnitt Protokollspezifische Informationen die Option SIP-Gerät von Fremdhersteller (Erweitert) aus der Liste Gerätesicherheitsprofil aus.		
Schritt 11	Wählen Sie im Feld SIP-Profil die Option SIP-Standardprofil aus.		
Schritt 12	Wählen Sie im Feld Digest-Benutzer denselben Endbenutzer aus, für den Sie das Gerät registrieren möchten.		
Schritt 13	Legen Sie die Umleitungs-CSS fest.		
Schritt 14	Klicken Sie a	uf Speichern .	

Dem Gerät eine Leitung hinzufügen

Vorbereitungen

Melden Sie sich bei Cisco Unified Communications Manager Administration an.

Prozedur

Schritt 1	Wählen Sie im Fenster Telefonkonfiguration die Option Verzeichnisnummer (Leitung 1) aus.	
Schritt 2	Geben Sie im Feld Verzeichnisnummer die Verzeichnisnummer des Benutzers ein, für den Sie das Gerät registrieren möchten.	
Schritt 3	Wählen Sie die Routenpartition aus, z. B Alle .	
Schritt 4	Wählen Sie im Abschnitt Einstellungen für Verzeichnisnummern einen Wert im Feld Anrufsuchraum aus.	
	Wenn Sie einen Wert für den Anrufsuchraum müssen Sie den Wert für Anrufsuchraum wird umgeleitet festlegen.	
Schritt 5	Klicken Sie auf Speichern .	

Das Gerät dem Benutzer zuweisen

Nachdem Sie das Gerät CUCM hinzugefügt haben, müssen Sie das Gerät dem Benutzer zuweisen.

Vorbereitungen

• Melden Sie sich bei Cisco Unified Communications Manager Administration an.

- Erstellen Sie einen Benutzer.
- Fügen Sie das Gerät CUCM hinzu.
- Fügen Sie dem Gerät eine Verzeichnisnummer, eine Partition und eine CSS hinzu.

Prozedur

Schritt 1	Klicken Sie im Abschnitt Endbenutzerkonfiguration auf Gerätezuordnung.
Schritt 2	Geben Sie im Abschnitt Benutzergerätezuordnung die entsprechenden Filter im Feld Wo Benutzergerätezuordnung suchen ein und klicken Sie auf Suchen um eine Liste der Benutzer abzurufen
Schritt 3	Wählen Sie den Benutzer aus und klicken Sie auf Auswahl/Änderungen speichern.
	Wenn Sie andere Geräte zuordnen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, verwenden Sie jedoch eine neue Verzeichnisnummer und einen neuen Benutzer.

Die Basisstation konfigurieren

Wenn Sie dem Benutzer das Gerät zuweisen, müssen Sie die Basisstation konfigurieren.

Schritt 1	Drücken Sie auf dem IP-DECT-Gerät die Menütaste. Geben Sie dann *47* auf dem Tastenfeld ein.		
	Sie können jetzt die IP-Adresse der Basisstation abrufen. Das Gerät sollte in der Nähe der Basisstation aufbewahrt werden.		
Schritt 2	Geben Sie die Adresse der Basisstation in einen Webbrowser ein.		
	Richten Sie als Sicherheitsmaßnahme einen Benutzernamen und ein Kennwort ein, wenn Sie sich zum ersten Mal bei der Basisstation anmelden. Wenn Sie nicht auf die Basisstation zugreifen können, geben Sie im Webbrowser https:// und dann die vom Gerät gemeldete IP-Adresse ein.		
Schritt 3	Klicken Sie auf der Administrations-Webseite der Basisstation auf Server und dann auf Server hinzufügen.		
Schritt 4	Legen Sie das Feld Server Alias (Serveralias) fest. Zum Beispiel CUCM.		
Schritt 5	Legen Sie das Feld Registrar (Registrierung) auf die Adresse fest, die Sie von Ihrem Serviceanbieter erhalten haben.		
	Diese Adresse ist der tatsächliche DNS-Name des Cisco Unified Communication Manager. Zum Beispiel cucm1.dcloud.cisco.com. Dies ist der Teilnehmer, der sich bei der CUCM-Servergruppe registriert.		
Schritt 6	Legen Sie den Wert für das Feld SIP-Transport auf TCP fest.		
Schritt 7	Klicken Sie auf Speichern .		
Schritt 8	Klicken Sie auf Durchwahlen , um eine Erweiterung hinzuzufügen.		
Schritt 9	Geben Sie im Feld Leitungsname die Telefonnummer des Benutzers ein, dem das Gerät zugeordnet ist.		
Schritt 10	Legen Sie das Feld Durchwahl fest. Sie können den gleichen Wert wie im Feld Leitungsname eingeben.		

Schritt 11	Geben Sie im Feld Benutzername zur Authentifizierung den Benutzer ein, der in CUCM angegeben ist.
Schritt 12	Legen Sie das Authentifizierungskennwort als Digest-Kennwort fest.

Löschen Sie alle Kennwörter aus dem Feld XSI-Kennwort und stellen Sie den Server wie das Registrierungsfeld ein. Zum Beispiel

Schritt 13Löschen Sie jegliche Einträge in dem Feld XSI-Kennwort und stellen Sie das Feld Server wie das Feld
Registrierung ein, z. B cucm1.dcloud.cisco.com.

Schritt 14 Klicken Sie auf Speichern.

Bei jedem neuen Gerät wiederholen Sie einfach diese Schritte.

Schritt 15 Navigieren Sie auf der Webseite der Basisstation zu **Durchwahlen** und überprüfen Sie, welche Einträge auf der Seite angezeigt werden. Der grüne Kreis zeigt an, dass die Registrierung erfolgreich war.

Sie können sowohl die Single-Cell- als auch die Multi-Cell-Basisstation auf CUCM aktivieren. Weitere Informationen zur Multi-Cell-Basisstation finden Sie im *Administratorhandbuch für die Cisco IP DECT 6800-Serie*.

Administratorhandbuch für die Cisco IP DECT 6800-Serie



Technische Details

- Spezifikationen zur Basisstation, auf Seite 235
- Spezifikationen zum Mobilteil, auf Seite 237
- Netzwerkprotokolle, auf Seite 238
- SIP-Konfiguration, auf Seite 241
- Externe Geräte, auf Seite 245

Spezifikationen zur Basisstation

Die folgende Tabelle zeigt die physischen Spezifikationen und Umgebungsspezifikationen für die Basisstation an.

Spezifikation	Wert oder Bereich	
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)	
Relative Luftfeuchtigkeit beim Betrieb	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)	
Lagertemperatur	-10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)	
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 % bis 95% (nicht kondensierend)	
Höhe	120 mm (4,75 Zoll)	
Breite	120 mm (4,75 Zoll)	
Tiefe	30 mm (1,25 Zoll)	
Gewicht	167 g (6 oz)	
Kabel	 Kategorie 3/5/5e/6 für 10-Mbit/s-Kabel mit 4 Paaren Kategorie 5/5e/6 für 100-Mbit/s-Kabel mit 4 Paaren 	

Tabelle 79: Physische und Umgebungsspezifikationen

Spezifikation	Wert oder Bereich	
Abstandsanforderungen	Wie von der Ethernet-Spezifikation unterstützt, wird vorausgesetzt, dass die maximale Kabellänge zwischen jeder Basisstation und dem Switch 100 Meter beträgt.	
Netzanschluss	Netzteil für lokale Stromversorgung	
	Ethernet-PoE (Ethernet-Adapter für normale Stromversorgung); IEEE 802.3: Power Class 2 (3,84 bis 6,49 W)	
Hochfrequenz-(HF-)Bänder	Bänder werden im Werk festgelegt und können nicht vom Kunden geändert werden.	
	• 1880 – 1895 (Taiwan)	
	•	
	• 1880 – 1900 MHz (Australien und Neuseeland – geringere Leistung 22 dBM)	
	• 1880 – 1900 MHz (EU und APAC)	
	• 1910 – 1930 MHz (LATAM und Argentinien)	
	• 1910 – 1920 MHz (Brasilien und Uruguay)	
	• 1910 – 1920 MHz (Uruguay – geringere Leistung 140 mW)	
	• 1910 – 1930 MHz (Chile – geringere Leistung 22 dBM)	
	• 1920 – 1930 MHz (USA und Canada)	

Ausführliche technische Informationen über die Basisstation finden Sie auf dem Datenblatt unter:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/datasheet-listing.html

Konfigurationsänderungen der Basisstation protokollieren

Sie können Konfigurationsänderungen, die Benutzer an der Basisstation vornehmen, mithilfe der Protokollierungsfunktion für Konfigurationsänderungen aufzeichnen. Auf ähnliche Weise können Sie Konfigurationsänderungen eines Mobilteils nachverfolgen. Im Änderungsprotokoll speichert der Basisspeicher die Informationen dazu, welche Parameter geändert werden. Diese Informationen enthalten jedoch nicht die tatsächlichen Details der Änderungen. Stattdessen werden nur bestimmte Änderungen gespeichert, die an der Konfiguration vorgenommen wurden. Das Änderungsprotokoll wird gelöscht, nachdem die Änderungen erfolgreich gemeldet wurden.

Konfigurationsänderungen melden

Wenn Konfigurationsänderungen an der Basisstation gemeldet werden, fordert die Basisstation DECT-gesperrte Mobilteile für Änderungsprotokolle an. Die Basisstation sendet für jedes gesperrte Mobilteil drei Anfragen (eine alle fünf Sekunden). Sobald die Anfragen für alle Mobilteile abgeschlossen sind, werden die Änderungsprotokolle der Basis und der Mobilteile gesammelt, verarbeitet und in die richtigen XML-Tags umgewandelt. Anschließend werden diese Tags an den Konfigurationsserver gesendet. Wenn ein Mobilteil nicht reagiert, zeichnet das Syslog dieses Verhalten auf. Die Änderungsprotokolle der Mobilteile werden erst nach erfolgreicher Übermittlung an eine Basisstation gelöscht.

Spezifikationen zum Mobilteil

Die folgende Tabelle zeigt die physischen Spezifikationen und Umgebungsspezifikationen für die Mobilteile an.

Spezifikation	Wert oder Bereich
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit beim Betrieb	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 % bis 95% (nicht kondensierend)
Höhe	6825-Mobilteil: 117 mm (4,6 Zoll)
	6825 - Robustes Mobilteil: 117 mm (4,6 Zoll)
	6823-Mobilteil: 122 mm (4,82 Zoll)
Breite	6825-Mobilteil: 46 mm (1,8 Zoll)
	6825 - Robustes Mobilteil: 46 mm (1,8 Zoll)
	6823-Mobilteil: 51 mm (1,99 Zoll)
Tiefe	6825-Mobilteil: 20 mm (0,78 Zoll)
	6825 - Robustes Mobilteil: 20 mm (0,78 Zoll)
	6823-Mobilteil: 23 mm (0,91 Zoll)
Gewicht	6825-Mobilteil: 86 g (3 oz)
	6825 - Robustes Mobilteil: 86 g (3 oz)
	6823-Mobilteil: 90 g (3.17 oz)
Netzanschluss	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku.

Tabelle 80: Physische und Umgebungsspezifikationen

Ausführliche technische Informationen über die Mobilteile finden Sie auf dem Datenblatt unter:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/datasheet-listing.html

Netzwerkprotokolle

Cisco Mobilteile und Basisstationen unterstützen mehrere Industriestandard- und Cisco Netzwerkprotokolle, die für die Sprachkommunikation erforderlich sind. Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Netzwerkprotokolle, die von den Mobilteilen und Basisstationen unterstützt werden.

Tabelle	81:	Unterstützte	Netzwerk	protokolle

Netzwerkprotokoll	Zweck	Hinweis zur Verwendung
Bootstrap Protocol (BootP)	BootP ermöglicht einem Netzwerkgerät, wie dem Mobilteil, bestimmte Startinformationen zu erkennen, wie z. B. die IP-Adresse.	
Cisco Discovery Protocol (CDP)	CDP ist ein Protokoll für die Geräteerkennung, das auf allen Geräten von Cisco ausgeführt wird. Ein Gerät kann CDP verwenden, um sich für andere Geräte anzukündigen und Informationen über diese Geräte im Netzwerk zu empfangen. Zum Abrufen der VLAN-Netzwerkinformationen kann der systemeigene VLAN-Typ des CDP verwendet werden.	Das Gerät verwendet CDP, um Informationen, beispielsweise eine zusätzliche VLAN-ID, Details zur Energieverwaltung pro Port und QoS-Konfigurationsinformationen mit dem Cisco Catalyst-Switch zu übertragen.
DNS (Domain Name Server) (Domänennamenserver)	DNS übersetzt Domänennamen in IP-Adressen.	Die Basisstation besitzt einen DNS-Client zum Übersetzen von Domänennamen in IP-Adressen.
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)	DHCP reserviert und weist IP-Adressen zu Netzwerkgeräten zu. DHCP ermöglicht, eine Basisstation im Netzwerk zu verbinden und zu aktivieren, ohne manuell eine IP-Adresse zuordnen oder zusätzliche Netzwerkparameter konfigurieren zu müssen.	DHCP ist standardmäßig aktiviert. Wenn DHCP deaktiviert ist, muss das Konfigurieren von IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway manuell und direkt auf jeder einzelnen Basisstation vorgenommen werden. Wir empfehlen, die angepasste DHCP-Option 160 oder 159 zu verwenden.
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	HTTP ist das Standardprotokoll zum Übertragen von Informationen und Dokumenten im Internet.	Die Basisstation nutzt HTTP für XML-Dienste, Bereitstellungen, Upgrades und zur Fehlerbehebung.

Netzwerkprotokoll	Zweck	Hinweis zur Verwendung
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)	HTTPS ist eine Kombination des Hypertext Transfer-Protokolls und des SSL/TLS-Protokolls für die Verschlüsselung und sichere Identifikation von Servern.	Webanwendungen, die sowohl HTTP als auch HTTPS unterstützen, verfügen zu diesem Zweck über zwei konfigurierte URLs. Basisstationen, die HTTPS unterstützen, wählen die HTTPS-URL aus.
		Ein Schloss-Symbol zeigt an, ob die Verbindung mit dem Service über HTTPS hergestellt wird.
Internet Protocol (IP)	IP ist ein Messaging-Protokoll, das Pakete im Netzwerk verarbeitet und sendet.	Um mit IP zu kommunizieren, muss Geräten eine IP-Adresse, ein Subnetz und ein Gateway zugewiesen sein.
		IP-Adressen-, Subnetz- und Gateway-IDs werden automatisch zugewiesen, wenn Sie für die Basisstation DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nutzen. Wenn Sie DHCP nicht verwenden, müssen Sie diese Eigenschaften jeder Basisstation manuell zuweisen.
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)	VLAN-Netzwerkinformationen können aus dem LLDP zahlreicher Subtypen des Typs 127 gesammelt werden. In dieser Implementierung werden die Informationen aus einem von zwei Untertypen entnommen, die wie folgt priorisiert werden:	
	 IEEE – PORT-VLAN-ID Netzwerkrichtlinie 	
Network Time Protocol (NTP)	NTP ist ein Netzwerkprotokoll für die Uhrzeit-Synchronisierung zwischen den Computersystemen über paketvermittelte Datennetzwerke mit variabler Latenz.	Die Basisstation verwendet NTP zur Kommunikation mit dem Zeitserver.
Real-Time Transport Protocol (RTP)	RTP ist ein Standardprotokoll für die Übermittlung von Echtzeit-Daten, beispielsweise interaktive Sprache und Videos, über Datennetzwerke.	Die Basisstation verwendet das RTP-Protokoll zum Senden und Empfangen von Echtzeit-Sprachverkehr an bzw. von anderen Geräten und Gateways.
Real-Time Control Protocol (RTCP)	RTCP stellt zusammen mit RTP die QoS-Daten (beispielsweise Jitter, Latenz und Roundtrip-Verzögerung) auf RTP-Streams bereit.	RTCP ist standardmäßig deaktiviert.

Netzwerkprotokoll	Zweck	Hinweis zur Verwendung
Session Description Protocol (SDP)	Bei SDP handelt es sich um den Teil des SIP-Protokolls, der festlegt, welche Parameter während einer Verbindung zwischen zwei Endgeräten verfügbar sind. Beim Erstellen von Konferenzen werden nur die SDP-Funktionen verwendet, die von allen an der Konferenz teilnehmenden Endgeräten unterstützt werden.	Normalerweise werden SDP-Funktionen wie Codec-Typen, DTMF-Erkennung oder Komfortrauschen vom Drittanbieter-Anrufsteuerungssystem oder dem Medien-Gateway im laufenden Betrieb global konfiguriert. Bei manchen SIP-Endgeräten können diese Parameter jedoch direkt auf dem Endgerät konfiguriert werden.
Session Initiation Protocol (SIP)	SIP ist der IETF-Standard (Internet Engineering Task Force) für Multimedia-Konferenzen über IP. SIP ist ein ASCII-basiertes Steuerungsprotokoll auf Anwendungsebene (definiert in RFC 3261), das verwendet werden kann, um Anrufe zwischen zwei oder mehr Endpunkten zu initiieren, aufrechtzuerhalten und abzubrechen.	Wie andere VoIP-Protokolle ist SIP ausgelegt, um die Signalisierungsfunktionen und Sitzungsverwaltung in einem Telefonienetzwerk zu verarbeiten. Die Signalisierung ermöglicht, dass Anrufinformationen netzwerkübergreifend übermittelt werden. während das Sitzungsmanagement die Steuerung der Attribute eines End-to-End-Anrufs ermöglicht.
Secure Real-Time Transfer Protocol (SRTP)	SRTP ist eine Erweiterung des RTP Audio-/Videoprofils und stellt die Integrität von RTP- und RTCP-Paketen über Authentifizierung, Integrität und Verschlüsselung der Medienpakete zwischen zwei Endpunkten sicher.	Mobilteile und Basisstationen verwenden SRTP für die Medienverschlüsselung.
Transmission Control Protocol (TCP)	TCP ist ein verbindungsorientiertes Transportprotokoll.	
Transport Layer Security (TLS)	TLS ist ein Standardprotokoll zum Schützen und Authentifizieren der Kommunikation.	Wenn die Sicherheit implementiert ist, verwendet die Basisstation das TLS-Protokoll für die sichere Registrierung mit dem Drittanbieter-Anrufsteuerungssystem.
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)	TFTP ermöglicht die Dateiübertragung über das Netzwerk. Auf der Basisstation ermöglicht TFTP das Abrufen einer für den Telefontyp spezifischen Konfigurationsdatei.	TFTP erfordert einen TFTP-Server im Netzwerk, der vom DHCP-Server automatisch erkannt werden kann.
User Datagram Protocol (UDP)	UDP ist ein verbindungsloses Protokoll für die Übertragung von Datenpaketen.	Dieses Protokoll wird ausschließlich für RTP-Datenströme verwendet. SIP verwendet UDP, TCP und TLS.

Netzwerk-VLAN zurücksetzen

Wenn die Advertisement Discovery-Pakete eintreffen, werden sie überwacht und analysiert, und die darin enthaltenen Netzwerkinformationen werden mit früheren Paketen verglichen. Wenn sich das VLAN ändert, muss die DECT-Basiseinheit neu gestartet und erneut verbunden werden, um eine neue Netzwerkinitialisierung durchzuführen.

SIP-Konfiguration

SIP und das Cisco IP DECT-Telefon

Das Cisco IP DECT-Telefon verwendet SIP (Session Initiation Protocol), um die Interoperabilität mit allen IT-Serviceanbietern, die SIP unterstützen, zu ermöglichen. SIP ist ein IETF-definiertes Signalisierungsprotokoll, das die Sprachkommunikation in einem IP-Netzwerk steuert.

SIP verarbeitet die Signalisierung und Sitzungsverwaltung in einem Pakettelefonienetzwerk. Die *Signalisierung* ermöglicht, dass Anrufinformationen netzwerkübergreifend übermittelt werden. Die *Sitzungsverwaltung* steuert die Attribute eines durchgehenden Anrufs.

In einer typischen kommerziellen IP-Telefoniebereitstellung werden alle Anrufe über einen SIP-Proxyserver geleitet. Das empfangende Mobilteil wird als "SIP UAS" (User Agent Server) bezeichnet und das anfordernde Mobilteil als "UAC" (User Agent Client).

Das SIP-Nachrichtenrouting ist dynamisch. Wenn ein SIP-Proxy eine Verbindungsanforderung von einem UAS empfängt, aber den UAC nicht ermitteln kann, leitet der Proxy die Nachricht an einen anderen SIP-Proxy im Netzwerk weiter. Wenn der UAC gefunden wird, wird die Antwort zurück an den UAS geleitet und die beiden User Agents werden über eine direkte Peer-zu-Peer-Sitzung verbunden. Der Sprachverkehr wird über dynamisch zugeordnete Ports mit RTP (Real-time Protocol) zwischen den User Agents übertragen.

RTP überträgt Echtzeit-Daten, beispielsweise Audio und Video, aber garantiert die Echtzeit-Zustellung der Daten nicht. RTP stellt Methoden für sendende und empfangende Anwendungen bereit, um Streaming-Daten zu unterstützen. RTP wird normalerweise über UDP ausgeführt.

SIP über TCP

Um die statusorientierte Kommunikation zu garantieren, kann das Cisco IP DECT-Telefon TCP als Transportprotokoll für SIP verwenden. Dieses Protokoll *garantiert die Zustellung*, um sicherzustellen, dass verlorene Pakete erneut übertragen werden. Zudem entspricht bei TCP die Reihenfolge, in der die SIP-Pakete empfangen werden, immer der Sendereihenfolge.

SIP-Proxy-Redundanz

Ein durchschnittlicher SIP-Proxyserver kann Zehntausende von Teilnehmern verarbeiten. Eine Reserveserver ermöglicht, dass ein aktiver Server für Wartungszwecke vorübergehend außer Betrieb genommen wird. Die Basisstation unterstützt die Verwendung von Sicherungsservern, um die Serviceunterbrechung zu minimieren oder zu verhindern.

Eine einfache Methode, um die Proxyredundanz zu unterstützen, ist das Festlegen eines SIP-Proxyservers im Konfigurationsprofil der Basisstation. Die Basisstation sendet eine DNS-NAPTR- oder SRV-Abfrage an den DNS-Server. Wenn konfiguriert, gibt der DNS-Server SRV-Einträge zurück, in denen die Server in der Domäne mit Hostnamen, Priorität, Listening-Ports usw. aufgelistet sind. Die Basisstation versucht, die Server

in der Reihenfolge ihrer Priorität zu kontaktieren. Server mit einer niedrigeren Nummer haben eine höhere Priorität. In einer Abfrage werden bis zu sechs NAPTR-Einträge und zwölf SRV-Einträge unterstützt.

Wenn die Kommunikation der Basisstation mit dem primären Server scheitert, kann die Basisstation einen Failover auf einen Server mit niedrigerer Priorität durchführen. Wenn konfiguriert, kann die Basisstation die Verbindung mit dem primären Server wiederherstellen. Die Failover- und Failback-Unterstützung wechselt zwischen Servern mit unterschiedlichen SIP-Transportprotokollen. Die Basisstation führt während eines aktiven Anrufs keinen Failback auf den primären Server durch, sondern wartet, bis der Anruf beendet ist und die Failback-Bedingungen erfüllt sind.

Beispiel für Ressourceneinträge vom DNS-Server

sipura	ash 30 30 30	600 600 600	IN IN IN	NA NA NA	APTF APTF APTF	x 50 x 90 x 100	50 50 50	"s" "s" "s"	"SIPS+D2T "SIP+D2T" "SIP+D2U"	" "" ""	_sipstcp.tlstest _siptcp.tcptest _sipudp.udptest
_sips.	_tcp.tlst	test	SRV	1	10	5061	srv1	.sipu	rash.com.		
_sip	_tcp.tcpte	est	SRV	1	10	5060 5061	srv3	.sipu .sipu	rash.com.		
_sip	_udp.udpte	est	SRV SRV	1 2	10 10 10	5061 5060	srv5 srv6	.sipu .sipu .sipu	rash.com. rash.com.		
srv1	3600	IN	P	ł	1.	.1.1.1	L	Ĩ			
srv2	3600	IN	P	ł	2.	.2.2.2	2				
srv3	3600	IN	P	A	3.	.3.3.3	3				
srv4	3600	IN	P	A	4.	4.4.4	1				
srv5	3600	IN	P	ł	5.	.5.5.5	5				
srv6	3600	IN	P	ł	6.	.6.6.6	5				

Das folgende Beispiel zeigt die Priorität der Server aus der Perspektive der Basisstation.

Priority	IP Address	SIP Protocol	Status
1st	1.1.1.1	TLS	UP
2nd	2.2.2.2	TLS	UP
3rd	3.3.3.3	TCP	UP
4th	4.4.4.4	TCP	UP
5th	5.5.5.5	UDP	UP
6th	6.6.6.6	UDP	UP

Die Basisstation sendet immer SIP-Nachrichten an die in der Liste verfügbare Adresse mit der höchsten Priorität und mit dem Status "UP". Im Beispiel sendet die Basisstation alle SIP-Nachrichten an die Adresse 1.1.1.1. Wenn die Adresse 1.1.1.1 in der Liste mit dem Status "DOWN" gekennzeichnet ist, kommuniziert die Basisstation stattdessen mit 2.2.2.2. Die Basisstation kann die Verbindung zu 1.1.1.1 wiederherstellen, wenn die angegebenen Failback-Bedingungen erfüllt sind. Weitere Informationen zu Failover und Failback finden Sie unter SIP-Proxy-Failover, auf Seite 242 und SIP-Proxy-Fallback, auf Seite 244.

SIP-Proxy-Failover

Die Basisstation führt in jedem der folgenden Fälle einen Failover durch:

• Fast Response Timer expiry (Ablauf des Timers für schnelle Antwort):In RFC3261 definieren die beiden Transaktions-Timer TIMER B und TIMER F, wann eine INVITE-Transaktion und eine Nicht-INVITE-Transaktion jeweils abgelaufen sind. Diese sind mit einem Standardwert von 5 Sek. konfigurierbar. Wenn einer dieser Zeitgeber abläuft und die entsprechende SIP-Transaktion fehlschlägt, wird das Failover ausgelöst. Anforderungen in einem Dialog lösen kein Failover aus.
- SIP 5xx Response Codes (SIP 5xx-Antwort Codes): Wenn der Server mit einer 5xx-Antwort auf eine SIP-Anforderung antwortet, wird ein Failover ausgelöst.
- **TCP disconnect:** (TCP-Verbindungstrennung): Wenn der Remote-Server die TCP-Verbindung trennt (z. B. TCP RST oder TCP FIN), wird ein Failover ausgelöst.

Es wird dringend empfohlen, **Failback before Failover** (Failback vor Failover) auf **Enabled** (Aktiviert) festzulegen, falls **SIP Transport** (SIP-Transport) auf **Auto** (Automatisch) festgelegt ist.

Sie können diese durchwahlspezifischen Parameter auch in der Konfigurationsdatei (.xml) konfigurieren:

```
<SIP_Transport_n_>Auto</SIP_Transport_n_>
<Srv_Failback_Before_Failover_n_>Yes</Srv_Failback_Before_Failover_n_>
```

Hierbei ist n die Durchwahl.

Failover-Verhalten der Basisstation

Wenn die Basisstation nicht mit dem aktuell verbundenen Server kommuniziert, wird der Serverlistenstatus aktualisiert. Der nicht verfügbare Server ist in der Serverliste mit dem Status "DOWN" gekennzeichnet. Die Basisstation versucht, eine Verbindung mit dem Server mit der höchsten Priorität in der Liste herzustellen, dessen Status "UP" lautet.

Im folgenden Beispiel sind die Adressen 1.1.1.1 und 2.2.2.2 nicht verfügbar. Die Basisstation sendet SIP-Nachrichten an die Adresse 3.3.3.3, die die oberste Priorität unter den Servern mit dem Status "UP" hat.

Priority	IP Address	SIP Protocol	Status
1st	1.1.1.1	TLS	DOWN
2nd	2.2.2.2	TLS	DOWN
3rd	3.3.3.3	TCP	UP
4th	4.4.4.4	TCP	UP
5th	5.5.5.5	UDP	UP
6th	6.6.6.6	UDP	UP

Im folgenden Beispiel werden zwei SRV-Einträge aus der DNS-NAPTR-Antwort angezeigt. Für jeden SRV-Eintrag gibt es drei A-Einträge (IP-Adressen).

Priority	IP Address	SIP	Protocol	Server	Status
lst	1.1.1.1		UDP	SRV1	DOWN
2nd	1.1.1.2		UDP	SRV1	UP
3rd	1.1.1.3		UDP	SRV1	UP
4th	2.2.2.1		TLS	SRV2	UP
5th	2.2.2.2		TLS	SRV2	UP
6th	2.2.2.3		TLS	SRV2	UP

Angenommen, dass die Basisstation keine Verbindung zu 1.1.1.1 herstellen konnte und dann eine Registrierung für 1.1.1.2 vorgenommen hat. Wenn 1.1.1.2 ausfällt, hängt das Verhalten der Basisstation von der Einstellung des **Proxy Fallback Intvl** (Intervall für Proxy-Fallback) ab.

- Wenn Failover SIP Timer B auf 0 eingestellt ist, versucht es die Basisstation mit den Adressen in dieser Reihenfolge: 1.1.1, 1.1.1.3, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3.
- Wenn Failover SIP Timer B auf einen anderen Wert als null (0) eingestellt ist, versucht es die Basisstation mit den Adressen in dieser Reihenfolge: 1.1.1.3, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3.

SIP-Proxy-Fallback

Das Proxy-Fallback erfordert, dass das Feld **Failback before Failover** (Failback vor Failover) auf der Webseite **Server** auf **Enabled** (Aktiviert) festgelegt ist. Wenn Sie dieses Feld auf **Disabled** (Deaktiviert) festlegen, wird die SIP-Proxy-Failback-Funktion deaktiviert. Sie können diese durchwahlspezifischen Parameter auch in der Konfigurationsdatei (.xml) im folgenden Format konfigurieren:

<Srv_Failback_Before_Failover_n_>yes</Srv_Failback_Before_Failover_n_

Hierbei ist n die Durchwahlnummer.

Die Zeit, zu der die Basisstation ein Failback auslöst, hängt von der Konfiguration und den verwendeten SIP-Transportprotokollen ab.

Damit die Basisstation ein Failback zwischen verschiedenen SIP-Transportprotokollen durchführen kann, legen Sie **SIP Transport** (SIP-Transport) auf der Webseite **Servers** (Server) auf **Auto** (Automatisch) fest. Sie können diese durchwahlspezifischen Parameter auch in der Konfigurationsdatei (.xml) mit der folgenden XML-Zeichenfolge konfigurieren:

<SIP Transport @SRVIDX >AUTO</SIP Transport @SRVIDX >

Hierbei ist n der Server-Index.

Failback von einer UDP-Verbindung

Das Failback von einer UDP-Verbindung wird durch SIP-Nachrichten ausgelöst. Im folgenden Beispiel konnte die Basisstation zum Zeitpunkt T1 nicht auf "1.1.1.1 (TLS)" registriert werden, da der Server keine Antwort gesendet hat. Wenn der SIP-Timer "F" abläuft, wird die Basisstation zum Zeitpunkt T2 (T2 = T1 + SIP-Timer F) auf "2.2.2.2 (UDP)" registriert. Die aktuelle Verbindung erfolgt über UDP auf 2.2.2.2.

Priority	IP Address	SIP	Protocol	Status			
lst	1.1.1.1		TLS	DOWN	т1	(Down	time)
2nd	2.2.2.2		UDP	UP			
3rd	3.3.3.3		TCP	UP			

Die Basisstation hat folgende Konfiguration:

```
<proxy_Fallback_Intvl_n_ ua="na">60</Proxy_Fallback_Intvl_n_><Register_Expires_n_ ua="na">3600</Register_Expires_n_><SIP_Timer_F ua="na">16</SIP_Timer_F>
```

Hierbei ist *n* die Durchwahlnummer.

Die Basisstation aktualisiert die Registrierung zum Zeitpunkt T2 (T2 = (3600-16) * 78 %). Die Basisstation überprüft die Adressliste auf die Verfügbarkeit der IP-Adressen und die Ausfallzeit. Bei T2-T1 > = 60 wird der fehlgeschlagene Server 1.1.1.1 wieder auf "UP" gesetzt und die Liste wird wie folgt aktualisiert. Die Basisstation sendet SIP-Nachrichten an 1.1.1.1

Priority	IP Address	SIP Protocol	Status
1st	1.1.1.1	TLS	UP
2nd	2.2.2.2	UDP	UP
3rd	3.3.3.3	TCP	UP

Registrierung für Failover und Wiederherstellung

 Failover: Die Basisstation führt einen Failover durch, wenn Transport-Timeout/-Fehler oder TCP-Verbindungsfehler auftreten. Voraussetzung ist, dass Failover SIP Timer B und Failover SIP Timer F Daten enthalten. • Wiederherstellung: Die Basisstation versucht, sich erneut mit dem primären Proxy zu registrieren, wenn es mit dem sekundären Proxy registriert oder verbunden ist.

Der Parameter "Automatische Registrierung bei Failover" steuert das Failover-Verhalten, wenn ein Fehler vorliegt. Wenn dieser Parameter auf "Yes" (Ja) festgelegt ist, wird die Basisstation bei einem Failover oder einer Wiederherstellung erneut registriert.

Fallback-Verhalten

Ein Fallback tritt auf, wenn die aktuelle Registrierung abläuft oder das Intervall für den Proxy-Fallback ausgelöst wird.

Wenn das Intervall für den Proxy-Fallback überschritten wird, gehen alle neuen SIP-Nachrichten an den primären Proxy.

Wenn der Wert für den Ablauf der Registrierung beispielsweise 3.600 Sekunden und das Intervall für den Proxy-Fallback 600 Sekunden beträgt, wird der Fallback 600 Sekunden später ausgelöst.

Wenn der Wert für den Ablauf der Registrierung beispielsweise 800 Sekunden und das Intervall für den Proxy-Fallback 1.000 Sekunden beträgt, wird der Fallback 800 Sekunden ausgelöst.

Nach der erfolgreichen Registrierung auf dem primären Server, gehen alle SIP-Nachrichten an den primären Server.

Externe Geräte

Wir empfehlen die Verwendung von qualitativ hochwertigen, externen Geräten, die gegen unerwünschte RF-Signale (Radiofrequenz) und AF-Signale (Audiofrequenz) geschirmt sind. Externe Geräte sind beispielsweise Headsets, Kabel und Steckverbinder.

Je nach der Qualität dieser Geräte und deren Abstand zu anderen Geräten wie Mobiltelefonen oder Funkgeräten, kann trotzdem ein geringes Rauschen auftreten. In diesen Fällen empfehlen wir eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem externen Gerät und der RF- oder AF-Signalquelle.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel des externen Geräts in einem möglichst großen Abstand zur RF- oder AF-Signalquelle.
- Verwenden Sie f
 ür das externe Ger
 ät abgeschirmte Kabel oder Kabel mit hochwertiger Abschirmung und hochwertigen Anschlusssteckern.
- Kürzen Sie das Anschlusskabel des externen Geräts.
- Führen Sie die Kabel des externen Geräts durch einen Ferritkern oder eine ähnliche Vorrichtung.

Cisco kann keine Garantie für die Leistung von externen Geräten, Kabeln und Steckern übernehmen.



Vorsicht

Verwenden Sie in EU-Ländern ausschließlich externe Lautsprecher, Mikrofone und Headsets, die mit der EU-Richtlinie 89/336/EWG konform sind.



Arbeitsblätter

• Arbeitsblätter, auf Seite 247

Arbeitsblätter

Möglicherweise finden Sie diese Arbeitsblätter nützlich, wenn Sie Informationen sammeln, um Ihr System zu konfigurieren. Sie können dieses Kapitel ausdrucken, wenn Sie eine Aufzeichnung in Papierform benötigen. Sie können auch eine Arbeitsmappe oder ein Dokument einrichten und die Arbeitsblätter für eine elektronische Aufzeichnung neu erstellen.

Arbeitsblatt zu Server-Konfigurationsparametern

Die folgende Tabelle enthält die erforderlichen Informationen, die Sie benötigen, um die Basisstation zu konfigurieren. Sie können die Spalte "Daten" nutzen, um Ihre Informationen zu sammeln, wenn Sie dieses Kapitel ausdrucken.

Feldname	Beschreibung	Daten
Registrar (Registrierung)	Die IP-Adresse oder der FQDN des Anrufsteuerungssystems.	
Outbound Proxy (Ausgehender Proxy)	Session Border Controller oder ausgehender Proxy für SIP-Server.	
Time Server (Zeitserver)	Die IP-Adresse oder der FQDN des Netzwerkzeitservers.	
MAC address of the base station (MAC-Adresse der Basisstation)	Die MAC-Adresse befindet sich auf dem Aufkleber unter dem LAN-Port und auch auf der Verpackung der Basisstation.	

Feldname	Beschreibung	Daten
IP address of the base station (IP-Adresse der Basisstation)	Wenn die Basisstation angeschlossen ist, verwendet sie DHCP zum Abrufen einer IP-Adresse. Sie können die IP-Adresse der Basisstation mit dieser Aufgabe abrufen: Die IP-Adresse der Basisstation finden, auf Seite 45	
MAC address of the second base station (MAC-Adresse der sekundären Basisstation)	Die MAC-Adresse befindet sich auf dem Aufkleber unter dem LAN-Port und auch auf der Verpackung der Basisstation.	
IP address of the second base station (IP-Adresse der zweiten Basisstation)	Wenn die Basisstation angeschlossen ist, verwendet sie DHCP zum Abrufen einer IP-Adresse. Sie können die IP-Adresse der Basisstation mit dieser Aufgabe abrufen: Die IP-Adresse der Basisstation finden, auf Seite 45	
-		
-		

Arbeitsblatt der Basisstation

Sie finden die meisten dieser Informationen in der Paketbeschriftung oder auf der Beschriftung der Basisstation.

Primäre Basisstation

Beschreibung	Daten
PID/VID	
Seriennummer	
MAC-Adresse	
IPv4-Adresse	
RFPI address (RFPI-Adresse)	
Installationsstandort	

Sekundäre Basisstation 1

Beschreibung	Daten
PID/VID	

L

Beschreibung	Daten
Seriennummer	
MAC-Adresse	
IPv4-Adresse	
RFPI address (RFPI-Adresse)	
Installationsstandort	

Sekundäre Basisstation 2

Beschreibung	Daten
PID/VID	
Seriennummer	
MAC-Adresse	
IPv4-Adresse	
RFPI address (RFPI-Adresse)	
Installationsstandort	

Arbeitsblatt zu Mobilteil-Konfigurationsparametern

Die folgende Tabelle enthält die erforderlichen Informationen, die Sie benötigen, um die Mobilteile zu konfigurieren.

Sie können bis zu 30 Mobilteile auf einer Basisstation konfiguriert haben, jedoch ist die maximale Zahl an Mobilteilen begrenzt, die gleichzeitig aktiv sein kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Der Basisstation Mobilteile hinzufügen, auf Seite 55.

Die International Portable Equipment Identity (IPEI) des Mobilteils identifiziert genau das Mobilteil, das dem Benutzer zugewiesen ist.

Benutzername	Telefonnummer und IPEI des Mobilteils	Benutzername und Kennwort zur Authentifizierung	XSI-Benutzername und -Kennwort	Postfachname und Nummer
-	-			
-	-			
-	-			

I

Benutzername	Telefonnummer und IPEI des Mobilteils	Benutzername und Kennwort zur Authentifizierung	XSI-Benutzername und -Kennwort	Postfachname und Nummer
-	-			
-	-			
-	-			

Über diese Übersetzung

Cisco kann in einigen Regionen Übersetzungen dieses Inhalts in die Landessprache bereitstellen. Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzungen nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Bei Unstimmigkeiten hat die englische Version dieses Inhalts Vorrang.