Solución de problemas de administración de ACI y servicios principales: administración en banda y fuera de banda

Contenido

Introducción **Antecedentes** Administración dentro y fuera de banda Preferencias de conectividad de APIC Situación: No se puede alcanzar la red de administración Acceso a la administración fuera de banda Verificación de la configuración fuera de banda Verificación de GUI de direcciones de administración de nodos estáticos EPG fuera de banda: predeterminado Contrato fuera de banda Perfil de instancia de red de administración externa Configuración de administración en banda Subred de dominio de puente que actuará como gateway de administración en banda Fault F0467 - inb EPG EPG en banda Perfil de instancia EPG externo Direcciones de administración de nodos estáticos

Introducción

Este documento describe los pasos para resolver problemas de administración ACI fuera de banda (OOB) e dentro de banda (INB).

Antecedentes

El material de este documento se extrajo del libro <u>Troubleshooting Cisco Application Centric</u> <u>Infrastructure, Second Edition</u> específicamente del capítulo **Management and Core Services - Inband and out-of-band Management**.

Administración dentro y fuera de banda

Los nodos de fabric de ACI tienen dos opciones para la conectividad de gestión: fuera de banda (OOB), que controla el puerto de gestión física dedicado en la parte posterior del dispositivo, o en banda (INB), que se aprovisiona mediante un EPG/BD/VRF específico en el arrendatario de gestión con un grado de parámetros configurables. Hay un EPG OOB presente en el arrendatario de administración ('mgmt'), pero está ahí de forma predeterminada y no se puede modificar. Solo permite la configuración de los contratos OOB proporcionados. En el APIC, la interfaz OOB se

observa en la salida del comando 'ifconfig' como 'oobmgmt' y la interfaz en banda se representará mediante la interfaz 'bond.x', donde es la VLAN encap configurada para el EPG en banda.

apic1# ifconfig oobmgmt oobmgmt: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.4.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.4.255 inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986 prefixlen 64 scopeid 0x20 ether 70:69:5a:ca:29:86 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 495815 bytes 852703636 (813.2 MiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 432927 bytes 110333594 (105.2 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

apic1# ifconfig bond0.300

bond0.300: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1496
inet 10.30.30.254 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.30.30.255
inet6 fe80::25d:73ff:fec1:8d9e prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 00:5d:73:c1:8d:9e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 545 bytes 25298 (24.7 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 6996 bytes 535314 (522.7 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

En la hoja, la interfaz OOB se ve como 'eth0' en la salida del comando 'ifconfig' y la INB se ve como una SVI dedicada. El usuario puede ver la interfaz con 'ifconfig' o con 'show ip interface vrf mgmt:', donde es el nombre seleccionado para el VRF en banda.

```
leaf101# show interface mgmt 0
mgmt0 is up
admin state is up,
 Hardware: GigabitEthernet, address: 00fc.baa8.2760 (bia 00fc.baa8.2760)
 Internet Address is 192.168.4.23/24
 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, medium is broadcast
 Port mode is routed
 full-duplex, 1000 Mb/s
 Beacon is turned off
 Auto-Negotiation is turned on
 Input flow-control is off, output flow-control is off
 Auto-mdix is turned off
 EtherType is 0x0000
 30 seconds input rate 3664 bits/sec, 4 packets/sec
 30 seconds output rate 4192 bits/sec, 4 packets/sec
 Rx
   14114 input packets 8580 unicast packets 5058 multicast packets
   476 broadcast packets 2494768 bytes
 Τx
    9701 output packets 9686 unicast packets 8 multicast packets
   7 broadcast packets 1648081 bytes
```

leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb

IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"
vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive
IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24
secondary IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24
IP broadcast address: 255.255.255

El comando **'show ip interface vrf mgmt:'** mostrará la dirección IP de subred BD de administración en banda como dirección IP secundaria; este es el resultado esperado.

En los switches de columna, la dirección IP de administración en banda se agrega como una interfaz de loopback dedicada en el VRF 'mgmt:'. Por lo tanto, esta implementación es diferente de la implementación de IP de administración en banda en los switches de hoja. Observe la salida del comando **'show ip int vrf mgmt:'** en un switch de columna

spine201# show ip interface vrf mgmt:inb IP Interface Status for VRF "mgmt:inb" lo10, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 98, mode: pervasive IP address: 10.30.30.12, IP subnet: 10.30.30.12/32 IP broadcast address: 255.255.255.255 IP primary address route-preference: 0, tag: 0

En Configuración del sistema, hay un parámetro para seleccionar la preferencia de conectividad dentro o fuera de banda para los APIC.

Solo el tráfico enviado desde el APIC utilizará la preferencia de gestión seleccionada en 'Preferencias de conectividad del APIC'. El APIC todavía puede recibir tráfico en banda o fuera de banda, suponiendo que se haya configurado alguna de estas opciones. APIC utiliza la siguiente lógica de reenvío:

- Paquetes que vienen en una interfaz y salen de esa misma interfaz.
- Los paquetes originados en el APIC, destinados a una red conectada directamente, salen de la interfaz conectada directamente.
- Los paquetes originados en el APIC, destinados a una red remota, prefieren los paquetes en banda o fuera de banda según las preferencias de conectividad del APIC.

Preferencias de conectividad de APIC



Tabla de routing APIC con OOB seleccionado. Observe el valor de métrica de 16 para la interfaz oobmgmt que es inferior a la métrica de interfaz de administración en banda bond0.300 de 32. Esto significa que la interfaz de administración fuera de banda oobmgmt se utilizará para el tráfico de administración saliente.

admin@apic1:~> route -n										
ng table										
Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface				
192.168.4.1	0.0.0.0	UG	16	0	0	oobmgmt				
10.30.30.1	0.0.0.0	UG	32	0	0	bond0.300				
	coute -n ng table Gateway 192.168.4.1 10.30.30.1	coute -n ng table Gateway Genmask 192.168.4.1 0.0.0.0 10.30.30.1 0.0.0.0	coute -n ng table Gateway Genmask Flags 192.168.4.1 0.0.0.0 UG 10.30.30.1 0.0.0.0 UG	coute -n ng table Gateway Genmask Flags Metric 192.168.4.1 0.0.0.0 UG 16 10.30.30.1 0.0.0.0 UG 32	coute -n ng table Gateway Genmask Flags Metric Ref 192.168.4.1 0.0.0.0 UG 16 0 10.30.30.1 0.0.0.0 UG 32 0	coute -n ng table Gateway Genmask Flags Metric Ref Use 192.168.4.1 0.0.0.0 UG 16 0 0 10.30.30.1 0.0.0.0 UG 32 0 0				

Tabla de routing APIC con banda seleccionada. Observe la métrica de la interfaz de administración en banda bond0.300 si 8 es ahora menor que la métrica de la interfaz oobmgmt de 16. Lo que significa que la interfaz de administración en banda bond0.300 se utilizará para el tráfico de administración saliente.

admin@apic1:~> route -n											
Kernel IP routin	ng table										
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface				
0.0.0.0	10.30.30.1	0.0.0.0	UG	8	0	0	bond0.300				
0.0.0.0	192.168.4.1	0.0.0.0	UG	16	0	0	oobmgmt				

Esta configuración no afecta a las preferencias de administración del nodo de columna y de hoja. Estas preferencias de conectividad se seleccionan en las políticas de protocolo. A continuación se muestra un ejemplo de NTP.

cisco	APIC										admin	٩	C	•	\$)
System	Tenants	Fabric	Virtua	al Networking	L4-L7 Se	ervices	Admin	Operatio	ons	Apps	Integr	ations				
Inve	entory Fat	oric Policies	Access	Policies												
Policies		C)	\odot	Providers -	NTP Serve	r 10.48.3	37.151								C	0
Quick S > Pods	tart		î							Policy	Oper	ational	Fau	lts	Hist	ory
> 🚞 Switche	s			800										0	+	×-
> 🚞 Modules	5			Properties												
> 🚞 Interface	es			Host Nam	e/IP Address:	10.48.37.1	51									
🗸 🚞 Policies					Description:											
V 🚞 Pod																
~ 🚞 D	ate and Time				Preferred:											
~ =	Policy DateTi	mePolicy		Minimum P	olling Interval:	4		\odot								
	NTP Serve	er 10.48.37.151		Maximum P	olling Interval:	6		\bigcirc								
> =	Policy default				Keys:											+
> 🚞 S	NMP					🔺 Key										
> 🧮 N	Aanagement Ac	cess							No ite	ms have bee	n found.					
= 15	SIS Policy defau	lt							Select Acti	ons to create	a new item	e.)				
> 🚞 Swite	ch															
> 🚞 Inter	face															
> 🚞 Glob	al															
> 🚞 Moni	itoring															
> 🚞 Trou	bleshooting			Man	agement EPG:	select an	option	~								
> 🚞 Geol	location					default	(Out-of-Bai	nd)								
> 🚞 Mac	sec					mgmt/de	erault									
> 🚞 Anal	ytics					inb_mgr	nt (In-Band)		Sho	w Usage					
Tena	int Quota					mgmi/de	erault				3					

Si se selecciona en banda en las Preferencias de conectividad APIC, pero luego se selecciona fuera de banda en el protocolo, ¿qué interfaz con el uso de paquetes de protocolo?

- La preferencia de conectividad APIC siempre tendrá prioridad sobre la selección de protocolo en el APIC.
- Los nodos de hoja son lo contrario, sólo hacen referencia a la selección bajo el protocolo.

Situación: No se puede alcanzar la red de administración

Si el usuario no puede acceder a la red de administración, puede deberse a una serie de problemas diferentes, pero siempre puede utilizar la misma metodología para aislar el problema. En esta situación, se supone que el usuario no puede acceder a ningún dispositivo de la red de gestión desde detrás de su salida L3.

- Verifique la preferencia de conectividad de APIC. Esto se describe en la figura "Preferencias de conectividad APIC" y las opciones son OOB o en banda.
- Según la preferencia seleccionada, verifique que la configuración sea correcta, que las interfaces estén activas, que el gateway predeterminado sea accesible a través de la interfaz seleccionada y que no haya caídas en la trayectoria del paquete.

No olvide verificar si hay fallas en cada sección de la configuración en la GUI. Sin embargo, algunos errores de configuración pueden manifestarse en estados inesperados, pero un error puede generarse en otra sección distinta de la que el usuario consideraría inicialmente.

Acceso a la administración fuera de banda



Verificación de la configuración fuera de banda

Para la configuración fuera de banda, hay cuatro carpetas para verificar bajo un arrendatario especial llamado 'mgmt':

- Direcciones de administración de nodos.
- EPG de administración de nodos.
- Contratos fuera de banda (en contratos).
- Perfiles de instancia de red externa.

Las direcciones de administración de nodos se pueden asignar de forma estática o desde un conjunto. A continuación se muestra un ejemplo de asignación de dirección estática. Verifique que se asignen direcciones IP fuera de banda y que la gateway predeterminada sea correcta.

Verificación de GUI de direcciones de administración de nodos estáticos

cisco APIC					adr	min 🔍 🤇	•	٢
System Tenants Fabric Virtual Net	working L4-L7	Services Admin	n Operatio	ns App	os Integratio	ons		
ALL TENANTS Add Tenant Tenant Search: nar	ne or descr	common infra	a mgmtl	Ecommerce				
mgmt () ()	Static Node Man	agement Addresse	es					00
> C+ Quick Start							Ó.	± %-
mgmt pplication Profiles	 Node ID 	Name	Туре	EPG	IPV4 Address	IPV4 Gateway	IPV6 Address	IPV6 Gateway
> 🚞 Networking	pod-1/node-1	bdsol-aci37-apic1	Out-Of-Band	default	10.48.176.57/24	10.48.176.1		
IP Address Pools	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	Out-Of-Band	default	10.48.176.70/24	10.48.176.1		:
> Contracts	pod-1/node-102	S1P1-Leaf102	Out-Of-Band	default	10.48.176.71/24	10.48.176.1		
	pod-1/node-2	bdsol-aci37-apic2	Out-Of-Band	default	10.48.176.58/24	10.48.176.1		
> Node Management EPGs	pod-1/node-201	S1P1-Spine201	Out-Of-Band	default	10.48.176.74/24	10.48.176.1		
External Management Network Instance Profil	pod-1/node-202	S1P1-Spine202	Out-Of-Band	default	10.48.176.75/24	10.48.176.1		
V 🖿 Node Management Addresses	pod-1/node-301	S1P2-Leaf301	Out-Of-Band	default	10.48.176.72/24	10.48.176.1		
Static Node Management Addresses	pod-1/node-302	S1P2-Leaf302	Out-Of-Band	default	10.48.176.73/24	10.48.176.1		
= default	pod-1/node-401	S1P2-Spine401	Out-Of-Band	default	10.48.176.76/24	10.48.176.1		::
> Managed Node Connectivity Groups	pod-1/node-402	S1P2-Spine402	Out-Of-Band	default	10.48.176.77/24	10.48.176.1		
	pod-2/node-3	bdsol-aci37-apic3	Out-Of-Band	default	10.48.176.59/24	10.48.176.1		

El EPG fuera de banda debe estar presente en la carpeta de EPG de administración de nodos.

EPG fuera de banda: predeterminado

cisco	APIC										admin	٩	0		۵	
System	Tenants	Fabric	Virtual N	Vetworking	L4-L7 Servi	ces Ad	dmin	Operatio	ns Apps	s Integ	rations					
ALL TENANT	'S Add Ter	ant Tena	ant Search:	name or descr	I co	mmon I	mgmt	infra	Ecommerce							
mgmt		C	00	Out-of-E	Band EPG - de	efault									0	2
> ○ Quick St ∨ III mgmt	tart											Policy	Fau	lts	Histor	y
> 🖿 Appl	ication Profiles			80											Ó	+
> 🚞 Netw	vorking			Properti	es											
> 🚞 IP Ac	ddress Pools tracts				Name: Tags:	default			~							î
> 🚞 Polic	ies			Con	figuration Issues:	enter tags sepa	arated by cor	mma								
> 🚞 Servi	ices			Co	onfiguration State:	applied										
V 🖿 Node	e Management E	PGs			Class ID:	16387										
🗐 In	n-Band EPG - inl	p_mgmt		•	QoS Class:	Unspecified		\sim								
≓ 0	out-of-Band EPG	- default		Provi	ded Out-of-Band Contracts:										+	
> 🚞 Exter	rnal Managemen	t Network Ins	tance Profil			OOB Contra	act	Tenant	Туре		 QoS Clas 	s	State			
> Node	e Management A	ddresses				OOB-defau	ult	mgmt	oobbrc-	OOB-default	Unspecified		formed	1		
> 🔛 Mana	aged Node Conr	ectivity Group	ps													
																~
				<											:	•
											Show Lisage		Decet		ubmit	
											Show Usage		Neser		abinit	

Los contratos que rigen qué servicios de gestión se proporcionan desde el EPG fuera de banda son contratos especiales configurados en la carpeta de contratos fuera de banda.

Contrato fuera de banda

uluulu cisco	APIC									admin	٩	C	•	*	
System	Tenants	Fabric	Virtual N	letworking	L4-L7 Servic	es Admin	Operations	s Apps	Integra	tions					
ALL TENAN	ITS Add Te	nant Ten	ant Search:	name or descr	l cor	mmon <mark> mgmt</mark>	l infra l	Ecommerce							
mgmt		Œ	060	Contract	Subject - OO	B-default								G	0
> C> Quick: ~ III mgmt	Start										Policy	Fau	Its	Histo	ory
> 🖿 App	plication Profiles											Ger	eral	Lat	oel
> 🖬 Net	tworking Address Pools			8 👽									Ō	+	**-
~ 🖿 Co	ntracts			Property	/										
> 🖿	Standard				Name:	00B-default									
> 🖿	Taboos				Description.										
	Imported			Re	verse Filter Ports:	J									
	Out-Of-Band Co	ntracts	1		Filters:									.	+
~ 9	OOB-default					Name	Tenar	nt	State			Action			
	🚞 OOB-defa	ult				default	comr	non	forme	d		Permit			
> 🚞 Pol	licies														
> 🚞 Ser	rvices														
> 🚞 Nor	de Management	EPGs													
Ext	ernal Manageme	nt Network Ins	stance Profil												
> 🖬 No	naged Node Con	nectivity Grou	ps						s	how Usage					

A continuación, verifique que se haya creado el perfil de instancia de red de administración externa y que el contrato fuera de banda correcto esté configurado como el 'Contrato fuera de banda consumido'.

Perfil de instancia de red de administración externa

cisco AP	IC							adn	nin Q	0	•	٥)
System Tenar	ts Fabric	Virtual Ne	etworking L4	-L7 Servi	ces Admir	o Operatio	ons Apps	Integratio	ns				
ALL TENANTS A	dd Tenant Ten	ant Search: na	me or descr	co	mmon I infra	l mgmt	Ecommerce						
mgmt	(External Mana	aement	Network Inst	ance Profile -	- default						0
> C Quick Start				3								6	
∼ 🎹 mgmt									Policy	Fau	llts	Histo	ory
> 🚞 Application Pr	ofiles		8000									Ó	+
> 🧮 Networking			Properties										
> 🚞 IP Address Po	ols			Name:	default								^
> 🧮 Contracts				Tags:	onler tags senaraled	Eni comma	~						
Policies			Configura	tion Issues:	erner tags separate	by continu							
> 🚞 Services			Configur	ation State:	applied								
🔿 🚞 Node Manage	ment EPGs			QoS Class:	Unspecified	×							
🗸 🚞 External Mana	gement Network In:	stance Profil	Consumed O	ut-of-Band								官 子	+
= default				Contracts.	Out-of-Band	Tenant	Туре	A Qo	S Class	State	•		
> 🧮 Node Manage	ment Addresses				Contract			defends there		1			. 8
> Managed Nod	e Connectivity Grou	ips			OOB-default	mgmt	oopprc-OOB-	-default Unsp	ecified	form	ea		
													v
								Show Us	age				

Los siguientes elementos que se deben verificar son el estado y el cableado de la interfaz y, a continuación, la conectividad con la puerta de enlace.

 Para comprobar si la interfaz oobmgmt está activa, introduzca 'ifconfig oobmgmt' en la CLI de APIC. Verifique que los indicadores de la interfaz sean 'UP' y 'RUNNING', que la dirección IP correcta esté configurada y que los paquetes estén aumentando en los contadores RX y TX. Si falta alguna comprobación, verifique que se estén utilizando los cables correctos y que estén conectados a los puertos de administración física correctos en el APIC. Los puertos de administración se etiquetarán como Eth1-1 y Eth1-2, y el hardware reciente tiene pegatinas de administración de objetos para indicar la interfaz fuera de banda. Para obtener más información sobre los puertos de administración físicos fuera de banda en la parte posterior de un APIC, consulte la sección "Configuración inicial de fabric" en el capítulo "Detección de fabric".

apic1# ifconfig oobmgmt

oobmgmt: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.4.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.4.255 inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986 prefixlen 64 scopeid 0x20 ether 70:69:5a:ca:29:86 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 295605 bytes 766226440 (730.7 MiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 253310 bytes 38954978 (37.1 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

 Para verificar la conectividad de red a través de OOB, utilice ping para probar la trayectoria del paquete a través de la red fuera de banda.

apic1# ping 192.168.4.1
PING 192.168.4.1 (192.168.4.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.409 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.393 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.354 ms

Con traceroute en el shell bash del APIC, rastree la conectividad con el usuario final. Si el traceroute está incompleto, inicie sesión en este dispositivo (si es accesible) y haga ping a la interfaz oobmgmt y al host. En función de la dirección en la que falle, solucione el problema como un problema de red tradicional.

Traceroute funciona enviando paquetes UDP con un TTL creciente, empezando por 1. Si un router recibe el paquete con TTL 1 y necesita enrutarlo, descarta la trama y envía un mensaje de ICMP inalcanzable al remitente. Cada salto se envía a 3 paquetes UDP en el TTL actual, y los asteriscos representan intentos en los que no se recibió un paquete ICMP inalcanzable / TTL excedido. Estos 3 bloques de asteriscos se esperan en la mayoría de las redes, ya que algunos dispositivos de ruteo tienen mensajes ICMP inalcanzable / TTL Exceeded inhabilitados, por lo que cuando reciben paquetes TTL 1 que necesitan rutear, simplemente descartan el paquete y no envían el mensaje de vuelta al remitente.

```
3 * * *

4 10.0.255.221 (10.0.255.221) 6.419 ms 10.0.255.225 (10.0.255.225) 6.447 ms *

5 * * *

6 * * *

7 10.55.0.16 (10.55.0.16) 8.652 ms 8.676 ms 8.694 ms
```

Los switches de hoja tienen acceso al comando tcpdump, que se puede utilizar para verificar qué paquetes atraviesan la interfaz oobmgmt. El siguiente ejemplo captura en 'eth0', que es la interfaz oobmgmt utilizada en los switches de columna y hoja, y utiliza la opción '-n' para tcpdump para proporcionar las direcciones IP utilizadas en lugar de los nombres DNS, y luego filtra específicamente para paquetes NTP (puerto UDP 123). Recuerde que en el ejemplo anterior la hoja está sondeando el servidor NTP 172.18.108.14. A continuación, el usuario puede verificar que los paquetes NTP se transmiten a través de la interfaz fuera de banda y también que la hoja está recibiendo una respuesta del servidor.

fab1-leaf101# tcpdump -n -i eth0 dst port 123

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 16:49:01.431624 IP 192.168.4.23.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48 16:49:01.440303 IP 172.18.108.14.123 > 192.168.4.23.123: NTPv4, Server, length 48

La configuración de gestión en banda requiere consideraciones específicas para las implementaciones de capa 2 o capa 3. Este ejemplo solo cubre la implementación y la resolución de problemas de Capa 3.

Configuración de administración en banda



Verifique que haya un BD en el arrendatario de administración con una subred desde la cual se asignarán direcciones de administración de nodos en banda a los nodos de fabric para la conectividad en banda, y asegúrese de que el L3Out esté asociado bajo el BD de administración en banda.

Subred de dominio de puente que actuará como gateway de administración en banda

cisco APIC					admin Q	0	•	٢
System Tenants Fabric Virt	tual Networking L4-L7 Services Admi	in Operatio	ons Apps Int	egrations				
ALL TENANTS Add Tenant Tenant Sea	arch: name or descr. common mg	mt infra	Ecommerce					
mgmt (È ⊂) > (► Quick Start < ∰ mgmt > ∰ Annification Profiles	Bridge Domain - inb	Summ	ary Policy Op	erational Sta	ats Healt	th Fa	ults I	History
V I Networking			Genera	I L3 Configu	rations /	Advanced/	Troublesh	ooting
🗸 🚞 Bridge Domains								0 ±
 ♥ (1) inb > ■ DHCP Relay Labels > ■ Subnets ▲ 10.30.30.1/24 > ■ DP Drong Subnets 	Properties Unicast Routing: Operational Value for Unicast Routing: Custom MAC Address: Virtual MAC Address:	true 00:22:8D:F8:19:1 Not Configured	F					^
> The Proxy Subliets	Subnets:							+
External Bridged Networks	•	 Gateway Address 	Scope	Primary IP Address	Virtual IP	S	ubnet Contr	rol
Cours inbrigmt_I3out Dot1Q Tunnels		10.30.30.1/24	Advertised Externally	False	False			1
Contracts	Associated L3 Outs:	+13.0rf						+
> 🚍 Policies		inbmgmt_l3out						
> 🚔 Node Management EPGs External Management Network Instance P 	9r		<u></u>					· ·
default default Management Addresses Managed Node Connectivity Groups				Show	v Usage			

Verifique que haya un EPG de administración de nodos en banda. Según la captura de pantalla siguiente, los nombres de EPG en banda se indican en la GUI con el prefijo 'inb-'. Verifique que la VLAN de encapsulamiento EPG en banda esté asociada correctamente con un conjunto de VLAN.

Las políticas de acceso deben permitir la encapsulación VLAN configurada en el EPG de administración en banda: 'inb mgmt EPG encap VLAN > VLAN Pool > Domain > AEP > Interface Policy Group > Leaf Interface Profile > Switch Profile'. Si no se configuran las políticas de acceso compatibles, se generará un error con el código F0467 según la siguiente captura de pantalla.

Fault F0467 - inb EPG

```
ID: 8589935303

Pescription: Fault delegate: Configuration failed for uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt due to Invalid VLAN Configuration, debug message: i
vlan-300STP Segment Id not present for Encap. Either the EpG is not associated with a domain or the domain does not have this vlan a

Severity: minor

ted Object: uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt P

pated From: topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/inb-[uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt]/nwissues

Created: 2019-10-03T02:23:04.637+00:00

Code: F0467

Type: Config

Cause: configuration-failed

Hange Set:

Action: deletion

Domain: Tenant

Life Cycle:

t Occurred: 1

uent Status: false
```

Verifique que el dominio de bridge sea el mismo que el creado anteriormente para la subred en banda. Por último, verifique que haya un contrato proporcionado configurado en el EPG de administración en banda, que consume el EPG externo.

cisco APIC					ad	min Q	C? 🖸	٢	
System Tenants Fabric Virtual Ne	tworking L4-L7 Servic	ces Admi	n Operations	Apps	Integrations				
ALL TENANTS Add Tenant Tenant Search: na	me or descr cor	mmon infra	a mgmt Ed	commerce					
mgmt (C)	In-Band EPG - inb_mg	ımt						Q	0
> O Quick Start					Policy Stats	Health	Faults	Histor	v
V 👖 mgmt									-
> Application Profiles								Polic	У
> 🧰 Networking	100 0 0 0 0							0	+
> 🧮 IP Address Pools								0	-
> 🚍 Contracts	Properties Name:	inh mamt							^
> 🧰 Policies	Tags:	no_rigini							
> 🖬 Services	1000	enter tags separate	d by comma						
V 🚞 Node Management EPGs	Encap:	vlan-300							
In-Band EPG - inb_mgmt	Configuration Issues:	0.9., vian i							
Out-of-Band EPG - default	Configuration State:	applied							
> 🧮 External Management Network Instance Profil	Class ID:	32770							
> Tode Management Addresses	QoS Class:	Unspecified	~						
> Managed Node Connectivity Groups	Bridge Domain:	inb	~ 🗗						
	Resolved Bridge Domain:	inb							
	Provided Contracts:							+	
		Name	Tenant	Туре	QoS Class	Match Type	State		
		default	common	Contract	Unspecified	AtleastOne	formed		
									~
						_			
					Show Us	age Ro			

EPG en banda

Perfil de instancia EPG externo

cisco	APIC					admin Q	()	٢
System	Tenants Fabric	Virtual Networking	L4-L7 Services	Admin Operation	ns Apps Integr	ations		
ALL TENANT	TS Add Tenant Tenar	nt Search: name or descr	I common	l infra I mgmt I	Ecommerce			
ngmt	C	Externa	EPG Instance Profile	e - Inband-Out				06
⊂ C Quick S	Start			Policy	Operational Sta	ts Health	Faults	History
> 🖿 App	lication Profiles				General Contract	s Subject i	Labels El	PG Labels
V 🚞 Netv	working	< Pro	wided Contracts C	onsumed Contracts	Contract Interfaces	Taboo Contrac	ts Inherit	ed Contra)
	onoge Domains /RFs						(o = +
E	xternal Bridged Networks	Name	Tenan	t Type	QoS C	Class	State	
L	.3Outs	default	commo	on Contr	ract Unspe	cified	formed	
~ 6	inbmgmt_l3out							
	🚞 Logical Node Profiles	•						
	🔎 🚞 External EPGs							
	Inband-Out							
	Route map for import and	export						
	Dot1Q Tunnels							
> 🚞 IP A	ddress Pools							
> 🚞 Con	tracts							
> 🚞 Polic	cies							
🗦 🚞 Serv	vices							
> 🚞 Nod	le Management EPGs							
> 🚞 Exte	ernal Management Network Insta	ance Pr						

De forma similar a fuera de banda, las direcciones IP de administración en banda de nodos de fabric se pueden asignar de forma estática o dinámica desde un intervalo preseleccionado. Verifique que las direcciones aplicadas para el tipo en banda coincidan con la subred BD anterior que se configuró. Compruebe también que el gateway predeterminado es correcto.

Direcciones de administración de nodos estáticos

cisco	APIC					а	idmin 🔇 🤇	9 🖸	٢
System	Tenants Fabric Virtual N	letworking L4-L7	Services Admi	n Operation	is Apps	Integration	S		
ALL TENANT	S Add Tenant Tenant Search: r	name or descr	common mg	mt infra	Ecommerce	á.			
mgmt	061	Static Node Man	agement Address	es					00
> C Quick St	tart							0	+ **
✓ III mgmt > III Appli	ication Profiles	 Node ID 	Name	Туре	EPG	IPV4 Address	IPV4 Gateway	IPV6 Address	IPV6 Gateway
> Metwork	vorking	pod-1/node-1	bdsol-aci37-apic1	Out-Of-Band	default	10.48.176.57/24	10.48.176.1		
> 🚞 IP Ad	Idress Pools	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	In-Band	inb_mg	10.30.30.101/24	10.30.30.1		
> 🚞 Conti	racts	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	Out-Of-Band	default	10.48.176.70/24	10.48.176.1		
> 🚞 Polici	ies	pod-1/node-102	S1P1-Leaf102	Out-Of-Band	default	10.48.176.71/24	10.48.176.1		
> Servi	Kes	pod-1/node-2	bdsol-aci37-apic2	Out-Of-Band	default	10.48.176.58/24	10.48.176.1		
> Exter	mailagement Network Instance Profil	pod-1/node-201	S1P1-Spine201	Out-Of-Band	default	10.48.176.74/24	10.48.176.1		
V 🗖 Node	Management Addresses	pod-1/node-202	S1P1-Spine202	Out-Of-Band	default	10.48.176.75/24	10.48,176.1		
🖿 Si	tatic Node Management Addresses	pod-1/node-301	S1P2-Leaf301	Out-Of-Band	default	10.48.176.72/24	10.48.176.1		
E de	efault	pod-1/node-302	S1P2-Leaf302	Out-Of-Band	default	10.48.176.73/24	10.48.176.1		
🔿 🚞 Mana	aged Node Connectivity Groups	pod-1/node-401	S1P2-Spine401	Out-Of-Band	default	10 48 176 76/24	10 48 176 1		
		pod-1/node-402	S1P2-Spine402	Out-Of-Band	default	10 48 176 77/24	10 48 176 1		
		pod-2/node-3	bdsol-aci37-apic3	Out-Of-Band	default	10.48.176.59/24	10.48.176.1		

Si todo se ha configurado correctamente y no hay fallos en ninguna de las secciones mencionadas, el siguiente paso consiste en realizar un ping entre los switches o los APIC para comprobar que la conectividad en banda funciona correctamente dentro de ACI.

Los nodos de columna no responderán al ping en la banda, ya que utilizan interfaces de loopback para la conectividad que no responden al ARP.

La interfaz en banda utilizada en los switches de hoja es kpm_inb. Con una captura tcpdump similar, verifique que el paquete está saliendo de la interfaz de CPU en banda.

fab2-leaf101# tcpdump -n -i kpm_inb dst port 123

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on kpm_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 16:46:50.431647 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48 16:47:19.431650 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.15.123: NTPv4, Client, length 48 **Verifique que la SVI utilizada para la banda es 'protocol-up/link-up/admin-up'.**

fab1-leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb-vrf

IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"
vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive
 IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24 secondary
 IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24
 IP broadcast address: 255.255.255
 IP primary address route-preference: 0, tag: 0

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).