# Arranque SAN desde HyperFlex iSCSI: Ejemplos de Configuración de Servidores UCS

# Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Antecedentes Configurar Descripción general de alto nivel del arranque SAN desde HyperFlex iSCSI Configurar HyperFlex Configurar servidor independiente UCS - CIMC Configurar servidor independiente UCS - CIMC Configurar IMM Inicio desde el destino iSCSI HyperFlex con MPIO Instalación del SO de Windows en el LUN de arranque iSCSI Instalación de Esxi OS en iSCSI Boot LUN

# Introducción

Este documento describe la configuración de HyperFlex (HX), un servidor independiente de Unified Computing System (UCS), un servidor UCS en modo administrado de supervisión interna (IMM) y un servidor administrado de UCS para realizar un arranque de red de área de almacenamiento (SAN) desde la interfaz de sistemas informáticos pequeños de Internet (iSCSI) de HyperFlex.

Colaborado por Joost van der Made, Cisco TME y Zayar Soe, ingeniero de Cisco Software QA.

# Prerequisites

## Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- UCS se ha inicializado y configurado; consulte la guía de configuración de UCS
- Se crea el clúster de HyperFlex; consulte la guía de configuración de HyperFlex
- La red iSCSI se configura con una VLAN; consulte la parte de configuración de iSCSI de configuración de HyperFlex (registre las direcciones IP de destino iSCSI, VLAN, información de protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) para utilizarla en esta guía de configuración)
- Las tarjetas de tarjeta o controlador de interfaz de red (NIC) deben ser tarjetas de interfaz virtual (VIC) de Cisco de las series 1300 o 1400

#### **Componentes Utilizados**

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Plataforma de datos HyperFlex (HXDP) 4.5(2a)
- Servidores UCS 220 M5
- Firmware UCS 4.1(3c)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Antecedentes

Un servidor sin estado es fácil de reemplazar o expandir, y sólo es posible cuando la unidad de arranque no es local. Para lograr este resultado, inicie el servidor desde un dispositivo fuera del servidor, y SAN Boot lo hace posible.

Este documento describe cómo arrancar desde iSCSI en HyperFlex usando la plataforma Cisco UCS y cómo resolver problemas. Cuando este documento habla sobre el arranque de SAN, se utiliza el protocolo iSCSI para iniciar el servidor desde un número de unidad lógica (LUN) de destino iSCSI HyperFlex. Las conexiones de canal de fibra no forman parte de este documento.

En HXDP 4.5(2a) y versiones posteriores, el VIC1300 y el VIC1400 están calificados para ser iniciadores iSCSI para los objetivos iSCSI HyperFlex. Los servidores UCS con este tipo de VIC pueden realizar un arranque SAN desde HyperFlex iSCSI.

Este documento explica la configuración de HyperFlex, un servidor UCS independiente, UCS Server en IMM y UCS Managed Server para realizar un arranque SAN desde HyperFlex iSCSI. La última parte abarca la instalación y configuración del sistema operativo Windows y ESXi (OS) con inicio de E/S de múltiples rutas (MPIO) desde SAN.

El público objetivo son los administradores de UCS y HX que tienen conocimientos básicos sobre la configuración de UCS, la configuración de HX y la instalación del sistema operativo.

## Configurar

#### Descripción general de alto nivel del arranque SAN desde HyperFlex iSCSI

HyperFlex iSCSI en pocas palabras:

Cuando se configura la red iSCSI en el clúster de HyperFlex, se crea una dirección IP de clúster iSCSI de HyperFlex. Esta dirección se puede utilizar para detectar los Destinos y LUN por el iniciador. El clúster de HyperFlex determina qué nodo de HyperFlex se conecta. Si hay una falla o un nodo está muy ocupado, HyperFlex mueve el destino a otro nodo. Es posible iniciar sesión directamente desde el iniciador a un nodo HyperFlex. En este caso, la redundancia se puede configurar en el lado del iniciador.

El clúster de HyperFlex puede constar de uno o muchos objetivos HyperFlex. Cada objetivo tiene un nombre calificado iSCSI único (IQN) y puede tener uno o varios LUN y estos LUNs obtienen

automáticamente un ID de LUN asignado.

La IQN del iniciador se coloca en un **grupo de iniciadores** vinculado a un destino HyperFlex donde reside un LUN. El grupo de iniciadores puede constar de una o más IQN de iniciadores. Cuando un SO ya está instalado en un LUN, puede clonarlo y utilizarlo varias veces para un arranque SAN de diferentes servidores, que ahorra hora.

Nota: Un sistema operativo Windows no se puede clonar debido a su comportamiento.

#### **Configurar HyperFlex**

La configuración de HyperFlex para los tres escenarios es la misma. La IQN en la configuración del servidor UCS puede ser diferente en comparación con esta sección.

Requisitos previos: Antes de configurar los pasos mencionados en este documento, ya se debe haber realizado una tarea conjunta. Estos pasos no se explican en este documento.La red iSCSI HyperFlex está configurada en HyperFlex. Consulte la <u>Guía de administración de HyperFlex</u> sobre los pasos.



Paso 1. Abra HX-Connect, elija iSCSI como se muestra en esta imagen:

Paso 2. Cree un nuevo destino iSCSI HyperFlex como se muestra en esta imagen:

Create Target	
Target Name	BFS
Enable CHAP	authentication

En este ejemplo de configuración, no utilizamos la autenticación. Dé **Nombre de destino** un nombre sin \_ (Subrayar) or otro caracteres especiales. En estos ejemplos, la autenticación CHAP no está configurada. Por razones de seguridad, es posible configurar la autenticación CHAP. En los ejemplos para instalar un sistema operativo Windows y ESXi en el LUN BootFromSAN, se configura la autenticación CHAP.

Paso 3. Cree un LUN dentro de este Destino como se muestra en esta imagen:

Create LUN		$@$ $\otimes$
Name	BootLUN	
Size	64	GB 🗸 🗸
	Cancel	Create LUN

El nombre es sólo para su referencia. Elija el tamaño adecuado del LUN. HyperFlex no admite el enmascaramiento de LUN y los ID de LUN se generan automáticamente.

Paso 4. Cree un **grupo de iniciadores** (IG) en HyperFlex con la IQN del iniciador como se muestra en esta imagen:

Create Initiator G	roup	⊘⊗
		1
Name	CIMCDemo	
Initiators		
Initiator IQN		Add Initiators
		U
iqn.2021-06.con	n.cisco.bootdemo:server1	Ū (

Decida un nombre para el IG. Si no conoce la IQN del iniciador en este momento, simplemente agregue cualquier IQN válida a este IG. Más adelante puede eliminarlo y agregar el nombre IQN de iniciador correcto. Documentar el IG, para encontrar rápidamente el nombre del iniciador cuando debe cambiarlo.

En un IG, se puede agregar una o varias IQN de iniciador.

Si el iniciador está fuera de la subred iSCSI de HyperFlex, ejecute el comando hxcli iscsi allowlist add -p <dirección ip del iniciador> a través del controlador o HX WebCLI.

Para verificar si esta dirección IP se agregó a la lista permitida, ejecute el comando **hxcli iscsi** allowlist show.

Paso 4.1. Haga clic en Crear grupo de iniciadores como se muestra en esta imagen:

#### **Create Initiator Group**

Paso 5. Vincule el IG con el objetivo HyperFlex. Se crea un Destino HyperFlex con LUNs y se crea el IG. El último paso para la configuración de HyperFlex es Enlazar el destino con el IG.Elija el IG y seleccione **Destinos vinculados** como se muestra en esta imagen:

🖬 Create 🕜	×	CIMCDemo
Name	^	Initiator Count: 1
CIMCDemo		
ESX		Initiator
UCS		inducor
		iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server1

SeleccionarEnlace y elija el destino HyperFlex correcto.

Paso 5.1. IQN de destino de HyperFlex del documento y LUN ID. Más adelante, el IQN de destino de HyperFlex se configura en el iniciador. Elija el objetivo recién creado y documente el IQN.En este ejemplo, es **iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemoBoot** como se muestra en esta imagen:

CIMCDemoBoot	t			
IQN <mark>iqn.1987-0</mark> 2.	.com.cisco.iscsi:	CIMCDemol	Boot CHAP Authenticatio	
LUNs Lin	ked Initiator	Groups		
🖬 Create LUN 🕜 Edit 🖬 Clone LUN 🗙 Delete				
	Name	^	LUN ID	
	HDD1		LUN1	

El ID de LUN en este destino también se debe documentar y utilizar más adelante en la configuración del iniciador. En este ejemplo, el ID del LUN es **LUN1**. Si se configuran varios destinos en el clúster, los LUN pueden tener el mismo ID de LUN en diferentes IQN de destino de HyperFlex.

#### Configurar Servidor independiente UCS - CIMC

En este ejemplo, el servidor solo tiene una LAN en placa base modular (MLOM) con una conexión de red. Si hay varios adaptadores de red, seleccione el correcto. El procedimiento es el mismo que se describe aquí:

Requisitos previos: Antes de configurar los pasos mencionados en este documento, ya se debe haber realizado una tarea conjunta. Estos pasos no se explican en este documento.

• Destino iSCSI HyperFlex, LUN e IG están configurados y vinculados

• CIMC se configura con una dirección IP accesible desde un explorador Diagrama de la red:

La topología de red física de la configuración se muestra en esta imagen:



UCS Independiente El servidor se conecta a través de MLOM a dos switches Nexus. Los dos switches Nexus tienen una conexión VPC a Fabric Interconnect. Cada nodo HyperFlex conecta el adaptador de red a Fabric Interconnect A y B. Para el arranque de SAN, se configura una red de VLAN iSCSI de Capa 2.

Flujo de trabajo: Los pasos que se deben seguir para configurar el arranque SAN desde el LUN iSCSI HyperFlex son como se muestra en esta imagen:



Paso 1. Configure la tarjeta de adaptador de red. Abra CIMC en un navegador y elija **Networking** > Adapter Card MLOM como se muestra en esta imagen:

	*	
Chassis	•	
Compute		
Networking	•	
Adapter Card MLOM		
Ctorogo		

Paso 2. Elija vNIC como se muestra en esta imagen:



De forma predeterminada, ya hay dos vNIC configurados. Déjelos como se muestra en esta imagen:

## Host Ethernet Interfaces

Add vNIC Clone vNIC		Delete vNICs	
	Name	CDN	MAC Address
	eth0	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:60
	eth1	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:61

Paso 3. Elegir Agregue vNIC como se muestra en esta imagen:



### General

iscsi	
1500	(1500 - 9000)
0	
Auto	
0	
0	(0-6)
$\checkmark$	
4	(0 - 4)
O None	
20	
Access	
	iscsi         1500         0         ●         Auto         ○         0         ✓         4         ○         4         ○         Auto         ✓         4         ○         Access

Esta nueva vNIC transporta el tráfico iSCSI del clúster HyperFlex al servidor UCS. En este ejemplo, el servidor tiene una conexión de VLAN iSCSI de Capa 2. La VLAN es 20 y el modo VLAN debe configurarse en Access.

Paso 3.1. Asegúrese de que Enable PXE Boot esté marcado como se muestra en esta imagen:

Rate Limit:	OFF	
	(1 - 25000)	
Channel Number:		(1 - 1000)
PCI Link:	0	(0 - 1)
Enable NVGRE:		
Enable VXLAN:		
Geneve Offload:		
Advanced Filter:		
Port Profile:	<b>V</b>	
Enable PXE Boot:	$\checkmark$	
Enable VMQ:		
Enable Multi Queue:		
No. of Sub vNICs:	64	(1 - 64)
Enable aRFS:		
Enable Uplink Failover:		
Failback Timeout:	5	(0 - 600)

Paso 3.2. Ahora puede agregar este vNIC. Use el comando Opción Add vNIC como se muestra en esta imagen:



Paso 4. A la izquierda, elija el nuevo iscsi vNIC creado como se muestra en esta imagen:

vNICs
 eth0
 eth1
 iscsi

Paso 4.1. Desplácese hacia abajo hasta las **Propiedades de Inicio iSCSI** y expanda **Iniciador** como se muestra en esta imagen:

## Initiator

Name:	iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server	(0 - 222) chars
IP Address:	10.2.20.248	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	10.2.20.254	
Primary DNS:	10.2.20.16	

El **nombre** es el **IQN del iniciador**. Puede crear su IQN como se describe en <u>RFC 3720</u>. La **dirección IP** es la **dirección IP que el servidor UCS** obtiene para el vNIC iSCSI. Esta dirección debe comunicarse con la dirección IP del clúster iSCSI de HyperFlex. El destino de HyperFlex no tiene autenticación, por lo que deje el resto en blanco como se muestra en esta imagen:

Initiator Priority:	primary	
Secondary DNS:		
TCP Timeout:	15	(0 - 255)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

Paso 4.2. Configure el Destino Primario como se muestra en esta imagen:

## Primary Target

Name:	iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemol	(0 - 222) chars
IP Address:	10.3.112.13	
TCP Port	3260	

El **nombre** del **destino principal** es el **destino HyperFlex** que está vinculado al IG con el IQN de este iniciador. La **dirección IP** es la **dirección IP del clúster iSCSI de HyperFlex**.

Paso 4.3. Asegúrese de que LUN de arranque es la correcta, como se muestra en esta imagen:

Boot LUN:	1	(0 - 65535)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

Se puede realizar la verificación para ver el **ID de LUN** del LUN en el Destino iSCSI de HyperFlex. Haga clic en el botón **Guardar cambios y Aceptar** como se muestra en estas imágenes:



Requisitos previos: Antes de configurar los pasos mencionados en este documento, ya se debe haber realizado una tarea conjunta. Ya se ha creado un perfil de servicio y se ha asignado a un servidor. Este paso no se explica en esta parte del documento.

Paso 1. Configure el orden de arranque de CIMC. Abra el servidor CIMC y elija **Computar como se muestra en esta imagen:** 



Paso 1.1. Elija **BIOS > Configure Boot Order > Configure Boot order** como se muestra en estas imágenes:





Paso 2. Para iSCSI, debemos utilizar la pestaña **Advanced** y elegir **Add iSCSI Boot** como se muestra en estas imágenes:

Configure Boot Order				
Configured	Boot Level: Basic			
Basic	Advanced			
Configured	Boot Level: Basic			
Basic	Advanced			
Add Boot Device				
Add Local HDD				
Add PXE Boot				
Add SA	N Boot			
Add iS0	CSI Boot			

Paso 2.1. Cuando agrega el inicio iSCSI, la **NNombre** es para su referencia.Asegúrese de que el **pedido** esté establecido en el número más bajo, por lo que intenta arrancar primero. **Ranura** en este ejemplo se **MLOM**. El puerto se establece automáticamente en 0 como se muestra en esta imagen:

Add iSCSI Boo	ot	×
Name	iscsi	
State	Enabled 🔻	
Order	1	(1 - 1)
Slot	MLOM	(1 - 255, "MLOM", "L")
Port	이	(0 - 255)
		Saw Changes Cancel

Controle lo siguiente:

Arranque SAN desde LUN iSCSI HyperFlex. Reinicie el servidor y verifique que el BIOS vea el LUN iSCSI HyperFlex. Cuando el orden de inicio se configura correctamente, se inicia una SAN desde el LUN iSCSI HyperFlex. En la pantalla BIOS, verá el **controlador del Protocolo de red simple VIC de Cisco** y muestra la IQN del LUN de destino HyperFlex con el tamaño del LUN como se muestra en esta imagen:



Si el Destino de HyperFlex tiene varios LUN, se deben mostrar aquí.

Cuando no hay ningún SO instalado en el LUN, debe instalarlo a través de vMedia o manualmente a través del teclado, el vídeo y el ratón (KVM).

### Configurar UCS Manager

Diagrama de la red:

La topología de red física de la configuración se muestra en esta imagen:



El servidor UCS se conecta mediante Fabric Interconnects conectados a los switches Nexus. Los dos switches Nexus tienen una conexión VPC a la HyperFlex Fabric Interconnects Cada nodo HyperFlex conecta el adaptador de red a Fabric Interconnect A y B. En este ejemplo, iSCSI pasa por diferentes VLAN para mostrar cómo configurar HyperFlex para esta situación de red. Se recomienda eliminar los routers de Capa 3 y utilizar solamente las VLAN iSCSI de Capa 2 para evitar esta situación.

Flujo de trabajo:

Los pasos que se deben seguir para configurar el arranque SAN desde el LUN iSCSI HyperFlex son como se muestra en esta imagen:



Paso 1. Actualmente, no hay **vNIC iSCSI** configurados en el perfil de servicio. Hay solamente una entrada bajo **vNICs** como se muestra en esta imagen:

<ul> <li>UCS-BFS-Demo</li> </ul>				
iSCSI vNICs				
▶ vHBAs				
▼ vNICs				
▶ vNIC vNIC-VM				

Paso 1.1. Elija **vNIC** y **haga clic en Agregar** para agregar otro vNIC para el tráfico de inicio iSCSI, como se muestra en estas imágenes:

UCS-BFS-Demo

iSCSI vNICs

- vHBAs
- vNICs
  - ▶ vNIC vNIC-VM

Te Advanced Filter	🔶 Export 🛛 🖶 Prin	t		
Name	MAC Address	Desired Order	Actual Order	Fabric ID
vNIC vNIC	00:25:B5:0D:50	1	1	А
			Ū I	Delete 🕀 Add

**Nombre** es tEl nombre del vNICy tEste nombre se necesita más adelante en la política de orden de arranque.

Paso 1.2. Elija un MACPool ya creado. Puede elegir tener varios vNIC para iSCSI sobre Fabric-A y Fabric-B o para seleccionar **Enable Failover**. En este ejemplo, iSCSI vNIC sólo está conectado a través del **Fabric A** como se muestra en esta imagen:

## 

Paso 1.3. Elija la VLAN que se supone que debe utilizar el tráfico iSCSI. Este ejemplo tiene la misma VLAN iSCSI utilizada por la Red iSCSI HyperFlex como se muestra en esta imagen:

VLAN in LAN cloud will take the precedence over the Appliance Cloud when there is a name clash.

VLANs VLAN Gr	oups		
Ty Advanced Filter ↑	Export  🖶 Print		
Select	Name	Native VLAN	VLAN ID
	gate_inside_10.2.6.0	0	б
	Green-MGMT-10.2.12.0	0	12
~	hx-inband-iscsi-2014	۲	2014
	Infra_20	0	20
	Orange-MGMT-10.2.21.0	0	21
CDN Source :   vNIC	Name OUser Defined		
MTU : 9000			

**Nota:** Asegúrese de que esta VLAN iSCSI sea la VLAN nativa. Se trata sólo de una VLAN nativa del servidor a Fabric Interconnect y esta VLAN no tiene por qué ser nativa fuera de las Fabric Interconnects.

El mejor práctica para iSCSI es tener tramas Jumbo, que tienen unn Tamaño de MTU de 9000. Si configura Tramas Jumbo, asegúrese de que sean tramas Jumbo integrales. Esto incluye el SO del iniciador.

Paso 1.4. Haga clic en Guardar cambios y Sí como se muestra en estas imágenes:

Save Changes	
Save Changes	×
Your changes: Create: vNIC vnic-iscsiboot (org-root/ls-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboot) Create: Network hx-inband-iscsi-2014 (org-root/ls-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboot/if-hx-i	nband-iscsi-2014)
Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (org-root/Is-UCS-BFS-Demo) [Server: sys/rack-unit-4]	
Are you sure you want to apply the changes?	
Yes	No

Ya hay dos vNIC para el perfil de servicio.

Paso 2. Agregue un vNIC iSCSI. Elija **iSCSI vNIC** y seleccione **Add** como se muestra en estas imágenes:

#### UCS-BFS-Demo

# ISCSI vNICs VNICs VNIC vnic-iscsiboot VNIC vNIC-VM ISCSI vNICs + - ▼Advanced Filter ◆ Export ● Print Name Overlay vNIC Name ISCSI Adapter Policy No data available

Ahora se crea un vNIC iSCSI.

#### **Spoiler**

**Nota:** iSCSI vNIC es un marcador de posición de tabla de firmware de inicio iSCSI (iBFT) para la configuración de inicio iSCSI. No es un vNIC real y, por lo tanto, se debe seleccionar un vNIC subyacente. No asigne una dirección MAC independiente.

(+) Add in Delete (1) Modify

Nota: iSCSI vNIC es un marcador de posición de tabla de firmware de inicio iSCSI (iBFT) para la configuración de inicio iSCSI. No es un vNIC real y, por lo tanto, se debe seleccionar un vNIC subyacente. No asigne una dirección MAC independiente.

Paso 2.1. **Nombre** es sólo un identificador. IN VLAN, sólo hay una opción de una VLAN, que debe haber sido la VLAN nativa.Deje el **Asignación de dirección MAC** para **Seleccionar(Ninguno utilizado de forma predeterminada)** como se muestra en esta imagen:

# Create iSCSI vNIC

Name :	bootiscsivnic	]		
Overlay vNIC :	vnic-iscsiboot	₹.		
iSCSI Adapter Policy :	<not set=""> 🔻</not>		Create iSCSI Adapter Policy	
VLAN :	hx-inband-iscsi-2014 (nativ	<b>T</b>		
iSCSI MAC Address				

MAC Address Assignment:	Select(None used by default)	•
Create MAC Pool		

Paso 2.2. Cambiar/Agregar política de inicio. En el perfil de servicio, elija **Boot** Orderas mostradas en esta imagen:

Ser	Servers / Service Profiles / root / Service Profile UCS-B					
<	General	Storage	Network	iSCSI vNICs	vMedia Policy	Boot Order
A	ctions					

Modify Boot Policy

Paso 2.3. Puede modificar la política de inicio sólo cuando otros servidores no utilicen esta política de orden de inicio. En este ejemplo, se crea una nueva política de inicio. El nombre es el nombre de esta política de inicio. Si el LUN BOOT no tiene instalado ningún SO, asegúrese de elegir, por ejemplo, un **CD-ROM remoto**. De esta manera, el sistema operativo se puede instalar a través de KVM Media. Haga clic en **Add iSCSI Boot** como se muestra en estas imágenes:

# Modify Boot Policy

Boot Policy:	default	•
	Create Boot Policy	

## Create Boot Policy

Name	:	iSCSIBoot
Description	:	
Reboot on Boot Order Change	;	
Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name	:	
Boot Mode	:	Legacy Uefi

#### WARNINGS:

The type (primary/secondary) does not indicate a boot order presence.

The effective order of boot devices within the same device class (LAN/Storage/iSCSI) is determined by PCIe bus scan order. If Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name is selected and the vNIC/vHBA/iSCSI does not exist, a config error will be reported. If it is not selected, the vNICs/vHBAs are selected if they exist, otherwise the vNIC/vHBA with the lowest PCIe bus scan order is used.

Local Devices	Boot Order
⊕ CIMC Mounted vMedia	+ - Ty Advanced Filter ↑ Export  Print Name Order ▲ vNIC/vH Type LUN Na WWN Slot Nu
(+) vNICs	No data available
(+) vHBAs	
⊖ iSCSI vNICs	
Add iSCSI Boot	🕇 Move Up 🔞 Move Down 🔟 Delete
EFI Shell	

Paso 2.4. El **iSCSI vNIC** es el nombre del iSCSI vNIC que se creó. Ingrese lo mismo que se muestra en esta imagen y haga clic en **Aceptar**:

Add	iSCSI	Boot	

iSCSI vNIC :	bootiscsivnic	
--------------	---------------	--

Paso 3. El ejemplo de este paso muestra cómo crear una entrada de inicio. Es posible una entrada de arranque dual con dos vNIC. El destino iSCSI todavía puede ser el mismo. Debido a la instalación de Windows OS, se requiere que haya una entrada de arranque o una sola trayectoria solamente en el momento de la instalación. Debe volver aquí y agregar después de que se haya realizado la instalación del SO y MPIO esté configurado. Esto se trata en la sección: MPIO.

Paso 3.1. Seleccione el Política de arranqueque recién creado y Expandir **iSCSI** como se muestra en esta imagen:

## Modify Boot Policy

	ISCSIRO					
	1303180	ot		•		
	Create Boo	ot Policy				
:	iSCSIBoot					
:						
Order Change :	No					
BA/iSCSI Name :	Yes					
:	Legacy					
inced Filter 🕴 🛉	ixport  🖷 Print					
Order	VNIC/VHRA/IS	Type	LUN Name	WWN	Slot Number	- 1
Order	vNIC/vHBA/iS	Туре	LUN Name	WWN	Slot Number	E
Order •	vNIC/vHBA/iS	Primary	LUN Name	WWN	Slot Number	
	: Drder Change : BA/iSCSI Name : (secondary) does r of boot devices HBA/ISCSI Name I, the vNICs/vHBA anced Filter	iSCSIBoot : Drder Change : No BA/iSCSI Name : Yes : Legacy /secondary) does not indicate a boot or of boot devices within the same de HBA/ISCSI Name is selected and the I, the vNICs/vHBAs are selected if the model Filter  ♠ Export	Create Boot Policy : iSCSIBoot : Drder Change : No BA/iSCSI Name : Yes : Legacy /secondary) does not indicate a boot order presence. r of boot devices within the same device class (LAN/3 HBA/ISCSI Name is selected and the vNIC/vHBA/ISC I, the vNICs/vHBAs are selected if they exist, otherwis anced Filter ★ Export ♣ Print	Create Boot Policy : iSCSIBoot : Order Change : No BA/iSCSI Name : Yes : Legacy /secondary) does not indicate a boot order presence. r of boot devices within the same device class (LAN/Storage/iSCSI) is dete HBA/ISCSI Name is selected and the vNIC/vHBA/iSCSI does not exist, a co I, the vNICs/vHBAs are selected if they exist, otherwise the vNIC/vHBA with anced Filter  ♠ Export  ♠ Print	create Boot Policy         :         :         Order Change : No         BA/iSCSI Name : Yes         :	create Boot Policy         :         :         Order Change         BA/iSCSI Name         Yes         : <td:< td="">       :         <td:< td=""></td:<></td:<>

Boot N

Si no ve Modificar vNIC iSCSI, iSCSI vNIC no fue la que creó.

Paso 3.2. Elija **Set iSCSI Boot Parameters**. En este ejemplo, no se utiliza ninguna autenticación.La **Asignación de Nombre del Iniciador** se realiza a través de un Conjunto IQN. Este IQN-Pool se puede crear si no está allí.La **política de dirección IP del iniciador** es un conjunto IP donde el iniciador UCS obtiene su dirección IP. Se puede crear si no se ha creado aún un grupo de IP, como se muestra en esta imagen:

# Set iSCSI Boot Parameters

Name : bootiscsivnic	
Authentication Profile : <not set=""></not>	Create iSCSI Authentication Profile
Initiator Name	
Initiator Name Assignment: IQNPool(2/5) 🔻	
Initiator Name :	
Create IQN Suffix Pool	
Reset Initiator Name	
The IQN will be assigned from the selected pool. The available/total IQNs are displayed after the pool name.	
Initiator Address	
Initiator IP Address Policy: iSCSI-IP-Pool(2/4) 🔻	
IPv4 Address : 0.0.0.0	
Subnet Mask : 255.255.255.0	
Default Gateway : 0.0.0.0	
Primary DNS : 0.0.0.0	
Secondary DNS : 0.0.0.0	
Create IP Pool	
The IP address will be automatically assigned from the sele	ected pool.

Por supuesto, es posible asignar direcciones IP manualmente.

Paso 3.3. Desplácese hacia abajo y elija Interfaz de destino estática iSCSI y haga clic en Agregar como se muestra en esta imagen:

Name	Priority	Port	Authentication Pr	iSCSI IPV4 Addre
		١	vo data available	
		(+) Add	🖞 🖻 Delete 👩 Info	

Paso 3.4. El nombre de destino iSCSI es la IQN de destino iSCSI HyperFlex documentada en el momento de la configuración de destino de HyperFlex. La dirección IPv4 es la dirección IP de clúster iSCSI HyperFlex.El ID de LUN es el ID de LUN documentado en el momento de la configuración de Destino de HyperFlex como se muestra en esta imagen:

Create iSCSI	Static Target
iSCSI Target Name :	iqn.1987-02.com.cisco.isc
Priority :	1
Port :	3260
Authentication Profile :	<not set=""></not>
IPv4 Address :	10.20.14.13
LUN ID :	1

Paso 3.5. Elija OK y Yes para modificar la política de inicio como se muestra en estas imágenes:



## Modify Boot Policy

Your changes: Modify: Service Profile UCS-BFS-Demo (arg-root/ls-UCS-BFS-Demo) Property: Boot Policy Name Modify: boot-vnic-bootiscsivnic (arg-root/ls-UCS-BFS-Demo/iscsi-boot-params/boot-vnic-bootiscsivnic) Property: MAC Pool
Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (arg-root/ls-UCS-BFS-Demo) [Server: sys/rack-unit-4]
Are you sure you want to apply the changes? Press Yes to disregard the warning and submit changes, No to quit the wizard or Cancel to make changes to the current configuration.

Paso 4. Buscar IQN del iniciador. La IQN del iniciador UCS no se muestra en el perfil cuando se utiliza esta configuración. Navegue hasta **SAN** y elija los **Grupos IQN** usados como se muestra en esta imagen:

- Pools
  - ▼ root
    - IQN Pools
      - Pool default

Pool IQNPool

server:1 - server:5

Paso 4.1. Anote el IQN del Perfil como se muestra en esta imagen:

х

Este nombre del iniciador debe ser configured (configurado) en el **grupo de iniciadores** HyperFlex vinculado al LUN de destino de HyperFlex donde el servidor se conecta a SAN Boot, como se muestra en esta imagen:

2	⊘⊗
BFSDemo	
	Add Initiators
.hx.cluster:server:5	T Û
	BFSDemo

Cuando utiliza un conjunto, el nombre de IQN no se conocen por adelantado. Si crea un IG con todos los iLas IQN iniciales, esos Iniciadores pueden ver los mismos LUNs del destino. Esto puede ser una situación que no se desea.

Resultado:

Inicio de SAN desde HyperFlex LUN iSCSI como se muestra en esta imagen:

Cisco VIC iSCSI, Boot Driver Version 4.4(2e) (C) 2016 Cisco Systems, Inc. 00:25:b5:60:00:0f iSCSI HYPRFLE Option ROM installed successfully

Instale un OS en el LUN de inicio si el LUN no tiene instalado ningún SO como se muestra en esta imagen. El ESXi se instala en el LUN y, después de la instalación, se inicia desde este LUN:



Solución de problemas de arranque iSCSI en UCS Manager CLI:

Cuando hay un error de configuración, aparece **Inicializar error 1** como se muestra en esta imagen:

Cisco VIC iSCSI, Boot Driver Version 4.4(2e) (C) 2016 Cisco Systems, Inc. Initialize error 1

Diferentes causas pueden dar este error.La CLI de UCS Manager puede obtener más información sobre el error Initialize. SSH a UCS-Manager e inicie sesión. En nuestro ejemplo, el servidor 4 tiene el perfil de servicio, y sólo hay un MLOM presente. Esto da el valor de **4/1**. Escriba los comandos en la CLI de UCS Manager como se muestra en esta imagen:

FI-Charger-A# FI-Charger-A# FI-Charger-A# connect adapter 4/1 adapter 0/4/1 # connect No entry for terminal type "dumb"; using dumb terminal settings. adapter 0/4/1 (top):1# attach-mcp No entry for terminal type "dumb"; using dumb terminal settings. adapter 0/4/1 (mcp):1#

Cuando escribe **ayuda**, verá una lista completa de comandos que ahora son posibles. Los comandos para iSCSI cLa configuración se muestra en esta imagen:



Problema 1: Estadísticas de ping: En curso

En la sesión SSH, escriba iscsi\_get\_configy verifique la salida como se muestra en esta imagen:

```
mic iSCSI Configuration:
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
    initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
            Gateway: 10.3.112.254
         Target Cfg:
         Target Idx: 0
               State: ISCSI TARGET LOGIN
          Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED
        Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.12.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 1
          Ping Stats: In Progress
adapter 0/1/1 (mcp):37#
```

**Estadísticas de ping** es **En curso.**Esto significa que iEl iniciador no puede hacer ping a la dirección IP del clúster iSCSI de HyperFlex. Verificar la ruta de red desde ilniciador al destino iSCSI de HyperFlex. En nuestro ejemplo, IP iSCSI del iniciador aLa dirección está fuera de la subred iSCSI configurada en el clúster de HyperFlex. La dirección IP del iniciador se debe agregar a la lista de permitidos iSCSI de HyperFlex.SSH a la dirección IP del clúster de HyperFlex e ingrese el comando:

hxcli iscsi allowlist add -p Para verificar si la dirección IP del iniciador está en el alista, use el comando:

hxcli iscsi allowlist show

Problema 2: Error de destino: "ISCSI\_TARGET\_LOGIN\_ERROR" En la sesión SSH, escriba **iscsi\_get\_config**y verifique la salida como se muestra en esta imagen: adapter 0/1/1 (mcp):5# iscsi\_get\_config

vnic iSCSI Configuration: vnic id: 15 host id: 0 link state: Up Initiator Cfg: initiator state: ISCSI INITIATOR READY initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR vlan: 0 dhcp status: false IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10 IP Addr: 10.3.112.101 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 10.3.112.254 Target Cfg: Target Idx: 0 State: INVALID Prev State: ISCSI TARGET GET SESSION INFO Target Error: ISCSI TARGET LOGIN ERROR IQN: HX IP Addr: 10.3.112.13 Port: 3260 Boot Lun: 0 Ping Stats: Success (20.260ms) adapter 0/1/1 (mcp):6# adapter 0/1/1 (mcp):6# adapter 0/1/1 (mcp):6#

El **Error de Destino** es **ISCSI\_TARGET\_LOGIN\_ERROR**. Si se utiliza la autenticación, verifique el nombre y los secretos. Asegúrese de que la IQN del iniciador se encuentra en el grupo de iniciadores de HyperFlex y está vinculada a un destino.

Problema 3: Error de destino: "ISCSI\_TARGT\_GET\_HBT\_ERROR"

En la sesión SSH, escriba iscsi\_get\_configy verifique la salida como se muestra en esta imagen:

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: INVALID
          Prev State: ISCSI TARGET GET LUN INFO
        Target Error: ISCSI TARGET GET HBT ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 0
          Ping Stats: Success (20.496ms)
adapter 0/1/1 (mcp):29#
```

El **Error de Destino es ISCSI\_TARGET\_GET\_HBT\_ERROR**. En la configuración del LUN BOOT, se utilizó un ID de LUN incorrecto. En este caso, el LUN de BOOT se configuró en **0**, y debe haber sido asignado a 1.

Configuración de inicio de SAN en funcionamiento:

El arranque SAN desde HyperFlex iSCSI debe funcionar cuando iSCSI cLa configuración es correcta y tiene el resultado como se muestra en esta imagen:

```
adapter 0/1/1 (mcp):50# iscsi_get_config
```

```
vnic iSCSI Configuration:
```

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: ISCSI TARGET READY
          Prev State: ISCSI TARGET DISABLED
        Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 1
          Ping Stats: Success (20.598ms)
        Session Info:
          session id: 0
         host number: 0
          bus number: 0
           target id: 0
adapter 0/1/1 (mcp):51# adapter 0/1/1 (mcp):51#
adapter 0/1/1 (mcp):51#
```

### **Configurar IMM**

Requisitos previos:

• Interconnects de fabric se reclaman en Intersight

• Intersight El perfil del servidor ya se ha creado y se ha conectado a un servidor Diagrama de la red: La topología de red física de la configuración se muestra en esta imagen:



El servidor UCS se encuentra en IMM y se controla a través de Intersight. Los dos switches Nexus tienen una conexión VPC a la pares diferentes de Fabric Interconnect. Cada nodo HyperFlex conecta el adaptador de red a Fabric Interconnect A y B. Una red de VLAN iSCSI de Capa 2 se configura sin retrasos de dispositivos de Capa 3 para el arranque de SAN.

Flujo de trabajo:

Los pasos que se deben seguir para configurar el arranque SAN desde el LUN iSCSI HyperFlex son como se muestra en esta imagen:



Paso 1. Para iniciar sesión en Intersight, utilice <u>https://intersight.com</u> como se muestra en esta imagen:

INTE	RSIGHT
<b>Cisco ID</b> If you do not have a Cisco ID, create one here Sign In with Cisco ID	Single Sign-On (SSO) ① Email Sign In with SSO
Don't have an Intersigh	t Account? Create an account

Paso 2. Cree una nueva política de orden de arranque. Se crea una nueva política de orden de arranque para este servidor.Elija **Configure > Policies** como se muestra en esta imagen:



Paso 2.1. Haga clic en **Crear política** en la esquina superior derecha, como se muestra en esta imagen:

# **Create Policy**

Paso 2.2. A la izquierda, elija UCS Server. Elija Boot Orderfrom the policies tal como se muestra en esta imagen y haga clic en Start:

	Select Policy Type
Filters	Q Search
PLATFORM TYPE	Adapter Configuration
	BIOS
<ul> <li>UCS Server</li> </ul>	<ul> <li>Boot Order</li> </ul>

Paso 2.3. En el **Paso 1., denle un Nombre único como se muestra en esta imagen y haga clic en Siguiente :** 



## Step 1 General

Add a name, description and tag for the policy.

Organization \*

default

Name \*

IMMBFSServer3

Set Tags

Description

Paso 2.4. En el **paso 2., elija UCS Server (FI-Attached).** Para este ejemplo, deje el **Modo de Inicio Configurado** en **Legacy**. Expanda el **Add Boot Device** y seleccione **iSCSI Boot** como se muestra en esta imagen:

//

<= 1024

	Step 2 Policy Details Add policy details			
	All Platforms UCS Server (Standalone) UCS Server (FI-Attached)			
Configured Boot Mode 🛇				
Legacy Unified Extensible Firmware Interface (	UEFI)			
Add Boot Device V				
iSCSI Boot				
Local CDD				
Local Disk 👌				

Paso 2.5. Denle un **nombre de dispositivo** y un **nombre de interfaz** como se muestra en esta imagen:

<ul> <li>iSCSI Boot (IMMBFSServer3)</li> </ul>		💽 Enabled   🏢	
Device Name *		Interface Name *	
IMMBFSServer3	0	iscsibootvnic	0
			_

ElEl nombre de la interfaz debe ser el documentoed y se utiliza para crear un nuevo vNIC. Haga clic en **Crear**, una ventana emergente debe mostrarse en la pantalla como se muestra en esta imagen:

$\bigcirc$	Successfully created policy	Create Policy Close	
	IMMBFSServer3		

Paso 3. Cambie la conectividad LAN. Se puede crear una nueva **conectividad LAN**. En este ejemplo, se edita la conectividad LAN actual del perfil de servidor.Busque la política de usuario en la descripción general de **Políticas** como se muestra en esta imagen:

0	🧷 🗓 🗎 🔍 _	Search IMMBFSLan $\times$	Add Filter					
	Name	¢	Platform Type	Туре				
	IMMBFSLan		UCS Server	LAN Connectivity				

Paso 3.1. Elija Editar política como se muestra en esta imagen:

CONFIGURE > Pol	cire > MM0FSLan				Q 🖬 239 🔺 273 🕞			4 O (	) Joset Van Der Made 🤉
									Edit Policy
Details		Usage						Configuration	
Name Description Type	IMM@FSLan LAN Connectivity	Q, Add Filter		1 terms fo	and 17 v per	page (C) of	n DD   O	IQN Allocation Type IQN Pool	Static .
Usage Last Update	1 3 hours ago	Neme	: Status :	Platform Type	Type :	Device Name	Last Update :	Placement Mode	Manual «NICs Placement
Organization	orfact	- MMBFS	© OK	UCS-Server	Profile	C220-WMP24490	3 hours ago	Unable Acure Stack Host QoS	No
Tags	Set							Dhife 1	-

En este caso, el nombre de la política es **IMMBFSLan**. Ya hay un vNIC presente en esta configuración. No cambie nada en el **Paso 1**. como se muestra en esta imagen y haga clic en **Siguiente:** 

Etep 1 General Add a name, description and tag for the policy.											
Organization * default	÷	Name * IMMBFSLan									
Target Platform O UCS Server (Standalone) 🕐 UCS Server (F) Attac		Set Tags									
Description	الم 1024 ح										
This policy is associated with the Server Profile(s)	) shown below. Changes y	ou make to this policy	will impact the Server Profile(s)								
Q, Add Filter		1 items found	17 ∨ perpage K < _1	oft D N 🛛 💿							
Name : Status :	Platform Type	Туре	: Device Name	Last Update :							
MMBFS 0 0K	UCS Server	Profile	C220-WMP2449008W	3 hours ago							

Paso 3.2. En el Paso 2., elija Agregar vNIC como se muestra en esta imagen:

A	Add VNIC									
0	00						0			
	Name	Slot ID	Switch ID	PCI Link	PCI Order	Failover	ş			
0	vnic-vm	MLOM	A	0	0	Disabled				
0	10									

Paso 4. Cambie el perfil del servidor. Se actualizó la política de conectividad LAN y el **orden de arranque** se debe cambiar en este perfil de servidor. Elija **CONFIGURE > Profiles** en la barra izquierda para localizar el perfil del servidor UCS, como se muestra en esta imagen:

CONFIGURE > Profiles						٥	2	265 🔺 276	B	<b>¢</b> \$14 ⊂		0	Joost Van Der M	Aade 🔔
Нур	erFlex Cluster Profiles	UCS	Chassis Profiles	UCS Doma	in Profiles	UCS Server Pr	ofiles	Kubernetes (	Cluster Prof	lies			Create UCS Server	Profile
	20019	Add	Filter					G Exp	et   1k	ems found	7 🗸 per page	KK	1_ of 1 [> [>]	0
Ο	Name	:	Status	:	Target Platfor	<b>.</b> .	U	ICS Server Tempi	ste	Server		Last Upda	ne :	ş
	IMM8FS		⊘ OK		UCS Server (F	I-Attached)				HX-Camero-3		Jul 13, 20	21 1:09 PM	

El perfil UCS se puede seleccionar directamente desde el servidor UCS, como se muestra en esta imagen:

Name 0	Health :	Contract Status	Management IP :	Model :	CPU Capacity 🕥 💠	Memory Capacity (	UCS Domain	HX Cluster	Server Profile	÷
() HX-Camero-3	O Healthy	Not Covered	10.3.11.108	UCSC-C220-M5SX	128.0	384.0	HX-Camero		IMMBFS	0

El **nombre** se debe utilizar en la política **Orden de arranque**. El servidor sólo tiene un adaptador de red, el MLOM. Esto debe configurarse en **Slot ID**.Deje el **link PCI** en 0. El **ID de switch** para este ejemplo es **A**, y el **Orden PCI** es el número del último vNIC que es **1**. **Política de control de red Ethernet**, **QoS Ethernet**, y **Adaptador Ethernet** puede tener valores predeterminados. La mejor práctica para iSCSI es tener una MTU de 9000, que se puede configurar en la política **Ethernet QoS**.

Paso 4.1. Elegir **Política de grupo de red Ethernet > Seleccionar política**como se muestra en esta imagen: