Crear política de puertos con grupos de clavijas para el dominio UCS en IMM

Contenido

Introducción Requisitos previos: Requirements Componentes Utilizados Antecedentes Topología Configurar Antes de comenzar Crear política de puertos para dominio UCS Configuración de puertos Ethernet Configuración de los puertos Fibre Channel Cree una política de conectividad LAN para el servidor UCS. Cree una política de conectividad SAN para el servidor UCS. Verificación Información Relacionada

Introducción

Este documento describe la diferencia entre la configuración de anclaje duro y dinámico para un dominio de Unified Computing System en IMM.

Requisitos previos:

Requirements

Cisco recomienda tener conocimientos de estos temas:

- Modo gestionado de intercambio
- Grupos de pines
- Fijación: Fijación dinámica y fijación estática
- Fibre Channel
- Capa 2 desconectada

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware

- Fabric Interconnect de 54 puertos Cisco UCS 6454 en modo de host final de canal de fibra y Ethernet
- Infraestructura bversión de paquete: 4.2.1m
- Servidor Cisco UCS B200 M5
- Servidor fversión de firmware: 4.2.1a

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

La fijación es el proceso que Fabric Interconnect (FI) utiliza para establecer la comunicación entre los servidores y la red.

Las tarjetas de interfaz de red virtual (vNIC) establecen la conexión a un puerto de enlace ascendente o canal de puerto disponible en Fabric Interconnect. Este proceso se conoce como anclaje.

El anclaje dinámico es la configuración predeterminada de Fabrics Interconnect.

Fabric Interconnect enlaza automáticamente las vNIC del servidor con los puertos FI de enlace ascendente en función del número de enlaces ascendentes disponibles configurados.

La fijación estática requiere que el administrador utilice grupos de clavijas manuales para vincular vNIC a los puertos de enlace ascendente. FI no realiza la configuración automáticamente.

Nota: Si el propósito es desunir las redes (VLAN separadas en enlaces ascendentes), el mejor enfoque para esto es configurar la Capa desjunta 2, para referencia consulte: <u>Configuración de la Capa</u> <u>desjunta 2 en el Dominio del Modo Administrado de Intersight</u>

Topología

Este ejemplo de configuración de este documento se basa en las siguientes topologías.



Topología de anclaje Eth



NEW STORA Inicie sesión en la GUI de Intersight como usuario administrador.

Crear política de puertos para dominio UCS

Configuración de puertos Ethernet

Paso 1. Localice en la pestaña Servicio de infraestructura. En el plano de navegación, haga clic en la ficha Configurar.

Paso 2. En la ficha Configurar, expanda Configurar > Directivas.

Paso 3. Haga clic en Políticas.

Paso 4. Desplácese hasta Crear directiva y haga clic en el botón.

ettade Intersight	Q Search
• overview Policies • overview Policies • operate - 27 - vfc - adapter - policy1 UCS Server Fibre Channel Adapter • N/A • Servers - 27 - vfc - adapter - policy1 UCS Server Fibre Channel Network • N/A • Chassis - 27 - vfc - adapter - policy1 UCS Server Fibre Channel Network • N/A • 27 - vfc - qos - policy1 UCS Server Fibre Channel Network • N/A • 27 - vfc - qos - policy1 UCS Server Ethemet Network • N/A • 27 - veth - network - policy1 UCS Server Ethemet Network • N/A • 27 - veth - adapter - policy1 UCS Server Ethemet Adapter • N/A • 27 - veth - adapter - policy1 UCS Server Ethemet Adapter • N/A • 27 - veth - adapter - policy1 UCS Server LAN Connectivity • @ • UCSC - tfo- adapter - policy1 UCS Server LAN Connectivity • @ • UCSC - tfo- adapter - policy1 UCS Server Fibre Channel Adapter • N/A • UCSC - tfo- adapter - policy1 UCS Server Fibre Channel Adapter • N/A • UCSC - tfo- adapter - policy1 UCS Se	
Operate - - 27-vfc-adapter-policy1 UCS Server Fibre Channel Adapter 0 N/A Servers - 27-vfc-adapter-policy1 UCS Server Fibre Channel Network 0 N/A Chassis - 27-vfc-agos-policy1 UCS Server Fibre Channel Network 0 N/A Fabric Interconnects - 27-veth-network-policy1 UCS Server Ethernet Network 0 N/A HyperFlex Clusters - 27-veth-adapter-policy1 UCS Server Ethernet Adapter 0 N/A Integrated Systems - 27-veth-adapter-policy1 UCS Server Ethernet Adapter 0 N/A VC Configure - 27-veth-adapter-policy1 UCS Server LAN Connectivity 0 @ VC Configure - UCSC-lan-connectivity-policy UCS Server LAN Connectivity 0 @ VC Configure - UCSC-vfc-adapter-policy1 UCS Server LDAP 0 @ VC Configure - UCSC-vfc-adapter-policy1 UCS Server ILDAP 0 M/A VC Configure 1 UCSC-vfc-adapter-policy1 UCS Server Fibre Channel Adapter 0 N/A <t< th=""><th></th></t<>	
Operate	
Servers .27-veto-qos-policy1 UCS Server Fibre Channel QoS N/A Chassis .27-veto-network-policy1 UCS Server Ethernet Network N/A Fabric Interconnects .27-veto-network-policy1 UCS Server Ethernet Adapter N/A HyperFlex Clusters .27-veto-adapter-policy1 UCS Server Ethernet Adapter N/A Integrated Systems .27-veto-adapter-policy1 UCS Server LAN Connectivity 0 @ Configure . .0CSC-intro-connectivity-policy UCS Server LAN Connectivity 0 @ Profiles	
Chassis .27-veth-network-policy1 UCS Server Ethernet Network • N/A Fabric Interconnects .27-veth-qos-policy1 UCS Server Ethernet QoS • N/A HyperFlex Clusters .27-veth-adapter-policy1 UCS Server Ethernet Adapter • N/A Integrated Systems .27-veth-adapter-policy1 UCS Server LAN Connectivity • 0 % Integrated Systems .0CSC-lan-connectivity-policy UCS Server LAN Connectivity • % VConfigure . .0CSC-ldap-policy @ UCS Server LDAP • % Profiles	
Fabric Interconnects	
HyperFlex Clusters .27-veth-adapter-policy1 UCS Server LAN Connectivity 	
Integrated Systems ISCSI-LAN-Policy UCS Server LAN Connectivity 0 (2) Configure UCSC-lan-connectivity-policy UCS Server LAN Connectivity 0 (2) Profiles UCSC-ride-policy UCS Server LDAP 0 (3) Templates UCSC-vic-gos-policy1 UCS Server Elbre Channel QoS N/A Policies UCSC-vic-adapter-policy1 UCS Server Fibre Channel Adapter N/A UCSC-vic-network-policy1 UCS Server Fibre Channel Network N/A	
Integrated systems UCSC-lan-connectivity-policy UCS Server LAN Connectivity 0 (b) Configure UCSC-ldap-policy UCS Server LDAP 0 (b) Profiles UCSC-vfc-qos-policy1 UCS Server LDAP 0 (b) Templates UCSC-vfc-adapter-policy1 UCS Server Fibre Channel QoS N/A Policies 1 UCSC-vfc-adapter-policy1 UCS Server Fibre Channel Adapter 0 N/A Policies 1 UCSC-vfc-network-policy1 UCS Server Fibre Channel Network 0 N/A	
Configure Image: Configure	
Profiles UCSC-vfc-gos-policy1 UCS Server Fibre Channel QoS • N/A Templates UCSC-vfc-adapter-policy1 UCS Server Fibre Channel Adapter • N/A Policies 1 UCSC-vfc-network-policy1 UCS Server Fibre Channel Network • N/A Policies 1 UCSC-vfc-network-policy1 UCS Server Fibre Channel Network • N/A	
Templates UCSC-vfc-adapter-policy1 UCS Server Fibre Channel Adapter O N/A Policies 1 UCSC-vfc-network-policy1 UCS Server Fibre Channel Network O N/A Policies 1 UCSC-vfc-network-policy1 UCS Server Fibre Channel Network O N/A	
Policies 1 UCSC-vfc-network-policy1 UCS Server Fibre Channel Network © N/A	
ILCED with reduced and ILCE Server Different Extends	
Paole USSC-veth-network-poincy2 USS server Ethemet Network © N/A	
UCSC-veth-gos-policy1 UCS Server Ethernet QoS © N/A	
UCSC-veth-adapter-policy1 UCS Server Ethernet Adapter O N/A	
New Command Palette X UCSC-veth-gos-policy2 UCS Server Ethernet QoS © N/A	
Navigate intensight with Ctrl+K or go UCSC-veth-adapter-policy2 UCS Server Ethernet Adapter © N/A	
UCSC-veth-network-policy1 UCS Server Ethernet Network © N/A	
Depot-testing UCS Server Boot Order 0	
M2-HWRAID-Booting UCS Server Boot Order 0	

Crear política

Paso 5. En Platform Type (Tipo de plataforma), haga clic en la opción UCS Domain para filtrar las políticas y facilitar la búsqueda de la política de puertos. Seleccione **Port** y haga clic en **Start**.

≡	thele Intersight	×)	infrastructure Service $$					Q Search
×\$1.	Overview		 Policies Select Policy Type 					
0	Operate							
	Servers		Filters					
	Chassis							
	Fabric Interconnects		Platform Type	Ethernet Network Control	Link Control	Port	 System QoS 	
	NumerElev Clusters		🔿 Ali	Ethernet Network Group	Multicast Policy		🔿 VLAN	
	Internet destants		UCS Server	Flow Control	Network Connectivity	Switch Control	🔿 VSAN	
	Integrated Systems		UCS Domain	Link Aggregation	O NTP	Syslog		
.•	Configure		O UCS Chassis					
	Profiles		HyperFlex Cluster					
	Templates		Kubernetes Cluster					
	Policies							
	Pools							
	0							
Nav	command Palette	20						
to H	elp > Command Palette							
				Cancel				

Política de puerto

Paso 6. Introduzca la información necesaria, como la **organización, el nombre y el modelo de** switch. Estos son obligatorios

Configure los puertos unificados según el número de puertos Fibre Channel. Para esta configuración de ejemplo, el número de puertos FC sería 4. Verifique el número de puertos FC y Ethernet. Haga clic en Next (Siguiente).

Nota: el número máximo de puertos FC para Fabric Interconnect 6454 es 16.



Puerto unificado

Para esta configuración de ejemplo, no se necesitan puertos de ruptura. Si es necesario, en **Opciones de ruptura** establezca el número de puertos y modifique la velocidad como desee.

Paso 9. En port roles, complete las siguientes acciones para configurar los puertos del servidor:

• Seleccione los puertos y haga clic en **Configure**. Le lleva a una nueva ventana donde se muestra un menú para seleccionar el tipo de función deseado para los puertos seleccionados tienen.

Para esta configuración de ejemplo, el puerto 33 se utiliza como puerto del servidor.

Sugerencia: Este ejemplo de configuración sólo muestra la configuración de Ethernet Uplink y la configuración de FC Uplinks. En este paso también se pueden configurar otros roles de puerto.

≡	disco Intersight	🕻 Infrastructure Service 🗸	Q Search
*	Overview	Policies > Port Create	
Ø	Operate ^ Servers Chassis	General General Unified Port	Port Roles Configure port roles to define the traffic type carried through a unified port connection. Port Roles Port Channels Pin Groups
	Fabric Interconnects	Breakout Options	
	Integrated Systems	Port Roles 2	Configure Selected Ports Port 33 Clear Selection
ه	Configure ^ Profiles Templates Policies Pools		

Para esta configuración de ejemplo, se establece como Puerto. Utilice Port Channel (Canal de puerto) si su entorno lo requiere.

• Seleccione el enlace ascendente Ethernet que desee para este grupo de pines.

≡	"divelor Intersight	ke m	frastructure Service 🧹							
*	Overview		Policies > Port Create							
0	Operate ^									
	Servers			Cre	ate Pin	Group				
	Chassis			Config	ration					
	Fabric Interconnects									
	HyperFlex Clusters			PinG	roup Type					
	Integrated Systems					~				
۰,	Configure ^			Pin G	roup Name * SMT					
	Profiles									
	Templates			Interf	ace Type					
	Policies			P P	on O Po	rt Channels				
	Pools			PartSe	Aection				C Enabled	
ONer	Command Palette				70707		nononono	 	- 19	
Nevi	gate Intensight with Ctrl+K or go				-					
10 14	ep > Command Palette							• 61	hermet Uplinik	
					port 53		Ethernet	Ethernet Liplink		
					port 54		Ethernet	Ethernet Uplink		
				Selec	ted 1 of 2	Show Selected	Unselect All			
			Cancel							

Grupo de pines para administración

- Repita el procedimiento para el enlace ascendente. Para esta configuración de ejemplo, el segundo enlace ascendente se denomina **EthPROD.**
- Click Save.

Create Pin Group		
Configuration		
Pin Group Type		
● LAN ○ SAN		
Pin Group Name * EthPROD		
Interface Type		
Port OPort Channels		
Port Selection		C Enabled
	4750747547547547	54 FOROROFOFOROROF
		Ethernet Uplink
		0
Name	Туре	Role
O port 53	Ethernet	Ethernet Uplink

Configuración de los puertos Fibre Channel

Paso 1. Realice las siguientes acciones para configurar los puertos Fibre Channel.

• Vaya a la pestaña **Port Roles**. Seleccione los puertos FC que desee utilizar y haga clic con el botón derecho en **Configure**.



- Seleccione una función para este puerto FC, establezca la velocidad y escriba el **VSANID** asociado a estos puertos.
- Haga clic en Guardar.

≡	cisco Intersight	}e m	frastructure Service 🗸						Q Search
¢.	Overview		Policies > Port Create						
0	Operate								
	Servers				Configur	e (2 Ports)			
	Chassis				Conferentian				
	Fabric Interconnects				Computation				
	HyperFlex Clusters				Selected Ports	Port 1, Port 2			
	Integrated Systems				FC Uplink				
۰,	Configure								
	Profiles				Admin Speed		VSAN ID *	a . 🛶 🗕	
	Templates								
	Policies								
	Pools								
Ne	Command Palette								
Navi	gate Intersight with Ctrl+K or go								
to H	elp > Command Palette								
			Cancel						

Configuración de enlace ascendente de Fibre Channel

Paso 2. Crear grupo de pines para enlaces ascendentes FC. El procedimiento es similar a la configuración de los puertos Ethernet.

- Seleccione SAN como tipo de grupo de pines. Asigne al grupo de pines un nombre con una referencia para su uso. **OldStorage** ejemplifica para qué se utiliza.
- El tipo de interfaz depende de las necesidades del entorno.
- Seleccione el enlace ascendente FC que desee para este grupo de pines.

≡	disce Intersight	20 M	frastructure Service 🗸					
*	Overview		Pulicles > Port Create					
9. •	Operate A Servers A Chassis A Fabric Interconnects A HyperFlex Clusters A Configure A Profiles A Templates A Pools A			Configuration Pin Group Type LAN Significant Significant DidShorage Interface Type Part Selection	n Group			Enabled
Navi D H	Command Palette (gate Intensigle with Cirl-K or go laip > Command Paletta			Name Parts Parts	T Show Selected United	Yese C C C C C	Role FC Uplink FC Uplink	• FC Uper

Seleccione Organización, asigne un nombre a la política y elija la plataforma de destino a la que se aplica el perfil de servidor. Haga clic en Next (Siguiente).

≡	disco Intersight	2 Infrastructure Service V	Q Search
×\$1.	Overview	Policies > LAN Connectivity Create	
9) (9)	Operate A Servers A Chassis A Fabric Interconnects A HyperFlex Clusters A Integrated Systems A Configure A Profiles A Templates B Pools A	Ceneral Ceneral Ceneral Ciganization * Ciganizatio	
Navi to H	Command Palette Setter Setter Command Palette Setter	<	

Información general para la política LAN

Paso 3. Navegue hasta vNIC Configuration y haga clic en el botón Add vNIC.

Paso 4. Asigne un nombre a la vNIC y seleccione el nombre del grupo de pines asociado a esta vNIC para el anclaje estático.

Paso 5. Seleccione o cree una **política de grupo** para las direcciones MAC que vaya a utilizar. Puede elegir la opción Estático si necesita una opción específica.

Paso 6. Seleccione cuidadosamente el ID del switch al que va a pertenecer esta vNIC.

Para esta configuración de ejemplo, **MGMT_A** pertenece al grupo de clavijas **EthMGMT** y apunta a Fabric Interconnect A.

≡	tince Intersight	×	Infrastructure Service 🗸	
*	Overview		Policies > LAN Connectivity Create	
	Operate Servers Chassis Fabric Interconnects		Add vNIC	General Name * Pin Group Name
	HyperFlex Clusters Integrated Systems			
ĺ	Configure Profiles Templates			Pool Static MAC Pool • 0 Selected Root MAC-POOL ADV-INM x = co d
	Policies Pools			Placement
Navi to He	Command Palette			Advances Advances More Simple Placement is selected, the Stot ID and PCI Link are automatically determined by the system. vNCc are deployed on the first VIC. The Stot ID determines the first VIC. Sot ID numbering begins with MLOM, and thereafter it keeps incrementing by 1, starting from 1.

y seleccione una política para cada política marcada (*). Cuatro de ellos necesitan una política seleccionada para poder agregar su vNIC.

Paso 8. Haga clic en Agregar una vez completado.



Fallo y políticas para la configuración de vNIC

Paso 9. Repita el procedimiento desde el paso 3 para las otras vNIC. A continuación, verifique que todos estén correctamente configurados.

Paso 10. Haga clic en Create (Crear).

≡	disce Intersight	×	infrastructure Service 🗸													
*	Overview		Policies > LAN Connectivity > Static_LAN Edit													
Ø	Operate ^ Servers Chassis Fabric Interconnects		 Oeneral Policy Details 		None Pool This option ensures the IQN name in	Static										
ه.	HyperFlex Clusters Integrated Systems Configure ^ Profiles Templates Policies			vNK	Configuration Manual vNCs Placement For manual placement option you in	Auto vNICs Placement)									
	Policies Pools				41 VR0C											
8	Command Palette				Add Filter	Slot ID :	Switch ID :	PCI Order :	Failov_ :							
Nev to H	igate intensight with Cerl+K or go lelp > Command Palette											MGMT_B PROD_B MGMT_A	Auto Auto Auto	B B A	0 1 2	Enabled Enabled Enabled
				1	PROD_A	Auto	A	3	Enabled							

Verificación de políticas de LAN

Cree una política de conectividad SAN para el servidor UCS.

Paso 1. Navegue hasta Create Policy

y haga clic en el botón. En Platform Type (Tipo de plataforma), haga clic en la opción UCS Server

Seleccione Organización, asigne un nombre a la política y elija la plataforma de destino a la que se aplica el perfil de servidor. Haga clic en Next (Siguiente).

≡	-deader Intersight 🛛 🔀	Infrastructure Service $$	
*	Overview	Policies > SAN Connectivity Create	
¢	Operate ^ Servers - Chassis - Fabric Interconnects - HyperFlex Clusters - Integrated Systems - Configure ^ Profiles - Templates - Policies -	Ceneral Policy Details	General Add a name, description and tag for the policy. Organization * default Name * Static_SAN Target Platform © O UCS Server (Ri-Attached) Set Tags
Navi to H	Command Palette * state Intensight with ChileK or go alsp > Command Palette		Cancel

Política de SAN de información general

Paso 3. Seleccione Colocación manual de vHBA.

Paso 4. Navegue hasta WWNN y seleccione o cree el conjunto WWNN.

Paso 5. Haga clic en el botón Add vHBA.

≡	disco Intersight	🔆 Infrastructure Service 🗸		l
*	Overview	Policies > SAN Connectivity Create		
0	Operate ^ Servers ^ Chassis Fabric Interconnects / HyperFlex Clusters / Integrated Systems	Ceneral Paticy Details	Policy Details Add policy details Manual vHBAs Placement Auto vHBAs Placement WWNN	
هر ا	Configure A Profiles Templates		Pool State WMNN Pool • • Selected Pool Selected Pool WMNNL,POOL × • Por manual placement option you need to specify placement for each vHBA. Learn more at Help Center	
	Pools			
New	igate intersight with Ctrl+K or go letp > Command Palette		Name : Slot ID : Switch ID PCI Order	-
			NO ITEMS AVAILABLE	
		¢	Cancel	



Asigne un nombre a su vHBA y seleccione el nombre del grupo de pines asociado a este vHBA para el anclaje estático. Elija **fc-initiator** como vHBA Type.

Paso 7. Seleccione o cree una **política de grupo** para que WWPN la utilice. Puede elegir la opción Estático si necesita una opción específica.



política de configuración de vHBA

Paso 8. Vaya a Ubicación. Seleccione cuidadosamente el ID de switch al que va a pertenecer este vHBA.

Para esta configuración de ejemplo, *OldStorage_A* pertenece al grupo de clavijas *OldStorage* y apunta a Fabric Interconnect A.

Sugerencia: habilite **Enlaces LUN persistentes** si necesita conservar las asociaciones de ID de LUN en la memoria. Esto continuará hasta que las borre manualmente.

Paso 9. Seleccione una política para cada política marcada (*). Tres de ellos necesitan una política seleccionada para poder agregar su vHBA.

Paso 10. Haga clic en Agregar una vez completado.

≡	dive Intersight	×	Infrastructure Service 🗸	
*	Overview		Policies > SAN Connectivity Create	
0	Operate			
	Servers			When Simple Placement is selected, the Sict ID and PCI Link are automatically determined by the system.
	Chassis			vHBAs are deployed on the first VIC. The Slot ID determines the first VIC. Slot ID numbering begins with MLOM, and thereafter it keeps incrementing by 1, starting from 1.
	Fabric Interconnects			
	HyperFlex Clusters			Switch ID*
	Integrated Systems			
	Configure			PCI Order
	Profiles			
	Templates			
- 1	Policies			Persistent LON Bindings
	Pools			Persistent LUN Bindings
				Fibre Channel Network * 0
	Comment Balance			Selected Policy FCN_JMM × ⊕ Ø
Nev	gate Intensight with Ctrl+K or go			Fibre Channel QoS * 0
to H	elp > Command Palette			Selected Policy FC.005 × + /
				Fire Charvel Adapter * 0

Repita el procedimiento del paso 3 para las otras vNIC. A continuación, verifique que todos estén correctamente configurados.

Paso 12. Haga clic en Crear.

tinde Intersight 🛛 🔀	infrastructure Service 🗸					
Overview	Policies > SAN Connectivity > Static_SAN Edit					
Operate ^ Servers / Chassis / Fabric Interconnects / HyperFlex Clusters /	 General Policy Details 	Policy Details Add policy details Marxaal vHEAs Placement WWNN	Auto vH8As Placement)		
Integrated Systems Configure Profiles Templates		Pool Static WWNN Pool * 0 Selected Pool WWNN, POOL X = 0				
Policies		For manual placement option you nee	d to specify placement for each vHBA. L	earn more at Help Center		
Command Palette (gate intersight with Coli-K or go eip > Command Palette		Add Filter NewStorage_A OldStorage_B OldStorage_A OldStorage_A	Silot 10 : Auto Auto Auto	Switch ID A B B A	PCI Onder : 4 5 6 7	Pin Group NewStorage CldStorage NewStorage CldStorage
	Intersight Image: Constraint of the second	relición Intersight Overview Policies > SAN Connectivity > Static, SAN Coerrier Operate Consais Fabric Interconnects HyperFlex Clusters Integrated Systems Configure Policies Templates Policies Policy Details Policies Policies Configure Policies Policies Policies Configure Policies Policies	christer slight > ketrassuctures Service > Overview Policies > SAN Connecthily > Static, SAN Operate Servers Chassis Fabric Interconnects HyperFlex Clusters Integrated Systems Configure Policies Policies Policies Policy Details Manual VHEAs Placement VWNNN Pool Selected Pool WWNN Pool *> Selected Pool WWNN Pool *> Selected Pool Pools Command Platets pros Command Platets pros Command Platets pros Command Platets pros Command Platets Pool NewStorage_B NewStorage_B NewStorage_B NewStorage_B	determine Paticles Coverview Paticles Operate Consent Servers Image: Consent Chassis Image: Consent Policy Details Marcual vielDAs Placement Policy Details Marcual vielDAs	dbasis Intersignt Intersignt Intersignt <	dbb: Intersight * Measures Overview Paices : SANConnectivity :: Saic,SAN Doentin * Servers * Obershi * Policy Details Market VERAs Placement Market VERAs Placement </td

Política SAN de verificación

Precaución: compruebe que los números del pedido PCI no se repitan. El adaptador no puede tener el mismo orden PCI para vNIC o vHBA.

Verificación

Asocie la política de puertos a su dominio UCS y, a continuación, las políticas LAN y SAN a su perfil de servicio.

Para verificar la configuración con el comando **show pinning server-interfaces** desde la línea de comandos si su Fabric Interconnect.

UCS-TS-MXC-P25-	-6454-IMM-A(nx-os)#	show pinning server-inte	rfaces
SIF Interface	-+ Sticky	Pinned Border Interface	+ Pinned Du
Vlan1	No	_	-
sup-eth0	No	_	_
sup-eth1	No	Eth1/45	0:37:39
Po1025	No		
Po1287	No	_	_
Po1302	No	_	_
Po1303	No	_	_
Eth1/9	No	_	_
Eth1/10	No		
Eth1/13	No	_	_
Eth1/28	No		
Eth1/33	No	-	_
Veth801	Yes(hard-pinned)	-	_
Veth811	Yes(hard-pinned)	-	-
Veth814	Yes(hard-pinned)		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).