Determinación de la dirección del servidor TFTP en el teléfono IP Cisco 504G

Objetivos

Este documento explica cómo determinar la dirección del servidor TFTP en el Cisco SPA504G IP Phone. El teléfono de una jerarquía de red está conectado a un dispositivo de comunicación unificada. Este dispositivo aloja un servidor TFTP que permite la comunicación entre el dispositivo y el teléfono. El dispositivo de comunicaciones unificadas tiene el firmware del teléfono.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP Cisco 504G ·

Determinación de la dirección IP en el Cisco 504G

Paso 1. Pulse el botón Setup del SPA504G para abrir el menú Setup (Configuración).



Paso 2. Pulse 3 o desplácese hacia abajo con las teclas de navegación a la opción 3 y pulse **Seleccionar** tecla programada para abrir el menú Configuración.

| 🗅 Setup | | | |
|---|--------|--|--|
| 1 Call History 2 Directory 3 Settings | | | |
| DND Select | Cancel | | |

Paso 3. Pulse 5 o desplácese hacia abajo con las teclas de navegación a la opción 5 y pulse la tecla de función **Select** para abrir el menú Network Configuration (Configuración de red).

| C Settings | | | | |
|------------|-----|-----------------------|-------|--|
| Î | 4 | BackLight Timer | | |
| H | 5 | Network Configuration | | |
| Ų | 6 | Model Information | | |
| DND | | | | |
| - | Sel | lect | ancel | |

Paso 4. Pulse 11 o desplácese hacia abajo con las teclas de navegación a la opción 11. Esto mostrará la dirección IP actual para el servidor TFTP.

