Activar/desactivar la interfaz web en el teléfono IP SPA525G o SPA525G2

Objetivos

Se puede acceder a los teléfonos IP SPA525G/SPA525G2 a través de una interfaz web. La interfaz web muestra el historial de llamadas, la información del dispositivo, las estadísticas y ofrece la posibilidad de actualizar el firmware. De forma predeterminada, la interfaz web está activada en cada teléfono.

Este documento explica cómo habilitar o deshabilitar la interfaz web en el teléfono IP SPA525G/SPA525G2.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP · SPA525G

Teléfono IP · SPA525G2

Procedimiento Paso a Paso

Activar o desactivar la interfaz web



Paso 1. Presione el botón Setup del teléfono IP para que aparezca el menú Setup.

01/0	1 12:00p	User1		
Information and Settings				
1	Call History			
2	Directories			
3	Network Configuration			
4	User Preferences			
5	Status			
6	CME Services			
7	MP3 Player			
	Select	Exit	:	

Paso 2. Desplácese hacia arriba y hacia abajo con las teclas de navegación para seleccionar **Network Configuration** y presione **Select** para que aparezca el menú *Network Configuration*.

01/01 12:00p	User1				
Network Configuration					
Wi-Fi					
Wi-Fi Configuration					
Connection Type	Static IP				
Static IP Address Settings					
VPN					
Web Server					
Web Server Writable					
Set	Back				

Paso 3. Desplácese hacia arriba y hacia abajo con las teclas de navegación para seleccionar **Servidor Web**.

Paso 4. Pulse a la derecha en las teclas de navegación para cambiar si el servidor web está activado o desactivado. Una marca de verificación azul indica que el servidor web está habilitado.

01/01 12:00p		User1			
Network Configuration					
Wi-Fi					
Wi-Fi Conf	iguration				
Connectio	n Type	Static IP			
Static IP A	ddress Set	ttings			
VPN					
Web Serve	er				
Web Serve	er Writable				
Se	t	Back			

Paso 5. Presione Set para actualizar inmediatamente el estado del servidor web.