Problemas comunes de CUCM en la plataforma UCS: Núcleo, CPU alta - E/S, estado de bloqueo

Contenido

Introducción Escenario 1: Uso elevado de la CPU debido al problema de espera de E/S Síntomas Cómo verificar Ejemplo de Salida Solución Situación 2: CUCM se reinicia periódicamente Síntomas Cómo verificar Ejemplo de resultado de Cisco Integrated Management Controller (CIMC) Solución Situación 3: caídas de CUCM Síntomas Cómo verificar Solución Aternativa Situación 4: CUCM cuelga Síntomas Cómo verificar Solución Aternativa Situación 5: CUCM se encuentra en modo de sólo lectura Síntomas Cómo verificar Solución Cómo recopilar registros de UCS Cómo recopilar registros de CIMC: Show tech Cómo recopilar registros ESXI: Registros del sistema Eiemplo de resultado CIMC CLI Ejemplo de resultado de la GUI de CIMC

Introducción

Este documento describe cómo resolver cinco situaciones de problemas comunes con Cisco Unified Communications Manager (CUCM) en la plataforma Unified Computing System (UCS).

- Escenario 1: Uso elevado de la CPU debido al problema de espera de E/S
- Situación 2: CUCM se reinicia periódicamente
- Situación 3: caídas de CUCM
- Situación 4: CUCM cuelga
- Situación 5: CUCM se encuentra en modo de sólo lectura

Algunas de las causas comunes son:

- Falla del disco duro
- Falla del controlador de matriz redundante de discos independientes (RAID)
- Falla de la unidad de respaldo de la batería (BBU)

Escenario 1: Uso elevado de la CPU debido al problema de espera de E/S

Síntomas

Los servicios Cisco Call Manager (CCM) y Computer Telephony Integration (CTI) se reinician debido al núcleo CCM CTI.

Cómo verificar

Rastros de CUCM

Utilice estos comandos CLI para recopilar seguimientos de CUCM:

- show process using-most cpu
- show status
- · lista activa de utils core
- util core analizar la salida <última , últimos dos resultados>

Examine estos registros de la herramienta de supervisión en tiempo real (RTMT):

- CCM detallado
- CTI detallada
- Recopilador de datos de servidor de información en tiempo real (RIS) PerfMonLogs
- Registros de la aplicación Visor de eventos
- Registros del sistema del visor de eventos

Ejemplo de Salida

A continuación se muestra un ejemplo de salida:

admin:utils core active list Size Date Core File Name 355732 KB 2014-X-X 11:27:29 core.XXX.X.ccm.XXXX 110164 KB 2014-X-X 11:27:25 core.XXX.X.CTIManager.XXXX

admin:util core analyze output

```
signals. This may be due to CPU or blocked function. Attempting to restart
CallManager.") at ProcessCMProcMon.cpp:80
#3 0x08434a8c in CMProcMon::monitorThread () at ProcessCMProcMon.cpp:530
#4 0x00a8fca7 in ACE_OS_Thread_Adapter::invoke (this=0xb2b04270) at OS_Thread_
Adapter.cpp:94
#5 0x00a45541 in ace_thread_adapter (args=0xb2b04270) at Base_Thread_Adapter.cpp:137
#6 0x004aa6e1 in start_thread () from /lib/libpthread.so.0
#7 0x00ea2d3e in clone () from /lib/libc.so.6
------
CTI Manager backtrace
#0 0x00b3e206 in raise () from /lib/libc.so.6
#1 0x00b3fbd1 in abort () from /lib/libc.so.6
#2 0x08497b11 in IntentionalAbort (reason=0x86fe488 "SDL Router Services declared
dead. This may be due to high CPU usage or blocked function. Attempting to restart
CTIManager.") at ProcessCTIProcMon.cpp:65
#3 0x08497c2c in CMProcMon::verifySdlTimerServices () at ProcessCTIProcMon.cpp:573
#4 0x084988d8 in CMProcMon::callManagerMonitorThread (cmProcMon=0x93c9638) at Process
CTIProcMon.cpp:330
#5 0x007bdca7 in ACE_OS_Thread_Adapter::invoke (this=0x992d710) at OS_Thread_
Adapter.cpp:94
#6 0x00773541 in ace_thread_adapter (args=0x992d710) at Base_Thread_Adapter.cpp:137
#7 0x0025d6e1 in start_thread () from /lib/libpthread.so.0
#8 0x00bead3e in clone () from /lib/li
_____
```

Desde el recopilador de datos RIS PerfMonLogs, puede ver E/S de disco alto durante el tiempo de núcleo.



La traza trasera coincide con el ID de bug de Cisco <u>CSCua79544</u> : Números de proceso frecuentes de CCM debido a la E/S de disco elevado. Este error describe un problema de hardware y explica cómo aislar aún más el problema.

Habilitar informes de E/S de archivos (FIOR):

Utilice estos comandos para habilitar FIOR:

utils fior start utils fior enable

A continuación, espere a que ocurra la siguiente vez. Este es el comando CLI para recopilar el resultado: **file get activelog platform/io-stats**. Ingrese estos comandos para inhabilitar FIOR:

utils fior stop utils fior disable A continuación se muestra un ejemplo de salida del registro FIOR:

kern 4 kernel: fio_syscall_table address set to c0626500 based on user input kern 4 kernel: fiostats: address of do_execve set to c048129a kern 6 kernel: File IO statistics module version 0.99.1 loaded. kern 6 kernel: file reads > 265000 and writes > 51200 will be logged kern 4 kernel: fiostats: enabled. kern 4 kernel: fiostats[25487] started.

Solución

La WAIT de E/S suele ser un problema con la plataforma UCS y su almacenamiento.

Se requiere el registro de UCS para aislar la ubicación de la causa. Refiérase a la sección <u>Cómo</u> <u>Recopilar Registros UCS</u> para obtener instrucciones para recopilar los seguimientos.

Situación 2: CUCM se reinicia periódicamente

Síntomas

CUCM se reinicia debido a una caída de ESXI, pero el problema subyacente es que la máquina UCS pierde energía.

Cómo verificar

Examine estos seguimientos de CUCM:

- Recopilador de datos de Cisco RIS PerfMonLog
- Visor de eventos Registro de aplicaciones
- Visor de eventos Registro del sistema
- CCM detallado

No hay nada relevante en los seguimientos de CUCM. CUCM se detiene antes del incidente y esto se produce después de un reinicio normal del servicio. Esto elimina CUCM e indica que la causa reside en otro lugar.

La plataforma UCS donde se ejecuta CUCM presenta el problema. La plataforma UCS tiene muchas instancias de máquina virtual (VM) que se ejecutan en ella. Si alguna VM encuentra un error, se ve en los registros de UCS.

Se requiere el registro UCS para aislar la ubicación de la causa. Refiérase a la sección <u>Cómo</u> <u>Recopilar Registros de UCS</u> para obtener instrucciones sobre cómo recopilar los seguimientos.

Ejemplo de resultado de Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

A continuación se muestra un ejemplo de salida:

```
5:2014 May 11 13:10:48:BMC:kernel:-:<5>[lpc_reset_isr_handler]:79:LPC Reset ISR ->
ResetState: 1
5:2014 May 11 13:10:48:BMC:kernel:-:<5>drivers/bmc/usb/usb1.1/se_pilot2_udc_usb1_1.c:
2288:USB FS: VDD Power WAKEUP- Power Good = OFF
5:2014 May 11 13:10:48:BMC:kernel:-:<5>[se_pilot2_wakeup_interrupt]:2561:USB HS:
VDD Power = OFF
5:2014 May 11 13:10:48:BMC:BIOSReader:1176: BIOSReader.c:752:File Close :
/var/nuova/BIOS/BiosTech.txt
5:2014 May 11 13:10:48:BMC:kernel:-:<5>[block_transfer_fetch_host_request_for_app]:
1720:block_transfer_fetch_host_request_for_app : BT_FILE_CLOSE : HostBTDescr = 27 :
FName = BiosTech.txt
5:2014 May 11 13:10:48:BMC:IPMI:1357: Pilot2SrvPower.c:466:Blade Power Changed To:
[ OFF ]
5:2014 May 11 13:10:49:BMC:lv_dimm:-: lv_dimm.c:126:[lpc_reset_seen]LPC Reset Count
is Different [0x1:0x2] Asserted LPC Reset Seen
```

Solución

Cuando se produce este error, **Pilot2SrvPower.c:466:Blade Power Changed To: [OFF] -Problema de alimentación**, significa que la máquina UCS pierde energía. Por lo tanto, debe asegurarse de que la máquina UCS recibe la alimentación suficiente.

Situación 3: caídas de CUCM

Síntomas

La VM CUCM se bloquea pero sigue respondiendo a los pings. La pantalla de la consola vSphere muestra esta información:

```
*ERROR* %No Memory Available
*ERROR* %No Memory Available
```

Cómo verificar

Examine estos seguimientos de CUCM:

- Recopilador de datos de Cisco RIS PerfMonLog
- Visor de eventos Registro de aplicaciones
- · Visor de eventos Registro del sistema
- CCM detallado

No hay nada relevante en los seguimientos de CUCM. CUCM se detiene antes del incidente y va seguido de un reinicio normal del servicio. Esto elimina CUCM e indica que la causa reside en otro lugar.

La plataforma UCS donde se ejecuta CUCM presenta el problema. La plataforma UCS tiene muchas instancias de VM que se ejecutan en ella. Si alguna VM encuentra un error, se ve en los registros de UCS.

Se requiere el registro UCS para aislar la ubicación de la causa. Refiérase a la sección <u>Cómo</u> <u>Recopilar Registros de UCS</u> para obtener instrucciones sobre cómo recopilar los seguimientos.

Solución Aternativa

Apague la máquina virtual y reiniciarla. Después del reinicio, el sistema funciona bien.

Situación 4: CUCM cuelga

Síntomas

El servidor CUCM pasa a un estado en el que se cuelga.

Cómo verificar

Examine estos seguimientos de CUCM:

- Recopilador de datos de Cisco RIS PerfMonLog
- · Visor de eventos Registro de aplicaciones
- Visor de eventos Registro del sistema
- CCM detallado

No hay nada relevante en los seguimientos de CUCM. CUCM se detiene antes del incidente y va seguido de un reinicio normal del servicio. Esto elimina CUCM e indica que la causa reside en otro lugar.

La plataforma UCS donde se ejecuta CUCM presenta el problema. La plataforma UCS tiene muchas instancias de VM que se ejecutan en ella. Si alguna VM encuentra un error, se ve en los registros de UCS.

Se requiere el registro UCS para aislar la ubicación de la causa. Refiérase a la sección <u>Cómo</u> <u>Recopilar Registros de UCS</u> para obtener instrucciones sobre cómo recopilar los seguimientos.

Solución Aternativa

Intente reiniciar manualmente para ver si ayuda.

Situación 5: CUCM se encuentra en modo de sólo lectura

Síntomas

Recibe este error:

The /common file system is mounted read only. Please use Recovery Disk to check the file system using fsck.

Cómo verificar

El editor (PUB) y un suscriptor (SUB) que están instalados en la misma máquina UCS muestran el

error de modo de sólo lectura. El disco de recuperación no soluciona el problema.

No hay nada relevante en los seguimientos de CUCM. CUCM se detiene antes del incidente y va seguido de un reinicio normal del servicio. Esto elimina CUCM e indica que la causa reside en otro lugar.

La plataforma UCS donde se ejecuta CUCM presenta el problema. La plataforma UCS tiene muchas instancias de VM que se ejecutan en ella. Si alguna VM encuentra un error, se ve en los registros de UCS.

Se requiere el registro UCS para aislar la ubicación de la causa. Refiérase a la sección <u>Cómo</u> <u>Recopilar Registros de UCS</u> para obtener instrucciones sobre cómo recopilar los seguimientos.

Solución

Después de la sustitución del hardware, reconstruya los nodos problemáticos.

Cómo recopilar registros de UCS

Esta sección describe cómo recopilar los seguimientos necesarios para identificar el problema o proporciona vínculos a artículos que proporcionan esa información.

Cómo recopilar registros de CIMC: Show tech

Consulte estos artículos para obtener información sobre cómo recopilar registros de CICM:

Uso de la GUI de Cisco CIMC para recopilar detalles de show-tech

Guía visual para recopilar archivos de soporte técnico (series B y C)

Cómo recopilar registros ESXI: Registros del sistema

Consulte este artículo para obtener información sobre cómo recopilar registros ESXI:

Obtención de Información de Diagnóstico para los hosts ESXi 5.x mediante el Cliente vSphere



Ejemplo de resultado CIMC CLI

A continuación se muestra un ejemplo de resultado de CIMC CLI de una falla de disco duro:

ucs-c220-m3	/chassis # show hdd
Name Status	LocateLEDStatus
HDD1_STATUS	present TurnOFF
HDD2_STATUS	present TurnOFF
HDD3_STATUS	failed TurnOFF
HDD4_STATUS	present TurnOFF
HDD5_STATUS	absent TurnOFF
HDD6_STATUS	absent TurnOFF
HDD7_STATUS	absent TurnOFF
HDD8_STATUS	absent TurnOFF
1199 900 m2	/shagaig # show hdd nid
Disk Control	ler Product ID Vendor Model
1 22 27 2 2 2 2 2	
1 SLOT-2 A03	-D500GC3 ATA ST9500620NS
2 SLOT-2 A03	-D500GC3 ATA ST9500620NS
3 SLOT-2 A03	-D500GC3 ATA ST9500620NS
4 SLOT-2 A03	-D500GC3 ATA ST9500620NS

ucs-c220-m3 /chassis/storageadapter # show virtual-drive Virtual Drive Health Status Name Size RAID Level Boot Drive

0 Moderate Fault Degraded 951766 MB RAID 10 true

Ejemplo de resultado de la GUI de CIMC

A continuación se muestra un ejemplo de salida de la GUI de CIMC de una falla de disco duro:

cisco Integrated Management Controller					C220 FCH1821. admin@10.11.1	72LG 2.19 Log Cu	
Overall Server Status	C J J M Q Q 0						
Severe Fauk	Faults and Logs						
Server Admin Storage	Fault Summary Fault Histo	ry 🎽 System Event Log	Gisco INC Log Logging Controls				
Summery	Fault Entries						
Inventory	«Newest «Newer Faul	Entries	Per Page: 50	8			
Sensors	DN	Probable Cause	Description				
Remote Presence	/storage-SAS-SLOT-2/vd-0	equipment-degraded	Storage Virtual Drive 0 Degraded: please check the storage controller, or reseat	the storage drive		A	
BIOS	/storage-SAS-SLOT-2/pd-4	equipment-inoperable	Storage Local disk 4 is inoperable: reseat or replace the storage drive 4				
Power Policies		psu-redundancy-fail	PS_RONDNT_MODE: Power Supply redundancy is lost : Reseat or replace Power	Supply			
Troubleshooting							

A continuación se muestra un ejemplo de resultado de la GUI de CIMC a partir de un error de pantalla morada:

(falla del controlador Raid | Defecto: CSCuh86924 ESXi PSOD PF excepción 14 - controlador RAID LSI 9266-8i)



A continuación se muestra un ejemplo de salida de la GUI de CIMC de una falla de BBU:

