Retirar nodos de IM y presencia

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
<u>Retirada de nodos de IM y presencia</u>
Desasignar usuarios de IM&P
Eliminar IM&P del perfil de servicio
Deshabilitar capacidades de UserIM
Desactivar funciones de IM de grupos de funciones
Eliminar troncal SIP de IM&P
Eliminar el grupo de redundancia de presencia
Eliminar los IM&P

Introducción

Este documento describe el proceso que se debe realizar al retirar nodos de Cisco IM and Presence.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda tener conocimientos de Cisco Unified Communications Manager (CUCM) y Cisco IM and Presence (IM&P).

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en las versiones de software enumeradas:

- Cisco Unified Communications Manager 12.5.1 SU5
- Cisco IM and Presence 12.5.1 SU5

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Retirada de nodos de IM y presencia

Comience iniciando sesión en CUCM y navegando hasta **Administración de Cisco Unified CM > Administración de** usuarios > Asignar usuarios de presencia.



Asignación de usuarios de presencia de CUCM

En la configuración de asignación de usuarios de presencia, seleccione la opción Asignar todos los usuarios.



Asignar usuarios

Una vez que se haya anulado la asignación de todos los usuarios de los servidores IM&P, verifique que se haya producido el cambio iniciando sesión en la administración de IM&P y comprobando que todos los usuarios se muestran como no asignados.

CISCO Cisco Unified CM IM and Presence Administration For Cisco Unified Communications Solutions

System - Presence - Messaging - A	pplication - Bulk Administration - Diagnostics - Help -
Presence Topology	Presence Redundancy Group Detail
DefaultCUPSubcluster	
🖃 🗐 imppub.	Status
- 26 (0) users	
□··· impsub. com	1 Ready
98 (0) users	
All Unassigned Users (14)	- 🎘 Presence Redundancy Group Configuration —
All offassigned Users (14)	
MI Assigned Users (0)	

Validación de usuario sin asignar de IM&P

Eliminar IM&P del perfil de servicio

Vaya a Administración de Cisco Unified CM > Administración de usuarios > Configuración de usuario > Perfil de servicio.

Use	er Management 👻	Bulk Administration	۱ 🛨	Help 👻	
	Application User				
	End User				
	User/Phone Add	+	F		
	SIP Realm				
	User Settings	+		Credential Policy Default	
	Self-Provisioning			Credential Policy	
-	Assign Presence U	Jsers		Role	
				Access Control Group	
				Application User CAPF Profile	
vice F	Profile)			End User CAPF Profile	
n CU	CM IM and Presen	ce server)		UC Service	
				Service Profile	
				User Profile	
				User Group	
				User Rank	

Después de seleccionar el perfil de servicio, cambie los perfiles de presencia y mensajería instantánea a **<None>** y haga clic en Save (Guardar).



Perfil de servicio Perfil de IM&P

Nota: elimine los nodos IM&P de todos los perfiles de servicio configurados.

Desactivar funciones de IM de usuario

Vaya a Administración de Cisco Unified CM > Administración masiva > Usuarios > Actualizar usuarios > Consulta.

Bul	Bulk Administration - Help -					
	Upload/Download Files					
	Phones	►				
	Users	►	User Template			
	Phones & Users	•	Insert Users			
	Managers/Assistants	•	Update Users	►	Query	
	User Device Profiles	→	Delete Users	•	Custom File	
	Gateways	•	Export Users			
	Forced Authorization Codes	•	Reset Password/PIN	۲		
	Client Matter Codes	•	Generate User Reports			
	Call Pickup Group	•	Line Appearance	۲		
	Mobility	•	End User CAPF Profile	۲		
	Region Matrix	•				
	1					

Actualización masiva de usuarios de CUCM

Seleccione todos los usuarios habilitados para IM&P. Cuando aparezca la página de configuración de actualización de usuarios, desactive la configuración "Habilitar usuarios para IM y presencia de Unified CM" y envíe los cambios para que se ejecuten inmediatamente o más tarde.

Update Users Configuration					
Back 🛃 Submit					
User Information					
Associated PC/Site Code					
User Locale	< None >	~			
Digest Credentials					
Confirm Digest Credentials					
User Profile	Use System Def	ault("Standard (Factory Default) Us 🗸			
Service Setting					
Home Cluster					
Enable User for Unified	CM IM and Prese	nce			
A Presence Server		< None >	~		
UC Service Profile		Use System Default("voice_only")	~		
Include meeting information	ation in presence	(Requires Exchange Presence Gateway to b	e configured		

Admin. masiva inhabilitar IM&P

Navegue hasta **Administración de IM&P > Sistema > Topología de presencia** y verifique que no haya usuarios mostrados como asignados o no asignados.





IM&P Todos los usuarios sin asignar

Desactivar funciones de IM de grupos de funciones Vaya a Administración de usuarios > Agregar usuario/teléfono > Plantilla de grupo de funciones.

Use	er Management 👻	Bulk Administration	•	Help 👻
	Application User			
	End User			
	User/Phone Add	۱.		Page Layout Preference
	SIP Realm			Universal Device Template
	User Settings	•		Universal Line Template
	Self-Provisioning			Feature Group Template
	Assign Presence	Jsers		Quick User/Phone Add

Plantilla de grupo de funciones de CUCM

Una vez seleccionada la plantilla de grupo de funciones, quite la marca de verificación junto a la selección "Habilitar usuario para mensajería instantánea y presencia de Unified CM" y guárdela.

Feature Group Template Configuration
Save 🗙 Delete 🕂 Add New
Feature Group Template
Name * Default Feature Group Template
Description Feature Group Template using Def
Features
✓ Home Cluster
Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)
Plantilla de grupo de funciones Desactivar IM&P

Eliminar troncal SIP de IM&P

Vaya a Administración de Cisco Unified CM > Dispositivo > Troncal.

Dev	vice 🔻	Application	•	User Manager
	CTI Ro	oute Point		
	Gatek	eeper		
	Gatew	ay		
	Phone	l		
	Trunk			
	Remot	e Destination		
	Expres	ssway-C		
	Device	Settings		
	Heads	et and Acces	sorie	es 🕨

Troncal SIP de CUCM

Marque la casilla junto al troncal SIP de IM&P y seleccione la opción para eliminar las opciones seleccionadas.

Find and List Trunks				
Add New Select All	Clear All	Delete Selecte	ed 隆	Reset Selected
Status	-			
1 records found				
Trunks (1 - 1 of 1)				
Find Trunks where Device N	lame	✓ begins with	v	
			Sel	ect item or enter
		Name 🗖		Description
		IMP_Trunk		IMP Trunk
Add New Select All Clea	ar All Delete Se	elected Reset Sel	ected	

Eliminar troncal SIP de CUCM

Eliminar el grupo de redundancia de presencia Vaya a Administración de Cisco Unified CM > Sistema > Grupos de redundancia de presencia.



Grupo de redundancia de presencia de CUCM

Desactive la alta disponibilidad y guarde los cambios.

Presence R	edundancy Group Configuration			
Save	Delete 🚽 Add New			
- Status				
(i) Status:	Ready			
Presence R	edundancy Group Configuration			
Name*	DefaultCUPSubcluster			
Description	Default subcluster			
Presence R	edundancy Group Configuration			
Presence Se	rver* imppubcom			
Presence Server impsub. com				
-High Availa	ability			
	ibility .			
Enable H	ligh Availability			
	Monitored Server			
imppub. com				
impsub. com				
Save	lete Add New			

A continuación, seleccione la opción para eliminar el grupo de redundancia de presencia



Grupo de redundancia de eliminación de presencia de CUCM

Eliminar los IM&P Vaya a Administración de Cisco Unified CM > Sistema > Servidor.



Servidor del sistema CUCM

Seleccione la opción para eliminar el nodo IM&P.

Server Configuration				
Save X Delete Add New				
Status				
i Status: Ready				
Server Information				
Server Type	CUCM IM and Presence			
Database Replication	Publisher			
Fully Qualified Domain Name/IP Address*	imppubcom			
IM and Presence Domain**	taclab.com			
IPv6 Address (for dual IPv4/IPv6)				
Description				
- TM and Presence Server Information -				
Deserver Information				
Presence Redundancy Group None				
Assigned Users <u>0 users</u>				
Presence Server Status				
Save Delete Add New				

CUCM Eliminar IM&P

Nota: una vez que se hayan retirado los IM&P, asegúrese de apagar y retirar las máquinas virtuales, ya que ya no son necesarias.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).