# Créer un modèle vSmart CLI pour appliquer une stratégie centralisée

## Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Problème
Solution
Étape 1. Vérifiez que les vSmarts sont en mode CLI avec des connexions de contrôle stables
Étape 2. Créer le modèle CLI
Étape 3. Diffuser le nouveau modèle CLI vers vSmart
Informations connexes

# Introduction

Ce document décrit un moyen simple de créer un modèle CLI pour vSmarts car ils sont nécessaires pour pousser une stratégie centralisée pour la superposition.

# Conditions préalables

## Exigences

Connaissances fondamentales de ces sujets :

- Présentation générale de la solution SD-WAN
- Modèles vManage
- Centralisé

#### Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- vManage Version 20.6.4
- vBond Version 20.6.4
- vSmart Version 20.6.4

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

# Problème

Le message d'erreur Failed to activate policy vSmarts x.x.x.x are not in vManage mode peut être affiché après l'activation de la stratégie centralisée.

Activate Policy	

Cancel

## Solution

Étape 1. Vérifiez que les vSmarts sont en mode CLI avec des connexions de contrôle stables

Au cours de cette étape, vous devez vérifier que les connexions de contrôle entre vManage et vSmart sont opérationnelles et stables. Cette opération est obligatoire pour diffuser le modèle.

Naviguez jusqu'à vManage > Monitor > Network > vSmart.

Remarque : à partir de la version 20.9 et ultérieure, accédez à vManage > Monitor > Devices
vSmart.

Veuillez noter l'accessibilité et la hausse depuis.

■ Cisco vManage <sup>(</sup> ) Select Resource Group•					Monitor · Network						5 =	0	) 🗘
				WAN - Ed	Colocation Cluste	HS							
VPN GROUP	VPN SEGMENT												
Q Search													8
Device Group All V										Total Rows	: 11	C	土钧
Hostname	System IP	Device Model	Chassis Number/ID	State	Reachability	Site ID	BFD	Control	Version	Up Since	Devic	e Group	)S
vmanage_20_6_4	1.1	vManage	f1310071-c808-47aa-bd18-22	0	reachable	10		6	20.6.4	23 Jan 2023 1:19:00 PM CST	No gr	oups	
vsmart1_20_6_4	3.1	vSmart	13fafb25-b8c1-4083-835d-27	•	reachable	10	-	6	20.6.4	22 Mar 2023 7:29:00 AM CST	No gr	oups	
vbond_20_6_4	<b></b> 2.1	vEdge Cloud (vB	5b063548-f955-425d-b94e-fc	0	reachable	10			20.6.4	26 Dec 2022 2:29:00 AM CST	No gr	oups	

## Étape 2. Créer le modèle CLI

Au cours de cette étape, vous devez charger la configuration en cours à partir de vSmart vers le modèle CLI. vManage propose une option permettant de charger automatiquement la configuration dans le modèle.

Naviguez jusqu'à vManage > Configuration > Templates > Create Template > CLI Template.

■ Cisco vManage	Select Resource Group	Configuration · Templates	$\bigcirc$	Ξ	0	4
		Device Feature				
Device Model	Select Device Model					
Template Name						
Description						
CLI Configuration		Load Running config from reachable device: - Select - V Q Search (x) Create Variable 🖨 Encrypt		🗎 Selo	ect a Fil	e
Config Preview						
1						

Renseignez tous les paramètres de modèle nécessaires en tant que Nom et Description du modèle.

■ Cisco vManage ② Select Resource Group•		Configuration · Templat		
		Device Feature		
Device Model	vSmart ~			
Template Name	vSmart_East			
Description	Template for vSmart East			
CLI Configuration		Load Running config from reachable device:	- Select - V Q Search	(x) Create Variable 🔒 Encrypt Type6 📑 Select a File
Config Preview				

Cliquez sur Next to Load Running config from reachable device pour sélectionner la configuration du périphérique souhaité.

	- Select -
:	√ ■3.1 - vsmart1_20_6_4

Load Running config from reachable device:

vManage charge automatiquement la configuration en cours du périphérique vers le modèle CLI.

■ Cisco vManage	⊘ Select Resource Group -	Configuration - Templates	$\bigcirc$	≡ (	D 🗘
		Device Feature			
Device Model	vSmart ~				
Template Name	vSmart_East				
Description	Template for vSmart East				
CLI Configuration		Load Running config from reachable device: 3.1 - vsmart1_20_6_4 v Q Search (X) Create Variable 🔒 Encry	pt Type6	Se Se	lect a File
Config Preview					
2 host-name 3 system-ip 4 site-id 5 admin-tech-on-failur 6 no wrp-advt-mith-pf 7 organization-name 8 clock timezone Ameri 9 vbond 192.168.18.189 10 aaa 11 auth-order loc 12 usergroup basic 13 task system read 14 task interface rea 15 i 16 usergroup netadmin 17 i 18 usergroup netadmin 19 task system read 20 task iplicy read 21 task nollicy read 22 task policy read 23 task security read 24 i 25 usergroup tenantadmin 26 usergroup tenantadmin 27 user admin 28 password \$6\$75f482 29 i 21 ciscotacro-user tru	vsmort_20_6_4 3.1 96 vsmort_20 CISCORTPLAB ca/Detroit 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	JPN3RSy9θeYMIRX1E.F422QsJdLKZYKntaVkLfmySSPbpQz.9BkHn/			
		Add Cancel			

Cliquez sur Add pour créer le modèle.

Étape 3. Diffuser le nouveau modèle CLI vers vSmart

Dans cette étape, vous devez pousser le modèle que vous venez de créer vers le vSmart correct.

Accédez à vManage > Configuration > Modèles > Modèle que vous venez de créer > ... > Connectez des périphériques.

1	■ Cisco vManag	ge 📀 Select Resource	Group			Cor	figuration · Templat	es					0	4
						•	Device Feature							
	Q Search													7
	Create Template													
	Template Type Non-Def	ault 🗸										Total Rows: 7	C	<b>@</b>
1	Name	Description	Туре	Device Model	Device Role	Resource Group	Feature Templates	Draft Mode	Devices Attached	Updated By	Last Updated	Template Status		
	cedge1_base_config	cedge1_base_config	CLI	C8000v		global	0	Disabled	0	admin	06 Dec 2022 7:3	In Sync		
	cedge2_base_config	cedge2_base_config	CLI	C8000v		global	0	Disabled	0	admin	06 Dec 2022 7:3	In Sync		
	cedge3_base_config	cedge3_base_config	CLI	C8000v		global	0	Disabled	0	admin	06 Dec 2022 7:3	In Sync		
	vSmart_FW	vSmart_FW	CLI	vSmart		global	0	Disabled	1	admin	15 Feb 2023 1:5	In Sync		
	cedge2_template	cedge2_template	CLI	C8000v		global	0	Disabled	0	admin	23 Jan 2023 7:5	In Sync		
	vSmart_East	Template for vSmart East	CLI	vSmart		global	0	Disabled	0	admin	03 Apr 2023 3:4	In Sync		
	test cedge	test cedge	Feature	C1101-4P	SDWAN Edge	global	10	Disabled	0	admin	16 Jan 2023 12:	In Sync		

## Attach Devices

Attach device from the list be	low					0 Items Selected
Available Devices		Select All	Selected Devices			
All	Q Search	$\nabla$	All	Q Search		V
Name	Device IP		Name		Device IP	
vsmart1_20_6_4						
					Attach	Cancel

Choisissez le périphérique sur lequel vous souhaitez pousser le modèle et amenez-le à droite. Cliquez ensuite sur Attacher.

### Attach Devices

Attach device from the list b	elow				1 Items Selected
Available Devices			Selected Devices		Select All
All	Q Search	V	All	• Q Search	$\nabla$
Name	Device IP		Name	Device IP	
			vsmart1_20_6_4	<b>1010</b> 13.1	
				Attach	Cancel

Sur votre gauche, cliquez sur vSmart Serial Number pour examiner la configuration.



Enfin, cliquez sur Configure Devices pour diffuser le modèle.

Pour confirmer que le modèle a été envoyé, accédez à vManage > Configuration > Devices > Controllers >vSmart.

■ Cisco vMa	nage 🛛 🖓 Select Resou	urce Group▼			Configur	ration · Devic	es						) 🗘
					WAN Edge List	t Controllers	)						
Q Search													$\nabla$
Add Controller ~	Change Mode $\checkmark$												
											Total Rows: 3	C	主尊
Controller Type	Hostname	System-ip	Site ID	Mode	Assigned Template	Draft Mode	Device Status	Certificate Sta	Policy Name	Policy Version	UUID		
vManage	vmanage_20_6_4	<b>1.1</b>	10	CLI		Disabled	In Sync	Installed			f1310071-	-ci	
vSmart	vsmart1_20_6_4	3.1	10	vManage	vSmart_East	Disabled	In Sync	Installed	-		13fafb25-	b8 •••	
vBond	vbond_20_6_4	<b>2.1</b>	10	CLI		Disabled	In Sync	Installed			5b063548	-f. •••	

À ce stade, vous pouvez activer la stratégie centralisée qui a été configurée.

## Informations connexes

Guide de démarrage de Cisco SD-WAN

Guide de configuration des politiques Cisco SD-WAN, Cisco IOS XE version 17.x

#### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.