Dépannage et récupération des interconnexions de fabric 6400 bloquées à l'invite du chargeur

Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Problème : l'interconnexion de fabric de la gamme 6400 redémarre et est bloquée à l'invite du chargeur

Solution

Restaurer l'interconnexion de fabric via USB

Restaurer l'interconnexion de fabric via TFTP

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment récupérer un Fabric Interconnect (FI) de la gamme 6400 à partir de l'invite du chargeur lorsque vous avez des images inutilisables sur le FI.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)
- Interconnexions de fabric de la gamme 6400
- Interface de ligne de commande (CLI)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les interconnexions de fabric de la gamme 6400.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

- Vous pouvez effectuer ces étapes lorsque l'une ou l'autre des interconnexions de fabric tombe en panne pendant la mise à niveau du micrologiciel, redémarre, est bloquée à l'invite du chargeur et que vous ne disposez pas d'images de travail sur l'interconnexion de fabric.
- La solution proposée dans ce document nécessite un lecteur USB (Universal Serial Bus) chargé avec les fichiers nécessaires ou un protocole de transfert de fichiers, tel que le protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Les deux solutions nécessitent également un câble console vers l'interface FI. Si vous utilisez TFTP, un câble vers le port de gestion de l'interface FI est également nécessaire.
- Le périphérique USB doit être formaté avec le système de fichiers FAT (File Allocation Table).
- Un outil d'extraction tel que 7-Zip ou WinRAR est nécessaire pour extraire les fichiers binaires des fichiers de l'infrastructure UCS.

Problème : l'interconnexion de fabric de la gamme 6400 redémarre et est bloquée à l'invite du chargeur

Cela se produit le plus souvent lorsque l'interface de configuration tombe en panne lors d'une mise à niveau du micrologiciel, est redémarrée et bloquée à l'invite du chargeur. L'invite du chargeur peut également s'afficher en cas de coupure de courant inattendue ou de problèmes graves au niveau du système de fichiers.

Solution

Si vous restaurez le système de fichiers FI 6400 avec les images sur un port USB ou TFTP, une connexion console est requise. Si TFTP est utilisé, un câble vers le port de gestion FI est également requis. Transférez et activez les fichiers nouvellement installés sur l'interface de ligne de commande, configurez l'interface de ligne de commande si nécessaire et confirmez qu'elle ne démarre plus à l'invite du chargeur.

Attention : cet article ne doit être utilisé que lorsque le FI n'est pas récupérable d'une autre manière et ne peut pas être amorcé. Veuillez contacter le TAC Cisco si vous avez des doutes pour une raison quelconque.

Restaurer l'interconnexion de fabric via USB

Étape 1. Lancez un navigateur et accédez à la section du logiciel sur le site Web de Cisco. Téléchargez le fichier approprié UCS Infrastructure Software Bundle version pour la gamme 6400 FI. Dans l'exemple représenté sur l'image, la version 4.2(2c) A bundle est utilisée.

		\sim	
	- 1	- T	
		<u> </u>	

☆

Software Download

Related Links and Documentation Release Note for 4.2(2c) Release Date Size dle contains: - NX-OS 19-Sep-2022 1329.38 MB
Release Date Size dle contains: - NX-OS 19-Sep-2022 1329.38 MB + arconnacts - Firmware for the
Release Date Size dle contains: - NX-OS 19-Sep-2022 1329.38 MB + acconnects - Firmware for the + -
dle contains: - NX-OS 19-Sep-2022 1329.38 MB
JCS Manager - Chassis ability Catalog.
dle contains: - NX-OS 19-Sep-2022 2432.44 MB
dl er JC

Étape 2. Cliquez avec le bouton droit sur le UCS Infrastructure Software Bundle et sélectionnez Extract Files.



Étape 3. Double-cliquez sur le fichier nouvellement extrait UCS Infrastructure Software Bundle dossier.

File Ho	 UCS Infrastructure Software me Share View 				- □ × ~ €
$\leftarrow \rightarrow \lor$	↑ 🧵 « Dow > UCS Infrastructure Softwa >	✓ U	UCS Infrastructure Software		
^	Name	Date modified	Туре	Size	
× 🐴 🛛	ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A	12/4/2022 1:43 PM	File folder		
	ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A.bin	12/2/2022 8:56 PM	BIN File	2,490,820 KB	
-					
2 -					
×					
> 🗃					
> 4					
> 3					

Étape 4. Cliquez avec le bouton droit sur le UCS Infrastructure Software Bundle dans le dossier et sélectionnez Extract Files.

I I I vics+6400-k9+bundle-infra.4.2.2c.A					-	×
← → ✓ ↑ ■ « UCS L. > ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2	✓ Ŭ P Date modified	Search ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2	lc.A Siz	e		
ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A	9/18/2022 3:46 AM	Open with Share with Skype Move to OneDrive 7-Zip Zip Zit with Notepad++	>	2,491,670 KB Open archive Open archive	>	
		Give access to Gisco Secure Endpoint Restore previous versions	>	Extract files Extract Here Extract to "ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c\" Test archive Add to archive		
81 3		Cut Copy		Compress and email Add to "ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A.7z" Compress to "ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A.7z" and email		
8		Create shortcut Delete Rename		Add to "ucs-6400-K9-bundle-infra.4.2.2c.A.zip" Compress to "ucs-6400-K9-bundle-infra.4.2.2c.A.zip" and email CRC SHA	>	
8		Properties				

Étape 5. Double-cliquez sur le dossier que vous venez d'extraire. Naviguez jusqu'à isan > plugin_img et copiez les fichiers du système et du gestionnaire sur votre périphérique USB.

↑ 📔 « isan > plugin_img	~ 0	Search plu	in img	
Name	Date modified	Туре	Size	
uce-2200-6400.4.2.2c bin	9/19/2022 2:46 AM	RIN Eile	27 077 KB	
ucs-2400-6400.4.2.2c.bin	9/18/2022 3:46 AM	BIN File	328 167 KB	
ucs-2500-6400.4.2.2c.bin	9/18/2022 3:46 AM	BIN File	385.371 K8	
ucs-6400-k9-system.9.3.5.142.2c.bin	9/18/2022 3:46 AM	BIN File	1,021,897	
ucs-manager-k9.4.2.2c.bin	9/18/2022 3:46 AM	BIN File	718,247 KB	
ucs-manager-k9.4.2.2c.bin	9/18/2022 3:46 AM	BIN File	/18,247 K8	

Étape 6. Connectez directement un câble de console et insérez l'USB dans l'interface FI. Ouvrez un émulateur de terminal et redémarrez le commutateur, lorsqu'il commence à se mettre sous tension, puis appuyez sur la touche <Entrée> ctrl-c pour accéder à l'invite du chargeur.

Conseil : si vous voyez une image en train de se charger ou si l'image est bloquée, vous avez probablement manqué le chargeur. Mettez le FI hors tension puis sous tension, puis appuyez en permanence sur Ctrl-C immédiatement après sa mise sous tension.



Étape 7. Exécuter la commande cmdline recoverymode=1 pour passer en mode récupération à l'invite du chargeur.

<#root>

loader >

cmdline recoverymode=1

Étape 8. Démarrez l'image du système à partir de l'USB physiquement inséré.

<#root>

loader>

boot usb1:ucs-6400-k9-system.9.3.5.142.2c.bin

Étape 9. Exécuter la commande start pour entrer bash, puis mount | egrep "sda|mtdblock" pour afficher les partitions.

<#root>
switch(boot)#
start
bash-4.2#
mount egrep "sda mtdblock"
/dev/sda8 on /opt type ext4
/dev/sda9 on /workspace type ext4
/dev/sda10 on /spare type ext4
/dev/sda5 on /mnt/cfg/0 type ext3
/dev/sda6 on /mnt/cfg/1 type ext3
/dev/sda3 on /mnt/pss type ext3
/dev/sda4 on /bootflash type ext3
/dev/sda7 on /logflash type ext3
/dev/mtdblock4 on /opt/db/nvram type ext2

Remarque : dans certaines situations, vous pouvez voir mtdblock0 au lieu de mtdblock4, si c'est le cas, assurez-vous de démonter mtdblock0 à l'étape 10.

Étape 10. Exécutez la commande umount pour toutes les partitions présentes individuellement.

<#root>
bash-4.2#
umount /dev/sda3
bash-4.2#
umount /dev/sda4
bash-4.2#
umount /dev/sda5
bash-4.2#
umount /dev/sda6
bash-4.2#
umount /dev/sda7
bash-4.2#

```
umount /dev/sda8
bash-4.2#
umount /dev/sda9
bash-4.2#
umount /dev/sda10
bash-4.2#
umount /dev/mtdblock4
```

Remarque : si l'une des commandes umount retourne target occupé, passez à la partition suivante à démonter et essayez de démonter la partition occupée en dernier.

Étape 11. Exécutez une vérification du système de fichiers sur toutes les partitions non montées individuellement.

```
<#root>
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda3
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda4
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda5
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda7
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda8
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda9
```

bash-4.2#

e2fsck -y /dev/sda10

bash-4.2#

e2fsck -y /dev/mtdblock4

Étape 12. Initialisez la mémoire flash du système et attendez la fin.

<#root>

bash-4.2#

init-system

Initializing the system ... Checking flash ... Erasing Flash ... Partitioning ... UCSM Partition size:10485760 Wipe all partitions Reinitializing NVRAM contents ...Initialization completed.

Étape 13. Montez le bootflash et l'USB. Copiez le fichier système et le fichier de gestion de l'USB vers le bootflash et créez un lien symbolique.

<#root> bash-4.2# mount /dev/sda4 /bootflash bash-4.2# mount /dev/sdb1 /mnt/usbslot1 bash-4.2# cp /mnt/usbslot1/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin /bootflash bash-4.2# cp /mnt/usbslot1/ucs-manager-k9.4.2.2c.bin /bootflash bash-4.2# ln -sf /bootflash/ucs-manager-k9.4.2.2c.bin /bootflash/nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin bash-4.2#

reboot

Étape 14. Le commutateur redémarre et revient à l'invite du chargeur, ce qui est normal. Démarrez l'image système à partir du bootflash.

```
<#root>
```

loader >

boot bootflash:ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin

Booting bootflash:ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin

Étape 15. Une fois que le commutateur a complètement démarré, le Basic System Configuration Dialog s'affiche. Configurez l'interface FI en fonction de votre environnement.

---- Basic System Configuration Dialog ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of the system. Only minimal configuration including IP connectivity to the Fabric interconnect and its clustering mode is performed through these ste ps. Type Ctrl-C at any time to abort configuration and reboot system. To back track or make modifications to already entered values, complete input till end of section and answer no when prompted to apply configuration.

Enter the configuration method. (console/gui) ?

Étape 16. Une fois le commutateur configuré, connectez-vous à l'interface utilisateur graphique (GUI). Naviguez jusqu'à Equipment > Installed Firmware > Download Firmware. Au cours de cette étape, vous devez utiliser le fichier d'infrastructure UCS A que vous avez précédemment téléchargé, et non les fichiers extraits. Sélectionner Local File System OU Remote File System > Browse. Choisissez le fichier d'infrastructure, puis sélectionnez Ok.

cisco.	UCS Manager	🛞 💎 🦀 💿 14 26 23 34
æ	All	Equipment
8	Equipment Ensesse	Main Topology View Fabric Interconnects Servers Thermal Decommissioned Firmware Management Policies Faults Diagnostics
뮮	Chassis 1	Firmware Firmware Auto Install Catalog Package Download Tasks Packages Images Upgrade Validation Faults Firmware Auto Install Catalog Package Download Tasks Packages To Advanced Firm Package Catalog Catalog
Ŧ	FEX • Servers	Name Model Package Version Running Version Startup Version Backup Version Update Start
Q	Server 1 Server 1 Fabric Interconnects	Download Firmware
=	Fabric Interconnect A (primary) Fabric Interconnect B (subordinate)	Location of the Image File:
	 Policies Port Auto-Discovery Policy 	
J _o		Fiename Browse ucs-6400-k9-bundlnfra.4.2.2.c.A.bin
		CK Cancel
		Gancel

Étape 17. Naviguez jusqu'à Equipment > Firmware Management > Installed Firmware > Activate Firmware > UCS Manager > Fabric Interconnects et sélectionnez la liste déroulante correspondant à l'IF en question.

Ined Firmware Management Polici load Tasks Packages Images pdate Firmware Activate Firmware C Startup Version Backup Version Backup Version Activate Status Backy	es Faults Diagnostics > > Upgrade Validation Faults apability Catalog Update Status Activate Status
Ioad Tasks Packages Images pdate Firmware Activate Firmware C Startup Version Backup Version Startup Version Activate Status Ready Ready Ready Ready Ready	Upgrade Validation Faults apability Catalog Update Status Activate Status
pdate Firmware Activate Firmware C Startup Version Backup Version C Startup Version Activate Status Ready Ready Ready	apability Catalog
pdate Firmware Cativate Firmware	apability Catalog 🔅 Update Status Activate Status
Startup Version Backup Version K Skp Valdation Activate Status Ready Ready Ready	Update Status Activate Status
Skip Valdation Activate Status Ready Ready	
Skip Valdation Activite Status Ready Ready	
Skip Validation Activitie Status Ready Ready	
Ready Ready	
Ready Ready	
Ready	
Ready	
Ready	
Ready	
Con Cancer Cherry	
	Ready Ready Ready Ready Ready Ready

Étape 18. Accédez à la liste déroulante du noyau et choisissez la version appropriée. Sélectionner Apply > Yes.

Activate Firmware

me Mo	del	Package Version	Running Version	Startup Version	Skip Validation	 Activate Status
UCS Manager						
UCS Manager Ser			4.2(2)SP0(Default)			Ready
UCS Manager Sys		4.2(2c)A	4.2(2c)	4.2(2c) *		Ready
Rack-Mounts						
▶ Chassis						
➡ Fabric Interconnects						
Fabric Intercon Cis	co UCS 6454					
➡ Fabric Intercon Cis	co UCS 6454				-	
Kernel		4.2(2c)A	9.3(5)142(2c)	9.3(5)142(2c) *]	Ready
Service Pack			4.2(2)SP0(Default)			Ready
System		4.2(2c)A	9 3(5)I42(2c)	9 3(5)M2(2c) T		Ready
	Reboot Fa	abric Interconnect	se them to reboot. Are you	sure you want to perform th	x soperation?	

Étape 19. L'état du noyau est maintenant Activating, attendez 20 minutes ou plus pour que l'état soit Ready.

- Filter: ALL	Set Ver	sion: No Common Version	Set Startup Version Only	/		
ame	Model	Package Version	Running Version	Startup Version	Skip Validation	Activate Status
UCS Manager						
UCS Manager Ser			4.2(2)SP0(Default)			Ready
UCS Manager Sys		4.2(2c)A	4.2(2c)	4.2(2c)	×	Ready
Rack-Mounts						
Chassis						
▼ Fabric Interconnects						
Fabric Intercon	Cisco UCS 6454					
➡ Fabric Intercon	Cisco UCS 6454					
Kernel		4.2(2c)A	9.3(5)142(2c)	9.3(5)142(2c)	Y	Activating
Service Pack			4.2(2)SP0(Default)			Ready
System		4.2(2a)A	9.3(5)I42(2a)	9.3(5)142(2c)	Y	Ready
			🕀 Add 🝈 Delete 🔘			

Étape 20. Une fois que le micrologiciel est prêt, vérifiez que votre interface FI démarre correctement à l'aide d'un redémarrage manuel. Utilisez connect local-mgmt x, où x représente le FI que vous avez reconstruit. Si votre FI redémarre à l'invite du chargeur, contactez le TAC Cisco.

X

<#root>

TAC-FI-REBUILD-A#
connect local-mgmt b
TAC-FI-REBUILD-B(local-mgmt)#
reboot
Before rebooting, please take a configuration backup.
Do you still want to reboot? (yes/no):
yes

Restaurer l'interconnexion de fabric via TFTP

Étape 1. Lancez un navigateur et accédez à la section du logiciel sur le site Web de Cisco. Téléchargez le fichier approprié UCS Infrastructure Software Bundle version pour la gamme 6400 FI. Dans l'exemple représenté sur l'image, la version 4.2(2c) A bundle est utilisée.



Étape 2. Cliquez avec le bouton droit sur le UCS Infrastructure Software Bundle et sélectionnez Extract Files.

Remarque : cette étape nécessite un outil d'extraction tel que 7-Zip, WinRAR, etc.

Home Share View					U
	✓ ບ ,Ω Search	UCS Infrastructure Software			
Name	Date modified	Type Size			
ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A.bin	12/2/2022 8:56 PM	BIN File 2.4	90.820 KB	3	
		Open with Share with Skype Move to OneDrive		•	
		7-Zip	>	Open archive	
		Edit with Notepad++		Open archive	>
		🖻 Share		Extract files	_
		Give access to Cisco Secure Endpoint Restore previous versions	>	Extract Here Extract to "ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A\" Test archive	
		Send to	>	Add to archive	
		Cut Copy		Add to "ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A.bin.7z" Compress to "ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A.bin.7z" and email	
		Create shortcut Delete		Add to "ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A.bin.zip" Compress to "ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A.bin.zip" and email	
		Rename		CRC SHA	>
		Properties			

Étape 3. Double-cliquez sur le fichier nouvellement extrait UCS Infrastructure Software Bundle dossier.

File Home Share View	~ 6
← → v ↑ [•] • ODw_ v CS intrastructure Software	
Name Date modified Type Size	
Ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A 12/4/2022 1:43 PM File folder	
Ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2c.A.bin 12/2/2022 8:56 PM BIN File 2,490,820 KB	
8	
> lot	
v .81	

Étape 4. Cliquez avec le bouton droit sur le UCS Infrastructure Software Bundle dans le dossier et sélectionnez Extract Files.

	v ucs+6400+k9+bundle-infra.4.2.2c.A						-	×
File	Home Share View ✓ ↑ 3 « UCS I	v U P	Search ucs-6400-k9-bundle-infra.4.2.2	A				~ 0
*	Name	Date modified 9/18/2022 3:46 AN	Type	Size				
•			Open with Share with Skype Move to OneDrive					
		L	7-Zip Git with Notepad++ I↔ Share	Open archive Open archive Evtract files		>	1	
			Give access to Cisco Secure Endpoint Restore previous versions	Extract Here Extract to "ucs-6400-k9-bu Test archive	ndle-infra.4.2.2c\"			
			Send to	Add to archive Compress and email				
5			Cut Copy	Add to "ucs-6400-k9-bund Compress to "ucs-6400-k9	le-infra.4.2.2c.A.7z" -bundle-infra.4.2.2c.A.7z" and email			
			Create shortcut Delete	Add to "ucs-6400-k9-bund Compress to "ucs-6400-k9-	le-infra.4.2.2c.A.zip" -bundle-infra.4.2.2c.A.zip" and email	>		
*			Properties					

Étape 5. Double-cliquez sur le dossier que vous venez d'extraire. Naviguez jusqu'à isan > plugin_img et copiez les fichiers du système et du gestionnaire dans le répertoire racine de votre serveur TFTP.

T san y pidgin_ing	~ 0	,O Search plu	gin_img		
Name	Date modified	Туре	Size		
ucs-2200-6400.4.2.2c.bin	9/18/2022 3:46 AM	BIN File	37,977 KB		
ucs-2400-6400.4.2.2c.bin	9/18/2022 3:46 AM	BIN File	328,167 KB		
ucs-2500-6400.4.2.2c.bin	9/18/2022 3:46 AM	BIN File	385,371 K8		
ucs-6400-k9-system.9.3.5.142.2c.bin	9/18/2022 3:46 AM	BIN File	1,021,897		
ucs-manager-k9.4.2.2c.bin	9/18/2022 3:46 AM	BIN File	718,247 KB		

Étape 6. Connectez une console et un câble de gestion à l'interface FI. Ouvrez un émulateur de terminal et redémarrez le commutateur, lorsqu'il commence à se mettre sous tension, puis appuyez sur la touche <Entrée> ctrl-c pour accéder à l'invite du chargeur.

Conseil : si vous voyez une image en train de se charger ou si l'image est bloquée, vous avez probablement manqué le chargeur. Mettez le FI hors tension puis sous tension, puis appuyez en permanence sur Ctrl-C immédiatement après sa mise sous tension.



Étape 7. Entrez la commande suivante cmdline recoverymode=1 pour passer en mode de récupération et configurer l'interface de gestion.

<#root>
loader >
cmdline recoverymode=1
loader >
set ip x.x.x.x y.y.y.y
loader >
set gw z.z.z.z

Remarque : X représente l'adresse IP de l'interface utilisateur, Y le masque de sous-réseau et Z la passerelle.

Étape 8. Démarrez l'image système à partir du serveur TFTP.

<#root>

loader>

boot tftp://x.x.x.x/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin

Nemarque : X représente l'adresse IP du serveur TFTP.

Étape 9. Exécuter la commande start pour entrer bash, puis mount | egrep "sda|mtdblock" pour afficher les partitions.

<#root> switch(boot)# start bash-4.2# mount | egrep "sda | mtdblock" /dev/sda8 on /opt type ext4 /dev/sda9 on /workspace type ext4 /dev/sda10 on /spare type ext4 /dev/sda5 on /mnt/cfg/0 type ext3 /dev/sda6 on /mnt/cfg/1 type ext3 /dev/sda3 on /mnt/pss type ext3 /dev/sda4 on /bootflash type ext3 /dev/sda7 on /logflash type ext3 /dev/mtdblock4 on /opt/db/nvram type ext2

Remarque : dans certaines situations, vous pouvez voir mtdblock0 au lieu de mtdblock4, si c'est le cas, assurez-vous de démonter mtdblock0 à l'étape 10.

Étape 10. Exécutez la commande umount pour toutes les partitions présentes individuellement.

<#root> bash-4.2# umount /dev/sda3 bash-4.2# umount /dev/sda4 bash-4.2# umount /dev/sda5 bash-4.2# umount /dev/sda6 bash-4.2#

umount /dev/sda7
bash-4.2#
umount /dev/sda8
bash-4.2#
umount /dev/sda9
bash-4.2#
umount /dev/sda10
bash-4.2#
umount /dev/mtdblock4

Remarque : si l'une des commandes umount retourne target occupé, passez à la partition suivante à démonter et essayez de démonter la partition occupée en dernier.

Étape 11. Exécutez une vérification du système de fichiers sur toutes les partitions non montées individuellement.

```
<#root>
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda3
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda4
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda5
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda6
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda7
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda8
```

```
e2fsck -y /dev/sda9
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/sda10
bash-4.2#
e2fsck -y /dev/mtdblock4
```

Étape 12. Initialisez la mémoire flash du système et attendez la fin.

<#root>

bash-4.2#

init-system

Initializing the system ... Checking flash ... Erasing Flash ... Partitioning ... UCSM Partition size:10485760 Wipe all partitions Reinitializing NVRAM contents ...Initialization completed.

Étape 13. Quittez le shell bash et revenez à l'invite de démarrage du commutateur.

<#root>

bash-4.2#

exit

switch(boot)#

Étape 14. Configurez l'interface de gestion à partir de l'invite de démarrage du commutateur.

<#root>
switch(boot)#
config terminal
switch(boot)(config)#
interface mgmt 0

```
switch(boot)(config-if)#
ip address x.x.x y.y.y.
y
switch(boot)(config-if)#
no shut
switch(boot)(config-if)#
exit
switch(boot)(config)#
ip default-gateway z.z.z.z
switch(boot)(config)#
exit
switch(boot)(config)#
```

Remarque : X représente l'adresse IP de l'interface utilisateur, Y le masque de sous-réseau et Z la passerelle.

Étape 15. Copiez les fichiers du gestionnaire et du système depuis TFTP vers le bootflash.

```
<#root>
switch(boot)#
copy tftp://x.x.x.x/ucs-manager-k9.4.2.2c.bin bootflash:
switch(boot)#
```

copy tftp://x.x.x.x/ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin bootflash:

Étape 16. Entrez la commande suivante start pour appeler le shell bash, créez un lien symbolique, puis redémarrez.

<#root>
bash-4.2#
start
bash-4.2#
ln -sf /bootflash/ucs-manager-k9.4.2.2c.bin /bootflash/nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

bash-4.2#

reboot

Étape 17. Le commutateur redémarre et revient à l'invite du chargeur, ce qui est normal. Démarrez l'image système à partir du bootflash.

<#root>

loader >

```
boot bootflash:ucs-6400-k9-system.9.3.5.142.2c.bin
```

```
Booting bootflash:ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.2c.bin
```

Étape 18. Une fois que le commutateur a complètement démarré, le Basic System Configuration Dialog s'affiche. Configurez l'interface FI en fonction de votre environnement.



Étape 19. Une fois le commutateur configuré, connectez-vous à l'interface utilisateur graphique (GUI). Naviguez jusqu'à Equipment > Installed Firmware > Download Firmware. Au cours de cette étape, vous devez utiliser le fichier d'infrastructure UCS A que vous avez précédemment téléchargé, et non les fichiers extraits. Sélectionner Local File System OU Remote File System > Browse. Choisissez le fichier d'infrastructure Ok.

cisco.	UCS Manager	🛞 👽 🚳 👀 14 26 23 34
ж	Al	Equipment
8	Equipment Crosses	Main Topology View Fabric Interconnects Servers Thermal Decommissioned Firmware Management Policies Faults Diagnostics
읆	Chassis 1 Rack-Mounts	Himmware Auto Install Catalog Package Download Tasks Packages Images Upgrade Validation Faults + - T/ Advanced Filter + Export @ Download Filmware @Update Filmware @Lobability Catalog
≣	FEX • Servers	Name Model Package Version Running Version Startup Version Backup Version Update Start
o	Server 1 Server 1 Fabric Interconnects	Download Firmware
≡	Fabric Interconnect A (primary) Fabric Interconnect B (subordinate)	Location of the Image File:
	 Policies Port Auto-Discovery Policy 	
J _o		Filename es-6400-k9-bundlnfra.4.2.2.c.A.bin
		CK Cancel
		Cancel

Étape 20. Naviguez jusqu'à Equipment > Firmware Management > Installed Firmware > Activate Firmware > UCS Manager > Fabric Interconnects et sélectionnez la liste déroulante correspondant à l'IF en question.

黒	All	+ Equipment							
	- Equipment	< jy View Fi	abric Interconnects	Servers Therm	al Decommis	ssioned Firmw	are Management P	olicies Faults	Diagnostics > >
	 Chassis 	Installed Firmv	vare Firmware Auto	Install Catalog	Package Do	wnload Tasks	Packages Images	Upgrade Validatio	n Faults
몼	 Chassis 1 🛞 								
uu	 Rack-Mounts 	+ - T/ Adv	vanced Filter 🕈 Export	Print ODW	load Firmware	g Update Firmware	Activate Firmware	Capability Catalog	¢
-	Enclosures	Name	Model	Package Version	Running Version	n Startup Versio	on Backup Version	Update Status	Activate Status
	FEX	Activate Firmware					×		
-	 Servers 	+ - Fitter ALL *	Set Version	Sitt Startup Version On	v				
	 Fabric Interconnects 	Name Model	Package Version	Running Version	Startup Version	Skip Validation	Activate Status		
	 Fabric Interconnect A (primary) 	🗙 UCS Manager							
	 Fabric Interconnect B (subordina) 	UCS Manager Ser		4.2(2)SP0(Default)			Ready		
	▼ Policies	DUS Manager Sys	4.2(2c)A	4.2(2c)	4.2(2c)	<u></u>	Ready		
40	Port Auto-Discovery Policy	Chassis							
		+ Fabric Interconnects							
		Fabric Intercon Cisco UCS (454						
			454	2.2222.2222.2			1200201		
		Kernel Service Pack	4.2(2c)A	9.3(5)(42(2c) 4.3(2)(5D0(Defacilit)	9.3(5)(42(2c)	•	Ready		
		System	4.2(2c)A	9.3(5)(42(2c)	0.3(5)(42(2c)	*	Ready		
				T Add C Detate (0					
						ОК	Cancel Help		
	L.								

Étape 21. Accédez à la liste déroulante du noyau et choisissez la version appropriée. Sélectionner Apply > Yes.

Activate Firmware

me Model	Package Version	Running Version	Startup Version	Skip Validation	 Activate Status
UCS Manager					
UCS Manager Ser		4.2(2)SP0(Default)			Ready
UCS Manager Sys	4.2(2c)A	4.2(2c)	4.2(2c) 🔻		Ready
Rack-Mounts					
Chassis					
➡ Fabric Interconnects					
Fabric Intercon Cisco	UCS 6454				
▼ Fabric Intercon Cisco	UCS 6454				
Kernel	4.2(2c)A	9.3(5)142(2c)	9.3(5)142(2c)		Ready
Service Pack		4.2(2)SP0(Default)			Ready
System	4 2(2c)A	9 3(5)142(2c)	9 3(5)142(2c) T		Ready
	Reboot Fabric Interconr	ect will cause them to reboot. Are yo	u sure you want to perform th	is operation?	

Étape 22. L'état du noyau est maintenant Activating, attendez 20 minutes ou plus pour que l'état soit Ready.

+ - Fiter: ALL Version: No Common Version							
ame	Model	Package Version	Running Version	Startup Version	Skip Validation	Activate Status	
UCS Manager							
UCS Manager Ser			4.2(2)SP0(Default)			Ready	
UCS Manager Sys		4.2(2c)A	4.2(2c)	4.2(2c)	¥	Ready	
Rack-Mounts							
Chassis							
Fabric Interconnects							
Fabric Intercon	Cisco UCS 6454						
➡ Fabric Intercon	Cisco UCS 6454						
Kernel		4.2(2c)A	9.3(5)142(2c)	9.3(5)142(2c)	¥.	Activating	
Service Pack			4.2(2)SP0(Default)			Ready	
System		4.2(2a)A	9.3(5)142(2a)	9.3(5)142(2c)	Ψ.	Ready	
			🕀 Add 🗍 Delete 🌘				

Étape 23. Une fois que le micrologiciel est prêt, vérifiez que votre interface FI démarre correctement à l'aide d'un redémarrage manuel. Utilisez connect local-mgmt x, où x représente le FI que vous avez reconstruit. Si votre FI redémarre à l'invite du chargeur, contactez le TAC Cisco.

 \times

<#root>

TAC-FI-REBUILD-A#

connect local-mgmt b

TAC-FI-REBUILD-B(local-mgmt)#

reboot

Before rebooting, please take a configuration backup. Do you still want to reboot? (yes/no):

yes

Informations connexes

- Guide de référence de dépannage de Cisco UCS Manager
- Fiche technique sur les interconnexions de fabric Cisco UCS 6400
- Récupération des interconnexions de fabric 6200 et 6300 à partir de l'invite du chargeur
- <u>Assistance et documentation techniques Cisco Systems</u>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.