Configuration sans fil avancée dans Cisco Business Dashboard

Objectif

L'objectif de cet article est de passer en revue certaines options de configuration sans fil avancées à l'aide de Cisco Business Dashboard (CBD) version 2.5.0.

Périphériques pertinents | Version du logiciel

• Tableau de bord Cisco Business |2.5.0

Introduction

CBD fournit des outils qui vous aident à surveiller et à gérer les périphériques de votre réseau d'entreprise Cisco. Il détecte automatiquement votre réseau et vous permet de configurer et de surveiller tous les périphériques pris en charge, tels que les commutateurs, les routeurs et les points d'accès sans fil.

CBD version 2.5.0 ajoute de nombreuses nouvelles options pour vous aider à contrôler vos réseaux sans fil à partir du tableau de bord lui-même. Cela inclut la possibilité de configurer la visibilité des applications et le profilage local sur les SSID que vous avez créés via CBD.

Vous pouvez également personnaliser les paramètres d'optimisation RF, la détection des points d'accès indésirables et la détection des interférences dans le cadre du nouveau menu Wireless Radio en créant un profil et en l'appliquant à des groupes de points d'accès.

Enfin, vous pouvez personnaliser certains paramètres radio point à point en accédant aux propriétés détaillées d'un périphérique.

Continuez à lire pour en savoir plus !

Table des matières

- LAN sans fil
- Radios sans fil
- Paramètres radio

LAN sans fil

Vous pouvez maintenant activer les paramètres de visibilité des applications et de

profilage local pour un SSID spécifique à l'aide de CBD.

Si vous les avez activés lorsque vous créez le SSID, ils seront activés sur tous les périphériques CBW qui ont le SSID.

Pour accéder à ce menu :

Étape 1

Connectez-vous à votre CBD.

		English
11.1	1	
CISC	0	

Cisco Business Dashboard

.

User Name*	0
	This field is required
Password*	2
	Login 3

Étape 2

Accédez à Network Configuration > Wireless LANs.



Étape 3

Vous pouvez créer ou modifier un profil LAN sans fil existant. Il s'agit d'un moyen simple de déployer des réseaux sans fil sur un plus grand nombre de points d'accès. Pour créer un nouveau profil, cliquez sur l'**icône plus.**



Étape 4

Configurez le nom du profil, l'organisation et les groupes de périphériques.



Étape 5

Pour ajouter un réseau local sans fil, cliquez sur l'**icône plus** sous *Réseaux locaux sans fil*.

Wireless LANs

Étape 6

Configurez les champs de la fenêtre. Sous *Advanced Settings*, vous pouvez spécifier les paramètres *Application Visibility* et *Local Profiling* pour ce SSID. Une fois que vous avez configuré les paramètres, cliquez sur **Enregistrer**.

Add Wireless LANs	>
Enable	Enable
SSID Name	CBDTestWLAN 🗸
VLAN ID	1 🗸
Security	WPA2-WPA3-Personal
Preshared Key	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 Advanced Settings 	
Broadcast	Enable
Application Visibility	Enable
Local Profiling	Enable
Radio	BOTH -
	Save Cancel

Si vous les avez activés lorsque vous créez le SSID, ils seront activés sur tous les périphériques CBW qui ont ce SSID.

Radios sans fil

Wireless Radios est un nouveau menu qui peut être trouvé dans CBD 2.5.0 interphase utilisateur. Pour y accéder :

Étape 1

Connectez-vous à votre CBD et accédez à Network Configuration > Wireless Radios.



Étape 2

Cliquez sur l'icône plus pour ajouter un profil.

Wireless Radios



Étape 3

Vous pouvez créer un profil et configurer plusieurs périphériques dans un groupe de périphériques afin de définir les paramètres d'*optimisation RF*, de *détection des indésirables* et de *détection des interférences* pour vos points d'accès CBW.

Wireless Radios->Update CBDProfile						
Device Group Selection						
A Changing the radio configuration	will disrupt the network n	nomentarlly				
Profile Name	CBDProfile		1			
Organization	Default	•				
Device Groups 2	Available Groups Branch 1 Default	> </td <td>Selected Groups</td>	Selected Groups			
Cluster Settings						
RF Optimisation	Enable 3					
Client Density	Medium	•				
Traffic Type	Data	•				
Rogue Detection	Disabled 4					
Interferer Detection	Disabled 5					
	Update					

Paramètres radio

Vous pouvez plus facilement personnaliser les paramètres radio, notamment le canal, le niveau de puissance et activer ou désactiver chaque périphérique.

Étape 1

Accédez à Inventaire dans le menu CDB.





Sélectionnez un périphérique dans la liste et cliquez sur **More** sur le côté droit de l'interphase utilisateur.

≡	Cisco Busine	ess Dashboard				Inventory					🕀 🖑 🗷 🔅	⊃ ⊘	
	+ 2 ⊧≛ ▶ ≋		All Organizations -	Type: Network Device \times	Show Discovery: E	habled × Add Filter			Q	AP5CE1.70 172.16.1.2	6F2.3F0C	6	*** More
0	Hostname	Type Tags	¢ IP	♦ Serial I	Number 🗘 Version	+ Model	Organization	Network	Notificati	Overview	۵	ctions	
	11	Switch	10.0.0.2	236	1		Branch Offices	Branch 1	0 0			01010	
	142ME	AP	192.168	8.1.108	10.6.1.0	CBW142ACM-B-xx	Branch Offices	Lab	0 0	Information			^
â	xxx AP220A70	AP	172.16.	1.204 null	10.7.1.0	CBW141ACM-B-US	Project X	Branch 2	0 3	Model	CBW140AC-B		
Ų	MAP4CBC.48C0.74	1 AP	172.16.	1.214 P	P 10.7.1.0	CBW240AC-B	Project X	Branch 2	02	Desidentia	Cisco Business 10	DAC	
8	AP5CE1.76F2.3F	<u>0</u> AP	172.16.	1.216 F	2 10.7.1.0	CBW140AC-B	Project X	Branch 2	0 3	Description	Access Point	lac)	
	MP6C71.0D54.02	AP	172.16.	1.217 F	F 10.7.1.0	CBW140AC-B	Project X	Branch 2	0 3	Firmware Version	10.7.1.0		
,													_

Étape 3

Accédez à l'onglet Wireless LANs.

0000 AP5CE1.76F2.3F0C	; 🕑	Dashboard Pn	P Wireless LANs	Pending Config	Event Log
CBW140AC-B 5C:	DC	Radio0 (2.4GF	Hz)		
Online	Action -	Configuration			

Étape 4

Les paramètres radio actuels du périphérique s'affichent. Pour modifier une radio spécifique, cliquez sur l'**icône** du **crayon** en regard.

Dashboard PnP Wirele	ss LANs Pending Config Event Log			\otimes
Radio0 (2.4GHz)		Radio1 (5GHz)		^
Configuration		Configuration		ß
Admin Status	Enabled	Admin Status	Enabled	
Étana E				

Étape 5

Le bouton de modification se transforme en *icône Enregistrer*. Après avoir apporté les modifications souhaitées aux paramètres radio, cliquez sur **Save**.

Radio0 (2.4GHz)		Radio1 (5GHz)	
Configuration	ſ	Configuration	BC
Admin Status	Enabled	Admin Status	Enable
Automatic Channel Selection	Enabled	Automatic Channel Selection	Enable
Transmit Power	Auto	Transmit Power	Auto -

Conclusion

C'est tout ! Vous connaissez maintenant les options de configuration sans fil avancées de CBD 2.5.0 pour contrôler et gérer vos réseaux sans fil.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.