Mise à niveau de micrologiciel sur un commutateur CBS série 250 ou 350

Objectif

Le micrologiciel est le programme qui contrôle le fonctionnement et les fonctionnalités du commutateur. Il s'agit de la combinaison de logiciels et de matériels dans laquelle sont stockés le code du programme et les données nécessaires au fonctionnement du périphérique.

La mise à niveau du micrologiciel améliore les performances du périphérique, ce qui peut offrir une sécurité renforcée, de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de bogues. Ce processus est également nécessaire si vous rencontrez les problèmes suivants :

- Déconnexion fréquente du réseau ou connexion intermittente via le commutateur
- Connexion lente

L'objectif de ce document est de vous montrer comment mettre à niveau le micrologiciel sur votre commutateur.

Périphériques pertinents | Version du logiciel

- CBS250 (Fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)
- CBS350 (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)
- CBS350-2X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)
- CBS350-4X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

Best Practice:

Sauvegardez votre configuration avant de mettre à niveau le micrologiciel. Pour ce faire, accédez à Administration > File Management > File Operations dans le menu. Téléchargez une copie de la configuration en cours sur votre ordinateur. Il n'est pas recommandé d'effectuer une mise à niveau du micrologiciel de votre périphérique à distance.

Mise à niveau du micrologiciel sur le commutateur

Mise à niveau du micrologiciel

In Note:

Avant de continuer, veillez à télécharger d'abord la dernière version du micrologiciel de votre commutateur à partir du lien approprié ci-dessus. Vous pouvez également suivre les

étapes de la section <u>How to Download and Upgrade Firmware on any Device</u>. Si vous préférez utiliser l'interface de ligne de commande (CLI) pour mettre à niveau le micrologiciel, sélectionnez le bouton bascule en haut.

Étape 1

Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et choisissez Administration > File Management > Firmware Operations.



Étape 2

Sur la page Opérations sur les fichiers :

• Cliquez sur la case d'option Update Firmware comme type d'opération.

• Activez la case d'option HTTP/HTTPS en tant que méthode de copie.

• Pour le nom de fichier, cliquez sur Choose File et localisez le fichier du micrologiciel précédemment téléchargé à partir de votre ordinateur.

Firmware Oper	rations			
Active Firmware File: Active Firmware Version:	image_cbs_ros_3.1.0.57_release_cisco_signed.bin 3.1.0.57			
Operation Type: 1	1 O Update Firmware			
	O Backup Firmware			
	○ Swap Image			
Copy Method: 2	 ● HTTP/HTTPS ● USB 			
• File Name: 3	Browse No file selected.			

 Note: Choisissez USB si vous souhaitez transférer le micrologiciel vers le commutateur à l'aide d'un lecteur flash USB.

Étape 3

Choisissez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.



Cliquez sur Apply.



Redémarrez le commutateur

Pour que la version mise à niveau du micrologiciel soit appliquée, le commutateur doit être redémarré.

Étape 1

Choisissez Administration > Reboot.



System Settings

User Accounts

Idle Session Timeout

Time Settings

System Log

File Management

Cisco Business Dashboard Settings si vous le souhaitez. Lorsque l'une ou l'autre des options est sélectionnée, le commutateur effectue essentiellement une réinitialisation par défaut en usine, car les configurations en cours et de démarrage seront toutes deux supprimées au redémarrage.

• Cliquez sur Redémarrer.

Reboot	2 Reboot	Cancel Reboot	Cancel
To reboot the device, click the 'Reboot' button. Reboot: Time Of Of HH:MM Date Jan Of Time Of Of HH:MM In Of Days Of Hours Of Minutes Restore to Factory Defaults Clear Startup Configuration File			

Le commutateur redémarre ensuite. Ce processus peut prendre quelques minutes.

Vérification du nouveau micrologiciel

Pour vérifier si le nouveau micrologiciel a été mis à niveau avec succès :

Étape 1

Choisissez Administration > File Management > Firmware Operations.



System Settings

Stack Management

User Accounts

Idle Session Timeout

Time Settings

System Log

2 🔻 File Management

Squelette d'article avec contenu

Objectif

Le micrologiciel est le programme qui contrôle le fonctionnement et les fonctionnalités du commutateur Cisco Business 250 ou 350. Il s'agit de la combinaison de logiciels et de matériels dans laquelle sont stockés le code du programme et les données nécessaires au fonctionnement du périphérique.

La mise à niveau du micrologiciel améliore les performances du périphérique, ce qui peut offrir une sécurité renforcée, de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de bogues. Ce processus est également nécessaire si vous rencontrez les problèmes suivants :

- Déconnexion fréquente du réseau ou connexion intermittente via le commutateur
- Connexion lente

Vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel du commutateur Cisco Business 250 ou 350 via son utilitaire Web ou via l'interface de ligne de commande (CLI).

Cet article a pour but de vous montrer comment mettre à niveau le micrologiciel de votre commutateur Cisco Business 350 via l'interface de ligne de commande. Si vous êtes débutant, vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel à l'aide de l'interface utilisateur Web. Cliquez sur le bouton bascule en haut pour mettre à niveau le micrologiciel d'un commutateur Cisco Business 250 ou 350 à l'aide de l'interface utilisateur Web.

Périphériques pertinents | Version du logiciel

- CBS250 (Fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)
- CBS350 (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)
- CBS350-2X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)
- CBS350-4X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

Mise à niveau du micrologiciel sur un commutateur Cisco Business 250 ou 350 via l'interface de ligne de commande

Télécharger le dernier micrologiciel

En vue de la mise à niveau, téléchargez d'abord la dernière version du micrologiciel du commutateur.

Sélectionnez le lien correspondant à la dernière version du micrologiciel à l'aide du lien approprié ci-dessus.

Si vous avez besoin d'une aide pas à pas pour télécharger la dernière version du micrologiciel, consultez <u>Nouveau pour Cisco Business : Comment télécharger et mettre à niveau le micrologiciel</u> <u>sur n'importe quel périphérique</u>.

Mise à niveau du micrologiciel via la CLI

Étape 1

Connectez votre ordinateur au commutateur Cisco Business 250 ou 350 à l'aide d'un câble console et lancez une application d'émulation de terminal pour accéder à l'interface de ligne de commande du commutateur.



In Note:

Dans cet exemple, PuTTY est utilisé comme application d'émulateur de terminal.

Étape 2

Dans la fenêtre PuTTY Configuration, choisissez Serial comme type de connexion et entrez la vitesse par défaut pour la ligne série qui est 115200. Cliquez ensuite sur Ouvrir.

🕵 PuTTY Configuration	×
Category:	
 Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Serial line Speed COM1 115200
	© Raw ⊚ Telnet ⊚ Rlogin ⊚ SSH ⊚ Serial
	Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Load Save Delete
	Close window on exit: Always Never Only on clean exit
About	Open Cancel

Étape 3

Connectez-vous à l'interface de ligne de commande du commutateur en utilisant vos propres nom d'utilisateur et mot de passe.

Jser Name:cisco Password:********

① Note:

Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco. Dans cet exemple, le nom d'utilisateur par défaut cisco et un mot de passe personnel sont utilisés.

Étape 4

Une fois que vous êtes sur l'interface de ligne de commande, passez en mode d'exécution privilégié et vérifiez la version du micrologiciel que votre commutateur utilise actuellement, ainsi que l'emplacement où l'image est installée, et d'autres informations en saisissant ce qui suit :

CBS350#sh ver

- Le commutateur exécute la version 2.2.5.68 du microprogramme
- L'image est installée dans le répertoire flash
- La chaîne de hachage MD5
- Heure et date de chargement de l'image sur le commutateur

```
SG350X#sh ver
Active-image: flash://system/images/image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.5.68.b
in
    Version: 2.2.5.68
    MD5 Digest: 43747e9a3a4fd6624625b6624153f7a3
    Date: 04-Aug-2016
    Time: 19:36:27
```

Étape 5

Parcourez votre dossier TFTP et exécutez le serveur TFTP en arrière-plan en vue du processus de mise à niveau.

🏘 Tftpd64 by Ph. Jou	nin			- • •		
Current Directory	IFTP		•	Browse		
Server interfaces 192	2.168.100.108	Intel(R) 8257	'9LM Gigab 💌	Show Dir		
Tftp Server Tftp Client Syslog server Log viewer						
peer	file	start time	progress	bytes		
•				•		
			1			
About	9	iettings		Help		

Étape 6



3G350X#boot system tftp://192.168.100.108/image/image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.8.4.bin

Étape 7

Patientez jusqu'à ce que la page indique que l'opération est terminée.

Étape 8 (facultative)

Pour vérifier que le nouveau fichier image a bien été chargé, vérifiez à nouveau les informations du micrologiciel du commutateur en saisissant ce qui suit :

CBS350#sh ver

Étape 9

Vérifiez les informations du micrologiciel. La page doit afficher l'ancien et le nouveau fichier image, mais doit indiquer que l'ancien fichier image sera inactif après le redémarrage et que le nouveau fichier image sera actif après le redémarrage.



Étape 10

Redémarrez le commutateur en entrant la commande suivante :



Étape 11

Entrez Y dans l'invite du message pour continuer.

G350X‡reload his command will reset the whole system and disconnect your current session. Do you want to continue ? (Y/N)[N] Y

Étape 12

Patientez quelques minutes pendant l'arrêt et le redémarrage du système.

Étape 13

Une fois le système redémarré, reconnectez-vous au commutateur.

User Name:cisco Password:********

Étape 14

Vérifiez si le nouveau fichier image est maintenant actif en saisissant les informations suivantes :



Vérifiez les informations d'image affichées. Elle doit maintenant montrer que l'image active est la dernière version.

```
SG350X#sh ver
Active-image: flash://system/images/image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.8.4.bin
Version: 2.2.8.4
MD5 Digest: d75d9f2e1a06e99ba793af2418470df1
Date: 21-Dec-2016
Time: 22:03:09
Inactive-image: flash://system/images/image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.5.68.bin
Version: 2.2.5.68
MD5 Digest: 43747e9a3a4fd6624625b6624153f7a3
Date: 04-Aug-2016
Time: 19:36:27
```

Vous devez maintenant avoir mis à niveau le micrologiciel de votre commutateur Cisco Business 250 ou 350 via l'interface de ligne de commande.

Vous recherchez d'autres articles sur votre commutateur CBS250 ou CBS350 ? Consultez les liens ci-dessous pour plus d'informations !

Paramètres SNMP SNMP Views Groupes SNMP Mise à niveau des images DHCP Force du mot de passe Paramètres TCP et UDP Sécurité de port Réglages de l'heure Meilleures pratiques Smartport Dépannage : aucune adresse IP Dépannage de Smartports Dépannage du battement de liaison Créer des VLAN

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.