Gestion directe des commutateurs de la gamme Cisco Business 220 à l'aide du tableau de bord Cisco Business

Objectif

L'objectif de ce document est de vous montrer comment Cisco Business Dashboard (CBD) version 2.3.0 peut prendre en charge et gérer les commutateurs de la gamme Cisco Business 220.

Introduction

Cisco Business Dashboard fournit des outils qui vous aident à surveiller et à gérer votre réseau Cisco Business. Cisco Business Dashboard détecte automatiquement votre réseau et vous permet de configurer et de surveiller tous les périphériques Cisco Business pris en charge, tels que les commutateurs, les routeurs et les points d'accès sans fil.

CBD 2.3.0 ajoute la détection et la gestion des commutateurs CBS220. En outre, CBD 2.3.0 peut également prendre en charge la gestion directe des commutateurs CBS220, car ces commutateurs ne sont pas suffisamment performants pour prendre en charge une sonde intégrée. La gestion directe permet de gérer un seul périphérique sans avoir besoin d'une sonde sur le réseau local.

Conditions préalables

• Si un commutateur CBS220 se trouve sur un réseau avec une sonde CBD locale, la sonde doit également être de version 2.3.0.

• L'agent CBD dans CBS220 est la version 2.3.0. Par conséquent, la fonctionnalité de gestion directe ne doit être utilisée qu'avec CBD version 2.3.0 ou ultérieure.

Périphériques pertinents | Version logicielle

- Tableau de bord Cisco Business |2.3.0
- Série CBS220 (fiche technique) |2.0.0.17

Table des matières

- Configurer la gestion directe de CBS220 sur CBD
- Configuration des paramètres CBD sur CBS220
- <u>Vérification</u>
- Quelles sont les prochaines étapes ?

Configurer la gestion directe de CBS220 sur CBD

Étape 1

Connectez-vous à l'interface utilisateur d'administration de CBD.

ılıılı cısco

Cisco Business Dashboard



Étape 2

Choisissez Administration > Users.

Sélectionnez un utilisateur ou vous pouvez d'abord créer un nouvel utilisateur en cliquant sur l'icône plus, puis sélectionnez l'utilisateur. Cliquez sur Edit.



Vous accédez à la page d'administration de l'utilisateur. Faites défiler la page vers le bas pour afficher l'onglet Clé d'accès. Cliquez sur le bouton Generate Access Key pour créer une nouvelle clé d'accès.

(Access Key Organia	zations	
	Use access keys to make requests to Cisco		
	Generate Access Key		
	Access Key ID	Description	

Étape 5

Entrez une Description et sélectionnez l'option pour quand la clé d'accès doit expirer. Cliquez sur Save.

Generate Access Key

Description	Lab Testing	~	
Expires	• Mar 30 2021 10:12	ONever	
		Save	Cancel

 \times

Une fenêtre contextuelle affiche le nouvel ID de clé d'accès et son secret associé. Copiez et stockez les informations. Cliquez sur Done.

New Access Key			×	
Access Key ID	605	I3b		
Access Key Secret	bUE		pQ 🔁	
Copy and store your access key in a safe place				
The access key list does not display secrets in plaintext for security reasons, so this is the only opportunity you will be have to record this secret. If you lose or forget the access key secret, you will have to revoke the access key and generate a new one.				
I have recorded my access key				
			Done	

① Note:

Si l'ID de clé d'accès est perdu, le secret de clé est introuvable et vous devrez générer une nouvelle clé d'accès. Pour la gestion directe de CBS220, la clé

d'accès et le secret sont utilisés uniquement pour la connexion initiale au tableau de bord. Une fois la connexion établie, les paramètres passent à l'utilisation de clés d'accès limité qui sont générées automatiquement et régulièrement actualisées.

Étape 6

Pour configurer un réseau, cliquez sur Réseau dans le volet de navigation.



Étape 7

Cliquez sur l'icône plus pour ajouter un réseau.

E Cisco Business Dashboard



Étape 8

Entrez les détails du réseau, y compris les informations d'emplacement. Prenez note de l'organisation et du groupe de périphériques par défaut. Cliquez sur OK.



Configuration des paramètres CBD sur CBS220

Connectez-vous à l'interface utilisateur Web du commutateur.

Switch



Accédez à Administration > CBD Settings.



Configurez les éléments suivants :

- État de la connexion : affiche l'état de la connexion à Cisco Business Dashboard.
- Version de l'agent : affiche la version de l'agent CallHome du tableau de bord Cisco Business.

• CallHome Agent Enabled : cochez cette case pour activer CallHome Agent pour la connexion à Cisco Business Dashboard

• Callhome Agent Log Level : sélectionnez la gravité de journalisation de callhome agent

• Connexion au tableau de bord activée : cochez cette case pour activer la connectivité.

• Définition du serveur - Définissez l'adresse du tableau de bord Cisco Business Dashboard. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Par adresse IP : cette option nécessite que vous entriez une adresse IP valide dans le champ Adresse IP/Nom.
- Par nom : cette option vous demande d'entrer un nom d'hôte dans le champ Adresse IP/Nom

• Dashboard Name or IP : saisissez le nom ou l'adresse IP de Cisco Business Dashboard.

• Port du tableau de bord : spécifiez l'un des ports TCP suivants pour la connexion au tableau de bord.

• Utiliser la valeur par défaut (443).

• Défini par l'utilisateur (plage : 1-65535). Cette option n'est disponible que si une adresse valide est entrée dans le champ Adresse du tableau de bord.

• Nom de l'organisation : saisissez le nom de l'organisation de la sonde Cisco Business Dashboard exécutée sur le périphérique.

• Network Name (Nom du réseau) : saisissez le nom du site de la sonde Cisco Business Dashboard.

• Access Key ID : spécifiez l'ID de clé à utiliser pour l'authentification initiale entre la sonde Cisco Business Dashboard exécutée sur le périphérique et le tableau de bord Cisco Business Dashboard

• Access Key Secret : spécifiez le secret à utiliser pour l'authentification. Il peut être chiffré ou au format texte brut. Le format de texte brut est spécifié sous forme de chaîne alphanumérique sans espaces (jusqu'à 160 caractères). Les paramètres ID de clé et Secret doivent être définis ensemble

Cisco Business Dashboard			
Connection Status: Agent Version:			
Callhome Agent Enabled: Callhome Agent Log Level:	Enable Notice		
Dashboard Connection Enabled:Image: Constraint ConstraintServer Definition:O By IP AddressImage: O By Name			
Dashboard Name or IP:	cbd		
Dashboard Port:	443	(Range: 1 - 65535, Default: 443)	
Organization Name:	Spectre	(7/64 characters used)	
Network Name:	Quantum	(7/64 characters used)	
Access Key ID:	5f 7	(24/24 characters used)	
Access Key Secret:	****	(6/160 characters used)	

Cliquez sur Apply.

Cisco Business Dashboard

Vérification

Pour vérifier si la connexion a été établie, affichez l'état de la connexion sous Paramètres CBD dans le commutateur. Il s'affiche comme Up (Actif).

Cancel

	CBS220-16P-2G-Switch303FBB			
	Cisco Business Dashboard			
	Connection Status:	Up 2.3.0.20201216		
•	Callhome Agent Enabled: Callhome Agent Log Level:	C Enable Notice		
	Dashboard Connection Enabled: C Enable Server Definition: O By IP Address O By Name			
0	Dashboard Name or IP:	cbd t		
0	Dashboard Port:	443		(Range: 1 - 65535, Default: 443)
0	Organization Name:	Spectre		(7/64 characters used)
•	Network Name:	Quantum		(7/64 characters used)
0	Access Key ID:	51		(24/24 characters used)
0	Access Key Secret:	*****		(6/160 characters used)

③ Note:

Si CBD a un certificat auto-signé installé, vous devez le faire installer sur le commutateur pour établir une connexion correcte.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Affichez la carte topologique pour obtenir une vue d'ensemble de votre réseau. Dans cet exemple, le commutateur CBS220 a été configuré pour la gestion directe. CBS220 est directement connecté à un routeur, un point d'accès sans fil et un autre commutateur.

Comme il n'y a pas de sonde intégrée, il n'y a pas de « découverte » des périphériques réseau. Nous pouvons voir les périphériques réseau directement connectés au CBS220, car ils se trouvent dans les tables de voisinage CDP et LLDP locales du commutateur. En d'autres termes, le commutateur CBS220 connaît les périphériques qui lui sont directement connectés, mais il ne détecte pas les périphériques situés à plus d'un saut.



L'onglet Overview du commutateur affiche des détails tels que le modèle, la version du micrologiciel, l'adresse MAC et le numéro de série.





Actions

😵 View

Information		^
Model	CBS220-8P-E-2G	
Firmware Version	2.0.0.13	
PID VID	CBS220-8P-E-2G V01	
MAC Address	14: :70	
Serial Number	DN	
Status	Online	
Vendor	Cisco Systems, Inc	
Device Group	Branch2	
Network	Branch 2	
Organization	Project X	

L'onglet Actions affiche les fonctions de gestion prises en charge par le commutateur CBS220.



① Note:

Si vous tentez de vous connecter à une version CBD antérieure à 2.3.0, vous pouvez voir des erreurs dans la carte topologique et dans les détails de l'onglet Vue d'ensemble. En outre, les actions disponibles pour le périphérique ne fonctionneront pas.

Conclusion

Tu l'as fait ! Vous avez correctement configuré votre commutateur CBS220 pour utiliser la gestion directe avec CBD. Profitez à présent de la facilité avec laquelle vous pouvez gérer vos périphériques et votre réseau.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.