

Application Buttons

- Vue d'ensemble de l'application Buttons, à la page 1
- Boutons programmables, à la page 1
- Accéder à l'application Buttons, à la page 3
- Modifier la fonction du bouton, à la page 4

Vue d'ensemble de l'application Buttons

Vous pouvez définir les actions des boutons matériels programmables de votre téléphone à l'aide de l'application

Buttons



Remarque

Dans certaines entreprises, les administrateurs affectent des boutons à des applications spécifiques et ne vous autorisent pas à modifier ces boutons. Renseignez-vous auprès de votre administrateur système si vous ne pouvez pas modifier l'affectation des boutons.

Boutons programmables

Les illustrations et le tableau suivants montrent les boutons programmables du téléphone.



Remarque

Les boutons programmables du Téléphone sans fil Webex 840 et du Téléphone sans fil Webex 860 ne se trouvent pas aux mêmes emplacements. Par ailleurs, les Téléphone sans fil Webex 840 et 840S n'ont pas de bouton d'empreinte digitale.

I



Illustration 1 : Boutons programmables du Téléphone sans fil Webex 840 et 840S

Illustration 2 : Boutons programmables du Téléphone sans fil Webex 860 et 860S



Tableau 1 : Boutons programmables

Numéro	Touche programmable
1	Bouton gauche
2	Bouton droit
3	Haut
4	Volume +
5	Volume -
6	Lecteur d'mpreinte digitale : uniquement sur le Téléphone sans fil Webex 860 et 860S.

Actions pour les boutons programmables

Les actions possibles pour les boutons programmables sont les suivantes.

Remarque

Toutes les actions ne sont pas disponibles pour tous les boutons programmables.

- Aucune action
- Touche Accueil
- touche Retour
- Touche de menu
- PTT
- Urgence
- Volume +
- Volume -
- Exécuter l'application
- Ouvrir une URL
- Scanneur : disponible uniquement sur les téléphones dotés de scanner à code barres.
- Lecteur d'empreinte digitale : disponible sur le bouton lecteur d'empreintes sur le Téléphone sans fil Webex 860 et 860S uniquement.
- Personnalisé 1 : contactez votre programmeur d'application pour créer des actions personnalisées.
- Personnalisé 2
- Personnalisé 3
- Personnalisé 4

Accéder à l'application Buttons

Vous pouvez ouvrir l'application **Buttons** sur votre téléphone pour afficher et modifier les actions des boutons programmables. L'écran application affiche les boutons programmables avec leurs actions actuelles.

Procédure

Accédez à l'application **Buttons**⁽²⁾.

Paramètres des boutons par défaut

Les paramètres de bouton par défaut sont les suivants.

Tableau 2 : Paramètres des touches programmables par défaut

Touche programmable	paramètre par défaut
Bouton gauche	Aucune action (pour Téléphone sans fil Webex 840 et 860)
	Scanneur (uniquement pour Webex Wireless Phone 840 et 860S)
Bouton droit	РТТ
Haut	Urgence
Empreinte digitale (Téléphone sans fil Webex 860 et 860Suniquement)	Empreinte
Volume +	Volume +
Volume -	Volume -

Modifier la fonction du bouton

Vous pouvez modifier les actions par défaut des boutons de votre téléphone. Une fois que vous avez choisi l'action d'un bouton, les modifications sont enregistrées automatiquement.

Si vous ne pouvez pas modifier l'action des boutons, contactez votre administrateur.

```
Procédure
```

Étape 1	Accédez à l'application Buttons ^(S) .
Étape 2	Dans l'écran Paramètres des boutons, effleurez le bouton souhaité.
Étape 3	Effleurez l'action souhaitée dans la liste.