

Dépannage

Ce chapitre décrit les procédures de dépannage pour les problèmes de base du point d'accès.

- Directives pour l'utilisation des points d'accès, à la page 1
- Remarques importantes, à la page 2
- Liste de filtre d'adresses MAC du contrôleur, à la page 2
- Accès au port de console et au bouton de réinitialisation, à la page 3
- Surveiller les voyants d'état du point d'accès, à la page 4
- Vérifier l'association du contrôleur, à la page 6
- Modifier le nom du groupe de ponts, à la page 7

Directives pour l'utilisation des points d'accès

Avant de déployer vos points d'accès, vérifiez que les opérations suivantes ont été effectuées :

- Vos contrôleurs sont connectés à des ports de commutation configurés comme ports de ligne principale.
- Vos points d'accès sont connectés à des ports de commutation configurés comme ports d'accès non balisés.
- Un serveur DHCP est accessible par vos points d'accès et a été configuré avec l'option 43. L'option 43 fournit les adresses IP des interfaces de gestion de vos contrôleurs. En règle générale, un serveur DHCP peut être configuré sur un commutateur Cisco.
- Si vous le souhaitez, un serveur DNS peut être configuré pour activer CISCO-CAPWAP-controller. Utilisez le domaine local pour résoudre l'adresse IP de l'interface de gestion de votre contrôleur.
- Vos contrôleurs sont configurés et accessibles par les points d'accès.
- Vos contrôleurs sont configurés avec les adresses MAC des points d'accès et la liste de filtres MAC est activée.
- Si la fonctionnalité de couche 3 est activée sur votre commutateur, assurez-vous que la diffusion et la demande DHCP peuvent être transmises.

Remarques importantes

Délais de convergence

Pendant le déploiement, les points d'accès peuvent subir des délais de convergence pour diverses raisons. La liste suivante précise certaines conditions d'exploitation qui peuvent entraîner des délais de convergence :

- Un point d'accès racine (RAP) tente de se connecter à un contrôleur en utilisant l'un des ports filaires (câble, fibre optique ou entrée PoE). Si les ports filaires sont opérationnels, le RAP peut potentiellement passer plusieurs minutes sur chaque port avant de se connecter à un contrôleur.
- Si le RAP ne peut pas se connecter à un contrôleur sur les ports filaires, il tente de se connecter à l'aide du réseau sans fil. Cela entraîne des retards supplémentaires lorsque plusieurs chemins sans fil potentiels sont disponibles.
- Si un point d'accès pour réseau maillé (MAP) ne peut pas se connecter à un RAP en utilisant une connexion sans fil, il tente de se connecter en utilisant n'importe quel port filaire disponible. Le point d'accès peut potentiellement consacrer plusieurs minutes à chaque méthode de connexion avant de tenter de nouveau le réseau sans fil.

Boucle de pont

Le point d'accès prend en charge le pont de paquets entre les connexions au réseau filaire et sans fil. Le même réseau ne doit jamais être connecté à plusieurs ports filaires sur un point d'accès ou sur deux points d'accès en pont. Une boucle de pont entraîne des problèmes de routage dans le réseau.

Serveur DHCP du contrôleur

Le serveur DHCP du contrôleur attribue des adresses IP uniquement aux points d'accès allégés, aux clients de pont Ethernet sur les points d'accès maillés et aux clients sans fil associés à un point d'accès. Il n'affecte pas d'adresse IP à d'autres périphériques.

Transit de données MAP

Si le signal sur le canal de liaison du point d'accès a un rapport signal sur bruit élevé, il est possible qu'une solution MAP se connecte au contrôleur par l'intermédiaire du nœud parent, mais ne soit pas en mesure de laisser passer le trafic de données, comme un message ping au point d'accès. Cela peut se produire car le débit de données par défaut des paquets de contrôle de la liaison est fixé à 6 Mbit/s et le débit de données de la liaison est réglé à « auto » par l'utilisateur.

Liste de filtre d'adresses MAC du contrôleur

Avant d'activer votre point d'accès, vous devez veiller à ce que l'adresse MAC du point d'accès ait été ajoutée à la liste de filtre d'adresses MAC du contrôleur et que la liste de filtre d'adresses MAC soit activée.



Accès au port de console et au bouton de réinitialisation

Le port de console et le bouton de réinitialisation se trouvent sous un bouchon M25 de protection située sur le côté du point d'accès, comme le montre la figure suivante.

Illustration 1 : Port de console du point d'accès IW-6300H et bouton de réinitialisation



Inspectez le joint du bouchon et serrez-le correctement au moment de l'installation, ainsi que chaque fois que le bouchon est retiré et remis en place. Serrez le bouchon à 5 à 6 lb-pi. Si vous ne serrez pas correctement le bouchon, il ne satisfera pas aux critères IP67. Un bouchon mal serré peut entraîner des fuites d'eau dans l'appareil.

Réinitialiser le point d'accès

Le bouton de réinitialisation vous permet de :

• Réinitialisez le point d'accès à la configuration par défaut de l'usine.

• Effacez la mémoire interne du point d'accès, y compris tous les fichiers de configuration.

Pour utiliser ce bouton : appuyez sur le bouton de réinitialisation du point d'accès et maintenez-le enfoncé pendant le cycle de démarrage du point d'accès. Attendez que le voyant d'état du point d'accès DEL devienne orange. Pendant ce temps, la console du point d'accès affiche un compteur de secondes, qui indique le nombre de secondes pendant lesquelles le bouton de réinitialisation a été enfoncé. Ensuite :

 Pour réinitialiser le point d'accès à sa configuration d'usine par défaut, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant moins de 20 secondes. Les fichiers de configuration du point d'accès sont effacés.

Cela réinitialise tous les paramètres de configuration à leurs valeurs par défaut, y compris les mots de passe, les clés WEP, l'adresse IP et le SSID.

 Pour effacer la mémoire de stockage interne du point d'accès, y compris tous les fichiers de configuration et la configuration réglementaire du domaine, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant plus de 20, mais moins de 60 secondes.

Le voyant d'état du point d'accès DEL passe de l'orange au rouge et tous les fichiers du répertoire de stockage du point d'accès sont effacés.

Si vous maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant plus de 60 secondes, le bouton de réinitialisation est considéré comme défectueux et aucune modification n'est effectuée.

Surveiller les voyants d'état du point d'accès

Si votre point d'accès ne fonctionne pas correctement, examinez le voyant DEL du système et les voyants d'état des ports. Vous pouvez utiliser cette information pour évaluer rapidement l'état de l'appareil.



Remarque

On s'attend à ce qu'il y ait de petites variations dans l'intensité de la couleur des voyants et dans leurs nuances d'un appareil à l'autre. Cela se situe dans la plage normale des spécifications du fabricant des voyants et ne constitue pas un défaut.

Les signaux des voyants du point d'accès sont énumérés dans le tableau suivant.

Type de message des voyants	Couleur	Signification	
Séquence d'état	Vert clignotant	Séquence d'état de démarrage	
de démarrage		Test de la mémoire DRAM en cours	
		Test de la mémoire DRAM OK	
		Initialisation en cours	
		Lancement du système de fichiers FLASH	
		Test de la mémoire FLASH OK	
		• Initialisation d'Ethernet en cours	
		• Ethernet OK	
		Démarrage de Cisco IOS	
		Initialisation réussie	
État de l'association	Vert avec brèves impulsions	Cet état indique des conditions de fonctionnement normales. L'appareil est relié à un contrôleur, mais aucun client sans fil ne lui est associé.	
	Vert fixe	Conditions de fonctionnement normales avec au moins un client sans fil associé à l'unité	
État opérationnel	Orange clignotant	Mise à niveau du micrologiciel en cours	
	Alternance de vert, de rouge et d'orange	Le processus de découverte/connexion est en cours	
	Alternance rapide entre le rouge, le vert, l'orange et l'arrêt	Cet état indique que la commande d'emplacement du point d'accès a été appelée.	
	Rouge clignotant	Cet état indique qu'une liaison Ethernet n'est pas opérationnelle	
Avertissements au niveau du démarrage	Orange clignotant	La récupération de la configuration est en cours (le bouton de réinitialisation a été enfoncé pendant 2 à 3 secondes)	
	Rouge	Il y a une défaillance Ethernet ou une image de récupération (le bouton de réinitialisation a été enfoncé pendant 20 à 30 secondes)	
	Vert clignotant	Une récupération d'image est en cours (le bouton de réinitialisation a été relâché)	

Tableau 1 : Signaux des voyants du système du point d'accès

Type de message des voyants	Couleur	Signification	
Erreurs au niveau du démarrage	Rouge	Il y a eu un échec de test de mémoire DRAM	
	Rouge et orange clignotant	Il y a eu une défaillance du système de fichiers FLASH	
	Clignotement rouge et éteint	Cette séquence peut indiquer l'un des éléments suivants :	
		Échec de variable d'environnement	
		Mauvaise adresse MAC	
		Défaillance Ethernet lors de la récupération de l'image	
		• Échec de l'environnement de démarrage	
		Aucun fichier image Cisco	
		• Échec de démarrage	
Erreurs de système d'exploitation du point d'accès	Rouge	Il y a eu une défaillance logicielle; le débranchement puis rebranchement de l'alimentation de l'appareil peut résoudre le problème	
	Alternance entre le rouge, le vert, l'orange et l'arrêt	Ceci est un avertissement général d'alimentation en ligne insuffisante	

Les signaux des voyants des ports du point d'accès sont énumérés dans le tableau suivant.

Tableau 2 : Signaux des voyants des ports du point d'accès

Type de message des voyants	Couleur	Signification
État du lien du port	Vert	Lien activé
	Vert clignotant	Activité du lien
	Désactivé	Pas de lien

Vérifier l'association du contrôleur

Pour vérifier que votre point d'accès est associé au contrôleur, procédez comme suit :

Procédure

Étape 1 Connectez-vous à l'interface Web de votre contrôleur à l'aide d'un navigateur Web.

Vous pouvez également utiliser la commande controller CLI show ap summary de l'interface de ligne de commande du contrôleur à partir du port de console du contrôleur.

Étape 2 Cliquez sur Wireless et vérifiez que l'adresse MAC de votre point d'accès est répertoriée sous Ethernet MAC.
Étape 3 Déconnectez-vous du contrôleur et fermez votre navigateur Web.

Modifier le nom du groupe de ponts

Le nom de groupe de ponts contrôle l'association des points d'accès à un RAP. Ce nom peut permettre de regrouper de façon logique les radios pour éviter que deux réseaux sur le même canal qui communiquent ensemble. Ce paramètre est également utile si vous avez plus d'un RAP dans votre réseau dans la même zone.

Si votre réseau comporte deux RAP dans la même zone (pour une plus grande capacité), nous vous recommandons de configurer les deux RAP avec des noms différents et sur des canaux différents.

Ce nom se compose d'une chaîne de dix caractères maximum. Un nom de groupe de ponts réglé en usine (VALEUR NULLE) est attribué lors de la fabrication. Il n'est pas visible par vous, mais permet aux nouvelles radios de points d'accès de se joindre à un réseau de nouveaux points d'accès. Le nom peut être reconfiguré à partir de l'interface de ligne de commande et de l'interface graphique utilisateur du contrôleur. Après avoir configuré le nom, le point d'accès redémarre.

Une fois les points d'accès déployés et associés au contrôleur, le nom par défaut doit être modifié pour empêcher les interfaces MAP de tenter de s'associer à d'autres réseaux maillés.

Le nom doit être configuré très soigneusement sur un réseau actif. Vous devez toujours commencer par le point d'accès le plus éloigné (le dernier nœud) du RAP, puis vous déplacer vers le RAP. Si vous commencez à configurer le nom à un emplacement différent, les points d'accès au-delà de ce point (le plus éloigné) sont abandonnés, car ils ont un npm différent. Les MAP avec des noms non configurés se joindront périodiquement aux RAP ayant des noms configurés. Cela empêche le blocage des MAP.

Procédez comme suit pour configurer le nom de groupe de ponts pour les points d'accès à l'aide de l'interface graphique utilisateur du contrôleur :

Procédure

Étape 1	Connectez-vous à votre contrôleur à l'aide d'un navigateur Web.
Étape 2	Cliquez sur Wireless (sans fil). Lorsque les points d'accès s'associent au contrôleur, le nom du point d'accès s'affiche dans la liste de noms du point d'accès.
Étape 3	Cliquez sur le nom d'un point d'accès.
Étape 4	Recherchez la section d'informations sur le maillage et saisissez le nouveau nom dans le champ Bridge Group Name (nom du groupe de ponts).
Étape 5	Cliquez sur Apply (appliquer).
Étape 6	Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque point d'accès.
Étape 7	Déconnectez-vous de votre contrôleur et fermez votre navigateur Web.

Dépannage

I

À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d'incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.