# Frame Relay su ATM Service Interworking (FRF.8 - Modalità conversione)

## Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Configurazione Esempio di rete Configurazioni Verifica Router 1 Switch ATM Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

## **Introduzione**

La funzione Frame Relay (FR) to ATM Service Interworking permette la comunicazione tra un utente finale FR e un utente finale ATM. Si basa sul contratto di implementazione del <u>Frame Relay</u> <u>Forum (FRF.8)</u>, che specifica che una stazione terminale FR può comunicare con una stazione terminale ATM, a condizione che tra le due stazioni terminali vi sia un router che esegue le specifiche fornite in FRF.8.

Questo documento presenta una configurazione di esempio di interoperabilità tra i servizi FR e ATM utilizzando FRF.8 (modalità di conversione) su LightStream 1010. Questa configurazione funziona anche sugli switch Catalyst 8510 MSR o 8540 MSR.

## **Prerequisiti**

## **Requisiti**

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

#### Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco IOS<sup>®</sup> versione 12.0(3c)W5(9).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

### **Convenzioni**

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> <u>nei suggerimenti tecnici</u>.

## **Configurazione**

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

**Nota:** per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo <u>strumento di</u> ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

#### Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:



I parametri di traffic shaping FR utilizzati in questa configurazione di esempio nel router 1 sono:

- CIR (Committed Information Rate) = 64 kbps
- Burst Impegnato (Bc) = 8000
- Burst in eccesso (Be) = 8000

**Nota:** per una spiegazione dettagliata su come risolvere i problemi relativi alle connessioni Frame Relay Traffic Shaping, vedere <u>Comandi show per Frame Relay Traffic Shaping</u>.

#### **Configurazioni**

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Router 1
- <u>Switch ATM</u>
- Router 2

**Nota:** queste configurazioni contengono informazioni rilevanti solo per Frame Relay to ATM Service Interworking.

Router 1

```
controller E1 5/0
channel-group 30 timeslots 1-31
!
interface Serial5/0:30
ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
encapsulation frame-relay IETF
!--- The FR encapsulation used is IETF. It should match
the switch. no fair-queue frame-relay traffic-shaping !-
-- Enabling FR traffic shaping on this interface. frame-
relay class test-iwf frame-relay map ip 12.12.12.1 123
broadcast ! map-class frame-relay test-iwf no frame-
relay adaptive-shaping !--- Traffic shaping parameters
configured. frame-relay cir 64000 frame-relay bc 8000
frame-relay be 8000
Switch ATM
frame-relay connection-traffic-table-row index 123 64000
8000 128000 8000 vbr-nrt 123
!
controller E1 4/0/0
clock source free-running
channel-group 30 timeslots 1-31
interface Serial4/0/0:30
no ip address
no ip directed-broadcast
encapsulation frame-relay IETF
!--- The FR encapsulation used is IETF. no arp frame-
relay frame-relay intf-type dce !--- Interface type is
dce, because it is providing clocking. frame-relay pvc
123 rx-cttr 123 tx-cttr 123 service translation
interface ATMO/0/0 0 123 !--- This command makes the
translation from !--- Frame Relay to ATM PVC 123.
Router 2
interface ATM2/0.123 point-to-point
ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
pvc 0/123
!--- Configured ATM PVC 0/123 with traffic shaping and
!--- oam-pvc management enabled. vbr-nrt 163 81 49
broadcast oam-pvc manage encapsulation aal5snap
```

I parametri di traffic shaping sul router 2 possono essere ottenuti dalla tabella del traffico di connessione Frame Relay sullo switch ATM (vedere la sezione).

# **Verifica**

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi **show sono supportati dallo** <u>strumento Output Interpreter (solo utenti</u> <u>registrati); lo</u> <u>strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando</u> **show.** 

- mostra mappa frame relay
- show frame-relay pvc
- show atm vc interface atm 0/0/0
- show frame-relay connection-traffic-table-row
- show atm connection-traffic-table
- show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 tutte le informazioni

L'output mostrato di seguito è il risultato dell'immissione dei comandi sopra riportati sui dispositivi mostrati nel diagramma di rete. Questo output mostra che la rete funziona correttamente.

#### Router 1

**Nota:** quando si collega un router Cisco a una connessione di terze parti, è preferibile utilizzare l'interfaccia LMI (Local Management Interface) IETF (Internet Engineering Task Force). Notare che l'LMI è Cisco e il Frame Relay è DTE poiché riceve l'orologio dallo switch.

```
Router1# show frame-relay lmi
```

```
LMI Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO
Invalid Unnumbered info 0 Invalid Prot Disc 0
Invalid dummy Call Ref 0 Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0 Invalid Lock Shift 0
Invalid Information ID 0 Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0 Invalid Keep IE Len 0
Num Status Enq. Sent 1222 Num Status msgs Rcvd 1222
Num Update Status Rcvd 0 Num Status Timeouts 2
```

Per verificare che il dlci sia attivo e mappato all'indirizzo IP corrispondente, usare il comando <u>show</u> <u>frame-relay map</u>.

```
Router1# show frame-relay map
```

Per controllare lo stato del PVC Frame Relay, usare il comando <u>show frame-relay pvc</u>. Nell'output sottostante possiamo vedere che è attivo.

Router1# show frame-relay pvc								
PVC Statistics for interface Serial5/0:30 (Frame Relay DTE)								
	Active	Inactive	Deleted	Static				
Local	1	0	0	0				
Switched	0	0	0	0				
Unused	0	0	0	0				
DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = <b>ACTIVE</b> , INTERFACE = Serial5/0:30								
input pkts 786		output pkt	s 549	in bytes 742312				
out bytes 684503		dropped pk	ts 6	in FECN pkts 0				
in BECN pk	ts O	out FECN p	kts 0	out BECN pkts 0				
in DE pkts	0	out DE pkt	out DE pkts 0					
out bcast pkts 1 out bcast bytes 608								
pvc create time 03:25:16, last time pvc status changed 03:09:30								

#### Switch ATM

#### Nota: il termine ATM-PX/Y/Z si riferisce alla pseudo interfaccia.

ATMswitch#	show	atm vc	inter	face at	m 0/0/0				
Interface		VPI	VCI	Type	X-Interface	X-VPI	X-VCI	Encap	Status
ATM0/0/0		0	5	PVC	ATM2/0/0	0	43	QSAAL	UP
ATM0/0/0		0	16	PVC	ATM2/0/0	0	35	ILMI	UP
ATM0/0/0		0	101	PVC	ATM0/1/0	0	101		UP
ATM0/0/0		0	102	PVC	ATM0/1/0	0	102		UP
ATM0/0/0		0	123	PVC	ATM-P4/0/0	30	155		UP

Per visualizzare le connessioni Frame Relay ad ATM nello switch, usare il comando <u>show frame-relay connection-traffic-table-row</u>, come mostrato di seguito:

show frame	e-relay o	connectio	on-traffic	-table-row	
cir	bc	be	pir	fr-atm Service-category	ATM Row
64000	32768	32768	64000	vbr-nrt	100
64000	8000	8000	128000	vbr-nrt	123
	<pre>show frame cir 64000 64000</pre>	show frame-relay cir bc 64000 32768 64000 8000	show frame-relay         connection           cir         bc         be           64000         32768         32768           64000         8000         8000	show frame-relay         connection-traffic           cir         bc         be         pir           64000         32768         32768         64000           64000         8000         8000         128000	show frame-relayconnection-traffic-table-rowcirbcbepirfr-atm Service-category64000327683276864000vbr-nrt6400080008000128000vbr-nrt

#### ATMswitch# show atm connection-traffic-table

Row	Service-category	pcr	scr/mcr	mbs	cdvt
1	ubr	7113539	none		none
2	cbr	424			none
3	vbr-rt	424	424	50	none
4	vbr-nrt	424	424	50	none
5	abr	424	0		none
6	ubr	424	none		none
10	cbr	50000			none
11	cbr	1000			none
12	cbr	11700			none
100	vbr-nrt	81	81-0	50	none
123	vbr-nrt	163	81-0	49	<b>none</b> < (*) 2147483645* ubr 0
none none	2147483646* ubr	1 none none	2147483647* ubr	7113539	none none

(\*) Quando si crea la riga **frame-relay connection-traffic-table-row**, si associa un indice di riga della tabella ATM in cui i parametri di traffic shaping ATM vengono calcolati automaticamente utilizzando la specifica B-ICI (Broadband Inter-Carrier Interface), V2.0 (vedere <u>formule</u>).

ATMswitch# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:30 all-information Encapsulation: FRAME-RELAY Resource Management configuration: Input queues (PAM to switch fabric): Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr Output queues (PAM to line): Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr Overflow servicing for VBR: enabled Available bit rates (in bps): 1920000 vbr-nrt RX, 1920000 vbr-nrt TX 1920000 abr TX 1920000 abr RX, 1920000 ubr TX 1920000 ubr RX, Overbooking: disabled Resource Management state: Allocated bit rates (in bps): 64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX

0 abr RX, 0 abr TX 0 ubr RX, 0 ubr TX Actual allocated bit rates (in bps): 64000 vbr-nrt RX, 64000 vbr-nrt TX 0 abr RX, 0 abr TX 0 ubr RX, 0 ubr TX

## Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

## Informazioni correlate

- Supporto della tecnologia di interoperabilità ATM Frame Relay
- Supporto della tecnologia ATM