# Sostituzione di OSD-Compute UCS 240M4 -CPAR

# Sommario

Introduzione Premesse Abbreviazioni Flusso di lavoro di MoP Arresto applicazione CPAR Attività snapshot VM Snapshot VM Ripristino delle VM Ripristina istanza con snapshot Crea e assegna indirizzo IP mobile Abilitazione SSH Definizione sessione SSH Avvio istanza CPAR Controllo dello stato post-attività

# Introduzione

In questo documento vengono descritti i passaggi necessari per sostituire un disco di storage degli oggetti (OSD) - server di elaborazione con un'installazione Ultra-M difettosa.

Questa procedura è valida per un ambiente Openstack con la versione NEWTON in cui ESC non gestisce CPAR e CPAR viene installato direttamente sulla macchina virtuale (VM) distribuita su Openstack.

# Premesse

Ultra-M è una soluzione mobile packet core preconfezionata e convalidata, progettata per semplificare l'installazione delle VNF. OpenStack è Virtual Infrastructure Manager (VIM) per Ultra-M ed è costituito dai seguenti tipi di nodi:

- Calcola
- OSD Calcolo
- Controller
- Piattaforma OpenStack Director (OSPD)

L'architettura di alto livello di Ultra-M e i componenti coinvolti sono illustrati in questa immagine:



Questo documento è destinato al personale Cisco che ha familiarità con la piattaforma Cisco Ultra-M e descrive in dettaglio i passaggi richiesti da eseguire nei sistemi operativi OpenStack e Redhat.

**Nota:** Per definire le procedure descritte in questo documento, viene presa in considerazione la release di Ultra M 5.1.x.

## Abbreviazioni

- MoP Metodo
- OSD Dischi Object Storage
- OSPD OpenStack Platform Director
- HDD Unità hard disk
- SSD Unità a stato solido
- VIM Virtual Infrastructure Manager
- VM Macchina virtuale
- EM Gestione elementi
- UAS Ultra Automation Services
- UUID Identificatore univoco universale

# Flusso di lavoro di MoP



#### Backup

Prima di sostituire un nodo **Compute**, è importante verificare lo stato corrente dell'ambiente della piattaforma Red Hat OpenStack. Si consiglia di controllare lo stato corrente per evitare complicazioni quando il processo di sostituzione **Calcola** è attivo. Questo flusso di sostituzione consente di ottenere il risultato desiderato.

In caso di ripristino, Cisco consiglia di eseguire un backup del database OSPD attenendosi alla seguente procedura:

```
[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-
databases.sql
/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack
tar: Removing leading `/' from member names
```

Questo processo assicura che un nodo possa essere sostituito senza influire sulla disponibilità di alcuna istanza.

**Nota:** Assicurarsi di disporre dello snapshot dell'istanza in modo da poter ripristinare la VM quando necessario. Seguire la procedura per creare un'istantanea della VM.

- 1. Identificare le VM ospitate nel nodo di calcolo OSD.
- 2. Identificare le VM ospitate nel server.

```
[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0
| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-
4.localdomain |
```

**Nota:** Nell'output mostrato di seguito, la prima colonna corrisponde all'UUID (Universally Unique IDentifier), la seconda colonna è il nome della macchina virtuale e la terza colonna è il nome host in cui la macchina virtuale è presente. I parametri di questo output vengono utilizzati nelle sezioni successive.

### Arresto applicazione CPAR

Passaggio 1. Aprire un client Secure Shell (SSH) connesso alla rete e connettersi all'istanza CPAR.

Èimportante non arrestare tutte e 4 le istanze AAA all'interno di un sito contemporaneamente, farlo uno alla volta.

Passaggio 2. Per chiudere l'applicazione CPAR, eseguire il comando:

```
/opt/CSCOar/bin/arserver stop
```

Viene visualizzato il messaggio "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete". devono presentarsi.

**Nota:** Se un utente ha lasciato aperta una sessione di interfaccia della riga di comando (CLI), il comando **arserver stop** non funzionerà e verrà visualizzato questo messaggio.

```
ERROR: You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the
CLI is being used. Current list of running
CLI with process id is:
2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s
```

In questo esempio, è necessario terminare il processo evidenziato con ID 2903 prima di poter arrestare CPAR. In questo caso, eseguire il comando per terminare il processo:

kill -9 \*process\_id\* Ripetere quindi il passaggio 1.

Passaggio 3. Per verificare che l'applicazione CPAR sia stata effettivamente chiusa, eseguire il comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus Devono essere visualizzati i seguenti messaggi:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

### Attività snapshot VM

Passaggio 1. Accedere al sito Web dell'interfaccia utente di Horizon corrispondente al sito (Città) su cui si sta lavorando.

Quando accedete a Horizon, la schermata osservata è quella mostrata in questa immagine.

# **RED HAT** OPENSTACK PLATFORM

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

Cpar	
Password *	
*****	۲
	Connect

Passaggio 2. Passare a **Progetto > Istanze** come mostrato in questa immagine.

$\epsilon \Rightarrow c$	🛈 🛈 Not sec	cure 1	/dashl	ooard/project/instances/
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity	
Compute	Network ~	Orchestratio	in v	Object Store ~
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security

Se l'utente utilizzato era CPAR, in questo menu vengono visualizzate solo le 4 istanze AAA.

Passaggio 3. Chiudere una sola istanza alla volta e ripetere l'intero processo in questo documento. Per arrestare la VM, passare a **Azioni > Arresta istanza** come mostrato nell'immagine e confermare la selezione.

#### Shut Off Instance

Passaggio 4. Verificare che l'istanza sia stata effettivamente chiusa controllando lo stato = **Shutoff** e lo stato di alimentazione = **Shut Down** (Chiuso), come mostrato nell'immagine.

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions
1								
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance -

Questo passaggio termina il processo di chiusura CPAR.

### Snapshot VM

Una volta che le VM CPAR sono inattive, le istantanee possono essere eseguite in parallelo in quanto appartengono a computer indipendenti.

I quattro file QCOW2 vengono creati in parallelo.

Eseguire un'istantanea di ciascuna istanza AAA. (25 minuti - 1 ora) (25 minuti per le istanze che utilizzano un'immagine qws come origine e 1 ora per le istanze che utilizzano un'immagine raw come origine)

- 1. Accedere alla GUI di Openstack di POD's Horizon.
- 2. Una volta eseguito l'accesso, spostarsi nella sezione **Progetto > Calcola > Istanze** del menu superiore e cercare le istanze AAA come mostrato in questa immagine.

RED HA	T OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ide	ntity								Proje	ct ~ Help	L cpar
Comp	ute Network ~	Orchestration $\sim$	Object Store v										
Overv	iew Instances	Volumes Ima	ages Access & Securit	у									
Project	/ Compute / Instance	S											
Ins	stances												
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	tance 💼 🕻	Delete Instanc	More	Actions 🕶
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since	created A	ctions	
	aaa-cpar_new_blr	-	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 v	veek	Create Snaps	shot 💌
.225.24	7.214/dashboard/proiect/i	mages//create/	tb1-mgmt										

3. Fare clic su **Create Snapshot** per procedere con la creazione dello snapshot (che deve essere eseguito sull'istanza AAA corrispondente), come mostrato nell'immagine.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin	n Identity		Project 🗸 Help 👤 cpar 🗸
Compute         Network ~         Orchestra           Overview         Instances         Volumes	Create Snapshot	ж	
Project / Compute / Instances	Snapshot Name * <u>snapshot3-20june</u>	Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
<ul> <li>Instance Name</li> </ul>		Cancel Create Snapshot	e Since created Actions
aaa-cpar_new_bir -	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	Active AZ-aaa None Running 1 m	onth, 1 week Create Snapshot 💌
	tb1-mgmt • 172.16.181.14		

4. Una volta eseguita l'istantanea, fare clic su **Images** (Immagini) e verificare che tutte le operazioni siano terminate e che non vengano segnalati problemi, come mostrato nell'immagine.

RED H	AT OPENSTACK PLATFO	DRM Project Admin Identity						Projec	t
Com	pute Network	✓ Orchestration ✓ Ob	ject Store 🗸						
Over	view Instance	es Volumes Images	Access & Secur	ity					
Im	Images								
Q	Click here for filter	rs.					×	+ Create Image	Delete Images
0	Owner	Name A	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch 💌
0	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch 💌
	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 💌

5. Il passaggio successivo consiste nel scaricare la copia istantanea in formato QCOW2 e trasferirla in un'entità remota, nel caso in cui l'OSPD venga perso durante questo processo. A tale scopo, identificare la copia istantanea eseguendo il comando **glance image-list** a livello OSPD.

<pre>[root@elospd01 stack]# glance image-lis</pre>	st		
+	-+	+	
ID	Name	I	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47bld 3f3c-4bcc-aela-8f2ab0d8b950   ELP1 clur	AAA-Temporary man 10_09_2017	I	22f8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560	ELP2 cluman 10_09_2017	I	

```
| e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image |
| 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | 1gnaaa01-sept102017 |
| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

+-----+

6. Dopo aver identificato lo snapshot da scaricare (quello contrassegnato in verde), è possibile scaricarlo in formato QCOW2 con il comando **glance image-download** come illustrato.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- Il &processo viene inviato in background. Il completamento di questa operazione richiede del tempo. Al termine, l'immagine può trovarsi nella directory /tmp.
- Quando si invia il processo in background, se la connettività viene persa, anche il processo viene interrotto.
- Eseguire il comando diswn -h in modo che, in caso di perdita della connessione SSH, il processo continui a essere in esecuzione e venga completato sull'host OSPD.

7. Al termine del processo di download, è necessario eseguire un processo di compressione poiché lo snapshot potrebbe essere riempito con ZEROES a causa di processi, task e file temporanei gestiti dal sistema operativo. Il comando da utilizzare per la compressione dei file è **virtualizzato**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017\_compressed.qcow2

Questo processo può richiedere del tempo (circa 10-15 minuti). Al termine, il file risultante deve essere trasferito a un'entità esterna come specificato nel passo successivo.

Per ottenere questo risultato, è necessario verificare l'integrità del file, eseguire il comando successivo e cercare l'attributo "corrupt" alla fine dell'output.

 Per evitare un problema di perdita dell'OSPD, è necessario trasferire lo snapshot creato di recente in formato QCOW2 a un'entità esterna. Prima di avviare il trasferimento di file, è necessario verificare se la destinazione dispone di spazio su disco sufficiente, eseguire il comando df -kh per verificare lo spazio di memoria. Si consiglia, ad esempio, di trasferirla temporaneamente nell'OSPD di un altro sito con l'SFTP sftp root@x.x.x.x", dove x.x.x.x è l'IP di un OSPD remoto. Per velocizzare il trasferimento, la destinazione può essere inviata a più OSPD. Allo stesso modo, è possibile eseguire il comando **scp \*name\_of\_the\_file\*.qws2 root@ x.x.x.x:/tmp** (dove x.x.x.x è l'indirizzo IP di un OSPD remoto) per trasferire il file a un altro OSPD.

- 1. Identificare le VM ospitate nel nodo di calcolo OSD.
- 2. Identificare le VM ospitate nel server.

```
[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0
| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-
4.localdomain |
```

**Nota:** Nell'output mostrato di seguito, la prima colonna corrisponde all'UUID (Universally Unique IDentifier), la seconda colonna è il nome della macchina virtuale e la terza colonna è il nome host in cui la macchina virtuale è presente. I parametri di questo output vengono utilizzati nelle sezioni successive.

 Verificare che il CEPH disponga della capacità disponibile per consentire la rimozione di un singolo server OSD.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph df

GLOBAL:

	SIZE 13393G	AVAIL 11088G	RAW US 230	SED 05G	%RAW USP 17.2	5D 21		
POOL	'S:							
	NAME	ID	USED	%USED	MAX	AVAIL	OBJECTS	
	rbd	0	0	0		3635G	0	
	metrics	1	3452M	0.09		3635G	219421	
	images	2	138G	3.67		3635G	43127	
	backups	3	0	0		3635G	0	
	volumes	4	139G	3.70		3635G	36581	
	vms	5	490G	11.89		3635G	126247	

• Verificare che lo stato dell'albero di ceph osd sia attivo sul server di elaborazione osd.

[he	heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd tree						
ID	WEIGHT	TYPE NAME	UP/DOWN	REWEIGHT	PRIMARY-AFFINITY		
-1	13.07996	root default					
-2	4.35999	host pod2-stack-osd-compute	-0				
0	1.09000	osd.0	up	1.00000	1.00000		
3	1.09000	osd.3	up	1.00000	1.00000		
6	1.09000	osd.6	up	1.00000	1.00000		
9	1.09000	osd.9	up	1.00000	1.00000		
-3	4.35999	host pod2-stack-osd-compute	-1				
1	1.09000	osd.1	up	1.00000	1.00000		
4	1.09000	osd.4	up	1.00000	1.00000		
7	1.09000	osd.7	up	1.00000	1.00000		
10	1.09000	osd.10	up	1.00000	1.00000		
-4	4.35999	host pod2-stack-osd-compute	-2				
2	1.09000	osd.2	up	1.00000	1.00000		
5	1.09000	osd.5	up	1.00000	1.00000		
8	1.09000	osd.8	up	1.00000	1.00000		

#### up 1.00000

• I processi CEPH sono attivi sul server di elaborazione a video.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ systemctl list-units \*ceph\*

UNTT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION var-lib-ceph-osd-ceph\x2d0.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-0 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d3.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-3 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d6.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-6 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d9.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-9 ceph-osd@0.service loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@3.service loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@6.service loaded active running Ceph object storage daemon loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@9.service system-ceph\x2ddisk.slice system-ceph\x2dosd.slice loaded active active system-ceph\x2ddisk.slice loaded active active system-ceph\x2dosd.slice ceph-mon.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-mon@.service instances at once ceph-osd.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-osd@.service instances at once loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-radosgw.target ceph-radosgw@.service instances at once ceph.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph\*@.service instances at once

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

14 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

 Disabilitare e arrestare ogni istanza di ceph e rimuovere ogni istanza da osd e smontare la directory. Ripetete l'operazione per ogni variante di cefh.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# systemctl disable ceph-osd@0

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# systemctl stop ceph-osd@0

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph osd out 0

osd.0 contrassegnato.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph osd crush remove osd.0

l'id elemento 0 denominato 'osd.0' è stato rimosso dalla mappa di distribuzione

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph auth del osd.0

aggiornato

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph osd rm 0

• osd.0 rimosso

```
[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# umount /var/lib/ceph.osd/ceph-0
```

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# rm -rf /var/lib/ceph.osd/ceph-0 O.

#### • Èpossibile utilizzare lo script Clean.sh per questa attività contemporaneamente.

```
[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]$ sudo ls /var/lib/ceph/osd
ceph-0 ceph-3 ceph-6 ceph-9
[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]$ /bin/sh clean.sh [heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0
~]$ cat clean.sh
#!/bin/sh set -x CEPH=`sudo ls /var/lib/ceph/osd` for c in $CEPH do i=`echo $c |cut -d'-' -
    sudo systemctl disable ceph-osd@$i || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep 2
f2`
                                                                                    sudo
systemctl stop ceph-osd@$i || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep 2 sudo ceph osd out $i ||
(echo "error rc:$?"; exit 1) sleep 2 sudo ceph osd crush remove osd.$i || (echo "error
rc:$?"; exit 1) sleep 2 sudo ceph auth del osd.$i || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep
    sudo ceph osd rm $i || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep 2
                                                                  sudo umount
2
/var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep 2 sudo rm -rf
/var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep 2 done sudo ceph osd tree
Dopo la migrazione o l'eliminazione di tutti i processi OSD, è possibile rimuovere il nodo
dall'overcloud.
```

**Nota:** Quando CEPH viene rimosso, VNF HD RAID entra in stato Degraded ma hd-disk deve ancora essere accessibile.

Spegnimento regolare

```
    Spegni nodo
```

- 1. Per spegnere l'istanza: nova stop <NOME\_ISTANZA>
- 2. Èpossibile visualizzare il nome dell'istanza con lo stato Shutoff.

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-22	1			
Request to stop server aaa2-21 has bee	en accepted.			
[stack@director ~]\$ nova list				
+	+	-+	+	+
+				
ID Power State   Networks 	Name	Status	Task State	2
+ +	+	-+	+	+
<pre>46b4b9eb-ala6-425d-b886-a0ba760e6114 Running   tb1-mgmt=172.16.181.14, routable1=10.160.132.231  </pre>	4   AAA-CPAR-testing-instance 10.225.247.233; radius-routal	ACTIVE ple1=10.160	- .132.245; di	 Lameter-

#### Eliminazione nodo

I passaggi menzionati in questa sezione sono comuni indipendentemente dalle VM ospitate nel nodo **di calcolo**.

Eliminare OSD-Compute Node dall'elenco dei servizi.

• Eliminare il servizio di elaborazione dall'elenco dei servizi: [stack@director ~]\$ openstack compute service list |grep osd-compute

```
| 135 | nova-compute | pod2-stack-osd-compute-1.localdomain | AZ-esc2 | enabled | up
| 2018-06-22T11:05:22.000000 |
| 150 | nova-compute | pod2-stack-osd-compute-2.localdomain | nova | enabled | up
| 2018-06-22T11:05:17.000000 |
| 153 | nova-compute | pod2-stack-osd-compute-0.localdomain | AZ-esc1 | enabled | up
| 2018-06-22T11:05:25.000000 |
```

openstack calcolare service delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack compute service delete 150

#### Elimina agenti neutroni

 Eliminare il vecchio agente neutronico associato e aprire l'agente vswitch per il computer server:

[stack@director ~]\$ openstack network agent list | grep osd-compute-0

```
| eaecff95-b163-4cde-a99d-90bd26682b22 | Open vSwitch agent | pod2-stack-osd-compute-
0.localdomain | None | True | UP | neutron-openvswitch-agent |
```

openstack network agent delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack network agent delete eaecff95-b163-4cde-a99d-90bd26682b22 Elimina da database ironico

• Eliminare un nodo dal database ironico e verificarlo:

```
[root@director ~]# nova list | grep osd-compute-0
| 6810c884-1cb9-4321-9a07-192443920f1f | pod2-stack-osd-compute-0 | ACTIVE | -
Running | ctlplane=192.200.0.109 |
```

[root@al03-pod2-ospd ~]\$ nova delete 6810c884-1cb9-4321-9a07-192443920f1f

#### mostra novità < compute -node> | hypervisor grep

[root@director ~]# source stackrc [root@director ~]# nova show pod2-stack-osd-compute-0 | grep hypervisor | OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor\_hostname | 05ceb513-e159-417d-a6d6-cbbcc4b167d7 • ironic node-delete <ID>

[stack@director ~]\$ ironic node-delete 05ceb513-e159-417d-a6d6-cbbcc4b167d7
[stack@director ~]\$ ironic node-list
II nodo eliminato non deve essere elencato in ironic node-list.

#### Elimina da overcloud

- Creare un file script denominato delete\_node.sh con il contenuto come mostrato. Verificare che i modelli menzionati siano gli stessi utilizzati nello script deploy.sh utilizzato per la distribuzione dello stack:
- delete\_node.sh:

openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack <stack-name> <UUID>

```
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ /bin/sh delete_node.sh
+ openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e
/home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e
/home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack
pod2-stack 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
Deleting the following nodes from stack pod2-stack:
- 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
Started Mistral Workflow. Execution ID: 4ab4508a-cld5-4e48-9b95-ad9a5baa20ae
```

```
real 0m52.078s
user 0m0.383s
sys 0m0.086s
```

Attendere che l'operazione dello stack OpenStack passi allo stato COMPLETE:

[stack@director ~]\$	openstack stack lis	st .			
++				+	-+
Updated Time	I	Stack Name	Stack Status	Creation Time	
++	·	+		+	-+

-----+

#### Installa nuovo nodo di calcolo

• I passaggi per installare un nuovo server UCS C240 M4 e le fasi di configurazione iniziali sono disponibili all'indirizzo:

Guida all'installazione e all'assistenza del server Cisco UCS C240 M4

- Dopo l'installazione del server, inserire i dischi rigidi nei rispettivi slot come server precedente.
- Accedere al server utilizzando l'indirizzo IP CIMC.
- Eseguire l'aggiornamento del BIOS se il firmware non è conforme alla versione consigliata utilizzata in precedenza. Le fasi per l'aggiornamento del BIOS sono riportate di seguito:

Guida all'aggiornamento del BIOS dei server con montaggio in rack Cisco UCS serie C

 Verificare lo stato delle unità fisiche. Deve essere Non configurato correttamente:
 Selezionare Storage > Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) > Physical Drive Info (Informazioni sull'unità fisica), come mostrato in questa immagine.

	¥ ahala C	isco Integrated Manage	ment Controller	-	🐥 🔽 0 admin@1(	0.65.33.67 - C240-FCH2114V1NW 🕻
Chassis •	▲ / / Cisco 1 (SLOT-HBA)	2G SAS Modular Raid ( / Physical Drive Info 🚿	Controller r	Refresh   1	Host Power   Launch KVM   P	ing   Reboot   Locator LED   🔞 (
Compute	Controller Info	Physical Drive Info Virtua	al Drive Info Battery Backu	p Unit Storage Log		
Networking	▼ Physical Driv	Physical Drives				Selected 0 / Total 2 4 +
Storage •	PD-1	Make Global Hot Spare	Make Dedicated Hot Spare	Remove From Hot Spare Pools	Prepare For Removal	()) ())
Cisco 12G SAS Modular Raid	-	Controller	Physical Drive Numb	er Status	Health Boo	t Drive Drive Firmware
Cisco FlexFlash		SLOT-HBA	1	Unconfigured Good	Good false	N003
Admin •	co FlexFlash	SLOT-HBA	2	Unconfigured Good	Good false	N003

• Creare un'unità virtuale dalle unità fisiche con RAID di livello 1:

Passare a Storage > Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) > Informazioni controller > Crea unità virtuale da unità fisiche inutilizzate come mostrato in questa immagine.

	+ 1	Create	Virtual D	Drive from	n Unused Physic	al Drives					0
Chassis	×		-	RAID Leve	al: 1		•	Enable Full Disk Enc	ryption:		
Compute											
Notworking		Crea	te Drive	Groups							
Inetworking		Phys	ical Driv	res		Selected 2 /	Total 2	o -	Drive Groups		φ.
Storage	*		ID	Size(MB)	Model	Interface	Type		Name		
Cisco 12G SAS Modu	lar Raid		1	1906394 1	AB SEAGA.	HDD	SAS		No data available		
Cisco FlexFlash			2	1906394 M	AB SEAGA.	HDD	SAS				
Admin											
	-										
		Virtu	al Drive	Propert	es						
				Name:	RAID1			Disk Cache Policy:	Unchanged	•	
			Access	Policy:	Read Write		•	Write Policy:	Write Through	•	
			Read	Policy:	No Read Ahead		•	Strip Size (MB):	64k	*	
			Cache	Policy:	Direct IO		*	Size			MB

	Ŧ	Create Virtual Drive from	ntegrated Man. m Unused Physici	agement Contro al Drives	lter		_	• ×
Chassis		RAID Lev	et: 1	•	Enable Full Disk Encl	ryption:		1
Compute								
Networking		Create Drive Groups Physical Drives		Selected 0 / Total 0	ö -	Drive Groups		٥.
Storage		ID Size(MB)	Model	Interface Type		Name		
Cisco 12G BAS N	Aodular Raid	No data available			(	DG [1.2]		
Gisco FlexFlash					44			- 1
Admin								
		Virtual Drive Propert	ies					- 1
		Name:	BOOTOS		Disk Cache Policy:	Unchanged	•	- 1
		Access Policy:	Read Write		Write Policy:	Write Through	•	- 1
		Read Policy:	No Read Ahead	•	Strip Size (MB):	64k	*	
		Cache Policy:	Direct IO	•	Size	1905394		MB

• Selezionare il DVD e configurare Set as Boot Drive (Imposta come unità di avvio) come mostrato nell'immagine.

	Ŧ	¥ dudu C	isco	Integrated	Management C	ontroller					
Chassis	•	↑ / / Cisco ' (SLOT-HBA)	12G ( / <b>Vir</b> t	SAS Modul	ar Raid Controll	er	Refrest				
Compute	Controller Info	Physical Drive Info		Virtual Drive In	fo Battery Backup	Unit Storage Log					
Networking	Networking •		Vi	/irtual Drives							
Storage	•	💟 VD-0	[	Initialize	Cancel Initialization	Set as Boot Drive	Delete Virtual Drive				
Cisco 12G SAS Mod	ular Ra Stora	ge		Virtual Drive	Number N	ame	Status				
Cisco FlexFlash			3	0	BC	DOTOS	Optimal				
Admin											

#### • Abilitare IPMI over LAN:

Passare ad **Amministrazione > Servizi di comunicazione > Servizi di comunicazione** come mostrato nell'immagine.



• Disabilita hyperthreading:

Passare a Calcola > BIOS > Configura BIOS > Avanzate > Configurazione processore come mostrato nell'immagine.

	Ŧ	😫 elisto Ci	sco Integrati	ed Manag	ement C	Controller		
Chassis	•	A / Compute / I	BIOS ★					
Compute		BIOS Remote	Management	Troublesh	ooting	Power Policies	PID Catalog	Refres
Networking	*	Enter BIOS Setup	Clear BIOS CMOS	I Restore Ma	inufacturing (	Custom Settings		
Storage	•	Configure BIOS	Configure E	Boot Order	Configur	e BIOS Profile		
Admin	۲	Main Advar	ced Server	Managemer	nt			
		Note: Default v	ralues are shown in Reboo essor Configu	<sup>bold.</sup> t Host Immedi ration	ately: 🗌			
			Intel(R) H	yper-Threadin	g Technolog	y Disabled		-
				Ex	ecute Disab	le Enabled		*
					Intel(R) VT	-d Enabled		•
				Intel(R) Pass Through DMA			Disabled	
		Intel(R) Pass Through DMA TS Support Enabled						T

 Analogamente al VD BOOTOS creato con le unità fisiche 1 e 2, creare altre quattro unità virtuali come:

```
JOURNAL > From physical drive number 3
OSD1 > From physical drive number 7
OSD2 > From physical drive number 8
OSD3 > From physical drive number 9
OSD4 > From physical drive number 10
```

• Alla fine, le unità fisiche e virtuali devono essere simili a quelle mostrate nelle immagini.

-

	o i onizitiono	admini@182.200.0.1 - 0240	- <b>U</b>										
00	Locator LED	ch KVM   Ping   Reboot   Lo	h Host Power Laun	Refrest			al Drive Info 🔺	SLOT-HBA) / Virtu	ılar Raid Controller (	lodul	G SAS M	/ / Cisco 120	A/
							Storage Log	Battery Backup Unit	o Virtual Drive Info	ve Info	hysical Driv	Controller Info P	С
¢.,	ed 1 / Total 6	Selecter							Drives	ual D	Virtu	<ul> <li>Virtual Drives</li> </ul>	
		Clear Transport Ready	Set Transport Ready	rtual Drive	Hide Drive Secure Virt	Edit Virtual Drive	Delete Virtual Drive	Set as Boot Drive	ze Cancel Initialization	Initialia		VD-0	
			Boot Drive	RAID Level	Size	Health	Status	Name	irtual Drive Number	Vi		VD-1	
			true	RAID 1	285148 MB	Good	Optimal	BOOTOS		0		VD-3	
			false	RAID 0	456809 MB	Good	Optimal	JOURNAL		1		VD-4	
			false	RAID 0	1143455 MB	Good	Optimal	OSD1		2		VD-5	
			false	RAID 0	1143455 MB	Good	Optimal	OSD2		3			
			false	RAID 0	1143455 MB	Good	Optimal	OSD3		4			
			false	RAID 0	1143455 MB	Good	Optimal	OSD4		5			
											Ċ.		
		Clear Transport Ready	Set Transport Ready Boot Drive true false false false false	RAID Level RAID 1 RAID 0 RAID	Bize         Secure Virt           285148 MB         456809 MB           1143455 MB         1143455 MB           1143455 MB         1143455 MB	Edit Virtual Drive           Health           Good           Good           Good           Good           Good           Good           Good           Good           Good           Good	Delete Virtual Drive           Status           Optimal           Optimal           Optimal           Optimal           Optimal           Optimal           Optimal	Set as Boot Drive       Name       BOOTOS       JOURNAL       OSD1       OSD2       OSD3       OSD4	ize Cancel Initialization	Initialization Vi 1 2 3 4 5		<ul> <li>✓ VD-0</li> <li>✓ VD-1</li> <li>✓ VD-2</li> <li>✓ VD-3</li> <li>✓ VD-4</li> <li>✓ VD-5</li> </ul>	

差 🖞 Cisco Integrated Management Controller 🔶 🖉 admin@192.200.0.1 - C240-FC											.1 - C240-FCH2119	V3A0 🌣	
♠ / / Cis	sco 12	G SA	S Mo	dular Raid Controller	(SLOT-HBA) / Physica	l Drive Info 🔺			Refresh	Host Power Launch H	CVM   Ping   Rei	boot   Locator LEC	00
Controller In	nfo F	Physica	al Drive	Info Virtual Drive Info	Battery Backup Unit S	torage Log							
<ul> <li>Physica</li> <li>Physica</li> </ul>	I Drives		Physi	ical Drives Ike Global Hot Spare Ma	ke Dedicated Hot Spare	move From Hot Spare Pools	Prepare For Remo	oval Undo F	Prepare For Removal	Enable JBOD Se	t as Boot Drive	Selected 0 / Total 7	<b>☆</b> - ≫
✓ P	D-2 D-3			Controller	Physical Drive Number	Status	Health	Boot Drive	Drive Firmware	Coerced Size	Model	Туре	
<b>P</b>	D-7			SLOT-HBA	1	Online	Good	false	5704	1143455 MB	TOSHIBA	HDD	
P	D-8			SLOT-HBA	2	Online	Good	false	5704	1143455 MB	TOSHIBA	HDD	
P	D-9			SLOT-HBA	3	Online	Good	false	CS01	456809 MB	ATA	SSD	
	D-10			SLOT-HBA	7	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	
	0-10			SLOT-HBA	8	Online	Good	false	5704	1143455 MB	TOSHIBA	HDD	
				SLOT-HBA	9	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	
				SLOT-HBA	10	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	

**Nota:** L'immagine qui illustrata e le procedure di configurazione descritte in questa sezione fanno riferimento alla versione del firmware 3.0(3e). Se si utilizzano altre versioni, potrebbero verificarsi lievi variazioni.

#### Aggiungi nuovo nodo di calcolo OSD a overcloud

I passaggi menzionati in questa sezione sono comuni indipendentemente dalla VM ospitata dal nodo di **calcolo**.

• Aggiungere il server di calcolo con un indice diverso.

Creare un file **add\_node.json** contenente solo i dettagli del nuovo server di **elaborazione** da aggiungere. Verificare che il numero di indice per il nuovo server di **calcolo** non sia stato utilizzato in precedenza. In genere, incrementa il successivo valore di **calcolo** più alto.

Esempio: La versione precedente più alta era osd-**compute**-17, quindi è stato creato osd-**compute**-18 in caso di sistema 2-vnf.

Nota: Prestare attenzione al formato json.

```
[stack@director ~]$ cat add_node.json
{
    "nodes":[
        {
             "mac":[
                "<MAC_ADDRESS>"
            ],
             "capabilities": "node:osd-compute-3,boot_option:local",
             "cpu":"24",
             "memory":"256000",
             "disk":"3000",
             "arch": "x86_64",
             "pm_type": "pxe_ipmitool",
             "pm_user":"admin",
            "pm_password":"<PASSWORD>",
            "pm_addr":"192.100.0.5"
        }
    ]
}

    Importare il file json.
```

[stack@director ~]\$ openstack baremetal import --json add\_node.json Started Mistral Workflow. Execution ID: 78f3b22c-5c11-4d08-a00f-8553b09f497d Successfully registered node UUID 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e Started Mistral Workflow. Execution ID: 33a68c16-c6fd-4f2a-9df9-926545f2127e Successfully set all nodes to available.

• Eseguire l'introspezione del nodo con l'utilizzo dell'UUID indicato nel passaggio precedente.

```
[stack@director ~]$ openstack baremetal node manage 7eddfa87-6ae6-4308-bld2-78c98689a56e
[stack@director ~]$ ironic node-list |grep 7eddfa87
| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None
                                                                                    power off
  manageable
                      False
                                   [stack@director ~]$ openstack overcloud node introspect 7eddfa87-6ae6-4308-bld2-78c98689a56e --
provide
Started Mistral Workflow. Execution ID: e320298a-6562-42e3-8ba6-5ce6d8524e5c
Waiting for introspection to finish...
Successfully introspected all nodes.
Introspection completed.
Started Mistral Workflow. Execution ID: c4a90d7b-ebf2-4fcb-96bf-e3168aa69dc9
Successfully set all nodes to available.
[stack@director ~]$ ironic node-list |grep available
| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None
                                                                                    | power off
  available
                      False
```

 Aggiungere gli indirizzi IP a custom-templates/layout.yml sotto Osd Compute IPs. In questo caso, sostituendo l'indirizzo osd-compute-0 si aggiunge l'indirizzo alla fine dell'elenco per ciascun tipo

OsdComputeIPs:

```
- 11.118.0.45
                 << and here
 - 11.118.0.43
 storage_mgmt:
 - 11.119.0.43
 - 11.119.0.44
 - 11.119.0.45
 -11.119.0.43
                 << and here

    Eseguire lo script deploy.sh precedentemente utilizzato per distribuire lo stack, per

 aggiungere il nuovo nodo di calcolo allo stack del cloud esterno:
 [stack@director ~]$ ./deploy.sh
 ++ openstack overcloud deploy --templates -r /home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml
 -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e
 /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e
 /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e
 /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e
 /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e
 /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --
 stack ADN-ultram --debug --log-file overcloudDeploy_11_06_17__16_39_26.log --ntp-server
 172.24.167.109 --neutron-flat-networks phys_pciel_0,phys_pciel_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 -
 -neutron-network-vlan-ranges datacentre:1001:1050 --neutron-disable-tunneling --verbose --
 timeout 180
```

```
Starting new HTTP connection (1): 192.200.0.1
"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1695
HTTP POST http://192.200.0.1:8989/v2/action_executions 201
Overcloud Endpoint: http://10.1.2.5:5000/v2.0
Overcloud Deployed
clean_up DeployOvercloud:
END return value: 0
real 38m38.971s
```

user 0m3.605s sys 0m0.466s

#### Attendere il completamento dello stato dello stack aperto:

[stack@director ~]\$ openstack stack 1	ist			<b>.</b>
+   ID Updated Time	Stack Name	Stack Status	Creation Time	
+   5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 2017-11-06T21:40:58Z	ADN-ultram	UPDATE_COMPLETE	2017-11-02T21:30:06Z	
+	-+	+	+	+

#### • Verificare che il nuovo nodo di calcolo sia nello stato Attivo:

```
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ nova list |grep osd-compute-3
| 0f2d88cd-d2b9-4f28-b2ca-13e305ad49ea | pod1-osd-compute-3 | ACTIVE | - | Running
| ctlplane=192.200.0.117 |
```

[stack@director ~]\$ source corerc [stack@director ~]\$ openstack hypervisor list |grep osd-compute-3 | 63 | podl-osd-compute-3.localdomain |

 Accedere al nuovo server di elaborazione osd e verificare i processi ceph. Inizialmente, lo stato è in HEALTH\_WARN al ripristino di ceph.

```
[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s
     cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
      health HEALTH WARN
             223 pgs backfill wait
             4 pgs backfilling
             41 pgs degraded
             227 pgs stuck unclean
             41 pgs undersized
             recovery 45229/1300136 objects degraded (3.479%)
             recovery 525016/1300136 objects misplaced (40.382%)
      monmap el: 3 mons at {Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-
 1=11.118.0.41:6789/0,Pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}
             election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-controller-1,Pod1-
 controller-2
      osdmap e986: 12 osds: 12 up, 12 in; 225 remapped pgs
             flags sortbitwise,require_jewel_osds
       pgmap v781746: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects
             1553 GB used, 11840 GB / 13393 GB avail
             45229/1300136 objects degraded (3.479%)
             525016/1300136 objects misplaced (40.382%)
                   477 active+clean
                  186 active+remapped+wait_backfill
                   37 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill
                     4 active+undersized+degraded+remapped+backfilling

    Ma dopo un breve periodo (20 minuti), CEPH torna allo stato HEALTH_OK.
```

```
[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s
   cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
                                                  health HEALTH OK
                                                                        monmap el: 3 mons at
{Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-1=11.118.0.41:6789/0,Pod1-controller-
2=11.118.0.42:6789/0
                               election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-
                                 osdmap e1398: 12 osds: 12 up, 12 in
controller-1, Pod1-controller-2
                                                                                flags
sortbitwise,require_jewel_osds
                                  pgmap v784311: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects
           1599 GB used, 11793 GB / 13393 GB avail
                                                                 704 active+clean
                                                                                  client
io 8168 kB/s wr, 0 op/s rd, 32 op/s wr [heat-admin@podl-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree ID
WEIGHT TYPE NAME
                                        UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY -1 13.07996 root
default -2
                      host pod1-osd-compute-0 -3 4.35999 host pod1-osd-compute-2 1
             0
                                            up 1.00000
                                                                 1.00000 4 1.09000
1.09000
               osd.1
                                                 1.00000 7 1.09000
                             up 1.00000
osd.4
                             up 1.00000
                                                 1.00000 10 1.09000
osd.7
osd.10
                             up 1.00000
                                                 1.00000 -4 4.35999
                                                                       host podl-osd-
compute-1 2 1.09000
                            osd.2
                                                          up 1.00000
                                                                              1.00000 5
1.09000
             osd.5
                                            up 1.00000
                                                                 1.00000 8 1.09000
                                                 1.00000 11 1.09000
osd.8
                             up 1.00000
                             up 1.00000
                                                 1.00000 -5 4.35999
osd.11
                                                                       host pod1-osd-
                                                          up 1.00000
compute-3 0 1.09000
                            osd.0
                                                                             1.00000 3
1.09000
              osd.3
                                            up 1.00000
                                                                1.00000 6 1.09000
osd.6
                             up 1.00000
                                                1.00000 9 1.09000
                                                1.00000
osd.9
                             up 1.00000
```

### **Ripristino delle VM**

### Ripristina istanza con snapshot

Èpossibile ridistribuire l'istanza precedente con l'istantanea eseguita nei passaggi precedenti.

Passaggio 1. (Facoltativo) Se non sono disponibili snapshot della VM precedenti, connettersi al nodo OSPD in cui è stato inviato il backup e riportare il backup al nodo OSPD originale tramite SFTP. Utilizzando **sftp** <u>root@x.x.x.</u>xwhere x.x.x.x è l'indirizzo IP di un OSPD originale. Salvare il file snapshot nella directory **/tmp**.

Passaggio 2. Connettersi al nodo OSPD in cui viene ridistribuita l'istanza.



Originare le variabili di ambiente con questo comando:

# source /home/stack/podl-stackrc-Core-CPAR

Passaggio 3. Per utilizzare l'istantanea come immagine, è necessario caricarla in Horizon come tale. Eseguire il comando successivo.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

Il processo può essere visto in orizzontale come mostrato in questa immagine.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM	Proyecto Administrador Identity						Proyect	r∽ Ayuda	1 core ~
Compute Red ~	Orquestación v Almacén de objetos v								
Vista general Instancias	Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad								
Images									
Q Pulse aqui para fitros.							× Create Image	Delete In	mages
Owner	Nombre *	Тіро	Estado \$	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño		
Core	AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2		Delete I	mage

Passaggio 4. In Orizzonte, passare a **Progetto > Istanze** e fare clic su **Avvia istanza**, come mostrato nell'immagine.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Fight Admin Identity					Project - Help 1 core -
Compute Network - Orchestration - Object Store -					
Overview Instances Volumes Images Access & Security					
Project / Compute / Instances					
here the second					
Instances					
				Instance Name = -	Inch Instance Delete Instances More Actions -
Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair Status Availability Zone Task Power State	Time since created Actions

Passaggio 5. Inserire il **nome** dell'**istanza** e scegliere la **zona di disponibilità** come mostrato in questa immagine.

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zon count. Increase the Count to create multiple instances with the same se	e where it will be deployed, and the instance ettings.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	27%
	Availability Zone	2170
Networks	AZ-dalaaa10	
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

Passaggio 6. Nella scheda **Origine**, scegliere l'immagine per creare l'istanza. Nel menu **Select Boot Source**, selezionare **image** (Seleziona origine di avvio), viene visualizzato un elenco di immagini, scegliere quella precedentemente caricata facendo clic sul suo segno + e come mostrato in questa immagine.

avor *	Image	w Vee			
		* Yes	No		
WORKS	Allocated				
work Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility
curity Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private
Pair	✓ Available 8				S
nfiguration	Q Click here for filters.	Undated	Size	Type	Vicibility
ver Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private
eduler Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public
adata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST222017	8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private

Passaggio 7. Nella scheda **Gusto**, scegliere il gusto **AAA** facendo clic sul segno + come mostrato nell'immagine.

Details	Flavors manage Allocated	e the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		G
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7	)					:	Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
× Cancel						Back Next >	🗗 Launch I	nstance

Passaggio 8. Infine, passare alla scheda **Rete** e scegliere le reti necessarie all'istanza facendo clic sul segno +. In questo caso, selezionare **diametralmente-definibile1**, **radius-routable1** e **tb1-mgmt**, come mostrato nell'immagine.

Details	Networks provide the com	munication channels for insta	nces in the clou	ud. Select networks	from those listed below.
Source	Network	Subnets Associ	ated S	hared Admin State	e Status
Flavor	\$1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	ubnet Y	es Up	Active -
Networks	¢2 > diameter-rou	utable1 sub-diameter-rou	table1 Y	es Up	Active -
Network Ports	\$3 <b>&gt; tb1-mgmt</b>	tb1-subnet-mgmt	Y	es Up	Active -
Security Groups				Sel	ect at least one network
Key Pair	Q Click here for filter	s.			×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin State	Status
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up	Active +
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up	Active +
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up	Active +
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf dap2 rx	porf dap2 rx	Yes	Up	Active +
K Cancel				<back next=""></back>	Launch Instance

Passaggio 9. Infine, fare clic su **Avvia istanza** per crearla. L'avanzamento può essere monitorato in Orizzonte come mostrato in questa immagine.

	IED HAT	OPENSTACK	PLATFORM Proye	icto Administrador Identi	ty												t	royecto ~	Ayuda	1 core ~
	Sistema																			
	/ista ge	eneral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotant	es Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Información del Sistema				
4	Administrador / Sistema / Instancius																			
I	nst	anc	as																	
																Proyecto= *	Fi	rar C	Eliminar ins	stancias
	0	Proyecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imager	n	Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su creació	n Ac	ciones	
		Core	pod1-stack-con	npute-5.iocaldomain	dalaaa10				AAA-C	PAR-April2018-	-snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generan	Sin estado	1 minuto	E	ditar instanc	tia 💌

Dopo alcuni minuti l'istanza verrà completamente distribuita e pronta per l'utilizzo.

Core	pod 1-stack-compute-5.localdomain	dalaaa 10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt • 172.16.181.16 IPs doantes: • 10.1450.82 radius-routable1 • 10.178.59 diameter-routable1	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar instancia 💌
				<ul> <li>10.178.6.40</li> </ul>						

# Crea e assegna indirizzo IP mobile

Un indirizzo IP mobile è un indirizzo instradabile, ossia è raggiungibile dall'esterno dell'architettura Ultra M/Openstack e può comunicare con altri nodi dalla rete.

Passaggio 1. Nel menu in alto Orizzonte, selezionare Admin > Floating IPs (Amministratore > IP mobili).

Passaggio 2. Fare clic su Alloca IP al progetto.

Passaggio 3. Nella finestra **Alloca IP mobile**, selezionare il **pool** dal quale appartiene il nuovo IP mobile, il **progetto** al quale verrà assegnato e il nuovo **indirizzo IP mobile** stesso.

Ad esempio:

Allocate Floating IP	×
Pool *         10.145.0.192/26 Management         Project *         Core         ▼         Floating IP Address (optional) €         10.145.0.249	<b>Description:</b> From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Passaggio 4. Fare clic su Alloca IP mobile.

Passaggio 5. Nel menu in alto Orizzonte, passare a **Progetto > Istanze**.

Passaggio 6. Nella colonna **Azione**, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nel pulsante **Crea snapshot**, è necessario visualizzare un menu. Selezionare l'opzione **Associa IP mobile**.

Passaggio 7. Selezionare l'indirizzo IP mobile corrispondente da utilizzare nel campo **IP Address**, quindi scegliere l'interfaccia di gestione corrispondente (eth0) dalla nuova istanza a cui verrà assegnato l'indirizzo IP mobile nella **porta da associare**. Fare riferimento all'immagine seguente come esempio di questa procedura.

Manage Floating IP Associations								
IP Address * 10.145.0.249  Port to be associated * AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	+	Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.						
		Cancel	te					

Passaggio 8. Infine, fare clic su Associa.

# Abilitazione SSH

Passaggio 1. Nel menu in alto Orizzonte, passare a **Progetto > Istanze**.

Passaggio 2. Fare clic sul nome dell'istanza o della macchina virtuale creata nella sezione **Creazione di una nuova istanza**.

Passaggio 3. Fare clic su Console. Verrà visualizzata la CLI della VM.

Passaggio 4. Dopo aver visualizzato la CLI, immettere le credenziali di accesso appropriate:

Username: radice

Password: cisco123 come mostrato in questa immagine.

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Passaggio 5. Nella CLI, eseguire il comando vi /etc/ssh/sshd\_config per modificare la configurazione ssh.

Passaggio 6. Una volta aperto il file di configurazione SSH, premere I per modificare il file.

Cercare quindi la sezione visualizzata e modificare la prima riga da **PasswordAuthentication no** a **PasswordAuthentication yes**.

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes\_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Passaggio 7. Premere **ESC** e immettere **:wq!** per salvare le modifiche apportate al file sshd\_config.

Passaggio 8. Eseguire il comando service sshd restart.

```
[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# ___
```

Passaggio 9. Per verificare che le modifiche alla configurazione SSH siano state applicate correttamente, aprire un client SSH e provare a stabilire una connessione remota sicura **usando I'IP mobile** assegnato all'istanza (ad esempio **10.145.0.249**) e la **radice** dell'utente.



# **Definizione sessione SSH**

Passaggio 1. Aprire una sessione SSH con l'indirizzo IP della macchina virtuale/server corrispondente in cui è installata l'applicazione, come mostrato nell'immagine.

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ➤ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

# Avvio istanza CPAR

Seguire questi passaggi, una volta che l'attività è stata completata e i servizi CPAR possono essere ristabiliti nel Sito che è stato chiuso.

Passaggio 1. Accedere nuovamente a Orizzonte, selezionare Progetto > Istanza > Avvia istanza.

Passaggio 2. Verificare che lo stato dell'istanza sia **Attivo** e lo stato di alimentazione sia **In esecuzione**, come mostrato nell'immagine.

Instances

					Instance Name = •				Filter & Laund	ch Instance	Delete Instan	More Actions •
۵	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time sin	ce created A	Actions
0	disea04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CP?	NR -	Active	AZ-dilasa04	None	Running	3 months	[[	Create Snapshot •
											E 11	

## Controllo dello stato post-attività

Passaggio 1. Eseguire il comando /opt/CSCOar/bin/arstatus a livello di sistema operativo:

```
[root@wscaaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus
Cisco Prime AR RADIUS server running (pid: 24834)
Cisco Prime AR Server Agent running (pid: 24821)
Cisco Prime AR MCD lock manager running (pid: 24824)
Cisco Prime AR MCD server running (pid: 24833)
Cisco Prime AR GUI running (pid: 24836)
SNMP Master Agent running (pid: 24835)
[root@wscaaa04 ~]#
```

Passaggio 2. Eseguire il comando /**opt/CSCOar/bin/aregcmd** a livello di sistema operativo e immettere le credenziali dell'amministratore. Verificare che CPAr Health sia 10 su 10 e che esista dalla CLI di CPAR.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[//localhost]
     LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-RDDR-TRX 7.2()
PAR-HSS 7.2()
Radius/
Administrators/
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10
--> exit
```

Passaggio 3. Eseguire il comando netstat | diametro grep e verificare che tutte le connessioni

DRA siano stabilite.

L'output qui menzionato è relativo a un ambiente in cui sono previsti collegamenti con diametro. Se vengono visualizzati meno collegamenti, si tratta di una disconnessione da DRA che deve essere analizzata.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep diameter	
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77	mpl.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Passaggio 4. Verificare che nel registro TPS siano visualizzate le richieste elaborate da CPAR. I valori evidenziati rappresentano i TPS e quelli a cui è necessario prestare attenzione.

Il valore di TPS non deve superare 1500.

```
[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv
11-21-2017,23:57:35,263,0
11-21-2017,23:57:50,237,0
11-21-2017,23:58:20,257,0
11-21-2017,23:58:35,254,0
11-21-2017,23:58:50,248,0
11-21-2017,23:59:05,272,0
11-21-2017,23:59:20,243,0
11-21-2017,23:59:35,244,0
11-21-2017,23:59:50,233,0
Passaggio 5. Cercare eventuali messaggi "error" o "alarm" in name_radius_1_log.
```

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name\_radius\_1\_log Passaggio 6. Per verificare la quantità di memoria utilizzata dal processo CPAR, eseguire il comando:

top | grep radius [root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius

Questo valore evidenziato deve essere inferiore a 7 Gb, ovvero il valore massimo consentito a livello di applicazione.