Sostituzione dei componenti guasti sul server UCS C240 M4 - CPAR

Sommario

Introduzione Premesse Abbreviazioni Flusso di lavoro di MoP Prerequisiti Backup RMA componente - Nodo di calcolo Identificazione delle VM ospitate nel nodo di calcolo 1. Chiusura dell'applicazione CPAR 2. Attività snapshot VM **Snapshot VM** Spegnimento regolare Sostituisci componente difettoso da nodo di calcolo **Ripristino delle VM** Ripristina istanza con snapshot Crea e assegna indirizzo IP mobile Abilitazione SSH **Definizione sessione SSH** RMA componente - Nodo di calcolo OSD Identificazione delle VM ospitate nel nodo di calcolo OSD 1. Chiusura dell'applicazione CPAR 2. Attività snapshot VM Snapshot VM Metti CEPH in modalità di manutenzione Spegnimento regolare Sostituire il componente difettoso dal nodo di elaborazione OSD Sposta CEPH fuori dalla modalità di manutenzione **Ripristino delle VM** Ripristina istanza con snapshot **RMA** component - Controller Node Verifica preliminare Sposta cluster controller in modalità manutenzione Sostituzione del componente difettoso dal nodo del controller Accendi server

Introduzione

Questo documento descrive i passaggi necessari per sostituire i componenti guasti menzionati qui

in un server UCS (Unified Computing System) in una configurazione Ultra-M.

Questa procedura è valida per un ambiente Openstack con la versione NEWTON in cui ESC non gestisce CPAR e CPAR viene installato direttamente sulla VM distribuita su Openstack.

- Modulo di memoria DIMM (Dual In-line Memory Module) sostitutivo
- Errore del controller FlexFlash
- Errore unità a stato solido (SSD)
- Errore del TPM (Trusted Platform Module)
- Errore cache RAID
- Errore del controller RAID/HBA (Hot Bus Adapter)
- Errore riser PCI
- Scheda PCIe Intel X520 10G guasto
- Errore MLOM (Modular LAN-on Motherboard)
- Vassoio ventola RMA
- Errore CPU

Premesse

Ultra-M è una soluzione mobile packet core preconfezionata e convalidata, progettata per semplificare l'installazione delle VNF. OpenStack è Virtualized Infrastructure Manager (VIM) per Ultra-M ed è costituito dai seguenti tipi di nodi:

- Calcola
- Disco Object Storage Compute (OSD Compute)
- Controller
- Piattaforma OpenStack Director (OSPD)

L'architettura di alto livello di Ultra-M e i componenti coinvolti sono illustrati in questa immagine:



Questo documento è destinato al personale Cisco che ha familiarità con la piattaforma Cisco Ultra-M e descrive in dettaglio i passaggi richiesti da eseguire in OpenStack e Redhat OS.

Nota: Per definire le procedure descritte in questo documento, viene presa in considerazione la release di Ultra M 5.1.x.

Abbreviazioni

- MoP Metodo
- OSD Dischi Object Storage
- OSPD OpenStack Platform Director
- HDD Unità hard disk
- SSD Unità a stato solido
- VIM Virtual Infrastructure Manager
- VM Macchina virtuale
- EM Gestione elementi
- UAS Ultra Automation Services
- UUID Identificatore univoco universale

Flusso di lavoro di MoP



Prerequisiti

Backup

Prima di sostituire un componente difettoso, è importante verificare lo stato corrente dell'ambiente

della piattaforma Red Hat OpenStack. Si consiglia di controllare lo stato corrente per evitare complicazioni quando il processo di sostituzione è attivo. Questo flusso di sostituzione consente di ottenere il risultato desiderato.

In caso di ripristino, Cisco consiglia di eseguire un backup del database OSPD attenendosi alla seguente procedura:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql [root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-alldatabases.sql /etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack tar: Removing leading `/' from member names

Questo processo assicura che un nodo possa essere sostituito senza influire sulla disponibilità di alcuna istanza. Inoltre, si consiglia di eseguire il backup della configurazione StarOS soprattutto se il nodo di calcolo/OSD da sostituire ospita la macchina virtuale (VM) CF (Control Function).

Nota: Se Server è il nodo Controller, passare alla sezione "", altrimenti passare alla sezione successiva. Assicurarsi di disporre dello snapshot dell'istanza in modo da poter ripristinare la VM quando necessario. Seguire la procedura per creare un'istantanea della VM.

RMA componente - Nodo di calcolo

Identificazione delle VM ospitate nel nodo di calcolo

Identificare le VM ospitate nel server.

[stack@al03-pod2-ospd ~]\$ nova listfield name,host						
++	+					
ID Host	Name					
++	+					
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 4.localdomain	AAA-CPAR-testing-instance	pod2-stack-compute-				
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 3.localdomain	aaa2-21	pod2-stack-compute-				
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e 3.localdomain	aaa21june	pod2-stack-compute-				
+	+					

Nota: Nell'output mostrato di seguito, la prima colonna corrisponde all'UUID, la seconda colonna è il nome della VM e la terza colonna è il nome host in cui la VM è presente. I parametri di questo output verranno utilizzati nelle sezioni successive.

Backup: PROCESSO SNAPSHOT

1. Chiusura dell'applicazione CPAR

Passaggio 1. Aprire un client SSH connesso alla rete di produzione TMO e connettersi all'istanza CPAR.

Èimportante non arrestare tutte e 4 le istanze AAA all'interno di un sito contemporaneamente, farlo uno alla volta.

Passaggio 2. Per chiudere l'applicazione CPAR, eseguire il comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

Viene visualizzato il messaggio "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete". devono presentarsi.

Nota: Se un utente ha lasciato aperta una sessione CLI, il comando **arserver stop** non funziona e viene visualizzato questo messaggio:

ERROR: You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is: 2903 /opt/CSCOar/bin/aregemd -s

In questo esempio, è necessario terminare il processo evidenziato con ID 2903 prima di poter arrestare CPAR. In questo caso, terminare il processo eseguendo il comando:

```
kill -9 *process_id*
Ripetere quindi il passaggio 1.
```

Passaggio 3. Per verificare che l'applicazione CPAR sia stata effettivamente chiusa, eseguire il comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus Devono essere visualizzati i seguenti messaggi:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

2. Attività snapshot VM

Passaggio 1. Accedere al sito Web dell'interfaccia utente di Horizon corrispondente al sito (Città) su cui si sta lavorando.

Quando si accede a Horizon, questa schermata viene visualizzata.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

User Name *	
сраг	
Password *	
******	۲
	Connect

Passaggio 2. Passare a **Progetto > Istanze** come mostrato in questa immagine.

$\epsilon \Rightarrow c$	🛈 🛈 Not sec	cure 1	/dashl	ooard/project/instances/
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity	
Compute	Network ~	Orchestratio	in v	Object Store ~
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security

Se l'utente utilizzato era cpar, in questo menu vengono visualizzate solo le 4 istanze AAA.

Passaggio 3. Chiudere una sola istanza alla volta e ripetere l'intero processo descritto in questo documento. Per arrestare la VM, passare a **Azioni > Arresta istanza** come mostrato in questa immagine e confermare la selezione.

Shut Off Instance

Passaggio 4. Verificare che l'istanza sia stata effettivamente chiusa controllando lo stato = **Shutoff** e lo stato di alimentazione = **Shut Down** (Chiuso), come mostrato nell'immagine.

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions
1								
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance 🝷

Questo passaggio termina il processo di chiusura CPAR.

Snapshot VM

Una volta disattivate le VM CPAR, le istantanee possono essere eseguite in parallelo, in quanto appartengono a computer indipendenti.

I quattro file QCOW2 vengono creati in parallelo.

Eseguire un'istantanea di ogni istanza AAA (25 minuti -1 ora) (25 minuti per le istanze che hanno utilizzato un'immagine qws come origine e 1 ora per le istanze che utilizzano un'immagine raw come origine)

- 1. Accedere alla GUI di Openstack di POD's Horizon.
- 2. Una volta effettuato l'accesso, spostatevi su **PROJECT > COMPUTE > INSTANCES** (PROGETTO > CALCOLA > ISTANZE) nel menu superiore e cercate le istanze AAA come

	<u>mostrato i</u>	n questa i	mmagine.											
RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ider	itity								Р	roject ~	Help	👤 cpar 🗸
Comp	pute Network ~	Orchestration ~	Object Store 🗸											
Over	view Instances	Volumes Imag	ges Access & Securit	y										
Projec	et / Compute / Instances													
Ins	stances													
				Instance Name =	-			Filter	Launch In:	stance	📋 Delete Insta	ances	More Ac	ctions 🕶
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time s	since created	Action	s	
0	aaa-cpar_new_blr		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-opar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 mon	th, 1 week	Creat	e Snapsh	ot 💌
0.225.24	47.214/dashboard/project/ir	nages//create/	tb1-mgmt											

3. Fare clic su **Create Snapshot** (Crea snapshot) per procedere con la creazione dell'snapshot (che deve essere eseguita sull'istanza AAA corrispondente), come mostrato nell'immagine.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admi	in Identity		Project v Help 👤 cpar v
Compute Network ~ Orchestra Overview Instances Volumes	Create Snapshot	×	
Project / Compute / Instances	Snapshot Name * <u>snapshot3-20june</u>	Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
Instance Name Image		Cancel Create Snapshot	e Delete Instances More Actions - e since created Actions
🗆 aaa-cpar_new_bir -	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	Active AZ-aaa None Running 1 n	nonth, 1 week Create Snapshot 💌
	tb1-mgmt • 172.16.181.14		

4. Una volta eseguita l'istantanea, passare al menu **Immagini** e verificare che tutte le operazioni siano completate e che non vengano segnalati problemi, come mostrato in questa immagine.

RED	AT OPENSTACK PLATE	ORM Project Admin Identity						Project	t ∨ Help 1 cpar ∨
Com	pute Network	x → Orchestration → Obj	ect Store 🗸						
Over	rview Instance	es Volumes Images	Access & Secur	ity					
Im	ages								
Q	Click here for filte	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
0	Owner	Name 📤	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
0	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
0	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -
0	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -
	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -

5. Il passaggio successivo consiste nel scaricare la copia istantanea in formato QCOW2 e trasferirla in un'entità remota, nel caso in cui l'OSPD venga perso durante questo processo. A tale scopo, identificare la copia istantanea eseguendo il comando **glance image-list** a livello OSPD.

[root@elospd01 stack]# glance image-1	ist		
+	+	+	
ID	Name	l	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47b1 3f3c-4bcc-aela-8f2ab0d8b950 ELP1 cl	d AAA-Temporary uman 10_09_2017	I	22f8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db56	50 ELP2 cluman 10_09_2017		

```
| e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image |
| 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | 1gnaaa01-sept102017 |
| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

+-----+

6. Una volta identificata la copia istantanea da scaricare (quella contrassegnata in verde), è possibile scaricarla in formato QCOW2 con il comando **glance image-download** come illustrato di seguito.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- Il & processo viene inviato in background. Il completamento di questa operazione può richiedere del tempo. Al termine, l'immagine può trovarsi nella directory /tmp.
- Quando si invia il processo in background , se la connettività viene persa, anche il processo viene interrotto.
- Eseguire il comando **diswn -h** in modo che, in caso di perdita della connessione SSH, il processo continui a essere in esecuzione e venga completato sull'host OSPD.

7. Al termine del processo di download, è necessario eseguire un processo di compressione poiché lo snapshot può essere riempito con ZEROES a causa di processi, task e file temporanei gestiti dal sistema operativo. Il comando da utilizzare per la compressione dei file è **virtualizzato**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Questo processo può richiedere del tempo (circa 10-15 minuti). Al termine, il file risultante deve essere trasferito a un'entità esterna come specificato nel passo successivo.

Per ottenere questo risultato, è necessario verificare l'integrità del file, eseguire il comando successivo e cercare l'attributo "corrupt" alla fine dell'output.

```
[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 150G (161061273600 bytes)
disk size: 18G
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

Per evitare un problema di perdita dell'OSPD, è necessario trasferire lo snapshot creato di recente in formato QCOW2 a un'entità esterna. Prima di avviare il trasferimento di file, è necessario verificare se la destinazione dispone di spazio su disco sufficiente. A tale scopo, utilizzare il comando df -kh. Si consiglia, ad esempio, di trasferirla temporaneamente nell'OSPD di un altro sito utilizzando SFTP sftproot@x.x.x.x dove x.x.x.x è l'IP di un OSPD remoto. Per velocizzare il trasferimento, la destinazione può essere inviata a più OSPD. Allo stesso modo, è possibile eseguire il comando scp *name_of_the_file*.qws2 root@ x.x.x./tmp (dove x.x.x.x è l'indirizzo IP di un OSPD remoto) per trasferire il file in un altro OSPD.

Spegnimento regolare

- Spegni nodo
- 1. Per spegnere l'istanza: nova stop <NOME_ISTANZA>
- 2. Èpossibile visualizzare il nome dell'istanza con lo stato Shutoff.

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-21							
Request to stop server aaa2-21 has been accepted.							
[stack@director ~]\$ nova]	list						
+		+++++	· 				
+							
ID Power State Networks 	Name	Status Task State					
++		++++++	·				
46b4b9eb-a1a6-425d-b886- Running tb1-mgmt=172 routable1=10.160.132.231	-a0ba760e6114 AAA-CPAR-testing- 2.16.181.14, 10.225.247.233; radi 	instance ACTIVE - us-routable1=10.160.132.245; diamete	er-				
3bc14173-876b-4d56-88e7- Shutdown diameter-rou mgmt=172.16.181.7, 10.225.	-b890d67a4122 aaa2-21 1table1=10.160.132.230; radius-rc .247.234	SHUTOFF - putable1=10.160.132.248; tb1-					
f404f6ad-34c8-4a5f-a757- Running diameter-rou mgmt=172.16.181.10	-14c8ed7fa30e aaa21june 1table1=10.160.132.233; radius-rc 	ACTIVE - outable1=10.160.132.244; tb1-					
+		++++	·				

Sostituisci componente difettoso da nodo di calcolo

Spegnere il server specificato. Per sostituire un componente guasto su un server UCS C240 M4, è possibile seguire la procedura descritta di seguito:

Sostituzione dei componenti server

Ripristino delle VM

Ripristina istanza con snapshot

Processo di ripristino

Èpossibile ridistribuire l'istanza precedente con l'istantanea eseguita nei passaggi precedenti.

Passaggio 1. [facoltativo] Se non è disponibile alcuna istantanea VM precedente, connettersi al nodo OSPD in cui è stato inviato il backup e riportare il backup al nodo OSPD originale tramite SFTP. Con <u>sftproot@x.x.x.x</u> dove x.x.x.x è l'IP di un OSPD originale. Salvare il file snapshot nella directory /tmp.

Passaggio 2. Connettersi al nodo OSPD in cui è possibile ridistribuire l'istanza, come mostrato nell'immagine.

Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213 [root@daucs01-ospd ~]#

Originare le variabili di ambiente con questo comando:

source /home/stack/podl-stackrc-Core-CPAR

Passaggio 3. Per utilizzare l'istantanea come immagine, è necessario caricarla sull'orizzonte come tale. Eseguire il comando successivo.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

Il processo può essere visto in orizzontale e come mostrato in questa immagine.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Proyecto Administrador Identity							Proyecto ~	Ayuda	1 core ~
Compute Red v Orquestación v Almacén de objetos v									
Vista general Instancias Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad									
Images									
Q Pulse aqui para fitros.						× + Creat	egemi e	Delete I	Images
Owmer Nombre *	Тіро	Estado ¢	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño			
Core AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2			Delete	Image

Passaggio 4. In Orizzonte, selezionare **Progetto > Istanze** e fare clic su **Avvia istanza**, come mostrato nell'immagine.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity					Project v Help 1 core v
Compute Network v Orchestration v Object Store v					
Overview Instances Volumes Images Access & Security					
Project / Compute / Instances					
Instances					
Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Instance Name = -	Filter Claunch lestance Delete instances More Actions ▼ Power State Time since created Actions

Passaggio 5. Inserire il **nome** dell'**istanza** e scegliere la **zona di disponibilità** come mostrato in questa immagine.

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone count. Increase the Count to create multiple instances with the same set	where it will be deployed, and the instance of tings.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	27%
	Availability Zone	2170
Networks	AZ-dalaaa10	
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	J
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

Passaggio 6. Nella scheda Origine, scegliere l'immagine per creare l'istanza. Nel menu **Select Boot Source**, selezionare **image** (Seleziona origine di avvio), viene visualizzato un elenco di immagini; scegliere quella precedentemente caricata facendo clic sul suo segno + e come mostrato in questa immagine.

urce	Select Boot Source	Create	New Volume			
vor *	Image	▼ Yes	No			
tworks *	Allocated					
twork Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
curity Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private	-
y Pair	✓ Available (8)				S	Select
nfiguration	Q Click here for filters.					
	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
rver Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private	+
tedate	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public	+
lagata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	+
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	+
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST2220	17 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	•
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	+
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	+
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private	+

Passaggio 7. Nella scheda **Gusto**, scegliere il sapore AAA facendo clic sul segno + come mostrato nell'immagine.

Details	Flavors manage Allocated	Flavors manage the sizing for the compute, memory and storage capacity of the instance. Allocated											
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public						
Flavor		R 36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-					
Networks *	✓ Available 7							Select one					
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×					
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public						
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+					
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+					
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+					
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+					
Wetduld	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+					
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+					
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+					
× Cancel						Back Next >	🚹 Launch	Instance					

Passaggio 8. Infine, passare alla scheda **Rete** e scegliere le reti necessarie all'istanza facendo clic sul segno +. In questo caso, selezionare **diametralmente-definibile1**, **radius-routable1** e **tb1-mgmt**, come mostrato nell'immagine.

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the clo	oud. Sei	lect networks fro	om those listed	Ø below.
Source	Network	Subnets Associ	ated	Shared	Admin State	Status	
Flavor	≎1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	ubnet	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-roo	utable1 sub-diameter-rou	itable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	≎3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t .	Yes	Up	Active	-
Security Groups					Selec	t at least one r	network
Key Pair	Q Click here for filter	s.					×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin	State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	pcrf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
K Cancel				< Back	Next>	📤 Launch I	nstance

Infine, fare clic su Avvia istanza per crearla. I progressi possono essere monitorati in Orizzonte:

RE	HAT OPENS	TACK P	LATFORM Proyee	to Administrador Identit	ty													Proyecto	- Ayuda	1 core ~
Si	itema																			
Vi	ta general		Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotant	es Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Información del Sistema	1			
Ad	ninistrador	/ Sist	ema / Instancia	5																
Ir	nstar	ncia	as																	
																Proyecto= *		Filtrar	🛢 Eliminar ins	stancias
0	Proye	cto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su crea	ción A	cciones	
c) Core		pod1-stack-com	pute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-G	PAR-April2018-s	snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generanc	Sin estado	1 minuto		Editar instanc	cia 💌

Dopo alcuni minuti, l'istanza è completamente distribuita e pronta per l'uso, come mostrato in questa immagine.

Crea e assegna indirizzo IP mobile

Un indirizzo IP mobile è un indirizzo instradabile, ossia è raggiungibile dall'esterno dell'architettura Ultra M/Openstack e può comunicare con altri nodi dalla rete.

Passaggio 1. Nel menu in alto Orizzonte, selezionare Admin > Floating IPs (Amministratore > IP mobili).

Passaggio 2. Fare clic su Alloca IP al progetto.

Passaggio 3. Nella finestra **Alloca IP mobile**, selezionare il **pool** dal quale appartiene il nuovo IP mobile, il **progetto** al quale verrà assegnato e il nuovo **indirizzo IP mobile** stesso.

Ad esempio:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) € 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante Alloca IP mobile.

Passaggio 5. Nel menu in alto Orizzonte, passare a **Progetto > Istanze**.

Passaggio 6. Nella colonna **Azione**, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nel pulsante **Crea snapshot**, viene visualizzato un menu. Selezionare l'opzione **Associa IP mobile**.

Passaggio 7. Selezionare l'indirizzo IP mobile corrispondente da utilizzare nel campo **IP Address** (Indirizzo IP), quindi scegliere l'interfaccia di gestione corrispondente (eth0) dalla nuova istanza a cui verrà assegnato l'indirizzo IP mobile nella **porta da associare**. Fare riferimento all'immagine successiva come esempio di questa procedura.

Manage Floating IP Associations											
IP Address * 10.145.0.249 Port to be associated * AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	+	Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.									
		Cancel	e								

1

Passaggio 8. Infine, fare clic su Associa.

Abilitazione SSH

Passaggio 1. Nel menu in alto Orizzonte, passare a **Progetto > Istanze**.

Passaggio 2. Fare clic sul nome dell'istanza o della macchina virtuale creata nella sezione **Avviare una nuova istanza**.

Passaggio 3. Fare clic sulla scheda Console. Verrà visualizzata la CLI della VM.

Passaggio 4. Una volta visualizzata la CLI, immettere le credenziali di accesso appropriate, come mostrato nell'immagine:

Nome utente:root

Password: cisco123

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Passaggio 5. Nella CLI, eseguire il comando vi /etc/ssh/sshd_config per modificare la configurazione SSH.

Passaggio 6. Dopo aver aperto il file di configurazione SSH, premere I per modificare il file. Cercare quindi la sezione e modificare la prima riga da **PasswordAuthentication no** a **PasswordAuthentication yes**, come mostrato nell'immagine.

To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes_
#PermitEmptyPasswords no
PasswordAuthentication no

Passaggio 7. Premere **ESC** ed eseguire **:wq!** per salvare le modifiche apportate al file **sshd_config**.

Passaggio 8. Eseguire il comando service sshd restart come mostrato nell'immagine.

[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service [root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# _

Passaggio 9. Per verificare che le modifiche alla configurazione SSH siano state applicate correttamente, aprire un client SSH e provare a stabilire una connessione remota sicura **usando I'IP mobile** assegnato all'istanza (ad esempio 10.145.0.249) e la **radice** dell'utente, come mostrato nell'immagine.

```
[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] > ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.
root@10.145.0.249's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Definizione sessione SSH

Passaggio 1. Aprire una sessione SSH con l'indirizzo IP della macchina virtuale/server corrispondente in cui è installata l'applicazione, come mostrato nell'immagine.

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

Seguire questi passaggi, una volta che l'attività è stata completata e i servizi CPAR possono essere ristabiliti nel Sito che è stato chiuso.

Passaggio 1. Accedere nuovamente a Orizzonte, selezionare Progetto > Istanza > Avvia istanza

Passaggio 2. Verificare che lo stato dell'istanza sia **Attivo** e che lo stato di alimentazione sia **In esecuzione** come illustrato in questa immagine.

Instances

					Instance Name = •				Filter	& Laund	th Instance	Delete Instan	More Actions •
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Po	wer State	Time sin	ce created	Actions
0	diisaa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CP	AR -	Active	AZ-dllaaa04	None	Ru	ning	3 months		Create Snapshot •

9. Controllo dello stato post-attività

Passaggio 1. Eseguire il comando /opt/CSCOar/bin/arstatus a livello di sistema operativo:

[root@	wscaaa	a04	~]# /opt/CSCOar/bin/arstat	us	
Cisco	Prime	AR	RADIUS server running	(pid:	24834)
Cisco	Prime	AR	Server Agent running	(pid:	24821)
Cisco	Prime	AR	MCD lock manager running	(pid:	24824)
Cisco	Prime	AR	MCD server running	(pid:	24833)
Cisco	Prime	AR	GUI running	(pid:	24836)
SNMP N	Aaster	Age	ent running	(pid: 24	4835)
[root@	wscaaa	a04	~]#		

Passaggio 2. Eseguire il comando **/opt/CSCOar/bin/aregcmd** a livello di sistema operativo e immettere le credenziali dell'amministratore. Verificare che CPAR Health sia 10 su 10 e che l'uscita da CPAR CLI sia corretta.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-RDDR-TRX 7.2()
PAR-HSS 7.2()
```

```
Administrators/
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10
--> exit
```

Passaggio 3. Eseguire il comando **netstat | diametro grep** e verificare che tutte le connessioni DRA siano stabilite.

L'output qui menzionato è relativo a un ambiente in cui sono previsti collegamenti con diametro. Se vengono visualizzati meno collegamenti, si tratta di una disconnessione da DRA che deve essere analizzata.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep diam	eter		
tcp	0	0	aaa02.aaa.	epc.:77	mpl.dra01.d:diameter ESTABLISH	ED
tcp	0	0	aaa02.aaa.	epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHE	D
tcp	0	0	aaa02.aaa.	epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISH	ED
tcp	0	0	aaa02.aaa.	epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHE	D
tcp	0	0	aaa02.aaa.	epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISH	ED

Passaggio 4. Verificare che nel registro TPS siano visualizzate le richieste elaborate da CPAR. I valori evidenziati rappresentano i TPS e quelli a cui è necessario prestare attenzione.

Il valore di TPS non deve superare 1500.

<pre>[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv</pre>
11-21-2017,23:57:35, 263 ,0
11-21-2017,23:57:50, 237 ,0
11-21-2017,23:58:05, 237 ,0
11-21-2017,23:58:20, 257 ,0
11-21-2017,23:58:35, 254 ,0
11-21-2017,23:58:50, 248 ,0
11-21-2017,23:59:05, 272 ,0
11-21-2017,23:59:20, 243 ,0
11-21-2017,23:59:35, 244 ,0
11-21-2017,23:59:50, 233 ,0
Passaggio 5 Cercare eventuali messaggi "error" o "alarm" in name, rac

Passaggio 5. Cercare eventuali messaggi "error" o "alarm" in name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log Passaggio 6. Verificare la quantità di memoria utilizzata dal processo CPAR eseguendo il comando:

top | grep radius

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius

Questo valore evidenziato deve essere inferiore a 7 Gb, ovvero il valore massimo consentito a livello di applicazione.

RMA componente - Nodo di calcolo OSD

Identificazione delle VM ospitate nel nodo di calcolo OSD

Identificare le VM ospitate nel server OSD-Compute.

```
[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0
| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-
4.localdomain |
```

Nota: Nell'output mostrato di seguito, la prima colonna corrisponde all'UUID, la seconda colonna è il nome della VM e la terza colonna è il nome host in cui la VM è presente. I parametri di questo output verranno utilizzati nelle sezioni successive.

Backup: PROCESSO SNAPSHOT

1. Chiusura dell'applicazione CPAR

Passaggio 1. Aprire un client SSH connesso alla rete di produzione TMO e connettersi all'istanza CPAR.

Èimportante non arrestare tutte e 4 le istanze AAA all'interno di un sito contemporaneamente, farlo uno alla volta.

Passaggio 2. Per chiudere l'applicazione CPAR, eseguire il comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

Viene visualizzato il messaggio "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete". devono presentarsi.

Nota: Se un utente ha lasciato aperta una sessione CLI, il comando **arserver stop** non funziona e viene visualizzato questo messaggio:

ERROR: You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is: 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

In questo esempio, è necessario terminare il processo evidenziato con ID 2903 prima di poter arrestare CPAR. In questo caso, terminare il processo eseguendo il comando:

kill -9 *process_id* Ripetere quindi il punto 1.

Passaggio 3. Verificare che l'applicazione CPAR sia stata effettivamente chiusa eseguendo il comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus

Devono essere visualizzati i seguenti messaggi:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

2. Attività snapshot VM

Passaggio 1. Accedere al sito Web dell'interfaccia utente di Horizon corrispondente al sito (Città) su cui si sta lavorando.

Quando si accede a Horizon, è possibile osservare questa schermata.



Passaggio 2. Passare a **Progetto > Istanze** come mostrato in questa immagine.

← ⇒ C	Not see		/dasht	ooard/project/instances/	
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity		
Compute	Network ~	Orchestratio	n v	Object Store ~	
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security	

Se l'utente utilizzato era CPAR, in questo menu possono essere visualizzate solo le 4 istanze AAA.

Passaggio 3. Chiudere una sola istanza alla volta e ripetere l'intero processo descritto in questo

documento. Per arrestare la VM, passare a **Azioni > Arresta istanza** come mostrato nell'immagine e confermare la selezione.

Shut Off Instance

Passaggio 4. Verificare che l'istanza sia stata effettivamente chiusa controllando lo stato = **Shutoff** e lo stato di alimentazione = **Shut Down** (Chiuso), come mostrato nell'immagine.

Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions
AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance 👻

Questo passaggio termina il processo di chiusura CPAR.

Snapshot VM

Una volta disattivate le VM CPAR, le istantanee possono essere eseguite in parallelo, in quanto appartengono a computer indipendenti.

I quattro file QCOW2 vengono creati in parallelo.

Eseguire un'istantanea di ciascuna istanza AAA. (25 minuti - 1 ora) (25 minuti per le istanze che utilizzano un'immagine qws come origine e 1 ora per le istanze che utilizzano un'immagine raw come origine)

- 1. Accesso alla GUI Openstack del POD
- 2. Una volta eseguito l'accesso, spostarsi nella sezione **Progetto > Calcola > Istanze** del menu superiore e cercare le istanze AAA come mostrato in questa immagine.

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ide	ntity								Project ~	Help	👤 cpar 🗸
Com	pute Network ~	Orchestration \sim	Object Store ~										
Over	view Instances	Volumes Ima	ges Access & Securit	У									
Proje	ct / Compute / Instance	S											
In	stances												
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	tance 📋 Dele	te Instances	More Ac	tions 🕶
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since cre	ated Action	15	
	aaa-cpar_new_blr	-	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 wee	k Crea	te Snapshr	ot 💌
0.005.0	47.044/dashbasad/aasiaat/		tb1-mgmt										
0.225.2	47.214/dashboard/project/	mages//create/											

3. Fare clic su **Create Snapshot** (Crea snapshot) per procedere con la creazione dello snapshot (che deve essere eseguita sull'istanza AAA corrispondente), come mostrato nell'immagine.

RED HA	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admi	n Identity			Project 🗸 🛛 Help 👤 cpar 🗸
Comp	vite Network ~	Orchestra Volumes	Create Snapshot		30	
Project	t / Compute / Instance	95	Snapshot Name * snapshot3-20june		Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
0	Instance Name	Image			Cancel Create Snapshot	e
0	aaa-cpar_new_bir	·	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new -	Active AZ-aaa None Running 1	month, 1 week Create Snapshot 💌
			tb1-mgmt • 172.16.181.14			

4. Una volta eseguita l'istantanea, passare al menu **Immagini** e verificare che tutti finiscano e segnalino i problemi come mostrato in questa immagine.

RED HAT OPENSTACK PLATE	ORM Project Admin Identity						Project	✓ Help L cpar ✓		
Compute Network	 Orchestration ~ Obje 	ct Store ∽								
Overview Instance	es Volumes Images	Access & Securi	У							
Images	mages									
Q Click here for filte	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images		
Owner	Name [▲]	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size			
Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -		
Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -		
Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -		
Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -		
Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -		
Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -		
Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -		

5. Il passaggio successivo consiste nel scaricare la copia istantanea in formato QCOW2 e trasferirla in un'entità remota, nel caso in cui l'OSPD venga perso durante questo processo. A tale scopo, identificare la copia istantanea eseguendo il comando **glance image-list** a livello OSPD.

[root@elospd01 stack]# glance image	e-list		
+	+	+	
ID	Name	I	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47 3f3c-4bcc-aela-8f2ab0d8b950 ELP1	bld AAA-Temporary cluman 10_09_2017	Ι	22f8536b-

	70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560	ELP2 cluman 10_09_2017	
	e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401	ESC-image	
	92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b	lgnaaa01-sept102017	
	1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500	tmobile-pcrf-13.1.1.iso	
	98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b	tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	

-----+

6. Dopo aver identificato lo snapshot da scaricare (quello contrassegnato in verde), è possibile scaricarlo in formato QCOW2 con il comando glance image-download come illustrato di seguito.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- Il & processo viene inviato in background. Il completamento di questa operazione può richiedere del tempo. Al termine, l'immagine può trovarsi nella directory /tmp.
- Quando si invia il processo in background, se la connettività viene persa, anche il processo viene interrotto.
- Eseguire il comando **diswn** -h in modo che, in caso di perdita della connessione SSH, il processo continui a essere in esecuzione e venga completato sull'host OSPD.

7. Al termine del processo di download, è necessario eseguire un processo di compressione poiché lo snapshot può essere riempito con ZEROES a causa di processi, task e file temporanei gestiti dal sistema operativo. Il comando da utilizzare per la compressione dei file è **virtualizzato**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Questo processo può richiedere del tempo (circa 10-15 minuti). Al termine, il file risultante deve essere trasferito a un'entità esterna come specificato nel passo successivo.

Per ottenere questo risultato, è necessario verificare l'integrità del file, eseguire il comando successivo e cercare l'attributo "corrupt" alla fine dell'output.

```
[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 150G (161061273600 bytes)
disk size: 18G
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

Per evitare un problema di perdita dell'OSPD, è necessario trasferire lo snapshot creato di recente in formato QCOW2 a un'entità esterna. Prima di avviare il trasferimento di file, è necessario verificare se la destinazione dispone di spazio su disco sufficiente, eseguire il comando df -khin per verificare lo spazio di memoria. Si consiglia, ad esempio, di trasferirla temporaneamente nell'OSPD di un altro sito utilizzando SFTP sftproot@x.x.x.x dove x.x.x.x è l'IP di un OSPD remoto. Per velocizzare il trasferimento, la destinazione può essere inviata a più OSPD. Allo stesso modo, è possibile eseguire il comando scp *name_of_the_file*.qws2

root@ x.x.x.x:/tmp (dove x.x.x.x è l'indirizzo IP di un OSPD remoto) per trasferire il file a un altro OSPD.

Metti CEPH in modalità di manutenzione

Nota: Se il componente difettoso deve essere sostituito su un nodo OSD-Compute, attivare la manutenzione sul server prima di procedere con la sostituzione del componente.

• Verificare che lo stato dell'albero di ceph osd sia attivo nel server.

```
[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd tree
ID WEIGHT TYPE NAME UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY
-1 13.07996 root default
-2 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-0
0 1.09000 osd.0 up 1.00000 1.00000
3 1.09000 osd.3 up 1.00000 1.00000
6 1.09000 osd.6 up 1.00000 1.00000
9 1.09000 osd.9 up 1.00000 1.00000
-3 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-1
1 1.09000 osd.1 up 1.00000 1.00000
4 1.09000 osd.4 up 1.00000 1.00000
7 1.09000 osd.7 up 1.00000 1.00000
10 1.09000 osd.10 up 1.00000 1.00000
-4 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-2
2 1.09000 osd.2 up 1.00000 1.00000
5 1.09000 osd.5 up 1.00000 1.00000
8 1.09000 osd.8 up 1.00000 1.00000
11 1.09000 osd.11 up 1.00000 1.00000
```

• Accedere al nodo di calcolo OSD e impostare CEPH in modalità di manutenzione.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance [root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout [root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666 health HEALTH WARN noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds flag(s) set monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0} election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stackcontroller-2 osdmap e79: 12 osds: 12 up, 12 in flags noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects 2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail 704 active+clean client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr

Nota: Quando CEPH viene rimosso, VNF HD RAID entra in stato Degraded ma hd-disk deve ancora essere accessibile.

Spegnimento regolare

- Spegni nodo
- 1. Per spegnere l'istanza: nova stop <NOME_ISTANZA>
- 2. Èpossibile visualizzare il nome dell'istanza con lo stato Shutoff.

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-	-21		
Request to stop server aaa2-21 has b	peen accepted.		
[stack@director ~]\$ nova list			
+	+	++	
+			
ID Power State Networks	Name	Status Tas	k State
 +	+		
++			
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e61 Running tbl-mgmt=172.16.181.14 routable1=10.160.132.231	114 AAA-CPAR-testing-in 4, 10.225.247.233; radius	stance ACTIVE - -routable1=10.160.132.	 245; diameter-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a41 Shutdown diameter-routable1=10. mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234	122 aaa2-21 .160.132.230; radius-rout 	SHUTOFF - able1=10.160.132.248;	 tb1-
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa3 Running diameter-routable1=10. mgmt=172.16.181.10	30e aaa21june .160.132.233; radius-rout 	ACTIVE - able1=10.160.132.244;	 tb1-
++	+	++	

----+

Sostituire il componente difettoso dal nodo di elaborazione OSD

Spegnere il server specificato. Per sostituire un componente guasto su un server UCS C240 M4, è possibile seguire la procedura descritta di seguito:

Sostituzione dei componenti server

Sposta CEPH fuori dalla modalità di manutenzione

Accedere al nodo di calcolo OSD e spostare CEPH fuori dalla modalità di manutenzione.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

health HEALTH_OK
monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stackcontroller-2
osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in
flags sortbitwise,require_jewel_osds
pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects
2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail
704 active+clean
client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Ripristino delle VM

Ripristina istanza con snapshot

Processo di ripristino

Èpossibile ridistribuire l'istanza precedente con l'istantanea eseguita nei passaggi precedenti.

Passaggio 1. [FACOLTATIVO] Se non è disponibile alcuna copia istantanea VM precedente, connettersi al nodo OSPD in cui è stato inviato il backup e reinserire il backup nel nodo OSPD originale. Utilizzando <u>sftproot@x.x.x.x</u> dove x.x.x.x è l'IP di un OSPD originale. Salvare il file snapshot nella directory /tmp.

Passaggio 2. Connettersi al nodo OSPD in cui l'istanza verrà ridistribuita.

Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213 [root@daucs01-ospd ~]# ■

Originare le variabili di ambiente con questo comando:

source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

Passaggio 3. Per utilizzare l'istantanea come immagine, è necessario caricarla in Horizon come tale. Eseguire il comando successivo.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

Il processo può essere visto all'orizzonte.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM	Proyecto Administrador Identity						Proye	clo ~ Ayuda	1 core ~
Compute Red ~	Orquestación v Almacén de objetos v								
Vista general Instanci	as Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad								
Images									
Q Pulse aqui para filtro	λ.						* Create Imag	e 🗊 Delete	e Images
Owner	Nombre *	Тіро	Estado Ø	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño		
Core	AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2		1 Delet	le Image

Passaggio 4. In Orizzonte, selezionare **Progetto > Istanze** e fare clic su **Avvia istanza**, come mostrato nell'immagine.

MB NAT OFFICIAL ALTONY DELTA										
Compute Network v Orchestration v Object Store v										
Overview Instances Volumes Images Access & Security										
Project / Compute / Instances										
Instances										
				Instance Name = • Filter GLaunch instance Deleter	nstances More Actions -					
Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair Status Availability Zone Task Power State Time since created	Actions					

Passaggio 5. Inserire il **nome dell'istanza** e scegliere la **zona di disponibilità** come mostrato nell'immagine.

Launch Instance		×
Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone count. Increase the Count to create multiple instances with the same set	where it will be deployed, and the instance ttings.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor*	dalaaa10	27%
Networks *	AZ-dalaaa10	• 26 Current Usage
Network Ports	Count *	1 Added
Security Groups	1	73 Kemaning
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

Passaggio 6. Nella scheda **Origine** scegliere l'immagine per creare l'istanza. Nel menu **Select Boot Source** (Seleziona origine di avvio) selezionare **Image** (Immagine), viene visualizzato un elenco di immagini; selezionare quella che era stata caricata in precedenza facendo clic sul segno +.

ce in the second se	Select Boot Source	Select Boot Source Create				
r*	Image	* Yes	No			
orks *	Allocated					
ork Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
rity Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private	Ŀ
Pair	V Available				5	Select
guration	Q Click here for filters.	Undated	Size	Type	Visibility	
er Groups	redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private	-
duler Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public	
data	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	•
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	ŀ
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST2220	17 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	ŀ
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	•
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	ŀ
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PN	925.06 MB	qcow2	Private	•

Passaggio 7. Nella scheda Gusto, scegliere il sapore AAA facendo clic sul segno +.

Details	Flavors manage Allocated	Flavors manage the sizing for the compute, memory and storage capacity of the instance. Allocated									
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public				
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-			
Networks *	✓ Available 7)					S	elect one			
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×			
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public				
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+			
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+			
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+			
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+			
Metagata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+			
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+			
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+			
w Canaal						(Book Novt)		stance			
								stance			

Passaggio 8. Infine, passare alla scheda **Reti** e scegliere le reti necessarie per l'istanza facendo clic sul segno +. In questo caso, selezionare **diametralmente-definibile1**, **radius-routable1** e **tb1-mgmt**, come mostrato nell'immagine.

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the cl	loud.	elect networks fr	om those lister	1 helow
Source	Network	Subnets Assoc	iated	Shared	Admin State	Status	r below.
Flavor	¢1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	subnet	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-roo	utable1 sub-diameter-rou	utable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	\$3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t	Yes	Up	Active	-
Security Groups	Available 16				Selec	rt at least one	network
Key Pair	Q Click here for filter	'S.			00100		×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admir	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
× Cancel				< Bac	k Next>	🔁 Launch	Instance

Infine, fare clic su Avvia istanza per crearla. I progressi possono essere monitorati in Orizzonte:

	ED HAT OP	INSTACK I	LATFORM Proye	cto Administrador Identi	ty													Proyecto ~	Ayuda	1 core v
٤	isterna																			
1	ista gene	al	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotant	es Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Información del Sistema				
A	Iministrac	or / Sis	tema / Instancia	5																
I	nsta	nci	as																	
																Proyecto= •		Filtrar	Eliminar ins	stancias
	Pro	yecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su creac	ión Ad	ciones	
	Co	e	pod1-stack-com	ipute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-C	PAR-April2018-	snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generanc	Sin estado	1 minuto		Editar instanc	cia 💌

Dopo alcuni minuti l'istanza verrà completamente distribuita e pronta per l'utilizzo.

Core	pod 1-stack-compute-5.localdomain	dalaaa 10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt • 172.16.181.16 IPs flotantes: • 10.145.0.82 radius-routable1 • 10.178.6.56 diameter-routable1	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar instancia 💌
				 10.178.6.40 						

Creare e assegnare un indirizzo IP mobile

Un indirizzo IP mobile è un indirizzo instradabile, ossia è raggiungibile dall'esterno dell'architettura Ultra M/Openstack e può comunicare con altri nodi dalla rete.

Passaggio 1. Nel menu in alto Orizzonte, selezionare Admin > Floating IPs (Amministratore > IP mobili).

Passaggio 2. Fare clic su Alloca IP al progetto.

Passaggio 3. Nella finestra **Alloca IP mobile**, selezionare il **pool** dal quale appartiene il nuovo IP mobile, il **progetto** al quale verrà assegnato e il nuovo **indirizzo IP mobile** stesso.

Ad esempio:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management ▼ Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) € 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Passaggio 4. Fare clic su Alloca IP mobile.

Passaggio 5. Nel menu in alto Orizzonte, passare a **Progetto > Istanze**.

Passaggio 6. Nella colonna **Azione** fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nel pulsante **Crea snapshot**, è necessario visualizzare un menu. Selezionare l'opzione **Associa IP mobile**.

Passaggio 7. Selezionare l'indirizzo IP mobile corrispondente da utilizzare nel campo **IP Address**, quindi scegliere l'interfaccia di gestione corrispondente (eth0) dalla nuova istanza a cui verrà assegnato l'indirizzo IP mobile nella **porta da associare**. Fare riferimento all'immagine seguente come esempio di questa procedura.

Manage Floating IP Associations							
IP Address *		Select the IP address you wish to associate with the					
10.145.0.249	+	selected instance or port.					
Port to be associated *							
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•						
		Cancel Associate					

1

Passaggio 8. Infine, fare clic su Associa.

Abilitazione SSH

Passaggio 1. Nel menu in alto Orizzonte, passare a **Progetto > Istanze**.

Passaggio 2. Fare clic sul nome dell'istanza o della macchina virtuale creata nella sezione **Avviare una nuova istanza**.

Passaggio 3. Fare clic sulla scheda **Console**. Verrà visualizzata l'interfaccia della riga di comando della macchina virtuale.

Passaggio 4. Una volta visualizzata la CLI, immettere le credenziali di accesso appropriate, come mostrato nell'immagine:

Nome utente:root

Password: cisco123

Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo) Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64 aaa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

Passaggio 5. Nella CLI, eseguire il comando vi /etc/ssh/sshd_config per modificare la

configurazione ssh.

Passaggio 6. Una volta aperto il file di configurazione ssh, premere I per modificare il file. Cercare quindi questa sezione e modificare la prima riga da **PasswordAuthentication no** a **PasswordAuthentication yes**.



Passaggio 7. Premere **ESC** e immettere :wq!per salvare le modifiche al file sshd_config.

Passaggio 8. Eseguire il comando service sshd restart.

Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# _____

Passaggio 9. Per verificare che le modifiche alla configurazione SSH siano state applicate correttamente, aprire un client SSH e provare a stabilire una connessione remota sicura **usando I'IP mobile** assegnato all'istanza (ad esempio 10.145.0.249) e la **radice** dell'utente.

```
[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.
root@10.145.0.249's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Definizione sessione SSH

Passaggio 1. Aprire una sessione SSH utilizzando l'indirizzo IP della macchina virtuale o del server corrispondente in cui è installata l'applicazione.

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ➤ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

avvio istanza CPAR

Seguire questi passaggi, una volta che l'attività è stata completata e i servizi CPAR possono essere ristabiliti nel Sito che è stato chiuso.

Passaggio 1. Accedere nuovamente a Orizzonte, selezionare Progetto > Istanza > Avvia istanza.

Passaggio 2. Verificare che lo stato dell'istanza sia **Attivo** e lo stato di alimentazione sia **In esecuzione** come mostrato nell'immagine.

Instances

--> exit

				It	istance Name = •				Filter & Laund	h instance	Delete Instances	More Actions -
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since c	reated Action	15
a	dlaaa04	diasa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CPAF	1	Active	AZ-dilaaa04	None	Running	3 months	Crea	te Snapshot +

9. Controllo dello stato post-attività

Passaggio 1. Eseguire il comando /opt/CSCOar/bin/arstatus a livello di sistema operativo

[root@wscaaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstate	us	
Cisco Prime AR RA	ADIUS server running	(pid:	24834)
Cisco Prime AR Se	erver Agent running	(pid:	24821)
Cisco Prime AR MO	CD lock manager running	(pid:	24824)
Cisco Prime AR MO	CD server running	(pid:	24833)
Cisco Prime AR G	UI running	(pid:	24836)
SNMP Master Agent	t running	(pid: 24	1835)
[root@wscaaa04 ~	1#		

Passaggio 2. Eseguire il comando **/opt/CSCOar/bin/aregcmd** a livello di sistema operativo e immettere le credenziali dell'amministratore. Verificare che CPAr Health sia 10 su 10 e che esista dalla CLI di CPAR.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-RDDR-TRX 7.2()
PAR-HSS 7.2()
Radius/
Administrators/
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10
```

Passaggio 3. Eseguire il comando **netstat | diametro grep** e verificare che tutte le connessioni DRA siano stabilite.

L'output qui menzionato è relativo a un ambiente in cui sono previsti collegamenti con diametro. Se vengono visualizzati meno collegamenti, si tratta di una disconnessione da DRA che deve essere analizzata.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep dia	meter	
tcp	0	0	aaa02.aaa	.epc.:77	<pre>mpl.dra01.d:diameter ESTABLISHED</pre>
tcp	0	0	aaa02.aaa	.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa	.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa	.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa	.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Passaggio 4. Verificare che nel registro TPS siano visualizzate le richieste elaborate da CPAR. I valori evidenziati rappresentano i TPS e quelli a cui è necessario prestare attenzione.

Il valore di TPS non deve superare 1500.

```
[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv
11-21-2017,23:57:35,263,0
11-21-2017,23:57:50,237,0
11-21-2017,23:58:05,237,0
11-21-2017,23:58:35,254,0
11-21-2017,23:58:50,248,0
11-21-2017,23:59:05,272,0
11-21-2017,23:59:20,243,0
11-21-2017,23:59:35,244,0
11-21-2017,23:59:50,233,0
```

Passaggio 5. Cercare eventuali messaggi "error" o "alarm" in name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log Passaggio 6. Verificare la quantità di memoria utilizzata dal processo CPAR eseguendo il comando:

top | grep radius [root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius

Questo valore evidenziato deve essere inferiore a 7 Gb, ovvero il valore massimo consentito a livello di applicazione.

RMA component - Controller Node

Verifica preliminare

• Da OSPD, effettuare il login al controller e verificare che lo stato dei pc sia buono. Tutti e tre i controller Online e Galera presentano tutti e tre i controller come Master.

Nota: Un cluster integro richiede 2 controller attivi, quindi verificare che i due controller rimanenti siano online e attivi.

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-el74ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
Daemon Status:
```

corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled

Sposta cluster controller in modalità manutenzione

• Eseguire il cluster pcs sul controller aggiornato in standby:

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster standby

 Controllare di nuovo lo stato del pcs e verificare che il cluster del pcs sia stato arrestato in guesto nodo:

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
```

```
3 nodes and 19 resources configured
```

Online: [pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2]

Full list of resources:

```
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
Daemon Status:
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
```

pcsd: active/enabled

Inoltre, lo stato del pcs sugli altri 2 controller deve indicare il nodo come standby.

Sostituzione del componente difettoso dal nodo del controller

Spegnere il server specificato. Per sostituire un componente guasto su un server UCS C240 M4, è possibile seguire la procedura descritta di seguito:

Sostituzione dei componenti server

Accendi server

Accendere il server e verificarne l'accensione:

```
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ nova list
-----+
| ID | Name | Status | Task State | Power State | Networks |
  ----+
| 03f15071-21aa-4bcf-8fdd-acdbde305168 | pod2-stack-compute-0 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.106 |
| 1f725ce3-948d-49e9-aed9-b99e73d82644 | pod2-stack-compute-1 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.107 |
| fbc13c78-dc06-4ac9-a3c5-595ccc147adc | pod2-stack-compute-2 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.119 |
| 3b94e0b1-47dc-4960-b3eb-d02ffe9ae693 | pod2-stack-compute-3 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.112
5dbac94d-19b9-493e-a366-1e2e2e5e34c5 | pod2-stack-compute-4 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.116
| b896c73f-d2c8-439c-bc02-7b0a2526dd70 | pod2-stack-controller-0 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.113 |
```

```
| 2519ce67-d836-4e5f-a672-1a915df75c7c | pod2-stack-controller-1 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.105 |
| e19b9625-5635-4a52-a369-44310f3e6a21 | pod2-stack-controller-2 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.120 |
| 6810c884-1cb9-4321-9a07-192443920f1f | pod2-stack-osd-compute-0 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.109 |
| 26d3f7b1-ba97-431f-aa6e-ba91661db45d | pod2-stack-osd-compute-1 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.117 |
| 6e4a8aa9-4870-465a-a7e2-0932ff55e34b | pod2-stack-osd-compute-2 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.103 |
```

-----+

Accedere al controller interessato e rimuovere la modalità standby utilizzando unstandby.
 Verificare che il controller sia in linea con il cluster e che in Galera tutti e tre i controller siano visualizzati come Master. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti:

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster unstandby

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
```

3 nodes and 19 resources configured

Online: [pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2]

Full list of resources:

pcsd: active/enabled

```
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
Daemon Status:
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
```

 Èpossibile verificare che alcuni servizi di monitoraggio, ad esempio ceph, siano in buono stato:

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo ceph -s
  cluster eb2bb192-blc9-11e6-9205-525400330666
health HEALTH_OK
monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-
controller-2
osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in
flags sortbitwise,require_jewel_osds
pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects
2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail
704 active+clean
client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr
```