Sostituzione di SSD APIC

Sommario

 Obiettivo

 Sintomi comuni

 Il problema riguarda le unità SSD APIC - Come verificare?

 Elenco di controllo prima della sostituzione delle unità SSD

 Procedura di sostituzione delle unità a stato solido

 Passaggio 1

 Passaggio 2

 Passaggio 3

 Per CIMC release 3.0(3) o successive

 Per le versioni CIMC precedenti alla 3.0(3)

 Passaggio 5

 Notifiche sul campo/riferimenti a bug

Obiettivo

La resistenza delle unità a stato solido (SSD) di Application Policy Infrastructure Controller (APIC) è esaurita in caso di utilizzo elevato per tipi specifici di SSD. Questo comporta un rallentamento delle scritture SSD e l'unità SSD può diventare di sola lettura. Quando l'unità SSD è danneggiata, possono verificarsi picchi della CPU nei servizi APIC.

Avviso: <u>FN - 64329</u> consiglia di sostituire tutte le unità SSD APIC con ID prodotto APIC-SD120G0KS2-EV e/o APIC-SD120GBKS4-EV, indipendentemente dalla percentuale di utilizzo, con una nuova unità SSD di livello aziendale - numero parte UCS-SD200G12S3-EP.

Il presente documento descrive la procedura per identificare l'ID del prodotto SSD APIC e per sostituire l'SSD sugli APIC interessati dalla notifica sul campo.

Verrà integrato con i documenti di sostituzione delle unità a stato solido esistenti elencati di seguito

Sostituzione di SSD Cisco APIC versione 3.x e precedenti Sostituzione Cisco APIC SSD versione 4.x e successive

Sintomi comuni

Nelle versioni ACI a partire dalla 2.3, è presente anche un errore generato nell'APIC per informarti quando ti stai avvicinando a un problema di resistenza delle unità a stato solido.

F2730: fltEqptStorageWearout-Warning

F2731: fltEqptStorageWearout-Major F2732: fltEqptStorageWearout-Critical

Esempio:

Errore F2730: "L'unità di storage /dev/sdb sul nodo x montato su /dev/sdb ha una durata rimanente di x% [Questo errore fornirà il numero di serie SSD]".



Errore F2730

Questo problema di resistenza specifico delle unità SSD si verifica in due tipi di unità SSD con ID prodotto APIC-SD120G0KS2-EV e/o APIC-SD120GBKS4-EV.

Cisco consiglia di sostituire queste unità a stato solido, indipendentemente dalla percentuale di utilizzo, con una nuova unità a stato solido di livello aziendale.

Il problema riguarda le unità SSD APIC - Come verificare?

Per verificare se l'ID del prodotto SSD APIC è influenzato dalla notifica sul campo, ottenere il numero di serie SSD dalla GUI CIMC.

Per CIMC 3.0(3) o versione successiva

Accedere all'interfaccia utente di Cisco IMC.

a- Espandere il menu CIMC con Toggle Navigation (angolo superiore sinistro), Storage, Cisco 12G SAS Modular Raid Controller

b - Fare clic su Informazioni unità fisica

- c Sul lato sinistro, Unità fisiche, selezionare PD-1 (dovrebbe essere SSD)
- d Generale, il tipo di supporto deve essere SSD

e - Richiedi dati, Numero di serie unità e copia il numero di serie

f - Incollare il numero di serie SSD nel seguente sito Web e verificare se il numero di serie SSD corrisponde all'ID prodotto interessato

g- È anche possibile selezionare "Percentage Life Left" (Durata in percentuale rimasta) dalla schermata qui sotto per mostrarne l'utilizzo.



https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC 3.0(4d)

0

Per le versioni CIMC precedenti alla 3.0(3)

Accedere all'interfaccia utente di Cisco IMC.

- a- Selezionare lo storage, Cisco UCSC RAID SAS 200xx
- b Fare clic su Informazioni unità fisica
- c Selezionare l'unità SSD dall'elenco delle unità fisiche
- d Richiedi informazioni su dati, numero di serie unità e copia il numero di serie
- e Incollare il numero di serie SSD nel seguente sito Web e verificare se il numero di serie

SSD corrisponde all'ID prodotto interessato

https://cway.cisco.com/sncheck/



Cisco IMC 2.0(9c)

2 - Se il numero di serie dell'unità a stato solido APIC corrisponde all'ID prodotto interessato APIC-SD120G0KS2-EV e/o APIC-SD120GBKS4-EV, creare una richiesta TAC con il numero di serie dell'unità a stato solido APIC e i codici <u>CDETS CSCvc84794</u>

Elenco di controllo prima della sostituzione delle unità SSD

1. Se la versione di Cisco IMC in uso è precedente alla 2.0(9c), è necessario aggiornare il software Cisco IMC prima di sostituire l'unità a stato solido (SSD). Per determinare il percorso di aggiornamento consigliato dalla versione corrente alla versione di destinazione, consultare le <u>note</u> di <u>rilascio</u> di Cisco IMC della versione di destinazione. Nelle <u>note di rilascio</u> ACI, per ogni versione ACI è consigliata la versione Cisco IMC. Per eseguire l'aggiornamento, attenersi alle istruzioni contenute nella versione corrente della guida per l'utente di Cisco Host Upgrade Utility (HUU) disponibile su questo <u>collegamento</u>.

2. Nel BIOS Cisco IMC, verificare che lo stato del TPM (Trusted Platform Module) sia impostato su "Abilitato". Utilizzando la console KVM per accedere alle impostazioni del BIOS, è possibile visualizzare e configurare lo stato del TPM selezionando Avanzate > Elaborazione attendibile > Stato TPM.

Address Sector Officially - Croppinght, 103 2000 And	racan megatirends, 3xCi
Configuration The surrout Downlast Pending operation Downlast Pod extraction Downlast Pending subration Downlast Pending subration Downlast	Cratie-Elizable Securits Ovvite, NCT1 mar Computer will reber dering restart in order taltmage State of the Ovvite.
Carrent Status Joharnestion The Eratian Status: Enclosed The Action Status: Declosed The Owner Status: Ebreed	 Delact toreen Belact treen Belact finis Oneretal relation Denetal relation BIDE Defending BIDE Defending BIDE Defending BIDE Defending BIDE Defending

BIOS APIC tramite KVM IMC Cisco

Nota: se lo stato del TPM è "Disabilitato", l'avvio di APIC non riuscirà.

3. Ottenere un'immagine .iso ACI APIC dal sito di download del software Cisco.

4. Questa procedura deve essere eseguita solo quando nel cluster è presente almeno un APIC con un SSD integro, che sia completamente idoneo. Se in tutti i controller APIC del cluster sono presenti unità SSD con errori, aprire una richiesta in Cisco Technical Assistance Center (TAC). L'istantanea sottostante proviene da un cluster in cui tutti gli APIC sono nello stato di adattamento completo.

cisco APIC						admi	• @	0	0	0
System Terianta Fabric	Virtual	Networking	14-171	ieniicea	Admin	Operation	ns Ac	ps.	Integra	0000
QuickStart Cashboard Cont	nders i Be	dem Settings	(Smatte	ensise i 1771	Faults C	onto Jones	I Event	1 A8	di Log.	Active S
Controllers (C) (C) (C)	Cluster	as Seen by	Node.						0	0.0
- C+ Guick Start								197		6.6
😝 hookey							APIC Ch	5161	Stando	y APIC
🗠 🚞 Contraters								3	6 ±	2.
📵 scic1()iode-1)	Pope	544								
🚍 Cluster as Seen by Node					Fabric Na	000-041.84				
interfaces					Current S	194 - 2 194 - 3				
E Storage	De	terence Betwe	en Local Time	and United C	lustar Time (n	ng): 458040				
NTP Details		CI Fabric Heirs	odia Seloura A	thertication)	Communicatio	AL Permits	Ne -	1		
Equipment Farm										
Power Supply Units	5.7252.22									
Memory State	- 10	Name	(P	Admin State	Operation State	Health State	Failover Status	Serial Number	SSL Cert	tcare
Processes	1	apic1	10.0.91	In Service	(Annibicite)	Putly In	ide -	POH193	199	
Colores	22	1002	10003	In Service	(Alesters)	Fully Per	ide	104193	195	
7 () () () () () () () () () () () () ()	2	- Rotest	20.0.0.2	In Service	Autoba	Tully De	100	704192	. yes	
2 () apro 900+-0		285				AREADORN.		100000		
Contraine Posters										
										_

GUI APIC 4.1(2g)

5. Dopo la sostituzione dell'SSD APIC, l'APIC dovrà essere riconfigurato e saranno necessarie le seguenti informazioni [queste informazioni verranno utilizzate nella fase 4-d della procedura di sostituzione dell'SSD]:

- Nome fabric
- Numero di controller
- ID controller
- Pool di indirizzi IP per indirizzi endpoint del tunnel (TEP)
- Pool di indirizzi IP per indirizzo multicast di dominio bridge (GIPO)
- Velocità interfaccia di gestione/modalità duplex
- ID VLAN per la rete di infrastruttura
- Indirizzi IPv4/IPv6 per la gestione fuori banda
- Indirizzi IPv4/IPv6 del gateway predefinito
- Controllo password complessa

Utilizzare la nota tecnica del giorno: <u>Come individuare i valori di configurazione utilizzati durante</u> <u>l'installazione di APIC1?</u>

Procedura di sostituzione delle unità a stato solido

Passaggio 1

Da un altro APIC nel cluster, smantellare l'APIC la cui SSD deve essere sostituita.

a - Sulla barra dei menu, scegliere Sistema > Controller.

b - Nel riquadro di navigazione, espandere Controller > nome_controller_apic > Cluster visualizzato dal nodo. Per il nome_controller_APIC, specificare un controller APIC di cui non si desidera rimuovere le autorizzazioni.

c - Nel riquadro di lavoro, verificare che lo stato di integrità nella tabella di riepilogo dei controller attivi indichi che il cluster è completamente adatto prima di continuare.

d - Nello stesso riquadro di lavoro, selezionare il controller da rimuovere e fare clic su Azioni > Smantellamento.

e - Fare clic su Yes (Sì). Il controller per cui sono state rimosse le autorizzazioni visualizza Non registrato nella colonna Stato operativo. Il controller viene quindi disattivato e non è più visibile nel riquadro di lavoro.

cisco	APIC							admi	0	0	0	0
System	Tenonta	Fabric	Virtual	Networking	L4-L7 3	Services	Admin	Operation	16 Ap	05	Integra	ana
Questions	Destioand	Control	ka i Sy	den Setlings	- Smart Lik	eneing - I - I	lauta (C	entig Janes	- I - Events	i I Av	attog	Active 5
Controllers	œ •	30	Cluster	as Seen by	Node				APIC CIL	ster	6 Stand	
- Coreste										1	0 ±	2
- 🕘 asc1	(Node-1)		Propile	546								
	Noter of Seen C Notage TP Details Quipment Para Swee Supply Un	e la company de la company	De A	ference Betwee CI Fabric Miterry Controllers	n Ubcai Time 108 Decum A	and Unified C Wentication (Target S Current S Noter Time (n Communicatio	ou 3 ou 3 ou 3 nii 456540 nii Perman	Are	۲		
	lemory Skits	860). 	- 1D	Name	(P	Admin State	Operation State	Health State	Fallover Status	Serial Numbe	SSL Ger	Incate
1	toconores		11	mpic1	10.0.0.1	In Service	(Australia)	Tuby Fit	(De	FCH103	. 198	
	ontainen :		2	10452	100.02	In Service	(Contes)	Fully Pit	de	POH193	. 195	
0.00	(Node-10		2	apic I	10.0.83	In Service	(Tully Pe	de :	P0H192	195	
Correct	er Policiero		Lincor Senai	orbed Contri Number	oler) P	tto dan Salard Adju	Mode a lave beer for the trucket of	and me family.	51	Descente Replace Reset Store as Post		
										Open in C	2003 500	n Richarder

GUI APIC 4.1(2g)

Passaggio 2

Rimuovere fisicamente l'eventuale SSD precedente e aggiungere la nuova SSD.

Passaggio 3

In Cisco IMC, creare un volume RAID utilizzando la SSD appena installata.

Per CIMC release 3.0(3) o successive

a - Accedere a Cisco IMC.

b - Espandere il menu CIMC con Toggle Navigation (angolo superiore sinistro), Storage, Cisco 12G SAS Modular Raid Controller

		Service Cisco Integrated Management Controller
	*	▲ / Chassis / Summary ★
Chassis	•	Server Properties
Compute		Product Name:
Networking	•	Serial Number: FCH2102V2S1
Hotworking		PID: APIC-SERVER-M2
Storage	*	UUID: 91CDBC69-7BB4-4BBE-94B2-356DBA10B474
	_	BIOS Version: C220M4.3.0.4a.0.0226182253
Cisco 12G SAS Modu	lar Raid	Description:
Cisco FlexFlash		Asset Tag:
Admin	۲	

Cisco IMC 3.0(4d)

- c Fare clic su 'Clear Foreign Config' e selezionare ok (se selezionabile)
- d Fare clic su Crea unità virtuale da unità fisiche inutilizzate

€ diada C	isco Integrated Ma	anagement Cont	troller		
∩ / / Cisco	12G SAS Modular	Raid Controller ((SLOT-HBA) / Cont	troller Info 🔺	
Controller Info	Physical Drive Info	Virtual Drive Info	Battery Backup Unit	Storage Log	
Create Virtual Drive	from Unused Physical Drive	es Create Virtual Drive	from an Existing Virtual Drive	Group Import Foreign	Config Clear Foreign Config
Clear Boot Drive	Get Storage Firmware Log	Enable Drive Security	Disable Drive Security Cl	ear Cache Clear all Co	onfiguration Set Factory Defaults
Switch to Remote K	ey Management Switch to	b Local Key Management	t		

Cisco IMC 3.0(4d)

e - Livello RAID, selezionare 0 dall'elenco a discesa

- f Creare i gruppi di unità, selezionare l'unità fisica e spostarla nei gruppi di unità
- g Proprietà unità virtuale, selezionare Crea unità virtuale

Create Virtual Drive f	rom Unused Physical Drive el: 0	s v	Enable Full Disk Encr	ryption:		@ X
Create Drive Groups Physical Drives	Selected	1 0 / Total 0	¢,	Drive Groups		¢.^
ID Size(MB)	Model Interfa	се Туре	Ref	Name		
No data available	ias		>> <<	DG [1]		×
Name	RAIDO 1	_	Disk Cache Policy	Linchanged	•	
Access Policy:	Read Write	•	Write Policy:	Write Through	•	
Read Policy:	No Read Ahead	•	Strip Size (MB):	64k	•	
Cache Policy:	Direct IO	•	Size	189781		MB 🔻
			Generate XMLAPI	Request Create Virtual	Drive	Close

Cisco CIMC 3.0(4d)

h - Sempre nello storage, controller RAID modulare SAS Cisco 12G, selezionare Informazioni unità virtuale

i - Identificare l'unità virtuale con il livello RAID come RAID 0, selezionarla, quindi fare clic su Initialize (Inizializza) seguito da Fast Initialize (Inizializza) dal menu a discesa e selezionare Initialize VD (Inizializza VD).

≁ diali	Ci	sco Integrated	Management Co	ntrol	ler			÷		admin@1
/ / Cise Drive Info	co 1	2G SAS Modul	lar Raid Controllei	r (SL	.OT-HBA) / Virtu	Jal	Refres	sh Host Powe	er Launch KVM	Ping CIMC R
Controller Int	io	Physical Drive Info	Virtual Drive Info	E	attery Backup Unit	Storage Log				
Virtual Di	rives	Virtual Drive	Cancel Initialization	10	Initialize Virtual Dri	ve		3 🗙 ^{de Driv}	e] Socuro V	
		Virtua	Drive Number	Nat	Are you sure you wa	nt to initialize the virtual	drive - RAID0_1?	Siz	e	RAID Level
		0		NA	Initialize	Fast Initialize		114	3455 MB	RAID 1
				RAI			itialize VD Canc	el 189	781 MB	RAID 0

```
Per le versioni CIMC precedenti alla 3.0(3)
```

a - Accedere a Cisco IMC.

b - Scegliere Archiviazione > Unità fisica. Selezionare l'unità fisica appena aggiunta.

c - Scegliere Archiviazione > Informazioni unità controller e fare clic su Cancella configurazione esterna (se selezionabile).

d - Fare clic su OK.

e - Scegliere Informazioni unità controller di storage e fare clic su Crea unità virtuale da unità fisiche inutilizzate.



Cisco IMC 2.0(9c)

- f Selezionare 0 dall'elenco a discesa Livello RAID.
- g Fare clic su Crea unità virtuale.

(AID Level:	0			Enable Full	Disk Encryption: 📗	i	
Create Drive Physical D	: Groups - rives		1		Drive Groups		
				8 >> << F	DG [4]		4
Virtual Drive	e Properti ve Name:	RAIDO_0		Read Policy:	No Read Ahead	•	
S Wri	trip Size: te Policy:	64k Write Through	0	Cache Policy: Disk Cache Policy:	Direct IO Unchanged	1	
Acce	ss Policy:	Read Write	3	Size:	18978	MB	*

Cisco IMC 2.0(9c)

- h Selezionare l'unità virtuale appena creata e fare clic su Inizializza.
- i Selezionare Tipo inizializzazione dall'elenco a discesa e fare clic su Inizializzazione rapida.

cisco Cisco Integra	ited Management	Contro	ller							
Overall Server Status	C J J G 🔳 🛛									
	Cisco UCSC RAID SA	S 2008M	1-8i (SLO	T-MEZZ)						
Server Admin Storage	Controller Info Physical I	Controller Info Physical Drive Info Virtual Drive Info Battery Backup Unit Storage Log								
Cisco UCSC RAID SAS 2008M-	Virtual Drives	Virtual Drives								
Cisco FlexFlash	Virtual Drive Number	Name	Status	Health	Size	RAID Level				
	0		Optimal	Good	475883 ME	RAID 1				
	1	RAID0_0	Optimal	Good Good	113487 ME	RAID 0				
	Actions Initialize Set as Boot Drive Delete Virtual Drive Edit Virtual Drive		Init Are y virtua Initial	ialize Virtual Di ou sure you want to init I drive . ize Type: Fast Initiali Initialize	rive « tialize the ze VD Cancel					

Cisco IMC 2.0(9c)

Passaggio 4

In Cisco IMC, installare l'immagine APIC utilizzando il supporto virtuale. In questo passaggio, l'unità SSD viene partizionata e il software APIC viene installato sull'unità HDD.

NOTA: per una nuova installazione di Cisco APIC versione 4.x o successive, vedere la Guida all'installazione, all'aggiornamento e al downgrade di Cisco APIC.

- a Montare l'immagine .iso APIC utilizzando la funzionalità Cisco IMC vMedia.
- b Avviare o spegnere e riaccendere il controller APIC.



Cisco IMC 3.0(4d)

c - Durante il processo di avvio, premere F6 per selezionare Cisco vKVM-Mapped vDVD come dispositivo di avvio unico. Potrebbe essere necessario immettere la password del BIOS. La password predefinita è password.



apic3 - KVM Console - Mozilla Firefox		x
🛈 🚵 https://14.14.14.14/html/kvmViewer.html	⊠ ☆	Ξ
Cisco Integrated Management Controller admin@10.10.10.10-10-	-apic3	\$
File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help	A 1	S
Enter Password password		

Cisco IMC 3.0(4d)

apic3 - KVM Console - Mozilla Firefox								
🛈 🙆 https://14.14.14/html/kvmViewer.htm	t.	***	⊠ ☆	Ξ				
cisco Integrated Managen	Cisco Integrated Management Controller admin@10.10.10.10.10.apic3							
File View Macros Tools Power Boot Devic	File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help							
	Please select boot device: (Bus 05 Dev 00)PCI RAID Adapter UNIGEN PHF16H0CM1-DTE PMAP Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22 Cisco CIMC-Mapped vHDD1.22 Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 Cisco VKVM-Mapped vDVD1.22 Cisco VKVM-Mapped vDVD1.22 Cisco VKVM-Mapped vFDD1.22 IBA GE Slot 0100 v1585 IBA GE Slot 0101 v1585 UEFI: Built-in EFI Shell Enter Setup T and 4 to move selection ENTER to select boot device ESC to boot using defaults							

Cisco IMC 3.0(4d)

apic3 - KVM Console - Mozilla Firefox	_ 0	x
🛈 🔬 https://14.14.14/html/kvmViewer.html	⊠ ☆	Ξ
disco Integrated Management Controller admin@10.10.10.10.10-a	pic3	₽
File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help	A 1	s
Welcome to APIC installer for CentOS 6.31		
Install image		
1111 CONTRACTOR CONTRACTOR OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPANTE A DESCRIPANTE A DESCRIPANTE A DESCRIPTION OF A		
(11) The second s		
Press [Tab] to edit options		
Automatic boot in 38 seconds		

Cisco IMC 3.0(4d)

d - Durante l'avvio iniziale, viene eseguito uno script di configurazione. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare le impostazioni iniziali del software APIC. Utilizzare le informazioni raccolte nell'elenco di controllo prima di iniziare o utilizzare la nota tecnica del giorno: <u>Come trovare i valori di configurazione utilizzati durante l'impostazione di APIC1?</u>



e - Al termine dell'installazione, annullare il mapping del supporto virtuale.

6 apic3 - KVM Console - Mozilla Firefox						
🛈 🗞 https://14.14.14.14/html/kvmViewer.html	🗵 ☆ 🗉					
Cisco Integrated Management Controller admin@1	0.10.10.10 -apic3 🌼 🔅					
File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help	A S					
Activate Virtual Devices]					
aci-apic-dk9.4.1.2g.iso Mapped to CD/DVD						
Map Removable Disk						
Map Floppy Disk						
De vou went te un men esi enie dk0.4.1.2g ies 2						
Lo you want to un-map act-apic-uk9.4.1.2g.iso ?						
OK Cancel						

Cisco IMC 3.0(4d)

Passaggio 5

Da un APIC nel cluster, commissionare l'APIC disattivato.

a - Selezionare qualsiasi altro file APIC che faccia parte del cluster. Dalla barra dei menu, scegliere Sistema > Controller.

b - Nel riquadro di navigazione, espandere Controller > nome_controller_apic > Cluster visualizzato dal nodo. Per nome_controller_apic, specificare qualsiasi controller attivo che faccia parte del cluster.

c - Nel riquadro di lavoro, fare clic sul controller smantellato che visualizza Non registrato nella colonna Stato operativo.

d - Nel riquadro di lavoro, fare clic su Azioni > Commissione.

e - Nella finestra di dialogo Conferma, fare clic su Sì.

cisco AP	NC								admin			٢
System Tenar	nts Fab	oric Virt	ual Networking	1 L4-L7 Se	ervices	Admin O	perations A	Apps Ir	ntegrations			
QuickStart Dash	nboard (Controllers	System Settings	Smart Lice	nsing	Faults Confi	g Zones Even	ts Audit	Log Active	Sessions		
Controllers	ſ		Cluster as S	Soon by Node							-	
> C ► Quick Start	U		Ciustei as c	Seen by Noue	5							
									APIC	Cluster	Standb	y APIC
~ E Controllers										(5 ±	**
✓ (■) apic1(Node-1)	1)		Properties									
🚞 Cluster as	Seen by Nod	Fabric Name: aci-pod									- 1	
-				Tarç	et Size: 3					- 1		
🚞 Storage			Differen	ice Between Loca	I Time and	Unified Cluster Tin	ent Size: 3 ne (ms): 456941					- 1
🚞 NTP Detail	ls		ACI Fa	bric Internode Se	cure Auther	ntication Communi	cations: Permissiv	6	~			
Equipment	t Fans											- 1
> 🧮 Power Sup	pply Units											
🚞 Equipment	t Sensors		Active Con	trollers	10	Adapin Ctat	Onersting	Haalah	Failerea	Carial	001	
Memory S	ilots		× IU	Name	IP	Admin Stat	State	State	Status	Number	Certifi	icate
Processes			1	apic1	10.0.0.1	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH1930	yes	
> E Containers		2	apic2	10.0.0.2	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH1933	yes	_	
> imapic2(Node-2) F Controller Policies			3	apic3	0.0.0.0	Out of Servic	e Unregistered	Unknown	Commission		yes	- 1
			1						Decommission			
									Deplace			
									Replace			- 1
			Unauthorize	ed Controllers					Reset			- 1
		Serial Nun	nber	IP		Mode		Save as			- 1	
						No	items have been fou	nd.	Post			
			Select Acuons to create a new item.						Share			
									Open In Object	Store Browser		
												*
												*

GUI APIC 4.1(2g)

Il controller abilitato visualizza lo stato di integrità come Completamente idoneo e lo stato operativo come Disponibile. Il controller dovrebbe ora essere visibile nel riquadro di lavoro.

Notifiche sul campo/riferimenti a bug

<u>Avviso: FN - 64329 - Degradazione dell'SSD APIC dopo l'utilizzo percentuale elevato di unità a</u> <u>stato solido - Aggiornamento hardware disponibile</u>

Degradazione delle unità a stato solido APIC dopo un utilizzo percentuale elevato delle unità a stato solido | Errore F2730

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).