Risoluzione dei problemi relativi alla gestione ACI e ai servizi di base - Gestione in-band e fuori banda

Sommario

Introduzione Premesse Gestione in banda e fuori banda Preferenze connettività APIC Scenario: Impossibile raggiungere la rete di gestione Accesso alla gestione fuori banda Verifica della configurazione fuori banda Verifica GUI per indirizzi di gestione dei nodi statici EPG fuori banda - predefinito Contratto fuori banda Profilo istanza rete di gestione esterna Configurazione della gestione in banda Subnet di dominio bridge che fungerà da gateway di gestione in banda Errore F0467 - inb EPG EPG in-band Profilo istanza EPG esterna Indirizzi di gestione dei nodi statici

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi relativi alla gestione ACI fuori banda (OOB) e in banda (INB).

Premesse

Il materiale di questo documento è stato estratto dal <u>libro Troubleshooting Cisco Application</u> <u>Centric Infrastructure, Second Edition</u> specificamente dal capitolo Management and Core Services - In-band and out-of-band Management.

Gestione in banda e fuori banda

I nodi ACI fabric dispongono di due opzioni per la connettività di gestione; fuori banda (OOB), che gestisce la porta di gestione fisica dedicata sul retro del dispositivo, o in banda (INB), che viene fornita utilizzando uno specifico EPG/BD/VRF nel tenant di gestione con un certo grado di parametri configurabili. Nel tenant di gestione ('mgmt') è presente un EPG OOB, ma è presente per impostazione predefinita e non può essere modificato. Consente solo la configurazione dei contratti OOB forniti. Sull'APIC, l'interfaccia OOB viene osservata nell'output del comando 'ifconfig'

come 'oobmgmt' e l'interfaccia in-band viene rappresentata dall'interfaccia 'bond.x', dove è la VLAN di accesso configurata per l'EPG in-band.

```
apicl# ifconfig oobmgmt
oobmgmt: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.4.20    netmask 255.255.255.0    broadcast 192.168.4.255
    inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986    prefixlen 64    scopeid 0x20
    ether 70:69:5a:ca:29:86    txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 495815    bytes 852703636 (813.2 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 432927    bytes 110333594 (105.2 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    Apicl# ifconfig bond0.300
bond0.300: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1496
    inet 10.30.30.254 netmask 255.255.0 broadcast 10.30.30.255
    inet6 fe80::25d:73ff:fec1:8d9e prefixlen 64 scopeid 0x20
    ather 00:5d:73:cl:8d:9e trouveler 1000 (Ethernet)
    retere 10:5d:73:cl:8d:9e trouveler 1000 (Ethernet)
     retere 10:5d:73:cl:8d:9e trouveler 1000 (Ethernet)
     retere 10:5d:73:cl:8d:9e trouveler 1000 (Ethernet)
     retere 10:5d:73:cl:8d:9e trouveler 1000 (Ethernet)
     retere 10:5d:73:cl:8d:9e trouveler 10:5d:73:cl:8d:9e trouveler 10:5d:73:cl:8d:9e trouveler 10:5d:73:cl:8d:9e t
```

```
inet 10.30.30.254 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.30.30
inet6 fe80::25d:73ff:fec1:8d9e prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 00:5d:73:c1:8d:9e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 545 bytes 25298 (24.7 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 6996 bytes 535314 (522.7 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Sul lato sinistro, l'interfaccia OOB è visualizzata come 'eth0' nell'output del comando 'ifconfig' e l'INB come SVI dedicato. L'utente può visualizzare l'interfaccia con 'ifconfig' o con 'show ip interface vrf mgmt:', dove è il nome selezionato per il VRF in-band.

```
leaf101# show interface mgmt 0
mgmt0 is up
admin state is up,
 Hardware: GigabitEthernet, address: 00fc.baa8.2760 (bia 00fc.baa8.2760)
 Internet Address is 192.168.4.23/24
 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec
 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, medium is broadcast
 Port mode is routed
 full-duplex, 1000 Mb/s
 Beacon is turned off
 Auto-Negotiation is turned on
 Input flow-control is off, output flow-control is off
 Auto-mdix is turned off
 EtherType is 0x0000
 30 seconds input rate 3664 bits/sec, 4 packets/sec
 30 seconds output rate 4192 bits/sec, 4 packets/sec
 Rx
   14114 input packets 8580 unicast packets 5058 multicast packets
    476 broadcast packets 2494768 bytes
 Τx
    9701 output packets 9686 unicast packets 8 multicast packets
    7 broadcast packets 1648081 bytes
```

leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb

IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"
vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive
IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24
secondary IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24
IP broadcast address: 255.255.255

Il comando **'show ip interface vrf mgmt:'** visualizza l'indirizzo IP della subnet BD di gestione in-band come indirizzo IP secondario; output previsto.

Sugli switch spine, l'indirizzo IP di gestione in-band viene aggiunto come interfaccia di loopback dedicata nel VRF "mgmt:". Questa implementazione è quindi diversa dall'implementazione IP di gestione in-band sugli switch foglia. Osservare l'output del comando **'show ip int vrf mgmt:'** riportato di seguito su uno switch con dorso

```
spine201# show ip interface vrf mgmt:inb
    IP Interface Status for VRF "mgmt:inb"
    lo10, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 98, mode: pervasive
    IP address: 10.30.30.12, IP subnet: 10.30.30.12/32
    IP broadcast address: 255.255.255
IP primary address route-preference: 0, tag: 0
```

In System Settings (Impostazioni di sistema) è disponibile un'impostazione che consente di selezionare la preferenza di connettività in banda o fuori banda per gli APIC.

Solo il traffico inviato dall'APIC utilizzerà le preferenze di gestione selezionate in 'Preferenze connettività APIC'. L'APIC può ancora ricevere traffico in banda o fuori banda, a condizione che sia configurato. APIC utilizza la seguente logica di inoltro:

- Pacchetti che entrano in un'interfaccia e escono dalla stessa interfaccia.
- I pacchetti provenienti dall'APIC e destinati a una rete a connessione diretta escono dall'interfaccia a connessione diretta.
- I pacchetti provenienti dall'APIC e destinati a una rete remota preferiscono quelli in banda o fuori banda in base alle preferenze di connettività APIC.

Preferenze connettività APIC



Tabella di routing APIC con OOB selezionato. Osservare il valore metrico di 16 per l'interfaccia oobmgmt che è inferiore alla metrica dell'interfaccia di gestione in banda bond0.300 di 32. Ciò significa che l'interfaccia di gestione fuori banda oobmgmt verrà utilizzata per il traffico di gestione in uscita.

apic1# bash											
admin@apic1:~> r	dmin@apic1:~> route -n										
Kernel IP routing table											
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface				
0.0.0.0	192.168.4.1	0.0.0.0	UG	16	0	0	oobmgmt				
0.0.0.0	10.30.30.1	0.0.0.0	UG	32	0	0	bond0.300				

Tabella di routing APIC con in-band selezionata. Osservare la metrica if 8 dell'interfaccia di gestione in banda bond0.300, che è ora inferiore alla metrica 16 dell'interfaccia oobmgmt. Ciò significa che l'interfaccia di gestione in banda bond0.300 verrà utilizzata per il traffico di gestione in uscita.

admin@apic1:~> route -n											
ernel IP routing table											
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface				
0.0.0.0	10.30.30.1	0.0.0.0	UG	8	0	0	bond0.300				
0.0.0.0	192.168.4.1	0.0.0.0	UG	16	0	0	oobmgmt				

Questa impostazione non influisce sulle preferenze di gestione dei nodi foglia e direttrice. Queste preferenze di connettività sono selezionate nei criteri del protocollo. Di seguito è riportato un esempio di NTP.

cisco	APIC										admin	٩	C	•	\$)
System	Tenants	Fabric	Virtua	al Networking	L4-L7 Se	ervices	Admin	Operatio	ons	Apps	Integr	ations				
Inve	entory Fat	oric Policies	Access	Policies												
Policies		PA	\odot	Providers -	NTP Serve	r 10.48.3	37.151								-	
O Quick SI > ■ Pods	tart		Â	Tiovideio		10.40.0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Policy	Oper	ational	Fau	lts	Histo	ory
> 🚞 Switche	s			800										0	+	**-
> 🖬 Modules	5 es			Properties Host Na	me/IP Address:	10.48.37.1	51								_	
✓ ➡ Policies ✓ ➡ Pod			1		Description:											
- 🖿 D	ate and Time				Preferred:	~										
~ 🗄	Policy DateTi	mePolicy		Minimum	Polling Interval:	4		\bigcirc								
	NTP Serve	er 10.48.37.151		Maximum	Polling Interval:	6										
> =	Policy default				Keys:											+
> 🚞 S	NMP					🔺 Key										
> 🚞 M 🗄 IS	lanagement Ac SIS Policy defau	cess Ilt							No ite Select Acti	ms have bee ons to create	n found. a new iterr	Le (
> 🚞 Swite	ch															
> 🚞 Inter	face															
> 🚞 Glob	al															
> 🚞 Moni	itoring							_								
> 🚞 Troul	bleshooting			Ma	nagement EPG:	select an	option	~								
> 🚍 Geol	ocation					default	(Out-of-Ba efault	nd)								
> 🚞 Mace	sec					inh m-	mt (In Rea	0								
> 🚍 Analy	ytics					mgmt/de	efault	1)		Sho	w Usage					
Tena Tena	nt Quota									And and a state of the local division of the local division of the local division of the local division of the						

Se si seleziona in-band nelle Preferenze connettività APIC, ma poi fuori banda viene selezionato nel protocollo, quale interfaccia con il pacchetto del protocollo utilizzare?

- La preferenza di connettività APIC avrà sempre la precedenza sulla selezione del protocollo nell'APIC.
- I nodi foglia sono l'opposto, fanno riferimento solo alla selezione sotto il protocollo.

Scenario: Impossibile raggiungere la rete di gestione

Se l'utente non è in grado di raggiungere la rete di gestione, è possibile che si siano verificati diversi problemi, ma è sempre possibile utilizzare la stessa metodologia per isolare il problema. In questo scenario si presume che l'utente non sia in grado di raggiungere alcun dispositivo nella rete di gestione da dietro il relativo L3Out.

- Verificare le preferenze relative alla connettività APIC. La figura 'Preferenze connettività APIC' illustra questo aspetto e le opzioni sono OOB o in banda.
- A seconda della preferenza selezionata, verificare che la configurazione sia corretta, che le interfacce siano attive, che il gateway predefinito sia raggiungibile tramite l'interfaccia selezionata e che non vi siano perdite sul percorso del pacchetto.

Non dimenticare di controllare la presenza di errori in ciascuna sezione della configurazione nell'interfaccia utente. Tuttavia, alcuni errori di configurazione possono manifestarsi in stati imprevisti, ma un errore può essere generato in una sezione diversa da quella che l'utente considererebbe inizialmente.

Accesso alla gestione fuori banda



Verifica della configurazione fuori banda

Per la configurazione fuori banda, sono disponibili quattro cartelle da verificare in uno speciale tenant denominato 'mgmt':

- Indirizzi di gestione dei nodi.
- EPG di gestione dei nodi.
- Contratti fuori banda (in Contratti).
- Profili di istanze di rete esterne.

Gli indirizzi di gestione dei nodi possono essere assegnati in modo statico o da un pool. Di seguito è riportato un esempio di assegnazione di indirizzi statici. Verificare che il tipo di indirizzi IP fuori banda sia assegnato e che il gateway predefinito sia corretto.

Verifica GUI per indirizzi di gestione dei nodi statici

cisco	APIC						adı	min 🔇 🤇	•	۵
System	Tenants	Fabric Virtual	Networking L4-L7	Services Admi	in Operatio	ons App	os Integratio	ons		
ALL TENANT	IS Add Ten	ant Tenant Search:	name or descr	common infr	a mgmt	Ecommerce				
mgmt		00	Static Node Man	agement Address	es					00
> C Quick S	Start								O.	+ %-
mgmt	lication Profiles		 Node ID 	Name	Туре	EPG	IPV4 Address	IPV4 Gateway	IPV6 Address	IPV6 Gateway
> 🚞 Netv	working		pod-1/node-1	bdsol-aci37-apic1	Out-Of-Band	default	10.48.176.57/24	10.48.176.1		
> 🚞 IP Ar	ddress Pools		pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	Out-Of-Band	default	10.48.176.70/24	10.48.176.1		::
> 🚞 Cont	tracts		pod-1/node-102	S1P1-Leaf102	Out-Of-Band	default	10.48.176.71/24	10.48.176.1		
	lies		pod-1/node-2	bdsol-aci37-apic2	Out-Of-Band	default	10.48.176.58/24	10.48.176.1		
> ENode	e Management E	PGs	pod-1/node-201	S1P1-Spine201	Out-Of-Band	default	10.48.176.74/24	10.48.176.1		
> 🚞 Exte	rnal Managemen	t Network Instance Profil.	pod-1/node-202	S1P1-Spine202	Out-Of-Band	default	10.48.176.75/24	10.48.176.1		
🗸 🚞 Node	e Management A	ddresses	pod-1/node-301	S1P2-Leaf301	Out-Of-Band	default	10.48.176.72/24	10.48.176.1		
🖿 s	Static Node Mana	gement Addresses	pod-1/node-302	S1P2-Leaf302	Out-Of-Band	default	10.48.176.73/24	10.48.176.1		
= d	lefault		pod-1/node-401	S1P2-Spine401	Out-Of-Band	default	10.48.176.76/24	10.48.176.1		::
> 🚞 Man	aged Node Conn	ectivity Groups	pod-1/node-402	S1P2-Spine402	Out-Of-Band	default	10.48.176.77/24	10.48.176.1		
			pod-2/node-3	bdsol-aci37-apic3	Out-Of-Band	default	10.48.176.59/24	10.48.176.1		

L'EPG fuori banda deve essere presente nella cartella EPG di gestione dei nodi.

EPG fuori banda - predefinito

cisco	APIC										admin	٩	0		۵	
System	Tenants	Fabric	Virtual I	Networking	L4-L7 Servi	ces A	dmin	Operation	ns Apps	Integra	ations					
ALL TENANTS	S Add Ter	nant Ter	nant Search:	name or descr	l co	mmon I	mgmt	infra	Ecommerce							
mgmt		(00	Out-of-B	and EPG - de	efault									0	?
→ C Quick St	tart											Policy	Fau	lts	Histor	y
> 🖬 Appli	ication Profiles			80											Ó	4
> 🖿 Netw	vorking			Propertie	es											
> 🚞 IP Ad	dress Pools				Name:	default										^
> 🚞 Contr	racts				Tags:	enter tags ser	parated by co	mma	\sim							
> 🚞 Polici	ies			Con	figuration Issues:	enter taga acj	parated by co									
> 🚞 Servi	ices			Co	nfiguration State:	applied										
V 🖿 Node	e Management E	PGs			Class ID:	16387										
📮 In	-Band EPG - in	b_mgmt		4	QoS Class:	Unspecifie	d	\sim								
= 0	ut-of-Band EPG	à - default		Provi	ded Out-of-Band Contracts:										+	
> 🚞 Exter	mal Managemen	t Network In	stance Profil			OOB Cont	tract	Tenant	Туре		 QoS Class 	s	State			
> 🔤 Node	e Management A	Addresses				OOB-def	ault	mgmt	oobbrc-00	B-default	Unspecified		formed			
> 🔛 Mana	aged Node Conr	nectivity Grou	ups													
																~
				<											>	•
										(Show Usage		Reset	s	ubmit	

I contratti che disciplinano i servizi di gestione forniti dall'EPG fuori banda sono contratti speciali configurati nella cartella dei contratti fuori banda.

Contratto fuori banda

uluiju cisco	APIC									admin	٩	0		*	
System	Tenants	Fabric	Virtual N	letworking	L4-L7 Services	Admin	Operatio	ns App	s Integra	ations					
ALL TENAN	TS Add Te	nant Tena	nt Search:	ame or descr	l com	non i mgmt	infra	Ecommerce							
mgmt		C	06	Contract	Subject - OOB	default								G	0
> C► Quick \$ ∨ III mgmt	Start										Policy	Fau	Its	Histo	ory
> 🖿 App	plication Profiles											Ger	eral	La	bel
> 💼 Net > 🚞 IP A	working Address Pools			8 🗸									Ċ	+	**-
V 🖿 Cor	ntracts			Property	Name: OC)B-default									
	Taboos				Description:										
	Imported Filters			Re	verse Filter Ports: 🗹										
~ 🖿	Out-Of-Band Co	ntracts	1		Filters:									÷	+
~ Ģ	OOB-default				N	lame	Ten	ant	State	and a		Action			
	COB-defa	ult				ordun	001	inon	10111	bu		rennit			
> 🖬 Ser	vices														
> 🖿 Noc	de Management f	PGs													
> 🚞 Exte	ernal Managemer	nt Network Inst	ance Profil												
	de Management /	Addresses													
> 🖿 Mar	naged Node Con	nectivity Group)S							Show Usage					

Verificare quindi che il profilo dell'istanza della rete di gestione esterna sia stato creato e che il contratto fuori banda corretto sia configurato come 'Contratto fuori banda utilizzato'.

Profilo istanza rete di gestione esterna

cisco	APIC						admin	٩	0	•	¢	1
System	Tenants Fabric	Virtual Networking	L4-L7 Servio	ces Admin	Operation	ns Apps Inte	grations					
ALL TENA	NTS Add Tenant Tenai	nt Search: name or descr	l co	mmon I infra	i mgmt i f	Ecommerce						
mgmt	Ē	(=) (O) External M	anagement	Network Insta	nce Profile -	default					0	
> C Quick	: Start		J					-			•	U
v 🎹 mgmt								Policy	Fau	lts	Histo	ry
> 🚍 Ap	oplication Profiles	000									Ó	+
> 🚞 Ne	etworking	Properties	1									
> 🚞 IP	Address Pools		Name:	default								^
> 🚍 Co	ontracts		Tags:	online those encounted	bu nommo	~						
🔿 🚞 Po	olicies	Confid	uration Issues:	enter tags seperated	by comma							
🔿 🚞 Se	ervices	Conf	iguration State:	applied								
	ode Management EPGs		QoS Class:	Unspecified	~							
- 🖿 Ex	ternal Management Network Insta	ance Profil Consume	d Out-of-Band								e H	-
Ē	default		Contracts:	Out-of-Band	Tenant	Туре	A QoS C	lass	State			
> 🚞 No	ode Management Addresses			Contract								.8
> 🧮 Ma	anaged Node Connectivity Group	5		OOB-default	mgmt	oobbrc-OOB-default	Unspecif	hed	form	ed		
												~
						She	ow Usage					
						-						

Gli elementi successivi da verificare sono lo stato dell'interfaccia e il cablaggio, quindi la connettività al gateway.

• Per verificare se l'interfaccia oobmgmt è attiva, immettere 'ifconfig oobmgmt' nella CLI di

APIC. Verificare che i flag di interfaccia siano "UP" e "RUNNING", che sia configurato l'indirizzo IP corretto e che i pacchetti aumentino nei contatori RX e TX. In caso di controlli mancanti, verificare che siano in uso i cavi corretti e che siano collegati alle porte di gestione fisica corrette sull'APIC. Le porte di gestione saranno etichettate Eth1-1 ed Eth1-2 e i recenti dispositivi hardware dispongono di adesivi di gestione per indicare l'interfaccia fuori banda. Per ulteriori informazioni sulle porte fisiche di gestione fuori banda sul pannello posteriore di un'APIC, fare riferimento alla sezione "Configurazione iniziale dell'infrastruttura" nel capitolo "Rilevamento dell'infrastruttura".

apicl# ifconfig oobmgmt oobmgmt: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.4.20 netmask 255.255.0 broadcast 192.168.4.255 inet6 fe80::7269:5aff:feca:2986 prefixlen 64 scopeid 0x20 ether 70:69:5a:ca:29:86 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 295605 bytes 766226440 (730.7 MiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 253310 bytes 38954978 (37.1 MiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

 Per controllare la connettività di rete tramite l'OOB, usare il comando ping per verificare il percorso del pacchetto attraverso la rete fuori banda.

apic1# ping 192.168.4.1
PING 192.168.4.1 (192.168.4.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.409 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.393 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.354 ms

Utilizzando traceroute nella shell Bash sull'interfaccia APIC, tracciare la connettività con l'utente finale. Se il traceroute è incompleto, accedere al dispositivo (se accessibile), eseguire il ping sull'interfaccia oobmgmt ed eseguire il ping sull'host. A seconda della direzione in cui si verifica il problema, risolverlo come problema di rete tradizionale.

Il comando traceroute invia i pacchetti UDP con un valore TTL crescente, a partire da 1. Se un router riceve il pacchetto con TTL 1 e deve inoltrarlo, scarta il frame e restituisce un messaggio ICMP "destinazione irraggiungibile" al mittente. Ogni hop viene inviato 3 pacchetti UDP al valore TTL corrente, e gli asterischi rappresentano i tentativi di ricezione di un pacchetto ICMP "destinazione irraggiungibile" / "velocità eccessiva". Questi 3 blocchi di asterisco sono previsti nella maggior parte delle reti perché alcuni dispositivi di routing hanno i messaggi ICMP "destinazione irraggiungibile" / "valore TTL superato" disabilitati, quindi quando ricevono i pacchetti TTL 1 che devono inoltrare, si limitano a scartare il pacchetto e non a inviare nuovamente il messaggio al mittente.

```
4 10.0.255.221 (10.0.255.221) 6.419 ms 10.0.255.225 (10.0.255.225) 6.447 ms *

5 * * *

6 * * *

7 10.55.0.16 (10.55.0.16) 8.652 ms 8.676 ms 8.694 ms
```

Gli switch foglia hanno accesso al comando tcpdump, che può essere usato per verificare quali pacchetti attraversano l'interfaccia oobmgmt. L'esempio che segue viene acquisito su 'eth0', l'interfaccia obmgmt usata sugli switch foglia e dorso, e usa l'opzione '-n' per tcpdump per fornire gli indirizzi IP usati al posto dei nomi DNS, quindi filtra specificamente i pacchetti NTP (porta UDP 123). Tenere presente che nell'esempio precedente la foglia sta eseguendo il polling del server NTP 172.18.108.14. Di seguito, l'utente può verificare che i pacchetti NTP vengano trasmessi tramite l'interfaccia fuori banda e che la foglia riceva una risposta dal server.

```
fab1-leaf101# tcpdump -n -i eth0 dst port 123
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
16:49:01.431624 IP 192.168.4.23.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48
16:49:01.440303 IP 172.18.108.14.123 > 192.168.4.23.123: NTPv4, Server, length 48
```

La configurazione della gestione in banda richiede considerazioni specifiche per le distribuzioni di layer 2 o layer 3. In questo esempio vengono illustrate solo l'implementazione e la risoluzione dei problemi del layer 3.



Configurazione della gestione in banda

Verificare che nel tenant di gestione sia presente un BD con una subnet da cui gli indirizzi di gestione dei nodi in-band verranno allocati ai nodi fabric per la connettività in-band e verificare che

l'uscita L3T sia associata alla BD di gestione in-band.

Subnet di dominio	bridge che	fungerà da	gateway	di gestione	in banda
-------------------	------------	------------	---------	-------------	----------

cisco	APIC										adn	nin Q	0	•	٢
System	Tenants	Fabric	Virtual N	letworking	L4-L7 Services	Admi	o Operat	ions	Apps Ir	tegrations					
ALL TENANTS	6 Add Ten	ant Ter	ant Search:	name or descr	commo	n mg	nt infra (Ecomme	rce						
mgmt > ()► Quick Sta ~ 開 mgmt	art	(000	Bridge De	omain - inb		Sumi	nary	Policy C	perational	Stats	Health	Fai	ults	O ? History
Applic	cation Profiles								Gener	al L3 Co	onfiguratio	ns Ad	vanced/	Trouble	shooting
🗸 📰 Bri	idge Domains			100	8000										0 +
~@ ~!	inb DHCP Relay Subnets (2) 10.30.30 ND Proxy S	Labels).1/24 ubnets		Propertie	Unicas utional Value for Unicas Custom MAC Virtual MAC	t Routing: t Routing: t Address: Address:	2 ue 00:22:8D:F8:19 Not Configured	FF							^
> 🖿 VR	ins mony o					Subnets:									± +
> 🚞 Ext	ternal Bridged N	etworks					 Gateway Address 	Sco	ре	Primary IP A	Address V	firtual IP	S	ubnet Co	ntrol
→ 🔛 L3 → 📣 → 🔛 Do	iOuts inbmgmt_l3out pt1Q Tunnels						10.30.30.1/24	Adv	ertised External	y False	F	alse			
> IP Add	dress Pools acts				Associated	I L3 Outs:									· +
> Policie > Servic	es ces	10-					 L3 Out inbmgmt_l3ou 	t							
V 🖿 Extern	management El nal Management	Network In:	stance Pr	٢.											> ×
> 🖬 Node	Management A ged Node Conn	ddresses ectivity Grou	IDS 7								Show Us	age			

Verificare che sia presente un EPG di gestione dei nodi in-band. Come nell'immagine seguente, i nomi EPG in-band sono indicati nella GUI con il prefisso 'inb-'. Verificare che la VLAN di accesso EPG in banda sia associata correttamente a un pool VLAN.

La VLAN di incapsulamento configurata nell'EPG di gestione in-band deve essere consentita dalle policy di accesso: 'inb mgmt EPG encap VLAN > Pool VLAN > Dominio > AEP > Gruppo di criteri di interfaccia > Profilo interfaccia foglia > Profilo switch'. Se i criteri di accesso di supporto non sono configurati, verrà generato un errore con il codice F0467 come da screenshot seguente.

Errore F0467 - inb EPG

ID:	8589935303
)escription:	Fault delegate: Configuration failed for uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt due to Invalid VLAN Configuration, debug message: i vlan-300 STP Segment Id not present for Encap. Either the EpG is not associated with a domain or the domain does not have this vlan a
Severity:	minor
ted Object:	uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt [2]
jated From:	topology/pod-1/node-101/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/inb-[uni/tn-mgmt/mgmtp-default/inb-inbmgmt]/nwissues
Created:	2019-10-03T02:23:04.637+00:00
Code:	F0467
Type:	Config
Cause:	configuration-failed
hange Set:	
Action:	deletion
Domain:	Tenant
Life Cycle:	
t Occurred:	1
ient Status:	false

Verificare che il dominio bridge sia lo stesso creato in precedenza per la subnet in banda. Infine, verificare che esista un contratto fornito configurato sulla gestione in banda EPG, utilizzata dall'EPG esterno.

cisco	APIC									adm	nin Q	C	•	٥	
System	Tenants Fa	bric Virtu	al Networking L4	-L7 Servi	ces A	Admin	Operatio	ns Apps	Inte	grations					
ALL TENANTS	Add Tenant	Tenant Searc	h: name or descr	1 co	mmon	infra (mgmt (Ecommerce							
mgmt		03	In-Band EPG	- inb_m	gmt	-								0	0
→ Ouick Sta ✓ III mgmt	rt								Policy	Stats	Health	Fau	ts	Histor	у
> 🥅 Applic	ation Profiles													Polic	y
> 🚞 Netwo	rking		5100 Qu											0	+
> 📰 IP Add	iress Pools		Properties											0	
> 🚞 Contra	icts		Properaes	Name:	inb_mgmt										^
> Policie	5			Tags:											
> Servic	es Management EDGe			Encap:	enter tags se	sparated by co	omma								
	Rand EDG - inh. mo	mt		Enoup.	e.g., vlan-1										
E Out	t-of-Band EPG - de	fault	Configura	ation Issues:											
> Extern	al Management Net	work Instance Pre	, Configu	Close ID:	applied										
> 🖬 Node I	Management Addre	sses		QoS Class:	Unspecifi	ed									
> 🚞 Manag	ed Node Connectiv	ity Groups	Brid	lge Domain:	inb										
			Resolved Brid	ge Domain:	inb										
			Provide	d Contracts:										+	
					Name	Т	enant	Туре	QoS	Class	Match Type	St	ate		
					default	c	ommon	Contract	Uns	pecified	AtleastOne	fo	rmed		
										Show Us	age				v

EPG in-band

Profilo istanza EPG esterna

cisco	APIC					admin	0 😋	•
System	Tenants Fabric	Virtual Networking	L4-L7 Services	Admin Operatio	ons Apps	Integrations		
ALL TENANT	TS Add Tenant Tenan	t Search: name or desc	l commo	n i infra mgmt i	Ecommerce			
mgmt	Ē	(I) (I) Externa	I EPG Instance Pro	file - Inband-Out				0.6
Quick S	Start	Ê		Policy	Operational	Stats	Health Fau	Its History
> 🖿 App	lication Profiles				General C	ontracts	Subject Labels	EPG Labels
→ 🖬 Netv	working 3ridge Domains	< Pr	ovided Contracts	Consumed Contracts	Contract Interfac	es Taboo	Contracts I	nherited Contra)
> 🖿 🛛	/RFs							0 🗊 +
	External Bridged Networks	Name	Ten	ant Typ	be	QoS Class	State	6
- 🖬 L	.3Outs	default	com	rmon Cor	ntract	Unspecified	forme	d
~ 4	inbmgmt_l3out							
	😑 Logical Node Profiles	4						
	🗁 External EPGs							
	Inband-Out							
	Route map for import and	export						
> 🚍 🕻	Dot1Q Tunnels							
> 🚞 IP A	ddress Pools							
> 🚞 Con	tracts							
> 🚞 Polic	cies							
🗦 🚞 Serv	vices							
> 🚞 Nod	le Management EPGs							
> 🚞 Exte	ernal Management Network Insta	nce Pr						

Analogamente agli indirizzi IP di gestione in banda dei nodi della struttura fuori banda, gli indirizzi IP possono essere assegnati in modo statico o dinamico da un intervallo preselezionato. Verificare che gli indirizzi applicati per il tipo in banda corrispondano alla subnet BD configurata in precedenza. Verificare inoltre che il gateway predefinito sia corretto.

Indirizzi di gestione dei nodi statici

cisco APIC					a	idmin 🔇 🕻	9 🖸	٥
System Tenants Fabric	Virtual Networking L4-L	7 Services Adm	in Operation	ns Apps	Integration	S		
ALL TENANTS Add Tenant Te	enant Search: name or descr	common mg	imt infra	Ecommerce	<i></i>			
mgmt	(Static Node Mar	nagement Address	es					0.0
> C Quick Start							4	
🗸 🧱 mgmt							Ο.	<u>*</u> %-
> 🚞 Application Profiles	 Node ID 	Name	Type	EPG	IPV4 Address	IPV4 Gateway	Address	Gateway
Em Networking Em IP Address Pools Em Contracts Em Policies Em Services	pod-1/node-1	bdsol-aci37-apic1	Out-Of-Band	default	10.48.176.57/24	10.48.176.1		
	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	In-Band	inb_mg	10.30.30.101/24	10.30.30.1		
	pod-1/node-101	S1P1-Leaf101	Out-Of-Band	default	10.48.176.70/24	10.48.176.1		
	pod-1/node-102	S1P1-Leaf102	Out-Of-Band	default	10 48 176 71/24	10 48 176 1		
	pod-1/node-2	hdeal_aci27_anic2	Out-Of-Rand	default	10 49 176 59/24	10 49 176 1		
> Node Management EPGs	pou-mode-z	Luburacion - aproz	Out-Or-Danu	Conduit	10.40.170.30/24	10.40.170.1		
External Management Network I	Instance Profil pod-1/node-201	S1P1-Spine201	Out-Of-Band	default	10.48.176.74/24	10.48.176.1		
🗠 🚞 Node Management Addresses	pod-1/node-202	S1P1-Spine202	Out-Of-Band	default	10.48.176.75/24	10.48,176.1		
Static Node Management Ac	ddresses pod-1/node-301	S1P2-Leaf301	Out-Of-Band	default	10.48.176.72/24	10.48.176.1		
default Managed Node Connectivity Group	pod-1/node-302	S1P2-Leaf302	Out-Of-Band	default	10.48.176.73/24	10.48.176.1		
	pod-1/node-401	S1P2-Spine401	Out-Of-Band	default	10.48.176.76/24	10.48.176.1		
	pod-1/node-402	S1P2-Spine402	Out-Of-Band	default	10.48.176.77/24	10.48.176.1		
	pod-2/node-3	bdsol-aci37-apic3	Out-Of-Band	default	10.48.176.59/24	10.48.176.1		

Se la configurazione è stata completata correttamente e non sono presenti errori in nessuna delle sezioni precedenti, il passaggio successivo è eseguire il ping tra gli switch e/o gli APIC per verificare che la connettività in-band funzioni correttamente all'interno di ACI.

I nodi della spine non risponderanno al ping sulla banda in quanto utilizzano interfacce di loopback per la connettività che non rispondono ad ARP.

L'interfaccia in-band utilizzata sugli switch foglia è kpm_inb. Utilizzando un'acquisizione tcpdump simile, verificare che il pacchetto stia uscendo dall'interfaccia CPU in-band.

fab2-leaf101# tcpdump -n -i kpm_inb dst port 123

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on kpm_inb, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes 16:46:50.431647 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.14.123: NTPv4, Client, length 48 16:47:19.431650 IP 10.30.30.3.123 > 172.18.108.15.123: NTPv4, Client, length 48 Verificare che l'SVI utilizzata per l'in-band sia 'protocol-up/link-up/admin-up'.

fab1-leaf101# show ip interface vrf mgmt:inb-vrf

IP Interface Status for VRF "mgmt:inb-vrf"
vlan16, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 4, mode: pervasive
 IP address: 10.30.30.1, IP subnet: 10.30.30.0/24 secondary
 IP address: 10.30.30.3, IP subnet: 10.30.30.0/24
 IP broadcast address: 255.255.255
 IP primary address route-preference: 0, tag: 0

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).