Configurazione del modulo IOx CGM-SRV su CGR1xxx

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Premesse Configurazione Esempio di rete Installazione del modulo CGM-SRV in CGR1000 Installazione di Compute Image sul modulo CGM-SRV Configurazione interfacce, DHCP e NAT Verifica Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive come configurare i dispositivi della piattaforma Connected Grid Router (CGR) serie 1000 per l'utilizzo con un modulo IOx Connected Grid Module (CGM) - System Server (SRV).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Routing
- Switching
- NAT (Network Address Translation)
- Comprendere i concetti della virtualizzazione

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

 CGR1120 Esegue almeno 15.6-3 (CGR1000) -universalk9-bundle.SSA.156-3.M2Slot modulo liberoIndirizzo IP su Gi2/1SSH (Secure Shell) configurata Modulo CGM-SRV-XX

Premesse

Quando si desidera eseguire applicazioni IOx o macchine virtuali sulla piattaforma CGR1000, è possibile utilizzare il modulo di calcolo CGM-SRV. Il modulo CGM-SRV è in realtà un piccolo server che contiene una CPU x86 multi-core, memoria e storage. Sia CGR1120 che CGR1240 possono includere uno di questi moduli per aggiungere funzionalità IOx.

Al momento della scrittura, sono disponibili due tipi, come illustrato nella tabella:

SKU (Stock Keep Unit) Unità a stato solido (SSD)	RAM CPU
CGM-SRV-64	64 GB (50 GB utilizzabili)	4 GB 4 core da 800 MHz
CGM-SRV-128	128 GB (100 GB utilizzabili)) 4 GB 4 core da 800 MHz

Ogni modulo è inoltre dotato di due porte USB per lo storage e di una propria interfaccia Gigabit Ethernet esterna.

Come con qualsiasi altro dispositivo compatibile con IOx, il modulo può ospitare diversi tipi di applicazioni IOx ma, a causa della maggiore capacità del modulo CGM-SRV, può anche eseguire una distribuzione Windows o Linux standard completamente configurata (ad esempio Ubuntu o CentOS) come mostrato nell'immagine.



Configurazione

Esempio di rete

Il modulo CGM-SRV ha tre interfacce di rete, due interfacce interne verso Cisco IOS ® e una esterna per una connessione dedicata agli ospiti che opera sul modulo CGM-SRV.

Le interfacce utilizzate sono indicate nella tabella:

Nome	Posizione	Si connette a	Osservazioni
Gi <slot></slot>	interno a	Sistema operativo host CGM-SRV (con Cisco	eth_mgmt interface sul
1	Cisco IOS ®	Application-Hosting Framework (CAF))	sistema operativo host
Gi <slot> 1/2</slot>	interno a Cisco IOS ®	VM guest CGM-SRV (applicazioni IOx)	svcbr_0 sul sistema operat host > dpbr_0
eth0	esterno sul modulo	VM guest CGM-SRV (applicazioni IOx)	svcbr_1 sul sistema operat host > dpbr_1

Nell'immagine è illustrato un diagramma che mostra l'interconnessione di tutti gli elementi:



Installazione del modulo CGM-SRV in CGR1000

Per configurare CGM-SRV su CGR1000, è necessario iniziare con l'inserimento del modulo in CGR1120. Questa operazione può essere eseguita senza dover disconnettere il dispositivo, come indicato di seguito:

Passaggio 1. Chiudere la porta del modulo in cui si desidera installare il modulo CGM-SRV:

KJK_CGR1120_20#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. KJK_CGR1120_20(config)#hw-module poweroff 4

Passaggio 2. È possibile inserire fisicamente il modulo nello slot 4. Una volta inserito il modulo, è possibile riaccendere lo slot del modulo:

KJK_CGR1120_20(config)#no hw-module poweroff 4 Passaggio 3. Verificare se il modulo viene riconosciuto come previsto:

KJK_CGR1120_20#sh module 4 Mod Ports Module-Type Model Status 4 1 CGR1000 Server Module 64GB Disk CGM-SRV-64 ok Mod Hw Serial-Num Last reload reason _ _ _ _ _____ 1.0 FOCXXXXXXXX 4

Come si può vedere nell'output qui, il modulo è riconosciuto e pronto nello slot 4. Ora è possibile iniziare a configurare tutto.

Installazione di Compute Image sul modulo CGM-SRV

Il passaggio successivo consiste nel caricare l'immagine del sistema operativo host sul modulo. L'immagine può essere scaricata da: <u>https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284174271&softwareid=286312260</u>

Dopo aver scaricato l'immagine da Cisco Connection Online (CCO), caricarla/scaricarla su CGR1000:

KJK_CGR1120_20#copy scp://jedepuyd@10.X.X.X/cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA flash: Destination filename [cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA]? Password: Sending file modes: C0644 69765564 cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA ... 69765564 bytes copied in 1367.560 secs (51015 bytes/sec) Una volta che l'immagine è disponibile sul CGR1000, è possibile installarla sul modulo CGM-SRV:

KJK_CGR1120_20#server-module 4 install flash:cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA
Operation requires module reload, do you want to continue? [yes]: yes
Installing image: /cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA Done!

Configurazione interfacce, DHCP e NAT

Come accennato in precedenza, su Cisco IOS ® sono disponibili due interfacce interne collegate a CGM-SRV. Poiché il modulo è stato inserito nello slot 4, alle interfacce seguenti viene assegnato il nome: Gi4/1 e Gi4/2. Gli indirizzi IP su queste interfacce, quando si usa NAT, sono usati solo internamente.

Configurare Gi4/1 per la connessione tra Cisco IOS ® e il sistema operativo host in esecuzione in CGM-SRV:

KJK_CGR1120_20#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. KJK_CGR1120_20(config)#int gi4/1 KJK_CGR1120_20(config-if)#ip addr 192.168.100.1 255.255.255.0 KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat inside KJK_CGR1120_20(config-if)#ip virtual-reassembly in KJK_CGR1120_20(config-if)#duplex auto KJK_CGR1120_20(config-if)#speed auto KJK_CGR1120_20(config-if)#ipv6 enable KJK_CGR1120_20(config-if)#ino shut KJK_CGR1120_20(config-if)#no shut KJK_CGR1120_20(config-if)#exit Configurare Gi4/2; per la connessione tra Cisco IOS ® e i guest eseguiti su CGM-SRV:

KJK_CGR1120_20#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. KJK_CGR1120_20(config)#int gi4/2 KJK_CGR1120_20(config-if)#ip addr 192.168.101.1 255.255.255.0 KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat inside KJK_CGR1120_20(config-if)#ip virtual-reassembly in KJK_CGR1120_20(config-if)#duplex auto KJK_CGR1120_20(config-if)#speed auto KJK_CGR1120_20(config-if)#ipv6 enable KJK_CGR1120_20(config-if)#ipv6 enable KJK_CGR1120_20(config-if)#no shut KJK_CGR1120_20(config-if)#exit Configurare l'interfaccia sul lato Cisco IOS ® che consente l'accesso a CGR1000 come NAT esterno:

KJK_CGR1120_20(config)#int gi2/1 KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat outside Configurare DHCP per il sistema operativo host e i guest:

KJK_CGR1120_20#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_host_pool KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.100.0 255.255.255.0 KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.100.1 KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#exit KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_guest_pool KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.101.1 255.255.255.0 KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.101.1 255.255.255.0 KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.101.1 KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite

Dopo aver abilitato il protocollo DHCP, accertarsi che il sistema operativo host sul modulo CGM-SRV acquisisca un indirizzo IP. In questa fase, il metodo più semplice consiste nel riavviare il modulo:

KJK_CGR1120_20#hw-module reload 4
Module 4 is being reloaded with reason()...

Una volta che il modulo è tornato online, è possibile controllare quale indirizzo IP gli è stato assegnato:

IP address Client-ID/ Lease expiration Type Hardware address/ User name 192.168.100.3 0100.800f.1170.00 Infinite Automatic

Il passaggio successivo della configurazione è completare il resto della configurazione NAT e inoltrare queste porte all'IP del sistema operativo host sul modulo:

- 2222 -> 22 -> sul modulo: Accesso SSH al sistema operativo host
- 8443 -> CAF (Local Manager e accesso API IOxclient)
- 5900 -> VNC (accesso alla GUI per VM Windows)

```
KJK_CGR1120_20#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
KJK_CGR1120_20(config)#ip access-list standard IOX_NAT
KJK_CGR1120_20(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.255.255
KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source list IOX_NAT interface Gi2/1 overload
KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 8443 interface Gi2/1 8443
KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 22 interface Gi2/1 2222
KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 5900 interface Gi2/1 5900
Ènecessario un ultimo passaggio per poter accedere a Local Manager e alla console del sistema
operativo host.
```

Aggiungere un utente con privilegio 15:

KJK_CGR1120_20#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. KJK_CGR1120_20(config)#username admin privilege 14 password cisco A questo punto, la configurazione è completa ed è possibile verificare e utilizzare il modulo CGM-SRV per IOx.

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Da Cisco IOS ® è possibile verificare se IOx è configurato correttamente con questi comandi:

```
KJK_CGR1120_20#sh IOx host list detail
IOx Server is running. Process ID: 325
Count of hosts registered: 1
Host registered:
===================
   IOx Server Address: FE80::2A6F:7FFF:FE0D:844A; Port: 22222
   Link Local Address of Host: FE80::280:FFF:FE11:7000
   IPV4 Address of Host: 192.168.100.3
                             fe80::280:fff:fe11:7000
   IPV6 Address of Host:
   Client Version:
                             0.4
   Session ID:
                             4
   OS Nodename:
                            CGM-SRV-64-4
   Host Hardware Vendor: Cisco Systems, Inc.
   Host Hardware Version:
                             1.0
                            not implemented
   Host Card Type:
   Host OS Version:
                             1.2.5.1
```

```
OS status: RUNNING
```

```
Percentage of SSD
Lifetime remaining: 100
USB Power Consumption (mA): 0
Interface Hardware Vendor: None
Interface Hardware Version: None
Interface Card Type: None
```

Un altro modo per verificare se la configurazione precedente è stata eseguita correttamente consiste nel connettersi con il browser a Gestione locale. Poiché è stato configurato NAT, è necessario accedere a Local Manager su <u>https://<indirizzo IP esterno di CGR1000>:8443</u>.

Se tutto è andato bene, dovrebbe essere possibile vedere il prompt di login di Local Manager come mostrato nell'immagine:

Image: The set of the s
Version: 1.2.3.0

Qui è possibile accedere con il privilegio 15 utente creato in precedenza e accedere a Local Manager, come mostrato nell'immagine:

. I mapatrioix	.X. X.X :8443/adm	nin				C Q	Search		☆ (1 ₽	î	- 4
sco Cisco IO	/stems x Local Manager									Hello,	admin I	.og Out
plications	Cartridges	System Info	System Setting	9 1	/liddleware Servi	ce						
Host Info						▼ IP v4 Rout	ting					
Host na	me: KJK_CGR1	120_20	6	Refres	h Stats	Dest	G/W	Mask	Flags	Metrie	: I	nt
Upti	me: 0 Day(s) a	nd 02:12:19				0.0.00	192.168.10	0 0.0.0.0	UG	10	e	th-mgmt
System ti	me: 03/25/201	7 21:12:01 UTC(UT	C-0:00:00)			192.168.10.0	0.0.00	255.255.25	U	0	d	pbr_n_0
Software	ver: 1.2.3.0					192.168.11.0	0.0.00	255.255.25	U	0	d	pbr_n_1
System	ID: FOC					192.168.10	0.0.00	255.255.25	U	0	e	th-mgmt
						192.168.12	0.0.0.0	255.255.25	U	0	V	irbr0
CPU & Proces	ises	@ 0 MHz, 1 Cores;				▼ DNS and N	ITP Settin	qs				
	(Family	: 0, Model: 0, Step	ping: 0)			Domain:		Name Servers:	N	TP Servers		
Utilization:	System: 0.29	6 User: 0.2%	6 I/O Wait: 0	0.0% Id	ile: 99.6%							
Load Average:	1 min: 0.00	5 min: 0.00	15 min: (0.00		▼ Logs						
Processes:	Total: 102	Stopped: 0	Zombie: (nspect	Logging Mana	gement					
Memory						Log name	Tir	nestamp	Log Size		View	
	Cizo	Llood		Free		caf.log	Sa	t Mar 25 21:10:5	11025		download	t i
DAM	38.09	04.4 MP		27.00		tpmc.log	Sa	t Mar 25 21:10:5	778418		download	±
CWAD:	3.0 GD	94.4 MD		3.7 GD		dmo.log	Sa	t Mar 25 19:00:0	624		download	ł
SWAP	4.0 GD	0				messages	Sa	t Mar 25 19:02:0	82019		download	1
Channen						udhcpc-iox-ho	oks.log Sa	t Mar 25 18:59:5	87		downloa	ł
storage						dmesg	Sa	t Mar 25 18:59:5	32959		download	1
Device	Mount point		Size	Filesy	Space	lastlog	Sa	t Mar 25 18:59:5	0		download	1
dev/vg-server	/		975.9	ext4	32 %	boot	Sa	t Mar 25 19:00:0	3141		download	4
dev/vg-server	/mnt/data		40.2 GB	ext4	6 %	boot~	Sa	t Mar 25 18:59:5	0		download	4
	ices					wump	58	t Mar 25 19:00:0	2304		download	1
Serial Interfa	Device Id	Port	Available	Used	by							
Serial Interfa						▼ TechSuppo	ort Inform	nation		Tile Cine		
Serial Interfa						lach Silphort				HID 5170	Download	Doloto
Serial Interfa						Generate snap	pshot file	Refresh List		rile Size	Download	Delete

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Per risolvere i problemi relativi al file CAF e/o al sistema operativo host in esecuzione sul modulo CGM-SRV, è possibile accedere alla console utilizzando questi comandi:

Èpossibile accedere al sistema operativo host utilizzando le credenziali dell'utente con privilegi 15 create in precedenza su Cisco IOS ®:

```
KJK_CGR1120_20#server-module 4 console
Escape sequence: ctrl-shift-^ x, then disconnect command
MontaVista Carrier Grade Express Linux 2.0.0 CGM-SRV-64-4 /dev/console
CGM-SRV-64-4 login: admin
Cisco IOS ® user password:
CGM-SRV-64-4:~#
Per controllare lo stato di CAF e Local Manager:
```

CGM-SRV-64-4:~# monit summary Cannot translate 'CGM-SRV-64-4' to FQDN name -- Temporary failure in name resolution The Monit daemon 5.14 uptime: 2h 14m

Process dmoRunningFile product_idAccessibleFile hwidAccessibleFile netifupAccessibleProcess cafRunningFile cgroupNot monitoredSystem x86-generic-64Running

Il registro di CAF è disponibile in /var/log/caf.log.