# Configurazione di Windows VM al modulo CGM-SRV su CGR1xxx

### Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Premesse Configurazione Crea immagine VM Windows Installazione di KVM su computer Linux Verifica dell'installazione KVM Creare una VM Windows Distribuire l'immagine VM di Windows in CGM-SRV Verifica Risoluzione dei problemi

# Introduzione

In questo documento vengono descritti i passaggi necessari per creare ed eseguire una macchina virtuale Windows (VM) nel modulo Connected Grid Module (CGM) - System Server (SRV).

# Prerequisiti

#### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Linux
- Macchina virtuale basata su kernel (KVM)
- Comprendere i concetti della virtualizzazione

#### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Connected Grid Router (CGR) 1120
- Modulo CGM-SRV-XX
- I passaggi di configurazione per CGM-SRV vengono eseguiti prima di questa guida:
- ISO di installazione di Windows 7
- Visualizzatore VNC (Virtual Network Computing)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

### Premesse

Per eseguire applicazioni IOx o VM sulla piattaforma CGR1000, è possibile utilizzare il modulo di calcolo CGM-SRV. Il modulo CGM-SRV è in realtà un piccolo server che contiene una CPU x86 multi-core, memoria e storage. Sia CGR1120 che CGR1240 possono includere uno di questi moduli per aggiungere funzionalità IOx.

Al momento della stesura del presente documento sono disponibili due tipi di file:

SKU (Stock Keep Unit)	Unità a stato solido (SSD)	RAM CPU
CGM-SRV-64	64 GB (50 GB utilizzabili)	4 GB 4 core da 800 MHz
CGM-SRV-128	128 GB (100 GB utilizzabili)	4 GB 4 core da 800 MHz

Ogni modulo è inoltre dotato di due porte USB per lo storage e di una propria interfaccia Gigabit Ethernet esterna.

Come qualsiasi altro dispositivo compatibile con IOx, il modulo può ospitare diversi tipi di applicazioni IOx ma, a causa della maggiore capacità del modulo CGM-SRV, può anche eseguire una distribuzione Windows o Linux standard completamente configurata (ad esempio Ubuntu o CentOS).

# Configurazione

#### Crea immagine VM Windows

Per distribuire una VM Windows sul modulo CGM-SRV, è necessario innanzitutto creare un'immagine in formato QEMU QCOW contenente l'installazione di Windows. Un modo per creare un'immagine di questo tipo consiste nell'utilizzare KVM e virsh su un computer Linux.

Le operazioni descritte più avanti non riguardano affatto il CGR1xxx o il CGM-SRV, sono solo passaggi necessari per creare un'immagine QCOW di Windows 7 VM di base che è possibile installare nella fase successiva del CGM-SRV.

Per questa guida, è possibile iniziare con una nuova installazione minima di CentOS7. I passaggi per le altre distribuzioni Linux devono essere simili, ma possono essere leggermente diversi.

#### Installazione di KVM su computer Linux

Passaggio 1. È innanzitutto necessario verificare se il computer host supporta le estensioni VM. Sulla piattaforma x86, questi sono AMD-V o Intel VT-X. La maggior parte, se non tutte, le moderne CPU x86 supportano queste estensioni. Anche quando si esegue una VM, la maggior parte degli hypervisor fornisce l'opzione per passare/emulare queste estensioni.

Per verificare se la CPU installata supporta tali estensioni, è necessario verificare se il flag vmx (per VT-X) o svm (per AMD-V) esiste nell'output cpuinfo.

```
[root@cen7 ~]# egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
2
```

Se l'output di questo comando è 0, significa che nessuna CPU trovata supporta le estensioni della VM. In tal caso, è possibile verificare se tali estensioni sono abilitate nel BIOS o nell'hypervisor quando si utilizza una VM per eseguire questo computer.

Passaggio 2. Il passaggio successivo consiste nella creazione di un bridge per fornire una rete per la macchina virtuale che è possibile eseguire su KMV.

Innanzitutto, è necessario abilitare gli inoltri IP nel kernel:

```
[root@cen7 ~]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1"|sudo tee /etc/sysctl.d/99-ipforward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@cen7 ~]# sysctl -p /etc/sysctl.d/99-ipforward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Per creare il bridge, la configurazione IP deve spostarsi dall'interfaccia reale al bridge stesso, in quanto questa è l'interfaccia a cui appartiene l'indirizzo IP.

Dopo aver completato un'installazione standard, la configurazione di rete è in /etc/sysconfig/network-scripts:

```
[root@cen7 ~]# ls -1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno1677736
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo
```

Passaggio 3. Come si può vedere, esiste attualmente un'interfaccia (oltre all'interfaccia di loopback), chiamata eno16777736. È necessario spostare la configurazione relativa all'IP su un'interfaccia bridge che può essere chiamata virbr0:

```
[root@cen7 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-virbr0
[root@cen7 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-virbr0
DEVICE=virbr0
TYPE=BRIDGE
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=172.16.245.162
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=172.16.245.2
DNS1=8.8.88
```

Passaggio 4. Quindi, pulire la configurazione IP dall'interfaccia reale e collegarla al bridge virbr0:

```
[root@cen7 ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16777736
[root@cen7 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16777736
UUID=46f0f247-e164-40cc-866b-9133458d9df8
DEVICE=eno16777736
ONBOOT=yes
BRIDGE=virbr0
HWADDR=00:0c:29:ce:96:38
Passaggio 5. Una volta completata la configurazione della rete, è possibile procedere
all'installazione di KVM:
```

sans-fonts -y

... Complete!

Passaggio 6. Al termine dell'installazione, la soluzione migliore consiste nel riavviare il computer per applicare i moduli appena installati e la configurazione di rete:

[root@cen7 ~]# init 6

#### Verifica dell'installazione KVM

Passaggio 7. Al termine del riavvio, dovrebbe essere possibile accedere al computer con lo stesso indirizzo IP configurato sull'interfaccia del bridge. È necessario verificare se il modulo del kernel KVM è caricato:

root@cen7	~]#	lsmod grep kvm	
kvm_intel		200704	0
kvm		589824	1 kvm_intel
irqbypass		16384	1 kvm

Passaggio 8. Se il problema persiste, è possibile provare a connettersi a virsh:

```
[root@cen7 ~]# sudo virsh -c qemu:///system list
Id Name State
```

Passaggio 9. Un ultimo passaggio consiste nell'aprire la porta 5900 sul firewall del computer per l'accesso VNC all'installazione di Windows:

```
[root@cen7 ~]# firewall-cmd --zone=public --add-port=5900/tcp --permanent
success
[root@cen7 ~]# firewall-cmd --reload
success
```

#### Creare una VM Windows

Ora che si dispone di un sistema che funziona con l'installazione KVM, è possibile attivare una nuova VM su KVM ed eseguire attraverso le finestre di dialogo di installazione di Windows.

Passaggio 1. Copiare l'ISO di installazione di Windows 7 nella macchina virtuale (o renderlo accessibile in rete):

```
root@cen7 ~]# virt-install --connect qemu:///system -n win7 -r 1024 --vcpus=2 --disk
path=/var/lib/libvirt/images/win7.img,size=9 --graphics vnc,listen=0.0.0.0 --noautoconsole --os-
type windows --os-variant win7 --accelerate --network=bridge:virbr0 --hvm --cdrom
/var/win7install.iso
```

Passaggio 3. Una volta avviata la VM, è possibile connettersi con l'utilizzo del visualizzatore VNC all'indirizzo IP del computer host sulla porta 5900 e completare l'installazione standard di Windows come mostrato nell'immagine:



Se Windows viene riavviato al momento dell'installazione, potrebbe essere necessario riavviare la VM con virsh se questa operazione non viene eseguita automaticamente:

[root@cen7 ~]# virsh start win7 Domain win7 started

Passaggio 4. Al termine dell'installazione, arrestare la VM. È ora disponibile un'immagine QCOW di questa installazione nel percorso fornito al momento della creazione della VM: /var/lib/libvirt/images/win7.img. Questo tipo di immagine può essere implementato sul CGM-SRV per eseguire Windows.

#### Distribuire l'immagine VM di Windows in CGM-SRV

Ora che si dispone del tipo corretto di immagine da eseguire su CGM-SRV, è possibile iniziare a distribuirla.

Passaggio 1. Impostare un profilo per ioxlcient corrispondente alla configurazione:

```
[root@cen7 ~]# ./ioxclient profiles create
Enter a name for this profile : CGR1120_20
Your IOx platform's IP address[127.0.0.1] : 10.x.x.x.X
Your IOx platform's port number[8443] :
Authorized user name[root] : admin
Password for admin :
Local repository path on IOx platform[/software/downloads]:
URL Scheme (http/https) [https]:
API Prefix[/iox/api/v2/hosting/]:
Your IOx platform's SSH Port[2222]:
Your RSA key, for signing packages, in PEM format[]:
Your x.509 certificate in PEM format[]:
Activating Profile CGR1120_20
Saving current configuration
```

Nell'esempio, 10.X.X.X corrisponde all'interfaccia in uscita del CGR1000 su cui Network Address Translation (NAT) è stato configurato per l'inoltro alla porta 8443 sul CGM-SRV.

Passaggio 2. Ora che ioxclient è configurato, rinominare l'immagine creata in precedenza in **vm.img** per semplificare un bit e copiarla con l'uso di Secure Copy (SCP) con ioxclient in CGM-SRV.

Opzionalmente, convertire l'immagine del disco nel formato QCOW2 come previsto da CGM-SRV. Le versioni più recenti di virt-manager sembrano creare le immagini disco per impostazione predefinita nel formato QCOW3.

Èpossibile convertire facilmente l'immagine utilizzando questo comando:

[root@cen7 ~]# qemu-img convert -f qcow2 -0 qcow2 /var/lib/libvirt/images/win7.img
/var/lib/libvirt/images/win7.img

Dopo aver verificato che il formato dell'immagine sia corretto, procedere con la ridenominazione e la copia:

[root@cen7 ~]# mv /var/lib/libvirt/images/win7.img /root/vm.img [root@cen7 ~]# ./ioxclient platform scp /root/vm.img Currently active profile : CGR1120\_20 Command Name: plt-scp Saving current configuration Downloaded scp keys to pscp.pem Running command : [scp -P 2222 -r -i pscp.pem /root/vm.img scpuser@10.50.215.246:/]

Il trasferimento potrebbe richiedere alcuni minuti, con velocità di trasferimento da circa 3-4 MB/s al CGM-SRV attraverso Cisco IOS®. Il file viene copiato in /mnt/data/vm/vm.img sul modulo CGM-SRV.

Passaggio 3. Mentre il trasferimento è in corso (o completato), è possibile creare il file **package.yaml**. In questo file viene descritto a IOx cosa si desidera distribuire e come creare il pacchetto.

[root@cen7 ~]# vi package.yaml
[root@cen7 ~]# cat package.yaml
descriptor-schema-version: 2.2

info:

```
author-link: <a href="http://www.cisco.com/">http://www.cisco.com/</a> author-name: Jens Depuydt description: Windows 7 VM for
CSR-SRV name: win7 version: 1.0 app: type: vm cpuarch: x86_64 resources: profile: custom cpu:
600 disk: 10 memory: 3072 network: - interface-name: eth0 - interface-name: eth1 graphics: vnc:
true startup: ostype: windows qemu-guest-agent: false disks: - target-dev: hda file:
file://vm.img
```

Come si può vedere in questo **package.yaml**, si fa riferimento a **file://vm.img**, che corrisponde alla posizione reale di mnt/data/vm/vm.img sul modulo CGM-SRV.

Passaggio 4. Il passaggio successivo consiste nel creare un pacchetto con l'utilizzo di ioxclient:

[root@cen7 ~]# ./ioxclient pkg . Currently active profile : default Command Name: package No rsa key and/or certificate files to sign the package Checking if package descriptor file is present .. Validating descriptor file /root/package.yaml with package schema definitions Parsing descriptor file.. Found schema version 2.2 Loading schema file for version 2.2 Validating package descriptor file .. File /root/package.yaml is valid under schema version 2.2 Created Staging directory at : /var/folders/sp/f9qn2fsn0d5fkj7szps6qvvr0000gn/T/638513626 Copying contents to staging directory Checking for application runtime type Couldn't detect application runtime type Creating an inner envelope for application artifacts Excluding .DS\_Store Generated /var/folders/sp/f9qn2fsn0d5fkj7szps6qvvr0000gn/T/638513626/artifacts.tar.gz Calculating SHA1 checksum for package contents.. Package MetaData file was not found at /private/var/folders/sp/f9qn2fsn0d5fkj7szps6qvvr0000gn/T/638513626/.package.metadata Wrote package metadata file : /private/var/folders/sp/f9qn2fsn0d5fkj7szps6qvvr0000gn/T/638513626/.package.metadata Root Directory : /private/var/folders/sp/f9qn2fsn0d5fkj7szps6qvvr0000gn/T/638513626 Output file: /var/folders/sp/f9qn2fsn0d5fkj7szps6qvvr0000gn/T/559089521 Path: .package.metadata SHA1 : 262f763740c182f95358be84514a76ac11e37012 Path: artifacts.tar.gz SHA1 : 3d89ccd35fe5318dd83a249a26cb8140d98d15bb Path: package.yaml SHA1 : aa42f949b707df07a83a17344e488c44eb585561 Generated package manifest at package.mf Generating IOx Package .. Package generated at /root/package.tar

Passaggio 5. Dopo aver creato il pacchetto, è possibile installarlo sul nostro CGM-SRV. In questo esempio, l'applicazione/macchina virtuale IOx è denominata win7:

[root@cen7 ~]# ./ioxclient app install win7 package.tar Currently active profile : default Command Name: application-install Saving current configuration

Installation Successful. App is available at :
<u>https://10.X.X.X:8443/iox/api/v2/hosting/apps/win7</u> Successfully deployed

Passaggio 6. Prima di poter attivare la macchina virtuale Win7 IOx, è necessario creare un file JSON di payload che imposti la password VNC per questa macchina virtuale:

```
[root@cen7 ~]# vi vnc.json
[root@cen7 ~]# cat vnc.json
{
    "resources": {
    "graphics": {"vnc-password": "password"}
    }
}
```

Passaggio 7. Utilizzando il payload vnc.json, è possibile attivare la VM Win7 IOx:

```
[root@cen7 ~]# ./ioxclient app activate win7 --payload vnc.json
Currently active profile : default
Command Name: application-activate
Payload file : vnc.json. Will pass it as application/json in request body..
App win7 is Activated
```

Passaggio 8. L'ultimo passaggio con ioxclient consiste nell'avviare la macchina virtuale:

```
[root@cen7 ~]# ./ioxclient app start win7
Currently active profile : default
Command Name: application-start
App win7 is Started
```

A questo punto, la VM Windows viene eseguita su CGM-SRV e si può iniziare a utilizzarla.

Per accedere alla console del computer Windows, è possibile utilizzare il visualizzatore VNC sull'interfaccia in uscita del CGR1000 e sulla porta 5900, come mostrato nell'immagine:



Dal punto di vista della rete, si è scelto di assegnare eth0 e eth1 alla VM Win7 IOx con l'uso del file **package.yaml** come mostrato nell'immagine:



Come si può vedere, queste interfacce hanno un indirizzo IP dal server DHCP che funziona su Cisco IOS® e può essere usato senza ulteriori configurazioni.

### Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Per verificare se la VM è in esecuzione:

```
[root@cen7 ~]# ./ioxclient app list
Currently active profile : CGR1120_20
Command Name: application-list
Saving current configuration
List of installed App :
1. win7 ---> RUNNING
Èinoltre possibile controllare lo stato da Gestione locale, come mostrato nell'immagine:
```

India Cisco S Isco Cisco IO	<b>Systems</b> Dx Local Mana	iger				Hello, admin   Log Out   About
pplications	Cartridges	System Info	System Setting	Middleware Service winz	7	
Resources	App-Info	App-Config	App-DataDir L	ogs		
	Appli	cation informatio	n		Requested Resource	
ID:		win7		Cpu:	600 cpu-units	
State:		RUNNING		Memory:	3072 MB	
Name:		win7		Profile:	custom	
Cartidos Daquis		a None		Disk:	10 MB	
caruuye nequi	Carooge Required: * None			Vcpu:	1	
Version:		1.0				
Author:		Jens Depuydt			Network information	
Author link:		http://www.ci	sco.com/	interface-name:	eth0 eth1	
Application type	e:	vm				
Description:		Windows 7 VN	1 for CSR-SRV			
		App Access				
Console Access	i	ssh -p {SSH_PO appconsole@10.	RT} -i win7.pem 50.215.243			
VNC Access		VNC password :	password			

## Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Per risolvere i problemi relativi all'installazione, controllare l'output di **ioxclient** o **/var/log/caf.log** sul sistema operativo host CGM-SRV.

Verificare che NAT sia configurato correttamente per accedere a tutte le risorse (Cisco Application-Hosting Framework (CAF), Secure Shell (SSH), VNC).