## Provisioning e configurazione dei Mesh AP con Cisco Prime Infrastructure 3.x.

## Sommario

Introduzione **Prerequisiti** Requisiti Componenti usati Premesse Punti di accesso radice Access point Mesh (MAP) Configurazione Passaggio 1. Configurare la connessione Telnet/SSH e SNMP del WLC su Prime Infrastructure. Passaggio 2. Impostare i modelli WLC in Prime Infrastructure. Configurare Le Impostazioni Globali Di Mesh. Aggiungere l'indirizzo MAC dell'access point Mesh al filtro MAC del controller. Passaggio 3. Impostare i modelli AP in Prime Infrastructure. Passaggio 4. Configurare i modelli CLI per le opzioni mancanti in Prime Infrastructure per WLC o AP. Passaggio 5. Esaminare e distribuire i modelli configurati. Verifica Verificare lo stato del punto di accesso mesh. Verificare lo stato del processo dei modelli distribuiti. Risoluzione dei problemi Caso 1. Primo: Errore del dashboard dei processi: Timeout della connessione durante l'esecuzione del comando" Caso 2. Principio: Dashboard processi "Errore: Connessione chiusa durante l'esecuzione del comando" Informazioni correlate

## Introduzione

Questo documento descrive come eseguire il provisioning e configurare i Cisco Mesh Access Point (AP) con Cisco Prime Infrastructure 3.x.

## Prerequisiti

#### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

• Distribuire un modello di configurazione in Prime Infrastructure 3.x

#### Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Prime Infrastructure 3.x
- Cisco Wireless Lan Controller

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

### Premesse

#### Punti di accesso radice

I punti di accesso radice dispongono di connessioni cablate, ad esempio il backhaul Ethernet a una rete cablata per il controller WLC (Wireless LAN Controller).

#### Access point Mesh (MAP)

I punti di accesso Mesh sono dotati di connessioni wireless al proprio WLC. Le MAP comunicano tra loro e tornano al RAP con l'uso di connessioni wireless sul backhaul radio 802.11a. Le mappe usano il Cisco Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP) per determinare il percorso migliore per il controller attraverso gli altri punti di accesso mesh.

### Configurazione

Il provisioning e la configurazione dei Mesh AP tramite WLC sono ben dimostrati dal documento <u>Wireless LAN Controller Mesh Network Configuration Example for Release 5.2 e successive</u>, e molto facilmente. Tuttavia, quando si tratta di un'installazione su larga scala dove è necessario un numero significativo di operazioni ripetute, Cisco Prime Infrastructure può velocizzare l'installazione con le sue funzioni uniche, ad esempio i modelli di dispositivo.

# Passaggio 1. Configurare la connessione Telnet/SSH e SNMP del WLC su Prime Infrastructure.

Verificare che le credenziali di accesso SSH/Telnet corrette e i dettagli SNMP siano configurati su Prime.

	1		C		2
General	~	Protocol	SSH2	*	
		100	* CLI Port	22	
SNMP	<u> </u>		* Timeout	60	(Secs)
einet/SSH	~ .	Username	admin		1
		Password			]
TP/HTTPS	< °	Confirm Password			1
123 (24)		Enable Password			0
ic Location	~	Confirm Enable Password			
		* Note:Not providing Telnet/SSH credentia	als may result in pa	artial collection of	inventory

Premere sync (Sincronizza) e verificare che la copia della configurazione sia aggiornata.

+	· / >	Admin State	s 🔻 Sync	Groups & Sites	5 ♥   [	Export Device	) >>> Show	Quick Filter		• 7
	Reach	Admin Status	Device Name 🔺	IP Address		DNS Name	Device Type	Last Inventor	y Col	Last Succ
		Managed					Case Competition	Wrong CLI Cre	d (j)	October 24
	8	Managed						SNMP Connec	tiv(i)	February 1
		Managed	HTTS-5508	10.66.79.42	<b>i</b>	10.66.79.42	Cisco 5508 Wirele	Completed	Ð	March 6, 2
		Managed						Completed	(j)	March 5, 2
		Managed						Completed	(j)	March 5, 2
		Managed						Completed	<i>(i)</i>	March 6, 2
	<b>S</b>	Managed						Completed	<i>(i)</i>	March 5, 2

Passaggio 2. Impostare i modelli WLC in Prime Infrastructure.

Configurare Le Impostazioni Globali Di Mesh.

Passare a Configurazione > Modelli > Funzionalità e tecnologie > Controller > Rete > Impostazioni rete e configurare le opzioni necessarie per la distribuzione. Quindi fare clic su Salva come nuovo modello per salvare il modello.

#### n Configuration / Templates / Features & Technologies 🔺

Templates	Templates / Features and Technologies / Controller / Mesh Mesh Settings	
	Save as New Template Cancel	
Q Search All		
<ul> <li>App Visibility &amp; Control</li> <li>Controller</li> <li>802.11</li> <li>802.11a or n or ac</li> </ul>	<ul> <li>Template Detail</li> <li>General</li> </ul>	
<ul> <li>802.11b or g or n</li> <li>Application Visibility And Control</li> <li>CL1</li> <li>FlexConnect</li> </ul>	RootAP to MeshAP Range       12000         Client Access on Backhaul Link <ul> <li>Enable</li> <li>Background Scanning</li> <li>Enable</li> </ul>	(feet)
<ul><li>IPv6</li><li>Location</li></ul>	Global Public Safety	
<ul> <li>LyncSDN</li> <li>Management</li> </ul>	Mesh RAP Downlink Backhaul @ 5GHz Outdoor Access For UNII 1 Band Channels	•
<ul> <li>✓ Mesh</li> <li>Mesh Settings (i)</li> </ul>	Security	
<ul> <li>Netflow</li> <li>PMIP</li> </ul>	Security Mode 🕜 EAP 🗘	
<ul><li>Security</li><li>System</li></ul>		
<ul> <li>Troubleshooting</li> </ul>		

Aggiungere l'indirizzo MAC dell'access point Mesh al filtro MAC del controller.

Selezionare Configurazione > Modelli > Funzionalità e tecnologie > Controller > Sicurezza > AAA > Filtro MAC e aggiungere gli indirizzi MAC dell'indirizzo MAC dell'access point.

Configuration / Templates / Fe	Templates / / Controller / MAC Filtering	es 🚖 Security / AAA					© © ↑
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Save as New Template	Cancel					
Search All PMIP	<ul> <li>Template Basic</li> </ul>	)					
▼ Security	Name			Author		Device Type	CUWN (default)
▼ AAA	Description			Feature Category	MAC Filtering		
AAA Attribute List (Non-Aire(	Tags			0			
AAA Group (i)							
AAA Method List (i)							
AP or MSE Authorization (7)							
General - AAA (j)	<ul> <li>Template Detai</li> </ul>	1					
LDAP Servers (i)	NAC A	ddrocs	0				
Local Net Users (j)	Place	Any Profile		Ø			
MAC Filtering (i)	Profile	Name Any Promo					
NGWC AAA Attribute List (2	Int	terface managemen	•				
NGWC WebAuth Parameter	* Desc	ription					
OpenDNS ()							

Se è necessaria l'importazione in blocco, fare clic sul pulsante cerchiato in rosso e seguire il modello di esempio per riepilogare le informazioni dettagliate dell'access point come un file CSV da importare.

asic	Import CSV File X	
ne		root
on	Select File: Choose file No file chosen	MAC F
gs	*Folder AAA 🔻	
	Footnotes 1. Sample csv file : #MAC Address Profile Name Interface Description	
etai	22:22:22:22:22:22:22,profile8,management,cisco 00:00:00:00:00:01,myprofile,int1,First filter 00:00:00:00:00:02,,management,Second filter	
rofile	Note: MAC Address and Description are mandatory fields.	
Desc	OK Cancel	

Fare clic su Salva come nuovo modello per salvare il modello di filtro MAC.

#### Passaggio 3. Impostare i modelli AP in Prime Infrastructure.

Selezionare **Configurazione > Modelli > Lightweight Access Point** e creare un nuovo modello. Creare due modelli diversi per RAP e MAP e aggiungere al modello tutte le funzionalità/impostazioni utilizzate nella distribuzione, ad esempio il nome di un gruppo di bridge (BGN) definito dall'utente, il supporto di una LAN virtuale (VLAN) e il ruolo. Nell'esempio viene mostrato un MAP con supporto di più VLAN, due interfacce (che trunk alcune VLAN diverse su due porte) e un BGN personalizzato (denominato HTTS-TEST). 🎦 Configuration / Templates / Lightweight Access Points / Lightweight AP Template Detail : Mesh\_AP\_Example 🖈

Configuration		in the state of th	oon manado	002.110	Gubband	overningin	ooziiiiaagii	0
	Mesh Parameters.							
AP Source	Sridge Group Name	HTTS-TEST		Ethe	ernet Inter	faces		
0125231 10	Data Rate		v	/	Edit			
AP Selection	Ethernet Bridge	Enabled			Interface Na	me Mode	VLAN ID	Trunk I
-		Linkowo			GigabitEther	net0 Trunk	169	400,401
Schedule	V Role	MAP	•		GigabitEther	net1 Trunk	168	410,411
_	Daisy Chaining	Enable			GigabitEther	net2 Norm	al O	0
Deploy Status					GigabitEther	net3 Norm	al O	0
	Preferred Parent MacAddress							
	Mesh RAP Downlink Backhaul		Ŧ					
	Mesh PSK Key Clear	Enable						
	VLAN Support	Enable						
	Native VLAN ID	169						

Nell'esempio viene mostrato un RAP con supporto di più VLAN e un **BGN** personalizzato denominato HTTS-TEST.

Per modificare l'impostazione VLAN di un'interfaccia specifica, selezionare l'interfaccia che si desidera modificare e fare clic sul pulsante **Edit** nella sezione **Ethernet Interfaces** in alto a sinistra. Notare che l'ID VLAN qui è equivalente all'ID VLAN nativo nell'impostazione WLC. Gli ID trunk sono gli ID VLAN da trunking su una porta specifica.

Configuration	Template Basic	AP Parameters	Mesh	802.11a/n/ac	802.11a SubBand	802.11b/g/n	802.11a/b/g	/n CDI	P FlexConnec
	Mesh Parameters	. 0							
AP Source	Bridge Grou	Edit				$\boxtimes$			
AP Selection	☐ Data Rate	idge	ce Name	GigabitEthernet0			Mode	VLAN ID	Trunk ID
Schedule	✓ Role		Mode	Trunk <b>v</b>			Trunk	169 168	400,401,40
Deploy Status	Daisy Chair	ning	Vlan ID	169 <b>•</b> Na	tive VLan ID		Normal	0	0
	Preferred P	arent Ma		400 401 402	l	Add	Normal	U	0
	Mesh RAP I	Downlink		403 404					
	Mesh PSK K	(ey Clear			Save	Cancel			
	VLAN Supp	ort	🗹 Enable	e					
	Native VLAN ID		169						

# Passaggio 4. Configurare i modelli CLI per le opzioni mancanti in Prime Infrastructure per WLC o AP.

Poiché non tutte le impostazioni sono disponibili su Prime, i **modelli CLI** devono mappare e automatizzare il processo di installazione per alcune opzioni di mesh globali, ad esempio VLAN

Transparent. Per configurare questa parte, selezionare Configurazione > Modelli > Funzionalità e tecnologie > Controller > Sicurezza > AAA > Filtro MAC. Di seguito è riportato un esempio di contenuto della CLI in Prime per disabilitare la VLAN trasparente nell'impostazione globale del WLC:

Femplates / CLI CLI Save as New	Templates	incel					
npiate bas	MESH_VLAN_DI	SABLE	Author	root	* Device Type	Wireless Controller	_
Description Tags			Feature Category	CLI	OS Version		
nplate Deta	ail						
CLI Content	Form View	Add Variable		Add Global	Variable O, + Glob	al Variable	
	nfia mesh ethernet-l	bridging vlan-transparer	nt disable				

<MLTCMD>config mesh ethernet-bridging vlan-transparent disable

Questo è il motivo per cui è necessaria una y nella seconda riga:

```
(Cisco Controller) >config mesh ethernet-bridging vlan-transparent enable
Changing VLAN Transparent will affect the clients connected to AP Ethernet interface.
Are you sure you want to continue? (y/N)y
```

Vlan Transparent mode has been disabled

e, idealmente, tutte le risposte a qualsiasi richiesta di avviso (come y o N) dovrebbero essere prese in considerazione quando si scrive un modello CLI che funziona correttamente.

Nota: le intestazioni <MLTCMD> e </MLTCMD> sono necessarie per gualsiasi combinazione di CLI su più righe. Per ulteriori informazioni su come creare un modello CLI funzionante su Prime, fare riferimento a questa guida PI 3.2. Creazione di un modello CLI definito dall'utente con un'unica riga e un comando a più righe.

#### Passaggio 5. Esaminare e distribuire i modelli configurati.

Sono disponibili alcuni tipi di modelli configurati. Esaminare tutte le informazioni prima di distribuirli.

- Modello Impostazioni mesh in Modelli controller
- CLI delle opzioni mancanti nei modelli CLI
- Modello Filtro MAC in Modelli AAA
- Impostazioni RAP/MAP nei modelli Lightweight AP

In genere, i primi tre modelli devono essere distribuiti su un controller, prima che i RAP/MAP siano connessi tramite una porta cablata e si uniscano al WLC. Dopo aver collegato MAP/RAP a WLC tramite una porta cablata, è possibile trasferire le impostazioni RAP/MAP da Prime Infrastructure ai punti di accesso. Infine, quando MAP viene disconnesso dalla connessione cablata e collegato a RAP tramite backhaul wireless, è possibile testare la connettività mesh wireless

## Verifica

#### Verificare lo stato del punto di accesso mesh.

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

In attesa che i punti di accesso si uniscano al WLC, **Sincronizzare** nuovamente il controller su Prime e selezionare **Monitor > Managed Elements > Network Devices** (Monitor > Elementi gestiti > Dispositivi di rete) e usare la parola chiave **Bridge** nella colonna AP Mode (Modalità punto di accesso) per filtrare eventuali MAP/RAP. **Registrato** nella colonna Stato operativo indica che l'access point è stato aggiunto correttamente al controller.



Per controllare i padri di una MAPPA o i figli di un RAP, spostatevi su **Mesh > Collegamenti Mesh** per ulteriori dettagli. Se si desidera impostare un elemento padre preferito per una mappa specifica, andare al passaggio 3 della sezione precedente e configurare un elemento padre preferito.

/ Device Groups / Dev	vice Type / Unified AP /	HTTS-2702I-MESH	*				0
Features	Features/Mesh Mesh Links (Data	shown from device)					
▼ System	Туре	AP Name	AP MAC Address	PER	Link Detail	Link Test	Link Test
Summary	Parent	HTTS-2702I-RAP	00:27:e3:f5:2f:90	0%	Details	AP to Neigh	Neigh to AP
AP Utilization CDP Neighbors	Tentative Parent	HTTS-3602I-RAP	34:a8:4e:80:e0:f0	-	Details 1	AP to Neigh 1	Neigh to AP 1
<ul> <li>Clients</li> </ul>	Mesh Link Alarms M	lesh Link Events					
Interfaces	Footnotes:						
<ul> <li>Mesh Links</li> </ul>	1. Link is out of date. This	can be because the AP has been	replaced or the APs can no longer co	mmunicate			
<ul> <li>Mesh Statistics</li> </ul>							

#### Verificare lo stato del processo dei modelli distribuiti.

Per visualizzare lo stato del processo di distribuzione di ogni modello, passare a Amministrazione > Dashboard > Dashboard processi > (nome del modello distribuito)

Administration / Dashboards /	Job Dashboard / M	lesh-VLAN_Trans_disa	able_2 📩					0	Ø 🛛
"Recurrence" None "Description" N/A									
Showing latest 5 Job instances Sh	ow All						Tot	tal 1 🖸 🖻	ζţ
						Show	IIA	•	<b>Y</b>
Run ID 🔻	Status	Duration(hh:mm:ss)		Start Time	Completion Time				
▼ 130281715	S Failure	00:05:01		2019-03-06 13:35	2019-03-06 13:40				
Job summary Failed deployment on 1	1 device(s).								
Job Results for Mesh-VLAN_1	Frans_disable							Total 1	C
Device	Status		Transcript						
10.66.79.42	(i) Failed		Error : Connection timed o	out while executing the command				(j)	

## Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

# Caso 1. Primo: Errore del dashboard dei processi: Timeout della connessione durante l'esecuzione del comando"

Controllare il comando nel modello CLI e assicurarsi che le intestazioni MLTCMD siano incluse se nel modello sono presenti più comandi.

## Caso 2. Principio: Dashboard processi "Errore: Connessione chiusa durante l'esecuzione del comando"

Controllare le credenziali Telnet/SSH per il WLC e verificare che sia selezionato il protocollo corretto.

### Informazioni correlate

• PI 3.2. Creazione di un modello CLI definito dall'utente con un comando a riga singola e a più

righe

- Esempio di configurazione della rete Mesh del controller LAN wireless per le versioni 5.2 e successive
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems