Configurazione di Speaker Track con codec SX80

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Diagrammi Attiva la traccia altoparlanti Verifica Risoluzione dei problemi Diagnostica Log Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come installare e configurare Speaker Track con un'installazione SX80.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Codec SX80
- Precision 60
- Unità Speaker Track
- Cavi HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
- Cavi RJ45

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Diagrammi

Schema dei cavi di Speaker Track collegati a un codec SX80





Per installare l'apparecchiatura, completare i seguenti passaggi:

- 1. Configurare il codec SX80.
- 2. Collegare un cavo RJ45 dalla porta di rete 2,3 alla porta di rete di Speaker Track.
- 3. Collegare i cavi HDMI di ciascuna telecamera alla porta di ingresso HDMI del codec.
- 4. Collegare l'alimentazione a Speaker Track.
- 5. Collegare un cavo RJ45 da ciascuna telecamera alla porta di rete corrispondente su Speaker Track.
- 6. Collegare i cavi di alimentazione di ciascuna telecamera a Speaker Track.

Attiva la traccia altoparlanti

Una volta completato il cablaggio, verificare che la configurazione di Speaker Track sia impostata correttamente.

xConfiguration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection CameraLeft: 1 Configuration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection CameraRight: 2 xConfiguration Cameras SpeakerTrack ConnectorDetection Mode: Auto xConfiguration Cameras SpeakerTrack Mode: Auto xConfiguration Cameras SpeakerTrack TrackingMode: Default xCommand Cameras SpeakerTrack Activate

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

- Codec TC7.3.0
- Speaker Track MT7.3.0
- Precision60- HC7.3.0
- 1. Assicurarsi che il codec, Speaker Track e la fotocamera usino lo stesso suffisso di versione (numeri) del software.

 Controllare lo stato della fotocamera e verificare che il numero di serie e il firmware della fotocamera siano stati rilevati correttamente.
 xstatus Camera

```
*s Camera 1 HardwareID: "55000000"
  *s Camera 1 IpAddress: "169.254.1.43"
  *s Camera 1 MacAddress: "E4:C7:22:65:3F:D3"
  *s Camera 1 Manufacturer: "Cisco"
  *s Camera 1 Model: "Precision 60 Camera"
  *s Camera 1 Position Focus: 4200
  *s Camera 1 Position Pan: 3600
  *s Camera 1 Position Tilt: -650
  *s Camera 1 Position Zoom: 4128
  *s Camera 1 SerialNumber: "FTT181100R5"
  *s Camera 1 SoftwareID: "HC7.3.0.8cb420c, 2014-12-12"
  *s Camera 2 HardwareID: "55000000"
  *s Camera 2 IpAddress: "169.254.1.44"
  *s Camera 2 MacAddress: "E4:C7:22:65:3F:EE"
  *s Camera 2 Manufacturer: "Cisco"
  *s Camera 2 Model: "Precision 60 Camera"
  *s Camera 2 Position Focus: 0
  *s Camera 2 Position Pan: 3600
  *s Camera 2 Position Tilt: -650
  *s Camera 2 Position Zoom: 0
  *s Camera 2 SerialNumber: "FTT181100R1"
  *s Camera 2 SoftwareID: "HC7.3.0.8cb420c, 2014-12-12"
Per verificare la disponibilità e lo stato, controllare lo stato di Speaker Track.
  xstatus // speakerTrack
  *s Cameras SpeakerTrack Availability: Available
  *s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1
  *s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2
  *s Cameras SpeakerTrack Status: Active
4. Verificare che il firmware Speaker Track sia stato rilevato correttamente.
  xstatus // Peripherals
  *s Peripherals ConnectedDevice 1045 Name: "SpeakerTrack 60"
  *s Peripherals ConnectedDevice 1045 SoftwareInfo: "MT7.3.0.8cb420c"
```

*s Peripherals ConnectedDevice 1045 Status: Connected

*s Peripherals ConnectedDevice 1045 Type: SpeakerTracker

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Verificare lo stato di Speaker Track per verificare che il cablaggio sia impostato correttamente.

xstatus // speakerTrack
*s Cameras SpeakerTrack Availability: Available
*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1
*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2
*s Cameras SpeakerTrack Status: Active

Di seguito è riportata una breve descrizione dell'output precedente:

*La disponibilità di SpeakerTrack per le telecamere può avere uno dei seguenti stati:

- Spento
- Non disponibile

• Disponibile

Ogni stato ha un significato diverso:

- *s Disponibilità SpeakerTrack per telecamere: Off: significa che l'opzione Speaker Track è disattivata dalla configurazione.
- *s Stato SpeakerTrack: Non disponibile significa che il controllo (Speaker Track/Camera) ha un problema.
- *s Disponibilità di SpeakerTrack per telecamere: Disponibile: il cablaggio di controllo è impostato correttamente.
- *s Telecamere SpeakerTrack SinistraTelecamera VideoInputConnettore: 1
- *s Telecamere SpeakerTrack DestraTelecamera VideoInputConnettore: 2

Questo stato rappresenta la connessione HDMI della telecamera al codec. Lo stato precedente corrisponde all'output previsto se la connessione è corretta.

Se il cavo HDMI della fotocamera sinistra è scollegato, lo stato cambia in:

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 0
*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 2
Se il cavo HDMI della fotocamera destra è scollegato, lo stato cambia in:

*s Cameras SpeakerTrack LeftCamera VideoInputConnector: 1
*s Cameras SpeakerTrack RightCamera VideoInputConnector: 0
Ciò potrebbe causare il mancato funzionamento di Speaker Track.

*s Stato SpeakerTrack: Inattivo

L'utente ha selezionato Tracciamento manuale e Tracciamento automatico è stato disattivato dal Touch Panel. È possibile abilitare questa funzione con il comando **xCommand Camera SpeakerTrack Activate**.

Diagnostica

Per verificare la funzionalità del meccanismo di riconoscimento volti, immettere questo comando per avviare il rilevamento degli altoparlanti attivi e dei volti:

xCommand Experimental SpeakerTrack Diagnostics Start Tracking: On Il comando successivo è valido per le versioni TC. A partire da CE8, il comando sperimentale è

stato sostituito con questo comando:

Avvio rilevamento diagnostica SpeakerTrack per fotocamere xCommand: <on, off=""></on>



Di seguito è riportato il significato dei parametri mostrati sullo schermo quando la diagnostica di Speaker Tracker è attivata:

F (voce locale) - Se si parla localmente, la voce è stata chiusa al 100%.

T (local non-noise) - È vicino al 100% - vicino allo 0% significa che molto rumore (non-voce) è stato rilevato.

E (far end voice) - Se l'estremità remota parla, non viene tracciata.

C (telecamere in movimento) - un numero elevato indica una grande commutazione.

U (ultrasuoni) - Deve essere basso. Gli ultrasuoni possono interferire. Gli ultrasuoni vengono rilevati quando si usa Cisco Proximity.

N (silenzio) - 100% significa che non è stato acquisito alcun audio.

S (campione audio) - numero di campioni dall'algoritmo audio. Deve essere intorno al 177-182.

Èinoltre possibile controllare il video <u>Abilitazione di SpeakerTrack Diagnostics</u> per ulteriori riferimenti.

Log

Visualizzare questi log al momento dell'installazione di Speaker Track.

L'endpoint acquisisce i log al momento dell'accoppiamento della telecamera e del brano degli altoparlanti.

```
15342.61 CAMERA I: PairingStatus Starting: 1 Paired: 1 Connected: 1
15342.61 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:D3'
Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fd3'
15342.78 CAMERA I: PairingStatus Starting: 1 Paired: 1 Connected: 1
15342.79 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:EE'
Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fee'
15342.81 SpeakerTrack I: Peripheral C0:67:AF:58:B8:2D does not need SW upgrade
15342.90 CAMERA I: PairingStatus Starting: 0 Paired: 1 Connected: 1
15342.90 CAMERA I: PairingStatus MacAddr: 'E4:C7:22:65:3F:D3'
Ipv4: '' Ipv6: '' Ipv6Global: 'fe80::e6c7:22ff:fe65:3fe3'
Lo stato Connesso indica che Speaker Track è stato installato correttamente.
```

Informazioni correlate

• Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems