Utilizzare le chiamate dirette agli indirizzi IP tra due endpoint per risolvere i problemi di qualità delle chiamate

Sommario

Introduzione Premesse Risoluzione dei problemi Chiamata diretta IP-to-IP tramite H323 Configurazione CLI Configurazione GUI Flusso di chiamata H323 IP-to-IP Direct Call Through SIP Configurazione CLI Configurazione GUI Flusso chiamate SIP Diagnosi

Introduzione

Questo documento descrive come effettuare una videochiamata IP point-to-point tra due dispositivi che si trovano sulla stessa rete per isolare la possibilità di problemi con i dispositivi dell'infrastruttura o della WAN.

Premesse

In alcuni casi possono verificarsi problemi di qualità delle chiamate (audio/video), di connettività delle chiamate o di audio/video unidirezionale. La configurazione completa delle chiamate interessa più dispositivi, pertanto la risoluzione del problema può risultare difficile.

La WAN può essere una delle cause della scarsa qualità delle chiamate se non è configurata correttamente o se i valori QoS (Quality of Service) non sono contrassegnati correttamente lungo il percorso della chiamata. Inoltre, è possibile che il problema sia causato da Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) o Cisco Unified Communications Manager (CUCM), in caso di problemi di configurazione.

Questo documento descrive un metodo che è possibile utilizzare per verificare se il problema è causato dal dispositivo stesso o da altri fattori (ad esempio la WAN o i dispositivi dell'infrastruttura).

Risoluzione dei problemi

Èpossibile effettuare chiamate tra due dispositivi in questi due scenari:

- Quando entrambi i dispositivi si trovano nella stessa rete.
- Quando entrambi i dispositivi sono su IP pubblici e sono raggiungibili l'uno dall'altro.

Queste chiamate possono essere effettuate solo quando l'indirizzo IP di un dispositivo viene composto dall'altro dispositivo. L'indirizzo IP può essere composto tramite H323 o il protocollo SIP (Session Initiation Protocol).

Chiamata diretta IP-to-IP tramite H323

In questa sezione vengono fornite le configurazioni standard H323 che consentono di effettuare chiamate direttamente tra due endpoint. È possibile scegliere di implementare queste configurazioni utilizzando la CLI del dispositivo o la GUI.

Nota: Queste configurazioni sono richieste su entrambi i dispositivi.

Configurazione CLI

Per implementare questa configurazione dalla CLI, stabilire una sessione Secure Shell (SSH) sul dispositivo e accedere con le credenziali di amministratore. Una volta eseguito l'accesso, utilizzare queste informazioni per configurare il dispositivo:

xConfiguration H323 Profile 1 CallSetup Mode: Direct xConfiguration Conference 1 DefaultCall Protocol: H323 xConfiguration NetworkServices H323 Mode: On

Configurazione GUI

Per implementare la configurazione tramite la GUI, completare i seguenti passaggi:

- 1. Accedere alla GUI dell'endpoint.
- 2. Selezionare **Configurazione > Configurazione di sistema** e fare clic sulla scheda **Conferenza** sul lato sinistro della schermata:

🕷 Home	💪 Call Control	i Configuration	Diag	gnostics	Maintenance
		System Configuration	n		
System	Configuration	System Status			
Search	Con	Local Contacts Manag	gement		
Audio		Personalization			
Cameras		Peripherals			
Conference Activ		User Administration			
FacilityServ	Call	Sign In Banner		Dual	
GPIO	DoN	Startup Scripts 60		60	
H323	Enc	API		Off	
Logging	Enc	Security			
Network	Inco	Room Types		Allow	
	. Max	ReceiveCallRate		6000	

3. Nella sezione *DefaultCall*, scegliere H323 dal menu a discesa *Protocol* e fare clic su Save:

DefaultCall		
Protocol	Auto	T
Rate	Auto	(014-0000)
	H323 Sip	(64 to 6000)
	H320	

4. Selezionare **Configurazione > Configurazione di sistema** e fare clic sulla scheda **H323** sul lato sinistro della schermata. Nella sezione *Profile 1*, scegliere **Direct** dal menu a discesa *CallSetup Mode*, quindi fare clic su **Save** (Salva):

Home 4	Call Control	🗲 Configuration	Diagnostics	Maintenance			🛔 admi		
System Co	onfiguration								
Search	H32	H323			C Refresh	▲ Collapse all	✓ Expand all		
Audio	NAT						~		
Cameras	Add	ress			(D to 64 characters)				
Conference	ß								
FacilityService	Mod	e	Of			•			
GPIO	Drof	10.1							
H323	3 Prom	le 1							
Logging	Call	Setup Mode	Direct		• Undo				
Network	Enc	ryption KeySize	Max10	124bit	•				
NetworkServices	s Port	Allocation	Dynam	nic	•				
Peripherals			Sjim						
						C	ancel Save		

5. Passare a **Configurazione > Configurazione di sistema** e fare clic sulla scheda **Servizi di rete** sul lato sinistro della schermata. Scegliere **On** dal menu a discesa *Modalità H323* e fare clic su **Save** (Salva):

|--|

System Configuration

Phonebook Server

Search		NetworkServices		C Refresh
Audio	_			
Cameras		CDP Mode	On	•
Conference	ß	11222 Martin		-
FacilityService		H323 Mode	Un Off	Undo
GPIO		HTTP Mode	On	
H323	ľ	Medianet Metadata	Off	•
Logging		0000	07	
Network		SIP Mode	Uff	•
NetworkServices	ľ	Telnet Mode	On	¥
Peripherals		WelcomeText	On	T

L'immagine mostra il flusso di chiamata quando si usa H323:



IP-to-IP Direct Call Through SIP

In questa sezione vengono fornite le configurazioni SIP standard che consentono di effettuare chiamate direttamente tra due endpoint. È possibile scegliere di implementare queste configurazioni utilizzando la CLI del dispositivo o la GUI.

Nota: Queste configurazioni sono richieste su entrambi i dispositivi.

Configurazione CLI

Per implementare questa configurazione dalla CLI, stabilire una sessione SSH con il dispositivo e accedere con le credenziali di amministratore. Una volta eseguito l'accesso, utilizzare queste informazioni per configurare il dispositivo:

xConfiguration NetworkServices SIP Mode: On xConfiguration SIP Profile 1 Proxy 1 Address: "" xConfiguration SIP Profile 1 Proxy 1 Discovery: Manual xConfiguration Conference 1 DefaultCall Protocol: SIP

Configurazione GUI

Per implementare la configurazione tramite la GUI, completare i seguenti passaggi:

- 1. Accedere alla GUI dell'endpoint.
- Passare a Configurazione > Configurazione di sistema e fare clic sulla scheda Servizi di rete sul lato sinistro della schermata. Selezionare On dal menu a discesa SIP Mode (Modalità SIP) e fare clic su Save (Salva).
- 3. Selezionare **Configurazione > Configurazione di sistema** e fare clic sulla scheda **SIP** sul lato sinistro della schermata. Verificare che la sezione *Proxy 1* sia vuota e fare clic su **Salva**:

SIP	DefaultTransport	TIs	• Save	
Standby	DisplayName	Network	Save	(D to 255 characters)
SystemUnit		Drivete		
Time	Line	Private	 Save 	
UserInterface	Mailbox		Save	(D to 255 characters)
Vídeo	Outbound	Off	• Save	
	TIsVerify	Off	• Save	
	Туре	Standard	• Save	
	URI		Save	(D to 255 characters)
	Authentication 1			
	LoginName		Save	(D to 128 characters)
	Password		Save	(D to 12B characters)
	Ice			
	DefaultCandidate	Host	• Save	
	Mode	Auto	• Save	
	Proxy 1			
	Address		Save	(D to 255 characters)
	Discovery	Manual	• Save	

4. Selezionare **Configurazione > Configurazione di sistema** e fare clic sulla scheda **Conferenza** sul lato sinistro della schermata. Nel riquadro *DefaultCall*, scegliere **SIP** dal menu a discesa *Protocol* e fare clic su **Save**.

Flusso chiamate SIP

Nell'immagine viene mostrato il flusso di chiamata quando si usa il protocollo SIP:



Diagnosi

A questo punto, è possibile comporre l'indirizzo IP di un dispositivo dall'altro dispositivo e verificare che la chiamata sia connessa correttamente. Se la chiamata viene effettuata come previsto, non è necessario concentrarsi ulteriormente sulle impostazioni dei dispositivi dell'infrastruttura per isolare il problema.

Se lo stesso problema persiste, allora il problema è con il dispositivo stesso o con la rete (se la chiamata viene effettuata sulla WAN).