Installa chiave opzione su endpoint basato su TC

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Aggiungi chiavi di opzione tramite interfaccia Web Aggiunta della chiave dell'opzione e della chiave di rilascio tramite CLI Verifica Risoluzione dei problemi Tasti di opzione disponibili per gli endpoint TC

Introduzione

In questo documento viene descritto come applicare una chiave di versione e una licenza Option Key agli endpoint basati su software Telepresence Codec (TC) tramite l'interfaccia Web e l'interfaccia della riga di comando (CLI).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Enpoint basati su software TC
- Installazione dell'endpoint TC completata. Applicazione di un indirizzo IP valido raggiungibile tramite interfaccia Web e/o CLI.
- Ho richiesto e ricevuto un'e-mail relativa alle licenze con qualsiasi opzione o chiave di rilascio valida per il numero di serie del dispositivo.
- Accesso all'endpoint TC con un account amministratore tramite interfaccia Web o CLI.
- Familiare con le guide all'installazione di endpoint basate su software TC:

Serie SX

Serie MX

Serie EX, Serie C

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

Software TC release 7.X

- Software di emulazione terminale PuTTy Secure Shell (SSH) per l'accesso alla riga di comando (CLI).
- Qualsiasi endpoint software TC come la serie C, MX, SX o EX.
- E-mail sulle licenze con una chiave di versione o una chiave di opzione.
- Un browser Web come Firefox, Internet Explorer o Chrome.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

,

Aggiungi chiavi di opzione tramite interfaccia Web

Nota: Le chiavi di rilascio per gli endpoint TC non sono necessarie dopo TC6.3. È possibile aggiungere le chiavi di rilascio solo dalla CLI tramite una sessione SSH dopo la versione TC6.3.

Passaggio 1. Controllare l'e-mail della licenza contenente la chiave di versione e le chiavi delle opzioni. Di seguito è riportato un esempio di e-mail.

** IMPORTANT - DO NOT DISCARD THIS E-MAIL ***

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the Serial Number Lookup process for software license activation key/file. Please read this email carefully and forward it with any attachments to the proper system administrator if you are not the correct person.



Passaggio 2. Passare all'interfaccia Web dell'endpoint. Immettere l'indirizzo IP dell'unità in un browser Web e accedere con un account amministratore come mostrato nell'immagine.

uluilu cisco					C.	Cisco TelePresence SX20
👫 Home	Call Control	🖋 Configuration	Diagnostics	Maintenance		💄 admin
System I General	nformation			H323		
Product:	Cis	co TelePresence SX20		Status:	Inactive	
Last boot:	tod	lay at 09:39		Gatekeeper:	-	
Serial number:	FT	T		Number:	-	
Software version	on: TC	7.3.6.ea51021		ID:	-	
Installed option	ns: Na	turalPresenter				
System name:	-			SIP Proxy 1		
IPv4:						
IPv6:				Status:	Inactive	
MAC address:	E4	:C7:22:60:A8:FE		Proxy:	-	
Temperature:	47.	.5°C / 117.5°F				

Passaggio 3. Passare a **Manutenzione > Tasti di opzione** per installare i tasti di opzione o **Manutenzione > Aggiornamento software** per installare una chiave di versione come parte del processo di aggiornamento, come mostrato nell'immagine.

uluih cisco						Cisco TelePresence SX20
👫 Home	Call Control	🗲 Configuration	Diagnostics	A Maintenance	\leftarrow	admin 🔒
				Software Upgrade		
System I	nformation			Option Keys 🥼 🗲		
				Backup and Restore	-	
General	eneral		System Recovery			
Product:	Cis	co TelePresence SX20		Restart	Inactive	
Last boot:	tod	ay at 09:39		Gatekeeper:		
Serial number:	FT	T ⁱ		Number:	-	
Software version	on: TC	7.3.6.ea51021		ID:	-	
Installed option	ns: Nat	turalPresenter				
System name	System name: -		SIP Proxy 1			
IPv4:						
IPv6:		· . · · · ·		Status:	Inactive	
MAC address:	E4	:C7:22:60:A8:FE		Proxy:	-	
Temperature:	47.	5°C / 117.5°F				

Passaggio 4. Aggiungere ciascuna chiave di opzione ricevuta tramite e-mail. Immettere il valore della chiave di opzione nel campo Aggiungi chiave di opzione, quindi fare clic su Aggiungi chiave di opzione come mostrato nell'immagine.

ululu cisco					Cisco TelePresence SX20
🖀 Home	Call Control	📕 Configuration	Diagnostics	🔅 Maintenance	💄 admin
Option K Contact your Serial numb FTT Installed opt NaturalPres	Keys TelePresence represe er itions enter	entative to obtain informa	tion about available opt	tion keys. You need to pr	ovide the serial number to get option keys.
1M003-1-		Add option key	-		

Passaggio 5. Aggiungere tutte le chiavi di opzione una alla volta. Fare clic su **Restart** (Riavvia)dopo aver aggiunto tutte le chiavi di opzione, come mostrato nell'immagine.

Nota: Per rendere effettive le chiavi di opzione è necessario riavviare il sistema.

Nota: Se l'endpoint è in una chiamata, la chiamata viene interrotta al riavvio dell'endpoint.

uluilu cisco					Cisco TelePresence SX20
🖀 Home	Call Control	🗲 Configuration	Diagnostics	Maintenance	💄 admin
Option K Contact your Serial numb FTT Installed opt NaturalPres 1M003-1-	Keys TelePresence represen er Lions enter	ntative to obtain informat	ion about available opt	ion keys. You need to pr	ovide the serial number to get option keys.
Option key	added. Please restart	for the changes to take	effect. Restart		•

Passaggio 6. Per riavviare l'endpoint, fare clic su **Riavvia dispositivo Telepresence**, come mostrato nell'immagine.

k ululu cisco					Cisco TelePresence SX20
🖀 Home	Call Control	🖋 Configuration	Diagnostics	Maintenance	🛔 admin
Restart • Restarting the TelePresence device will make it unavailable for several minutes.					
Shutting	down the TelePresenc	e device will require phy:	sical presence to turn	it on again.	
Restart Tele	Presence device	J			

Aggiunta della chiave dell'opzione e della chiave di rilascio tramite CLI

Passaggio 1. Aprire PuTTY e immettere l'indirizzo IP dell'endpoint nel campo Nome host (o

indirizzo IP).

Passaggio 2. Selezionare il pulsante di opzione SSH.

Passaggio 3. Fare clic su **Open** come mostrato nell'immagine.

🕵 PuTTY Configuration		×
Category: Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 1.1.1.1 22 Connection type: Rlogin I SSH I SE Raw Telnet I Rlogin I SSH I SE Load, save or delete a stored session Saved Sessions Image: Section Core 1 Load Acano Core 2 Save Close window on exit: Image: Only on clean exit	e te
About	Open Canc	el

Passaggio 4. Accedere con un account amministratore. Quando richiesto, immettere la password amministratore.

Passaggio 5. Aggiungere i tasti di rilascio e di opzione all'unità. Eseguire i seguenti comandi:

xcommand SystemUnit TastoOpzione Aggiungi chiave: [tasto opzione]

xcommand SystemUnit ReleaseKey Add Key: [tasto di rilascio]

Passaggio 6. Riavviare l'endpoint dopo aver applicato tutte le chiavi. Eseguire il comando:

xcommand boot, come mostrato nell'immagine.



Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente

Verificare che le chiavi di opzione siano state installate correttamente. Passare alla home page dell'interfaccia Web dell'endpoint. Osservare che le opzioni installate sono elencate per **Opzioni installate** come mostrato nell'immagine.

ululu cisco				Cisco TelePresence SX20
👫 Home	🕻 Call Control 🛛 🗲 Configuration	Diagnostics	Maintenance	👗 admin
System Ir	nformation			
General			H323	
Product:	Cisco TelePresence SX2	0	Status:	Inactive
Last boot:	today at 10:06		Gatekeeper:	
Serial number:	FTT		Number:	-
Software versio	n: TC7.3.6.ea51021		ID:	-
Installed option	is: MultiSite			
	NaturalPresenter		SIP Proxy 1	
System name:	-		,	
IPv4:			Status:	Inactive
IPv6:			Proxy:	-
MAC address:	E4:C7:22:60:A8:FE		·	
Temperature:	47°C / 116.6°F			

Verificare le chiavi di versione e opzione applicate all'endpoint tramite CLI. Aprire una sessione **SSH CLI** ed eseguire questi comandi:

xcommand Elenco OptionKey dell'unità di sistema

xcommand SystemUnit ReleaseKey List, come illustrato nell'immagine.

- PuTTY	_	\times
login as: admin		\sim
Using keyboard-interactive authentication.		
Password:		
Welcome to		
Cisco Codec Release TC7.3.6.ea51021		
SW Release Date: 2016-04-20		
*r Login successful		
OK		
xcommand SystemUnit OptionKey List		
OK		
*r ListResult OptionKey 1 Key: "1M003-1- "		
*r ListResult OptionKey 1 Type: MultiSite		
** end		
xcommand SystemUnit ReleaseKey List		
OK		
*r SystemUnit ReleaseKey 1 Version: "TC7"		
** end		
		\sim

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Problema 1. Installare una chiave di opzione di **monitoraggio remoto** e viene visualizzato un messaggio di errore, "Invalid Option Key" (Chiave di opzione non valida), come mostrato nell'immagine.

Ŧ	uludu cisco				Cisco TelePresence SX20
	🖀 Home 🕓 Call Cor	ntrol 🖌 Configuration	🖨 Diagnostics 🔅 Mai	ntenance	💄 admin
	Software Upgrade	е			
	Software package	No file selected	Browse Uplo	ad	
		Current software version is 1	FC7.1.4.908e4a9	_	
		Upgrade automatically a	fter upload		
	Option key	1TC007-1-	Add Invalid optio	n key	
	About options keys				

Contact your TelePresence representative to obtain information about available option keys. You need to provide the serial number to get option keys. The serial number for this TelePresence device is: FTT

Successful downgrade to TC6.3 or lower will require a valid release key.

Questa chiave di opzione richiede una versione software TC minima di TC7.3.3 o successiva. Accedere alla home page e verificare che la versione del software sia la versione minima o successiva. Se è stato installato TC 7.3.3 o versioni successive ed è stata installata una chiave di versione valida e il problema persiste, contattare Cisco TAC per assistenza.

Problema 2. Installare una chiave di rilascio e viene visualizzato un errore "Chiave di rilascio non valida" sull'endpoint. Una probabile causa deriva dal software non crittografato installato sull'endpoint con una chiave di rilascio per il software crittografato. Una seconda probabile causa deriva da un'immagine software crittografata installata con una chiave di versione non crittografica, come mostrato nell'immagine.

Nota: Il valore **tcnc** nel nome del file indica un'immagine **non crittografica**. Just **tc** nel nome del file software designa un'immagine **crittografica**.

 Software for SX20 and MXG2 Series
 29-APR-2016

 s52010tc7_3_6.pkg
 29-APR-2016

 Non crypto software for SX20 and MXG2 Series
 29-APR-2016

 s52011tenc7_3_6.pkg
 29-APR-2016

Problema 3. Accedere a un endpoint che viene visualizzato come SX80 quando deve essere visualizzato come MX700 o MX800. In questo caso, sull'endpoint è installato un codice Product Key non corretto. Per generare un codice "Product Key", contattare il sito Web licensing@cisco.com. Applicare il codice "Product Key" ricevuto come codice "Option Key" seguendo le procedure descritte in questo documento. Questo problema può verificarsi quando un dispositivo è stato sostituito tramite un processo RMA (Return Material Authorization).

Problema 4. Installare una chiave e osservare l'errore "Invalid Option Key" (Chiave di opzione non valida), come mostrato nell'immagine.

7	ahaha cisco				Cisco TelePresence SX20
	🖀 Home 🕓 Call Contr	ol 🖋 Configuration	Diagnostics	Maintenance	👗 admin
	Software Upgrade				
	Software package	No file selected	Browse	Upload	
		Current software version is T	C7.1.4.908e4a9		
		Upgrade automatically a	fter upload		
	Option key	1TC007-1-	Add In	valid option key	
	About options keys				

Contact your TelePresence representative to obtain information about available option keys. You need to provide the serial number to get option keys. The serial number for this TelePresence device is: FTT174201F5

Successful downgrade to TC6.3 or lower will require a valid release key.

Verificare di aver installato una **chiave di opzione** e non una **chiave di versione** dall'e-mail della licenza, come mostrato nell'immagine.

```
*** IMPORTANT - DO NOT DISCARD THIS E-MAIL ***
                                                                      3
You have received this email because your email address was provided to Lisco
Systems during the Serial Number Lookup process for software license
activation key/file. Please read this email carefully and forward it with
any attachments to the proper system administrator if you are not the correct
person.
                      : FCZ
System Serial Number
Hardware Serial Number : FTT
MAC Address
                         : E4C72260A8FE
Service Contract : -
SC End Date
                         : -
Software Part Name
                    : LIC-S52010-TC-K9:
Tandberg Item No
Shipped Version
                         : :
                        : TC7.3.6
Shipped Version Key
                        : 1TC007-1-
Shipped Image URL
                        : -
                         : TC7.3.6
Upgrade To
Upgrade To Key : 1
Upgrade To Image URL : -
                         : 1TC007-1-1
                                                              Release Key
```

Per aggiungere correttamente una chiave di rilascio all'unità, eseguire i passaggi elencati nella sezione Aggiungere una chiave di opzione e una chiave di rilascio tramite CLI.

Tasti di opzione disponibili per gli endpoint TC

Tasti opzione	Descrizione
Presentatore naturale	(Non valido per EX90, EX60, Intrepid e Veneto) Questo codice è necessario per inviare o ricevere la presentazione.
Risoluzione Premium	Consente la velocità massima di chiamata a 4 Mbps. Il valore predefinito è 2 Mbps.
Multisito	(Non valido per C20, EX60, Intrepid e Veneto) Consente agli endpoint di eseguire chiamate multipunto in modo nativo.
Alta	(solo C20 e SX20)
Definizione	Fornisce chiamate ad alta definizione.
Doppio	(solo C20, C40 e EX90)
schermo	Attiva la seconda visualizzazione. (TC7.3.3 e superiori)
Monitoraggio remoto	Questa funzione consente all'amministratore di monitorare una room dall'interfaccia Web dell'endpoint. Questo accade quando le istantanee dalle sorgenti della telecamera sono collegate all'endpoint.