Configurare il layer 2 disgiunto nei cluster Hyperflex

Sommario

Introduzione **Prerequisiti Requisiti** Componenti usati Esempio di rete **Configurazioni** Configurare le nuove vNIC Riconosci attività in sospeso Configurazione delle VLAN **Configurazione ESXi** Verifica Verifica UCSM **Verifica CLI** Percorso interfaccia virtuale (VIF) Aggiunta degli uplink **Ricevitore designato:** Switch upstream Risoluzione dei problemi Errori di configurazione UCSM Possibili comportamenti errati Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come implementare una configurazione di layer 2 (DL2) disgiunto su un cluster HX dal punto di vista di UCS Manager (UCS Manager) ed ESXi.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze di base della configurazione DL2
- Conoscenze base di Hyperflex Cluster
- · Conoscenze UCSM consigliate su vNIC, profili di servizio e modelli

Altri requisiti sono:

- Almeno un collegamento disponibile su ciascuna interconnessione Fabric e due collegamenti disponibili sullo switch upstream.
- I collegamenti tra le interconnessioni fabric e lo switch a monte devono essere attivi e configurati come uplink. In caso contrario, controllare la sezione <u>Configurazione del sistema</u> <u>- Configurazione delle porte</u> per configurarle su UCSM.
- Le VLAN da utilizzare devono essere già state create su UCSM. In caso contrario, eseguire la procedura seguente <u>Configurazione di rete Configurazione di VLAN denominata</u>.
- Le VLAN da usare devono essere già state create sullo switch a monte.
- Le VLAN da utilizzare non possono esistere su altre schede NIC virtuali (vNIC) nei profili del servizio.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

- 2 UCS-FI-6248UP
- 2 N5K-C5548UP
- UCSM versione 4.2(1f)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Esempio di rete



Configurazioni

Le configurazioni DL2 vengono utilizzate per isolare il traffico su uplink specifici ai dispositivi upstream, in modo che il traffico VLAN non venga mischiato.

Configurare le nuove vNIC

Passaggio 1. Accedere a UCSM e fare clic sulla scheda LAN nel pannello a sinistra.

Passare a Criteri > radice > Sottoorganizzazioni > Nome sottoorganizzazione > Modelli vNIC. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea modello vNIC.



Passaggio 2. Assegnare un nome al modello, lasciare selezionata l'opzione Fabric A, scorrere verso il basso e selezionare le VLAN appropriate per il nuovo collegamento. Le restanti impostazioni possono essere configurate come desiderato.

Quindi, ripetere lo stesso processo, ma selezionare questa volta Fabric B.

Passaggio 3. Dalla scheda LAN, passare a Policy > radice > Sottoorganizzazioni > Nome sottoorganizzazione > Criteri di connettività LAN > Hyperflex.

æ	All	LAN / Policies / root / Sub-Organiz	ations / hx-storage-west / LAN Conne	activity Policies / HyperFlex					
	► LAN Cloud	General Events							
용 로	 root () Default vNIC Behavior Flow Control Policies Dynamic vNIC Connection Policies 	Actions Delete Show Policy Usage	Name HyperFlex Description : Recommended LAN connectivity policy for HyperFlex Owner : Local Olick Add to specify one or more vAIICs that the senser should use to connect to the LAN						
	LACP Policies		Name	MAC Address	Native VLAN				
-	LAN Connectivity Policies Link Protocol Policy		 vNIC hv-mgmt-a vNIC hv-mgmt-b 	Derived					
-	 Multicast Policies 		▶ vNIC hv-vmotion-a	Derived					
	 Network Control Policies QoS Policies 		vNIC hv-vmotion-b	Derived					
20	 Threshold Policies 		 vNIC storage-data-b 	Derived					
	VMQ Connection Policies usNIC Connection Policies		vNIC vm-network-a	Derived	/				
	vNIC Templates								
	 sub-organizations hx-storage-west 		① Add iSCSI vNICs						
	Flow Control Policies Dunamic vMIC Connection Policies								
	LAN Connectivity Policies								
	HyperFlex Network Control Policies								

Passaggio 4. Fare clic su Add (Aggiungi), assegnare un nome alla vNIC e selezionare un pool MAC dal menu a discesa.

Selezionare le caselle Usa modello vNIC e Coppia ridondanza. Dall'elenco a discesa Modello vNIC, selezionare il nuovo modello e accanto ad esso immettere il Nome peer.

Selezionare il criterio dell'adattatore desiderato e fare clic su OK.

Create vNIC		? ×
Name : DL2-A		
Use vNIC Template : 🗹		
Redundancy Pair : 🗹	Peer Name : DL-B	
vNIC Template : vm-network-DL2-a	Create vNIC Template	
Adapter Performance Profile		
Adapter Policy : VMWare	, Create Ethernet Adapter Policy	

OK)	Cancel

Passaggio 5. Nell'elenco vNIC, cercare il peer di quello appena creato, selezionarlo e fare clic su Modifica.

Fare clic sulla casella Usa modello vNIC e selezionare l'altro modello creato dall'elenco a discesa. Fare clic su Save Changes (Salva modifiche) nella parte inferiore. In questo modo vengono attivate le attività in sospeso per i server correlati.

Riconosci attività in sospeso

Passaggio 1. Accedere a HX Connect, selezionare System Information > Nodes, fare clic su uno dei nodi, quindi fare clic su Enter HX Maintenance Mode (Accedi alla modalità di manutenzione HX), quindi attendere il completamento dell'attività.

≡ ^{sthalts} HyperFlex Connect								Q			୭
🕐 Dashboard	System Ove	erview Nodes	Disks					Las	t refreshed at	:: 07/18/2023 1:02:53 PM	u O
MONITOR	😔 Enter HX Maintenance Mode 🕞 Exit HX Maintenance Mode									ilter	
🗘 Alarms	Node ^	Hypervisor	Hypervisor	Controller		Controller	Model	Version	Disks	Command Line	
☆ Events		Address	Status	Address		Status				Mode	
Activity		10.	Online	10.	1	Online	HX240C- M4SX	5.0(2c)	14	Root shell ①	
ANALYZE		10.	Online	10.	1	Online	HX240C-	5.0(2c)	14	Root shell 🕕	
An Performance							M4SX				
PROTECT		10.	Online	10.	1	Online	HX240C- M4SX	5.0(2c)	14	Root shell ①	
C Replication											
MANAGE	1 - 3 of 3										
System Information											
E Datastores											
About								- 61	ustor Time	07/18/2022 8:29:59	R DM C

Passaggio 2. Da vCenter, verificare che il nodo sia in manutenzione.

Passaggio 3. Una volta che il nodo è in manutenzione, tornare a UCSM, fare clic sull'icona a forma di campana nell'angolo superiore destro e in Riavvia ora.

Selezionare la casella corrispondente al server attualmente in manutenzione, quindi fare clic su OK.

ending Activ	vities					
Jser Acknowledged	Activities Schedule	d Activities				
Service Profiles	Fabric Interconnects	Servers Chassi	s Profiles			
Advanced Filter	Export 🖷 Print 🗸 S	Show Current User's Activ	ities Acknowledge All			₽
me	Overall Status	Server	Acknowledgment St	Config. Trigger State	Reboot Now	
Service Profile ra	Pending Reboot	sys/rack-unit-1	Waiting For User	Waiting For Next Boot		
Service Profile ra	Pending Reboot	sys/rack-unit-2	Waiting For User	Waiting For Next Boot		
		Add 1	Delete O Info			
		(Add E	Delete Unito			
Acknowledge						
				OK Analy	Ormal	Holr
					Cancel	

Passaggio 4. Una volta avviato il server, verificare che le nuove vNIC siano presenti passando a Server > Profili di servizio > radice > Organizzazioni secondarie > Nome organizzazione secondaria > Nome profilo di servizio.

Fare clic su Network (Rete), scorrere verso il basso per visualizzare le nuove vNIC.

General Storage Net	work iSCSI vNICs	vMedia Policy	Boot Order	Virtual Machines	FC Zones	Policies	Server Details	CIMC Sessions >
		LAN Connectivity	Policy Instance :	org-root/org-hx-sto	prage-west/lan-	-conn-pol-H	yperFlex	
		Create LAN Conne	ectivity Policy					
Configuration Change of vNIC:	/vHBAs/iSCSI vNICs is all	owed due to con	nectivity policy.					
VICs			needing poney.					
Advanced Filter 🔶 Export	🖶 Print							
Jame .	MAC Address		Desired	Order	,	Actual Order		Fabric ID
Vame VNIC storage-data-a	MAC Address 00:25:85:A8:A3:	01	Desired	Order		Actual Order 2		Fabric ID A
lame VNIC storage-data-a VNIC storage-data-b	MAC Address 00:25:85:A8:A3: 00:25:85:A8:B4:	01	Desired 3 4	Order		Actual Order 2 6		Fabric ID A B
Vame vNIC storage-data-a vNIC storage-data-b vNIC vm-network-a	MAC Address 00:25:85:A8:A3: 00:25:85:A8:B4: 00:25:85:A8:A5:	01 01 01	Desired 3 4 5	Order		Actual Order 2 6 3		Fabric ID A B A
Vame vNIC storage-data-a vNIC storage-data-b vNIC vm-network-a vNIC vm-network-b	MAC Address 00:25:85:A8:A3: 00:25:85:A8:B4: 00:25:85:A8:A5: 00:25:85:A8:B6:	01 01 01 01	Desired 3 4 5 6	Order		Actual Order 2 6 3		Fabric ID A B A B
Vame VNIC storage-data-a VNIC storage-data-b VNIC vm-network-a VNIC vm-network-b VNIC vm-network-b	MAC Address 00:25:85:A8:A3: 00:25:85:A8:B4: 00:25:85:A8:A5: 00:25:85:A8:B6: 00:25:85:A8:B6:	01 01 01 01	Desired 3 4 5 6	Order	ر : : :	Actual Order 2 6 3 7		Fabric ID A B A B
Vame VNIC storage-data-a VNIC storage-data-b VNIC vm-network-a VNIC vm-network-b VNIC vm-network-DL2-a	MAC Address 00:25:85:A8:A3: 00:25:85:A8:B4: 00:25:85:A8:A5: 00:25:85:A8:A5: 00:25:85:A8:A5:	01 01 01 01 06	Desired 3 4 5 6 2	Order		Actual Order 2 6 3 7 9		Fabric ID A B A B A

Passaggio 5. Uscire dalla modalità di manutenzione dall'interfaccia utente di connessione HX.

Fare clic su Esci da modalità manutenzione HX.

Quando la manutenzione del server termina, la macchina virtuale del controller di archiviazione (SCVM) viene avviata e il cluster avvia il processo di correzione.

Per monitorare il processo di correzione, SSH nell'indirizzo IP di Hyperflex (HX) Cluster Manager ed eseguire il comando:

```
sysmtool --ns cluster --cmd healthdetail
```

Cluster Health Detail: -----: State: ONLINE HealthState: HEALTHY Policy Compliance: COMPLIANT Creation Time: Tue May 30 04:48:45 2023 Uptime: 7 weeks, 1 days, 15 hours, 50 mins, 17 secs Cluster Resiliency Detail: -----: Health State Reason: Storage cluster is healthy. # of nodes failure tolerable for cluster to be fully available: 1 # of node failures before cluster goes into readonly: NA # of node failures before cluster goes to be crticial and partially available: 3 # of node failures before cluster goes to enospace warn trying to move the existing data: NA # of persistent devices failures tolerable for cluster to be fully available: 2 # of persistent devices failures before cluster goes into readonly: NA # of persistent devices failures before cluster goes to be critical and partially available: 3 # of caching devices failures tolerable for cluster to be fully available: 2 # of caching failures before cluster goes into readonly: NA # of caching failures before cluster goes to be critical and partially available: 3 Current ensemble size: 3 Minimum data copies available for some user data: 3 Minimum cache copies remaining: 3 Minimum metadata copies available for cluster metadata: 3 Current healing status: Time remaining before current healing operation finishes: # of unavailable nodes: 0

Passaggio 6. Una volta che il cluster è integro, ripetere i passaggi da 1 a 6. NON procedere con il passaggio successivo finché tutti i server non avranno le nuove vNIC presenti.

Configurazione delle VLAN

Passaggio 1. Da UCSM, selezionare LAN > VLAN > VLAN Group (Gruppi di VLAN) e fare clic su Add (Aggiungi).

æ	All	LAN / Policies / LA	AN Cloud			
	▼ LAN	< LAN Uplinks	VLANs Server Links	MAC Identity Assig	gnment IP Identity Assig	> >>
	LAN Cloud	All Dual Mode	e Fabric A Fabric B	VLAN Groups	VLAN Optimization Sets	
器	 Appliances 	Te Advanced Filter	🔶 Export 🛛 🖶 Print			¢
=	 Internal LAN 	Name	Native VLAN	Native VLAN DN	Size	
-	 Policies 					
	 Pools 					
-	 Traffic Monitoring Sessions 					
	 Netflow Monitoring 					
≣						
			(+) Add	Delete 🚯 Info		

Passaggio 2. Assegnare un nome al gruppo VLAN e selezionare le VLAN appropriate di seguito, fare clic su Avanti e andare al passaggio 2 della procedura guidata per aggiungere singole porte Uplink o al passaggio 3 per aggiungere canali porte.

		Create VLAN	Group		? ×
1	Select VLANs	Name : DL2_Config			
2	Add Uplink Ports	VLANs	♠ Export ♣ Print No Native VLAN		
3	Add Port Channels	Select	Name	Native VLAN	
			44	0	
			6666	0	
			890	0	
		\checkmark	DL2_VLAN	0	
			hx-inband-mgmt	0	
			hx-storage-data	0	
				Next > Finish	Cancel

Passaggio 3. Aggiungere la porta uplink o il canale della porta facendovi clic sopra e facendo clic sull'icona >>. Fare clic su Finish (Fine) nella parte inferiore della finestra.



Configurazione ESXi

Passaggio 1. Accedere alla vSphere dell'host ESXi, selezionare Rete > Switch virtuali e fare clic su Aggiungere il commutatore virtuale standard.

Passaggio 2. Assegnare un nome allo switch vSwitch e se una delle nuove vmn è già presente, fare clic su Add uplink per aggiungere la 2^ª. Fare clic su Add.

vm ESXi Host Client				root	@10.31.123.200 - Help			
Image: Manage	cdmx1.cisco Port groups	Ort groups Virtual switches Physical NICs VMkernel NICs TCP/IP stacks Firewall rules						
Monitor	+ Add sta	andard virtual	switch 🚡 Add		🖋 Edit settings	C Refresh		
Image: Second	Name vmotion vswitch-	✓ hx-inband	Port groups 1 3	~	Uplinks v 2 2	Type Standard vSwitch Standard vSwitch	~	
+ Add standard v	rtual switch - v	/switch-hx-[DL2		2	Standard vSwitch	ems	
vSwitch Name		vswitch-hx-D	L2					
мти		1500						
Uplink 1		vmnic8 - Up,	10000 Mbps	~		×		
> Link discovery		Click to expand	d					
> Security		Click to expand	d					
	_				ADD	CANCEL	ii.	

Passaggio 3. Selezionare Rete > Gruppi di porte e fare clic su Aggiungi gruppo di porte

Passaggio 4. Assegnare un nome al gruppo di porte, immettere la VLAN desiderata e selezionare il nuovo switch virtuale dall'elenco a discesa.

vm ESXi Host Client									
 Mavigator ✓ ■ Host Manage 		cdmx1.cisco.com - Netw Port groups Virtual switc	vorking thes Phys	ical NICs	VMkernel NICs TCP/IF	stacks Firewall rules			
Monitor		+@ Add port group	🌶 Edit s		C Refresh	ctions Q Search			
B Virtual Machines	2	Name v	Active por	VLAN ID	Type ~	vSwitch ~	VMs ~		
Storage Networking	7	Storage Controlle	1	479	Standard port group	vswitch-hx-inban	1		
		Storage Controlle	1	0	Standard port group	vswitch-hx-inban	1		
		Storage Controlle	1	470	Standard port group	vswitch-hx-storag	1		
		Storage Controlle	1	0	Standard port group	vswitch-hx-storag	1		
		'≌ Add port group - t	JLZ-VM-N	etwork-4	109	vswitch-hx-storag	N/A		
		Name			m-network-469	vswitch-hx-vm-ne			
		VLAN ID		469			10 items		
		Virtual switch		vswitc	n-hx-DL2 ~				
		> Security		Click to	expand				
					CANCEL				
		Name VLAN ID Virtual switch > Security		DL2-vi 469 Vswitch Click to	m-network-469	vswitch-hx-vm-ne	0 10 items		

Passaggio 5. Ripetere il passaggio 4 per ciascuna VLAN che passa attraverso i nuovi collegamenti.

Passaggio 6. Ripetere i passaggi da 1 a 5 per ogni server appartenente al cluster.

Verifica

Verifica UCSM

Selezionare Apparecchiature > Montaggi su rack > Server > N. server > Percorsi VIF ed espandere Percorso A o B, nella colonna vNIC, cercare quello che corrisponde alla vNIC DL2 e che il circuito virtuale deve essere aggiunto al collegamento uplink o al canale della porta Fabric Interconnect (FI) recentemente configurato.

.ili.ili. cisco	UCS Manager			8 🔽 🛆	•				6	0	0	© ©
æ	All	Equipment / Rack-M	lounts / Servers / Se	erver 1 (CDMX1)								
8	 Equipment Chassis 	General Inve + - Ty Advanced	antory Virtual Mac	hines Hybrid Display	Installed Firmware	SEL Logs	CIMC Sessions V	IF Paths Power	Control Monitor H	lealth D	iagnostics	Fa> >
윪	▼ Rack-Mounts	Name	Adapter Port	FEX Host Port	FEX Network Port	FI Server Port	vNIC	FI Uplink	Link State		State Qual	
	Enclosures	▶ Path A/1	1/2			A/1/4						
₽	FEX	➡ Path B/1	1/1			B/1/4						
Ē	▼ Servers	Virtual Circuit					hv-mgmt-b	B/PC-1	Up			
<u> </u>	Server 1	Virtual Circuit					storage-data-b	B/PC-1	Up			
=	 Server 2 	Virtual Circuit					vm-network-b	B/PC-1	Up			
	 Server 3 	Virtual Circuit					hv-vmotion-b	B/PC-1	Up			
	 Server 5 	Virtual Circuit					vm-network-DL	2-b B/1/14	Up			
	 Server 6 											

Verifica CLI

Percorso interfaccia virtuale (VIF)

In una sessione SSH sulle interconnessioni Fabric, eseguire il comando:

show service-profile circuit server <server-number>

Con questo comando vengono visualizzati i percorsi VIF, le vNIC corrispondenti e l'interfaccia a cui sono bloccati.

Fab	ric ID: A Path ID:	1						
	VIF	VNIC	Link State	Oper State	Prot State	Prot Role	Admin Pin	Oper Pin
	96	56 hv-mgmt-a	 Up	Active	No Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
	96	67 storage-data-a	Up	Active	No Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
	96	58 vm-network-a	Up	Active	No Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
	96	59 hv-vmotion-a	Up	Active	No Protection	Unprotected	0/0/0	0/0/1
	99	90 network-DL2-a	Up	Active	No Protection	Unprotected	0/0/0	1/0/14

Nella colonna Oper Pin (Perno operativo) deve essere visualizzato FI Uplink o Port Channel configurato di recente sulla stessa riga della vNIC DL2.

In questo output, il VIF 990, che corrisponde alla vm-network-DL2-b vNIC, è bloccato all'interfaccia 1/0/14.

Aggiunta degli uplink

```
Fabric-Interconnect-A# connect nx-os a
Fabric-Interconnect-A(nxos)# show pinning border-interfaces
```

	+	+
Border Interface	Status	SIFs
Eth1/14	Active	sup-eth2 Veth990 Veth992 Veth994

In questo output, il numero Veth deve corrispondere al numero VIF visualizzato nell'output precedente e trovarsi sulla stessa linea dell'interfaccia uplink corretta.

Ricevitore designato:

```
Fabric-Interconnect-A# connect nx-os a
Fabric-Interconnect-A(nxos)# show platform software enm internal info vlandb id <VLAN-ID>
```

```
vlan_id 469
-----
Designated receiver: Eth1/14
Membership:
Eth1/14
```

Su questo output, deve essere visualizzato l'uplink corretto.

Switch upstream

In una sessione SSH sugli switch a monte, è possibile controllare la tabella degli indirizzi MAC e visualizzare l'indirizzo MAC di una macchina virtuale (VM) sulla VLAN.

N€ L€	exus-5k egend:	(# show mac address-1	able vlan	469	
		* - primary entry, (G - Gateway	y MAC,	(R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
		age - seconds since	last seen	,+ - p	rimary entry using vPC Peer-Link
	VLAN	MAC Address	Туре	age	Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID
		+	++·		+++
*	469	0000.0c07.ac45	static	0	F F Router
*	469	002a.6a58.e3bc	static	0	F F Pol
*	469	0050.569b.048c	dynamic	50	F F Eth1/14
*	469	547f.ee6a.8041	static	0	F F Router

Nell'esempio di configurazione, la VLAN 469 è la VLAN indipendente, l'indirizzo MAC 0050:569B:048C appartiene a una VM Linux assegnata allo switch vSwitch hx-DL2 e al gruppo di porte DL2-vm-network-469, e viene visualizzata correttamente sull'interfaccia Ethernet 1/14, ossia l'interfaccia dello switch a monte collegato all'interconnessione fabric.

Dalla stessa sessione allo switch a monte, è possibile controllare la configurazione VLAN.

Nexus-5K# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Eth1/5, Eth1/8, Eth1/9, Eth1/10 Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13 Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17 Eth1/19, Eth1/20, Eth1/21 Eth1/22, Eth1/23, Eth1/24 Eth1/25, Eth1/26
469	DMZ	active	Po1, Eth1/14, Eth1/31, Eth1/32

In questo output, l'interfaccia Ethernet 1/14 è assegnata correttamente alla VLAN 469.

Risoluzione dei problemi

Errori di configurazione UCSM

Errore: "Impossibile trovare una porta uplink operativa che trasporta tutte le VLAN delle vNIC. Le vNIC verranno chiuse e il traffico risulterà interrotto su tutte le VLAN esistenti sulle vNIC."

L'errore indica che non sono disponibili nuovi uplink per trasportare il nuovo traffico, eliminare eventuali problemi di livello 1 e 2 sulle interfacce e riprovare.

Errore: "Aggiunta origine ENM non riuscita"

L'errore è relativo alle VLAN associate di una vNIC non trovata su un uplink.

Possibili comportamenti errati

Gli uplink precedenti arrestano il flusso di dati in quanto le nuove VLAN esistono già su una vNIC e vengono aggiunte ai nuovi uplink.

Rimuovere le VLAN duplicate nel modello vNIC precedente. Selezionare Policies > root > Suborganization > Sub-organization name > vNIC templates e rimuovere la VLAN dal modello vmnetwork vNIC.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download
- Distribuisci upstream reti disgiunte di layer 2 in modalità host finale

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).