Guida all'installazione di WiSM-2 2DP

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Convenzioni Funzioni di WiSM-2 Requisiti di installazione della rete Topologia BasicWiSM-2 e Cat6500 Configurazione iniziale del sistema con Sup 720 Configurazione iniziale del sistema con Sup 2T Configurazione della comunicazione Sup720 o Sup2T e WiSM-2 2DP Configurazione di WiSM-2 da NCS Configurazione della comunicazione Sup720 o 2T e WiSM-2 in modalità VSS Istruzioni per l'aggiornamento da WiSM a WiSM-2 Appendice A Cat6504 Esempio di configurazione in esecuzione (trunketed) Informazioni correlate

Introduzione

Wireless Services Module (WiSM) -2.2 I Data Planes sono i moduli di servizio di elaborazione dati wireless di nuova generazione per Cat6k dopo il servizio blade WiSM e WiSM-2.1 DP. Non ci sono differenze tra WiSM-2 1DP e WiSM-2 2 DP, a parte che la versione SW precedente alla 7.2 Cisco supportava un solo Data Plane sul blade. Il secondo DP era fisicamente sulla scheda, ma non era attivato nel software. Con il rilascio del software Controller versione 7.2.103 e del nuovo software per moduli Sup 720 e Sup 2, entrambi i Data Plane sono attivati. Pertanto, il supporto per un massimo di 1000 access point (AP) e 15.000 client offre un throughput totale di 20 GBsec.

La scheda base di WiSM-2 è basata sul design della scheda secondaria del controller wireless 5508. Il protocollo WCP (WLAN Controller Protocol) è l'"associazione software" tra il Supervisor e il controller WiSM-2. WCP funziona su UDP/IP, porta 10000 su Service Interface. Una volta attivato il controller WiSM-2, tra il supervisore e il controller WiSM-2 sono presenti heartbeat o keepalive software. Il controller richiede al supervisore le informazioni relative allo slot/processore. Il controller comunica il proprio indirizzo IP di gestione al Supervisor Module (quando viene modificato al momento, viene trasmesso automaticamente al Supervisor). Dopo ogni 12 hellop (240 s), il controller richiede informazioni globali sullo stato relative agli altri controller del sistema.

Figura 1. Controller WiSM2 Cisco Catalyst serie 6500



Come componente di Cisco Unified Wireless Network, questo controller fornisce comunicazioni in tempo reale tra <u>Cisco Access Point</u>, <u>Cisco Network Control System</u> (NCS) e <u>Cisco Mobility</u> <u>Services Engine</u> (MSE) per offrire policy di sicurezza centralizzate, funzionalità IPS (Wireless Intrusion Prevention System), gestione RF pluripremiata e qualità del servizio (QoS). Grazie alla tecnologia CleanAir, WiSM2 protegge le prestazioni dello standard 802.11n fornendo accesso attraverso la rete a informazioni cronologiche e in tempo reale sulle interferenze RF per una rapida risoluzione dei problemi. Grazie a questo approccio integrato alle reti wireless su larga scala, i clienti possono ottenere notevoli vantaggi in termini di costo totale di proprietà (TCO), semplificando i costi di supporto e riducendo i tempi di inattività pianificati e non.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> nei suggerimenti tecnici.

Funzioni di WiSM-2

Le caratteristiche e le caratteristiche di WiSM-2 2DP con software WLC versione 7.2.103 sono riepilogate nella tabella seguente.

Notare che per il funzionamento del controller WiSM-2 2DP sono richiesti il software Sup 720 versione 12.2.(33)SXJ2 e il software Sup 2T versione 15.0(1)SY1.

Parità di caratteristiche con i controller dell'accessorio 5500

Interoperabilità con altri moduli servizi, WiSM-1 e WiSM-2 di prima generazione

Supporto di fino a 1000 punti di accesso/15.000 client e 5.000 tag

Aggiornamento della licenza da 100 AP in incrementi fino

a 1000 AP
Throughput di Data Plane (Encrypted/Unencrypted/ACL)
Supporta Sup720, Sup720-10G, Sup-2T, Chassis Serie 6500-E
Supporto per la serie Non-E con ventole ad alta velocità
Software Sup 720 versione 12.2(3)SXJ2o successive
Software Sup 2T versione 15.0(1)SY1 o successiva
Supporto fino a 7 blade in uno chassis 14 in modalità VSS
Supporto fino a 5 blade in uno chassis quando sono presenti altri moduli di assistenza; 10 in VSS
Supporto per OEAP

Requisiti di installazione della rete

Questo è un elenco dei componenti necessari per l'installazione di WiSM-2 nello chassis Catalyst:

Dispositivo/Applicazione	Versioni software
Catalyst 6500X con 720 Sup Catalyst 6500X con 2T Sup	12.2(33)SXJ2 o successivo 15.0(1)SY1 o successivo
Schede di linea Ethernet: testate e compatibili con WiSM-2	6148, 6516, 6548, 6704- 10Gb, 6708-10Gb, 6716- 10Gb, 6748 e 6724
Controller NCS WiSM-2	7.2.103.0 1.1.0.1114
MSE serie 33XX	7.2.103.0.64bit

WiSM-2 funziona con il Supervisor 720 e la famiglia 2T, inclusi:

- Supervisor VS-S2T-10G-XL Supervisor Engine 2T-10GE con PFC4XL
- Supervisor VS-S2T-10G Supervisor Engine 2T-10GE con PFC4

Per ulteriori elenchi di moduli supportati e non supportati, fare riferimento alle seguenti <u>note sulla</u> <u>versione</u>.

FS3 Supervisor 720 (WS-SUP720) - Detto anche Supervisor 720-3a.

FS4 Supervisor 720-3B (WS-SUP720-3B) - Questo è un aggiornamento del Supervisor 720 originale che aggiunge il supporto per una serie di nuove funzionalità basate su hardware, come i contatori MPLS e ACL. (FINE DEL 2012).

FS5 Supervisor 720-3BXL (WS-SUP720-3BXL) - Offre le stesse funzionalità hardware di Supervisor 720-3B, ma aggiunge anche una maggiore capacità per lo storage di fino a 1 milione di route IPV4.

FS6 Supervisor 720-3C-10GE e Supervisor 720-3CXL-10GE - Aggiunge il supporto per 2 porte uplink 10GE sul pannello anteriore oltre al supporto per una serie di nuove funzionalità hardware, come il supporto per Virtual Switch Link (VSL).

Nota: lo chassis Catalyst su cui è installato Cisco WiSM-2 richiede un modulo Supervisor 720/2T. Questa tabella mostra gli slot supportati per Cisco WiSM-2. Si consiglia di non installare WiSM-2 nello slot Supervisor.

Slot	6503-E	6504-E	6506-E	6509-V-E	6513-E
1	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х
3	Х	Х	Х	Х	Х
4	-	Х	Х	Х	Х
5-6	-	-	Х	Х	Х
7-8	-	-	-	Х	Х
9	-	-	-	Х	Х
10-13	-	-	-	-	Х

Nota: WiSM-2(s) è supportato nello chassis della serie E sopra indicata.

Slot	6506	6509	6509-NEB-A con alloggiamento per ventola ad alta velocità singolo	6513
1	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	X	Х
3	Х	Х	X	Х
4	Х	Х	Х	Х
5-6	X [*]	X [*]	X [*]	X [*]
7-8	-	Х	Х	X [*]
9	-	Х	X	Х
10-13	-	-	-	Х

^{*}Gli slot del supervisore non sono consigliati come slot WiSM-2.

Nota: WiSM-2(s) è supportato nei suddetti chassis non serie E con alloggiamenti per ventole ad alta velocità.

Topologia BasicWiSM-2 e Cat6500

Topologia di rete di base con i moduli servizi wireless Cat 65K e WiSM-2



Configurazione iniziale del sistema con Sup 720

Attenersi alla seguente procedura:

- Aggiornare Cat 65XX con il software Cisco IOS® versione 12.2(33)SXJ2 disponibile su Cisco.com.Nota: se si esegue l'aggiornamento da WiSM-2 1DP a WiSM-2 2 DP, è necessario aggiornare Cat65XX alla versione 12.2(33)SXJ2 prima di aggiornare WiSM2 alla versione 7.2.103.0 per abilitare DP2. Inoltre, viceversa, se si esegue il downgrade da Cat 65XX a una versione inferiore a 12.2(33)SXJ2, è necessario effettuare il downgrade da WiSM-2 2DP a un'immagine WiSM-2 1DP.
- 2. Solo dopo aver aggiornato il software Catalyst IOS, il sistema riconoscerà il blade WiSM-2 2DP. L'aggiornamento iniziale del sistema operativo Catalyst IOS può essere eseguito eseguendo il TFTP sul nuovo software IOS o copiando l'immagine sulla scheda flash.L'aggiornamento del sistema può essere eseguito anche tramite il comando CLI di IOS se il sistema è operativo e non è configurato per la prima volta.Vedere questo esempio:directory della scheda Flash del "Disco0:"



3. Riavviare Cat65XX usando il comando reset da rommon o con reload nel clone IOS Cat650X. Quindi, riavviare il sistema con la nuova immagine e assicurarsi che l'''immagine di avvio'' punti alla nuova immagine Cat IOS sul sistema o sul disco flash come nell'esempio seguente. A tal fine, è possibile caricare il software dal prompt della CLI di IOS se il sistema non viene configurato per la prima volta. Questo esempio mostra l'installazione iniziale del software dalla scheda flash con il prompt rommon.

```
rommon 3 > boot disk0:s72033-adventerprise_wan-mz.122-33.SXJ2.bin
Loading image, please wait ...
```

 Dopo il riavvio con il nuovo software, il comando show version mostra la versione del software pubblicata sul CCO. Assicurarsi che sia stato caricato il software appropriato. Ad esempio:

```
CAT6504-MA#show version

Cisco IOS Software, s72033 rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISE_WAN-H), Version

12.2(33)SXJ2, RELEASE SOFTWARE (fc4)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 14-Dec-11 19:51 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
```

 Inserire la scheda WiSM-2 nello slot 65XX- E disponibile ed eseguire ora il comando show module sul Cat65XX, come mostrato di seguito. Il modulo WiSM-2 deve essere visualizzato nell'elenco.

CATO	5504-M3	#sh module					
Mod	Ports	Card Type		Hodel		Serial N	о.
1	2	Supervisor Engine 720 (Active)	₩S-SUP720-	-3BXL	SAL1101C	UTQ
2	4	WiSM 2 WLAN Service Module		WS-SVC-WI:	3M2-K9	SAL1523F	B2D
3	4	WiSM 2 WLAN Service Module		WS-SVC-WIS	5M2-K9	SAL1421J	DER
Hod	MAC ad	ldresses	Hw	Fu	Sw	Stat	us
1	0017.	9568.72b4 to 0017.9568.72b7	5.3	8.4(2)	12.2(33)5	SXJ2 OK	
2	eO5f.	b994.2620 to e05f.b994.262f	1.0	12.2(18r)S1	12.2(33)\$	SXJ2 Ok	
3	0011.	92ff.ed20 to 0011.92ff.ed2f	0.5	12.2(18r)S1	12.2(33)5	SXJ2 Ok	

- 6. Se il modulo non è presente nell'elenco, ripristinare nuovamente il sistema. Se il modulo è visualizzato nell'elenco, procedere con il passaggio successivo.Per installare/aggiornare e configurare il software sulla scheda DP WiSM-2 o WiSM-2 nel sistema Cat65XX, procedere come segue.
- 7. Èpossibile caricare il software tramite l'interfaccia della riga di comando. La configurazione tramite WebUI non è attualmente disponibile perché l'interfaccia di gestione sul controller wireless non è stata configurata. Il controller deve essere configurato per funzionare correttamente sulla rete e configurato con gli indirizzi IP delle subnet in uso. È possibile configurare il controller wireless collegandolo direttamente alle porte console sul controller WiSM-2 o aprendo una sessione console al modulo controller dall'interfaccia Catalyst, come

mostrato di seguito:Èpossibile accedere direttamente a WiSM-2 tramite un comando di **sessione**.

cat650X#session slot 2 processor 1

Nota: per eseguire questo comando, la VLAN del servizio e l'ambito DHCP devono essere configurati in IOS al prompt della configurazione globale, come mostrato nella sezione <u>Configurazione della comunicazione Sup720 o Sup2T e WiSM-2 2DP</u>.

```
The default escape character is Ctrl-^, then x.
You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
CAT6504-MA>session slot 2 proc 1
The default escape character is Ctrl-^, then x.
You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
Trying 192.168.2.22 ... Open
(WiSH-slot2-1)
User:
```

 Dopo aver configurato il controller WiSM-2 e aver visualizzato il comando sysinfo, questo output dovrebbe essere visualizzato con l'indirizzo IP dell'interfaccia di gestione 10.70.0.10, ad esempio: Nota: fare riferimento alla <u>guida alla configurazione</u> WLC.

```
(WiSM-slot2-1) >show sysinfo
Manufacturer's Name..... Inc.
Product Name..... Cisco Controller
Product Version..... 7.2.103.0
Bootloader Version..... 1.0.16
Build Type..... DATA + WPS
System Name..... WiSM2-2DP-MA
System Location.....
System Contact.....
IP Address..... 10.70.0.12
Last Reset..... Software reset
System Up Time..... 1 mins 56 secs
System Timezone Location.....
Configured Country...... States
State of 802.11b Network..... Enabled
State of 802.11a Network..... Enabled
```

9. Per ripristinare il controller WiSM-2 in Catalyst, utilizzare questo comando: (Config) # hw module <#> reset

Nota: salvare le modifiche o le modifiche alla configurazione del controller prima di usare il comando **reset**.Se è necessario ripristinare i valori predefiniti del controller, controllare che lo schermo sia collegato alla porta della console sul controller WiSM-2 e verificare che l'opzione di ripristino sia attiva, quindi premere il tasto <esc>. Nel menu del controller, scegliere l'opzione 4 per ripristinare i valori predefiniti del controller.Per spegnere o accendere il controller wireless WiSM-2 nello chassis Catalyst, utilizzare questo comando: (Config) #power enable module <#>

Configurazione iniziale del sistema con Sup 2T

Attenersi alla seguente procedura:

 Aggiornare Cat 65XX con il software Cisco IOS versione 15.0(1)SY1 fornito su Cisco.com.Nota: se si dispone di un trunk WiSM che include VLAN nell'intervallo da 1 a 1000 e si intende utilizzare solo 1 a 10, immettere questo comando:

no wism module x controller y allowed-vlan 11-1000

Nota: se si esegue l'aggiornamento da WiSM-2 1DP a WiSM-2 2 DP, è necessario aggiornare Cat65XX a 15.0(1)SY1 prima di aggiornare WiSM2 al codice 7.2.103.0 per abilitare DP2. Inoltre, viceversa, se si esegue il downgrade da Cat 65XX a una versione precedente a 15.0(1)SY1, è necessario effettuare il downgrade da WiSM-2 2DP a un'immagine WiSM-2 1DP.Solo dopo aver aggiornato il software Catalyst IOS, il sistema riconoscerà il blade WiSM-2 2DP. L'aggiornamento iniziale del sistema operativo Catalyst IOS può essere eseguito eseguendo il TFTP sul nuovo software IOS o copiando l'immagine sulla scheda flash. L'aggiornamento del sistema può essere eseguito anche tramite il comando CLI di IOS se il sistema è operativo e non è configurato per la prima volta.Vedere questo esempio: della scheda Flash del

"Disco0:"

```
Initializing ATA monitor library...
Directory of diskO:
4 91065760 -rw- s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.150-1.SY1.fc3
```

2. Riavviare Cat65XX usando il comando reset da rommon o con reload nel clone IOS Cat650X. Quindi, riavviare il sistema con la nuova immagine e assicurarsi che l'''immagine di avvio'' punti alla nuova immagine Cat IOS sul sistema o sul disco flash come nell'esempio successivo. A tal fine, è possibile caricare il software dal prompt della CLI di IOS se il sistema non è configurato per la prima volta. Questo esempio mostra l'installazione iniziale del software dalla scheda flash con il prompt

rommon.

```
rommon 4 > boot diskD:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.150-1.SY1.fc3
Version of monlib on CF is 2, 1
Version of monlib on EPROM is 3, 1
monlib on device is not up to date. Using boot ROM monlib.
Initializing ATA monitor library...
```

Dopo il riavvio con il nuovo software, il comando **show version** mostra la versione del software pubblicata su CCO. Assicurarsi che sia stato caricato il software appropriato.

 Inserire la scheda WiSM-2 nello slot 65XX- E disponibile ed eseguire il comando show module sul Cat65XX, come mostrato di seguito. Il modulo WiSM-2 deve essere visualizzato nell'elenco.

C.	ATC	5504-M#	#sh mod	lule									
B	od	Ports	Card Ty	7pe						Model		Seri	ial No.
	1 2 3	5 4 4	Supervi WiSM Ji WiSM Ji	lsor Er lan Ser lan Ser	ngine rvice rvice	2T 10GE Module Module	พ/	CTS ((Acti	VS-SUP2T- WS-SVC-WIS WS-SVC-WIS	10G 3H2 - K9 3H2 - K9	SALI SALI SALI	L536P8PE L523FB2D L421JDER
H	od	MAC ad	ldresses	3				Hw	Fu		Sw		Status
-													
	1	44d3.	ca7b.cc	co to	44d3.	ca7b.cc	c7	1.1	12	.2(50r)SYS	15.0(1)5%	11	Ok
	2	e05f.	b994.26	520 to	e05f.	b994.26	2Í	1.0	Un	known	Unknown		Other
	3	0011.	92ff.ed	120 to	0011.	92ff.ed	21	0.5	Un	known	Unknown		Other

4. Se il modulo non è presente nell'elenco, ripristinare nuovamente il sistema. Se il modulo è

visualizzato nell'elenco, procedere con il passaggio successivo.Per installare/aggiornare e configurare il software sulla scheda WiSM-2 o WiSM-2 nel sistema Cat65XX, procedere come segue.

5. Èpossibile caricare il software per la prima volta tramite l'interfaccia della riga di comando. La configurazione tramite WebUI non è attualmente disponibile perché l'interfaccia di gestione sul controller wireless non è stata configurata. Il controller deve essere configurato per funzionare correttamente sulla rete e configurato con gli indirizzi IP delle subnet in uso. È possibile configurare il controller wireless collegandolo direttamente alle porte della console sul controller WiSM-2 oppure aprendo una sessione console al modulo del controller dall'interfaccia Catalyst come mostrato di seguito:Èpossibile accedere direttamente a WiSM-2 tramite un comando di sessione.

cat650X#session slot 2 processor 1

Nota: per eseguire questo comando, la VLAN del servizio e l'ambito DHCP devono essere configurati in IOS al prompt della configurazione globale, come mostrato nella comunicazione Configurazione di Sup720 o Sup2T e WiSM-2 2DP.

```
The default escape character is Ctrl-^, then x.
```

You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session

CAT6504-MAR session slot 2 processor 1 The default escape character is Ctrl-^, then x. You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session Trying 192.168.2.22 ... Open (WiSH-slot2-1) User:

 Dopo aver configurato il controller WiSM-2 (non visualizzato in questo DG) e aver visualizzato il comando sysinfo, questo output dovrebbe essere visualizzato con l'indirizzo IP dell'interfaccia di gestione 10.70.0.10. Ad esempio: Nota: fare riferimento alla <u>guida alla</u> configurazione

WLC.

```
(WiSM-slot2-1) >show sysinfo
Hanufacturer's Name..... Inc.
Product Name..... Cisco Controller
Bootloader Version..... 1.0.16
Firmware Version..... USB console 2.2
Build Type..... DATA + WPS
System Name..... WiSM2-2DP-MA
System Location.....
System Contact.....
IP Address...... 10.70.0.12
Last Reset..... Software reset
System Up Time..... 1 mins 56 secs
System Timezone Location.....
Configured Country..... States
State of 802.11b Network..... Enabled
State of 802.11a Network..... Enabled
```

7. Se è necessario ripristinare il controller WiSM-2 per accedere al menu di configurazione iniziale del controller in Catalyst, utilizzare questo comando di ripristino.**Nota:** salvare le

modifiche o le modifiche alla configurazione del controller prima di eseguire il comando reset. (Config) # hw module <#> reset

Se è necessario ripristinare i valori predefiniti del controller, controllare che lo schermo sia collegato alla porta della console sul controller WiSM-2 e verificare che l'opzione di ripristino sia attiva, quindi premere il tasto <esc>. Dal menu del controller, scegliere l'opzione 4 per ripristinare i valori predefiniti del controller. Per spegnere o accendere il controller wireless WiSM-2 nello chassis Catalyst, utilizzare questo comando:

(Config) #power enable module <#>

Configurazione della comunicazione Sup720 o Sup2T e WiSM-2 2DP

Completare questa procedura per configurare la comunicazione Sup 720/2T - WiSM-2:

- 1. Il modulo SUP Cat65XX-E comunica con la scheda WiSM-2 tramite l'interfaccia della porta di servizio interna sulla scheda WiSM-2. Per configurare correttamente le interfacce e le VLAN sul dispositivo Cat65XX in modo da comunicare correttamente con il blade WiSM-2, attenersi alla procedura riportata di seguito. La porta di servizio sulla scheda WiSM-2 deve essere configurata per l'indirizzo DHCP o l'indirizzo IP statico. Nota: l'indirizzo IP della porta del servizio deve trovarsi su una subnet diversa dalle interfacce di gestione del controller.
- 2. Creare una VLAN nel Supervisor 720 o 2T. Questa VLAN è locale rispetto allo chassis e viene utilizzata per la comunicazione tra Cisco WiSM e Catalyst Supervisor 720 o 2T su un'interfaccia Gigabit sul Supervisor e una porta di servizio nel Cisco WiSM. Nota: tutti i numeri VLAN e gli indirizzi IP sono esempi. Esempio:

!--- Assign an appropriate IP address and !--- subnet mask for VLAN 22 interface Vlan22 ip address 192.168.2.1 255.255.254.0

3. Se durante la configurazione del controller è stato scelto l'indirizzo DHCP per la porta del servizio, procedere come segue: Creare un ambito DHCP per la porta di servizio del Cisco WiSM nel Supervisor 720/2T o su un server DHCP standalone. Ad esempio: ipdhcp pool wism-service-port

network 192.168.2.0 255.255.255.0 default-router 192.168.2.1

4. Associare quindi la VLAN per la porta di servizio. Ad esempio:

!---Configure this command to use vlan 22 !--- in order to communicate with the serviceport. wism service-vlan 22

5. Per verificare che il Cisco WiSM abbia ricevuto un indirizzo IP dal server DHCP, usare il comando show wism status.Cat650X# mostra stato

```
wism
```

```
CAT6504-NA#shov wism status
Service Vlan : 22, Service IP Subnet : 192.168.2.1/255.255.255.0
      MLAN
Slot Controller Service IP
                                  Management IP
                                                   SW Version
                                                               Controller Type
                                                                                   Status
                 192.168.2.22
                                  10.70.0.12
                                                   7.2.103.0
                                                               WS-SVC-WISM-2-K9
                                                                                  Oper-Up
2
      1
                 192.168.2.21
                                  10.70.0.10
                                                   7.0.121.2
                                                                WS-SVC-WISM-2-K9
      1
                                                                                  Oper-Up
```

La configurazione manuale dei LAG non è supportata nel software Cisco IOS versione 12.2(33) SXI e successive. L'indicatore automatico verrà creato automaticamente dal sistema.Esempio:

interface Vlan70 description Management VLAN for WiSM-2 ip address 10.70.0.5 255.255.255.0 end !

6. Non appena il modulo viene rilevato, il Supervisor crea automaticamente un'interfaccia del canale della porta per il controller indipendente in Cisco WiSM-2. I canali della porta hanno in genere un numero elevato, ad esempio 405. Ad esempio:Cat650X#showip interface brief

Port-channel3	unassigned	YES unset	down	down
Port-channel403	unassigned	YES unset	սր	up
Port-channel405	unassigned	YES unset	up	up
Vlan1	unassigned	YES NVRAM	administratively down	down
Vlan10	unassigned	YES unset	սք	up
Vlan22	192.168.2.1	YES NVRAM	up	up
Vlan70	10.70.0.44	YES NVRAM	up	up

7. Inoltre, verificare di consentire le VLAN configurate in Cisco WiSM-2 tramite il canale della porta e le interfacce Gigabit con questi comandi. Verificare che anche le VLAN siano attive.

```
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} allowed-vlan {vlan range}
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} native-vlan {vlan id}
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} qos{trust/vlan-based}<dscp/cos/ip-
precedence> -
Trust state of theLAGInterface
```

Nota: configurare il controller con questo comando, ad esempio:

```
wism module 3 controller 1 allowed-vlan 10-120
wism module 3 controller 1 native-vlan70
wism module 3 controller 1 qosvlan-based
```

Nota: vedere <u>l'Appendice A</u> per un esempio completo della configurazione Cat6504.

- 8. Questo comando deve essere abilitato per il controllo del traffico wireless su cat6K: Cat-6K(config)#wism module {#} controller {#} gosvlan-based- VLAN Based QoS-
- 9. Verificare l'esecuzione del comando di configurazione con questo comando: #show wism module 3 controller 1 status

```
CAT6504-MA#show wism module 3 controller 1 status
WiSM Controller 1 in Slot 3 configured with auto-lag
Operational Status of the Controller : Oper-Up
Service VLAN
                                      : 22
Service Port
                                      : 3
Service Port Mac Address
                                     : 0011.92ff.ec01
Service IP Address
                                     : 192.168.2.21
Management IP Address
                                     : 10.70.0.10
Software Version
                                     : 7.0.114.114
Port Channel Number
                                     : 405
Allowed-vlan list
                                      : 10-100
Native VLAN ID
                                      : 70
WCP Keep Alive Missed
                                      : 0
CAT6504-MA#
```

Riepilogo: Il controller Cisco WiSM-2 è inserito nello slot appropriato e acceso. La configurazione di base viene completata con l'esecuzione dei passaggi descritti in precedenza.Con il completamento della configurazione di base, è possibile configurare il controller Cisco WiSM-2 dalla CLI della console o tramite l'interfaccia Web del controller Cisco WiSM-2. Per utilizzare il comando **session**, è necessario verificare che alla porta di

servizio sul Cisco WiSM-2 sia assegnato un indirizzo IP statico o DHCP. È necessario configurare il WLC separatamente nel modulo Cisco WiSM-2, inizialmente dalla CLI e quindi dall'interfaccia Web.

10. Ora è possibile collegarsi all'interfaccia di gestione del controller tramite GUI o sessione console con il notebook collegato tramite connessione Ethernet o wireless e continuare la configurazione.

alada							
CISCO	MONITOR WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
Monitor	Summary						
Summary	100 Acc	ess Points Suppo	rted				
Access Points	WS BIC MINO						
> Cisco CleanAir					(·	
Statistics		POWER STOLEN ALARS			Į		
> COD	Contraction of the second s						
> CDP	Controller Summar	v		Rogue Sumr	nary		
Clients	Management IP Address	10.70.0.12		Active Rogue	APs		0
Multicast	Service Port IP Address	192.168.2.22		Active Rogue	Clients		0
	Software Version	7.2.103.0		Adhoc Rogues	•		0
	Field Recovery Image Version	7.0.43.32		Rogues on Wi	red Network		0
	System Name	WISM2-2DP-MA					
	Up Time	0 days, 0 hours	, 17 minutes	Top WLANs			
	System Time	Tue Feb 14 20:4	44:37 2012				
	Internal Temperature	N/A		Profile Name		# of Cli	ents
	802.11a Network State	Enabled					
	802.11b/g Network State	Enabled		Most Recent Traps			

- 11. Controllare le licenze disponibili sul controller se il numero è zero. Contattare il team di supporto TAC per aggiornare le licenze.
- 12. Rendere i punti di accesso uniti al WiSM-2 attraverso uno switch di rete di layer 2/3.
- 13. Consentire ai client wireless di connettersi al punto di accesso e inviare il traffico a server esterni e ad altri client wireless. Il traffico (ad esempio, ping) riesce a passare senza alcuna perdita di dati.L'operazione completa la configurazione Basic Sup 720/2T e Wism-2. È possibile apportare ulteriori modifiche alla configurazione tramite l'interfaccia WebUI in modo simile a qualsiasi altro controller wireless. Questa guida alla distribuzione di WiSM-2 non fornisce dettagli sulla configurazione del controller wireless.**Nota:** per ulteriori informazioni, consultare la <u>guida alla configurazione WLC</u>.

Configurazione di WiSM-2 da NCS

Analogamente a qualsiasi altro controller wireless, il controller WiSM-2 può essere configurato dall'NCS. NCS versione 1.1 o successiva è richiesta per il riconoscimento e la configurazione dei controller WiSM-2 2DP da parte di NCS. La schermata successiva mostra come un NCS gestisce i controller WiSM e WiSM-2. Indica gli slot inseriti e la porta interna a cui sono collegati.

Nota: WiSM è sempre disponibile come due controller e il nuovo WiSM-2 viene visualizzato come un unico controller.

	nih. Cisco	Prir	me										
d A	Home Mo	nter	Control System	 Services 	• Reports • Ac	Virtual Domains I Iministration	ROOT DOMAIN rost	Log OutQ ▼	* 8 4				
Con	Controllers Egg Vew Configure > Controllers - Select a comm												
	IP Address		Device Name 🔻	Device Type	Location	SW Version	Mobility Group Name	Reachability Status 🕀	Inventory Collection Status				
	10.10.0.9	ē?	szabla	2500		7.0.220.0	szabla	Unreachable	Managed and synchronized				
	10.70.0.10	e2	WISM2-ma	WISM2 (Slot 3,Port 1)	TME Lab - Mike's Rack	7.0.121.2	miadler	Reachable	Managed and synchronized				
	10.70.0.12	d?	WISM2-2DP-MA	WISM2 (Slot 2,Port 1)		7.2.103.0	madier	Reachable	Managed and synchronized				
TE	10.91.104.83	£2	Home_WLC	5500	5	7.1.91.0	default	Reachable	Nanaged and synchronized				
	10.70.0.60	eP	5508-MA2	5500		7.2.1.69	miadler	Reachable	Managed and synchronized				
۵	10.70.0.2	eP	4402-ma2	4400	Mike's rack	7.0.220.0	tmelati	Reachable	Managed and synchronized				
	10.70.0.4	¢2	2504-ma1	2560		7.2.1.69	rriadler	Reachable	Managed and synchronized				

<u>Configurazione della comunicazione Sup720 o 2T e WiSM-2 in</u> modalità VSS

L'elemento chiave della tecnologia VSS è un collegamento speciale che lega i due chassis. Questo tipo di collegamento è denominato VSL (Virtual Switch Link).



Nota: per il supporto della modalità VSS sono richiesti Supervisor 720-3C-10GE, 720-3CXL-10GE o Supervisor VS-S2T-10G-XL, VS-S2T-10G.

Il cambiamento più importante apportato da Cisco WiSM in un ambiente VSS è il modo in cui si accede e lo si gestisce. In un ambiente Cisco Virtual Switching System, è necessario un ID switch per molti comandi utilizzati per amministrare WiSM-2.

Gli slot iniziano da 17 e terminano in 29 per lo chassis a 13 slot per lo switch 1 e da 33 e terminano in 45 per lo switch a 13 slot per lo switch 2 dello chassis.

Cat650X# show module switch {#} slot {#}
Esempio: show module switch 2 slot 11

Cat650X#show wismstatus - Visualizza i moduli WiSM-2 nello switch VSS.

vss#s servi	how wism sta ice vlan : 8,	Service IP	Subnet : 8.100.1.8/255	.255.255.0		
slot	Controller	Service IP	Management IP	SW Version	Controller Type	Status
18 25 34 36	1 1 1 1	8.100.1.59 8.100.1.90 8.100.1.65 8.100.1.63	113.173.1.10 112.178.1.10 113.172.1.10 113.170.1.10	7.0.114.62 7.0.114.62 7.0.114.62 7.0.114.62 7.0.114.62	WS-SVC-WISM-2-K9 WS-SVC-WISM-2-K9 WS-SVC-WISM-2-K9 WS-SVC-WISM-2-K9	oper-Up oper-Up oper-Up oper-Up

La configurazione manuale dei LAG non è supportata nel software Cisco IOS versione 12.2(33)SXJ e successive. La configurazione del flag automatico verrà configurata automaticamente dal sistema.

Non appena il modulo viene rilevato, il Supervisor Module crea automaticamente due interfacce canale porta per i due controller indipendenti nello switch VSS per WiSM-2. Di solito i canali delle porte hanno un numero alto. Etherchannel per WiSM-2 inizia da 689 e termina in 746.

VSS#show wism switch 2 module	4 controller 1 status
wiSM Controller 1 in Slot 36	configured with auto-lag
operational Status of the Con	troller : Oper-Up
Service VLAN	: 8
Service Port	: 3
Service Port Mac Address	: 0022.bdd5.0141
Service IP Address	: 8.100.1.63
Management IP Address	: 113.170.1.10
Software Version	: 7.0.114.62
Port Channel Number	: 727
Allowed-vian list	: 100-120,122-140,142-260,262-340,348-450,459,471-480,499
Native VLAN ID	: 420
WCP Keep Alive Missed	: 0
VSS#	

Il modulo VS Cat65XX-E comunicherà con le schede WiSM-2 tramite VLAN di servizio interna che deve essere definita in modo simile alla configurazione con chassis singolo:

(Cat-6K)# wism service-vlan {vlan id}

Esempio di configurazione su Cat6500:

interface vlan22
ip address 192.168.2.1 255.255.254.0
wism service-vlan 22

Creare un ambito DHCP per la porta di servizio del Cisco WiSM-2 nel Supervisor 720/2T o su un server DHCP standalone. Ad esempio:

ipdhcp pool wism-service-port
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1

Consentire le VLAN configurate in Cisco WiSM-2 tramite le interfacce port-channel e Gigabit con questi comandi:

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 allowed-vlan {vlan range} Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 native-vlan {vlan id} Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 qos trust <dscp/cos/ip-precedence> -!--- Trust state of the Interface Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 qosvlan-based - !--- VLAN Based QoS should be enabled for policing the wireless to wired traffic on Cat6K

Per verificare le installazioni corrette del modulo in modalità VSS, utilizzare i seguenti comandi:

showwism switch 2 modulo 4 controller 1 status

V55#show wism switch 2 module 4 controller 1 status wiSM Controller 1 in Slot 36 configured with auto-lag Operational Status of the Controller : Oper-Up Service VLAN Service Port 3 Service Port Mac Address 0022.bdd5.0141 8.100.1.63 113.170.1.10 Service IP Address 2 Management IP Address Software Version 7.0.114.62 Port Channel Number 727 Allowed-vlan list 100-120,122-140,142-260,262-340,348-450,459,471-480,499 NATIVE VLAN ID 420 2 WCP Keep Alive Missed 0 2

show interface status switch 2 modulo 4

v55#show interfaces status	switch 2 module 4				
Port Name Te2/4/1 Te2/4/2 Gi2/4/3 Gi2/4/4 VSS# VSS#	Status connected notconnect connected disabled	vlan trunk unassigned 8 1	Duplex full full full full	Speed Typ 10G 10G 10G 10G 1000 100 1000 100	e Base Svc Base Svc OBase Svc OBase Svc OBase Svc

Cat6500#Show module switch all: verifica i moduli nei 2 switch VSS.

vss#show_module_switch Switch Number: 1 Role: Virtual Switch Active							
Mod Ports Card Type	Model	Serial No.					
1 6 Firewall Module	WS-SVC-FWM-1 WS-SVC-WISM2-K9	SAD0948020X SAL1421JDEF					
5 8 Intrusion Detection System	WS-SVC-FWM-1 WS-SVC-IDSM-2	SAD1404027Z SAD100304T6					
6 4 WiSM 2 WLAN Service Module 7 5 Supervisor Engine 720 10GE (Active)	WS-SVC-WISM2-K9 VS-S720-10G	SAL14481073 SAL13410X3Y					
10 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet	WS-X6748-GE-TX WS-X6716-10GE	SAD11421JEN2 SAD114900Y3 SAD11290872					
12 4 CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet	W5-X6704-10GE	SAL09444NPS					

Mod Ports Card Type Mode	l Serial No.
2 4 WISM 2 WLAN Service Module WS-SV 3 8 Intrusion Detection System WS-SV 4 4 WiSM 2 WLAN Service Module WS-SV 5 8 Intrusion Detection System WS-SV 6 6 Firewall Module WS-SV 8 5 Supervisor Engine 720 10GE (Hot) VS-SV 11 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-SV	VC-WISM2-K9 SAL14213DF VC-IDSM-2 SAD103103T VC-WISM2-K9 SAL1412DAK VC-IDSM-2 SAD094902U VC-FWM-1 SAD1045018 720-10G SAL1332VP1 6748-GE-TX SAL09433SF

A questo punto è possibile collegarsi all'interfaccia di gestione del controller tramite GUI o sessione console con il notebook collegato tramite connessione Ethernet o wireless e continuare la configurazione.

alada							
CISCO	MONITOR WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
Monitor	Summary						
Summary	100 Acc	ess Points Suppo	rted				
Access Points	WIS BROWTING				au) <u> </u>	
Cisco CleanAir Statistics		POWER STOLEN ALANE			Ţ	. []	
> CDP	COLUMN DESIGNED INCOLUMN				×		· ·
Rogues	Controller Summar		Rogue Summary				
Clients	Address	10.70.0.12		Active Rogue	APs		0
Multicast	Service Port IP Address	192.168.2.22		Active Rogue	Clients		0
	Software Version	7.2.103.0		Adhoc Rogues	1		0
	Field Recovery Image Version	7.0.43.32		Rogues on Wi	red Network		0
	System Name	WISM2-2DP-MA					
	Up Time	0 days, 0 hours	, 17 minutes	7 minutes Top WLANs			
	System Time	Tue Feb 14 20:44:37 2012		Profile Name			
	Internal Temperature			Profile Warne		# DF CI	ents
	802.11a Network State	Enabled		Most Pacent Trans			
	802.11b/g Network State	Enabled		most wetent fraps			

Controllare le licenze disponibili sul controller se il numero è zero. Contattare il team di supporto TAC per aggiornare le licenze.

Rendere i punti di accesso uniti al WiSM-2 attraverso uno switch di rete di layer 2/3.

Consentire ai client wireless di connettersi al punto di accesso e inviare il traffico a server esterni e ad altri client wireless. Il traffico (ad esempio, ping) riesce a passare senza alcuna perdita di dati.

La configurazione Basic Sup 720 o Sup 2T e WiSM-2 è completata. È possibile apportare ulteriori modifiche alla configurazione tramite l'interfaccia WebUI come su qualsiasi altro controller wireless. Questa guida alla distribuzione di WiSM-2 non fornisce informazioni dettagliate sulla configurazione del controller wireless.

L'installazione VSS dei moduli WiSM-2 2DP nella configurazione Catalyst VSS è stata completata. È possibile apportare ulteriori modifiche alla configurazione tramite l'interfaccia WebUI in modo simile a qualsiasi altro controller wireless.

Questa guida alla distribuzione di WiSM-2 non fornisce dettagli sulla configurazione del controller wireless.

Istruzioni per l'aggiornamento da WiSM a WiSM-2

Attenersi alla seguente procedura:

 Caricare il file di configurazione da WiSM1 e salvarlo.Usare il comando transfer uploaddatatypeconfig per specificare il tipo di file.Usare il comando transfer upload mode TFTP per definire la modalità di trasferimento dei file.(è possibile utilizzare anche FTP. Modificare i comandi di conseguenza.)Usare il comando transfer upload serverip 'TFTP_server_IP_address' per definire l'indirizzo IP del server TFTP.Usare il comando transfer upload path 'TFTP_server_path' per definire il percorso della directory predefinita TFTP in cui caricare il file di configurazione.Usare il comando transfer upload filename <filename> per specificare il nome del file.Eseguire il comando transfer upload start per caricare il file.Lo stesso può essere fatto dalla WebUI.

ı. cısco		<u>W</u> LANs		WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	Sa HELP	ye Cor EEEC
Commands	Upload file	from C	ontroller						
Download File Upload File Reboot Config Boot Scheduled Reboot	File Type Configurati Transfer Mo Server Deta	ion File En ode ails	cryption		figuration	s	2		
Reset to Factory Default	IP Address			10.50.1	0.49				_
Set Time	File Path			V					
Login Banner	File Name 10_70_0_10_041612.cfg								
	TFTP Con	fig trar	sfer starting						

- 2. Eseguire la configurazione iniziale su WiSM-2 per attivare il controller. Accertarsi che il server TFTP sia raggiungibile tramite la porta di servizio/rete del sistema di distribuzione.
- 3. Scaricare il file di configurazione salvato da WiSM a WiSM-2. Attenersi a questa procedura, analoga al punto 1:Usare il comando transfer download mode tftp per definire la modalità di trasferimento di file.Usare il comando transfer download mode tftp per definire la modalità di trasferimento dei file. (è possibile utilizzare anche FTP. Modificare i comandi di conseguenza.)Usare il comando transfer download serverip 'TFTP_server_IP_address' per definire l'indirizzo IP del server TFTP.Usare il comando transfer download path 'TFTP_server_path' per definire il percorso della directory predefinita TFTP in cui caricare il file di configurazione.Utilizzare il comando transfer download filename<filename> per specificare il nome del file.Eseguire il comando transfer download start per caricare il file.Lo stesso può essere fatto da WebUI.

սիսիս		Sage	Ċo
cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP E	EEI
Commands	Download file to Controller		
Download File Upload File Reboot Config Boot	File Type Configuration File Encryption Transfer Mode Server Details	Configuration	
Reset to Factory Default	IP Address	10.50.10.49	
Set Time	Maximum retries	10	
Login Banner	Timeout (seconds)	6	
1.21	File Path	V	
	File Name	10_70_0_10_041612.cfg	

Una volta scaricato il file di configurazione sul controller, il controller viene ripristinato e avviato.

4. Eseguire il comando **show invalid-config** sul controller. Dovrebbe mostrare tutte le configurazioni non

valide.



Nota: è possibile che vengano visualizzati comandi non validi relativi a AP-manager. Ciò è previsto perché WiSM-2.2 non dispone di un AP-manager separato.

5. Verificare che i punti di accesso possano unirsi e che i client possano passare il traffico.

<u>Appendice A Cat6504 Esempio di configurazione in esecuzione</u> (trunketed)

```
CAT6504-MA#sh run
Building configuration...
Current configuration : 4804 bytes
1
! Last configuration change at 20:34:02 UTC Tue Apr 12 2011
1
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service counters max age 10
1
hostname CAT6504-MA
1
boot-start-marker
boot system flash s72033-adventerprisek9_wan_dbg-mz.SIERRA_INTEG_100903
```

```
boot-end-marker
1
no logging console
1
noaaa new-model
1
ipdhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
ipdhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.20
ipdhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.20
1
ipdhcp pool wism-service-port
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
nomlsacltcam share-global
mlsnetflow interface
mlscef error action freeze
1
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
wism service-vlan 22
wism module 3 controller 1 allowed-vlan 10-100
wism module 3 controller 1 native-vlan 70
wism module 3 controller 1 qosvlan-based
diagnosticbootup level minimal
port-channel per-module load-balance
1
redundancy
main-cpu
auto-sync running-config
modesso
1
vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
1
interface Port-channel3
switchport
switchport trunk encapsulation dotlq
switchport trunk native vlan 70
switchport mode trunk
mlsqos trust dscp
interface GigabitEthernet1/1
 --More--
switchport mode trunk
mlsqos trust dscp
1
interface GigabitEthernet1/1
switchport
switchport trunk encapsulation dotlq
switchport trunk native vlan 10
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/2
noip address
Truncated ....
interface Vlan22
description communication VLAN btween Sup720 and WiSM-2
ip address 192.168.2.1 255.255.254.0
!
interface Vlan70
```

```
ip address 10.70.0.5 255.255.255.0
1
ip classless
ip forward-protocol nd
!
noip http server
!
control-plane
1
dial-peercor custom
!
line con 0
linevty 0 4
login
linevty 5 15
login
1
end
```

CAT6504-MA#

Informazioni correlate

- Scheda tecnica di WiSM-2
- Guida alla configurazione di WiSM-2
- Note sulla release di WiSM-2
- <u>Cisco WLAN Controller</u>
- Software di gestione Cisco NCS
- Guida alla configurazione di Cisco WLC
- <u>Cisco MSE</u>
- Documentazione di Cisco AP
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems