Esempio di configurazione di EtherSwitch Network Module (ESW)

Sommario

Introduzione **Prerequisiti** Requisiti Componenti usati Prodotti correlati Convenzioni Moduli EtherSwitch - Concetti Configurazione Esempio di rete Configurazioni Configurazione delle interfacce VLAN Configurazione di VTP, Trunk, Port Channel e Spanning Tree Configura porte di accesso Configurazione della porta vocale Configurazione QoS (Quality of Service) Verifica Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornito un esempio di configurazione per il modulo di rete EtherSwitch installato nel router di servizi integrato (ISR). In questo documento non viene descritto l'esempio di configurazione di EtherSwitch Service Module.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco serie 2800 Router sul software Cisco IOS® versione 12.4 o successive
- NM-16ESW-PWR= 10/100 EtherSwitch Network Module (NM) a 16 porte

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Questa configurazione può essere utilizzata anche con le seguenti versioni hardware e software:

- Cisco serie 2600/3600/3700/3800 Router.
- Fare riferimento alla tabella 4 in Moduli di rete Cisco EtherSwitch Scheda tecnica.

Convenzioni

Fare riferimento a <u>Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni</u> <u>dei documenti.</u>

Moduli EtherSwitch - Concetti

Per i Cisco ISR, sono disponibili due tipi di moduli EtherSwitch. più di un'opzione:

- EtherSwitch Network Module (ESW)
- EtherSwitch Service Module (ES)

I moduli ESW sono configurati dal router IOS. Questi moduli non eseguono software separato. Il software è integrato nel router host IOS. Dal router host è possibile creare VLAN, configurare VLAN, spanning tree, VLAN Trunking Protocol (VTP) e così via. Il router memorizza anche il file del database VLAN (vlan.dat) nella memoria flash. Questo documento mostra l'esempio di configurazione per il modulo ESW.

- Per ulteriori informazioni sui moduli ESW, fare riferimento a <u>Cisco EtherSwitch Network</u> <u>Module - Data sheet</u>.
- Per informazioni su come configurare i moduli ESW, consultare la <u>Cisco EtherSwitch Network</u> <u>Module Feature Guide</u>.

I moduli ES dispongono di processori, motori di commutazione e memoria flash propri che funzionano indipendentemente dalle risorse del router host. Dopo aver installato il modulo ES nel router, è possibile eseguire la console nel modulo ES dal router host. Quindi, è possibile creare le VLAN, configurare le VLAN, lo Spanning Tree, il VTP e così via dal modulo ES. I moduli ES sono basati sulla piattaforma Catalyst 3750.

- Per ulteriori informazioni sui moduli ES, consultare il documento <u>Cisco EtherSwitch Service</u> <u>Module</u> - Data sheet.
- Per informazioni su come amministrare i moduli ES, consultare la <u>Cisco EtherSwitch Service</u> <u>Module Feature Guide</u>.
- Per informazioni su come configurare i moduli ES, consultare il documento sulla configurazione degli switch Catalyst serie 3750 - Guide alla configurazione.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo <u>strumento di</u> ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:



Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Interfacce VLAN
- VTP, Trunk, Port Channel, Spanning-Tree
- Porte di accesso
- Porta voce
- <u>Configurazione QoS (Quality of Service)</u>

Configurazione delle interfacce VLAN

Per impostazione predefinita, tutte le porte appartengono alla VLAN1. È possibile creare le VLAN

solo dalla modalità database VLAN. Dopo aver creato le VLAN dalla modalità database VLAN, il file vlan.dat viene creato e memorizzato nel file system flash del router. Per visualizzare le VLAN, usare il comando **show vlan-switch**. Nell'esempio, un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (172.16.10.20) si trova nella VLAN 10. Il comando **ip helper-address** viene configurato su tutte le VLAN, ad eccezione della VLAN 10, in modo da ottenere l'indirizzo IP dal server DHCP ai dispositivi presenti sulle VLAN.

Router1
Create VLANs
Router1# vlan database
Router1(vlan)# vlan 10
VLAN 10 added:
Name: VLAN0010
Router1(vlan)# vlan 51
VLAN 51 added:
Name: VLAN0051
KOULETI(VIAN)# VIAN SU VIAN 50 added:
Name: VLAN0050
Router1(vlan)# vlan 100
VLAN 100 added:
Name: VLAN0100
Router1(vlan)# vlan 200
VLAN 200 added:
Name: VLAN0200
Router1(vlan)# exit
Exiting
Router1#
Configure VLANs
Router1(config)# interface vlan 10
Router1(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#interface vlan 50
Router1(config-if)#ip address 172.16.50.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20
Pouter1(config_if)#interface vlan 51
Router1(config-if)#in address 172.16.51.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20
Router1(config-if)#interface vlan 100
Router1(config-if)#ip address 172.16.100.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20
Doutor1(gonfig if)#interface1 200
Router1(config-if)#in address 172 16 200 1 200 200 200 200 200 200 200 200 2
Router1(config-if)#ip address 1/2.10.200.1 200.255.255.0
Noucerry contrigation in the second s

Router1#**show vlan-switch**

VLAN	Name	Status	Ports

1	defaul	lt			act	ive F	a1/0, E a1/5, E	Fal/2, Fal Fal/6, Fal	L/3, Fai L/7, Fai	L/4, L/8,
						F	a1/9, E	Fal/10, Fa	al/11, H	Fal/12
						F	al/13,	Fal/14, H	Fal/15	
10	VLAN0	010			act:	ive				
50	VLAN0	050			act:	ive				
51	VLAN0)51			act:	ive				
100	VLAN0	L00			act:	ive				
200	VLAN02	200			act	ive				
1002	fddi-o	default			act	ive				
1003	token-	-ring-defau	lt		act	ive				
1004	fddine	et-default			act	ive				
1005	trnet-	-default			act	ive				
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	o Stp	BrdgMode	Transl	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-		-	1002	1003
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
50	enet	100050	1500	-	-	-	-	-	0	0
51	enet	100051	1500	-	-	-	-	-	0	0
100	enet	100100	1500	-	-	-	-	-	0	0
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeN	o Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
200	enet	100200	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	1	1003
1003	tr	101003	1500	1005	0	-	-	srb	1	1002
1004	fdnet	101004	1500	-	-	1	ibm	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	1	ibm	-	0	0

Configurazione di VTP, Trunk, Port Channel e Spanning Tree

Per impostazione predefinita, la modalità VTP è il server e il nome di dominio è vuoto. Il VTP può essere configurato solo dalla modalità database VLAN. L'unica modalità Spanning Tree supportata è PVST+. L'incapsulamento trunk predefinito è dot1q. Quando si configura la porta trunk in modo da consentire solo VLAN specifiche, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore con l'indicazione VLAN non valida consentita nell'elenco. In questo caso, potrebbe essere necessario autorizzare le VLAN predefinite 1-2, 1002-1005 e l'elenco delle VLAN personalizzate. Per questo motivo, è necessario configurare le VLAN per evitare incoerenze nel trunk.

Router1
VTP Configuration
Routerl# vlan database
Router1(vlan)# vtp transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Router1(vlan)# vtp domain LAB
Changing VTP domain name from NULL to LAB
Router1(vlan)# exit
APPLY completed.
Exiting
Spanning-Tree Configuration
Router1(config)# spanning-tree vlan 1 root primary

```
Router1(config)#spanning-tree vlan 10 root primary
Router1(config)#spanning-tree vlan 50 root primary
Router1(config)#spanning-tree vlan 51 root primary
Router1(config)#spanning-tree vlan 100 root primary
Router1(config)#spanning-tree vlan 200 root primary
Trunk and Port Channel Configuration
Router1(config)#interface port-channel 1
Router1(config-if)#switchport mode trunk
!--- dotlq is the default encapsulation. Routerl(config-
if)#switchport trunk allowed vlan 100,200
Command rejected: Bad VLAN allowed list. You have to
include all default vlans,
e.g. 1-2,1002-1005.
Command rejected: Bad VLAN allowed list. You have to
include all default vlans,
e.g. 1-2,1002-1005.
Router1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,1002-
1005,100,200
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface range fastEthernet 1/0 - 1
Router1(config-if-range)#switchport mode trunk
!--- dotlq is the default encapsulation. Routerl(config-
if-range)#switchport trunk allowed vlan 1,1002-
1005,100,200
Router1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Router1(config-if-range)#exit
Accesso1
Access1 Switch Configuration
Access1(config)#vlan 100,200
Access1(config-vlan)#exit
Access1(config) #vtp mode transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Access1(config)#vtp domain LAB
Changing VTP domain name from NULL to LAB
Access1(config)#interface port-channel 1
Access1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Access1(config-if)#switchport mode trunk
Access1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,1002-
1005,100,200
Access1(config-if)#exit
Access1(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2
Access1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation
dot1q
Access1(config-if-range)#switchport mode trunk
Access1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan
1,1002-1005,100,200
Access1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Access1(config-if-range)#exit
```

: 2 VTP Version : 0 Configuration Revision Maximum VLANs supported locally : 52 Number of existing VLANs : 10 VTP Operating Mode : Transparent : LAB VTP Domain Name : Disabled VTP Pruning Mode VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled MD5 digest : 0x8D 0x71 0x37 0x29 0x6C 0xB0 0xF2 0x0E Configuration last modified by 172.22.1.197 at 2-20-07 22:31:06 Router1#

Router1#show interface fastethernet 1/0 trunk

Port Fal/O	Mode on	Encapsulation 802.1q	Status trunk-inbndl (Pol)	Native vlan 1
Port Fal/O	Vlans allowe 1,100,200,10	d on trunk 02-1005		
Port Fal/O	Vlans allowe 1,100,200	d and active in	management do	main
Port Fal/O	Vlans in spa 1,100,200	nning tree forw	arding state a	nd not pruned
Routerl# s Root brid	how spanning- lge for: VLAN1 BPDU Guard is	tree summary , VLAN10, VLAN5 disabled	0, VLAN51, VLA	N100, VLAN200.

PortFast BPDU Guard is disabled UplinkFast is disabled BackboneFast is disabled

Name	Blocking	Listening	Learning	Forwarding	STP Active
VLAN1	0	0	0	1	1
VLAN10	0	0	0	1	1
VLAN50	0	0	0	1	1
VLAN51	0	0	0	1	1
VLAN100	0	0	0	1	1
VLAN200	0	0	0	1	1
6 VLANs	0	0	0	6	6

Configura porte di accesso

La configurazione della porta di accesso è simile a quella dello switch LAN standard.

 Port for Server Configuration

 Router1(config)#interface fastEthernet 1/2

 Router1(config-if)#switchport mode access

 Router1(config-if)#switchport access vlan 10

 Router1(config-if)#spanning-tree portfast

 Router1(config-if)#speed 100

 Router1(config-if)#duplex full

 Router1(config-if)#duplex full

```
Port for Printer Configuration
Router1(config)#interface fastethernet 1/3
Router1(config-if)#switchport mode access
Router1(config-if)#switchport access vlan 51
Router1(config-if)#spanning-tree portfast
Router1(config-if)#exit
```

Configurazione della porta vocale

La configurazione della porta voce è simile a quella dello switch LAN standard.

```
      Router1

      Configure the port for Voice

      Router1(config)#interface fastethernet 1/4

      Router1(config-if)#switchport mode access

      Router1(config-if)#switchport access vlan 51

      Router1(config-if)#switchport voice vlan 50

      Router1(config-if)#spanning-tree portfast

      Router1(config-if)#spanning-tree portfast

      Router1(config-if)#spanning-tree portfast
```

Configurazione QoS (Quality of Service)

Questa è la configurazione QoS predefinita del modulo ESW:

```
Router1#show wrr-queue bandwidth
WRR Queue : 1
              2
                  3
                     4
Bandwidth : 1
              2
                 4
                      8
wrr-queue bandwidth is disabled
Router1#show wrr-queue cos-map
CoS Value
         : 0 1 2 3 4 5 6 7
Priority Queue : 1 1 2 2 3 3 4 4
wrr-queue cos map is disabled
Router1#show mls gos maps cos-dscp
  Cos-dscp map:
      cos: 0 1 2 3 4 5 6 7
    _____
     dscp: 0 8 16 26 32 46 48 56
Router1#show mls gos maps dscp-cos
  Dscp-cos map:
     dscp: 0 8 10 16 18 24 26 32 34 40 46 48 56
      cos: 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7
```

Nelle sezioni seguenti vengono illustrate le configurazioni seguenti:

<u>Configura code wrr</u>

- Configurazione della porta come classe di servizio (CoS) attendibile
- <u>Configura il Policer</u>

Configura code wrr

Non è possibile configurare la funzionalità QoS basata sulle porte sulle porte dello switch di layer 2. Le code possono essere configurate solo da una configurazione globale. L'esempio di configurazione mappa i valori CoS alle quattro code diverse. Quando un pacchetto entra nel motore di layer 2 direttamente da una porta dello switch, viene inserito in una delle quattro code nel buffer di memoria dinamica condivisa da 32 MB. Tutti i pacchetti voce provenienti dai telefoni IP Cisco sulla VLAN voce vengono automaticamente posizionati con la priorità più alta (coda 4) in base al valore 802.1p (CoS 5) generato dal telefono IP. Le code vengono quindi servite su base WRR (Weighted Round Robin). Il traffico di controllo, che utilizza un CoS o un ToS (Type of service) di 3, viene inserito nella coda 3.

Router1
Router1(config)#wrr-queue cos-map 1 0 1
Router1(config)#wrr-queue cos-map 2 2
Router1(config)#wrr-queue cos-map 3 3 4
Router1(config)#wrr-queue cos-map 4 5 6 7
<pre>! wrr-queue cos-map Router(config)#wrr-queue</pre>
bandwidth 1 16 64 255
! wrr-queue bandwidth

Verificare i parametri della coda:

```
      Router1#show wrr-queue bandwidth

      WRR Queue :
      1
      2
      3
      4

      Bandwidth :
      1
      2
      4
      8

      !--- Default values WRR Queue :
      1
      2
      3
      4

      Router1#show wrr-queue cos-map
      Cos Value :
      0
      1
      2
      3
      4
      4

      Priority Queue :
      1
      1
      2
      2
      3
      4
      4

      !--- Default values Cos Value :
      0
      1
      2
      3
      4
      4

      y=--- Default values Cos Value :
      0
      1
      2
      3
      4
      4

      y=--- Default values Cos Value :
      0
      1
      2
      3
      4
      4
```

Questa tabella mostra il numero, il valore e il peso di ciascuna coda dopo la configurazione.

Numero coda	Valore CoS	Peso
1	0 1	1
2	2	16
3	3 4	64
4	567	255

Configurazione della porta per l'attendibilità del CoS

```
Router1
```

```
Router1(config)#interface fastethernet1/4
Router1(config-if)#mls qos trust cos
```

```
!--- Trust the CoS value of the frames from the IP
phone. Router1(config-if)#mls gos cos override
!--- Reset the CoS value of the frames from PC to 0.
Router1(config-if)#exit
Router1(config)#interface range fastEthernet 1/0 - 1
Router1(config-if-range)#mls gos trust cos
!--- Trust the CoS value of the frames from this trunk
link. Router1(config-if-range)#exit
```

Configura il Policer

Questa sezione mostra la configurazione del policer sull'interfaccia fa1/2 per limitare il traffico FTP a 5 Mbps.

Router1
Router1(config)#ip access-list extended ACTIVE-FTP
Router1(config-ext-nacl)#permit tcp any any eq ftp
Router1(config-ext-nacl)#permit tcp any any eq ftp-data
Router1(config-ext-nacl)# exit
Router1(config)#class-map ACTIVE-FTP-CLASS
Router1(config-cmap)#match class ACTIVE-FTP
Router1(config-cmap)# exit
Router1(config)# policy-map ACTIVE-FTP-POLICY
Router1(config-pmap)#class ACTIVE-FTP-CLASS
Router1(config-pmap-c)# police 5000000 conform-action
transmit exceed-action drop
Router1(config-pmap-c)# exit
Router1(config-pmap)# exit
Router1(config)#interface fastethernet1/2
Router1(config-if)#service-policy input ACTIVE-FTP-
POLICY
Router1(config-if)# exit

Ci sono poche restrizioni nella configurazione del policer nei moduli ESW. Sono elencati di seguito:

- Le mappe di criteri con classificazione ACL nella direzione di uscita non sono supportate e non possono essere associate a un'interfaccia tramite il comando di configurazione interfacemap-map-name di input di service-policy.
- In una mappa dei criteri, la classe denominata class-default non è supportata. Lo switch non filtra il traffico in base alla mappa dei criteri definita dal comando di configurazione classdefault policy-map.
- Èpossibile creare una mappa delle policy e applicarla solo all'ingresso delle interfacce ESW. E nella mappa politica, è supportato solo il policer.

```
Router1#show policy-map
Policy Map FINANCE-POLICY
Class FINANCE-CLASS
set cos 4
Router1(config)#interface fastethernet1/4
Router1(config-if)#service-policy input FINANCE-POLICY
%Error: FastEthernet1/4 Service Policy Configuration Failed.Only Police Action S
upported
```

• Il policing a livello di VLAN o di interfaccia virtuale commutata (SVI) non è supportato.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi di interfacce e moduli router
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems