# Nexus 9000 Cisco Intelligent Traffic Director

## Sommario

Introduzione
<u>Sfondo</u>
Componenti usati
<u>Topologia</u>
Configurazione di ITD
<u>Verifica ITD</u>

## Introduzione

Questo documento descrive la configurazione e la risoluzione dei problemi di base di Intelligent Traffic Director (ITD) sulla piattaforma Nexus 9000

### Sfondo

Di seguito è riportato Cisco Intelligent Traffic Director (ITD)

- Distribuzione del traffico (hardware) basato su ASIC per servizi e applicazioni di layer 3 e 4 tramite switch Cisco Nexus 5/6/7/9K.
- Esegue la distribuzione del traffico L3 e L4 ma non sostituisce i load balancer di livello 7.
- Esegue il monitoraggio dello stato e la gestione automatica degli errori dei server con carico bilanciato.
- Crea automaticamente ACL, route-map policy per eseguire la funzionalità PBR e reindirizzare e bilanciare il carico del traffico.

### Componenti usati

HW - C9372PX

SW - 7.0(3)I7(2)

#### Requisiti di licenza

Cisco NX-OS -ITD richiede una licenza di Servizi di rete.

Seguono i log visualizzati quando "Feature ITD" è abilitato e non disponiamo della licenza richiesta.

VDC-1 %\$ iscm[31793]: !!!!!! AVVISO: LICENZA 'NETWORK\_SERVICES\_PKG' NON TROVATA NEL SISTEMA !!!!!!! Hai provato

VDC-1 %\$ iscm[31793]: Il sistema supporta licenze basate sull'onore.La funzionalità sarà abilitata e completamente funzionante.Utilizzo della licenza

VDC-1 %\$ iscm[31793]: Se questa funzione è stata attivata per errore, disattivarla. Se non hai acquistato

Funzioni che è necessario abilitare per utilizzare l'ITD

- Caratteristica ITD
- Funzione PBR
- Mittente contratto di servizio funzionalità
- Risponditore SLA funzionalità \*

#### Topologia



Configurazione di ITD

Quattro passaggi principali per configurare un servizio ITD

- Crea gruppo di dispositivi
- Crea servizio ITD
- Collega gruppo di dispositivi al servizio ITD
- · Collegare il servizio all'interfaccia in entrata

```
N9K ITD
version 7.0(3)17(2)
feature itd
itd device-group Test
probe icmp
node ip 192.168.1.1
node ip 192.168.1.2
itd Telnet
device-group Test ( Call the device group )
virtual ip 192.168.2.2 255.255.255.255 tcp 23 ( Optional )
ingress interface Vlan20 ( Assign ingress interface )
no shut
interface Vlan20
no shutdown
ip address 192.168.2.2/24
ip policy route-map Telnet_itd_pool ( This line gets automatically added when we "no shut" the
ITD service )
```

Nota: Applicarlo alle interfacce L2 genera l'errore seguente. Creare un'interfaccia L3 o una SVI.

N9K\_ITD(config-itd)# ingress interface ethernet 1/3 ERROR: Interface:Ethernet1/3 is not a layer-3 interface Si noti che la configurazione riportata di seguito viene aggiunta automaticamente. Si tratta dei bucket creati per ogni nodo definito come LB tramite un PBR.

```
Show run | section ITD

feature itd

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_1

10 permit tcp 1.1.1.0 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_2

10 permit tcp 1.1.1.128 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

route-map Telnet_itd_pool permit 10

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_1

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2

route-map Telnet_itd_pool permit 11

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_2

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3

ip policy route-map Telnet_itd_pool
```

```
switch(config)# show route-map Telnet_itd_pool
route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 10
Description: auto generated route-map for ITD service Telnet
Match clauses:
    ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_1
Set clauses:
    ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2 [ UP ]
route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 11
Description: auto generated route-map for ITD service Telnet
Match clauses:
    ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_2
Set clauses:
    ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_2
Set clauses:
    ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3 [ UP ]
```

#### Verifica ITD

N9K\_ITD(config) # show itd Telnet statistics

Service	Devic	Device Group			
			#Packets		
Telnet	 T	est		192.168.2.2 /	
255.255.255.25	55		0	( 0 % )	
Traffic Bucket			Assigned to		
Mode	Original Node		#Packets		
Telnet_itd_vip_	_ 1_bucket_1		192.168.1.1		
Bypass	192.168.1.1		0	(0%) <<<<<<	
Traffic Bucket			Assigned to		
Mode	Original Node		#Packets		
Telnet_itd_vip_	_ _1_bucket_2		192.168.1.2		
Bypass	192.168.1.2		0	(0%) <<<<<<<	
switch(config)# sl	now itd Telnet brief				
Legend: C-S(Config-State ST(Status): ST-S	9: A-Active,S-Standby,F-Fa andby,LF-Link Failed,PF-P	iled robe Failed,PD-	Peer Down,IA-In	nactive	
Name LB	Scheme Interface Status	Buckets			
Telnet sro	c-ip Vlan20 ACTIVE	2 <<<<<			
Exclude ACL					
Device Group		Probe	Port		
Test		ICMP			
Virtual IP	Net	mask/Prefix Pro	tocol Port		
192.168.2.2 / 255	. 255 . 255 . 255	TCP	23		
Node IP C-S WGT Probe Port Probe-IP STS					
1 192.168.1	.1 A 1 ICMP	OK<<	<<		
2 192.168.1.2 A 1 ICMP OK<<<					
Telnet su VIP bilanciamento del carico VLAN 20 (SVI)					

Laptop - telnet 192.168.2.2 Trying 192.168.2.2... Connected to 192.168.2.2. Pacchetti ricevuti da VIP (31 pacchetti ) e inoltrati al nodo (192.168.1.1) 31 pacchetti.

N9K\_ITD(config) # show it Telnet statistics Service Device Group VIP/mask #Packets \_\_\_\_\_ 192 31 (100.00%) 192.168.2.2 / Telnet Test 255.255.255.255 Assigned to Traffic Bucket Original Node Mode #Packets \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Telnet\_itd\_vip\_1\_bucket\_1 192.168.1.1 31 (100.00%) Redirect 192.168.1.1 Traffic Bucket Assigned to Original Node Mode #Packets \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Telnet\_itd\_vip\_1\_bucket\_2 192.168.1.2 **Redirect** 192.168.1.2 0 (0.00%) Difetti noti:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc73162/?reffering\_site=dumpcr

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).