Trunking 802.1Q tra gli switch Catalyst con software CatOS e Cisco IOS

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Nozioni di base Configurazione Esempio di rete Configurazioni Verifica Comandi show Output di esempio del comando show Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite configurazioni di esempio per il trunking IEEE 802.1Q tra gli switch Catalyst con software di sistema Catalyst OS (CatOS) e gli switch modulari di layer 3 (L3) con software di sistema Cisco IOS®. Gli switch con CatOS includono gli switch Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000. Gli switch modulari L3 con software Cisco IOS includono gli switch Catalyst serie 4500/4000 e Catalyst serie 6500/6000. Le <u>configurazioni di</u> esempio usano Catalyst 4000 (CatOS) e Catalyst 6500 (software Cisco IOS), ma uno degli switch appena menzionati avrebbe potuto essere usato per ottenere gli stessi risultati.

Il trunking permette di trasmettere il traffico di VLAN diverse su un collegamento point-to-point tra due dispositivi. Il trunking Ethernet può essere implementato in due modi:

- ISL (Inter-Switch Link Protocol) (protocollo proprietario Cisco)
- 802.1Q (standard IEEE)

Prerequisiti

Requisiti

Per i requisiti di sistema, le linee guida e le restrizioni relative a 802.1Q e ISL sugli switch Catalyst, fare riferimento a: <u>Requisiti di sistema per implementare il trunking</u>.

Componenti usati

Per creare gli esempi riportati nel presente documento, sono stati usati questi switch:

- Switch Catalyst 4000 con Supervisor Engine II (WS-X4013) e software CatOS versione 8.1.3
- Catalyst 6509 con Supervisor Engine 2/Multilayer Switch Feature Card 2 (MSFC2) con software Cisco IOS versione 12.1(20)E2 sul Supervisor Engine e MSFC2

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> nei suggerimenti tecnici.

Nozioni di base

Questo documento include solo i file di configurazione degli switch e l'output dei relativi comandi **show di** esempio. Per i dettagli su come configurare un trunk 802.1Q tra gli switch Catalyst, consultare le <u>pagine di supporto dei prodotti LAN</u>.

Nel trunking 802.1Q, tutti i pacchetti VLAN sono contrassegnati sul collegamento trunk, ad eccezione della VLAN nativa. I pacchetti VLAN nativi vengono inviati senza tag sul collegamento trunk. Pertanto, la VLAN nativa deve essere la stessa su entrambi gli switch configurati per il trunking. In questo modo, è possibile dedurre a quale VLAN appartiene un frame quando si riceve un frame senza tag. Per impostazione predefinita, la VLAN 1 è la VLAN nativa su tutti gli switch.

- Nel software CatOs, la VLAN nativa può essere modificata usando il comando **set vlan** *vlan-id mod/porta*, dove *mod/porta* è la porta trunk.
- Nel software Cisco IOS, la VLAN nativa può essere modificata usando il comando **switchport trunk native vlan** *id-vlan* **interface** configurato sulla porta trunk.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Le configurazioni descritte in questo documento sono state implementate in un ambiente lab isolato. valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso di una configurazione o di un comando sulla rete. Le configurazioni su tutti i dispositivi sono state cancellate con i comandi **clear config all** e **write erase** per assicurarsi che disponessero di una configurazione predefinita.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo <u>strumento di</u> ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:



Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- <u>Catalyst 4000 Switch</u>
- <u>Catalyst 6500 Switch</u>

Nota: i commenti e le spiegazioni vengono visualizzati in corsivo blu.

Catalyst 4000 Switch
<pre>#version 8.1(3)</pre>
1
!
<pre>#system web interface version(s)</pre>
!
#system
set system name cat4000
!
#frame distribution method
set port channel all distribution mac both
!
#vtp
set vtp domain cisco
! In this example, the VLAN Trunk Protocol (VTP)
domain name is the same ! on both sides. This is

required for the autonegotiation of the trunk !--- by the Dynamic Trunking Protocol (DTP). set vtp mode client vlan !--- In this example, the VTP mode is set to client. !--- Set the VTP mode according to your network requirements. !--- For more details, refer to !---Understanding and Configuring VLAN Trunk Protocol (VTP). ! #ip set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255 !--- This is the IP address used for management. !---Output suppressed. ! #module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor ! #module 2 empty ! #module 3 empty ! #module 4 empty ! #module 5 : 48-port Inline Power Module set vlan 2 5/13-24 !--- Ports 5/13-24 have been assigned to VLAN 2. set trunk 5/1 desirable dot1q 1-1005,1025-4094 !--- The trunking mode is set to desirable mode, which means !--- the port automatically tries to form a trunk with a !--- neighboring port set to desirable, auto, or on mode. !--- For recommended trunk mode settings, refer to !--- the Dynamic Trunking Protocol section of !---Best Practices for Catalyst 4500/4000, 5500/5000, and 6500/6000 Series Switches Running CatOS Configuration and Management. !--- Output suppressed. set spantree 5/2-24 enable portfast set port channel 5/2-24 mode off !--- The macro command set port host 5/2-24 was used to do three things: !--- disable trunking, disable port channeling, and enable spantree portfast. !--- For details on using the set port host command, refer to !--- Using Portfast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays. ! #module 6 empty end Catalyst 6500 Switch Current configuration : 4408 bytes ! version 12.1 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname cat6500 boot system flash sup-bootflash:c6sup22-jsv-mz.121-20.E2 enable password mysecret !--- This is the privileged mode password used in the example. ! ip subnet-zero ! ! ! mls flow ip destination mls flow ipx destination ! redundancy mode rpr-plus main-cpu auto-sync running-config auto-sync standard ! ! ! interface GigabitEthernet2/1 no ip address shutdown ! interface GigabitEthernet2/2 no ip address shutdown ! interface fastethernet3/1 switchport !--- The switchport command must be entered once, !--without any keywords, to configure the interface as a Layer 2 port. !--- The interface is now automatically configured with the default command !--- switchport mode dynamic desirable. !--- This means the interface is ready to autonegotiate trunking !--- encapsulation and form a trunk link (using DTP) with a neighbor port !--in desirable, auto, or on mode. !--- For recommended trunk mode settings, refer to !--- the "Dynamic Trunking



Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Comandi show

Alcuni comandi **show** sono supportati dallo strumento <u>Output Interpreter</u> (solo utenti <u>registrati</u>); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando **show**.

Sugli switch Catalyst con CatOS, utilizzare questi comandi:

- show port capabilities modulo/porta
- show port module/port
- show trunk module/port
- show vtp domain

Sugli switch Catalyst 6000 con software Cisco IOS, utilizzare i seguenti comandi:

- show interfaces *interface-type module/port* trunk
- show vlan

Output di esempio del comando show

Catalyst 4000 Switch

Il comando **show port capabilities** *modulo/porta* viene usato per verificare se la porta è in grado di trunking.

cat4000> (enable) show p	ort capabilities 5/1
Model	WS-X4148-RJ45V
Port	5/1
Туре	10/100BaseTX
Speed	auto,10,100
Duplex	half,full
Trunk encap type	802.1Q
Trunk mode	on,off,desirable,auto,nonegotiate
Channel	5/1-48
Flow control	no
Security	yes
Dotlx	yes
Membership	static,dynamic
Fast start	yes
QOS scheduling	<pre>rx-(none),tx-(2qlt)</pre>
CoS rewrite	no
ToS rewrite	no
Rewrite	no
UDLD	yes
Inline power	auto,off,static
AuxiliaryVlan	11000,10254094,untagged,none
SPAN	source,destination,reflector
Link debounce timer	yes
IGMPFilter	yes
Dot1q-all-tagged	no
cat4000> (enable)	

Il comando show port module/port restituisce lo stato di una porta specifica e se è trunking.

cat4000> (enable) show port status 5/1								
Port Name	Status	Vlan	Level	Duplex	Speed	Туре		
5/1	connected	trunk	normal	a-full	a-100	10/100BaseTX		
cat4000> (enable)								

Il comando show trunk viene usato per verificare lo stato e la configurazione del trunking.

Port Vlans allowed on trunk

5/1	1-1005,1025-4094
Port	Vlans allowed and active in management domain
5/1	1-2
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
5/1 cat4000>	1-2 (enable)

Per controllare le informazioni VTP, usare il comando show vtp domain.

cat4000> (enabl Version : Domain Name : Notifications:	e) show vtp dor running VTP1 (V cisco disabled	nain /TP3 capable)	Password : Updater ID:	not configured 10.10.10.3
Feature	Mode	Revision		
VLAN	Client	21		
Pruning VLANs prune eli	: disabled gible: 2-1000	1		

Catalyst 6500 Switch

Il comando show interfaces interface-type module/port trunk indica se la porta è trunking.

cat6500# show interfaces fastethernet 3/1 trunk Encapsulation Status Native vlan Port Mode Fa3/1 trunking desirable n-802.1q 1 Port Vlans allowed on trunk Fa3/1 1-4094 Port Vlans allowed and active in management domain Fa3/1 1-2 Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Port 1-2 Fa3/1 cat6500#

Il comando **show vlan** fornisce informazioni sulle VLAN e sulle porte che appartengono a una VLAN specifica.

cat6500# show vlan

VLAN Name Status Ports ____ ____ default active Fa3/2, Fa3/3, Fa3/4, Fa3/5 1 Fa3/6, Fa3/7, Fa3/8, Fa3/9 Fa3/10, Fa3/11, Fa3/12 active Fa3/13, Fa3/14, Fa3/15, Fa3/16 VLAN0002 2 Fa3/17, Fa3/18, Fa3/19, Fa3/20 Fa3/21, Fa3/22, Fa3/23, Fa3/24 1002 fddi-default act/unsup 1003 token-ring-default act/unsup

!--- Output suppressed. cat6500#

Nota: vengono visualizzate solo le porte configurate come porte non trunk di livello 2.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Pagine di supporto dei prodotti LAN
- Pagina di supporto dello switching LAN
- <u>Supporto tecnico Cisco Systems</u>