Configurazione di un trunk ISL tra switch Catalyst serie 2948G-L3 e switch Catalyst serie 2900/3500XL o 2970

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Configurazione Esempio di rete Configurazioni Verifica Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare un trunk del protocollo ISL (Inter-Switch Link) tra uno switch Cisco Catalyst serie 2948G-L3 e uno switch Catalyst serie 2900/3500XL o 2970. Quando si collega uno switch Catalyst 2948G-L3 a uno switch, le attività di configurazione sono le stesse di quelle per il collegamento di un router a uno switch. Nell'esempio di configurazione riportato in questo documento, viene usato Catalyst 2948G-L3 come router e Catalyst 3500XL come switch di layer 2 (L2). Ai fini del presente documento, è possibile sostituire lo switch Catalyst 2900XL o 2970 con lo switch 3500XL.

Per usare il concetto di VLAN sullo switch Catalyst 2948G-L3, è necessario usare i gruppi di bridge. Ciascun gruppo di bridge è considerato una VLAN separata. Questi gruppi di bridge corrispondono al numero di VLAN dello switch connesso.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare di aver collegato un cavo crossover tra gli switch serie 2900/3500XL o 2970 e 2948G-L3. In genere, si utilizza un cavo straight-through tra un router e uno switch; con lo switch Catalyst 2948G-L3, invece, è possibile collegare il dispositivo a un altro switch tramite un cavo crossover. Si tratta dello stesso cavo crossover che viene utilizzato per la connessione da switch a switch.

Questo documento è utile per conoscere i seguenti argomenti:

- gli switch Catalyst serie 2940 e 2950/2955 non supportano l'incapsulamento ISL. Per informazioni sul supporto dell'incapsulamento ISL e altri requisiti di trunking per gli switch Catalyst, fare riferimento ai <u>requisiti di sistema per l'implementazione del trunking</u>.
- Lo switch Catalyst 2948G-L3 ha raggiunto la fine del ciclo di vita (EoL). Per ulteriori informazioni e per i prodotti sostitutivi consigliati, consultare il documento <u>EoS / EoS sugli</u> <u>switch Cisco Catalyst 2948G-L3 e 4908G-L3</u>.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- Software Cisco IOS® versione 12.0(25)W5(27) per switch/router di layer 3 (L3) (CAT2948G-IN-M)
- Software Cisco IOS release 12.0(5)WC9 (C3500XL-C3H2S-M) (fc1)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> <u>nei suggerimenti tecnici</u>.

Configurazione

In questa sezione vengono fornite informazioni per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo <u>strumento di</u> ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:



Se si desidera che tutti e tre i PC siano in grado di comunicare tra loro e dispongano di un gateway predefinito, è necessario utilizzare il bridging con IRB (Integrated Routing and Bridging).

In questo scenario, il dispositivo Catalyst 2948G-L3 è il dispositivo L3. Trattandosi di un dispositivo L3, non può avere due interfacce L3 nella stessa subnet. Ecco perché è necessario utilizzare i gruppi di bridge sulle interfacce e collegarli insieme a un'interfaccia virtuale di bridge (BVI), BVI 2.

L'indirizzo IP BVI 2 è il gateway predefinito per tutti i PC e i dispositivi nella VLAN 2 o nel gruppo di bridge 2.

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- <u>2948G-L3</u>
- <u>2900/3500XL o 2970</u>

2948G-L3

Building configuration...

Current configuration: version 12.0 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption 1 hostname 2948G-L3 ! ip subnet-zero bridge irb 1 interface FastEthernet1 !--- This interface is the ISL trunk to the switch. no ip address no ip directed-broadcast ! interface FastEthernet1.1 encapsulation isl 1 no ip redirects no ip directed-broadcast bridge-group 1 !--- Use bridgegroup 1 for the trunk subinterface. !--- You can not use an IP address here because of the subnet !--- overlap that would occur due to BVI 1, which is in the !--- same subnet. ! interface FastEthernet1.2 encapsulation isl 2 no ip redirects no ip directed-broadcast bridge-group 2 ! interface FastEthernet2 no ip address no ip directedbroadcast bridge-group 2 !--- This port belongs to VLAN 2. ! interface FastEthernet3 no ip address no ip directed-broadcast bridge-group 2 !--- This port belongs to VLAN 2. ! interface FastEthernet4 no ip address no ip directed-broadcast bridge-group 1 !--- This port belongs to VLAN 1. ! interface BVI1 ip address 10.1.1.1 255.255.0.0 !--- This is the IP address of BVI 1. no ip directed-broadcast no ip route-cache cef ! interface BVI2 !--- This is the IP address of BVI 2. ip address 10.2.2.2 255.255.0.0 no ip directed-broadcast no ip route-cache cef ! ip classless ! bridge 1 protocol ieee !--- Choose IEEE as the Spanning Tree Protocol. bridge 1 route ip !--- Allow routing to occur for IP. bridge 2 protocol ieee bridge 2 route ip ! line con 0 transport input none line aux 0 line vty 0 4 login ! end 2900/3500XL o 2970 !--- First, add VLAN 2 to the VLAN database for a 2900/3500XL !--- switch: 3500XL# vlan database 3500XL(vlan)# vlan 2 VLAN 2 added: Name: VLAN0002 3500XL(vlan)# exit APPLY completed. Exiting.... 3500XL#

!--- The Catalyst 2970 gives you the option to configure
VLANs !--- from the VLAN database or from global
configuration mode: 2970# configure terminal

```
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
2970(config)# vlan 2
2970(config-vlan)# end
2970#
!--- The switchport configurations on the Catalyst
2900/3500XL !--- and on the 2970 are identical, for the
purposes of this !--- document. Remember that the
Catalyst 2970 has 10/100/1000 !--- ports (1000Base-T),
so the interfaces in this output !--- would instead be
labeled Gigabit Ethernet 0/1, 0/2, !--- and so forth.
Current configuration: ! version 12.0 no service pad
service timestamps debug uptime service timestamps log
uptime no service password-encryption ! hostname 3500XL
! interface FastEthernet0/1 switchport mode trunk !---
This port is an ISL trunk. ! interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 2 !--- This port is in VLAN 2. !
interface FastEthernet0/3 !--- This port is in the
default VLAN 1. ! interface FastEthernet0/4 ! !
interface VLAN1 ip address 10.1.1.100 255.255.0.0 !---
This is the IP address of the management interface. no
ip directed-broadcast no ip route-cache ! snmp-server
engineID local 00000090200000AF484CC80 snmp-server
community public RO ! line con 0 exec-timeout 0 0
transport input none stopbits 1 line vty 0 4 login line
vty 5 15 login ! end
```

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi **show sono supportati dallo** <u>strumento Output Interpreter (solo utenti</u> <u>registrati); lo</u> <u>strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando</u> **show.**

 show interface fa0/1 switchport: verifica dello stato del trunk sugli switch 2900/3500XL o 2970 e verifica le VLAN attive.

```
3500XL# show interface fa0/1 switchport
```

```
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: isl
Operational Trunking Encapsulation: isl
Negotiation of Trunking: Disabled
Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Trunking VLANs Active: 1,2
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Priority for untagged frames: 0
```

 show vlan: verificare che le porte sugli switch 2900/3500XL o 2970 siano assegnate alle VLAN corrette.

3500XL# show vlan

VLAN Name Status Ports default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, 1 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2 2 VLAN0002 active Fa0/2 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2 enet 100001 1500 -enet 100002 1500 --- 0 1 0 --2 enet 100002 --0 0 1002 fddi 101002 1500 --_ 0 _ 0 _ -1003 tr 101003 1500 ---0 0 1004 fdnet 101004 1500 -_ _ ieee -0 0 1005 trnet 101005 1500 -ibm -0 0 3500XT.#

 show interface bvi 1: verifica che le interfacce BVI 2948G-L3 e il protocollo di linea siano entrambi attivi sul modello 2948G-L3.
 2048G L3# show interface bvi 1

2948G-L3# show interface bvi 1

```
BVI1 is up, line protocol is up
Hardware is BVI, address is 0001.c75c.680a (bia 0000.0000.0000)
Internet address is 10.1.1.1/16
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 5000 usec, rely 255/255, load 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/0 (size/max)
2948G-L3#
```

 show bridge 1: verifica che il bridge 1 stia inoltrando. È inoltre possibile verificare che lo Spanning Tree Protocol sia abilitato e inoltrarlo con un comando show spanning-tree.
 2948G-L3# show bridge 1

```
Total of 300 station blocks, 299 free
Codes: P - permanent, S - self
Bridge Group 1:
Address Action Interface
00ee.le9f.50c0 forward Fal.1
2948G-L3#
```



In questa sezione vengono forniti suggerimenti ed output di esempio per risolvere i problemi relativi alla configurazione.

- Verificare che sia possibile eseguire il ping sull'altro dispositivo.
- Verificare che i PC possano eseguire il ping con altri PC in altre VLAN.
- Verificare che il gateway predefinito sia corretto. In questo scenario, il gateway predefinito è il rispettivo BVI sullo switch 2948G-L3.

```
2948G-L3# ping 10.1.1.100
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.100, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms
```

2948G-L3# **show arp**

Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	10.2.2.2	-	0030.40d6.4008	ARPA	BVI2
Internet	10.1.1.1	-	0030.40d6.400a	ARPA	BVI1
Internet	10.1.1.100	1	00ee.1e9f.50c0	ARPA	BVI1
2948G-L3#					

Informazioni correlate

- Pagine di supporto dei prodotti LAN
- Pagina di supporto dello switching LAN
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems