Configurazione della sessione TL1 su ONS 15454 e ONS 15327

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Premesse Sessione TL1 tramite CTC Sessione TL1 tramite Telnet su LAN TL1 Session Through Craft Port Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive tre opzioni per impostare una sessione Transaction Language 1 (TL1) su un Cisco ONS 15454 o ONS 15327. Il periodo per cui un utente è collegato al nodo per un ONS 15454 o ONS 15327 è detto sessione.

Prerequisiti

Requisiti

Questo documento è utile per conoscere i seguenti argomenti:

Cisco ONS 15454

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versione 4 tutto.
- Cisco ONS 15454 versione 3 3.3.0 e successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> <u>nei suggerimenti tecnici</u>.

Premesse

Èpossibile aprire una sessione TL1 su ONS 15454 e ONS 15327 usando le tre opzioni seguenti:

- Cisco Transport Controller (CTC)
- Telnet
- Interfaccia dell'imbarcazione

La password del TL1 (PID) viene nascosta quando si accede a una sessione TL1 tramite una di queste opzioni. Quando si esce da una di queste opzioni, la sessione viene chiusa. I modelli ONS 15454 e ONS 15327 consentono un massimo di 20 sessioni TL1 simultanee (19 sessioni telnet e una sessione mestiere) con una o più di queste opzioni.

Sessione TL1 tramite CTC

Per aprire una sessione TL1 tramite CTC, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Avviare Netscape o Internet Explorer dal PC con la connessione TCP/IP a ONS 15454 o ONS 15327.
- 2. Immettere l'indirizzo IP del nodo per ONS 15454 o ONS 15327 nel campo Indirizzo Web (URL) di Netscape o Internet Explorer.
- 3. Accedere al CTC.
- 4. Fare clic su **Strumenti > Apri connessione TL1**, come mostrato nella <u>figura 1</u>. **Figura 1 -Apertura della connessione TL1**



5. Selezionare il nodo dalla finestra di dialogo Seleziona nodo. Quindi fare clic su **OK**, come mostrato nella <u>figura 2</u>.**Figura 2 - Selezione nodo**

👸 Selea	t Node:		×
?	Select Node for TL1 session		
\checkmark	15454 Node	-	
	OK	Consol	
	UK	Cancer	

6. Viene visualizzata una finestra dell'interfaccia TL1, come illustrato nella <u>figura 3</u>. Nella finestra dell'interfaccia TL1 sono presenti tre finestre secondarie: Cronologia richieste, registro messaggi e richiesta TL1.Digitare i comandi nella finestra di richiesta TL1. Le risposte vengono visualizzate nella finestra Log messaggi. La finestra Cronologia richieste consente di recuperare i comandi precedenti. Per farlo, basta cliccarci sopra.Figura 3 - Einestra interfaccia TL1

🌺 15454 Node 1 West - TL1	_ 🗆 ×
Request History: (double-click to execute command)	
Save Load Re-Load Delete Clear Search: Find Find Find	nd Next
TL1 Agent Copyright (c) 2000-2003, Cisco Systems, Inc. WARNING This system is restricted to authorized users for business purposes. Unau access is a violation of the law. This service may be monitored for admin and security reasons. By proceeding, you consent to this monitoring. >	ιthorizε nistrati
Save Log Clear Log Separator	Auto Scroll
TL1 request (ctag can be generated automatically by using the \$ symbol)	
Connect Disconnect Close	

7. Digitare il comando **activate user** nella finestra di richiesta TL1 per aprire una sessione TL1: ACT-user::<User ID>:<ctag>:<password>;

Sessione TL1 tramite Telnet su LAN

Sono disponibili tre porte per accedere ai comandi TL1 in una sessione telnet su una connessione LAN. Sono 2361, 3082 e 3083 come mostrato nella <u>figura 4</u>. Il numero di porta 3082 è una porta TCP/IP raw. Non viene ripetuta né richiesta all'utente. La porta numero 3083 è una porta telnet

che utilizza il protocollo telnet e le sequenze di escape telnet associate. Il numero di porta 2361 è supportato per la compatibilità con le versioni precedenti e ha lo stesso comportamento della porta 3083 (porta telnet). Attenersi alla seguente procedura:

- 1. Selezionare Start > Esegui.
- 2. Immettere cmd nella casella Esegui prompt e fare clic su OK.
- 3. Al prompt dei comandi di DOS digitare: telnet <node ip address or node name> <port number> and press Enter.
- 4. Digitare il comando **activate user** per aprire una sessione TL1: ACT-user::<User ID>:<ctag>:<password>;

Figura 4 - Sessioni TL1 sulla LAN tramite le porte 2361, 3082 e 3083



TL1 Session Through Craft Port

Anziché utilizzare un browser, utilizzare una porta a nove pin per l'imbarcazione (porta RS-232), disponibile su TCC/TCC2/TCC+ o XTC per accedere a ONS 15454 o ONS 15327. La porta dell'imbarcazione supporta l'emulazione VT100 in modo che i comandi TL1 possano essere immessi direttamente senza browser. Attenersi alla seguente procedura:

- 1. Collegare il cavo seriale alla porta dell'imbarcazione sulla scheda attiva TCC/TCC+/TCC2 o XTC.
- 2. Avviare HyperTerminal sul PC.
- 3. Selezionare la porta COM corretta nel campo **Connetti utilizzando** dell'elenco a discesa, come mostrato nella <u>figura 5</u>.**Figura 5 Selezione della porta COM corretta**

Connect To		? ×
8 15454		
Enter details for	the phone number that you want to	o dial:
Country/region:	United States of America (1)	~
Ar <u>e</u> a code:	1	
Phone number:		
Connect using:	COM2	•
	OK Cano	el

4. Impostare i bit al secondo su 9600, i bit di dati su 8, la parità su nessuno, i bit di stop su 1 e il controllo del flusso su nessuno, come mostrato nella <u>figura 6</u>. **Figura 6 - Impostazioni porta**

	COM1 Properties	? ×
	Port Settings	
		,
	<u>B</u> its per second: 9600	
	Data bits: 8	
	Parity: None	
	Stop bits: 1	
	Elow control: None	
	<u>R</u> estore Defaults	
СОМ	OK Cancel Apply	,

- 5. Premere INVIO. Viene visualizzato il prompt a >, come mostrato nella figura 7.
- 6. Digitare il comando activate user per aprire una sessione TL1:

Figura 7 - Sessione TL1 tramite porta per imbarcazioni e Hyper Terminal



Informazioni correlate

<u>Supporto tecnico – Cisco Systems</u>