Utilizzare PAT per stabilire una sessione tra CTC e ONS 15454 quando CTC è all'interno del firewall

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Premesse Topologia Configurazione Esempio di rete Configurazioni Configurazione di Cisco ONS 15454 **Configurazione PC** Configurazione router Verifica Procedura di verifica Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per Port Address Translation (PAT) per stabilire una sessione tra Cisco Transport Controller (CTC) e ONS 15454 quando CTC risiede all'interno del firewall.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare questa configurazione, accertarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

- Conoscenze base di Cisco ONS 15454.
- Scopri quali router Cisco supportano PAT.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versione 4.6.X e successive
- Software Cisco IOS® versione 12.1(1) e successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a <u>Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.</u>

Premesse

Topologia

La topologia è costituita dai seguenti elementi:

- Un Cisco ONS 15454
- Un PC
- Un router Cisco serie 2600

ONS 15454 risiede nella rete esterna e funge da server. Il PC risiede nella rete interna e funge da client CTC. Cisco serie 2600 Router supporta PAT.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo <u>strumento di</u> ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Figura 1 - Topologia



Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Cisco ONS 15454
- PC
- Router Cisco serie 2600

Configurazione di Cisco ONS 15454

10.89.238.192 è l'indirizzo IP di ONS 15454 (vedere la freccia A nella <u>Figura 2</u>), e 10.89.238.1 rappresenta il router predefinito (vedere la freccia B nella <u>Figura 2</u>).

Figura 2 - Configurazione di ONS 15454

Alarms Conditions History Circuits Provisioning Inventory Maintenance								
General	General Static Routing OSPF RIF							
Ether Bridge								
Network	IP Address: 10.89.238.1	2 Suppress CTC IP Display LCD IP Setting: Allow Configuration						
Protection	Default Router: 10.89.238.1	Forward DHCP Requests to:	set					
BLSR	+							
Security	MAC Address: B 00-10-cf-d2	14-42 Net/Subnet Mask Length: 24 🚔 Mask: 255.255.255.0 He	dl: ql:					
	TCC CORBA (IIOP) Listener Port		[]					
Timing	Default - TCC Fixed	Current Settings: Proxy						
Alarm Profiles		Enable proxy server on port: 1080						
Defaults	C Standard Constant (683)	C External Network Element (ENE)						
UCP		C Cotavina Matural Element (CME)						
WDM-ANS	O Other Constant:							
		Proxy-only						
		N	ЕТ СКТ					

Completare questi passaggi per garantire che CTC comunichi con ONS 15454 tramite PAT:

- 1. Selezionare la casella di controllo **Abilita server proxy sulla porta** nella sezione Impostazioni gateway (vedere la freccia C nella Figura 2).
- 2. Selezionare l'opzione Proxy-only (vedere la freccia D nella Figura 2).
- 3. Fare clic su Apply (Applica).

Se non si abilita il server proxy, CTC non riuscirà con questi messaggi di errore:

- EID-2199 (cfr. figura 3)
- Errore durante l'inizializzazione del repository IOR (vedere la Figura 4).

Figura 3 - Errore EID-2199



Figura 4 - Errore di inizializzazione CTC

Cisco Transport Controller



Configurazione PC

172.16.1.254 è l'indirizzo IP del PC (vedere la freccia A nella <u>Figura 5</u>), e 172.16.1.1 rappresenta il gateway predefinito (vedere la freccia B nella <u>Figura 5</u>).

Figura 5 - Configurazione PC

Internet Protocol (TCP/IP) Properties							
General							
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. © Obtain an IP address automatically © Use the following IP address:							
<u>I</u> P address:	172 . 16 . 1 . 254 🔸	— A					
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0						
<u>D</u> efault gateway:	172.16.1.1	— В					

Configurazione router

In questa sezione viene descritta la procedura per configurare il router.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Configurare l'interfaccia interna, a cui appartiene ONS 15454.

```
.
interface Ethernet1/0
ip address 10.89.238.1 255.255.255.0
ip nat outside
```

2. Configurare l'interfaccia esterna in cui risiede il client CTC.

```
interface Ethernet1/1
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
'
```

 Configurare il supporto PAT sul router. La configurazione indica che qualsiasi pacchetto che arriva all'interfaccia interna, e che è autorizzato dall'elenco di accesso 1, condivide un indirizzo IP esterno. In questa configurazione, l'indirizzo IP esterno è 10.89.238.1.

```
!--- Indicates that any packets that arrive on the internal interface, which !--- access
list 1 permits, share one outside IP address (the address !--- on ethernet1/0). ip nat
inside source list 1 int ethernet1/0 overload access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255 !
```

Verifica

!

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Procedura di verifica

Attenersi alla seguente procedura:

1. Eseguire Microsoft Internet Explorer.

- 2. Digitare http://10.89.238.192 nella barra degli indirizzi della finestra del browser e premere INVIO.Viene visualizzata la finestra Accesso CTC.
- 3. Digitare il nome utente e la password corretti.ll client CTC si connette correttamente a ONS 15454.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Eseguire il comando **debug ip nat detail** per attivare la traccia dettagliata dell'IP NAT. È possibile visualizzare le conversioni degli indirizzi da 172.16.1.254 a 10.89.238.1 (vedere la freccia A nella Figura 6) e da 10.89.238.1 a 172.16.1.254 (vedere la freccia B nella Figura 6).

Figura 6 - Dettagli sul debug IP NAT

2600-4#debug	g ip	nat detailed	A 1 1	В
00:36:22: N	ĀT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267 📌 -	> (10.89.238.192, 80) [4040]
00:36:22: N/	AT*:	s=172.16.1.254->10.89.	238.1,	d=10.89.238.192 [4040]
00:36:22: N/	AT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) -	> (10.89.238.192, 80) [4041]
00:36:22: N/	AT*:	s=172.16.1.254->10.89.	238.1,	d=10.89.238.192 [4041]
00:36:22: N/	AT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) -	> (10.89.238.192, 80) [4042]
00:36:22: N/	AT*:	s=172.16.1.254->10.89.	238.1,	d=10.89.238.192 [4042]
00:36:22: N/	AT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) -	> (10.89.238.192, 80) [4043]
00:36:22: N/	AT*:	s=172.16.1.254->10.89.	238.1,	d=10.89.238.192 [4043]
00:36:22: N/	AT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) -	> (10.89.238.192, 80) [4044]
00:36:22: N/	AT*:	s=172.16.1.254->10.89.	238.1,	d=10.89.238.192 [4044]
00:36:22: N/	AT*:	o: tcp (10.89.238.192.	80) ->	(10.89.238.1. 1267) [45349]
00:36:22: N/	AT*:	s=10.89.238.192, d=10.	89.238.1	1->172.16.1.254 [45349]
00:36:22: N/	AT*:	o: tcp (10.89.238.192,	80) ->	(10.89.238.1, 1267) [45350]
00:36:22: N/	AT*:	s=10.89.238.192, d=10.	89.238.3	1->172.16.1.254 [45350]
00:36:22: N/	AT*:	o: tcp (10.89.238.192,	80) ->	(10.89.238.1, 1267) [45351]

Informazioni correlate

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems