Risoluzione dei problemi di inattività o inattività dell'interfaccia su NCS

Sommario

Introduzione Sfondo Ottica Interfaccia Velocità porta Meccanismo di segnalazione dei guasti **DWDM** Tunable Optical IPoDWDM - DSP coerente Risoluzione dettagliata dei problemi Primi elementi da controllare Allarmi Mostra ottica controller **DSP** coerente Show Controllers PHY NPU Riepilogo Raccogli log

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi di inattività dell'interfaccia o di flap dell'interfaccia.

Questo documento è specifico per Cisco IOS[®]XR, ma non è limitato a una versione software specifica.

Questo documento è specifico della piattaforma NCS.

Sfondo

Ci sono diversi motivi per cui l'interfaccia non è attiva o può verificarsi un flap nell'interfaccia. I collegamenti possono interrompersi a causa di più dispositivi, come mostrato nell'immagine 1. Mostra un router NCS con una porta del pannello anteriore collegata alla NPU (Network Processor Unit) tramite dispositivo PHY (Physical Layer) tra le porte (note come porte PHY). Esistono piattaforme in cui le porte del pannello anteriore sono collegate direttamente alla NPU (note come porte PHYless). Un singolo router può avere entrambe le varianti.



Immagine 1

Ottica

Interfaccia

Si noti che un'interfaccia viene sempre descritta in questo modo in Cisco IOS XR.

R/S/I/P: rack/slot/istanza/porta/esaurimento

R/S/I/P/B: rack/slot/istanza/porta/

Velocità porta

Alcune piattaforme/schede di linea supportano più velocità su alcune porte. Gli esempi sono: 1/10GE, 25/40GE, 40/100GE, 1/10/25GE.

La velocità può essere configurata su ciascuna porta singola o su ciascun gruppo di porte. Consultare la documentazione dell'hardware per la mappatura delle porte sull'NCS. Verificare che la velocità della porta sia impostata correttamente. Alcune porte possono rilevare automaticamente la velocità, altre devono essere configurate.

Alcune porte possono essere configurate per gruppo (di solito un quadruplo: un gruppo di quattro).

Ad esempio:

<#root> (config)# hw-module quad 0 location 0/0/CPU0 mode ? WORD 10g or 25g

Alcune porte possono essere configurate singolarmente. In genere, si tratta delle porte 100G. 100G è la velocità predefinita, ma è possibile configurare 40G.

Ad esempio:

<#root> (config)# controller optics 0/0/1/0 (config-Optics)#

speed 40g

Meccanismo di segnalazione dei guasti

Si noti che il meccanismo di segnalazione degli errori di collegamento può svolgere un ruolo importante

nella risoluzione del problema dell'interfaccia. Nella versione 10G e superiore, il livello PHY include il meccanismo di segnalazione degli errori di collegamento. In questo modo, quando viene rilevato un guasto locale, l'estremità remota viene informata.

- Reside in Reconciliation Sublayer (RS)

 To monitor link status between local RS & remote RS and perform link status notification

- Sublayers within the PHY are required to detect faults that render a link unreliable



Immagine 2

Sull'interfaccia GigE, questo meccanismo non è presente a bordo. Verificare se "ethernet oam" è configurato come alternativa.

Ad esempio:

```
interface GigabitEthernet0/6/0/2
ethernet oam
  uni-directional link-fault detection
   action
   uni-directional link-fault efd
```

DWDM Tunable Optical

Su fibra ottica DWDM che supporta la sintonizzazione della frequenza, utilizzare questa configurazione per impostare la frequenza utilizzabile (in base all'impostazione del circuito DWDM da parte del provider del circuito):

Questo è il comando:

```
controller optics 0/6/0/2
dwdm-carrier {100MHz-grid | 50GHz-grid} frequency {frequency}
```

Verificare le impostazioni:

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508#

show controllers optics 0/6/0/2 dwdm-carrier-map

DWDM Carrier Band:: OPTICS_C_BAND MSA ITU channel range supported: 1~96 DWDM Carrier Map table

ITU Ch Num	G.694.1 Ch Num	Frequency (THz)	Wavelength (nm)
1	-35	191.35	1566.723
2	-34	191.40	1566.314
3	-33	191.45	1565.905
4	-32	191.50	1565.496
95	59	196.05	1529.163
96	60	196.10	1528.773

Sulle ottiche DWDM, tutta l'ottimizzazione specifica del DWDM viene eseguita nella configurazione dwdm del controller:

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config)#

controller dwdm 0/6/0/2 ?

Configure the transport admin state of the controller: in-service, out-of-service of
Configure G709 parameters
To be deprecated and removed in 7.5.1 release
Proactive log
Configure loopback mode
Configure DWDM network information
Configure pm parameters
Enable Proactive Protection Feature
Configure transponder receive power LOS threshold
Configure transponder transmit power
Enable VTXP monitoring function
Configure ITU Channel, Wavelength and Frequency

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config-dwdm)#

g709 fec ?

15sdfec	15%-SD Forward Error Correction
15sdfecde	15%-SD Forward Error Correction with Diff
ci-bch	Continuously Interleaved BCH FEC
disable	Disable FEC
enhanced	Enhanced FEC mode
high-gain	To be deprecated and removed in 7.5.1 release
high-gain-hd-fec	7% HD FEC (Staircase FEC)
high-gain-multivendor-hd-fec	7% HD FEC (Staircase FEC) Multivendor Interoperable

high-gain-sd-fec long-haul long-haul-hd-fec long-haul-sd-fec standard 7% CISCO SD FEC (Soft-Decision FEC)
To be deprecated and removed in 7.5.1 release
20% HD FEC (Staircase FEC)
20% CISCO SD FEC (Soft-Decision FEC)
Standard FEC mode

IPoDWDM - DSP coerente

Coherent DSP supporta velocità elevate (100/200/400 G) su lunghe distanze. L'elaborazione DWDM è gestita dal DSP (Digital Signal Processor) coerente.

Esempi di tali moduli NCS: NC55-6X200-DWDM-S o NC55-MPA-2TH-S (con CFP2-WDM-D-1HL)

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config)#

controller coherentDSP 0/6/0/0

RP/0/RP0/CPU0:NCS-5508(config-CoDSP)#

fec ?

CFEC	Forward Err	or Correction	C_FEC
EnhancedHG20	Forward Err	or Correction	Enhanced_HG20
EnhancedHG7	Forward Err	or Correction	Enhanced_HG7
EnhancedI4	Forward Err	or Correction	Enhanced_I_4
EnhancedI7	Forward Err	or Correction	Enhanced_I_7
EnhancedSD15	Forward Err	or Correction	Soft-Decision 15
EnhancedSD15DE	Forward Err	or Correction	Soft-Decision 15 with DE
EnhancedSD20	Forward Err	or Correction	Soft-Decision 20
EnhancedSD27	Forward Err	or Correction	Soft-Decision 27
EnhancedSD7	Forward Err	or Correction	Soft-Decision 7
EnhancedStaircaseDE	Forward Err	or Correction	Enhanced Staircase FEC with DE
EnhancedSwizzle	Forward Err	or Correction	Enhanced_Swizzle
OFEC	Forward Err	or Correction	0_FEC
Standard	Forward Err	or Correction	Standard
none	No Forward	Error Correct:	ion

Risoluzione dettagliata dei problemi

In questa sezione vengono descritte le tecniche e le procedure di debug di base dal punto di vista dell'ottica.

Primi elementi da controllare

Controlla se le ottiche appaiono nell'inventario. Se le ottiche non sono visualizzate, verificare che siano inserite correttamente nel pannello di controllo R/S/I/P e che non siano utilizzati cavi senza problemi.

++++++ show inventory details [18:06:56.572 UTC Thu Apr 06 2023] +++++++++

NAME: "0/RP0", DESCR: "NC55A1 24Q6H SS Route Processor Card"

PID: NCS-55A1-24Q6H-SS , VID: V01, SN: F0C2528002Q MFG_NAME: Cisco Systems, Inc., SNMP_IDX: 1 , Type: Module PN: 73-20057-02 NAME: "TenGigE0/0/0/0", DESCR: "Cisco SFP+ 10G ZR Pluggable Optics Module" PID: SFP-10G-ZR , VID: V02, SN: BD211218N1T MFG_NAME: CISCO-PRE , SNMP_IDX: 2129921 , Type: Module PN: TSFP10G-1558.17 NAME: "TenGigE0/0/0/1", DESCR: "Cisco SFP+ 10G ZR Pluggable Optics Module" PID: SFP-10G-ZR , VID: V02, SN: BD211218N3K MFG_NAME: CISCO-PRE , SNMP_IDX: 2134017 , Type: Module PN: TSFP10G-1557.36 <#root> RP/0/RP0/CPU0:NCS-5501# show controllers te0/0/0/14 internal Internal data for interface: TenGigE0/0/0/14 Subport Number : 255 Port Number : 14 * Bay Number :0* Board Type : 0x60020201 * Port Type : 10GE * Bandwidth(Kbps) : 10000000 * Transport mode : LAN * : 008a:9617:4838 uper. MAC addr : 008a:9617:4838 Egress MAC addr : 008a:0617 Port Available : true * Status polling is : disabled * Status events are : disabled : 0x00000158 * I/F Handle Cfg Link Enabled : enabled H/W Tx Enable : yes MTU : 1514 * H/W Speed : 10 Gbps * H/W Speed : 10 Gbp H/W Duplex : Full * H/W Loopback Type : None * : Not Configured * FEC H/W FlowCtrl Type : Disabled * H/W AutoNeg Enable : Off * H/W Link Defects : No Fault * Link Up : yes * Link Led Status : Green ON *

```
Pluggable Present : Yes *

Pluggable Type : SFP+ 10G CU3M

Pluggable PID : SFP-H10GB-CU3M *

Pluggable Compl. : Failed - Bad Vendor CRC
```

Se il ricetrasmettitore non viene riconosciuto, verificare che il tipo di ricetrasmettitore sia supportato: <u>https://tmgmatrix.cisco.com/</u>.

Il CRC del fornitore deve essere corretto.

Controllare la potenza del segnale.

Richiede il supporto DOM (Digital Optical Monitoring) sul ricetrasmettitore.

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2#

show controllers hundredGigE0/0/0/10 phy

QSFP8636 EEPROM port: 10

Xcvr Type: QSFP28

```
Ext Type: 3.5W, CLEI, TX CDR, RX CDR,
       Connector Type: MPO
       Ethernet Compliance Codes: 100G BASE-SR4,
       BR, nominal: 25500 Mbps
       Length SMF: 0KM, 0M3: 70M, 0M2: 0M, 0M1: 0M, Cable: 50M
       Deice Tech: 850nm VCSEL,
       Vendor Name: CISCO-FINISAR
       Vendor OUI: 00.90.65
       Vendor Part Number: FTLC9555REPM-C1 (rev.: A )
       Wavelength: 850.000 nm
       Wavelength Tolerance: 10.000 nm
       Vendor Serial Number: FIW2638016W
       Date Code (yy/mm/dd): 22/09/13 lot code:
       Diagnostic Monitoring Type: RX Avg, TX,
       Enhanced Options: Init Complete Flag Impl,
       Extended Module Codes:
       Options:
       L-Tx/Rx LOS:
       L-Tx Fault:
       L-Tx/Rx LOL:
       Module DDM: Volt, Temp, TX Power, TX Bias, RX Power,
MSA Data (Lower Memory)
0x0010: 00 00 00 00 00 1d 75 : 00 00 81 2f 00 00 00 00
```

0×0020: 0×0030: 0×0040: 0×0050: 0×0060: 0×0070:	00 00 20 0e 0c 28 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00	b6 2e 46 2a 00 00 00 00 00 00 00 00	9a 2 dc 2 0000 0000 0000	d ba 9 1f 0 00 0 00 0 00 0 00	: 27 : 2a : 00 : 00 : 00 : 00	44 72 00 00 01 00	0d (00 (00 (00 (1f (00 (ed 0 20 0 20 0 20 0 20 0	0e 0 00 0 00 0 00 0 00 0	0c 00 00 01 00 00	0e 00 00 00 00	0c 00 00 00 00						
MSA Data 0x0080: 0x0090: 0x00a0: 0x00b0: 0x00c0: 0x00c0: 0x00d0: 0x00e0: 0x00f0:	a (Upper 11 dc 0c 00 00 32 52 20 20 52 45 50 02 07 ff 20 20 20 00 00 02 df 65 71	Memory 80 00 00 43 20 00 4d 2d f6 46 20 32 3c c0 00 00	Page 0 00 0 3 49 5 0 00 9 1 43 3 5 49 5 2 32 3 0 ff c 0 00 0	00) 0 00 3 43 0 65 1 20 7 32 0 39 6 b6 0 00	: 00 : 4f : 46 : 41 : 36 : 31 : 3b : 00	00 2d 54 20 33 33 05 00	00 (46 4 42 6 38 3 20 2 e6 3 00 (05 1 49 4 58 0 30 3 20 0 30 8	ff 0 4e 4 39 3 07 0 31 3 0c 3 86 k	00 49 35 d0 36 10 bb eb	00 53 35 46 57 68 80 c1	23 41 35 ef 20 3a 05 06						
	CLEI Cod Part Num Product	e: CMU ber: F Id: QS	IATKC TLC95 FP-10	AA 55REP 0G-SR	M-C1 4-S	(ve	r.:	V03	3)									
MSA Data 0x0180: 0x0190: 0x01a0: 0x01b0: 0x01c0: 0x01c0: 0x01d0: 0x01e0:	a (Upper 43 4d 55 32 2d 30 20 66 00 00 00 00 51 53 46 20 20 20 31 33 33 00 00 00	Memory 49 41 33 56 00 00 00 00 50 20 20 00 39 39 00 00	Page 54 4 30 3 00 0 00 0 1 31 3 00 0 37 3 00 0	02) b 43 3 20 0 00 0 00 0 30 0 00 1 36 0 00	: 41 : 01 : 00 : 00 : 47 : 00 : 31 : 00	41 00 00 2d 00 d8 00	31 3 00 3 00 0 53 9 00 0 00 0	30 2 31 2 00 0 52 3 00 0 00 0	2d 3 20 2 20 0 20 0 34 2 20 0 20 0 20 0	33 20 00 2d 00 00	31 20 00 aa 53 00 00 00	34 20 00 aa 20 65 00 00						
	Module Threshol Temperat	ds: mperat Volt ure: +	ure: age: 29.45	7 C		Al +7 3.6	arm 5.0(30 \	Hig 00 (Volt	gh C t				Warnin +70. 3.465	ng High 000 C 5 Volt			Warning Low +0.000 C 3.135 Volt	Ala
Lanes	Voltage:	3.315	Volt															
	Threshol Trans Rece TxRxIOMa	ds: E mit Pc ive Pc gId:	ias: wer: wer:	3.46 3.46	1: 740 740	Al 5.00 mW (mW (arm 0 m/ 5.4(5.4(Hig Amps 2004 2004	gh s 4 dE 4 dE	Bm) Bm)		1.	Warnin 14.000 73780 m 73780 m	ng High mAmps WW (2.4 WW (2.4	0000 0000	dBm) dBm)	Warning Low 3.000 mAmps 0.14450 mW 0.09330 mW	Ala 2 (-8.40132 d (-10.30118
	ivohuiiha	Lane			Tem	p			I	Bia	s				Тх	Power	.	Rx Po

N/A 7.130 mAmps 1.03100 mW (0.13259 dBm) 1.18990 mW (0.75510 d

0

1	N/A	7.192	2 mAmps	1.09760 mW	(0.40444	dBm)	1.19300	mW	(0.76640	Ċ
2	N/A	7.192	2 mAmps	1.05440 mW	(0.23005	dBm)	1.17110	mW	(0.68594	c
3	N/A	7.192	2 mAmps	1.08020 mW	(0.33504	dBm)	1.00480	mW	(0.02080	c
MSA Data (Upper Memory 0x0200: 4b 00 fb 00 46 0x0210: 8d cc 74 04 87	Page 03) 00 00 00 : 00 00 5a 7a 76 : 00 00	00 00 0 00 00 0	00 00 00	00 00						

Utilizzare questo comando per verificare eventuali problemi.

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2#

show controllers optics 0/0/0/10 summary

Port	Сог	ntroller State		Admin State LED State			Lane	Laser Bias
Optics 0/0)/0/10							
Up		In Service						
	Green	0	7.1mA	0.12	0.75	850.00	1 2 3	QSFP28-100G 7.2mA 7.2mA 7.2mA 7.2mA

Allarmi

Controllare gli allarmi per le voci dell'argomento.

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:NCS#

show alarms brief

Active Alarms for 0/0

Location	Severity	Group	Set Time	Description	
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST 0ptics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Minor	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Minor	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Minor	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Minor	Software	04/26/2023 15:50:19	9 CEST Optics0/0/0/35 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	05/02/2023 11:18:17	7 CEST Optics0/0/0/26 - hw_optics:	(
0/0/CPU0	Major	Software	05/02/2023 11:18:17	7 CEST Optics0/0/0/26 - hw_optics:	Po
0/0/CPU0	Major	Software	05/02/2023 11:18:23	3 CEST Optics0/0/0/26 - hw_optics:	F
0/0/CPU0	Major	Software	05/02/2023 11:18:23	3 CEST Optics0/0/0/26 - hw_optics:	F
…	5				

Mostra ottica controller

Controllare se SFP/QSFP è stato rilevato con il comando "show controller optics <r/s/i/p>".

Verificare quanto segue:

- Verificare che l'ottica inserita sia visualizzata correttamente (controllare PID e VID).
- Verificare se il laser è attivato.
- Controllare se i livelli di alimentazione sono buoni.
- Verificare se sono stati generati allarmi/guasti.

Questo è l'output di esempio se le ottiche sono rilevate e in uso.

Selezionare se lo stato del controller è Attivo o Inattivo.

Controllare se lo stato del laser è On o Off. Lo stato Off viene visualizzato quando l'interfaccia viene chiusa. In caso contrario, raccogli quanto segue:

- mostra ottica di supporto tecnico
- mostra supporto tecnico ofa

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:ios#

show controllers optics 0/0/0/12

Controller State: Up Transport Admin State: In Service Laser State: Off Controllare lo stato del LED. Lo stato Off viene visualizzato quando l'interfaccia viene chiusa. Quando l'interfaccia non è chiusa, lo stato può essere Giallo-Giallo-Attivo o Verde-Alto.

Se si verifica un'interruzione della porta: se una sola sottoporta è attiva, tutte le sottoporte sono visualizzate in verde. Se almeno una porta secondaria è attiva (non chiusa), tutte le porte secondarie saranno gialle. Se tutte le sottoporte sono disattivate (chiuse), lo stato del LED è Disattivato.

Controllare lo stato FEC. È possibile che in alcuni tipi di piattaforme la funzione FEC sia disabilitata. La parte FEC non viene visualizzata.Se FEC è abilitato su PHY, dovrebbe essere visualizzato lo stato FEC PHY e non NPU. Se lo stato FEC non è corretto, controllare lo stato FEC in "show controller <speed> <r/s/i/p>".

Per ulteriori informazioni su FEC: <u>descrizione di FEC e della sua implementazione in Cisco Optics, leggere</u> <u>questo articolo</u>

Scaricare questa tabella per ulteriori dettagli sui tipi FEC di ciascuna ottica Cisco: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2022/4/Collateral/fec-summary-table.pdf

Controllare se vengono generati allarmi accanto a "Allarmi rilevati". In caso di problemi di collegamento, verificare se gli allarmi RX-LOS/RX-LOL/TX-LOS/TX-LOL sono visualizzati qui o in "show alarms brief/history" per l'interfaccia e l'indicatore orario quando il collegamento è interrotto. In caso di allarmi RX, verificare se il peer dispone di allarmi TX. Se il peer dispone di allarmi TX, passare al passaggio successivo. Se non sono presenti allarmi TX peer, provare a ricollegare il cavo e/o l'elemento collegabile. Se necessario, provare a sostituirle con un'altra.

Controllare l'alimentazione TX. Se si prevede che la porta sia attiva, ma è dotata di alimentazione a -40 Tx, procedere al passaggio successivo. Controllare l'alimentazione RX. Se si prevede che la porta sia attiva, ma ha un'alimentazione Rx pari a -40 dBm, verificare se il peer dispone di allarmi TX. Se il peer non dispone di allarmi TX, provare a ricollegare il cavo e/o l'elemento collegabile. Se necessario, provare a sostituirle con un'altra.

<#root>
RP/0/RP0/CPU0:ios#
show controllers optics 0/0/0/13
Controller State: Down
Transport Admin State: In Service
Laser State: Off
Optics not present
Optics not present

DWDM Carrier Info: Unavailable, MSA ITU Channel= Unavailable, Frequency= Unavailable , Waveleng
TX Power = Unavailable
RX Power = Unavailable
LED State: Off

FEC State: FEC ENABLED

Optics Status Optics Type: SFP28 25G SR-S Wavelength = 850.00 nm

Alarm Status:

Detected Alarms: None

LOS/LOL/Fault Status: Laser Bias Current = 0.0 mA Actual

TX Power = -40.00 dBm

RX Power = -0.93

Performance Monitoring: Disable THRESHOLD VALUES -----Parameter High Alarm Low Alarm High Warning Low Warning ----- ----------2.3 -10.3 Rx Power Threshold(dBm) -8.4 2.3 Tx Power Threshold(dBm) 8.00 LBC Threshold(mA) Temp. Threshold(celsius) 3.00 70.00 3.46 0.00 Voltage Threshold(volt) 3.13 Polarization parameters not supported by optics Temperature = 28.00 Celsius Voltage = 3.28 V

Transceiver Vendor Details

Form Factor		: SFP28
Optics type		: SFP28 25G SR-S
Name		: CISCO-AVAGO
OUI Number		: 00.17.6a
Part Number		: SFBR-725SMZ-CS1
Rev Number		: 01
Serial Number		: AVD2227E1FU
PID		: SFP-25G-SR-S
VID		: V01
<pre>Date Code(yy/mm/dd)</pre>	:	18/07/07

Questo è l'output di esempio se le ottiche non vengono rilevate o non sono in servizio.

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:ios# RP/0/RP0/CPU0:ios#

show controllers optics 0/0/0/13

UTC Controller State: Down Transport Admin State: In Service Laser State: Off Optics Type: Unavailable

```
DWDM Carrier Info: Unavailable, MSA ITU Channel= Unavailable, Frequency= Unavailable , Waveler
TX Power = Unavailable RX Power = Unavailable
```

DSP coerente

Se il collegamento non è attivo per QDD-400G-ZR-S / QDD-400G-ZRP-S, insieme alla verifica degli allarmi e dei dati da "show controller optics", controllare gli allarmi in "show controller coerenteDSP <R/S/I/P>".

<#root>

RP/0/RP0/CPU0:ios#

show controllers coherentDSP 0/0/1/0

```
Port : CoherentDSP 0/0/1/0
Controller State : Up
Inherited Secondary State : Normal
Configured Secondary State : Normal
Derived State : In Service
Loopback mode : None
BER Thresholds : SF = 1.0E-5 SD = 1.0E-7
Performance Monitoring : Enable
Bandwidth : 400.0Gb/s
Alarm Information:LOS = 0 LOF = 0 LOM = 0
OOF = 0 OOM = 0 AIS = 0IAE = 0 B
IAE = 0 SF BER = 0
SD_BER = 0 BDI = 0 TIM = 0
FECMISMATCH = 0 FEC-UNC = 0 FLEXO_GIDM = 0
FLEXO-MM = 0 FLEXO-LOM = 0 FLEXO-RDI = 0
FLEXO-LOF = 0
Detected Alarms : None
```

Se vengono rilevati collegamenti LOS/LOF/BER, controllare la connessione in fibra, i valori TX dell'estremità remota e la modalità di funzionamento dello ZR/ZRP dell'estremità locale e del peer.

ZR/ZRP supporta più modalità di funzionamento. Controllare questa guida alla configurazione dei collegamenti.

La modalità di configurazione, FEC, DAC e la modulazione devono corrispondere alla configurazione dell'interfaccia e alla configurazione del peer.

Utilizzare questo comando: show optics-driver debug optics port <porta_fp> instance <bayinst> location <LC>.

RP/0/RP0/CPU0:ios#

show optics-driver debug optics port 0 instance 0 location 0/0/CPU0 flexcoh_hdlr : [0x0] R_S_I_P : [0.0.1.0] module_type : [400G-ZRPLUS:Cisco-Qualified-Module] Traffic-Setup : [Requested/Programmed] client_rate : [100_GAUI_2_KP4_FEC/100_GAUI_2_KP4_FEC] <- needs to match the configured interface speed trunk_rate : [400G Muxponder/400G Muxponder] line_fec_mode : [oFEC/oFEC] <- needs to match the peer end for link up dac_rate : [1x1.25 => pulse_shaping On/1x1.25 => pulse_shaping On] <- needs to match the peer end for link up modulation : [16QAM/16QAM] <- needs to match the peer end for link up framing_format : [400G_ZR/400G_ZR] framing_mode : [Enhanced/Enhanced] hw_cfg_in_progress : [False] hw transactions : [3] polling enabled : [True] pm_notify enabled : [True] alarms_notify enabled : [True] sdk laser oper state : [Enabled] sdk hw laser oper state : [Enabled] hw laser oper state : [Enabled] sdk channel-frequency : [1931000] hw channel-frequency : [1931000] sdk tx-power : [-100 0.1dBm] hw tx-power : [-113 0.1dBm] hw tx-power-range : [-2289, -65135 0.01dBm] sdk cd-min : [-13000]hw cd-min : [-13000] sdk cd-max : [13000]hw cd-max : [13000] sdk baud-rate : [60.138546] hw baud-rate : [60.138546] sdk hw thresholds : [Valid] config-thresh-flags : [0x0] trf-cfg-lsr-pm-flags : [0x0] polling_mask : [0xf] is_fw_dl_in_progress : [False] is fw commit in progress: [False] sdk dsp-internal-loopback: [Disabled] hw dsp-internal-loopback: [Disabled] sdk dsp-line-loopback : [Disabled] hw dsp-line-loopback : [Disabled] Flexcoh SDK API execution status _____ traffic | tx-power | cd-min | cd-max | frequency | laser-set | pm-set | alarm-set | poll_set | _____ Success | Succes <- No failure to be seen in any of the status

Show Controllers PHY

Raccogli queste informazioni per l'interfaccia corretta. Questo comando esegue il dump delle informazioni EEPROM.

<#root> RP/0/RP0/CPU0:ios# show controllers tenGigE 0/0/1/0 phy SFP EEPROM port: 32 Xcvr Type: SFP Xcvr Code: SFP+ 10G SR Encoding: 64B66B Bit Rate: 10300 Mbps Link Reach 50u fiber: 80 meter Link Reach 62.5u fiber: 20 meter Vendor Name: CISCO-SUMITOMO Vendor OUI: 00.00.5f Vendor Part Number: SPP5100SR-C5 (rev.: A) Laser wavelength: 850 nm (fraction: 0.00 nm) Optional SFP Signal: Tx_Disable, Tx_Fault, LOS Vendor Serial Number: SPC17050AZ0 Date Code (yy/mm/dd): 13/01/31 lot code: MA Diagnostic Monitoring: DOM, Int. Cal., Enhanced Options: SW RX LOS Mon., SW TX Fault Mon, SW TX Disable, Alarm/Warning Flags MSA Data 0x0000: 03 04 07 10 00 00 00 00 : 00 00 00 06 67 00 00 00 0x0010: 08 02 00 1e 43 49 53 43 : 4f 2d 53 55 4d 49 54 4f 0x0020: 4d 4f 20 20 00 00 00 5f : 53 50 50 35 31 30 30 53 0x0030: 52 2d 43 35 20 20 20 20 : 41 20 20 20 03 52 00 e6 0x0040: 00 1a 00 00 53 50 43 31 : 37 30 35 30 41 5a 30 20 0x0050: 20 20 20 20 31 33 30 31 : 33 31 4d 41 68 f0 03 7a 0x0060: 00 00 0b ea 11 8a 3a 43 : 9d 9c 2b 0d 84 89 fd c5 0x0070: a4 0e 5b 00 00 00 00 00 : 00 00 00 00 8b 64 8d fc Thresholds: Alarm High Warning High Warning Low Alarm Low Temperature: +75.000 C +70.000 C +0.000 C -5.000 C Voltage: 3.630 Volt 3.465 Volt 3.135 Volt 2.970 Volt Bias: 10.500 mAmps 9.000 mAmps 2.500 mAmps 2.000 mAmps Transmit Power: 1.47910 mW (1.69998 dBm) 0.74130 mW (-1.30006 dBm) 0.18620 mW (-7.30020 dBm) 0.07410 mW Receive Power: 1.58490 mW (2.00002 dBm) 0.79430 mW (-1.00015 dBm) 0.10230 mW (-9.90124 dBm) 0.04070 mW Temperature: 24.012 Voltage: 3.304 Volt Tx Bias: 0.000 mAmps Tx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) Rx Power: 0.000 mW (<-40.00 dBm) Oper. Status/Control: Tx Disabled, Rx Rate Select, LOS, EEPROM Memory (A2 lower) 0x0100: 4b 00 fb 00 46 00 00 00 : 8d cc 74 04 87 5a 7a 75 0x0110: 14 82 03 e8 11 94 04 e2 : 39 c7 02 e5 1c f5 07 46 0x0120: 3d e9 01 97 1f 07 03 ff : 00 00 00 00 00 00 00 00 0x0140: 00 00 00 00 3f 80 00 00 : 00 00 00 00 01 00 00 00 0x0150: 01 00 00 00 01 00 00 00 : 01 00 00 00 00 00 00 27 0x0160: 18 03 81 13 00 00 00 00 : 00 00 00 00 00 00 b2 00 0x0170: 00 40 00 00 00 40 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00

NPU

In questa sezione vengono illustrate le specifiche quando l'interfaccia è collegata direttamente alla NPU. Non esiste alcun PHY. Si tratta di porte PHYless.

==> Check if link state display is correct. If interface is down with Remote fault/Link Loss (local faul

```
MAC address information:
    Operational address: fc58.9a01.8e10
    Burnt-in address: fc58.9a01.8e10
Autonegotiation disabled.
Priority flow control information for interface TwentyFiveGigE0/0/0/12:
    Forward error correction: Standard (Reed-Solomon)
==> Check if FEC status is correct.
<#root>
RP/0/RP0/CPU0:ios#
show controllers tenGigE 0/0/0/14
    Operational data for interface TenGigE0/0/0/14:
State:
          Administrative state: enabled
    Operational state: Down (Reason: Link loss or low light, no loopback)
==> This router has a Local Fault/Down.
    LED state: Yellow On
<#root>
RP/0/RP0/CPU0:ios#
show controllers tenGigE 0/0/0/15
    Operational data for interface TenGigE0/0/0/15:
    State:
        Administrative state: enabled
        Operational state:
Down (Reason: Remote Fault)
```

==> The peer has a Fault

LED state: Yellow On

Riepilogo

- Verificare che lo stato admin dell'interfaccia sia inattivo. In caso affermativo, portarlo allo stato admin con il comando "no shut" sull'interfaccia.
- Controllare lo stato FEC sul router e sul dispositivo peer. In caso di mancata corrispondenza, provare a correggerle.
- Controllare lo stato della negoziazione automatica su entrambi i router e il dispositivo peer. In caso di mancata corrispondenza, provare a correggerle.
- Se la negoziazione FEC e la negoziazione automatica sono configurate correttamente, controllare lo stato degli allarmi su entrambi i router e il peer nell'output "show controller optics".

RX-LOS, RX-LOL : Problema nella direzione di ricezione del segnale.

TX-LOS, TX-LOL: problema del segnale ricevuto da SFP/QSFP da NPU o PHY.

Se è presente un link down/Flap con RX-LOL/RX-LOS:

- Verificare se il peer dispone di TX-LOS/TX-LOL.
 - Se non sono presenti allarmi TX, provare a cambiare il cavo/collegamento (SFP/QSFP).

Se è presente un link down/Flap con TX-LOL/TX-LOS:

È possibile applicare un loopback esterno per escludere il peer remoto e la fibra dal peer remoto. Utilizzare un cavo in fibra localmente per ricollegare fisicamente il segnale di trasmissione (Tx) alla porta di ricezione (Rx). È possibile utilizzare un attenuatore per ottenere quanto segue:

<#root>

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config)#

int Hu0/3/0/31

RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#

loopback ?

```
external Enable external loopback (requires loopback connector)
internal Enable internal loopback
line Enable line loopback
RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#
```

loopback external ?

<cr><RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#

loopback external

```
RP/0/RSP0/CPU0:NCS(config-if)#
```

commit

È possibile applicare una configurazione interna di loopback sia sul router che sul peer per verificare le ottiche tramite un bypass della fibra ottica. Ciò significa che se l'interfaccia continua a non apparire, significa che il problema non è causato dalla parte ottica!

```
<#root>

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config)#

int hundredGigE 0/0/0/10

RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config-if)#

loopback internal ?
```

```
<cr>
RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config-if)#
```

```
loopback internal
```

```
RP/0/RP0/CPU0:BRU-SPCORE-P2(config-if)#
```

commit

Raccogli log

Questi comandi sul router e sul peer possono fornire la causa del problema.

- show ip interface brief
- show alarms brief
- show controller optics <r/s/i/p> dell'interfaccia con il problema
- mostra ottica di supporto tecnico

Questo mostra allarmi, stato dei LED, stato del laser e altre informazioni ottiche

• show controller <tengige/hundredgige/other> <r/s/i/p> interno dell'interfaccia con il problema.

Visualizza FEC, AN, Su/Giù, Guasto locale/Guasto remoto e così via.

• show controllers npu voq-usage interface all instance all percorso all

Fornisce la porta del pannello anteriore alla porta pp, alla npu e alla mappatura core.

Raccolta completa dei log per il problema dell'interfaccia:

- show version
- show running-config
- mostra installazione attiva
- show platform
- mostra posizione piattaforma ethernet supporto tecnico 0/x/CPU0
- mostra interfacce ethernet di supporto tecnico
- mostra posizione 0/x/CPU0 dei controller ethernet di supporto tecnico
- mostra posizione dpa supporto tecnico 0/x/CPU0
- mostra supporto tecnico di una posizione 0/x/CPU0
- mostra posizione ottica supporto tecnico 0/x/CPU0
- mostra posizione coerente supporto tecnico 0/x/CPU0
- mostra percorso pfi supporto tecnico tutto
- mostra posizione piattaforma qos supporto tecnico 0/x/CPU0
- show tech-support fabric
- show controllers npu voq-usage interface all instance 0 posizione all
- mostra traccia ottica tutto
- show ethernet infra trace location 0/x/cpu0
- mostra percorso di traccia Ethernet v-etere 0/x/CPU0
- show vether-ea trace all location 0/x/CPU0
- mostra portmapper trace all location 0/0/CPU0

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).