Come ripristinare vEdge-5000 o ISR1100 non avviabili

Sommario

Introduzione Problema Soluzione Ulteriori passaggi per il ripristino di vEdge-5000

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura di ripristino dei router vEdge serie 5000 o ISR1100 (ISR1100-4G/ISR1100-6G) qualora il dispositivo non sia in grado di avviare il sistema operativo.

Problema

Impossibile avviare il dispositivo. Se ci si connette alla console, è possibile che sullo schermo venga visualizzato uno dei messaggi seguenti:



	telnet	75361
<pre>>>Checking Media Presence >>Media Present >>Start PXE over IPv4. PXE-E18: Server response ti ERROR: Boot option loading for</pre>	imeout. piled	
Loading software		

Èinoltre possibile che il dispositivo sia stato avviato sullo strumento di ripristino, come mostrato nell'immagine.

(icco vEdoo 5000 Docovory Too)	
l CISCO VEdge-5000 Recovery foot	
· /	
I Boot vEdge Software (Normal Boot) I	
I Clean Install vEdge Software (From USB) I	
I View Instatled Certificates	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
\	/

Se si seleziona **Boot vEdge Software (Normal Boot)** dal menu e il dispositivo non è avviabile, viene visualizzato:



Il tentativo di riavvio o di hard reset tramite la pressione prolungata del pulsante di reset con uno strumento sottile e stretto non sarà di aiuto.

Soluzione

Per ripristinare il dispositivo, è necessario preparare un'unità USB avviabile:

1. Formattare l'unità USB come file system MS-DOS (FAT32).

2. Ottenere un'immagine software dal sito software.cisco.com e salvarla sul PC/laptop. Qui, ad esempio, vSmart, vEdge Cloud, vEdge serie 5000, ISR1100 e l'immagine di aggiornamento vBond **viptela-19.2.2-x86_64.tar.gz** si trovano:

https://software.cisco.com/download/home/286320995/type/286321394/release/19.2.2

3. Copiaviptela-19.2.2-x86_64.tar.gz all'unità USB e rinominare viptela-imagegenericx86_64.tar.gz.

4. Creare la directory /EFI/BOOT/ sull'unità USB.

5. Estrarre **viptela-19.2.2-x86_64.tar.gz** sul PC/notebook localmente con qualsiasi dispositivo di non archiviazione. Ad esempio, usare l'utility tar CLI:

\$ tar -xvf viptela-19.2.2-x86_64.tar.gz
x md5sum
x rootfs.img
x rootfsimg.sig
x vmlinuz
x crash.kernel
x bootx64.efi
x sigs/

x sigs/3.sig x sigs/1.sig x sigs/2.sig x sigs/5.sig x sigs/4.sig x sigs.vip x image-signing.crt x cisco_crl.pem 6. Copiare il file vmlinuz sull'unità disco USB.

7. Copiare bootx64.efi sul disco /EFI/BOOT/.

Infine, il contenuto del disco USB deve avere il seguente aspetto:

Name	 Date Created
🔻 🚞 EFI	Today at 12:42
🔻 🚞 BOOT	Today at 12:43
bootx64.efi	Today at 12:42
viptela-image-genericx86_64.tar.gz	22 Jun 2020 at 22:23
vmlinuz	Today at 12:42

8. Inserire l'unità di avvio nello slot USB del router serie vEdge-5000 o ISR1100. Verrà rilevato automaticamente.

9. Se viene visualizzato questo menu quando si è collegati alla console della periferica, selezionare **Clean Install vEdge Software (From USB)** (Pulisci installazione vEdge Software (da USB)), come mostrato nell'immagine.

/	
Cisco vEdge-5000 Recovery Tool	- 1
	ļ
	i
	1
	I
	I
Boot vEdge Software (Normal Boot)	
View Install vedge Software (From USB) I	
Reboot	
\/	i
	1
	I
	I
	/

E continuare con il passo numero 14.

10. Se il menu Recovery Tool non è visibile, è necessario specificare USB in un ordine di avvio delle impostazioni del BIOS. Riavviare il dispositivo e viene visualizzato il prompt di inizializzazione come mostrato nell'immagine.



11. Premere il pulsante **** o **<ESC>** per accedere al BIOS, quindi passare alla sezione **Boot** del menu con i tasti freccia sulla tastiera e impostare **[USB Device]** come prima opzione di avvio, come mostrato nell'immagine.

oot Configuration		ISets the system boot
etup Prompt Timeout	3	lorder
ootup NumLock State	[0n]	
uiet Boot	[Disabled]	
IXED BOOT ORDER Priori	ties	1
oot Option #1	[USB Device]	1
oot Option #2	[Hard Disk:UEFI: SAT]	1
oot Option #3	[Disable]	1
		<pre>l><: Select Screen</pre>
EFI Hard Disk Drive BB	S Priorities	IAv: Select Item
> UEFI NETWORK Drive BBS Priorities		Enter: Select
		I+/-: Change Opt.
		IF1: General Help
		IF2: Previous Values
		IF3: Optimized Defaults
		IF4: Save & Exit
		IESC: Evit
	oot Configuration etup Prompt Timeout ootup NumLock State uiet Boot IXED BOOT ORDER Priori oot Option #1 oot Option #2 oot Option #3 EFI Hard Disk Drive BB EFI NETWORK Drive BBS	oot Configuration etup Prompt Timeout 3 ootup NumLock State [On] uiet Boot [Disabled] IXED BOOT ORDER Priorities oot Option #1 oot Option #1 [USB Device] oot Option #2 [Hard Disk:UEFI: SAT] oot Option #3 [Disable] EFI Hard Disk Drive BBS Priorities EFI NETWORK Drive BBS Priorities

12. Quindi passare a **Salva ed esci** e selezionare **Salva modifiche ed esci** dal menu con l'aiuto dei tasti freccia e selezionare Invio come mostrato nell'immagine.



13. È necessario visualizzare il menu Recovery Tool dal passo 9.

14. L'unità USB viene rilevata automaticamente se formattata correttamente e verrà visualizzato un output simile a quello mostrato nell'immagine.



15. Se i passaggi da 1 a 8 non vengono completati correttamente (ad esempio, file system errato, nomi di file errati o strutture di directory create), verrà visualizzato quanto segue:



Verificare che i passaggi da 1 a 8 siano stati completati correttamente e ripetere il processo. Se il problema persiste, contattare Cisco TAC per assistenza.

16. Se l'utilità di ripristino trova tutti i file necessari sull'unità USB, viene visualizzata la schermata successiva, selezionare **Sì** come mostrato nell'immagine per continuare l'installazione.

• • •	telnet	7.361
/ I	Cisco vEdge-5000 Recovery Tool - Clean Install	·\
1	Confirm Clean Install of Viptela Software?	
1		
	/\ _No	
	I Yes I	
1		
\		/

Il dispositivo tenta un processo di installazione e viene ricaricato due volte. Non interrompere questo processo.

17. Se il dispositivo è in grado di reinstallare il software, viene finalmente visualizzato un messaggio di benvenuto come mostrato nell'immagine.



Per ISR1100 questo significa che il dispositivo è stato ripristinato correttamente ed è possibile avviare la configurazione da zero. Per vEdge-5000, vedere la sezione successiva.

Ulteriori passaggi per il ripristino di vEdge-5000

Sul server vEdge-5000 è inoltre necessario ripristinare il chip TPM. In caso contrario, l'ID scheda non verrà inizializzato e vEdge-5000 non sarà in grado di stabilire connessioni di controllo. L'output potrebbe essere visualizzato come segue:

```
BRU-SDW-V5K-01# show control local-properties | i ^serial-num serial-num BOARD-ID-NOT-
INITIALISED
Per risolvere il problema:
```

Per fisoivere il problema.

1. Collegare alla console e riavviare il dispositivo per accedere al BIOS (premere DEL o ESC qui):



2. Viene visualizzata la schermata BIOS. Selezionare la scheda Avanzate con i tasti freccia:



3. Nella scheda Advanced, selezionare Trusted Computing voce di menu e premere Invio tasto:



4. Nella schermata visualizzata, selezionare **Pending operation** (Operazione in sospeso), premere **Invio** e selezionare **TPM Clear** (Cancella TPM) dal menu:



5. Quindi, premere **F4** per salvare le impostazioni o con l'aiuto dei tasti freccia passare alla scheda **Salva ed esci** e selezionare **Salva le modifiche ed esci** dal menu.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2017 Ame Main Advanced Security Boot Save & Exit	rican Megatrends, Inc.
/	+\
Save Options	IExit system setup after I
I Save Changes and Exit	Isaving the changes.
I Discard Changes and Exit	- I
I contract the second	- I
I Save Changes and Reset	- I
I Discard Changes and Reset	- I
I contraction of the second	- I
I Save Changes	- I
I Discard Changes	- I
I contraction of the second	
Default Options	<pre>l><: Select Screen </pre>
I Restore Defaults	IAV: Select Item
I Save as User Defaults	Enter: Select
I Restore User Defaults	I+/-: Change Opt. I
I contraction of the second	IF1: General Help I
Boot Override	IF2: Previous Values I
UEFI: SATA SSD, Partition 1 (P1: TS128VSDMD	IF3: Optimized Defaults
UEFI: IP4 Intel(R) I210 Gigabit Network Co	IF4: Save & Exit I
I UEFI: SATA SSD, Partition 1	IESC: Exit
\	+/
Version 2.17.1249. Copyright (C) 2017 Ameri	can Megatrends, Inc.
	AB

6. Il dispositivo viene ricaricato. Ripetere i punti da 1 a 3 per accedere al BIOS e selezionare di nuovo la scheda **Advanced**. Abilitare di nuovo il TPM come illustrato nella schermata selezionando **Stato TPM** dal menu e impostando lo stato su **Abilitato** nel menu visualizzato:



7. Ripetere il punto 5 per salvare le impostazioni.

Al riavvio del dispositivo, la procedura di ripristino viene completata, il chip TPM viene reinizializzato ed è possibile avviare la configurazione da zero.