PIX/ASA Esempio di configurazione della funzionalità di aggiornamento automatico del client VPN IPsec

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Come configurare l'aggiornamento client per Windows con CLI Configurazione dell'aggiornamento client per Windows con ASDM Verifica Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare la funzione di aggiornamento automatico di Cisco VPN Client in Cisco ASA serie 5500 Adaptive Security Appliance e Cisco PIX serie 500 Security Appliance.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ASA serie 5500 Adaptive Security Appliance versione 7.x e successive
- Cisco PIX serie 500 Security Appliance esegue la versione 7.x e successive
- Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM) versione 5.x e successive
- Cisco VPN Client 4.x e versioni successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a <u>Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni</u> <u>dei documenti.</u>

Come configurare l'aggiornamento client per Windows con CLI

La funzionalità di aggiornamento client consente agli amministratori di una postazione centrale di notificare automaticamente agli utenti client VPN il momento in cui aggiornare il software client VPN e l'immagine client hardware VPN 3002.

Per configurare l'aggiornamento del client, usare il comando **client-update** in modalità di configurazione ipsec-attributes del gruppo di tunnel. Se il client sta già eseguendo una versione software nell'elenco dei numeri di revisione, non è necessario aggiornare il software. Se il client non esegue una versione del software nell'elenco, deve essere aggiornato. È possibile specificare fino a quattro voci di aggiornamento client.

La sintassi del comando è la seguente:

client-update type {url url-string} {rev-nums rev-nums} no client-update [type]

- **rev-nums** *rev-nums* Specifica le immagini software o firmware per questo client. Immetti un massimo di quattro caratteri, separati da virgole.
- *type* Specifica i sistemi operativi a cui inviare la notifica di un aggiornamento client. L'elenco dei sistemi operativi comprende:Microsoft Windows tutte le piattaforme basate su windowsWINDOWS 9X: Piattaforme Windows 95, Windows 98 e Windows MEWinNT: Piattaforme Windows NT 4.0, Windows 2000 e Windows XPvpn3002: Client hardware VPN 3002
- **url** *url-string*: specifica l'URL dell'immagine software/firmware. Questo URL deve puntare a un file appropriato per il client.

In questo esempio vengono configurati i parametri di aggiornamento client per il gruppo di tunnel di accesso remoto denominato remotegrp. Indica il numero di revisione 4.6.1 e l'URL per il recupero dell'aggiornamento, ovvero https://support/updates.

ASA hostname(config)#tunnel-group remotegrp type ipsec_ra hostname(config)#tunnel-group remotegrp ipsec-attributes hostname(config-ipsec)#client-update type windows url https://support/updates/rev-nums 4.6.1

Configurazione dell'aggiornamento client per Windows con ASDM

in questo documento si presume che la configurazione di base, ad esempio la configurazione dell'interfaccia, sia già stata creata e funzioni correttamente.

Per configurare l'ASA con ASDM, consultare il documento sulla concessione dell'accesso HTTPS

per ASDM

ASDM include due tipi di aggiornamenti client: una che supporta i client Windows e i client hardware VPN 3002 tramite un gruppo di tunnel e l'altra che supporta i dispositivi ASA che agiscono come server di aggiornamento automatico.

Gli utenti remoti possono utilizzare versioni software VPN o client hardware obsolete. È possibile eseguire un aggiornamento client in qualsiasi momento per eseguire le seguenti funzioni:

- Abilita l'aggiornamento delle revisioni client.
- Specificare i tipi e i numeri di revisione dei client a cui si applica l'aggiornamento.
- Specificare un URL o un indirizzo IP da cui ottenere l'aggiornamento.
- Facoltativamente, notificare agli utenti client Windows che devono aggiornare la versione del client VPN.
- Per i client Windows, è possibile fornire agli utenti un meccanismo per eseguire l'aggiornamento.
- Per gli utenti di client hardware VPN 3002, l'aggiornamento viene eseguito automaticamente, senza alcuna notifica.

Per configurare un aggiornamento client, completare la procedura seguente:

 Scegliere Configurazione > VPN > Generale > Aggiornamento client per passare alla finestra di aggiornamento client. Viene visualizzata la finestra Client Update.Selezionare la casella di controllo Abilita aggiornamento client per abilitare l'aggiornamento client.Scegliere il tipo di client a cui applicare l'aggiornamento client. I tipi di client disponibili sono Tutti basati su Windows, Windows 95, 98 o ME, Windows NT 4.0, 2000 o XP e Client hardware VPN 3002.Se il client sta già eseguendo una versione software nell'elenco dei numeri di revisione, non è necessario aggiornare il software. Se il client non esegue una versione del software presente nell'elenco, deve essere aggiornato. È possibile specificare fino a tre di queste voci di aggiornamento client. La selezione Tutti i sistemi basati su Windows copre tutte le piattaforme Windows consentite. Se si seleziona questa opzione, non specificare i singoli tipi di client Windows.Fare clic su Edit (Modifica) per specificare le revisioni client accettabili e l'origine dell'immagine software o firmware aggiornata per l'aggiornamento client.

| Configuration > VPN > Genera | al > Client Update |
|---|--|
| * 2 F 🖬 🖄 🖗 | |
| Given Wizard General | Client Update Configure IPSec VPN client update functionality and, optionally, upgrade connected clients. |
| Group Policy Tunnel Group VPN System Option IKE P IKE Control P Address Manageme P IPSec Control Balancing WebVPN | Client Type VPN Client Revisions Image Edit All Windows B3sed Windows 95, 98 or ME Windows NT, 2000 or XP VPN3002 Hardware Client • VPN3002 Hardware Client • • • • Live Client Update • • • Live Client Update • • • To update currently connected VPN clients select the desired tunnel group and click Update Now. • • Tunnel Group: • All • Update Now |

2. Viene visualizzata la finestra Modifica voce aggiornamento client che mostra la selezione del tipo di

| revisions specified t required. | elow. If not, the clients a | re notified that an upgrade is |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Client Type: | All Windows Base | ed |
| VPN Client Revisior | s: | |
| Image URL: | | |
| | | |
| ок | Cancel | Help |

client.

3. Specificare l'aggiornamento client che si desidera applicare a tutti i client del tipo selezionato nell'intero accessorio di protezione. ovvero specificare il tipo di client, l'URL o l'indirizzo IP da cui ottenere l'immagine aggiornata e il numero o i numeri di revisione accettabili per il client. È possibile specificare fino a quattro numeri di revisione, separati da virgole. Le voci vengono visualizzate nelle colonne appropriate della tabella nella finestra Aggiornamento client dopo aver fatto clic su OK.Se il numero di revisione del client corrisponde a uno dei numeri di revisione specificati, non è necessario aggiornare il client.Nota: per tutti i client Windows è necessario utilizzare il protocollo http:// o https:// come prefisso dell'URL. Per il client

hardware VPN 3002, è necessario specificare il protocollo tftp://.Viene avviato un aggiornamento client per tutti i client Windows per un gruppo di tunnel di accesso remoto che esegue revisioni precedenti alla 4.6.1 e viene specificato l'URL per il recupero dell'aggiornamento nel formato

https://support/updates:

| revisions specified b required. | elow. If not, the clients are r | notified that an upgrade is |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Client Type: | All Windows Based | |
| VPN Client Revision | s: [4.6.1 | |
| Image URL: | https://support/upda | tes |
| | | |
| ок | Cancel | Help |

alternativa, è possibile configurare l'aggiornamento del client solo per i singoli tipi di client, anziché per tutti i client Windows, come illustrato nel passaggio 1-c.I client VPN 3002 vengono aggiornati senza l'intervento dell'utente e gli utenti non ricevono alcun messaggio di notifica.Èpossibile fare in modo che il browser avvii automaticamente un'applicazione se si include il nome dell'applicazione alla fine dell'URL; ad esempio:

https://support/updates/vpnclient.exe.

4. Facoltativamente, è possibile inviare una notifica agli utenti attivi con client Windows obsoleti che devono aggiornare il proprio client. Per inviare questo avviso, utilizzare l'area Live Client Update della finestra Client Update. Scegliere il gruppo di tunnel (o Tutto) e fare clic su Aggiorna. Nella figura viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto di confermare l'invio di una notifica ai client connessi per l'aggiornamento.



utenti designati visualizzano una finestra popup che consente loro di avviare un browser e scaricare il software aggiornato dal sito specificato nell'URL. L'unica parte di questo messaggio che è possibile configurare è l'URL. (Vedere i passaggi 1-b o 1-c.) Gli utenti non attivi riceveranno un messaggio di notifica al successivo accesso. È possibile inviare questo

avviso a tutti i client attivi su tutti i gruppi di tunnel oppure ai client su un determinato gruppo di tunnel.Se il numero di revisione del client corrisponde a uno dei numeri di revisione specificati, non è necessario aggiornare il client e non viene inviato alcun messaggio di notifica all'utente. I client VPN 3002 vengono aggiornati senza l'intervento dell'utente e gli utenti non ricevono alcun messaggio di notifica.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Informazioni correlate

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems