Configurazione del routing OSPF su FTD tramite FDM

Sommario						
Introduzione						
Prerequisiti						
Requisiti						
Componenti usati						
Configurazione						
Esempio di rete						
Configurazioni						
Passaggio 1. Per configurare Access the Smart CLI su FTD.						
Passaggio 2: configurare i parametri sull'oggetto Smart CLI						
Passaggio 3: Distribuire la modifica della configurazione						
Passaggio 4: Configurazione sul router						
Passaggio 5: Verificare la configurazione sulla CLI FTD						
Verifica						

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare il routing OSPF su Firepower Threat Defense (FTD) gestito da Firepower Device Manager (FDM).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- FDM
- FTD
- OSPF

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

• FTD versione 6.4.0 o successiva e gestito da FDM

• Tutte le piattaforme fisiche e virtuali

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete



Configurazioni

In questo scenario si sta configurando OSPF sul router FTD e R1 del diagramma di rete. Si sta configurando OSPF su FTD e router per 3 subnet.

Passaggio 1. Per configurare Access the Smart CLI su FTD.

 Accedere a FDM, scegliere Device:Firepower > Advanced Configuration > Smart CLI > Routing > Create New > Add name > CLI Template >OSPF.



• Accedere alla sezione routing, quindi aggiungerla con l'icona +.

22	and the second		0001
	Anna Canton Anna Cang		
And the second se	1 April		×
- /		-	
	1 and 1 and 1		
and the second	1.000		
Sectors Sec.			
10100-000			

- Accedere a ogni comando del modello di configurazione in base ai requisiti della topologia di rete.
- La configurazione nel documento viene completata con il diagramma reticolare a cui si fa riferimento.

Passaggio 2: configurare i parametri sull'oggetto Smart CLI

Edit OSPF Object

F.

Name		Des	cription
OSPF			
Templa	te		Show disabled
	. 1	router ospt 1	
	2	log-adj-changes disable -	
Θ	3	no log-adj-changes	
Ø.	4	setup ospf advanced v	
Θ	5	router-1d 192.168.0.1	
Θ	6	configure summary-route-cost any -	
Θ	7	no compatible rfc1583	
Θ	8	distance ospf inter-area 110	
Θ	9	distance ospf intra-area 110	
Θ	18	distance ospf external 118	
Θ	11	timers lsa arrival 1000	
Θ	12	timers pacing flood 33	
Θ	13	timers pacing lsa-group 240	
\odot	14	timers pacing retransmission 66	
\odot	15	timers throttle lsa 0 5000 5000	
Θ	16	timers throttle spf 5000 10000 10000	
Θ	17	default-information originate	
Θ	18	default-information originate always	
Θ	19	default-information originate metric 1	metric-type 2.v
Θ	20	area 0	
Θ	21	configure area 0 properties	
Θ	.22	network 192.168.0.0 v area 0 tag-inter	face +
\odot	23	network 192.168.1.0 - area 0 Tag-Inter	Face 9
Θ	24	network 192.168.2.0 - area 0 tag-inter	face v
Θ	25	Inctwork 192,168,3.0 - area 0 tag-inter	
			CANCEL OK

0 ×

- Verranno evidenziate le modifiche alla configurazione da apportare in base al diagramma di rete.
- I parametri: ID processo OSPF, ID router, area e reti sono stati modificati.

Passaggio 3: Distribuire la modifica della configurazione

• Fare clic sull'icona Deploy, indicata con una freccia nell'immagine successiva.



• Fare quindi clic sulla scheda Distribuisci.

Eth 10		al foreign and the second s					and a state of		
-		No.	Pendin	p Changes				e x	
			-+						
			second approach w			CANOS.			
		·		Ţ					
	Enterfaces Connected			Routing There are no state routes per		Geologian Rule, VOB, System Lang	rada,	Nanagement Access	
	Evolved 1 of 1 View All Interfaces		5	Vew Configuration	5	Security Intelligence Feeds View Configuration	5	Logging Settings DHCP Server / Helay DDHCP Server	
	Smart Liconse Existence expresses	12 daya	Θ	Backup and Restore		Troubleshoot to the central pr		Management Interface Rootseter Time Services	
	Ves Configuration		>	Vex Configuration	>	NOVEM THE TO BE OWNED		Non mare	
	Site-to-Site VP	4 lona part		Remote Access VPN Repaires M 371 Ionner Ne connections I 1 Grag Patry		Advanced Configuration Includes ResConfig. Smart OJ		Device Administration Auß Evens, Deployment Nature, Eventual Configuration	
	Ves Configuration		2	Configure	9	Vee Configuration	5	Wave Configuration	

Passaggio 4: Configurazione sul router

• Aggiungere la configurazione al router. In questo scenario si sta configurando il router R1 dal diagramma reticolare. Fare riferimento all'immagine successiva.



Passaggio 5: Verificare la configurazione sulla CLI FTD

• Verificare con il comando show run router ospf sulla CLI.



Verifica

Per verificare la configurazione nella CLI FTD:

- show route: verifica la presenza di route OSPF O annunciate.
- mostra router adiacente ospf

Per verificare la configurazione sul router:

- show ip route: verifica della presenza di route OSPF O annunciate.
- show ip ospf neighbor

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).