Verifica delle versioni del software Firepower

Sommario

Introduzione Prerequisiti **Requisiti** Componenti usati Verifica versioni software Versione software FMC **UI FMC CLI FMC** API REST FMC File di risoluzione dei problemi di FMC FTD o CLI del modulo Firepower File FTD o Firepower Module per la risoluzione dei problemi Versione software FDM **UI FDM API REST FDM CLI FTD SNMP FTD** File di risoluzione dei problemi FTD Versione del software FXOS **UI FCM CLI FXOS API REST FXOS** Protocollo SNMP su FXOS File show-tech per lo chassis FXOS Versione software FTD **CLI FTD SNMP FTD UI FMC API REST FMC UI FDM FDM REST-API** File di risoluzione dei problemi FTD **UI FCM CLI FXOS API REST FXOS** File show-tech per lo chassis FXOS Versione del software ASA ASA CLI ASA SNMP File ASA show-tech

UI FCM CLI FXOS API REST FXOS File show-tech per lo chassis FXOS Versione software del modulo Firepower **UI FMC API REST FMC** CLI del modulo Firepower File di risoluzione dei problemi del modulo Firepower ASA CLI File ASA show-tech Verifica delle versioni Snort, VDB e SRU Versione Deep Packet Inspection Engine (Snort) **UI FMC API REST FMC UI FDM API REST FDM** FTD o CLI Firepower File FTD o Firepower Module per la risoluzione dei problemi Versione database vulnerabilità (VDB) **UI FMC** CLI FMC **API REST FMC** File di risoluzione dei problemi di FMC <u>UI FDM</u> **API REST FDM** FTD o CLI del modulo Firepower File FTD o Firepower Module per la risoluzione dei problemi Versioni aggiornamento regola intrusione **UI FMC CLI FMC API REST FMC** File di risoluzione dei problemi di FMC <u>UI FDM</u> **API REST FDM** FTD o CLI del modulo Firepower File FTD o Firepower Module per la risoluzione dei problemi Problemi noti Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive la verifica delle versioni del software Firepower.

Prerequisiti

Requisiti

Conoscenze base del prodotto, REST-API, SNMP.

Componenti usati

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Firepower 11xx
- Firepower 21xx
- Firepower 31xx
- Firepower 41xx
- Firepower Management Center (FMC) versione 7.1.x
- Firepower eXtensible Operating System (FXOS) 2.1.1.x
- Firepower Device Manager (FDM) 7.1.x
- Firepower Threat Defense 7.1.x
- ASA 9.17.x

Verifica versioni software

Versione software FMC

La versione del software del CCP può essere verificata usando le seguenti opzioni:

- UI FMC
- CLI FMC
- Richiesta API REST
- File di risoluzione dei problemi di FMC
- FTD o CLI del modulo Firepower
- Risoluzione dei problemi del file FTD o del modulo Firepower

UI FMC

Per verificare la versione del software FMC nell'interfaccia utente di FMC, eseguire la procedura seguente:

1. Scegliere Guida > Informazioni su:

Hinding Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intellig	ence		Deploy	۹ (🗭 🗘 👩 admin 🔻
Name Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application								Page-level Help How-Tos Documentation on What's New in Thi Software Downloa Secure Firewall Yo	Cisco.com s Release d uTube	S F P A T T 2 A	Secure Fire irepower M Partner Eco Isk a Ques AC Suppo	wall on Cisco.com Algration Tool system tion rt Cases
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics								admin	No	N	D	
Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored ne	twork segment or	ganized by differ	ent criteria					admin	No	N	D	C < / 7
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	D	C < / 7
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	D	C < / 7
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events								admin	No	N	D	C < / 7
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics								admin	No	N	D	C 9/1
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance								admin	No	Ye	15	Ľ < ∕ ∎

2. Controllare la versione del software:

Firepower Ma	nagement Center	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	Deploy	Q	6 ⁰⁰ ¢	🕜 admin 🔻
Model Serial Number OS Sonort Version Rule Update Version Rule Update Version Module Pack Version LSP Version Geolocation Update Version VDB Version Hostname	Cisco Firepower Managemen 001234 7.1.0 (build 90) Cisco Firepower Extensible O 2.9.19 (Build 92) 3.1.7.1 (Build 108) 2022-05-02-003-vrt 2703 3070 Isp-rel-20220502-1613 2022-04-25-002 build 354 (2022-04-27 19:3 FMC-4600-2	nt Center 4600 Operating System	(FX-OS) 2.11	.1 (build154)			For tec or call Copyri	hnical/system question us at 1-800-553-2447 ght 2004-2021, Cisco a	s, e-mail tac@cisco.com or 1-408-526-7209 Ind/or its affiliates. All rig	its reser	ved.	

CLI FMC

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FMC nella CLI di FMC.

1. Accedere a FMC tramite connessione SSH o console. Nel banner viene visualizzata la versione del software:

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.11.0 (build 154) Cisco Secure Firewall Management Center 4600 v7.1.0 (build 90)

2. Eseguire il comando show version sulla CLI:

> show version										
[FMC-4600-2.ci	s	:o.com]								
Model	:	Cisco Firepower Management Center 4600 (66) Version 7.1.0 (Build 90)								
UUID	:	a10ed34e-d127-11e8-b440-728439d95305								
Rules update version	:	2022-05-02-003-vrt								
LSP version	:	lsp-rel-20220502-1613								
VDB version	:	354								

API REST FMC

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FMC tramite una richiesta REST-API di FMC. Utilizzare un client REST-API per verificare la versione del software. Nell'esempio viene usato il ricciolo:

1. Richiedi un token di autenticazione:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
<X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d</pre>
```

2. Utilizzare X-auth-access-token nella query:

```
# curl -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-access-
token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d' | python -m json.tool
{
 "links": {
  "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"
 },
 "items": [
   {
     "serverVersion": "7.1.0 (build 90)",
     "geoVersion": "2022-04-25-002",
     "vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )",
     "sruVersion": "2022-05-04-001-vrt",
    "lspVersion": "lsp-rel-20220504-1121",
    "type": "ServerVersion"
  }
],
 "paging": {
   "offset": 0,
  "limit": 25,
  "count": 1,
   "pages": 1
 }
```

Nota: La parte "| python -m json.tool" della stringa di comando viene utilizzata per formattare l'output in stile JSON ed è facoltativa.

File di risoluzione dei problemi di FMC

Per verificare la versione del software FMC nel file per la risoluzione dei problemi, procedere come segue:

- 2. Aprire il file ims.conf e individuare le righe con le chiavi SWVERSION e SWBUILD:

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/
# cat ims.conf | grep -E "SWVERSION|SWBUILD"
SWVERSION=7.1.0
SWBUILD=90
```

FTD o CLI del modulo Firepower

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FMC sulla CLI FTD o sulla CLI del modulo Firepower:

- 1. Accesso a FTD tramite connessione SSH o console. Nel caso del modulo Firepower, accedere al modulo tramite SSH o dalla CLI dell'ASA con il comando **session sfr**.
- 2. Eseguire il comando expert.

```
> expert
admin@fpr2k-1:~$
```

3. Eseguire il comando **meno /ngfw/var/sf/detection_engine/<UUID>/ngfw.rules** su FTD o **meno** /var/sf/detection_engine/<UUID>/ngfw.rules sul modulo Firepower e controllare la riga DC Versione:

File FTD o Firepower Module per la risoluzione dei problemi

Per verificare la versione del software FMC nel FTD o nel file di risoluzione dei problemi del modulo Firepower, procedere come segue:

- Aprire il file di risoluzione dei problemi e selezionare la cartella <nomefile>-troubleshoot
 .tar/results-<data>--xxxxxx/file-contents/ngfw/var/sf/detection-engine/<UUID>/ se il file è
 stato generato con FTD. Per il modulo Firepower, selezionare la cartella <nomefile> troubleshoot .tar/results-<data>--xxxxxx/file-contents/var/sf/detection-engine/<UUID>/
- 2. Aprire il file ngfw.rules e controllare la riga Versione DC:

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--163203/file-contents/ngfw/var/sf/detection_engines/5e9fa23a-5429-
11ec-891e-b19e407404d5
# cat ngfw.rules
#### nqfw.rules
#
# AC Name
        : FTD-ACP-1652807562
# Policy Exported : Tue May 17 17:29:43 2022 (UTC)
# File Written : Tue May 17 17:31:10 2022 (UTC)
#
# DC Version : 7.1.0-90 OS: 90
           : 2022-05-11-001-vrt
# SRU
           : 354
# VDB
#
```

Versione software FDM

La versione del software FDM può essere verificata utilizzando le seguenti opzioni:

- UI FDM
- CLI FTD
- Polling SNMP FTD
- File di risoluzione dei problemi FTD
- API REST FDM
- Interfaccia utente di Firepower Chassis Manager (FCM)
- CLI FXOS
- API REST FXOS
- File show-tech dello chassis FXOS

UI FDM

Per verificare la versione del software sull'interfaccia utente di FDM, controllare **Software** nella pagina principale:

CISCO_ Firepower Device Manager	Monitoring Policies Objects	Device: KSEC-FPR2100	admin · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Model Cisco Firepower 2120 Th	Model Software VDB Intrusion Rule Update Cloud Services High Availability @ CONFIGURE Cisco Firepower 2120 Threat Defense 7.1.0-90 346.0 20211110-1348 ® Not Registered Register High Availability @ Not Configured										
C Inside Network	1/2 Cisco Firepower 2120 Threat Defense MGMT 1/1 1/3 1/5 1/7 1/8 1/1 1/2	/11 1/13 1/14 1/15 1/16 1/12 SFP	Way Server								
Interfaces	Routing	Updates	System Settings								
Connected Enabled 3 of 17 View All Interfaces	There are no static routes yet View Configuration	Geolocation, Rule, VDB, System Upgrade, Security Intelligence Feeds View Configuration	Management Access Logging Settings DHCP Server / Relay DDNS Service DNS Server								

API REST FDM

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FDM tramite una richiesta FDM REST-API. Utilizzare un client REST-API per verificare la versione del software. Nell'esempio viene utilizzato il ricciolo:

1. Richiedi un token di autenticazione:

```
# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }'
'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'
{
    "access_token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW
VjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG
lyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBIIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC
0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2
```

VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",

```
"expires_in": 1800,
"refresh_expires_in": 2400,
"refresh_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDIOMi0xMW
VjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2YOIiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaX
Jlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlb1R5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW
lkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXN1clJvbGUiOiJST0xFX0FETUIOIiwib3JpZ2
luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",
"token_type": "Bearer"
}
```

2. Utilizzare il valore del token di accesso nella query:

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWV
jLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGl
yZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MCO
xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI'
'https://192.0.2.2/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -i software
"softwareVersion" : "7.1.0-90",
```

```
"softwareVersion" : "7.1.0-90",
```

CLI FTD

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

SNMP FTD

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

File di risoluzione dei problemi FTD

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

UI FCM

FCM è disponibile su Firepower serie 4100 e Firepower serie 9300. Seguire i passaggi descritti nella sezione.

CLI FXOS

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

API REST FXOS

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

File show-tech per lo chassis FXOS

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

Versione del software FXOS

La versione del software FXOS può essere verificata usando queste opzioni:

- FCM UI (solo Firepower 4100/9300)
- CLI FXOS
- API REST FXOS
- Polling FXOS SNMP
- File show-tech dello chassis FXOS.

UI FCM

Per verificare la versione del software FXOS sull'interfaccia utente di FCM, controllare Version nella pagina principale:

Overview Interface	s Logical Devices Security Modules Platform Settings	System	Tools	Help a	dmin
KSEC-FPR9K-3-A Model: Cisco Firepo	10.62.148.239 Operational State: Operable Chassis Upt	me 27:00:2	1:03 (ባይ	2
	Network Module 1 Network Module 2 Image: Model 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 1 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>				
	Security Module 1 - Up				
	🚱 Security Module 3 - Up 🔊 🖗 Power 1 - Running 🖘 🖗 Power 2 - Running				

CLI FXOS

Firepower 4100/9300

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FXOS sulla CLI di FXOS:

- 1. Stabilire una connessione console o SSH allo chassis.
- 2. Passare al sistema di ambito ed eseguire il comando show firmware monitor:

```
firepower # scope system
firepower /system # show firmware monitor
FPRM:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
  Upgrade-Status: Ready
Fabric Interconnect A:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
  Upgrade-Status: Ready
Chassis 1:
  Server 1:
       Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
   Server 2:
       Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
   Server 3:
       Package-Vers: 2.11(1.154)
       Upgrade-Status: Ready
Firepower 1000/2100/3100 con FTD
```

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FXOS sulla CLI di FXOS:

1. Stabilire una connessione console allo chassis o una connessione SSH a FTD. Nel caso della connessione SSH all'FTD, eseguire il comando **connect fxos** sull'FTD CLISH:

> connect fxos

2. Passare al sistema di ambito ed eseguire il comando show firmware detail:

```
firepower # scope system
firepower /system # show firmware detail
Version: 7.1.0-90
Startup-Vers: 7.1.0-90
MANAGER:
  Boot Loader:
      Firmware-Vers: 1012.0200.0213
      Rommon-Vers: 1.0.12
      Fpga-Vers: 2.0.00
      Fpga-Golden-Vers:
      Power-Sequencer-Vers: 2.13
      Firmware-Status: OK
      SSD-Fw-Vers: 0147
   System:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 7.1.0-90
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
  NPU:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 7.1.0-90
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
   Service Manager:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
       Package-Vers: 7.1.0-90
       Startup-Vers: 2.11(1.154)
```

Firepower 1000/3100 con ASA, Firepower 2100 con ASA in modalità appliance

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FXOS sulla CLI di FXOS:

 Stabilire una connessione console allo chassis o una connessione telnet/SSH all'appliance ASA.

Nel caso della connessione telnet/SSH ad ASA, eseguire il comando connect fxos sulla CLI dell'appliance ASA.

asa# connect fxos

2. Passare al sistema dell'ambito ed eseguire il comando show firmware detail:

```
firepower # scope system
firepower /system # show firmware detail
Version: 9.17.1
Startup-Vers: 9.17.1
MANAGER:
Boot Loader:
```

```
Firmware-Vers: 1012.0200.0213
   Rommon-Vers: 1.0.12
   Fpga-Vers: 2.0.00
   Fpga-Golden-Vers:
   Power-Sequencer-Vers: 2.13
   Firmware-Status: OK
   SSD-Fw-Vers: 0147
System:
   Running-Vers: 2.11(1.154)
   Platform-Vers: 2.11.1.154
   Package-Vers: 9.17.1
   Startup-Vers: 2.11(1.154)
NPU:
    Running-Vers: 2.11(1.154)
    Platform-Vers: 2.11.1.154
   Package-Vers: 9.17.1
   Startup-Vers: 2.11(1.154)
Service Manager:
   Running-Vers: 2.11(1.154)
    Platform-Vers: 2.11.1.154
    Package-Vers: 9.17.1
    Startup-Vers: 2.11(1.154)
```

Firepower 2100 con ASA in modalità piattaforma

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FXOS sulla CLI di FXOS:

1. Stabilire una connessione SSH o console allo chassis o una connessione telnet/SSH all'appliance ASA.

Nel caso della connessione telnet/SSH ad ASA, eseguire il comando **connect fxos** sulla CLI dell'appliance ASA.

asa# connect fxos

2. Passare al sistema dell'ambito ed eseguire il comando show firmware detail:

```
firepower # scope system
firepower /system # show firmware detail
Version: 9.17.1
Startup-Vers: 9.17.1
MANAGER:
  Boot Loader:
      Firmware-Vers: 1012.0200.0213
      Rommon-Vers: 1.0.12
      Fpga-Vers: 2.0.00
      Fpga-Golden-Vers:
      Power-Sequencer-Vers: 2.13
      Firmware-Status: OK
      SSD-Fw-Vers: 0147
   System:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 9.17.1
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
  NPU:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 9.17.1
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
   Service Manager:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
```

```
Platform-Vers: 2.11.1.154
Package-Vers: 9.17.1
Startup-Vers: 2.11(1.154)
```

API REST FXOS

FXOS REST-API è supportato su Firepower serie 4100/9300.

Firepower 4100/9300

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FXOS tramite una richiesta FXOS REST-API. Utilizzare un client REST-API per verificare la versione del software. Nell'esempio viene utilizzato il ricciolo:

1. Richiedi un token di autenticazione:

```
# curl -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: Cisco123' 'https://192.0.2.100/api/login'
{
    "refreshPeriod": "0",
    "token": "1206f6a3032e7bdbeac07cfdd9d5add5cdd948e4e5f4511535a959aed7e1e2f5"
}
2. Usa il token nella query:
```

Protocollo SNMP su FXOS

La configurazione SNMP su FXOS è supportata su Firepower 2100 con ASA in modalità piattaforma e Firepower 4100/9300.

Firepower 4100/9300

Per verificare la versione del software FXOS tramite SNMP, procedere come segue:

- Verificare che SNMP sia configurato su FXOS. Per la configurazione, consultare il documento sulla <u>configurazione del protocollo SNMP sugli accessori Firepower NGFW</u>.
- 2. Sondaggio .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6 o CISCO-FIREPOWER-FIRMWARE-MIB: cfprFirmwareRunningPackageVersion:

snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.100 .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6 .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.20823 = STRING: "2.11(1.154)" .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.25326 = "" .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.25331 = STRING: "2.11(1.154)" .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30266 = STRING: "1.0.18" .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30269 = STRING: "1.0.18" .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30779 = "" .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30780 = STRING: "2.11(1.154)" .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30781 = STRING: "2.11(1.154)" .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30781 = STRING: "2.11(1.154)" .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.32615 = STRING: "2.11(1.154)" .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.32615 = STRING: "2.11(1.154)"

Firepower 2100 con ASA in modalità piattaforma

Per verificare la versione del software FXOS tramite SNMP, procedere come segue:

- Verificare che SNMP sia configurato su FXOS. Per la configurazione, consultare il documento sulla <u>configurazione del protocollo SNMP sugli accessori Firepower NGFW</u>.
- 2. Poll .1.3.6.1.2.1.1.1.0 o SNMPv2-MIB::sysDescr.0:

```
# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.101 SNMPv2-MIB::sysDescr.0
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Cisco FirePOWER FPR-2140 Security Appliance, System Version
2.11(1.146)
# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.101 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Cisco FirePOWER FPR-2140 Security Appliance, System Version
2.11(1.146)
```

File show-tech per lo chassis FXOS

Firepower 4100/9300

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FXOS nel file show-tech dello chassis FXOS:

 Per FXOS versione 2.7 e successive, aprire il file sam_techsupportinfo in <name>_BC1_all.tar/ FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar

Per le versioni precedenti, aprire il file **sam_techsupportinfo** in **FPRM_A_TechSupport.tar.gz/ FPRM_A_TechSupport.tar.**

2. Controllare l'output del comando `show firmware monitor`:

```
# pwd
/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/
# cat sam_techsupportinfo
. . .
`show firmware monitor`
FPRM:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
  Upgrade-Status: Ready
Fabric Interconnect A:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
  Upgrade-Status: Ready
Chassis 1:
  Server 1:
      Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
  Server 2:
      Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
   Server 3:
      Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
Firepower 1000/2100/3100
```

- 1. Aprire il file tech_support_brief in <nome>_FPRM.tar.gz/<nome>_FPRM.tar
- 2. Controllare l'output del comando `show firmware detail`:

```
# pwd
/var/tmp/fp2k-1_FPRM/
# cat tech_support_brief
. . .
`show firmware detail`
 Version: 7.1.0-90
 Startup-Vers: 7.1.0-90
MANAGER:
   Boot Loader:
       Firmware-Vers: 1012.0200.0213
       Rommon-Vers: 1.0.12
       Fpga-Vers: 2.0.00
       Fpga-Golden-Vers:
       Power-Sequencer-Vers: 2.13
       Firmware-Status: OK
       SSD-Fw-Vers: 0147
   System:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
        Platform-Vers: 2.11.1.154
       Package-Vers: 7.1.0-90
       Startup-Vers: 2.11(1.154)
   NPU:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
       Platform-Vers: 2.11.1.154
       Package-Vers: 7.1.0-90
       Startup-Vers: 2.11(1.154)
   Service Manager:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
       Platform-Vers: 2.11.1.154
       Package-Vers: 7.1.0-90
       Startup-Vers: 2.11(1.154)
```

Versione software FTD

La versione del software FTD può essere verificata usando queste opzioni:

- CLI FTD
- Polling SNMP FTD
- File di risoluzione dei problemi FTD
- UI FMC
- API REST FMC
- UI FDM
- API REST FDM
- UI FCM
- CLI FXOS
- API REST FXOS
- File show-tech per lo chassis FXOS

CLI FTD

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FTD sulla CLI FTD:

- 1. Utilizzare queste opzioni per accedere alla CLI FTD in base alla piattaforma e alla modalità di distribuzione:
- · Accesso diretto SSH a FTD tutte le piattaforme
- Accesso dalla CLI della console FXOS (Firepower 1000/2100/3100) tramite il comando connect ftd
- Accesso dalla CLI di FXOS tramite comandi (Firepower 4100/9300): connettere il modulo <x> [console]telnet], dove x è l'ID dello slot e quindi

connect ftd [instance], dove l'istanza è rilevante solo per la distribuzione a più istanze.

- Per i FTD virtuali, accesso diretto SSH al FTD o accesso alla console dall'interfaccia utente dell'hypervisor o del cloud
- 2. Eseguire il comando show version sulla CLI:

irepower]
: Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
: 1b324aaa-670e-11ec-ac2b-e000f0bd3ca1
: lsp-rel-20220328-1342
: 353

SNMP FTD

Per verificare la versione del software FTD tramite SNMP, attenersi alla seguente procedura:

- Verificare che il protocollo SNMP sia configurato e abilitato. Per un FTD gestito da FDM, fare riferimento a <u>Configurazione e risoluzione dei problemi di SNMP su Firepower FDM</u> per i passaggi di configurazione. Per i passaggi di configurazione relativi all'FTD gestito da FMC, fare riferimento a <u>Configurazione di SNMP su appliance Firepower NGFW</u>.
- 2. Polling OID SNMPv2-MIB::sysDescr.0 o OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0.:

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.1.0 (Build 90), ASA
Version 9.17(1)
# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
```

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.1.0 (Build 90), ASA
Version 9.17(1)

UI FMC

Per verificare la versione del software FTD nell'interfaccia utente di FMC, eseguire la procedura seguente:

1. Scegliere Dispositivi > Gestione dispositivi:



2. Controllare la colonna Versione:

cisco Device	power Management Center or res / Device Management	verview Analysis	Policies	Devices Objects	AMP		Deploy Q 🍄 🔅	🕜 admin 🔻
View By: Do All (14)	Error (2) Warning (0) Offline ((12) • Normal (0)	Deployme	nt Pending (7) • Upg	rade (0) • Snort 3 (12)		Deployme Q. Search Device	ent History Add 🔻
Collapse All								
Name		Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
	AB-FPR2K igh Availability							×: ^
	fpr2k-1(Primary, Active) Snort 3 192.0.2.140 - Routed	Firepower 2110 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat (2 more)	LAB-FPR2K-ACL		:
	ftp2k-2(Secondary,Standby) Snort 3 192.0.2.149 - Routed	Firepower 2110 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat (2 more)	LAB-FPR2K-ACL		:

API REST FMC

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FTD tramite FMC REST-API. Utilizzare un client REST-API per verificare la versione del software. Nell'esempio viene usato **il ricciolo**:

1. Richiedi un token di autenticazione:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
<X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb</pre>
```

2. Identificare il dominio che contiene il dispositivo. Nella maggior parte delle query dell'API REST il parametro **domain** è obbligatorio. Utilizzare **X-auth-access-token in** questa query per recuperare l'elenco dei domini:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept:
application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m
json.tool
```

```
"items": [
    {
       "name": "Global",
        "type": "Domain",
        "uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
    },
    {
        "name": "Global/domain1",
        "type": "Domain",
        "uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-00000000001"
    },
    {
        "name": "Global/domain2",
        "type": "Domain",
        "uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-00000000001"
    }
],
"links": {
   "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"
},
"paging": {
    "count": 3,
    "limit": 25,
    "offset": 0,
   "pages": 1
}
```

3. Utilizzare l'UUID del dominio per eseguire una query sui record del dispositivo:

}

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json' -H 'X-auth-access-token:
5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool
{
    "items": [
        {
            "id": "a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664"
            },
            "name": "fw1.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251"
            },
            "name": "fw2.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90"
            },
            "name": "fw3.lab.local",
            "type": "Device"
```

```
},
        {
            "id": "3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d"
            }.
            "name": "fw4.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7"
            },
            "name": "fw5.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        £
            "id": "0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d"
            },
            "name": "fpr2k-1",
            "type": "Device"
        },
```

4. Utilizzare l'UUID del dominio e l'UUID del dispositivo/contenitore:

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-
6d9ed49b625f/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-
93263934908d/operational/commands?offset=0&limit=25&command=show%20version' -H 'X-auth-access-
token: f3233164-6ab8-4e33-90cc-2612c19571be' | python -m json.tool
{
    "items": [
       {
           "commandInput": "show version",
           "commandOutput": "-----\nModel
: Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90) \nUUID
0bla9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d\nLSP version
                                                            : lsp-rel-20220502-1613\nVDB
version
                    : 353\n-----\n\nCisco
Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1) \nSSP Operating System Version
2.11(1.154)\n\nCompiled on Tue 30-Nov-21 19:37 GMT by builders\nSystem image file is
\"disk0:/mnt/boot/installables/switch/fxos-k8-fp2k-npu.2.11.1.154.SPA\"\nConfig file at boot was
\"startup-config\"\n\nfpr2k-1 up 10 days 4 hours\nfailover cluster up 57 days 17 hours\nStart-up
time 37 secs\n\nHardware: FPR-2110, 6588 MB RAM, CPU MIPS 1200 MHz, 1 CPU (6 cores)\n\n\n 1:
Int: Internal-Data0/1
                     : address is 000f.b748.4801, irq 0\n 3: Ext: Management1/1
address is 707d.b9e2.836d, irq 0\n 4: Int: Internal-Data1/1 : address is 0000.0100.0001, irq
0\n 5: Int: Internal-Data1/2
                             : address is 0000.0300.0001, irq 0\n 6: Int: Internal-Control1/1
: address is 0000.0001.0001, irq 0\n\nSerial Number: JAD213508B6\nConfiguration last modified by
enable_1 at 04:12:18.743 UTC Wed May 4 2022\n",
           "type": "command"
       }
   1.
   "links": {
       "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-
6d9ed49b625f/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-
93263934908d/operational/commands?offset=0&limit=25&command=show version"
```

```
"paging": {
    "count": 1,
    "limit": 25,
    "offset": 0,
    "pages": 1
}
```

UI FDM

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

FDM REST-API

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

File di risoluzione dei problemi FTD

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FTD nel file di risoluzione dei problemi FTD:

- 1. Aprire il file per la risoluzione dei problemi e selezionare la cartella **<nomefile>-troubleshoot** .tar/results-<data>—xxxxx/command-outputs/
- 2. Aprire il file usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output e individuare la riga in Model:

UI FCM

Per FTD su Firepower 4100/9300, usare FCM e controllare la **versione** nella scheda **Logical Devices**:

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Modules	Platform Settings							System Tools	Help admin
Logical Dev	ice List											·
Group By	Security Module	~										
Constant	tedale to da M	ative instances										
Security	nodule I (I N	ative instance)									0% (0 of 78) Co	res Available
ASA			Standalone	Status:ok								1
Applic	ation	Version	Resource	e Profile	Management IP	Gateway	Manager	ment Port	Status			
B ASA		9.16.2.7			10.62.148.240	10.62.148.129	Ethernet1	1/1	() Online		🕋 🕅 cúa	<i>à</i>
100		PIEGEN			A DIVELLATION OF T	10:0211-0:1227	Concentration		• Online		CLO PR ON	
												_
Security N	Module 2 (0 in	stances)								,	00% (94 of 94) Co	res Available
-				No logical devices	on this security module.							
Security N	Module 3 (1 Co	ontainer instance)									0% (0 of 110) Co	res Available
FTD-MI	-1		Standalone	Status:ok								11
		Maarlan	0	D	Manager 10	Colonia			Chattan			
Аррис	ation	version	Resource	c Profile	Management IP	Gateway	Manager	ment Port	Status			
FID		7,1.0.90	RP110		10.62.148.242	10.62.148.129	Ethernet1	1/1	Online			~
	Interface Name			т	Abe	A	ttributes					
	Ethernet1/6			d	iata		FIREPOWER-MGMT-IP :	10.62.148.242				
	Port-channel	1		d	ata		MGMT-URL : HA-ROLE ·	https://10.62.148.249/ standalone				
							UUID :	3050cf4c-c0aa-11ec-9b2a-8	491ab8d0cc8			

CLI FXOS

FTD su Firepower 4100/9300

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FTD sulla CLI di FXOS:

- 1. Stabilire una connessione console o SSH allo chassis.
- 2. Passare all'ambito ssa ed eseguire il comando show app-instance:

firepower#	scope ssa					
firepower	/ssa # show	v app-insta	ance			
App Name	Identifier	Slot ID	Admin Stat	e Oper State	Running Version	Startup Version
Deploy Typ	e Turbo Mod	le Profile	Name Cluster	State Clu	ster Role	
asa	ASA	1	Enabled	Online	9.16.2.7	9.16.2.7
Native	No		Not App	licable Non	2	
ftd	FTD-MI-1	3	Enabled	Online	7.1.0.90	7.1.0.90
Container	No	RP110	Not App	licable None	2	

FTD su Firepower 1000/2100/3100

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FTD sulla CLI di FXOS:

1. Stabilire una connessione console allo chassis o SSH al FTD Nel caso della connessione SSH all'FTD, eseguire il comando **connect fxos** sull'FTD CLISH:

> connect fxos

2. Passare all'ambito ssa ed eseguire il comando show app-instance:

firepower# scope ssa
firepower /ssa # show app-instance

Version	Deploy	Туре	Profile	Name	Cluster	Oper	State	Cluster	Role			
											 	-
ftđ			1	I	Enabled		Online	2		7.1.0.90	7.1.0.90	
Native			Not	App]	licable		None					

API REST FXOS

Per verificare la versione del software FTD tramite un'API REST FXOS, attenersi alla seguente procedura:

1. Richiedere un token di autenticazione:

```
# curl -s -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: cisco' 'https://192.0.2.100/api/login'
{
    "refreshPeriod": "0",
    "token": "28821660bc74e418f3fadc443619df0387d69e7b150e035f688bed9d347b4838"
}
```

2. Utilizzare il token in questa query e assicurarsi di specificare l'ID slot in cui è installato l'FTD:

File show-tech per lo chassis FXOS

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software FTD nel file show-tech dello chassis FXOS:

FTD su Firepower 4100/9300

1. Per FXOS versione 2.7 e successive, aprire il file **sam_techsupportinfo** in **<name>_BC1_all.tar/ FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar**

Per le versioni precedenti, aprire il file **sam_techsupportinfo** in **FPRM_A_TechSupport.tar.gz/ FPRM_A_TechSupport.tar.**

2. Controllare la sezione per ogni slot sotto 'show slot expand detail':

```
# pwd
/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/
# cat sam_techsupportinfo
...
`show slot expand detail`
Slot: Slot ID: 3 Log Level: Info Admin State: Ok Oper State: Online Disk Format State: Ok Disk
Format Status: 100% Clear Log Data: Available Error Msg: Application Instance: App Name: ftd
Identifier: FTD-MI-1
```

```
Admin State: Enabled
Oper State: Online
Running Version: 7.1.0.90
Startup Version: 7.1.0.90
Deploy Type: Container
```

FTD su Firepower 1000/2100/3100

- 1. Aprire il file tech_support_brief in <nome>_FPRM.tar.gz/<nome>_FPRM.tar
- 2. Controllare le sezioni `scope ssa` e `show slot `:

```
# pwd
/var/tmp/fp2k-1_FPRM/
# cat tech_support_brief
. . .
`scope ssa` `show slot`
Slot:
  Slot ID Log Level Admin State Operational State
  Info
                Ok
  1
                          Online
`show app`
Application:
  Name Version Description Author Deploy Type CSP Type Is Default App
  ftd 7.1.0.90 N/A cisco Native Application Yes
`show app-instance detail`
  Application Name: ftd
  Slot ID: 1
  Admin State: Enabled
  Operational State: Online
  Running Version: 7.1.0.90
  Startup Version: 7.1.0.90
```

Versione del software ASA

La versione del software ASA può essere verificata usando queste opzioni:

- ASA CLI
- Polling ASA SNMP
- File ASA show-tech
- UI FCM
- CLI FXOS
- API REST FXOS
- File show-tech dello chassis FXOS

ASA CLI

Per verificare la versione del software ASA sulla CLI dell'appliance ASA, attenersi alla procedura seguente:

1. Utilizzare queste opzioni per accedere alla CLI dell'ASA in base alla piattaforma e alla modalità di distribuzione:

- Accesso diretto telnet/SSH ad ASA su Firepower 1000/3100 e Firepower 2100 in modalità appliance
- Accesso dalla CLI della console FXOS su Firepower 2100 in modalità piattaforma e connessione all'ASA con il comando connect asa
- Accesso dalla CLI di FXOS tramite comandi (Firepower 4100/9300):

connettere il modulo <x> [console|telnet], dove x è l'ID dello slot, quindi connettere un'appliance asa

- Per le appliance ASA virtuali, accesso diretto SSH alle appliance ASA o accesso alla console dall'interfaccia utente dell'hypervisor o del cloud
- 2. Eseguire il comando show version:

```
ciscoasa# show version
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)
SSP Operating System Version 2.11(1.154)
Device Manager Version 7.17(1)
Compiled on Tue 30-Nov-21 19:37 GMT by builders
System image file is "disk0:/mnt/boot/installables/switch/fxos-k8-fp2k-npu.2.11.1.154.SPA"
Config file at boot was "startup-config"
ciscoasa up 4 hours 40 mins
Start-up time 1 sec
```

ASA SNMP

Per verificare la versione del software ASA tramite SNMP, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Verificare che il protocollo SNMP sia configurato e abilitato.
- 2. Utilizzare il client SNMP per eseguire il polling di OID **SNMPv2-MIB::sysDescr.0** o OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0:

snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Adaptive Security Appliance Version 9.17(1)

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = Cisco Adaptive Security Appliance Version 9.17(1)
```

File ASA show-tech

Cercare la riga con la stringa Cisco Adaptive Security Appliance Software Version:

```
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)
SSP Operating System Version 2.11(1.154)
Device Manager Version 7.17(1)
```

UI FCM

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

CLI FXOS

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

API REST FXOS

Attenersi alla procedura descritta nella sezione.

File show-tech per lo chassis FXOS

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

Versione software del modulo Firepower

Il modulo Firepower sull'appliance ASA è il nuovo nome dei vecchi moduli Sourcefire o SFR.

La versione software può essere verificata usando queste opzioni:

- UI FMC
- API REST FMC
- CLI del modulo Firepower
- Risoluzione dei problemi del modulo Firepower
- ASA CLI
- File ASA show-tech

UI FMC

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

API REST FMC

Seguire i passaggi descritti nella sezione.

CLI del modulo Firepower

Per verificare la versione software del modulo Firepower sulla CLI del modulo, attenersi alla seguente procedura:

1. Connettersi al modulo tramite SSH o dalla CLI dell'ASA con il comando session sfr.

2. Eseguire il comando show version:

<pre>> show version</pre>		
[sfr1]-		
Model	:	ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	:	c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e
Rules update version	:	2022-05-10-001-vrt
VDB version	:	354

File di risoluzione dei problemi del modulo Firepower

Per verificare la versione del software del modulo Firepower nel file di risoluzione dei problemi del modulo, procedere come segue:

- 1. Aprire il file per la risoluzione dei problemi e selezionare la cartella **<nomefile>-troubleshoot** .tar/results-<data>---xxxxxx/command-outputs/
- 2. Aprire il file usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output e individuare la riga in Model:

ASA CLI

Eseguire il comando **show module sfr details** sulla CLI dell'appliance ASA e controllare la **versione software**:

asa# show module sfr details Getting details from the Service Module, please wait... FirePOWER Services Software Module Card Type: Model: ASA5516 Hardware version: N/A Serial Number: JAD222103XA Firmware version: N/A Software version: 7.1.0-90 MAC Address Range: 7872.5dce.b3b2 to 7872.5dce.b3b2 ASA FirePOWER App. name: App. Status: Up App. Status Desc: Normal Operation App. version: 7.1.0-90 Data Plane Status: Up Console session: Ready Status: Up DC addr: No DC Configured Mgmt IP addr: 192.168.45.45 Mgmt Network mask: 255.255.255.0 Mgmt Gateway: 0.0.0.0 Mgmt web ports: 443 Mgmt TLS enabled: true

File ASA show-tech

Cercare la riga con la stringa show module sfr detail:

Card Type: Model: Hardware version: Serial Number: Firmware version:	FirePOWER Services Software Module ASA5516 N/A JAD222103XA
Software version:	7 1 0-90
MAC Address Range: App. name:	7872.5dce.b3b2 to 7872.5dce.b3b2 ASA FirePOWER
App. Status:	Up
App. Status Desc:	Normal Operation
App. version:	7.1.0-90
Data Plane Status:	Up
Console session:	Ready
Status:	Up
DC addr:	No DC Configured
Mgmt IP addr:	192.168.45.45
Mgmt Network mask:	255.255.255.0
Mgmt Gateway:	0.0.0
Mgmt web ports:	443
Mgmt TLS enabled:	true

Verifica delle versioni Snort, VDB e SRU

Versione Deep Packet Inspection Engine (Snort)

La versione Snort può essere verificata usando queste opzioni:

- UI FMC
- API REST FMC
- UI FDM
- API REST FDM
- FTD o CLI del modulo Firepower
- Risoluzione dei problemi del file FTD o del modulo Firepower

UI FMC

Per verificare la versione Snort FTD nell'interfaccia utente di FMC, eseguire la procedura seguente:

1. Scegliere **Dispositivi > Gestione dispositivi**:



2. Controllare l'etichetta Snort:

Firepower Management Center Devices / Device Management	Overview Analysis	Policies	Devices Object	ts A	MP		Deploy Q	🎬 🌣 🕜 admin 🔻
View By: Domain All (14) Error (2) Warning (0) Offline	(12) • Normal (0)	Deployme	nt Pending (7)	Jpgrade ((0) • Snort 3 (12)		Q Search Devic	e Add •
Collapse All								
Name	Model	Version	Chassis		Licenses	Access Control Policy	Group	
LAB-FPR2K High Availability								×: ^
fpr2k-1(Primary, Active) Snort 3 192.0.2.140 - Routed	Firepower 2110 with FTD	7.1.0	N/A	Bas	se, Threat (2 more)	LAB-FPR2K-ACL		:
ftp2k-2(Secondary,Standby) Snort 3 192.0.2.149 - Routed	Firepower 2110 with FTD	7.1.0	N/A	Bas	se, Threat (2 more)	LAB-FPR2K-ACL		:

API REST FMC

Seguire questi passaggi per verificare la versione FTD Snort tramite FMC REST-API. Utilizzare un client REST-API per verificare la versione del software. Nell'esempio viene utilizzato il ricciolo:

1. Richiedi un token di autenticazione:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
<X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb</pre>
```

2. Identificare il dominio che contiene il dispositivo. Nella maggior parte delle query dell'API REST il parametro **domain** è obbligatorio. Utilizzare **X-auth-access-token in** questa query per recuperare l'elenco dei domini:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept:
application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m
json.tool
```

"items": [

{

```
{
        "name": "Global",
        "type": "Domain",
        "uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
    },
    {
        "name": "Global/domain1",
        "type": "Domain",
        "uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-00000000001"
    },
    {
        "name": "Global/domain2",
        "type": "Domain",
        "uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-00000000001"
    }
1.
"links": {
    "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"
},
"paging": {
    "count": 3,
    "limit": 25,
    "offset": 0,
    "pages": 1
}
```

3. Utilizzare l'UUID del dominio per eseguire una query per i record del dispositivo:

}

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json' -H 'X-auth-access-token:
5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool
{
    "items": [
        {
            "id": "a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664"
            },
            "name": "fw1.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251"
            },
            "name": "fw2.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90"
            },
            "name": "fw3.lab.local",
            "type": "Device"
```

```
},
        {
            "id": "3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d"
            }.
            "name": "fw4.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7"
            },
            "name": "fw5.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d"
            },
            "name": "fpr2k-1",
            "type": "Device"
        },
```

4. Utilizzare l'UUID del dominio e l'UUID del dispositivo/contenitore in questa richiesta:

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
00000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d' -H 'X-auth-access-
token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb ' | python -m json.tool | grep -i snort
```

```
"snortVersion": "3.1.7.1-108",
"snortEngine": "SNORT3",
```

UI FDM

Per verificare la versione Snort FTD sull'interfaccia utente di FDM, attenersi alla procedura seguente:

1. Andare alla pagina Aggiornamenti:

CISCO. Firepower Device Manager	Monitoring Policies Objects	Device: KSEC-FPR2100	(>_) (Administrator) (*
Model Cisco Firepower 2120 Thr	Software VDB Intrusion F eat Defense 7.1.0-90 346.0 20211110	tule Update Cloud Services -1348 Not Registered Register	High Availability CONFIGURE CONFIGURE
C Inside Network	1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 Image: Strategy of the stra	1/11 1/13 1/14 1/15 1/16 1/12 SFP	ISP/WAN/Gateway
Interfaces Connected Enabled 3 of 17 View All Interfaces	Routing There are no static routes yet View Configuration	Updates Geolocation, Rule, VDB, System U Security Intelligence Feeds View Configuration	Jpgrade, Jpgrade, System Settings Logging Settings DHCP Server / Relay DDNS Service DNS Server

2. Controllare il motore di ispezione degli snort:

Firepower Device Manager	Monitoring	© Policies	Objects	Devic	e: KSEC-FPR2100	(ک		0	?	:	admin Administrator	×
Device Summary Updates												
Geolocation 2020-04-28-002 Latest Update on 05 May 2022	VDB 346.0 Latest Update	on 05 May 2	2022		Security Intelligence Feed	S						
Configure Set recurring updates	Configure Set recurring u	updates			Configure Set recurring updates							
UPDATE FROM CLOUD	UPDATE FROM	M CLOUD	~		UPDATE FROM CLOUD							
System Upgrade Current version 7.1.0-90					Intrusion Rule 20211110-13 Latest Update on 05 May 2022	48						
There are no software upgrades availa Upload an upgrade file to install. BROWSE	ble on the system.				Configure Set recurring updates	Sno Insp Sno Defe SSL	ort ection E rt is the ense. It i decrypt	Engine: 3 main ins is used f tion, and	3.1.7.1-10 spection e or intrusie I layer 7 in	08 Down engine in on and f	ngrade to 2.0 n Firepower Three ile policy analysis on. See more ~	it ,

API REST FDM

Seguire questi passaggi per verificare la versione Snort tramite una richiesta REST-API di FDM. Utilizzare un client REST-API per verificare la versione del software. Nell'esempio viene utilizzato il ricciolo:

1. Richiedi un token di autenticazione:

```
# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }'
'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'
{
    "access_token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW
VjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG
lyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC
0xMWVjLTk4ZWMtzjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2
```

VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",

```
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4'
```

```
'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -i snort
```

```
"snortVersion" : { "snortVersion" : "3.1.7.1-108",
"snortPackage" : "/ngfw/var/sf/snort-3.1.7.1-108/snort-75-3.1.7.1-108-daq14.tar.bz2",
"type" : "snortversion
```

FTD o CLI Firepower

Sulla CLI FTD eseguire il comando show snort3 status:

```
> show snort3 status
Currently running Snort 3
II modulo Firepower supporta solo Snort 2.
```

File FTD o Firepower Module per la risoluzione dei problemi

Seguire questi passaggi per verificare la versione Snort nel file di risoluzione dei problemi FTD:

- 2. Aprire il file usr-local-sf-bin-sfcli.pl show snort3.output:

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs
# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show snort3.output"
Output of /ngfw/usr/local/sf/bin/sfcli.pl show snort3:
Currently running Snort 3
II modulo Firepower supporta solo Snort 2.
```

Versione database vulnerabilità (VDB)

La versione VDB può essere verificata utilizzando le seguenti opzioni:

• UI FMC

- API REST FMC
- File di risoluzione dei problemi di FMC
- UI FDM
- API REST FDM
- CLI FTD
- Risoluzione dei problemi del file FTD o del modulo Firepower

UI FMC

Per verificare la versione di VDB nell'interfaccia utente di FMC, eseguire la procedura seguente:

1. Scegliere Guida > Informazioni su:

Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP I	tellige	ince		Deploy	۹ 🗳	[™] ∰1 🕜 admin 🔻
Name Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application							F	Page-level Help How-Tos Documentation on What's New in This Software Download Secure Firewall You	Cisco.com Release d uTube	2[Secure Firew Firepower Mi Partner Ecosy Ask a Questii TAC Support About	all on Cisco.com gration Tool /stem on Cases
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics								admin	No	N	ło	
Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored ne	twork segment o	rganized by differ	ent criteria					admin	No	N	lo	12 Q / 1
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	lo	C Q / T
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	lo	C Q / T
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events								admin	No	N	lo	
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics								admin	No	N	ło	
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance								admin	No	Y	/es	12 Q / T

2. Controllare la versione VDB:

Firepower Ma	nagement Center	Overview An	alysis Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	Deploy	۹	6 ⁰⁰ ¢	🕜 admin 🔻
Model Serial Number Software Version OS Snort Version Rule Update Version Rule Update Version Rulepack Version LSP Version Geolocation Update Version VDB Version Hostname	Cisco Firepower Management 001234 7.1.0 (build 90) Cisco Firepower Extensible Or 2.9.19 (Build 92) 3.1.7.1 (Build 108) 2022-05-02-003-vrt 2703 3070 Isp-rel-20220502-1613 2022-04-25-002 build 354 (2022-04-27 19:33 FMC-4600-2	t Center 4600 perating System (FX- 9:56)	OS) 2.11.1 (build154)			For tec or call Copyri	chnical/system questions, e-mail us at 1-800-553-2447 or 1-408 ght 2004-2021, Cisco and/or its	tac@cisco.com 3-526-7209 affiliates. All rights	reserv	ved.	

CLI FMC

Per verificare la versione VDB nella CLI di FMC, eseguire la procedura seguente:

- 1. Accedere a FMC tramite connessione SSH o console.
- 2. Eseguire il comando show version:

API REST FMC

Per verificare la versione VDB tramite un'API REST di FMC, attenersi alla procedura seguente. Utilizzare un client REST-API per verificare la versione del software. Nell'esempio viene utilizzato il ricciolo:

1. Richiedi un token di autenticazione:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
<X-auth-access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da</pre>
```

2. Identificare il dominio che contiene il dispositivo. Nella maggior parte delle query dell'API REST il parametro **domain** è obbligatorio. Utilizzare **X-auth-access-token in** questa query per recuperare l'elenco dei domini:

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-
access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da' | python -m json.tool
{
    "items": [
        {
            "geoVersion": "2022-05-09-001",
            "lspVersion": "lsp-rel-20220510-1044",
            "serverVersion": "7.1.0 (build 90)",
            "sruVersion": "2022-05-10-001-vrt",
            "type": "ServerVersion",
            "vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )"
        }
    ],
    "links": {
       "self": "https://10.62.184.21/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"
    },
    "paging": {
        "count": 1,
        "limit": 25,
        "offset": 0,
        "pages": 1
    }
}
```

File di risoluzione dei problemi di FMC

Per verificare la versione di VDB nel file di risoluzione dei problemi di FMC, eseguire la procedura seguente:

2. Aprire il file vdb.conf e individuare la riga con la chiave CURRENT_BUILD:

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/.versiondb
# cat vdb.conf
CURRENT_VERSION=4.5.0
CURRENT_BUILD=344
CURRENT_APPID_VER=82
CURRENT_NAVL_VER=106
```

UI FDM

Nella pagina principale, controllare VDB:



API REST FDM

Seguire questi passaggi per verificare la versione VDB tramite una richiesta REST-API di FDM. Utilizzare un client REST-API per verificare la versione del software. Nell'esempio viene utilizzato il ricciolo:

1. Richiedi un token di autenticazione:

```
# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }'
'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'
{
    "access_token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW
VjLTk4ZWMtDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG
lyZXNBdC16MTY1Mj11MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC
0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJlc2
VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",
    "expires_in": 1800,
    "refresh_expires_in": 2400,
    "refresh_token":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIXYZQtZDIOMi0xMW
VjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIZOTY1NjksImFjY2VzclRva2VuRXhwaX
```

```
Jlc0F0IjoxNjUyMzk10TY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW
lkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2
luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",
"token_type": "Bearer"
```

```
2. Utilizzare il valore access_token nella query:
```

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIONDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWV
jLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTI0NDc10DksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGl
yZXNBdC16MTY1MjQ00DE40TMyNSwidG9rZW5UeXB11joiS1dUX0FjY2Vzcy1s1nVzZXJVdW1k1joiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0
xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4'
'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -i vdb
  "vdbVersion" : {
   "lastSuccessVDBDate" : "2022-05-05 12:44:09Z",
   "vdbCurrentVersion" : "346",
   "vdbCurrentBuild" : "0",
   "vdbReleaseDate" : "2021-08-24 21:48:15",
   "type" : "vdbversion"
```

FTD o CLI del modulo Firepower

Rules update version

VDB version

Per verificare la versione VDB sulla CLI FTD o sulla CLI di Firepower module (SFR), attenersi alla procedura seguente:

- 1. Accesso a FTD tramite connessione SSH o console. Nel caso del modulo Firepower, accedere al modulo tramite SSH o dalla CLI dell'ASA con il comando session sfr.
- 2. Eseguire il comando show version dalla CLI:

<pre>> show version</pre>	
	[fpr2k-1]
Model	: Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 0bla9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d
LSP version	: lsp-rel-20220510-1044
VDB version	: 354
<pre>> show version</pre>	
[;	sfr1]
Model	: ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

File FTD o Firepower Module per la risoluzione dei problemi

: 354 _____

: 2022-05-10-001-vrt

Per verificare la versione VDB nel file FTD o nel file di risoluzione dei problemi del modulo Firepower, attenersi alla procedura seguente:

- 1. Aprire il file con la risoluzione dei problemi e selezionare la cartella <nomefile>troubleshoot.tar/results-<data>---xxxxxx/command-outputs/
- 2. Aprire il file usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output e individuare la riga con la versione VDB:

<pre># pwd /var/tmp/results-0! # cat "usr-local-st</pre>	5-06-2022163203/command-outputs/ E-bin-sfcli.pl show version.output"										
	[fpr2k-1]										
Model	: Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)										
UUID	: 0bla9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d										
LSP version	: lsp-rel-20220510-1044										
VDB version	: 354										
# pwd											
/var/tmp/results-05	5-12-2022199172/command-outputs										
# cat "usr-local-st	cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"										

-----[sfr1]------ Model : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90) UUID : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e Rules update version : 2022-05-10-001-vrt VDB version : **354**

Versioni aggiornamento regola intrusione

Gli aggiornamenti delle regole di intrusione forniscono regole di intrusione e regole del preprocessore nuove e aggiornate, stati modificati per le regole installate e impostazioni dei criteri di intrusione predefiniti modificate.

Gli aggiornamenti SRU (Secure Rule Update) sono applicabili a Snort versione 2, mentre gli aggiornamenti LSP (Lightweight Security Package) sono applicabili a Snort versione 3.

La versione del software SRU/LSP può essere verificata usando queste opzioni:

- UI FMC
- API REST FMC
- File di risoluzione dei problemi di FMC
- UI FDM
- API REST FDM
- FTD o CLI del modulo Firepower
- Risoluzione dei problemi del file FTD o del modulo Firepower

UI FMC

Per verificare le versioni SRU/LSP nell'interfaccia utente di FMC, eseguire la procedura seguente:

1. Scegliere Guida > Informazioni su:

altalta cisco	Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelliç	ence		Deploy	۹ (🚰 🔅 1 🕜 admin 🔻
Name Acces Provid Applie Provid	as Controlled User Statistics es traffic and intrusion event statistics by user cation Statistics es traffic and intrusion event statistics by application								Page-level Help How-Tos Documentation on What's New in Thi: Software Downloa Secure Firewall Yo	Cisco.com s Release d uTube	s F 7 2 2	Secure Fire Firepower Partner Eco Ask a Que: TAC Suppo About	ewall on Cisco.com Migration Tool osystem stion prt Cases
Applie	cation Statistics (7.1.0) les application statistics								admin	No	N	0	Ľ < ≠ ₹
Conne Provid	action Summary les tables and charts of the activity on your monitored net	twork segment or	ganized by differ	ent criteria					admin	No	N	0	12 Q / 1
Detail Provid	ed Dashboard es a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	0	12 Q / 1
Detail Provid	ed Dashboard (7.0.0) les a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	0	12 Q / 1
Files Provid	Dashboard les an overview of Malware and File Events								admin	No	N	0	12 Q / 1
Secur Provid	ity Intelligence Statistics les Security Intelligence statistics								admin	No	N	0	12 Q / 1
Sumn Provid	nary Dashboard es a summary of activity on the appliance								admin	No	Ye	95	C < / T

2. Selezionare Versione aggiornamento regole e Versione LSP:



CLI FMC

Per verificare le versioni SRU/LSP nella CLI di FMC, attenersi alla procedura seguente:

- 1. Accedere a FMC tramite connessione SSH o console.
- 2. Eseguire il comando show version dalla CLI:

API REST FMC

Seguire questi passaggi per verificare la versione del software tramite una richiesta REST-API. Utilizzare un client REST-API per verificare la versione del software. Nell'esempio viene usato **i**

ricciolo:

1. Richiedi un token di autenticazione:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
< X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d</pre>
```

2. Utilizzare il token di accesso con autenticazione X nella query:

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-
access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da' | python -m json.tool
{
    "items": [
        {
            "geoVersion": "2022-05-09-001",
            "lspVersion": "lsp-rel-20220510-1044",
            "serverVersion": "7.1.0 (build 90)",
            "sruVersion": "2022-05-10-001-vrt",
            "type": "ServerVersion",
            "vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )"
        }
    ],
    "links": {
        "self": "https://10.62.184.21/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"
    },
    "paging": {
        "count": 1,
        "limit": 25,
        "offset": 0,
        "pages": 1
    }
}
```

File di risoluzione dei problemi di FMC

Per verificare la versione SRU nel file di risoluzione dei problemi di FMC, eseguire la procedura seguente:

- 1. Aprire il file per la risoluzione dei problemi e andare alla cartella **<nomefile>.tar/results-**<data>—xxxxx/dir-archives/etc/sf/
- 2. Aprire il file sru_versions.conf e individuare le righe con le chiavi Intrusion_Rules_Update:

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/
# cat sru_versions.conf
Intrusion_Rules_Update=2022-04-25-003-vrt
Rule_Pack=2699
Sourcefire_Decoder_Rule_Pack=2088
Sourcefire_Policy_Pack=2763
Module_Pack=3066
snort=2.9.16-4022
Per verificare la versione dell'LSP nel file di risoluzione dei problemi di FMC, eseguire la
procedura seguente:
```

- 1. Aprire il file per la risoluzione dei problemi e andare alla cartella **<nomefile>.tar/results-**<data>—xxxxx/command-outputs
- 2. Aprire il file find var-sf-lsp -maxdepth 2 -ls.output e controllare la riga con /var/sf/lsp/active-lsp

# pwd /var/tmp/r # cat "fin	esults-05-06 d var-sf-lsp	-2022199 -maxdepth	172/co 2 -1s	mmand-outputs	5				
Output of	find /var/sf,	/lsp -maxd	lepth 2	-ls:					
19138123	4 drwxrv	wxr-x 3	www	root	4096	May	11	04:01	/var/sf/lsp
19142268	0 lrwxrv	wxrwx 1	root	root	33	May	11	04:00	/var/sf/lsp/installed-
lsp -> /va	r/sf/lsp/lsp	-rel-20220	510-10	44					
19138299	4 drwxrv	wxr-x 5	www	root	4096	May	11	04:01	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044								
19142266	600 -rwxrv	wxr-x 1	www	root	614400	May	10	14:55	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/lsp.icdb	.RELEASE.t	ar						
19142234	4 drwxrv	wxr-x 5	www	root	4096	May	11	04:00	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/ntd_metad	data							
19268898	4 drwxrv	wxr-x 2	www	root	4096	May	10	14:55	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/icdb								
19138303	4 drwxrv	wxr-x 6	www	root	4096	May	10	14:51	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/talos_com	ntent							
19142269	46640 -rw-r	r 1	root	root	47759360	May	11	04:01	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/lsp-rel-2	20220510-1	044.ta	r.xz.REL.tar					
19142267	4 -rwxrv	wxr-x 1	www	root	238	May	11	04:00	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/.snort-ve	ersions							
19142265	4 -rwxrv	wxr-x 1	www	root	26	May	10	14:51	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/lspd_ver	.propertie	s						
19139198	260 -rw-r-	r 1	root	root	264403	Feb	12	03:32	/var/sf/lsp/pigtail-
all-1644636642.log									
19142270	0 lrwxrv	wxrwx 1	root	root	33	May	11	04:01	/var/sf/lsp/active-lsp
-> /var/sf	/lsp/lsp-rel	-20220510-	1044						

UI FDM

Nella pagina principale, selezionare Intrusion Rule Update:



Seguire questi passaggi per verificare la versione VDB tramite una richiesta REST-API di FDM. Utilizzare un client REST-API per verificare la versione del software. Nell'esempio viene usato **il ricciolo**:

1. Richiedi un token di autenticazione:

```
# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }'
'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'
{
"access_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW
VjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG
lyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC
0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXN1clJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2
VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",
"expires_in": 1800,
"refresh_expires_in": 2400,
"refresh_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMW
VjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaX
Jlc0F0IjoxNjUyMzk10TY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQi0i0xLCJ0b2tlblR5cGUi0iJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW
lkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2
luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",
"token_type": "Bearer"
2. Utilizzare il valore access_token nella query:
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTI0NDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWV
jLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTI0NDc10DksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGl
yZXNBdC16MTY1MjQ00DE40TMyNSwidG9rZW5UeXB11joiS1dUX0FjY2Vzcy1s1nVzZXJVdW1k1joiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0
xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4'
'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -Ei "sru|lsp"
  "sruVersion" : {
    "sruVersion" : "20211110-1348",
   "lastSuccessSRUDate" : "2022-05-12 18:29:00Z",
    "lspVersions" : [ "20211110-1348" ],
```

"type" : "sruversion" FTD o CLI del modulo Firepower

Per verificare la versione SRU/LSP sulla CLI FTD o sulla CLI del modulo Firepower, attenersi alla procedura seguente:

- 1. Accesso a FTD tramite connessione SSH o console. Nel caso del modulo Firepower, accedere al modulo tramite SSH o dalla CLI dell'ASA con il comando **session sfr**.
- 2. Eseguire il comando show version dalla CLI:

> show version	
[FIREPOWER1.c	cisco.com]
Model	: Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209
LSP version	: lsp-rel-20211110-1348
VDB version	: 346

or							
<pre>> show version</pre>							
[FIREPOWER]	cisco.com]						
Model: Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build							
UUID	: 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209						
Rules update version	: 2022-05-11-001-vrt						
VDB version	: 346						
> show version							
[sfr1]							
Model	: ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)						
UUID	: c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e						
Rules update version	: 2022-05-10-001-vrt						
VDB version	: 354						

Nota: Il comando "**show version**" mostra la versione di aggiornamento SRU se si usa Snort 2. Per Snort 3 è mostrata la versione LSP.

File FTD o Firepower Module per la risoluzione dei problemi

Per verificare le versioni SRU/LSP nel file di risoluzione dei problemi del modulo FTD o Firepower, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Aprire il file di risoluzione dei problemi e andare alla cartella **<nomefile>**troubleshoot.tar/results-<data>---xxxxxx/command-outputs/
- 2. Aprire il file **usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output** e individuare la riga con la versione **SRU/LSP**:

<pre># pwd /var/tmp/results-05-06-2 # cat "usr-local-sf-bin-</pre>	2022163203/command-outputs/ -sfcli.pl show version.output"
[FIREPOWER	l.cisco.com]
Model	: Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: lcbe9952-cc6f-llec-b63a-ae4636e42209
LSP version	: lsp-rel-20211110-1348
VDB version	: 346
<pre># pwd /var/tmp/results-05-06-2</pre>	2022163203/command-outputs/
# cat "usr-local-sf-bin-	-sfcli.pl show version.output"
[FIREPOWER	l.cisco.com]
Model	: Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 70727d06-8ba7-11ec-bfcc-999f61f27102
Rules update version	: 2022-05-11-001-vrt
VDB version	: 346

Problemi noti

ID bug Cisco <u>CSCwb34098</u> ENH: Mostra la versione di FMC nell'output del comando 'show manager'

ID bug Cisco <u>CSCve13470</u> ENH: Abilita OID correlati al software su FirePOWER 6.x

ID bug Cisco <u>CSCwb85969</u> ENH: Includere l'output del comando "show version" FMC CLISH nel file di risoluzione dei problemi

ID bug Cisco <u>CSCvu15709</u> ENH: Supporto degli OID SNMP per il polling delle versioni di posizione SRU/VDB/GEO sulle piattaforme Firepower

Informazioni correlate

- Guida rapida all'API REST di Secure Firewall Management Center, versione 7.1
- Configurazione di SNMP su appliance Firepower NGFW
- Guida API REST Cisco Firepower Threat Defense
- Guida di riferimento all'API REST Cisco FXOS
- Compatibilità Cisco ASA
- Versioni di Firepower 1000/2100 e Secure Firewall 3100 ASA e FXOS Bundle
- Componenti in bundle
- Procedure di generazione file di Firepower