Configurazione del clustering sui dispositivi Cisco FirePOWER serie 7000 e 8000

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione Aggiunta di un cluster Interruzione di un cluster Condivisione dello stato Risoluzione dei problemi Dispositivo non configurato correttamente Tutti i membri HA devono avere criteri aggiornati Documenti correlati

Introduzione

Il clustering dei dispositivi fornisce ridondanza della configurazione e delle funzionalità di rete tra due dispositivi o stack. In questo articolo viene descritto come configurare il clustering sui dispositivi Cisco Firepower serie 7000 e 8000.

Prerequisiti

Prima di tentare di stabilire un cluster, è necessario avere familiarità con le varie funzionalità del clustering. Cisco consiglia di leggere la sezione <u>Clustering Device</u> del manuale FireSIGHT System User Guide per ulteriori informazioni.

Requisiti

Entrambi i dispositivi devono avere i seguenti componenti identici:

1. Stessi modelli hardware

Nota: Impossibile configurare uno stack e un singolo dispositivo in un cluster. Devono essere in uno stack dello stesso tipo o di due dispositivi singoli simili.

- Stessi moduli di rete (Netmod) negli stessi slot
 Nota: Le netmod di stack non vengono prese in considerazione quando vengono controllati i prerequisiti del cluster. Sono considerati uguali a uno slot vuoto.
- 3. Stesse licenze e devono essere esattamente le stesse. Se un dispositivo dispone di una licenza aggiuntiva, non è possibile formare il cluster.
- 4. Stesse versioni software
- 5. Stesse versioni VDB

6. Stessi criteri NAT (se configurati)

Componenti usati

- Due Cisco Firepower 7010 nella versione 5.4.0.4
- FireSIGHT Management Center 5.4.1.3

Nota: le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Aggiunta di un cluster

1. Selezionare **Device > Device Management.**

2. Selezionare i dispositivi da raggruppare. Nella parte superiore destra della pagina, selezionare l'elenco a discesa **Aggiungi**.

3. Selezionare Aggiungi cluster.

				By Group 🗸	💿 Add 🔻
Name	License Type	Health Policy	System Policy	Access Control Policy	Add Device
⊿ 💋 Ungrouped (4)					Add Group Add Cluster
 10.5.4.3 10.5.4.3 - Virtual Device 64bit - v5.4.0.3 	Protection, Control, Malware,	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21	14 Default Access Control	Add Stack
192.0.2.112 192.0.2.112 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware,	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21	4 Default Access Control	🗹 🥔 🗒
192.0.2.152 192.0.2.152 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware,	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21	:4 9 Default Access Control	🗹 🦉 🗓

4. Viene visualizzata la finestra popup **Aggiungi cluster**. Verrà visualizzata la seguente schermata. Specificare gli indirizzi IP dei dispositivi attivi e di backup.



5. Fare clic sul pulsante Cluster. Se vengono soddisfatti tutti i prerequisiti, verrà visualizzata la

finestra di stato Aggiunta cluster per un massimo di 10 minuti.

Please Wait	
Adding cluster	

6. Una volta creato il cluster, le periferiche aggiornate saranno disponibili nella pagina **Gestione periferiche**.

BLR-Cluster 3D7010 Cluster			w 🥒 🕏 🌼 🗎
192.0.2.112 (active) 192.0.2.112 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware, Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:4 \rm Opefault Access Control	P
192.0.2.152 192.0.2.152 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware, Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:4 🛛 Default Access Control	Þ

7. È possibile cambiare il peer attivo in un cluster facendo clic sulla freccia di rotazione accanto all'icona a forma di matita.

⊿ ⊛ BLR-Cluster 3D7010 Cluster				<i>d</i> 1
192.0.2.112 (active) 192.0.2.112 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware,	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:4 🛛 Default Access Control	P
192.0.2.152 192.0.2.152 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware,	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:4 Default Access Control	Je .

Interruzione di un cluster

Èpossibile interrompere un cluster facendo clic sull'opzione Interrompi cluster accanto all'icona Cestino.

BLR-Cluster 3D7010 Cluster			g 🥖 🍣 🌍 🛙
192.0.2.112 (active) 192.0.2.112 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware, Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:4 Default Access Control	P
192.0.2.152 192.0.2.152 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware, Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:4 Default Access Control	di

Dopo aver fatto clic sull'icona del Cestino, verrà richiesto di rimuovere la configurazione dell'interfaccia dal dispositivo di backup. Selezionare **Sì** o **No**.



Èinoltre possibile eliminare un cluster e annullare la registrazione dei dispositivi dal centro di gestione facendo clic sul **Cestino**.

Se il dispositivo ha perso l'accesso al Management Center, è possibile interrompere il clustering utilizzando il seguente comando della CLI:

> configure clustering disable

Condivisione dello stato

La condivisione dello stato in cluster consente ai dispositivi o agli stack in cluster di sincronizzare gli stati, in modo che se uno dei dispositivi o degli stack si guasta, l'altro peer può subentrare senza alcuna interruzione nel flusso del traffico.

Nota: Prima di configurare la condivisione dello stato cluster, è necessario configurare e abilitare le interfacce di collegamento ad alta disponibilità (HA, High Availability) su entrambi i dispositivi o sui dispositivi principali in stack del cluster.

Attenzione: L'attivazione della condivisione dello stato rallenta le prestazioni del sistema.

Per abilitare la condivisione dello stato su un collegamento HA, eseguire la procedura seguente:

- 1. Passare a **Dispositivi > Gestione dispositivi**. Selezionare il cluster e modificarlo.
- 2. Selezionare la scheda Interfacce.
- 3. Selezionare il collegamento che si desidera impostare come collegamento HA.
- 4. Fare clic su modifica (icona matita). Viene visualizzata la finestra Modifica interfaccia.

Edit Interfa	ice	? ×
(None Passive Inline Switched Routed HA Link	
Enabled:		
Mode:	Autonegotiation	~
MDI/MDIX:	Auto-MDIX	~
MTU:	9922	
	Save	ncel

- 5. Dopo aver abilitato il collegamento e configurato le altre opzioni, fare clic su Salva.
- 6. Passare alla scheda Cluster. Nella sezione destra della pagina verrà visualizzata una sezione

denominata Condivisione di stati.

State Sharing		Ø
Enabled:	No	
Statistics:	(a)	
HA Link	⊚ (s1p3)	
Minimum Flow Lifetime:	1000 ms	
Minimum Sync. Interval:	100 ms	
Maximum HTTP URL Length:	32	

7. Fare clic sull'icona della matita per modificare le opzioni di condivisione dello stato.

8. Assicurarsi che l'opzione Abilitato sia selezionata.

9. Facoltativamente, è possibile modificare Durata flusso, Intervallo sincronizzazione e Lunghezza massima URL HTTP.

Condivisione dello stato attivata. È possibile controllare le statistiche del traffico facendo clic sull'icona della lente di ingrandimento accanto a Statistiche. Verranno visualizzate le statistiche del traffico per entrambi i dispositivi come mostrato di seguito.

	Active Peer	Backup Peer	
Device	10.122.144.203	10.122.144.204	
Messages Received (Unicast)	0	0	
Packets Received	0	0	
Total Bytes Received	0	0	
Protocol Bytes Received	0	0	
Messages Sent	0	0	
Packets Sent	0	0	
Bytes Sent	0	0	
TX Errors	0	0	
TX Overruns	0	0	
Recent Logs	View	View	
		Refresh	

Quando la condivisione dello stato è abilitata e un'interfaccia sul membro Attivo non è attiva, tutte le connessioni TCP vengono trasferite al dispositivo di standby che è diventato Attivo.

Risoluzione dei problemi

Dispositivo non configurato correttamente

Se uno dei prerequisiti non viene soddisfatto, viene visualizzato il seguente messaggio di errore:



In Management Center passare a **Dispositivi > Gestione dispositivi** e verificare se entrambi i dispositivi dispongono delle stesse versioni software, modelli hardware, licenze e policy.

In alternativa, su un dispositivo è possibile eseguire il comando seguente per verificare il criterio di controllo dell'accesso applicato e la versione hardware e software:

Per verificare il criterio NAT, eseguire il comando seguente sul dispositivo:

Nota: Le licenze possono essere controllate solo nel Management Center, in quanto sono archiviate solo nel Management Center.

Tutti i membri HA devono avere criteri aggiornati

Di seguito è riportato un altro possibile errore



Questo errore si verifica quando i criteri di controllo di accesso non sono aggiornati. Riapplicare i criteri e ripetere il tentativo di configurazione del cluster.

Documenti correlati

• Dispositivo di clustering - Guida per l'utente del sistema FireSIGHT