Autorizzazione basata sulla posizione con Mobility Services Engine (MSE) e Identity Services Engine (ISE) ISE 2.0

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti e topologia della soluzione Componenti usati Integrazione di MSE con ISE Impostazione dell'autorizzazione Risoluzione dei problemi Discussioni correlate nella Cisco Support Community

Introduzione

In questo articolo verrà illustrato come integrare MSE (Mobility Service Engine) con Identity Services Engine (ISE) per l'autorizzazione basata sulla posizione. Lo scopo è quello di consentire o negare l'accesso ai dispositivi wireless in base alla loro posizione fisica.

Prerequisiti

Requisiti e topologia della soluzione

Sebbene la configurazione MSE non rientri nell'ambito di questo documento, di seguito viene illustrato il concetto generale della soluzione:

-MSE è gestito da Prime Infrastructure (in precedenza NCS) per la configurazione, la creazione di mappe e l'assegnazione WLC

-MSE comunica con il controller WLC (Wireless LAN Controller) (dopo essere stato assegnato da Prime) utilizzando il protocollo NMSP. In questo modo vengono fornite informazioni sull'RSSI (Received Signal Strength) ricevuto per access point per i client connessi, che consente a MSE di calcolare la propria posizione.

Operazioni di base:

Innanzitutto è necessario definire una mappa su Prime Infrastructure (PI), impostare l'area di copertura su questa mappa e posizionare gli access point.

Quando si aggiunge MSE a prime, scegliere il servizio CAS.

Una volta aggiunto MSE, in prime, scegliere i servizi di sincronizzazione e controllare il WLC / e le mappe per assegnarli al MSE.



Prima di integrare MSE con ISE, MSE deve essere operativo:

- 1. Ènecessario aggiungere MSE a Prime Infrastructure e sincronizzare i servizi
- 2. Il servizio CAS deve essere abilitato e deve essere abilitato il monitoraggio dei client wireless
- 3. Le mappe devono essere configurate in Prime
- 4. L'NMSP deve avere esito positivo tra MSE e WLC ("show nmsp status" sulla riga di comando del WLC)

In questa struttura, ci sarà un solo edificio con 2 piani:

P	Site Maps Edit View							Select a command 🗘 Go			
Show: Type All 🗘 Status All 🗘 🗆 Incomplete 🖓 Go								Total Entries 5			
		Name	Туре 🔺	Incomplete	Total APs	a/n/ac Radios	b/g/n Radios	Radios with Critical Alarms	Wireless Clients 🕀	Status	
		System Campus	Campus/Site		2	2	2	0	1		
		Unassigned	Campus/Site		0	0	0	0	0		
		System Campus > Pegasus3	Building		2	2	2	0	1	~	
		System Campus > Pegasus3 > Floor1	Floor Area		2	2	2	0	1		
		System Campus > Pegasus3 > Floor2	Floor Area		0	0	0	0	0	~	
	De	lete								Total Entries 5	

Componenti usati

- MSE versione 8.0.110
- ISE versione 2.0

Integrazione di MSE con ISE

Andare a Risorse di rete, Servizi percorso e fare clic su Aggiungi per aggiungere MSE.

I parametri sono di immediata comprensione ed è possibile testare la connessione e anche la ricerca della posizione del client per indirizzo MAC:

Location Servers list > New Location Server							
Location Server							
* Name	mse						
Description							
* Hostname/IP	10.48.39.241						
* User Name	admin						
* Password	•••••						
* Timeout	5 Seconds (range 1-60)						
Troubleshooting							
Test Server	Test Vorking						
Find Location by MAC Address	94:DB:C9:01:49:13 Find Found in : System Campus#Pegasus3#Floor1						
Submit Cancel							

Passare alla struttura ad albero Posizione e fare clic su Recupera aggiornamento. Ciò consentirà ad ISE di recuperare gli edifici e il pavimento da MSE e di renderli disponibili in ISE, come quando si aggiungono gruppi AD.

Location Tree										
Checked locations will be available for ISE access policy. Unchecked locations will be hidden. It is recommended to update the tree before hiding locations. Hidden locations will remain hidden even when the tree is updated.										
Get Update Update location	Get Update Update tree from location servers									
Save Reset										
S Expand All				▼ Filter ▼	¢					
Name		Description	MSE Data Source							
Unassigned			mse	G						
System Campus			mse	ß						
Pegasus3			mse	G						

Impostazione dell'autorizzazione

Èora possibile utilizzare gli attributi MSE:Map Location nei criteri di autorizzazione.

Configurare le due regole seguenti:

Status	Rule Name	Conditions (identity groups and other conditions)	Permissions	
1	Wireless_Floor1	(Wireless_802.1X AND MSE:MapLocation EQUALS System Campus#Pegasus3#Floor1)	then PermitAccess	Edit 🕶
e 🖉 🗹	Wireless	if Wireless_802.1X	then DenyAccess	Edit 🕶

Gli utenti di Floor1 devono essere in grado di eseguire l'autenticazione.

Nei dettagli di autenticazione vengono visualizzati il profilo corretto e l'attributo di posizione MAP

Overview							
Event	5200 Authentication succeeded bastien-96 ⊕ 94:DB:C9:01:49:13 ⊕ Unknown Default >> Dot1X >> Default						
Username							
Endpoint Id							
Endpoint Profile							
Authentication Policy							
Authorization Policy	Default >> Wireless_Floor1						
Authorization Result	PermitAccess						
NAS Port Type	Wireless - IEEE 802.11						
Authorization Profile	PermitAccess						
Posture Status							
Security Group							
MapLocation	System Campus#Pegasus3#Floor1						

Con la configurazione precedente, se l'endpoint si sposta da una zona all'altra, non verrà deautenticato. Se si desidera tenere traccia dei movimenti degli utenti e inviare un CoA se l'autorizzazione viene modificata, è possibile attivare l'opzione di verifica nel profilo di autorizzazione, che verificherà la modifica della posizione ogni 5 minuti. Si noti che ciò può causare interruzioni delle normali operazioni di roaming veloce.

Authorization Profiles > New Authorization Profile

Authorization Profile

* Name	location_profile
Description	
* Access Type	ACCESS_ACCEPT
Network Device Profile	disco 💌 🕀
Service Template	
Track Movement	i

Risoluzione dei problemi

Per questa funzione, la configurazione ISE è semplice, tuttavia la maggior parte dei problemi potrebbe verificarsi se MSE non è in grado di individuare il dispositivo.

Verificare che MSE sia configurato correttamente:

1- Verificare che il WLC a cui l'utente ha connesso la connessione NMSP valida al MSE ISE sia integrato con:

(b2504) >show nmsp st	tatus								
MSE IP Address		Tx Echo	Resp	Rx Echo	Req	Tx Da	ata	Rx	Data
10.48.39.241	3711		3711		15481	L	7		

In caso contrario, questo documento

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Borderless_Networks/Unified_Access/C MX/CMX_Troubleshooting.pdf

2- Verificare se MSE è in grado di rilevare le periferiche

```
[root@loc-server ~]# service msed status
...
```

Context Aware Service ------Total Active Elements(Wireless Clients, Tags, Rogue APs, Rogue Clients, Interferers, Wired Clients): 29 Active Wireless Clients: 29 Active Tags: 0 Active Rogue APs: 0 Active Rogue Clients: 0