Esempio di configurazione dell'autenticazione Web locale del portale guest di Identity Services Engine

Sommario

Introduzione Prerequisiti **Requisiti** Componenti usati Premesse Configurazione Procedura LWA con ISE Guest Portal Esempio di rete Prereguisiti di configurazione Configurare il WLC Configurazione dell'ISE esterna come URL Webauth a livello globale Configurazione degli Access Control Lists (ACLs) Configurare SSID (Service Set Identifier) per LWA Configurazione dell'ISE Definire il dispositivo di rete Configurare il criterio di autenticazione Configura criteri di autorizzazione e risultato Verifica Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare Local Web Authentication (LWA) con il portale guest Cisco Identity Services Engine (ISE).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- ISE
- Cisco Wireless LAN Controller (WLC)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- ISE versione 1.4
- WLC versione 7.4

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Questo documento descrive la configurazione di LWA. Tuttavia, Cisco consiglia di utilizzare l'autenticazione Web centralizzata (CWA) con ISE quando possibile. Esistono alcuni scenari in cui LWA è preferibile o l'unica opzione, pertanto questo è un esempio di configurazione per tali scenari.

Configurazione

LWA richiede alcuni requisiti e una configurazione principale sul WLC, oltre ad alcune modifiche necessarie sull'ISE.

Prima di illustrare questi argomenti, di seguito viene riportata una descrizione del processo LWA con ISE.

Procedura LWA con ISE Guest Portal

- 1. Il browser tenta di recuperare una pagina Web.
- 2. Il WLC intercetta la richiesta HTTP(S) e la reindirizza all'ISE.

Nell'intestazione di reindirizzamento HTTP sono memorizzate diverse informazioni chiave. Di seguito è riportato un esempio di URL di reindirizzamento:

https://mlatosieise.wlaaan.com:8443/portal/PortalSetup.action?portal=27963fb0-e96e-11e4-a30a-005056bf01c9#&ui-

state=dialog?switch_url=https://1.1.1.1/login.html&ap_mac=b8:be:bf:14:41:90&client_mac=28 :cf:e9:13:47:cb&wlan=mlatosie_LWA&redirect=yahoo.com/

Dall'URL di esempio si può vedere che l'utente ha cercato di raggiungere "yahoo.com". L'URL contiene anche informazioni sul nome della rete WLAN (Wireless Local Area Network) (multilosie_LWA) e sugli indirizzi MAC del client e del punto di accesso (AP). Nell'URL di esempio, **1.1.1.1** è il WLC, e **mlatosieise.wlaan.com** è il server ISE.

- 3. Viene visualizzata la pagina di accesso per i guest ISE in cui è possibile immettere nome utente e password.
- 4. L'ISE esegue l'autenticazione sulla base della sequenza di identità configurata.
- 5. Il browser viene reindirizzato di nuovo. Questa volta, invia le credenziali al WLC. Il browser fornisce il nome utente e la password che l'utente ha immesso nell'ISE senza ulteriori interazioni da parte dell'utente. Di seguito è riportato un esempio di richiesta GET al WLC. GET

/login.html?redirect_url=http://yahoo.com/&username=mlatosie%40cisco.com&password=ity h&buttonClicked=4&err_flag=0 Anche in questo caso, l'URL originale (yahoo.com), il nome utente (mlatosie@cisco.com) e la password (ityh) sono tutti inclusi.

Nota: Sebbene l'URL sia visibile qui, la richiesta effettiva viene inviata tramite SSL (Secure Sockets Layer), indicato da HTTPS ed è difficile da intercettare.

- 6. Il WLC utilizza RADIUS per autenticare il nome utente e la password sull'ISE e consente l'accesso.
- 7. L'utente viene reindirizzato al portale specificato. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **"Configurazione dell'ISE esterna come URL webauth"** di questo documento.

Esempio di rete

Nella figura viene descritta la topologia logica dei dispositivi utilizzati in questo esempio.



Prerequisiti di configurazione

Affinché il processo LWA funzioni correttamente, il client deve essere in grado di ottenere:

- Configurazione dell'indirizzo IP e della maschera di rete
- Route predefinita
- Server DNS (Domain Name System)

Tutti questi elementi possono essere forniti con DHCP o con la configurazione locale. La risoluzione DNS deve funzionare correttamente affinché LWA funzioni.

Configurare il WLC

Configurazione dell'ISE esterna come URL Webauth a livello globale

In Protezione > Web Auth > Pagina di accesso Web, è possibile accedere a queste informazioni.



Nota: Questo esempio utilizza un URL di autenticazione Web esterna ed è stato preso da ISE versione 1.4. Se si ha una versione diversa, consultare la guida alla configurazione per capire cosa deve essere configurato.

Èpossibile anche configurare questa impostazione per WLAN. e quindi nelle impostazioni di sicurezza WLAN specifiche. Queste sostituiscono l'impostazione globale.

Per individuare l'URL corretto per il portale specifico, scegliere ISE > Criteri Guest > Configura > portale specifico. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul collegamento da "Portal test URL" (URL test portale) e scegliere copy link location (copia percorso collegamento).

cisco Identity Services Engine	🛕 Home	Operations 🔻	Policy 🗸 🔻	Guest Access				
Configure Manage Accounts Settings								
Portals Settings and Customization								
Portal Name: * Description:								
Sponsored Guest Portal (default) Sponsors create guest accounts,	and guests access	the network using	their Portal t	test URL				

Nell'esempio, l'URL completo è:

https://mlatosieise.wlaaan.com:8443/portal/PortalSetup.action?portal=27963fb0-e96e-11e4-a30a-005056bf01c9

Configurazione degli Access Control Lists (ACLs)

Per il corretto funzionamento dell'autenticazione Web, è necessario definire il traffico consentito. Determinare se utilizzare ACL FlexConnect o ACL normali. Gli AP FlexConnect utilizzano ACL FlexConnect, mentre gli AP che utilizzano la commutazione centralizzata utilizzano ACL normali.

Per capire in che modalità funziona un determinato access point, selezionare **Wireless > Access point** e selezionare la casella a discesa **Nome access point >** Modalità **AP**. Una distribuzione tipica è **locale** o **FlexConnect**.

In **Sicurezza > Access Control Lists,** scegliere **FlexConnect ACL** o **ACL**.Nell'esempio, tutto il traffico UDP è stato autorizzato per consentire specificamente lo scambio DNS e il traffico verso l'ISE (10.48.66.107).

Acces	s List Name	FLEX_	GUE	ST								
Deny	Counters	63475	2									
Seq	Action	Source IP/Mas	k	Destination IP/Mask		Protocol	Source Port	Dest Port	DSCP	Direction	Number of Hits	
1	Permit	0.0.0.0 0.0.0.0	/	0.0.0.0	/	UDP	Any	Any	Any	Any	208398	
2	Permit	10.48.66.107 255.255.255.25	/ 5	0.0.0.0	1	тср	Any	Any	Any	Any	32155	
3	Permit	0.0.0.0	/	10.48.66.107 255.255.255.25	/ 55	тср	Any	Any	Any	Any	24532	

In questo esempio viene usato FlexConnect, quindi **sono** definiti **sia** FlexConnect che ACL standard.

Questo comportamento è documentato nell'ID bug Cisco <u>CSCue68065</u> per quanto riguarda i controller WLC 7.4. Non è più richiesto sul WLC 7.5, dove è sufficiente un FlexACL e non è più necessario un ACL standard

Configurare SSID (Service Set Identifier) per LWA

In WLAN, scegliere I'ID WLAN da modificare.

Configurazione autenticazione Web

WLANs > Edit 'mlatosia LWA'

General

Applicare gli stessi ACL definiti nel passaggio precedente e abilitare l'autenticazione Web.

General	Ser	curity	005	Advanced	

General	Security	QoS	Advanced						
Layer 2	Layer 3	AAA S	ervers						
Layer 3 So	ecurity Non	ie ‡							
🗹 Web	Policy								
 Auther 	ntication								
O Passth	rough								
Condit	ional Web Red	direct							
Splash	1 Page Web Re	direct							
On MA	C Filter failure	10							
Preauthen	tication ACL	IPv4	FLEX_GUEST	•	IPv6 None	Web	Auth FlexAcl	FLEX_GUEST	٥
Over-ride	Global Config	🗌 Er	able						

Nota: Se si usa la funzionalità di commutazione locale di FlexConnect, è necessario aggiungere il mapping ACL a livello dell'access point. In **Wireless > Access Point.** Selezionare il nome dell'**access point** appropriato **> FlexConnect > ACL di autenticazione Web esterna**.

All APs > APc89c.1d6e.a3cd > ACL Mappings

VLAN ACL Map	ping	
WLAN Id 0		_
WebAuth ACL	FLEX_GUEST =	
WebAuth ACL	Add	
WebAuth ACL	Add	WebAuth ACL
WebAuth ACL	Add AN Profile Name flexacl	WebAuth ACL

Configurazione server di autenticazione, autorizzazione e accounting (AAA)

Nell'esempio, sia il server di autenticazione che il server di accounting puntano al server ISE definito in precedenza.

General	Security	QoS	Advanced						
Layer 2	Layer 3	AAA S	ervers						
Select AAA	Select AAA servers below to override use of default servers on this WIAN								
Radius Se	rvers	w to over		full servers off					
Radius	Server Overwri	te interfac	e 🗌 Enabled						
			Authenticati	on Servers	Accounting Servers				
			🗹 Enabled		Enabled				
Server	1		IP:10.48.66	.107, Port:1812	‡] IP:10.48.66.107, Port:1813	\$			

Nota: Le impostazioni predefinite nella scheda Avanzate non devono essere aggiunte.

Configurazione dell'ISE

La configurazione ISE prevede diverse fasi.

Definire innanzitutto il dispositivo come dispositivo di rete.

Verificare quindi che esistano le regole di autenticazione e autorizzazione per questo scambio.

Definire il dispositivo di rete

In Amministrazione > Risorse di rete > Dispositivi di rete, compilare i seguenti campi:

- Nome dispositivo
- Indirizzo IP dispositivo
- Impostazioni autenticazione > Segreto condiviso
- **Network Devices**

	* Name Description	e WLC_7510-2			
	* IP Address:	10.48.39.88	32		
	Model Name Software Versior	e 🔹 🗸			
	* Network Devic	e Group			
	WLC	WLAAAN WLCs 😒	Set To Default		
	Location	All Locations	Set To Default		
	Device Type	All Device Types 📀	Set To Default		
	- Authentication Col	tinga			
_	* Authentication Set	ungs			
		Enable Aut	thentication Settings		
			Protocol	RADIUS	
			* Shared Secret	••••	Show

Configurare il criterio di autenticazione

In Criteri > Autenticazione aggiungere un nuovo criterio di autenticazione.

In questo esempio vengono utilizzati i seguenti parametri:

- Nome: WLC_LWA_Guests
- Condizione: Airespace:Airespace-Wlan-Id. Questa condizione corrisponde all'ID WLAN 3, che è l'ID della variabile multisito_LWA WLAN precedentemente definita sul WLC.
- {facoltativo} Consente i protocolli di autenticazione che non richiedono il certificato Non_Cert_Auth, ma è possibile utilizzare le impostazioni predefinite.
- Guest_Portal_Sequence, che definisce gli utenti guest definiti localmente.

VIC_LWA_GUESTS	: If Airespace:Airesp	allow protocols Non_Cert_Auth	📀 and 👻
V v Default	: if	Guest_Portal_Sequence	¢

Configura criteri di autorizzazione e risultato

In Criterio > Autorizzazione definire un nuovo criterio. Può trattarsi di una politica di base, come:

WLC_LWA_Guests	If ActivatedGuest	then PermitAccess

Questa configurazione dipende dalla configurazione generale di ISE. Questo esempio è stato intenzionalmente semplificato.

Verifica

Sul sito ISE, gli amministratori possono monitorare e risolvere i problemi delle sessioni live in **Operazioni > Autenticazioni**.

Devono essere visualizzate due autenticazioni. La prima autenticazione viene effettuata dal portale guest all'ISE. La seconda autenticazione viene effettuata come richiesta di accesso dal WLC all'ISE.

May 15,13 02:04:02.589 PM	~	0	mlatosie@cisco.com	WLC_7510-2	PermitAccess	ActivatedGuest	Authentication succeeded
May 15,13 02:03:59.819 PM	×	ò	mlatosie@cisco.com			ActivatedGuest	Guest Authentication Passed

Per verificare quali criteri di autorizzazione e criteri di autenticazione sono stati scelti, è possibile fare clic sull'icona **Authentication Detail Report**.

Sul WLC, un amministratore può monitorare i client in Monitor > Client.

Di seguito è riportato l'esempio di un client autenticato correttamente:

28:cf:e9:13:47:cb APc89c.1d6e.a3cd mlatosic_LWA mlatosic_LWA mlatosic@cisco.com 802.11bn Associated Yes 1 No 💌

Risoluzione dei problemi

Cisco consiglia di eseguire i debug sul client, quando possibile.

Dalla CLI, questi debug forniscono informazioni utili:

debug aaa all enable

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione di Cisco ISE 1.x
- Guida alla configurazione di Cisco WLC 7.x
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems