Esempio di configurazione della connessione Ethernet uplink UCS

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Configurazione Esempio di rete 1. Configurazione delle porte Ethernet uplink 2. Annullare la configurazione di una porta Ethernet di uplink Verifica Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

Ogni UCS (Cisco Unified Computing System) fornisce porte che possono essere configurate come porte server o porte uplink. Le porte non sono riservate per un utilizzo specifico. Devono essere configurati. È possibile aggiungere moduli di espansione per aumentare il numero di porte uplink sull'interconnessione fabric.

Creare gruppi di pin LAN e SAN per bloccare il traffico dai server a una porta uplink specifica.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza operativa del software e dell'hardware UCS prima di tentare questa attività.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano su Cisco UCS.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a <u>Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni</u> <u>dei documenti.</u>

Configurazione

Cisco UCS Fabric Interconnect fornisce questi tipi di porte:

- Porte server: le porte server gestiscono il traffico di dati tra l'interconnessione fabric e le schede di rete sui server.Èpossibile configurare le porte server solo sul modulo a porta fissa. I moduli di espansione non supportano le porte server.
- Porte Ethernet di uplink: le porte Ethernet di uplink si connettono agli switch LAN esterni. Il traffico Ethernet collegato alla rete è bloccato su una di queste porte.Èpossibile configurare le porte Ethernet uplink sul modulo fisso o su un modulo di espansione.
- Porte Fibre Channel uplink: le porte Fibre Channel uplink si connettono agli switch SAN esterni. Il traffico Fibre Channel associato alla rete è bloccato su una di queste porte.Èpossibile configurare le porte Fibre Channel Uplink solo su un modulo di espansione. Il modulo fisso non include porte Fibre Channel uplink.

Questa attività descrive un solo metodo disponibile per configurare le porte. È inoltre possibile configurare le porte tramite il menu di scelta rapida o dalla scheda Generale della porta.

Esempio di rete



Questa è una topologia tipica utilizzata con Cisco UCS:

Le porte uplink sono anche note come collegamenti ai bordi.

1. Configurazione delle porte Ethernet uplink

Attenersi alla seguente procedura:

- 1. Accedere a Cisco UCS Manager.
- 2. Nel riquadro di spostamento fare clic sulla scheda Apparecchiature.
- 3. Nella scheda Apparecchiature, espandere Interconnessioni fabric > Nome_interconnessione fabric.
- 4. A seconda della posizione delle porte che si desidera configurare, espandere una delle seguenti opzioni:Modulo fissoModulo di espansione
- 5. Scegliere una o più porte nel nodo Porte non configurate.
- 6. Trascinare la porta o le porte selezionate e rilasciarle nel nodo Porte Ethernet uplink.Le porte da configurare come porte Ethernet uplink vengono rimosse dalla cartella Porte non configurate e aggiunte alla cartella Porte Ethernet uplink.



7. Come mostrato, una porta Uplink Ethernet è stata configurata correttamente. Fare clic su OK.

\frown	Uplink Port	5					
Equipment Servers LAN SAN VM Admin	🍕 Filter 🛋	🕰 Filter 🛥 Export 🎉 Print					
Filter: All	Slot	Port ID	MAC	If Role	If Type		
± =	1	1	00:0D:EC:B1:3	network	physical		
Equipment	1	19	00:0D:EC:B1:3	network	physical		
🗄 🗐 Chassis							
Fabric Interconnects							
Fabric Interconnect A (subordinate)							
Fabric Interconnect B (primary)							
Server Ports		-		10			
		Move					
Port 2		-					
-I Port 11		Do vo	ou want to move Port 2	to Uplink Ether	net Ports?		
		••• •••					
			Yes	No			
Port 15							
Port 15							
Port 18							
Port 20							
E							
Port 1							
Port 19							
Expansion Module 2							
E Fans							
🖭 🎦 PSUs							

8. Verificare che la nuova porta Ethernet di uplink sia fisicamente collegata allo switch LAN upstream e che le VLAN corrette siano





2. Annullare la configurazione di una porta Ethernet di uplink

Attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere a Cisco UCS Manager.

- 2. Nel riquadro di spostamento fare clic sulla scheda Apparecchiature.
- 3. Nella scheda Apparecchiature, espandere Interconnessioni fabric > Nome_interconnessione fabric.
- 4. A seconda della posizione delle porte di cui si desidera annullare la configurazione, espandere una delle seguenti opzioni:Modulo fissoModulo di espansione
- 5. Scegliere una o più porte nella cartella Uplink Ethernet Ports.
- 6. Trascinare la porta o le porte selezionate nella cartella Porte non configurate.



7. Per confermare, fare clic su **Yes** (Sì).

Unconfigured Ports									
Equipment Servers LAN SAN VM Admin	🛃 Filter 🖨 E	xport 😹 Print							
Filter: All 👻	Slot	Port ID	MAC	If Role	If Type				
. = [1	11	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
R	1	12	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
Granil Chassis	1	13	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
- Tabric Interconnects	1	14	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
Fabric Interconnect A (subordinate	1	15	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
Fabric Interconnect B (primary)	1	16	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
Fixed Module	1	17	00:0D:EC:B1:3	unknown	physical				
Server Ports	1	Conv			al 💟				
Unconfigured Ports	1	Cob)			al				
Port 12		Do v	ou want to copy Port 2	to Unconfigure	d Ports?				
			Vac	No					
				NO					
Port 16									
Port 17									
Port 18									
Port 20									
Uplink Ethernet Ports									
Port 1									
Port 2									
Evpapsion Module 2									
Expansion Module 2									
PSUs									

8. Come mostrato, la configurazione di una porta Ethernet uplink è stata annullata.



Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems