Configurazione dell'accesso al ruolo KVM nel dominio UCSM da UCS Central

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Configurazione 1. Ruoli centrali di UCS Passaggio 1.1 Creazione del ruolo Amministrazione utenti centrali UCS Passaggio 1.2 Configurazione utente locale 2. Ruoli di dominio UCS Passaggio 2.1 Creare un ruolo nel dominio UCSM. 3. Convalida dell'accesso KVM al dominio UCSM Fase 3.1 Avvio di KVM da UCS Central Autenticazione LDAP Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare i ruoli in UCS Central e UCS SM in modo da consentire l'accesso KVM a un dominio UCS avviato tramite UCS Central.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- UCS (Unified Compute System)
- UCS Central

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- UCS-FI-6248UP, firmware 4.0(1c)
- UCS Central, Firmware 2.0(1p)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

1. Ruoli centrali di UCS

Passaggio 1.1 Creazione del ruolo Amministrazione utenti centrali UCS

- In UCS Central, passare a Pulsante Configurazione di sistema > Impostazioni utente e selezionare Ruoli.
- Creare un nuovo ruolo denominato 'ucs-kvm'
- Per il nuovo ruolo 'ucs-kvm' nella scheda Operazioni aggiungere il privilegio KVM

UCS Central Users Administration Manage

Password	+ =	ucs-kvm		
Profile	Roles	Network Storage Server Operations		
Roles	AAA Administrator			
	Administrator			
Locales	Facility Manager	Privileges		
	KVM	KVM		
Local Users	Network Administrator			
Remote Users	Operations			
	Read Only			
	Server Compute			
	Server Equipment Administrator			
	Server Profile Administrator			
	Server Security Administrator			
	Statistics			
	Storage Administrator			
	ucs-kvm			
	Unisys			



Passaggio 1.2 Configurazione utente locale

- Passare a **Pulsante Configurazione di sistema** > **Impostazioni utente** e selezionare **Utente locale**.
- Selezionare l'utente corrispondente, quindi nella scheda **Ruoli** aggiungere i 3 ruoli successivi per l'utente selezionato:
 - 1. Administrators
 - 2. Read-Only
 - 3. ucs-kvm (stesso ruolo creato nel passaggio precedente)

UCS Central	What are you looking for?	Q	What do you want to do?	•		
< III Dashbo	oard III Domains × III root × III UCS-/	AS-MXC-P25-04-N	Aini ×			
root Do	main Group					
Backup	System Profile (3* Date & Time - DNS - Remote Access - Trusted Poir	UCS C	entral Users Admir	nistration Manage		
Settings	System Policies 🕈			izeron1	d	
Inventory	Equipment - Rack Discovery - Fault - Syslog -Core I Users 🖉	Profile	Local Users	Basic Roles Locales SSH		
Domain IDs	Roles - Locales	Roles	admin	Description		
Policies	Authentication LS Policies LDAP - TACACS+ - RADIUS - Authentication Doma		injest	Account Activation		
VLANs Basic - SNMP Trace - SNMP Users		Local Users		Enabled Disabled	Enabled Disabled	
VLAN Groups Call Home Id		Remote Users	_	Account Expiration Disabled		
	Basic - Profiles - Alerts			First Name		



Assegnazione di ruolo per il gruppo LDAP in UCS Central

Informazioni correlate

- Utenti e ruoli in UCS Central
- Supporto tecnico e download Cisco

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).