Esempio di configurazione dell'integrazione UCSM di server serie C

Sommario

Introduzione **Prerequisiti** Requisiti Componenti usati Premesse Integrazione Connessioni fisiche Fasi UCSM Integrazione dei proiettori della serie C nella release 2.1 Gestione a filo singolo Gestione a doppio filo con 1225 Verifica Accesso al server dalla CLI File di supporto tecnico Integrazione con i proiettori della serie C prima della versione 2.0(2) Risoluzione dei problemi Rimozione di un server serie C da UCSM Trovare i livelli di codice corretti Sostituzione di un'unità integrata della serie C Risoluzione dei problemi di individuazione

Introduzione

In questo documento viene descritta l'integrazione dei sistemi della serie C con Unified Computing System Manager (UCSM).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Di seguito è riportato un elenco dei componenti richiesti per questo documento:

- Due interconnessioni fabric (FI) con UCSM versione 2.0(2) o successive (è supportato anche un singolo FI)
- Due Cisco Nexus 2232 Fabric Extender (FEX) (ne è necessario uno solo se il FI è autonomo)
- Server serie C con la corretta versione del codice. Per individuare la versione corretta da eseguire con la versione UCSM, consultare la sezione successiva.
- Due cavi RJ-45 per server (e due ricetrasmettitori GLC-T per il lato FEX) (uno se FI è autonomo)
- Quattro cavi SFP (Small Form-Factor Pluggable) da 10 GB per i moduli FEX e altri due per server (2 + 2/server se FI è autonomo)

Nota: In termini di integrazione, i FEX sono gli stessi dei moduli I/O (IOM) in uno chassis blade.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

L'integrazione della serie C si riferisce al processo in cui si aggiungono i server autonomi della serie C a UCSM e si consente di gestirli come un blade. Una volta integrate, è possibile utilizzare tutte le funzionalità di UCSM sul server.



Integrazione

Connessioni fisiche

Prima di iniziare questo processo, ripristinare i valori predefiniti di Cisco Integrated Management Controller (CIMC) sul server serie C. Se è già stato configurato, non verrà aggiunto correttamente a UCSM.

Completare questa procedura per impostare le connessioni fisiche. È possibile utilizzare qualsiasi porta di FEX.

- 1. Collegare due cavi da 10 GB da FEX A a FI A e due da FEX B a FI B. Le porte devono essere configurate come porte server su FI.
- 2. Collegare un cavo da 1 GB da una delle porte FEX a una delle porte Lights Out Management (LOM). Collegare l'altro cavo all'altra porta FEX e all'altra porta LOM.

3. Collegare due cavi da 10 GB dal server ai FEX, uno a FEX A e uno a FEX B. Una volta terminato, dovrebbe avere il seguente aspetto:



Per i diagrammi dei diversi server da integrare, consultare la sezione <u>Configurazione della</u> <u>gestione</u> della <u>doppia connessione</u> in Cisco UCS serie C Server Integration con Cisco UCS Manager 2.1.

Fasi UCSM

A questo punto, è necessario verificare che le porte FI siano configurate come porte server e che i

FEX rilevino. I server FEX possono essere considerati come chassis propri e i server montati su rack come blade:

Fault Sum	mary		
8			
3	47	7	28
Equipment	Servers LA	N SAN VM	Admin
Fi	lter: All		•
• =			
Equi	oment		
÷	Thassis		
	Rack-Mounts		
	💵 FEX	1	
	Servers	1	
	🗄 🔿 Server	r 2	

Èimportante notare che:

- 1. Se non si collegano entrambe le unità di alimentazione (PSU) nei FEX, si verificheranno errori delle ventole.
- I FEX seguono le stesse impostazioni dei criteri di individuazione degli OIM. Se si imposta il channeling delle porte, i canali delle porte FEX (con 6200). Se si seleziona il collegamento a 8, per individuarlo è necessario il collegamento a 8.
- 3. Come gli OIM, è necessario confermare (ACK) i FEX per apportare modifiche alla connettività. A differenza degli OIM, è possibile eseguire ACK su un lato e quindi sull'altro, senza interruzioni del servizio.

Integrazione dei proiettori della serie C nella release 2.1

L'integrazione della serie C Delmar (versione 2.1(1a)) ha ricevuto un paio di nuove funzioni. Tuttavia, è completamente compatibile con le precedenti implementazioni di integrazione della serie C, a differenza del passaggio dalla release 2.0(1) alla release 2.0(2).

Nella versione 2.1(1a), è stato introdotto il supporto per la scheda di interfaccia virtuale (VIC) 1225

Cisco Unified Computing System (UCS) (VIC) serie C di seconda generazione). Il VIC 1225 funziona in due modalità, gestione a filo singolo o doppio. Indipendentemente dalla modalità scelta, per utilizzare la 1225 È NECESSARIO disporre della release 2.1.

Gestione a filo singolo

Con la gestione a filo singolo, è sufficiente collegare un solo cavo dal server serie C a ciascun cavo FEX; la gestione e la condivisione dei dati. Ciò aumenta la densità dei server su una singola coppia 2232 FEX da 16 a 32 server.

Requisiti

- Due FI con release 2.1(1a) o successive (è supportato anche un singolo FI)
- Due 2232 FEX (o uno solo se si dispone di un FI autonomo)
- Quattro cavi SFP da 10 GB per i moduli FEX e uno in più per server
- Uno di questi server serie C con la corretta versione del codice per UCS

• Un VIC 1225 nello slot PCI (Peripheral Component Interconnect) corretto

Server	PCie Slot
Cisco UCS C22 M3 Server	1
Cisco UCS C24 M3 Server	1
Cisco UCS C220 M3 Server	1
Cisco UCS C240 M3 Server	2
Cisco UCS C260 M2 Server	7
Cisco UCS C420 M3 Server	4
Cisco UCS C460 M2 Server	1

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione <u>Configurazione della gestione a filo singolo</u> in Cisco UCS serie C Server Integration con Cisco UCS Manager 2.1.

Cablaggio

Collegare il VIC 1225 ai FEX nel modo seguente (C22 utilizzato nell'esempio):



A questo punto, è necessario seguire la stessa procedura descritta nella sezione precedente (accertarsi che i proiettori serie C siano ripristinati ai valori predefiniti e che le porte FEX siano configurate come porte server).

Fare riferimento alla sezione <u>Configurazione della gestione a filo singolo</u> di **Cisco UCS serie C Server Integration con Cisco UCS Manager 2.1** per visualizzare esempi di cablaggio per ogni server supportato.

Per il resto del presente documento non vi sono differenze tra gestione a filo singolo e gestione a doppio filo.

Gestione a doppio filo con 1225

In questa modalità, il VIC 1225 viene utilizzato come qualsiasi altra scheda da 10 GB e il server è cablato come descritto nella prima sezione di questo documento. Per utilizzare la release 1225 per l'integrazione, è necessario eseguire la release 2.1(1a) o successive. La versione 2.1(1a) supporta inoltre completamente qualsiasi integrazione della serie C dalla versione 2.0(2) o successive e segue la stessa configurazione/configurazione descritta in precedenza.

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Accesso al server dalla CLI

Di seguito sono riportati alcuni comandi CLI che vengono utilizzati per accedere al server.

• Per definire l'ambito di un server blade, immettere un comando simile al seguente:

In questo comando, x è il numero dello chassis e y è il numero del server.

• Per ottenere un server con montaggio su rack, immettere questo comando:

scope server z

In questo comando, z è il numero del server in UCSM.



Nota: Anziché definire l'ambito di uno chassis e di un server, è possibile definire l'ambito direttamente per il server.

 Se invece si desidera definire l'ambito di FEX, immettere questo invece del comando scope iom x/y:

```
F340-31-10-A#
F340-31-10-A#
F340-31-10-A# scope fex 3
F340-31-10-A# scope fex 3
F340-31-10-A /fex #
F340-31-10-A /fex #
F340-31-10-A /fex #
F340-31-10-A#
```

Nota: Se il server serie C contiene un **P81E/1225**, è possibile collegarsi normalmente e immettere tutti i comandi VIC normalmente immessi su un **M81KR/1240/1280**.

BXB-VAAS-UCS-A# BXB-VAAS-UCS-A# connect adapter 14/1 adapter 0/14/1 # connect adapter 0/14/1 (top):1# att attach-fls attach-mcp adapter 0/14/1 (top):1# attach-mcp adapter 0/14/1 (mcp):1# lif lif vnic state 🛛 vlan mac addr _ ____ ________ ____ 2 5 UP 0 00:25:b5:00:00:03 0 ff:ff:ff:ff:ff:ff 0 01:00:5e:00:00:01 0 33:33:00:00:00:01 0 33:33:ff:a9:db:16 0 33:33:00:01:00:03 0 01:00:5e:00:00:fc 0/14/1 (mcn):2#

File di supporto tecnico

I server montati su rack non vengono visualizzati in nessuno dei comandi **show chassis inventory**. Tuttavia, vengono visualizzate normalmente con i comandi **show server inventory**. Come in precedenza, elencano solo i numeri dei server:

```
Server 2:
Name:
Model: R250-2480805W
Acknowledged Vendor: Cisco Systems Inc
Acknowledged Serial (SN): PGS142600C1
Acknowledged Revision: 0
Acknowledged Product Name: Cisco UCS C250 M2
Acknowledged PID: R250-2480805W
Acknowledged VID: V01
Nei gruppi di disponibilità vengono visualizzati con l'identificatore unità rack-z, dove z è il numero
del server:
```

```
[INFO][0xac05ebb0][Jun 7 05:27:30.697][app_sam_dme:checkCompu] server assigned dn: sys/rack-unit-2
```

Integrazione con i proiettori della serie C prima della versione 2.0(2)

Prima della release 2.0(2), il processo (e i FEX supportati) era leggermente diverso. È importante notare che questo non è compatibile con le versioni precedenti. Se l'integrazione è stata eseguita prima della release 2.0(2) e si desidera eseguire l'aggiornamento alla release 2.0(2), è necessario modificare l'intero sistema. Questo documento non descrive il metodo di integrazione perché non è più utilizzato.

Risoluzione dei problemi

Consultare questa sezione per risolvere i problemi di configurazione.

Rimozione di un server serie C da UCSM

Se è necessario rimuovere un server serie C da UCSM e configurarlo come standalone, attenersi alla seguente procedura.

- 1. Smantellare il server in UCSM.
- 2. Rimuovere il cavo del server da FEX e FI.
- 3. Collegare un monitor e una tastiera e riavviare il server.
- 4. Quando viene visualizzata la schermata Cisco, fare clic su **F8** per accedere alla configurazione CIMC.
- 5. Quando viene richiesto se si desidera eseguire il ripristino alla modalità standalone, è possibile configurare normalmente CIMC.

Trovare i livelli di codice corretti

Per individuare la versione corretta del codice, è necessario utilizzare un processo in due passaggi:

- 1. Trova il bundle della serie C per la versione in uso.
- 2. Individuare l'utility di aggiornamento dell'host (HUU) corretta per il bundle.

Entrambi i documenti pertinenti sono disponibili nella <u>pagina Riferimenti tecnici del sistema di</u> <u>calcolo unificato Cisco</u>.

Per trovare la versione corretta del codice, completare i seguenti passaggi:

1. Aprire la matrice della serie B per la versione in uso. In questo esempio viene utilizzata la release 2.1(3):

UCSM Managed UCS Server Compatibility

Hardware and Software Interoperability Matrix Utility Tool Hardware and Software Interoperability for UCSM Managed Servers in Release 2.1(3) (PDF - 730 KB) New!

Hardware and Software Interoperability for UCSM Managed Servers in Release 2.1(2) (PDF - 700 KB)

2. Nella prima pagina è presente un paragrafo che indica la corretta versione del codice della serie C da eseguire:

For C-Series servers managed by UCSM, *unless otherwise indicated in this document*, the supported firmware and drivers are those listed in the 1.5(2) C-Series Compatibility guide, located at http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_technical_reference_list.html.

3. Tornare alla pagina Web principale e aprire la guida della release 1.5(2) per trovare l'HUU corretto da usare:

Standalone C-Series UCS Server Compatibility

Hardware and Software Interoperability Matrix Utility Tool

Hardware and Software Interoperability for Standalone C-Series Servers in Release 1.5(3) (PDF - 2 MB) New!

Hardware and Software Interoperability for Standalone C-Series Servers in Release 1.5(2) (PDF - 2 MB) New!

Nella seconda pagina è presente una tabella che indica l'HUU corretto per ciascun server:

Server	Software Container	HUU
C220 (SFF/LFF) M3	1.5.2	1.5.2
C240 (SFF/LFF) M3	1.5.2	1.5.2
C22/C24 (SFF) M3	1.5.2	1.5.2
C420 M3	1.5.2	1.5.2
C460 (M1/M2) C260 M2	1.5.2	1.5.2
C200 M1, C200 (SFF/LFF) M2, C210 (M1/M2), C250 (M1/M2)	1.4.3u	1.4.3u

In questo caso, utilizzare la release 1.4(3u) per un C200M2 e la release 1.5.2 per un C460M1 per integrare correttamente questi server.

Sostituzione di un'unità integrata della serie C

Completare questa procedura per sostituire un server serie C integrato:

1. Smantellare il server precedente:

					-
Equipment Servers LAN SAN VM Admin	CIMC Sessions General	VIF Paths Inventory	Power Co Virtual N	ntrol Monitor Machines	Faults
Filter: Al	General Fault Summar Overall Status: Status Det Ac	Inventory Invent	Virtual N Led Canon Ce Ser Ding to performaintenance viedge	Machines Physical D Physical D Properties rver 9 m server mainter task: Decommission Diagnostic Inter ncel Effective Operating	Hybri isplay

2. Passare a Apparecchiature > Smantellate ed eliminare il server precedente:

Equipment Services LAN SAN VM Admin	Main Topo	Fabric Interconne			
Equipment Servers EAN SAN IN Admin	🖌 Thermal 🕴	Decommissioned		🔓 Firmware Man	agement
Filter: Al	🛨 🖃 🔩 Filter 👄 Export	Print	_		
	Name	Recommission	ID	Vendor	PID
E-gg Equipment Chassis Rack-Mounts	Chassis				
FEX FEX FEX FEX 2 FEX 3 FEX 3	Rack-Mounts		3 2	Cisco Systems Ir Cisco Systems Ir	nc C260-B nc R210-2
Server 1 Server 5 Server 5 Server 5 Server 5	Radkmount : Radkmount : Radkmount : Radkmount : Radkmount :	Recommission Rack-M Copy Copy XML Delete	lount Server	Ctrl+C Ctrl+L Ctrl+D	c UCSC-(c UCSC-(c UCSC-(c UCSC-(;
	Servers				

- 3. Spegnere e scollegare il vecchio server.
- 4. Configurare i proiettori della serie C sostitutivi come modelli autonomi.
- 5. Upgrade/downgrade con HUU.
- 6. Ripristinare i valori predefiniti di CIMC.
- 7. Collegare il nuovo server e accenderlo.
- 8. Se viene visualizzato con l'ID server errato, decommissionarlo e modificare il numero nella scheda **Decommissionata**.

Equipment Converse LANI CAN VM Admin	Main Topology View			Es F
Equipment Servers LAN SAN VM Admin	🖌 Thermal	1 Decommissioned		📥 Firmwa
Filter: Al	🛨 🖃 🔩 Filter 👄 Ex	port 😸 Print		
	Name	Recommission	ID	Vendor
Ghassis	Chassis			
Rack-Mounts	FEX			
E FEX	Rack-Mounts			
E TEX 2		erver 🗌	3	Cisco Sys
E TEX 3	- Rackmount S	erver	2	Cisco Sys
E Servers	Rackmount S	erver 🔄 🗌	9	Cisco Sys
Server 1	- Rackmount S	erver 🗌	7	Cisco Sys
⊕-		erver	8	Cisco Sys
		erver 🗌	6	Cisco Sys
	- Rackmount S	erver	4	NA-D867
	Servers			

Risoluzione dei problemi di individuazione

Per risolvere i problemi di individuazione, completare i seguenti passaggi:

- 1. Ripristinare i valori predefiniti di CIMC (fare clic su **F8** per accedere a CIMC durante il processo di avvio).
- 2. Ripristinare le impostazioni del BIOS. Se le ROM delle opzioni di rete sono disattivate, è possibile che si siano verificati problemi di individuazione.
- 3. Assicurarsi che tutti i cavi siano inseriti correttamente. Provare a utilizzare un gruppo di cavi e porte diversi su FEX.
- 4. Eseguire nuovamente l'HUU per aggiornare il firmware.
- 5. Connettersi al CIMC tramite Secure Shell (SSH) e immettere questi comandi per verificare che il server sia completamente aggiornato: chassisfirmware ambitoupdate-all
- 6. Eseguire il reACK dei FEX (è possibile eseguire il reACK un lato alla volta in modo da evitare tempi di inattività per gli altri server).