Configurare DCPMM in Windows Server con la modalità AppDirect

Sommario

Introduzione **Prerequisiti** Requisiti Componenti usati Premesse Modulo di memoria persistente per data center Modalità operative Modalità memoria Modalità AppDirect Modalità combinata Obiettivo Regione Spazio dei nomi Accesso diretto Configurazione Verifica Risoluzione dei problemi Riferimento

Introduzione

In questo documento viene descritta la configurazione Intel[®] Optical[™] Data Center Persistent Memory (PMEM) in modalità AppDirect per Windows Server.

Contributo di Ana Montenegro, Cisco TAC Engineer.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Modulo di memoria persistente (DCPMM) per centri dati Intel® Optane™.
- Amministrazione di Windows Server.

Prima di provare la configurazione, verificare che il server disponga dei requisiti minimi:

- Consultare le linee guida PMEM sulla guida alle specifiche B200/B480 M5.
- Assicuratevi che la CPU sia costituita da processori Intel[®] Xeon[®] scalabili di seconda generazione.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- UCS B480 M5
- UCS Manager 4.1(2a)
- Windows Server 2019

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Cisco IMC e Cisco UCS Manager release 4.0(4) introducono il supporto per i moduli di memoria persistente per data center Intel[®] Optane[™] sui server UCS M5 basati sui processori scalabili Intel[®] Xeon^{® di} seconda generazione.

Modulo di memoria persistente per data center

Il modulo DCPMM (Data Center Persistent Memory Module) è una nuova tecnologia che colma il divario tra storage e memoria tradizionale. Raggiunge il meglio di entrambi i mondi combinando le prestazioni ad alta velocità della DRAM con l'alta capacità dello storage tradizionale. Offrono prestazioni superiori rispetto alle unità a stato solido e un costo per gigabyte inferiore rispetto alla memoria di sistema.

Modalità operative

Modalità memoria

In modalità memoria, il DDR4 funge da modulo cache per i DCPMM. Fornisce una grande capacità di memoria, anche se i dati sono volatili. Il sistema operativo vede la capacità del modulo di memoria persistente come memoria principale del sistema.

Modalità AppDirect

Tutta la memoria utilizzata come storage. La memoria è indirizzabile ai byte e fornisce accesso diretto a caricamento/archiviazione senza modifiche alle applicazioni o ai file system esistenti. La modalità App Direct consente lo storage dei blocchi ad alte prestazioni, senza la latenza dello spostamento dei dati da e verso il bus I/O.

Modalità combinata

Questa modalità consente l'utilizzo del modulo con il 25% di capacità utilizzata come memoria volatile e il 75% come memoria non volatile.

Èpossibile passare da una modalità all'altra tramite UCSM e gli strumenti del sistema operativo sull'host.

Obiettivo

Un obiettivo viene utilizzato per configurare il modo in cui vengono utilizzati i moduli di memoria persistenti connessi a un socket della CPU.

- App Direct configura una regione per tutti i moduli di memoria persistente connessi a un socket.
- App Direct Non interleaved configura una regione per ciascun modulo di memoria persistente.

Regione

Una regione è un gruppo di uno o più moduli di memoria persistente che possono essere suddivisi in uno o più spazi dei nomi. Viene creata una regione in base al tipo di memoria persistente selezionato durante la creazione dell'obiettivo.

Le aree possono essere create come non interlacciate, ovvero come una regione per modulo di memoria persistente, oppure come interlacciate, che creano una grande regione su tutti i moduli in un socket CPU. Impossibile creare aree tra socket CPU.



Spazio dei nomi

Uno spazio dei nomi è una partizione di un'area. Quando si utilizza il tipo di memoria persistente App Direct, è possibile creare spazi dei nomi nell'area mappata al socket. Quando si utilizza il tipo di memoria persistente App Direct Non Interleaved, è possibile creare spazi dei nomi nella regione mappata a un modulo di memoria specifico sul socket.

Èpossibile creare uno spazio dei nomi in modalità raw o block. Uno spazio dei nomi creato in modalità raw viene considerato come spazio dei nomi in modalità raw nel sistema operativo host. Uno spazio dei nomi creato in modalità Blocco viene considerato come uno spazio dei nomi in modalità settore nel sistema operativo host.



Accesso diretto

DAX (Direct Access) è un meccanismo che consente alle applicazioni di accedere direttamente ai supporti persistenti dalla CPU (attraverso carichi e archivi), ignorando il tradizionale stack di I/O (cache delle pagine e livello di blocco).

Configurazione

1. Creare un criterio PMEM

Selezionare Server > Criteri memoria persistente e fare clic su Aggiungi.

Per creare un obiettivo, verificare che la modalità di memoria sia 0%.

reate Pers	sistent Memory Po	licy		?
Name : Ap Description : General Se Goals Crea Nore Socket Soc All S Mer	ecurity ate Goal erties ket ID : • All So hory Mode (%) : • 0 istent Memory Type : • App D	ckets	? ×	*
Ty Advanced Filt	er 🛧 Export 🚔 Print			\$
Name	Socket Id	Socket Local DIMM Mode	Capacity (GiB)	
		No data available	ОКС	ancel

Create Persistent Memory Policy

Configure N Ty Advance Name	Namespace Ind Filter A Export Pr Socket Id	int Socket Local DIMM	Capacity (GiB)
Configure N	Namespace ed Filter 🛧 Export 🚔 Pr	int	
Configure N	Namespace		
		🕀 Add 🔟 Delete 🕕 Modify	
All Sock	tets	0	App Direct
			And Direct
Te Advance	d Filter 🛧 Export 👘 Pr	Momory Mode (%)	Porsistant Mamony Type
10010			
General	Security		
escription :			

Nota: Se si include un criterio di memoria persistente in un profilo di servizio associato a un server, la configurazione della memoria persistente nel server è **gestita da UCS**. In modalità **gestita da UCS**, è possibile utilizzare Cisco UCS Manager e gli strumenti host per configurare e gestire i moduli di memoria persistente. In caso contrario, la configurazione della memoria persistente sul server è **gestita dall'host**. Nella modalità **gestita dall'host**, è possibile utilizzare gli strumenti host per configurare e gestire gli strumenti host per configurare e gestire sul server è **gestita dall'host**. Nella modalità **gestita dall'host**, è possibile utilizzare gli strumenti host per configurare e gestire i moduli di memoria persistente.

2. Assegnare il criterio di memoria persistente al profilo di servizio.

Selezionare **Profilo servizio > Criteri > Criterio memoria persistente** e selezionare il criterio creato in precedenza

Attenzione: Questa azione richiede il riavvio del server

вос	t Order	Virtual Machines	FC Zones	Policies	Server Details	CIMC Sessions	FSM	VIF Paths	Faults	Events	> >
	(+) IPMI	Redfish Access P	rofile Policy								
	+ Pow	er Control Policy									
	+ Scru	b Policy									
	(+) Seria	al over LAN Policy									
	(+) State	s Policy									
	⊕ KVM	Management Poli	су								
	+ Pow	er Sync Policy									
	(+) Grap	hics Card Policy									
	Pers	istent Memory Pol	ісу								
	Persistent	Memory Policy : Ap	pDirect_PMEM	•	Create	Persistent Memory Po	olicy				
	Persistent	Memory Policy Instand	ce:								
							ок	Apply	Cancel) (H	elp

3. (Facoltativo) Verificare che la modalità sia AppDirect.

Passare a Server > Inventario > Memoria persistente > Aree.

General	Inventory	Virtual Ma	achines Installed F	irmware	CIMC Session	s SEL Logs	VIF Paths H	lealth Diag	nostics Faults	Events FSM	> >
Motherboard	CIMC	CPUs	GPUs Memory	Adapters	HBAs	NICs iSCSI vi	NICs Security	Storage	Persistent Memory		
DIMMS (Configuration	Regions	Namespace								
Advanced Fil	ilter 🔶 Expo	rt 👘 Print									≎
i	Soc	ket ld	Local DIMM Slo	t Id DIN	/M Locator Ids	Туре	Total C	Capacity (GiB)	Free Capacity (GiB)	Health Status:	
1	So	:ket 1	Not Applicable	DIN	/IM_A2,DIMM_E	D2 AppDirect	928		928	Healthy	
2	Soc	:ket 2	Not Applicable	DIN	/M_G2,DIMM_K	K2 AppDirect	928		928	Healthy	
з	Soc	ket 3	Not Applicable	DIN	/IM_N2,DIMM_F	R2 AppDirect	928		928	Healthy	
4	So	:ket 4	Not Applicable	DIN	/IM_U2,DIMM_>	K2 AppDirect	928		928	Healthy	

Motherboa	ard CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	Security	Storage	Persistent Memory
DIMMS	Configuration	Regions	s Na	amespace							
Actions				Properties							
Secure Era	se		_	Memory Cap	acity (GiB)	:	0		Persistent N	lemory Capa	acity (GiB): 3712
				Reserved Ca	pacity (GiB)	:	304		Total Capac	ity (GiB)	: 4021
				Configured R	esult Error Des	scription :	No Error		Config Resu	lt	Success
				Config State		:	Configured	1	Security Sta	te	: Disabled-Frozen
				Unconfigured	d Capacity	:	304		Inaccessible	Capacity	: 5

4. In Windows, selezionare **Gestione periferiche > Periferiche di memoria** per visualizzare le memorie.

🗄 Device Manager	-	\times	
File Action View Help			
V 📇 WIN-UTRDO5QL4T1		^	\sim
> 💻 Computer			
> 👝 Disk drives			
> 嘱 Display adapters			elp
> 🛺 Human Interface Devices			
> 📹 IDE ATA/ATAPI controllers			
> 🔤 Keyboards			
Memory devices			
INVDIMM device			h
INVDIMM device			
> 🕕 Mice and other pointing devices			
> 📃 Monitors			
✓			

5. Utilizzare PowerShell per verificare lo stato fisico della memoria con il comando **Get-PmemPhysicalDevice.**

eviceId	DeviceType	HealthStatus	OperationalStatus	PhysicalLocation	FirmwareRevision	Persistent memory size	Volatile memory siz
	INVDINM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
901	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
91	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
101	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
301	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
101	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
001	INVDIMM device	Healthy	{0k}		101005276	464 GB	Unknown
101	INVDIMM device	Healthy	(0k)		101005276	464 GB	Unknown

6. Utilizzare il comando **Get-PmemUnusedRegion** per restituire le aree disponibili per l'assegnazione a un dispositivo di memoria logica persistente nel sistema.



7. Utilizzare il comando **New-PmenDisk** per creare uno spazio dei nomi in un'area per abilitare la capacità.

Lo spazio dei nomi è visibile al sistema operativo Windows e può essere utilizzato dalle applicazioni.



8. Eseguire la verifica con il comando Get-PmemDisk Persistent Memory Disk (Namespace).

liskNumber	Size	HealthStatus	AtomicityType	CanBeRemoved	PhysicalDeviceIds	UnsafeShutdownCount
	928 GI) Healthy	None	True	{1, 101}	0
	928 GE	Healthy	None	True	{1001, 1101}	0
;	928 GE	Healthy	None	True	{2001, 2101}	0
	928 GE	8 Healthy	None	True	{3001, 3101}	0

9. (Facoltativo) Passare a **Gestione periferiche** e controllare il disco di memoria persistente sotto il **disco di memoria persistente**.



10. In UCS Manager viene visualizzato lo spazio dei nomi creato nelle aree.

Passare a Server > Inventario > Memoria persistente > Spazio dei nomi. Verranno visualizzate le aree a cui è associato lo spazio dei nomi.

< General Inve	entory Virt	tual Machines	Installed I	Firmware	CIMC Session	ons S	SEL Logs	VIF Paths	Health	Diagnostics	Faults	Events	FSM	> >
Motherboard C	IMC CPU	s GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	s Security	Storag	e Persiste	ent Memory			
DIMMS Configu	uration Re	gions Nar	nespace											
+ - Ty Advanced	filter 🔶 Exp	port 🖷 Print												¢
Name		N	lode			C	Capacity (GiB)			Health	Status:			
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 2														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 3														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 4														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			

11. In Windows, passare alla console **Gestione disco** per visualizzare il nuovo disco. inizializzare il disco utilizzando il partizionamento **MBR** o **GPT** prima che lo strumento di gestione dei dischi logici possa accedervi.

🜆 Computer Management		1×3,	- 0	×
File Action View Help				
🗢 🔿 🙍 📰 🖬 💼 🗩	🗙 🕑 📑 📴 🗉	1		
🔚 Computer Management (Local	Volume	Layout Type File System Status	Actions	
✓ [™]	— (C:)	Simple Basic NTFS Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	Disk Management	
> 🕑 Task Scheduler	(Disk 0 partition)	12) Simple Basic Healthy (EFI System Partition)	More Actions	-
> Event Viewer	Becovery	Simple Basic NTES Healthy (Pfimary Partition)		·
3 Shared Folders	- necovery	Simple base into the introduction		
> N Performance				
- Device Manager		Initialize Disk ×		
🗸 📴 Storage		You must initialize a disk before Logical Disk Manager can access it		
> 🝓 Windows Server Backup		Calant data:		
📅 Disk Management		Call Date 2		
Services and Applications		V Disk 3		
		Disk 4		
		✓ Disk 5		
		Use the following partition style for the selected disks:		
	<	MBR (Master Boot Record)	>	
		GPT (GUID Partition Table)	^	
	Basic			
	1490.40 GB	Note: The GPT partition style is not recognized by all previous versions of Windows		
	Online	np, Primary F		
		OK Cancel		
	- Disk 1			
	Basic			
	1490.40 GB	1490.40 GB RAW		
	Online	Healthy (Primary Partition)		
	"O Disk 2			
	Unknown			
	Not Initialized	Upallocated	*	
< >	Unallocated	Primary partition		

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

1. Il comando **Remove-PmemDisk** rimuove uno specifico disco di memoria persistente, che può essere utilizzato se è necessario sostituire un modulo guasto.



Attenzione: La rimozione di un disco di memoria persistente provoca la perdita di dati su tale disco.

2. Verificare con il comando Get-PmemDisk il disco di memoria persistente rimanente disponibile.



3. In UCS Manager sotto **Memoria persistente** è possibile vedere che alla regione non è più assegnato lo spazio dei nomi come mostrato nell'immagine.

Motherboard CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	Security	Storage	Persistent Memory	
DIMMS Configuration	Regions	Nam	nespace								
+ - Ty Advanced Filter	♠ Export	🖶 Print									\$
Name		Μ	lode			C	Capacity (GiB)			Health Status:	
Region 1											
▼ Region 2											
Namespace PmemDis	k1	R	law			9	28			Healthy	
▼ Region 3											
Namespace PmemDis	k1	R	law			9	28			Healthy	
▼ Region 4											
Namespace PmemDis	k1	R	law			9	28			Healthy	

4. In alternativa, usare l'utility **IPMCTL** per configurare e gestire i moduli di memoria persistente di Intel Optane DC.

Nota: IPMCTL può essere avviato da una shell UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

o da una finestra di terminale in un sistema operativo.

5. Il comando **ipmctl show -dimm** visualizza i moduli di memoria persistente rilevati nel sistema e verifica che il software possa comunicare con essi. Tra le altre informazioni, questo comando restituisce ogni ID DIMM, capacità, stato di integrità e versione del firmware.

Shell> ipm	ctl show	-d.	imm				
DimmID	Capacity		LockState		HealthState		FWVersion
		===:					
0x0001	502.5 Gi	в	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0x0101	502.5 Gi	B	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0×1001	502.5 Gi	B	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0x1101	502.5 Gi	в	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0x2001	502.5 Gi	в	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0x2101	502.5 Gi	в	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0x3001	502.5 Gi	в	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
0x3101	502.5 Gi	в	Disabled,	Frozen	Healthy	I	01.01.00.5276
Shell>							

6. Il comando ipmctlshow -memoryresources visualizza la capacità fornita.



7. Il comando **ipmctl show -region** visualizza le aree disponibili. Si noti che l'area 1 ha **capacità libera.**

Shell> ipmctl show	-region		
RegionID SocketI) PersistentMemoryType	e Capacity FreeCapacity	y HealthSt
ate			
====			
0x0001 0x0000	AppDirect	928.0 GiB 928.0 GiB	Healthy
0x0002 0x0001	AppDirect	928.0 GiB 0 B	Healthy
0x0003 0x0002	AppDirect	928.0 GiB 0 B	Healthy
0x0004 0x0003	AppDirect	928.0 GiB 0 B	Healthy
Shell>			

8. Il comando ipmctl create -namespace crea uno spazio dei nomi nelle aree disponibili.



9. Ora tutte le aree sono assegnate allo spazio dei nomi, come mostrato nell'immagine

Shell> i; RegionI(ome D	tl show SocketID	-re	egion PersistentMemoryType		Capac:	ity	I	FreeCapacity		HealthSt
ate											
			==:		==					==:	
====											
0x0001	I	0x0000		AppDirect		928.0	GiB	I	0 B		Healthy
0x0002		0x0001		AppDirect		928.0	GiB	I	0 B		Healthy
0x0003	I	0x0002		AppDirect		928.0	GiB	I	0 B		Healthy
0x0004		0x0003		AppDirect		928.0	GiB	I	0 B		Healthy
Shell> _											

10. In UCS Manager è possibile controllare lo spazio dei nomi creato in **Memoria persistente**, come mostrato nell'immagine.

General	Inventory	Virtual Machines		Installed Firmware		CIMC Sessions		SEL Logs VIF Paths		Health	Diagno	ostics Faults	Events	FSM	> >
Motherboard	CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vN	Cs Secu	rity Sto	rage	Persistent Memor	y		
DIMMS C	onfiguration	Regions	Nan	nespace											
+ - Ty Advanced Filter ↑ Export = Print												¢			
Name			N	lode				Capacity (GiB)			Health Status:			
Region 1															
Namespa	ace		F	ław				928				Healthy			
➡ Region 2															
Namespa	ice PmemDisk	<1	R	ław				928				Healthy			
▼ Region 3															
Namespa	ice PmemDisk	k1	R	law				928				Healthy			
Region 4															
Namespa	ice PmemDisk	<1	R	ław				928				Healthy			

Nota: esaminare tutti i comandi disponibili per IPMCTL: <u>Guida per l'utente di IPMCTL</u>

Riferimento

- UCSM: configurazione e gestione dei moduli di memoria persistente del controller di dominio
- Guida introduttiva: Provisioning della memoria persistente CC Intel® Optane™
- Server Windows: Comprensione e distribuzione della memoria persistente
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems