Gestione del traffico tramite VN-Link

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Configurazione Esempio di rete Criteri di rilevamento chassis Configurazioni Esportare un file di estensione di vCenter da Cisco UCS Manager Definizione di uno switch virtuale distribuito VMware vCenter Profili porte Aggiungere un host a uno switch distribuito vNetwork Verifica Test di limitazione QOS/velocità Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

Cisco VN-Link nell'hardware è un metodo basato su hardware per la gestione del traffico da e verso una macchina virtuale su un server con una scheda VIC. Questo metodo viene talvolta denominato switching pass-through. Questa soluzione sostituisce la commutazione basata su software con la commutazione basata su hardware basata su ASIC e migliora le prestazioni.

Il framework DVS (Distributed Virtual Switch) fornisce VN-Link in funzionalità e caratteristiche hardware per macchine virtuali su server Cisco UCS con schede VIC. Questo approccio fornisce una soluzione di rete completa per soddisfare i nuovi requisiti creati dalla virtualizzazione dei server. Con VN-link nell'hardware, il traffico di layer 2 tra due VM sullo stesso host non viene attivato localmente sul DVS, ma inviato a monte all'UCs-6100 per l'applicazione di policy e la commutazione. Lo switching viene eseguito nell'interconnessione fabric (hardware). Di conseguenza, i criteri di rete possono essere applicati al traffico tra macchine virtuali. Questa funzionalità garantisce la coerenza tra server fisici e virtuali.

Nota: VMotion è supportato nell'hardware VPN-Link.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare questa configurazione, accertarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

• Enterprise Plus License deve essere installato sugli host ESX. Ciò è **richiesto** per la funzione di commutazione DVS.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware. Tutti i componenti dello chassis e dei blade sono stati aggiornati alla versione 1.3.1c.

- Cisco UCS 6120XP 2x N10-S6100
- 1 N20-C6508
- 2 N20-B6620-2
- Cisco UCS VIC M81KR Scheda di interfaccia virtuale 2x N20-AC002

Affinché VN-Link sia operativo, è necessario che i tre componenti principali siano collegati:

- Host VMware ESXUn server con VMware ESX installato. Contiene un archivio dati e le macchine virtuali. L'host ESX deve disporre di un Cisco M81KR VIC installato e di connettività dei dati uplink alla rete per la comunicazione con VMware vCenter.
- VMware vCenterSoftware basato su Windows utilizzato per gestire uno o più host ESX. VMware vCenter deve disporre di connettività alla porta di gestione UCS per l'integrazione del piano di gestione e connettività dei dati uplink alla rete per la comunicazione con l'host ESX. Una chiave di estensione vCenter fornita da Cisco UCS Manager deve essere registrata con VMware vCenter prima che l'istanza Cisco UCS possa essere riconosciuta.
- Cisco UCS ManagerII software di gestione Cisco UCS che si integra con VMware vCenter per gestire alcune delle attività di gestione basate sulla rete.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Cisco UCS Manager deve disporre della connettività della porta di gestione a VMware vCenter per l'integrazione del piano di gestione. Fornisce anche una chiave di estensione vCenter che rappresenta l'identità Cisco UCS. La chiave di estensione deve essere registrata con VMware vCenter prima di poter riconoscere l'istanza di Cisco UCS.

Convenzioni

Fare riferimento a <u>Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni</u> <u>dei documenti.</u>

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo <u>strumento di</u> <u>ricerca</u> dei comandi (solo utenti <u>registrati</u>).

Esempio di rete

Configurazione della rete VLAN e intervalli IP utilizzati

- UCS Management VLAN 8-172.21.60.64/26
- VLAN 103-172.21.61.192/26
- Public VLAN 100-10.21.60.0/24
- Numeri VLAN utilizzati: 8.100.103

vCenter IP

• -172.21.61.222

IP host

- Host ESX
- 1. pts-01 172.21.61.220 2. - pts-02 - 172.21.61.221
- IP VM
 - VM RHEL 5.5
 - 1. rhel5x-1 172.21.61.225
 - 2. rhel5x-2 172.21.61.226
 - 3. rhel5x-2 172.21.61.227
 - 4. rhel5x-2 172.21.61.228
 - 5. rhel5x-2 172.21.61.229
 - VM Ubuntu
 - 1. ubuntu10x-1 10.21.60.152
 - 2. ubuntu10x-2 10.21.60.153



Nella figura vengono illustrati i tre componenti principali di VPN-Link nell'hardware e i metodi di connessione:



Criteri di rilevamento chassis



Configurazioni

Completare questi passaggi per creare un criterio di connessione vNIC dinamico.

- 1. Nel riquadro di spostamento fare clic sulla scheda LAN.
- 2. Nella scheda LAN, scegliere LAN > Criteri.
- 3. Espandere il nodo dell'organizzazione in cui si desidera creare il criterio. Se il sistema non include il multi-tenancy, espandere il nodo radice.
- 4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Criteri di connessione vNIC dinamica e scegliere **Crea criterio di connessione vNIC dinamico**.
- 5. Nella finestra di dialogo Crea criterio di connessione vNIC dinamico completare i campi seguenti: **Il nome del criterio**. Il nome può contenere da 1 a 16 caratteri alfanumerici. Non è

possibile utilizzare spazi o caratteri speciali e non è possibile modificare questo nome dopo il salvataggio dell'oggetto.**Campo Description**: una descrizione del criterio. Cisco consiglia di includere informazioni su dove e quando utilizzare la policy.**Campo Numero di vNIC dinamiche**: il numero di vNIC dinamiche interessate da questo criterio. Il numero effettivo di vNIC dinamiche che possono essere utilizzate per VN-IInk in hardware è inferiore in quanto è necessario tenere conto delle vNIC e degli vHBA statici. In genere è necessario applicare la formula **15 x N. di uplink - 6**. Quindi sarebbe 54 per quattro uplink, 24 per due uplink.**Elenco a discesa Criteri adattatore**: il profilo dell'adattatore associato al criterio. Il profilo deve esistere già per essere incluso nell'elenco a discesa.**Campo di protezione**: questo campo è sempre impostato su *protetto* perché la modalità di failover è sempre abilitata per le NIC virtuali.

- 6. Fare clic su OK.
- 7. Se nell'interfaccia utente di Cisco UCS Manager viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma, fare clic su **Sì**.Profilo di servizio configurato con le vNIC



Nel documento vengono usate queste configurazioni:

vNIC dinamiche definite nel profilo del servizio

i contrat		· · · · ·				
General Storage Network Boot (Order Virtual Machines Po	licies Server Details	FSM Faults Events			
Actions Change Dynamic VNIC Conr Modify VNIC/VHBA Placement	nt Nur	nic vNIC Connection cific vNIC Connection nber of Dynamic vNICs: Adapter Policy:	Policy Policy 12 VMWarePassThru			
	vNIC/ Nothi	vHBA Placement Pol	icy			
VNICs						
ter la Export is Name	Print MAC Address	Desired Order	Actual Order	Fabric ID	Desired Placement	T
E	00:25:85:CA:FE:5E	3	1	A	any	1
-I vNIC dynamic-prot-001	derived	4	2	A-B	any	1
🖶 📲 vNIC eth1	00:25:85:CA:FE:2E	4	3	В	any	1
	derived	5	4	B-A	any	1
	derived	6	5	A-B	any	1
-II vNIC dynamic-prot-004	derived	7	6	B-A	any	1
	derived	8	7	A-B	any	1
	derived	9	8	B-A	any	1
	derived	10	9	A-B	any	1
	derived	11	10	B-A	any	1
	derived	12	11	A-B	any	1
	derived	13	12	B-A	any	1
	derived	14	13	A-B	any	1
VNIC dynamic-prot-012	derived	15	14	B-A	any	1

Definizione criteri QOS



Il criterio Controllo di rete e QOS è stato configurato di conseguenza. Questa funzionalità sarà disponibile in seguito quando si utilizzerà iPerf dalle VM per visualizzare la limitazione della velocità in uscita.



Nell'esempio seguente viene utilizzato il criterio di controllo della rete:

Name: CDP_Link_Loss
CDP: C disabled 💿 enabled
Uplink Fail: 💽 link-down 🔘 warning
ecurity

Nell'esempio viene utilizzato il criterio QOS:

>> 🗐 LAN 🕨 🖉 Polic	ies 🕨 💑 root 🕨 🚿 QoS Policies 🕨 🌋 QOS Policy service-console
General Events FSM	
Actions	Properties
🕆 Delete	Name: service-console
	Egress
	Priority: best-effort
	Burst(Bytes): 10240
	Rate(Kbps): 100000
	Host Control: 💿 None 🔿 Full

>> 🗐 LAN 🕨 🔊 Polic	ies 🕨 🎄 root 🕨 写 QoS Policies 🕨 ≶ QOS Policy vm-network
General Events FSM	
Actions	Properties
🗂 Delete	Name: vm-network
	Egress
	Priority: gold
	Burst(Bytes): 10240
	Rate(Kbps): line-rate
	Host Control: 💿 None 🔘 Full

>> 🗏 LAN 🕨 🔊 Policies 🛌	춌 root 🕴 写 QoS Policies 🕨 写 QOS Policy vmkernel
General Events FSM	
Actions	Properties
📅 Delete	Name: vmkernel
	Egress
	Priority: gold
	Burst(Bytes): 10240
	Rate(Kbps): 2000000
	Host Control: 💿 None 🔿 Full

operties
operties
ame: web
Egress
Priority: best-effort
Burst(Bytes): 10240
Rate(Kbps): 10000000
Host Control: None C Full

Per questo esempio viene utilizzato il criterio di avvio. Il volume condiviso VMFS è configurato sulla SAN, ma i sistemi sono sistemi di avvio da disco locale.

Boot Order						
🛨 🖃 💐 Filter 👄 Export 📚 Pri	int					
Name	Order	VNIC/VH0A	Туре	Lun ID	WWW	15
-@ CD-ROM	1					*
🗇 📃 Storage	2					
L- 🔤 Local Disk						

Fare clic sulla scheda VM.

Esportare un file di estensione di vCenter da Cisco UCS Manager

Èpossibile generare un file di estensione o un set di nove file di estensione, a seconda della versione di VMware vCenter. Attenersi alla seguente procedura:

- 1. Nel riquadro di spostamento fare clic sulla scheda VM.
- 2. Nella scheda VM espandere il nodo Tutti.
- 3. Nella scheda VM fare clic su VMware.
- 4. Nel riquadro di lavoro fare clic sulla scheda Generale.
- 5. Nell'area Azioni fare clic su uno dei collegamenti seguenti:Esporta estensione vCenter: per vCenter versione 4.0 aggiornamento 1 e successive.Esporta più estensioni di vCenter: per vCenter versione 4.0.**Esporta chiave di estensione**



6. Nella finestra di dialogo Esporta estensione vCenter effettuare le seguenti operazioni:Cisco UCS Manager genera i file delle estensioni e li salva nella posizione specificata.Nel campo Percorso salvataggio, immettere il percorso della directory in cui si desidera salvare il file o i file di estensione. Se non si conosce il percorso, fare clic sul pulsante ... e individuare la posizione.Fare clic su

OK.



ck Save Dire	ccory				
Save in:	📃 Desktop		•	۳ 😳 🕅	
(Free	Computer				
E.	🙀 Network				
ecent Items	Libraries	Ser.			
	Nevus100	ator 10v 4 0 4 5V1 3a			
	Nexus100	ANT THE TRAVE OF			
12					
Documents					
-					
1					
Computer					
62	1			;	
	File name:	C:\Users\Administrator\Desktop			Select
the second se					

Come procedereRegistrare il file o i file di estensione di vCenter in VMware

vCenter.Registrazione di un file di estensione di vCenter in VMware vCenter

In VMware vCenter, i file di estensione di vCenter sono denominati plug-in.

Esportare i file di estensione di vCenter da Cisco UCS Manager. Verificare che i file di estensione vCenter esportati vengano salvati in una posizione raggiungibile da VMware vCenter.

Attenersi alla seguente procedura:

 In VMware vCenter, scegliere Plug-in > Gestisci plug-in.II file di estensione di vCenter viene registrato come plug-in VMware vCenter disponibile. Non è necessario installare il plug-in; lasciarlo nello stato disponibile. Se si stanno registrando più file di estensione vCenter, ripetere questa procedura fino a registrare tutti i file.



 Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno spazio vuoto sotto la sezione Plug-in disponibili della finestra di dialogo Gestione plug-in e fare clic su Nuovo plugin.

Plug-	in Name	Vendor	Version	Status	Description
Inst	alled Plug-ins				
3	vCenter Storage Monitoring	VMware Inc.	4.1	Enabled	Storage Monitoring and Reporting
3	vCenter Hardware Status	VMware, Inc.	4.1	Enabled	Displays the hardware status of hosts (CIM monitoring)
3	vCenter Service Status	VMware, Inc.	4.1	Enabled	Displays the health status of vCenter services
3	Licensing Reporting Manager	VMware, Inc.	4.1	Enabled	Displays license history usage
Avai	lable Plug-ins				
3	Cisco-UCSM-99d03872-5a2d-1	Cisco Systems, I	1.0.0	Download and I	Cisco-UC5M-99d03872-5a2d-11df -85f
		Γ	Nev	v Plug-in	

Importa chiave di estensione precedentemente salvata dal desktop.

3. Fare clic su **Sfoglia** e passare al percorso in cui sono stati salvati i file di estensione di vCenter.



- 4. Scegliere un file di estensione vCenter e fare clic su Apri.
- 5. Fare clic su Registra plug-in.

- 6. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Avviso di protezione, fare clic su Ignora.
- 7. Fare clic su

UK.	
🚱 Register Plug-in	×
Current vCenter Server: WIN-H4KL0RIO9PG	
Provide an input plug-in xml file which needs to be registered with vCenter Server.	
File name: C:\Users\Administrator\Desktop\cisco_nexus_1000v_extension.xml Browse.	
View Kml: (read-only)	
- <extensiondata></extensiondata>	-
- <obj <="" p="" versionid="uber" xmlns="urn:vim25" xsi:type="Extension"></obj>	
xmins:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">	
- <description></description>	
<label></label>	
<summary></summary>	
<key>Cisco-UCSM-99d03872-5a2d-11df-85f</key>	
<version>1.0.0</version>	
coubicothismos /C=UE/ET=Ch/O=Circos/OU=NoursCortificate//	Chi=Cisco Nouve 1000V
<sobjectivame>/G=08/ST=GA/O=GISCO/OD=NexuSCertificate/G</sobjectivame>	CIA-CISCO_NEXUS_1000*_
 curl /> 	
- cdescriptions	
	
summary />	
<company>Cisco Systems Inc.</company>	
<type>DVS</type>	
<adminemail></adminemail>	
- <client></client>	
<url></url>	
- <description></description>	
debet b	
	<u>.</u>
Help	Register Plug-in Cancel

Configurare ora la comunicazione vCenter con UCSM.

Definizione di uno switch virtuale distribuito VMware vCenter

Questa procedura segue direttamente i passaggi indicati a <u>pagina 1: Connessione a vCenter</u> <u>Server in corso</u>. Viene descritto come definire i componenti di uno switch virtuale distribuito in VMware vCenter mediante la procedura guidata Configura integrazione VMware.

 Nell'area vCenter Server, completare questi campi per definire la connessione a VMware vCenter:Campo Nome: campo Nome server vCenter. Nome definito dall'utente per il server vCenter. Il nome può contenere da 1 a 16 caratteri alfanumerici. Non è possibile utilizzare spazi o caratteri speciali e non è possibile modificare questo nome dopo il salvataggio dell'oggetto.Campo Description: la descrizione del server vCenter.Campo Nome host o Indirizzo IP server vCenter: il nome host o l'indirizzo IP del server vCenter.Nota: se si utilizza un nome host anziché un indirizzo IP, è necessario configurare un server DNS in Cisco UCS Manager.

	and France Evenice		
Actions	One or more vCenter extensit vCenter and UCSM. You download the extension f server. For vCenter version 4.0 Upda Use <u>Export vCenter Extension</u> For vCenter version 4.0, you Use <u>Export Multiple vCenter E</u> Life Cycle Policy VM Retention: 15 vNEC Retention: 15 Extension Key	on files are required to establish secure communication between iles through UCSM and install them as plug-ins on the vCenter te 1 and later, you need a single extension file. to download it. need eight (8) extension files. <u>stensions</u> to download the required extension files.	
	Key: Cisco-UCSM-99d038	172-Sa2d-11df-85f	
	Configure vCenter		
	Unified C	omputing System M	anadar
Con	figure vCenter 1. √ <u>Configure vCenter</u>	Configure vCenter	anager
Con	figure vCenter 1. √Configure vCenter 2. □ <u>Polders</u> 3. □ <u>Datacenters</u>	Configure vCenter	anager
Con	figure vCenter 1. √Configure vCenter 2. □ <u>rciders</u> 3. □ <u>putacenters</u>	Configure vCenter	anager

Dopo aver fornito queste informazioni, fare clic su **Avanti** per consentire all'UCSM di stabilire la comunicazione con vCenter. Una buona indicazione che la comunicazione è riuscita è vedere la chiave che viene cenerata

Properties		
N	ame: UCSM_PTS	
Descrip	otion:	
Hostname (or IP Addr	ess): 172.21.61.222	
	Key: Cisco-UCSM-99d03872-5a2d-11df-85f	

Verificare inoltre che gli FSM dispongano di uno stato configSuccess e



- 2. Nell'area Datacenter, completare questi campi per creare il centro dati in VMware vCenter:Campo Nome Nome centro dati vCenter. Il nome del centro dati vCenter. Il nome può contenere da 1 a 16 caratteri alfanumerici. Non è possibile utilizzare spazi o caratteri speciali e non è possibile modificare questo nome dopo il salvataggio dell'oggetto.Campo Descrizione: la descrizione del centro dati definita dall'utente.Nota: in questo documento, non viene creato un centro dati da UCSM, ma si inizia con la creazione di cartelle.
- 3. Nell'area delle cartelle DVS, completare questi campi per creare una cartella che contenga lo switch virtuale distribuito in VMware vCenter:Campo Nome: campo Nome cartella. Il nome della cartella che contiene lo switch virtuale distribuito (DVS). Il nome può contenere da 1 a 16 caratteri alfanumerici. Non è possibile utilizzare spazi o caratteri speciali e non è possibile modificare questo nome dopo il salvataggio dell'oggetto.Campo Description Descrizione della cartella definita dall'utente.

>> All * 💮 VMware * 📌 vCenter UC General Folders Datacenters Faults	SM_PTS	
Actions Create Datacenter Create Folder Delete Create Folder Unif	Properties Name: UCSM_PTS Description: Hostname (or IP Address): 172.21.61.222 Key: Cisco-UCSM-99d03872-Sa2d-11dF-85F	nager
Create Folder 1. √Identify 2. □ _{Dataser}	r Folder Arrs Name: pts_folder Description:	
	< Prov	Next > Finish Cancel

4. Nell'area DVS, completare questi campi per creare lo switch virtuale distribuito in VMware vCenter:Campo Name: campo DVS Name. Il nome del DVD. Il nome può contenere da 1 a 16 caratteri alfanumerici. Non è possibile utilizzare spazi o caratteri speciali e non è possibile modificare questo nome dopo il salvataggio dell'oggetto.Campo Description: la descrizione del DVD definita dall'utente. Campo DVSStato amministratore: può essere:* disattivato* attivaSe si disabilita il DVS, Cisco UCS Manager non trasferisce le modifiche alla configurazione relative al DVS a VMware

>> All * 🛞 VMware * 💕 vCenb	er UCSM_PTS + 🌆 Datacenter pts + 📷 Folder pts_folder	Folder pts_fok
General DVS Events		
Actions	Properties	
III (0618-075	Name: pts_folder	
1 Delete	Description:	
	🗼 Create DVS	×
	Create DVS	0
	Name: ucs_dvs_pts	
	Description:	
	Admin State: C disable 📀 enable	
	0	

Profili porte

I profili di porta contengono le proprietà e le impostazioni utilizzate per configurare le interfacce virtuali in Cisco UCS per VPN-Link nell'hardware. I profili delle porte vengono creati e amministrati in Cisco UCS Manager.

Nota: Le proprietà di un profilo di porta non sono chiaramente visibili da VMware vCenter.

In VMware vCenter, un profilo di porta è rappresentato come gruppo di porte. Cisco UCS Manager invia i nomi dei profili delle porte a vCenter, che li visualizza come gruppi di porte. In VMware vCenter non è visibile alcuna delle proprietà o delle impostazioni di rete specifiche nel profilo di porta.

Dopo la creazione, l'assegnazione e l'utilizzo attivo di un profilo di porta in uno o più DVS, tutte le modifiche apportate alle proprietà di rete del profilo di porta in Cisco UCS Manager vengono applicate immediatamente a tali DVS. È necessario configurare almeno un client del profilo di porta per un profilo di porta se si desidera che Cisco UCS Manager esegua il push del profilo di porta in VMware vCenter.

Client Port Profile

Il client dei profili di porta determina i DVS a cui viene applicato un profilo di porta. Per impostazione predefinita, il client dei profili di porta specifica che il profilo di porta associato si applica a tutti i DVS in vCenter. Tuttavia, è possibile configurare il client in modo che applichi il profilo di porta a tutti i DVS in un centro dati o in una cartella del centro dati specifica oppure a un solo DVS.

Per creare un profilo di porta, completare i seguenti passaggi:

- 1. Nel riquadro di spostamento fare clic sulla scheda VM.
- 2. Nella scheda VM, scegliere All > VMWare.
- 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Profili porta e scegliere Crea profilo porta.
- 4. Nella finestra di dialogo Crea profilo porta, completare i seguenti

Equipment Servers LAN S	5AN VM Admin		
Fil	ter: VM Systems 🝷		
• •			
⊡ <mark>⊜</mark> All ⊡∰ VMware			
Port Profile	Show Navigator		
Port Pr	Create Port Profile	e	
Port Pr	Сору	Ctrl+C	
🖻 📲 vCenter U(Copy XML	Ctrl+L	
	Delete	Ctrl+D	Norr

campi:

nome definito dall'utente per il profilo di porta. Questo nome può contenere da 1 a 16 caratteri alfanumerici. Non è possibile utilizzare spazi o caratteri speciali e non è possibile

modificare questo nome dopo il salvataggio dell'oggetto.Campo Description - Descrizione del profilo di porta definita dall'utente.Elenco a discesa Criterio QoS - Criterio Quality of Service associato al profilo della porta.Elenco a discesa Criteri di controllo di rete: i criteri di controllo di rete associati a questo profilo di porta.Campo Numero massimo porte - Il numero massimo di porte che è possibile associare a questo profilo di porta. Il valore predefinito è 64 porte. Il numero massimo di porte che è possibile associato un solo profilo di porta, tale profilo può essere configurato con un massimo di 4096 porte. Tuttavia, se al DVS è associato più di un profilo di porta, il numero totale di porte associate a tutti questi profili di porta combinati non può superare 4096.Elenco a discesa Gruppo pin: il gruppo pin associato a questo profilo di porta.

 Nell'area VLAN, completare i seguenti campi:Seleziona colonna: selezionare la casella di controllo in questa colonna per ciascuna VLAN che si desidera utilizzare.Colonna Name: il nome della VLANColonna VLAN nativa: per designare una VLAN come VLAN nativa, fare clic sul pulsante di opzione in questa colonna.
 Fare clic su Finish (Fine).

📥 Create Port Profile	×
Create Port Profile	0
Name service-console Description:	
	OK Cancel

Eseguire la procedura precedente per ciascun profilo di porta.

📥 Create Port Profile					×
Create Port	Profile	Í.			0
Name: Description: QoS Policy: Max Ports: Pin Group: VLANS Select N Gefau Privat Public	vm-network cDP_Link_ 64 <not set=""></not>	Native VLAN			
				ОК	Cancel

Eseguire la procedura precedente per ciascun profilo di porta.

🌧 Create Port Profile	×
Create Port Profile	0
Name: vmkernel Description:	
	OK Cancel

Eseguire la procedura precedente per ciascun profilo di porta.

🌲 Cre	ate Port	Profile			
Cre	ate P	ort Profi	le		
		Name: web			
	D			_	
	Des	cription: [_		
	Qo	5 Policy: web			
Netw	ork Contro	Policy: CDP_Lin	nk_Loss		
	Ma	x Ports: 64			
	Pir	Group: <not se<="" td=""><td>t> •</td><td></td><td></td></not>	t> •		
- YL	ANs				
	Select	Name	Native VLAN		
		default	O	*	
	Г	Private	C		
	~	Public	•		
		Public_New	С		
				¥	
					OK Carcel

Al termine, verranno visualizzati profili di porte simili a queste schermate.

Filter: VM Systems 💌						
모- 🥶 All						
Port Profiles						
Port Profile service-console						
Port Profile vmkernel						

Port Profiles Faults Events FSM		
💼 🖃 🕰 Filter 👄 Export 😸 Print		
Name	QoS Policy Name	MAC
Port Profile service-console	service-console	
Port Profile vm-network	vm-network.	
Port Profile vmkernel	vinkernel	
Port Profile web	web	

A questo punto è possibile passare attraverso e applicare i profili di porta ai client dei profili di porta.

Equipment Servers LAN SAN VM	Admin	
Filter: VM S	öystems 💌	
• -		
All		
Port Profile vm-ne	Show Navigator	
Port Profile vmker	Create Profile Client	
	Modify VLANs	
Datacenter pts Datacenter pts	Сору	Ctrl+C
E DVS ucs_	Copy XML	Ctrl+L
	Delete	Ctrl+D

A questo punto è possibile passare attraverso e applicare i profili di porta ai client dei profili di porta.

🌲 Create Profile Client					×
Create Profile	Client				0
Name:	service-conso	le	-7.		
Description:					
Datacenter:	pts	•			
Folder:	pts_folder	•			
Distributed Virtual Switch:	ucs_dvs_pts	•			
					L Correct L
				OK	Cancer

A questo punto è possibile passare attraverso e applicare i profili di porta ai client dei profili di porta.

🌲 Create Profile Client					×
Create Profile	Client				0
Name:	vm-network				
Description:					
Datacenter:	pts 💌				
Folder:	pts_folder 🔹				
Distributed Virtual Switch:	ucs_dvs_pts 🛛 🔻				
				ОК	Cancel

A questo punto è possibile passare attraverso e applicare i profili di porta ai client dei profili di porta.

📥 Create Profile Client		×
Create Profile	Client	0
Name:	vmkernel	
Description:		
Datacenter:	pts 💌	
Folder:	pts_folder 💌	
Distributed Virtual Switch:	ucs_dvs_pts	
		OK Cancel

🗼 Create Profile Client	×
Create Profile Client	0
Name: web Description: Datacenter: pts • Folder: pts_folder • Distributed Virtual Switch: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	OK Cancel
Equipment Servers LAN SAN VM Admin Filter: VM Systems	
All VMware Port Profiles Port Profile service-console Port Profile vm-network Port Profile web Port Profile web Port Profile web Port Profile pts_folder Profile service-console Profile service-console Profile vm-network Profile vm-network Profile vm-network Folders Folders	

A questo punto è possibile verificare che tutti i profili di porta siano stati creati correttamente in vCenter. Fare clic su **Host e cluster** e dal menu a discesa scegliere **Rete.**



Tutti i profili di porta creati dalla scheda VM UCSM sono ora visualizzati nella rispettiva cartella in vCenter.



A questo punto è possibile installare i rispettivi VEM sugli host ESX. Scaricare il pacchetto software Nexus1K da <u>Cisco Software Download</u> (solo utenti <u>registrati</u>).

Decomprimere il file scaricato da CCO e, se decompresso, la cartella conterrà le directory e i file seguenti:



Assicurarsi di leggere il file README.TXT in modo che corrisponda alla versione di VEM da utilizzare per quanto riguarda la versione ESX/ESXi e il numero di build utilizzati.

Ad esempio, la versione della build ESX utilizzata in questo documento è:

5 © Bi	
 □ WIN-H4KLORIO9PG □ pts □ pts-drs □ pts-01 □ pts-02 	pts-01 VMware ESX, 4.1.0, 260247 Getting Started Summary Virtual M General

In base alle informazioni di generazione precedenti, verrà visualizzata la versione di VEM corrispondente da utilizzare dal file README.TXT. Ad esempio:

k	11. VMware ESX410 (build 260247) and ESXi41) (build 260247) (4.1 GA) :
ľ	VEM410-201007311.zip	(md5 c1d4542b34a90204b6968cd88d08f93b)
ľ	cross_cisco-vem-v121-4.0.4.1.3.1.0-2.0.3.vi	o (md5 f5bef9e6689bab29b2a7576b7199f5c3)

Utilizzare un meccanismo di trasferimento dei file per trasferire il file .vib corrispondente sugli host ESX e utilizzare questo comando per installare VEM.

Check status of the VEM to confirm the modules loaded successfully. [root@pts-01 tmp]# **vmkload_mod -1** | **grep vem**

vem-v121-svs-mux	2	32				
vem-v121-pts	0	92				
root@pts-02 tmp]# es	kupdate -1	b cross_cisco	-vem-v121-4.(0.4.1.3.1.0-2.0).3.vib	update
Unpacking cross_cisco	o-vem-v121	1-esx_4.0.4.1	.3.1.0-2.0.3			
****	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	#############	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	################	[100%]	
Installing cisco-vem-	-v121-esx					
****	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	#############	****	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	[100%]	
Running [/usr/sbin/v	nkmod-inst	tall.sh]				
ok.						
Check status of the V	/EM to com	nfirm the mod	dules loaded s	successfully.		
[root@pts-02 tmp]# v	nkload_mod	d -l grep v	vem			

vem-v121-svs-mux 2 32 vem-v121-pts 0 92

Èora possibile passare alla fase successiva per aggiungere gli host al DVD.



Aggiungere un host a uno switch distribuito vNetwork

Utilizzare la procedura guidata Aggiungi host a switch distribuito vNetwork per associare un host a uno switch distribuito vNetwork. È inoltre possibile aggiungere host a uno switch distribuito vNetwork utilizzando i profili host.Eseguire i seguenti passaggi:

Nota: la licenza Enterprise Plus è un requisito per DVS.

- 1. Nel client vSphere, visualizzare la visualizzazione dell'inventario di rete e scegliere **vNetwork Distributed Switch**.
- 2. Dal menu Inventario, scegliere **Switch virtuale distribuito > Aggiungi host**. Verrà visualizzata la procedura guidata Aggiungi host a switch distribuito in rete.
- 3. Scegliere l'host da aggiungere.
- 4. Sotto l'host selezionato, scegliere gli adattatori fisici da aggiungere e fare clic su Avanti.È possibile scegliere adattatori fisici sia liberi che in uso. Se si sceglie una scheda attualmente utilizzata da un host, scegliere se spostare le schede virtuali associate nello switch distribuito vNetwork.Nota: se si sposta una scheda fisica in uno switch distribuito vNetwork senza

spostare le schede virtuali associate, queste ultime perderanno la connettività di rete.

5. Fare clic su **Finish (Fine).**

Verifica

Una volta aggiunte le VM in VC e mappati i gruppi di porte corretti, questi vengono visualizzati rispettivamente dalla scheda UCS Manager/VM e dalle interfacce VC.



		100	
Q (DEN		

View Virtual Machine Window (*)

>> All * 📵 Whware * 🥱 Virtual Machines * 🦚 ESX Host Server 1/1 * 🧒 Virtual Machine uburku10x-1 * 📲 MdC 1696

General VM VLANS VII's Statistics Faults Events

Statistics Chart

Name	Value	Avg	7 Ma	ax	Min
Ethernet Port Large Stats (rx)	2010-09-10716:02:12				
- 🛒 Less Than or Equal To 1518 (packets)	76644970947	0	0	0	0
🛒 Less Than 2048 (packats)	0	0	0	0	0
- 🐨 Less Than 4096 (packets)	0	0	0	0	0
- 🛞 Less Than 8192 (packets)	0	0	0	0	0
- 🔚 Less Than 9216 (packats) 🌯	0	0	0	0	0
- 💮 Greater Than or Equal To 9216 (packets)	0	0	0	0	0
No Breakdown Greater Than 1518 (packets)	0	0	0	0	0
Ethernet Port Small Stats (rx)	2010-09-10716:02:12				
- 🛒 Less Than 64 (packets)	0	0	0	0	0
Equal To 64 (packets)	55167	0	1	0	0
- 💮 Less Than 128 (packets)	111690	0	0	0	0
💮 Less Than 256 (packets)	134910	0	0	0	0
- 🔚 Less Than 512 (packets)	229979	0	1	0	0
- 💮 Less Than 1024 (packets)	809086	3	3	3	3
Ethernet Port Error Stats (cs.)	2010-09-10716:02:12				
- S Bad CRC (packets)	4	0	0	0	0
- 🛞 Bad Length (packets)	0	0	0	0	0
MAC Discarded (packets)	0	0	0	0	0
Ethernet Port Communication Stats (rx)	2010-09-10716:02:12				
- Sroadcast (packats)	84646	3	4	3	3
- 3 Multicast (packets)	11319	0	1	0	0
🔚 Unicast (packets)	76646215818	0	0	0	0
Ethernet Port Communication Stats (bx)	2010-09-10716:02:12				-
- () Broadcast (packets)	5	0	0	0	0
- Multicast (packets)	34	0	0	0	0
- 🔚 Unicast (packets)	2821376588	0	0	0	0
Ethernet Port Outsized Stats (nx)	2010-09-10716:02:12				10
Undersized Bad CRC (packats)	0	0	0	0	0
Tel		1.0		100	- 20

K VMware Fusion File Edit Vie	ew Virtual Machine Window	Help	0.0.0
File Edit Wew Inventory Administration Plug-ins	Holp	••• View	w Virtual Machine Window =
🖸 🔯 👌 Home 👂 👌 Inventory 👂 🗐	Hosts and Clusters		
	6 9		
☐ ₩2N+HKLOR305PG ☐ the pts ☐ the pts ☐ the pts	ubunt Hardware Options Resources	ne Properties	ULX Virtual Machine Version: 7 Oevice Status
pts-01 pts-02	Gene Show All Devices	Add Remove	Connected
(B. melsi-1	Gue: Hardware	Summary	P correct at power on
di mellix-3	OPU ET Calk	512 MB	Adapter Type
thel5x-4	Merr Wieg card	Video card	Current adapter: VMONET 3
thelSx-5	Mear WMCI device	Restricted	
the ubuntuition1	VMex (SCSI controller 0	LSt LOOK Parallel	MAC Address
D construct	IPA Hard disk.1	Writual Disk	00:50:56:82:00:0a
Important Note :	EVC Detwork adapter 1	Client Device drieted options, drs. rts	C Azonda C Marial
Make sure to choose VMXNET 1 as the	S.M. D Network adapter 2	web (ucs_dvs_pts), Por	Network Connection
driver for the vm network interface, as the	Host H Floppy drive 1	Clerk Device	Network label:
default choice of Flexible does not work	Activ	1	web (ucs dvs ots)
effectively with QOS/PTS configuration, as	From		Port: 1696
its unable to push more than 1GB of traffic	- Contra		Switch to advanced settings
and is unable to make use of rate-limiting			
in the QOS configuration effectively over 1			
GB.		//	1
To be able to push line-rate (10G8) from		V	/ Mala the Bard and the Statistical and the
the VM level VMXNET 3 driver is required.	Make sure the VM petu	ork interface is manned to	Note: the Port number 1090 being used by
	the right Port Group. In	this race we have	the vM. This maps back to vivic 1696 in the
	configured the web por	t group for the libuntu	UCS Manager.
	VMs.		
	and the second s	1	
	Brine		
Recent Tasks			57 0
Name Target	Status Details		Initiated by VCenter Server
4			
Tasks 🔮 Alams			
Astart 🛃 🕢 🧱 🧃 🌘			

Test di limitazione QOS/velocità

Test case 1 - Web criteri Qos - velocità limitata a 10 Mbit/sec

Sul criterio QOS la limitazione della velocità "web" è stata configurata in modo che il gruppo di porte "web" sia limitato a 10Mbit/sec.

>> 🗐 LAN 🛌 💯 Polici	es * 🛕 root * 🚿 QoS Policies * 🚿 QOS Policy web	S QOS Policy web
General Events FSM		
Actions Toelete	Properties Name: web Egress Priority: best-effort Burst(Bytes): 10240 Rate(Kbps): 10000 Host Control: • None Full	limiting has been set for licy Web for 10Mbits/sec.

Host con iPerf

Ddamien@ubuntu10x-1:~\$ iperf -s Note: Perfse Server Listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) [4] local 10.21.60.152 port 5001 connected with	10.21.60.153 port 42627
[4] 0.0-11.0 sec 12.4 MBytes 9.39 Mbits/sec	🔀 pdamien@ubunt.u10s-2
	🖬 🗈 🥸 😏 🕼 📾 Alt 🕼 🖳 🖬
	pdamlen@ubuntu10x ¥ pdamlen@ubuntu10x ¥ pdamlen@ubuntu10x ¥ p
	pdanicn@ubuntu10x-2:-\$ iperf -c 10.21.60.152 Note: Perf client process
Note: As seen, rate-limiting is in effect, and the adapter on the VM is unable to send more than	Client connecting to 10.21.60.152, TCP port 5001 TCP window size: 18.0 KByte (default)
10Mbits/sec of network I/o.	[3] local 10.21.60.153 port 42627 connected with 10.21.60.152 port 5001 [TO] Toterval Transfer Bandwidth
	[3] 0.0-10.2 sec 12.4 MBytes 10.2 Mbits/sec pdamien@ubuntu10x-2:-\$

Test Case 2 - Web criteri Qos - Velocità limitata a 100 Mbit/sec

Sul criterio QOS la limitazione della velocità "web" è stata configurata in modo che il gruppo di porte "web" sia limitato a 100 Mbit/sec.

>> 📰 LAN ! 🌋 Policies !	🙏 root 🕲 🚿 QoS Policies 🕲 🌋 QOS Policy web	馬 QOS Palicy web
General Events PSN		
Actions	Properties	
(TY Dokte	Nerve: web Figurese Priority: best-offort • Banst(Bytes): 10200 Rate(Kops): 100000 Host Control: @ Name C: Full	

Host con iPerf

pdamien@ubuntul8x-1:~\$ iperf -s	
Server listening on TCP port 5801 TCP window size: 85.3 KByte (default)	
[4] local 10.21.60 152 port 5081 connected with 1	0.21.60.153 port 38365
[ID] Interval Transfer Bandwidth [4] 0.0-10.1 sec 114 NRvtes 94.3 Nbits/sec	🐮 pdamien@ubuntut.0x-2
	ピ 🗈 😴 😌 🐨 (興 att Az 🕒 鸟 🗒 🛄 🎞
	pdamien@ubuntu10x # pdamien@ubuntu10x # pdamien@ubuntu10x # pda
	pdamien@ubuntul0x-2:∼s iperf -c 10.21.60.152
	Client connecting to 10.21.60.152, TCP port 5001 TCP window size: 18.0 KByte (default)
	<pre>[3] local 10.21.80.153 port 38385 connected with 10.21.80.152 port 5001 [ID] Interval Transfer Bandwidth [3] 0.0-10.0 sec 114 MBytes 95.2 Mbits/sec pdamien@ubuntul0x-2:~5</pre>

Test Case 3 - Web criteri Qos - velocità limitata a 1000 Mbit/sec

Sul criterio QOS la limitazione della velocità "web" è stata configurata in modo che il gruppo di porte "web" sia limitato a 1000Mbit/sec.

Actions	Properties
🗂 Delete	Name: web
	Egress
	Priority: best-effort 🔹
	Burst(Bytes): 10240
	Rate(Kbps): 1000000
	Host Control: None: Full

Host con iPerf



Test Case 4 - Web criteri Qos - velocità limitata a 10000 Mbit/sec

Sul criterio QOS la limitazione della velocità "web" è stata configurata in modo che il gruppo di porte "web" sia limitato a 10000Mbit/sec.

Actions	Properties
🗂 Delete	Name: web
	Egress
	Priority: best-effort
	Burst(Bytes): 10240
	Rate(Kbps): 10000000
	Host Control: None C Full

Host con iPerf



iPerf viene eseguito con 8 thread paralleli e la VM ora può spingere fino a 10 GB di I/O di rete.

ndamian@ub.ub.00x.1:W	nd weine Gubach (für 1	- 4	
ndenien@ubuntul@x-1:-% ipert -s	pharmerightedretux-1: ~		1
pdamien@ubuntul0x-1:	Splane::Multicles: Splane::Multicles::Splane::Multicles: Splane::Multicles::Splane::Multicles: Splane::Multicles::Splane::Splane::Multicles::Splane::Splane::Splane::Splane::Splane::Splane::Splane::Splane::Splane::Splane::Splane::Splane::Splane::	500 500 500 500 500 500	
	3] 0.0-10.0 set 1.20 GBytes 1.03 GBits/set 12 0.0-10.0 set 1014 NEwtes		

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Introduzione alla scheda di interfaccia virtuale UCS M81KR
- Panoramica del collegamento VPN nell'hardware
- <u>Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card</u>
- Scheda di interfaccia virtuale Cisco UCS M81KR Scheda video
- White paper UCS M81KR Semplificazione e miglioramento dell'ambiente virtuale
- UCS M81KR Prestazioni Cisco VIC con VMDirectPath
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems