Esempio di configurazione di avvio iSCSI UCS

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Configurazione Verifica Risoluzione dei problemi Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come avviare il sistema da Internet Small Computer System Interface (iSCSI) sulla piattaforma Cisco Unified Computing System (UCS) e come eseguire la risoluzione dei problemi di base. I destinatari sono gli amministratori UCS che hanno una conoscenza di base delle funzioni UCS.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare questa configurazione, accertarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

- UCS è configurato.
- I blade e lo storage sono entrambi dotati di connettività Layer 2 (L2).
- Il profilo del servizio è configurato con le VLAN corrette sulle schede di interfaccia di rete virtuali (vNIC).
- Viene utilizzata la scheda di interfaccia virtuale (VIC) Cisco. L'adattatore VIC può essere un M81KR, un VIC1240 o un VIC1280.
- La versione minima di UCS è 2.0(1)a.
- Sono disponibili il nome qualificato iSCSI (IQN) e l'indirizzo IP del portale destinazione iSCSI del sistema di storage.
- Èdisponibile l'ID della LUN (Logical Unit Number) di avvio.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico

ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a <u>Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni</u> <u>dei documenti.</u>

Configurazione

In questa procedura viene descritto come configurare il profilo del servizio per l'avvio iSCSI.

1. Selezionare la VLAN iSCSI come VLAN nativa sull'ultima vNIC; utilizzare l'ultima vNIC per evitare problemi con le installazioni di ESXi



2. Creare una vNIC iSCSI virtuale che funga da segnaposto per la configurazione iSCSI. Questa non è una vNIC effettiva; è un segnaposto di configurazione iBFT (iSCSI boot firmware table) per la configurazione di avvio iSCSI. Utilizzare questa configurazione:Le vNIC di overlay devono essere quelle con VLAN nativa configurata nel passaggio 1.Modificare i criteri della scheda iSCSI solo se necessario.La VLAN è quella definita come nativa nel passaggio 1.**Nota:** non assegnare un indirizzo MAC.



 Nella scheda Server:Fare clic su boot_from_SCSI.Fare clic sulla scheda Boot Order (Ordine di avvio).Espandere le vNIC iSCSI e fare doppio clic sulla vNIC iSCSI appropriata per aggiungerla all'elenco dei dispositivi.Fare clic su Set Boot

Parameters.	

Servers LAN SAN VM Admin	General Storage	Network ISCSI vNICs	Boot Order	Virtual Machines	FC Zones	Policies	Server Details	FSM	VIF Paths	Faults	Events
Filter: Al	Actions Modify Boot	Policy	分	2							
ers	Specific Boot Po	olicy									
Service Profiles	Local Device	es	۲	Boot Order	_	-	_	-	_	-	
Sub-Organizations				Reboot on Boo	t Order Cha	nge: 🔃					
0-30 11	vNICs		8	Enforce vNIC/vH	BA/ISCSI N	me: 🔽					
€-512 1 B-513 B-5555 11	vHBAs		۲	WARNINGS: The type (primar The effective or	y/secondar der of boot (y) does n devices w	ot indicate a boo ithin the same d	t order evice d	presence. lass (LAN/St	orage/ISI	CSI) is d
iSCSI vNICs · vHBAs	iSCSI vNICs		۲	If Enforce vNIC If it is not select	:/vHBA/IS ed, the vNIC	CSI Nam Cs/vHBAs	e is selected an (SCSI are select	d the vi ted if th	NIC/VHBA/IS rey exist, of	CSI does	s not exi he vNIC
E U vNICs B U vNIC eth0	Scsi Set Boot	vNIC iSCSI_1 Parameters	-		Expo	rt 😸 Pr	int				
	L L			Name			Order		VNEC/	HBA/ISC	SI VNIC
White etc2		1		- @ CD-ROM			1				
	1 1	4					2				
⊕ - ULANS	L	J		iscs.	I .				iSCSI	1	
Sub-Organizations											
Service Profile Templates											
O, root											

4. Definire i parametri di avvio iSCSI:Impostare l'assegnazione del nome iniziatore su Manuale, quindi immettere il nome iniziatore in formato IQN o EUI (Universal Identifier) esteso. Un esempio è iqn.2013-01.com.myserver124.Immettere l'indirizzo IPv4 e la subnet mask dell'iniziatore. Se il controller di archiviazione si trova nella stessa subnet, non è necessario definire un gateway predefinito o alcun server DNS (Domain Name System).Utilizzare le informazioni IQN e IP configurate per il masking LUN sul controller di storage.

Actions							
Modify Boot	Policy						
Specific Boo	Set iSCSI Boot	Parameters	_				
Local De	Set iSCSI	Boot Para	ameters				
vNICs vHBAs	Name: iSCSI_1						
	Authentication	Profile: <u> </u> <not set)<="" th=""><th>× •</th><th>Create ISCSI Authentication</th><th>Profile</th><th></th><th></th></not>	× •	Create ISCSI Authentication	Profile		
Set B	Initiator Name	Assignment: Mar	nual	•			
	Initiator Name	iqn.2013-01.	com.myserver	1			
	Click <u>here</u> to e	determine if this ini QN Suffix Pool	tiator name is av	ailable.			
	Initiator Add	ress					
	Initiator IP A	ddress Policy: Sta	atic	•			
	IPv4 Ad	dress: 14.17.10 .	100				
	Subnet	Mask: 255.255.2	55.0				
	Default Gat	eway: 0.0.0.0	_				
	Primary	DNS: 0.0.0.0	-				
	Click here to	determine if this	initiator address i	s available.			
	Create	IP Pool		s available.			
	Minimum on	e instance of iS0	 iSCSI Static SI Static Targ 	Target Interface O iSCSI Aut et Interface and maximum	two are allowed.		
	Name	Priority	Port	Authentication Profile	ISCSI IPV4 Address	LUN Id	Ę
							^
							1
							1

5. Fare clic sul segno più (+) per aggiungere le informazioni sulla destinazione di archiviazione:Immettere il nome IQN della destinazione iSCSI nel campo Nome destinazione iSCSI.Immettere l'indirizzo IP del portale iSCSI di destinazione nel campo Indirizzo IPv4.Se necessario, modificare l'ID LUN di destinazione.

Specifi	c Boo	Set iSCSI Boot Para	meters						23
Loc	al De	Set iSCSI Bo	oot Para	meters					0
	3As	Name: iSCSI_1							Î
isc	SI VN -1 IS Set B	Authentication Prof Initiator Name Initiator Name Ass	ile: <not set=""></not>	al 🔹 🗸	eate iSCSI Authentication F	Profile			
	Cre	eate iSCSI Static Targe	t				22		
	Cre	eate iSCSI St	atic Tar	get			0		
	Auth	CSI Target Name: Ign. Priority: 1 Port: 326(ientication Profile: <no IPv4 Address: 14,1 LUN ID: 0</no 	tset>	• :	Create iSCSI Authenticat	ion Profile	8		E
		Name	Priority	Port	Authentication Profile	ISCSI IPV4 Address	LUN Id	(III)	
		iqn.1992-08.c	1	3260		14.17.10.13	0		
							5	1	
		•			m				•
								ОК	Cancel

6. Associare il profilo del servizio al server.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

1. Se il profilo del servizio non viene associato al blade e viene visualizzato questo messaggio di errore, controllare la configurazione vLAN nativa della vNIC sovrapposta per verificare che sia selezionata la vLAN



2. Se il blade non riesce a collegare il LUN dopo l'associazione del profilo del servizio, connettersi all'interfaccia della riga di comando (CLI) di UCS Manager (UCS Manager). Questo è un esempio di connessione riuscita:

```
F340-31-13-FI-1-A# connect adapter 1/1/1
adapter 1/1/1 # connect
No entry for terminal type "vt220";
using dumb terminal settings.
adapter 1/1/1 (top):1# attach-mcp
No entry for terminal type "vt220";
using dumb terminal settings.
adapter 1/1/1 (mcp):1# iscsi_get_config
vnic iSCSI Configuration:
vnic_id: 5
         link_state: Up
      Initiator Cfg:
    initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY
initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR
              vlan: 0
        dhcp status: false
               IQN: iqn.2013-01.com.myserver124
            IP Addr: 14.17.170.2
        Subnet Mask: 255.255.255.0
            Gateway: 14.17.170.254
         Target Cfg:
         Target Idx: 0
              State: ISCSI_TARGET_READY
```

- 3. Se lo stato del ping ha esito negativo, verificare la configurazione di rete e le impostazioni IP. Il ping deve funzionare prima che l'iniziatore possa collegarsi a una destinazione.
- Controllare lo stato di destinazione. In questo esempio di connessione interrotta, l'iniziatore non è registrato sul controller di storage. Lo stesso errore viene restituito se non è possibile trovare il LUN 0.

```
Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_LUN_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_HBT_ERROR

IQN: iqn.1992-08.com.netapp:sn.111111

IP Addr: 14.17.10.13

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (9.396ms)
```

5. Se il ping ha esito positivo, ma lo stato della destinazione non è valido, controllare la configurazione di masking LUN e la registrazione dell'host sul controller di storage.

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione dell'interfaccia utente di Cisco UCS Manager, versione 2.0: Avvio iSCSI
- UCS 2.0(1) iSCSI Boot
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems