# Best practice per impostare gli indirizzi IP statici nei dispositivi Cisco Business

#### Introduzione

Una LAN (Local Area Network) può avere le stesse dimensioni di diversi edifici o di una casa. Tutti gli utenti connessi alla LAN si trovano nella stessa posizione fisica.

In una rete LAN, il router assegna a ciascun dispositivo il proprio indirizzo IP interno. Essi seguono un modello come segue:

- 10.0.0.0 /8 (10.x.x.x)
- 172.16.0.0 /12 (172.16.x.x 172.31.x.x)
- 192.168.0.0 /16 (192.168.x.x)

Questi indirizzi sono visibili solo all'interno di una rete, tra dispositivi e sono considerati privati da reti esterne. È possibile che milioni di percorsi dispongano dello stesso pool di indirizzi IP interni dell'azienda. Non influisce negativamente sullo schema di indirizzamento, in quanto vengono utilizzati solo all'interno della propria rete privata e, di conseguenza, non si verifica alcun conflitto.

Èpossibile eseguire configurazioni speciali, ma occorre tenere presenti alcuni aspetti standard. Affinché i dispositivi della rete possano comunicare tra loro, è necessario che seguano tutti lo stesso schema degli altri dispositivi. Dovrebbero anche trovarsi nella stessa subnet, che è il metodo organizzativo dello schema di indirizzamento IP. Ogni indirizzo IP deve inoltre essere univoco. Questi indirizzi non devono mai essere visualizzati in questo schema come indirizzi IP pubblici, in quanto sono riservati solo agli indirizzi LAN privati.

Tutti questi dispositivi inviano dati tramite un gateway predefinito (un router) per lo spostamento dei dati su Internet. Quando il gateway predefinito riceve le informazioni, deve eseguire Network Address Translation (NAT), che incapsula l'indirizzo IP per renderlo pubblico. Dal momento che qualsiasi cosa che circola in Internet ha bisogno di un indirizzo IP pubblico, questo incapsulamento garantisce che i dati possano risalire al richiedente.

L'assegnazione manuale degli indirizzi IP può rappresentare un metodo sicuro per l'indirizzamento IP, in quanto si tratta di un processo manuale che può causare problemi di scalabilità della rete. Per risolvere l'assegnazione manuale, il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) assegna automaticamente gli indirizzi IP ai dispositivi di una rete. Ai dispositivi che utilizzano DHCP viene assegnato automaticamente un indirizzo IP dinamico nella subnet mask appropriata. Questo pool di indirizzi IP disponibili può cambiare nel tempo quando gli indirizzi vengono assegnati o abbandonati.

Èpossibile configurare l'indirizzo IP interno in modo che rimanga invariato configurando DHCP statico sul router o assegnando un indirizzo IP statico sul dispositivo stesso. Da quel momento in poi, il dispositivo manterrà lo stesso indirizzo IP a meno che non venga modificato manualmente o se il router viene ripristinato ai valori predefiniti.

**Nota:** Non è garantito che gli indirizzi IP pubblici rimangano gli stessi, a meno che non si paghi per avere un indirizzo IP pubblico statico tramite il proprio provider di servizi Internet (ISP). Molte aziende pagano per questo servizio in modo che i dipendenti e i clienti abbiano una connessione più affidabile ai loro server (Web, posta, VPN, ecc.), ma può essere costoso.

Alcune piccole imprese possono lasciare dinamici tutti i propri indirizzi IP. Con DHCP, è possibile aggiungere o rimuovere dispositivi senza alcun problema. DHCP assegna a ciascun dispositivo un indirizzo IP locale univoco rispetto a tutti gli altri dispositivi e nella stessa subnet, in modo che non vi siano conflitti e che possano comunicare tra loro.

### Obiettivo

In questo articolo vengono fornite informazioni generali sugli indirizzi IP statici e alcune best practice consigliate quando si usano i dispositivi Cisco Business.

#### Quando un dispositivo deve avere un indirizzo IP statico?

Se è necessario un accesso costante a un dispositivo o a un server della rete, è consigliabile non modificare l'indirizzo. Seguono alcuni esempi:

- Il tuo router. Per accedere alla rete quando ci si allontana dalla LAN, sia che si connetta un computer per lavorare da casa, sia che si acceda a una videocamera di sorveglianza collegata alla rete.
- La stampante viene condivisa in rete.
- La rete contiene due o più router.
- Èpossibile ospitare un file server, ad esempio un server Web o un server FTP (File Transfer Protocol).

Un server DHCP: è probabile che un server DHCP abbia automaticamente un indirizzo statico.

• La rete non supporta DHCP.

# Per quali dispositivi in genere non è necessario un indirizzo IP statico?

Se non è necessario un accesso costante a un dispositivo nella rete, sarebbe vantaggioso e molto meno complicato utilizzare DHCP. In una rete potrebbero essere presenti centinaia di questi dispositivi e sarebbe molto difficile tenere traccia degli indirizzi utilizzati. Questi dispositivi possono spesso essere spostati tra le reti e per connettersi è necessario modificare l'indirizzo IP. Con DHCP, questa operazione viene eseguita automaticamente. Seguono alcuni esempi:

- Telefoni cellulari
- Computer
- Telefoni VoIP

### Quali sono le sfide relative all'utilizzo degli indirizzi IP statici?

- L'amministratore deve tenere traccia di tutti i dispositivi e degli indirizzi IP statici loro assegnati.
- Se gli stessi indirizzi IP statici vengono assegnati a due dispositivi diversi, entrambi non saranno in grado di comunicare sulla rete. Ciò può essere evitato se l'amministratore ha conservato note accurate sulla topologia della rete.
- Se DHCP assegna un indirizzo IP già assegnato come indirizzo IP statico, tali dispositivi non

saranno in grado di comunicare. La soluzione a questo problema è assegnare blocchi di indirizzi IP per DHCP e blocchi diversi per gli indirizzi statici.

#### Raccomandazioni aziendali Cisco

- 1. Tenere una buona nota includendo tutti gli indirizzi IP statici e MAC (Media Access Control).
- 2. Assegnare un indirizzo IP statico solo se necessario.
- 3. Riservare un blocco di indirizzi per DHCP e un blocco separato per gli indirizzi statici.
- 4. Utilizzare solo indirizzi del modello 10.0.0.0 /8 (10.x.x.x), 172.16.0.0 /12 (172.16.x.x 172.31.x.x) o 192.168.0.0 /16 (192.168.x.x).
- 5. Non utilizzare un indirizzo che termina con .0 in quanto in genere sono riservati per le reti.
- 6. Non utilizzare un indirizzo che termina con .1 o .254, poiché sono spesso gli indirizzi IP predefiniti dei dispositivi. Il primo o l'ultimo indirizzo IP utilizzabile di una rete è talmente comune che un hacker molto probabilmente lo utilizzerebbe per tentare di accedere alla rete.
- 7. Non utilizzare l'ultimo indirizzo IP del pool di reti IP, che termina con .255, in quanto è riservato per l'indirizzo di broadcast.
- 8. In generale, è consigliabile utilizzare subnet IP LAN diverse (o subnet mask diverse) a entrambe le estremità e configurare la VPN tra siti diversi. Ad esempio, se il sito a cui ci si connette utilizza uno schema di indirizzamento 192.168.x.x, è possibile utilizzare una subnet 10.x.x.x o 172.16.x.x - 172.31.x.x. Quando si modifica l'indirizzo IP del router, i dispositivi DHCP selezionano automaticamente un indirizzo IP nella subnet.

### Come visualizzare o modificare il pool di indirizzi IP per DHCP

Sul router è possibile visualizzare o modificare l'intervallo di indirizzi IP riservati per DHCP. Per informazioni sull'accesso, fare clic <u>qui</u>.

# Istruzioni per i router serie RV160, RV260 o RV34x

Passaggio 1. Passare a LAN > Impostazioni VLAN.



**Nota:** Se si utilizza un router RV160, RV260 o RV34x e nella sezione precedente non è visualizzata l'interfaccia grafica dell'utente (GUI), si consiglia di eseguire l'aggiornamento al firmware più recente. Il router verrà aggiornato alla nuova GUI. Fare clic <u>qui</u> per visualizzare il firmware più recente.

Per istruzioni su come aggiornare il firmware su un router RV34x, fare clic qui.

Per istruzioni su come aggiornare il firmware su un router RV160 o RV260, fare clic qui.

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo per l'*ID VLAN*. L'impostazione predefinita è VLAN 1. I router aziendali Cisco riservano automaticamente 50 indirizzi IP per il protocollo DHCP. È possibile modificare l'intervallo in base alle proprie preferenze, ma in genere è sufficiente per le reti più piccole. Prendere nota di quanto sopra in modo da non assegnare alcun indirizzo IP statico in questo intervallo.

+	+ C m 2 Inter- VI AN Device						
	VLAN ID	Name	Routing	Management	IPv4 Address/Ma	sk	
Ø	1	Default		1 Normal States and States	IP Address: Subnet Mask: DHCP Type:	192.168.1.1 255.255.255.0 O Disabled O Server O Relay	/ 24
					Lease Time: () Range Start: Range End: DNS Server: WINS Server:	1440 192.168.1.100 192.168.1.149 Use DNS Proxy	min.

#### Istruzioni per tutti gli altri router

Passaggio 1. Passare a DHCP >DHCP Setup.



Passaggio 2. Selezionare l'*ID VLAN*. Il valore predefinito è VLAN 1. I router aziendali Cisco riservano automaticamente 50 indirizzi IP per il protocollo DHCP. È possibile modificare l'intervallo in base alle proprie preferenze, ma in genere è sufficiente per le reti più piccole. Prendere nota di quanto sopra in modo da non assegnare alcun indirizzo IP statico in questo intervallo.

DHCP Setup			
IPv4 IPv6			
	VLAN Option 82		
VLAN ID:	1 .		
Device IP Address:	192.168.1.1		
Subnet Mask:	255.255.255.0 🔻		
DHCP Mode:	Disable Intermediate Description Descripti Description Description Description Descript		
Remote DHCP Server:	0.0.0.0		
Client Lease Time:	1440 min (Range: 5 - 43200, Default: 1440)		
Range Start:	192.168.1.100		
Range End:	192.168.1.149		
DNS Server:	Use DNS Proxy		

#### Come assegnare indirizzi IP statici

Sono disponibili alcune opzioni per assegnare un indirizzo IP statico a un dispositivo. La prima opzione consiste nel configurare tutti gli indirizzi IP statici sul router principale. Questo è un modo semplice per avere tutti gli indirizzi IP statici in un'unica posizione. Tuttavia, se si ripristinano le impostazioni predefinite del router, tutti gli indirizzi IP statici configurati verranno eliminati.

La seconda opzione consiste nel configurarlo direttamente su ciascun dispositivo. Se un indirizzo IP statico viene configurato direttamente su un dispositivo e viene reimpostato, probabilmente verrà ripristinato il protocollo DHCP e verrà scelto un altro indirizzo IP.

#### Configurazione di DHCP statico su un router

Per configurare il protocollo DHCP statico sul router, è necessario conoscere l'indirizzo MAC di ciascun dispositivo. Si tratta dell'identificatore univoco di ciascun dispositivo costituito da lettere e numeri. L'indirizzo MAC non cambia. Si trova sul corpo del dispositivo Cisco. È etichettato *MAC* ed è in genere visualizzato con uno sfondo bianco.

Passaggio 1. Accedere al router. Selezionare LAN > DHCP statico.



Passaggio 2. Per assegnare un indirizzo IP statico, completare la procedura seguente.

• Fare clic sull'icona più.

- Creare un **nome** che consenta di associare facilmente il dispositivo elencato, ad esempio **SG550 Switch**.
- Immettere l'indirizzo MAC del dispositivo.
- Immettere l'**indirizzo IPv4 statico**. Verificare di utilizzare un indirizzo non incluso nel pool DHCP.
- Assicurarsi che la casella Attivato sia selezionata.
- Fare clic su Apply (Applica).



Ènecessario ripetere questa procedura per ciascun dispositivo a cui si desidera assegnare un indirizzo IP statico.

#### Configurazione dell'indirizzo IP statico su uno switch

Passaggio 1. Accedere allo switch. Selezionare Configurazione IP > Interfaccia IPv4.

# cisco SG550XG

Getting Started

Dashboard

**Configuration Wizards** 

Search

- Status and Statistics
- Administration
- Port Management
- Smartport
- VLAN Management
- Spanning Tree
- MAC Address Tables
- Multicast

IP Configuration

IPv4 Management and Inter

1

IPv4 Interface 2 IPv4 Static Routes

Passaggio 2. Fare clic su Add.

IPv4 Interface				
IPv4 Routing: 📃 Enable				
Apply Cancel				
IPv4 Interface	e Table			
Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status
📃 XG1/6	DHCP	0.0.0.0	255.255.255.255	Not received
OOB	DHCP	0.0.0.0	255.255.255.255	Not received
📃 XG1/1	Static	2.2.2.2	255.255.254.0	Valid
LAG 1	Static	3.3.3.3	255.255.255.0	Valid
VLAN 1	Static	10.5.229.44	255.255.255.224	Valid
Loopbac	k1 Static	88.8.8	255.255.255.0	Valid
OOB	Default	192.168.1.254	255.255.255.0	Valid
Add	Edit	Delete		

Passaggio 3. Selezionare il pulsante di opzione *Indirizzo IP statico*. Immettere l'*indirizzo IP statico* e la *subnet mask* desiderati. Fare clic su **Apply** (Applica).

dd IP Interface - Google Chrome	—		$\times$
https://www.cisco.com/assets/sol/sb/Switches_Emulators_v2_3_5_xx/sg550xg	g-48t/h	tml/ipad	dd
Interface: O Unit 1 Vert XG1 Vert O LAG 1 VEAN 1	•	Out of B	and
IP Address Type: Opnamic IP Address  IP Address  Static IP Address			
IP Address: (2) 192.168.1.200			
Mask: (3) Network Mask 255.255.255.0			
Prefix Length     (Range: 8 - 30)			
Apply Close			

Configurazione di un indirizzo IP statico su un punto di accesso wireless (WAP)

Passaggio 1. Accedere a WAP. Selezionare LAN > VLAN and IPv4 Address.

vilulu WAP561		
Getting Started		
Run Setup Wizard		
<ul> <li>Status and Statistics</li> </ul>		
<ul> <li>Administration</li> </ul>		
* LAN 🚺		
Port Settings 2		
VLAN and IPv4 Address		
IPv6 Addresses		
IPv6 Tunnel		

Passaggio 2. Selezionare il pulsante di opzione *IP statico*. Immettere l'*indirizzo IP statico* e la *subnet mask* desiderati. È inoltre necessario specificare l'indirizzo del server *Gateway predefinito* e *DNS* (*Domain Name Server*). Fare clic su **Salva**.

**Nota:** Di solito, sia il gateway predefinito che il server DNS sono l'indirizzo IP LAN del router; tuttavia, in questa posizione viene talvolta utilizzato il server DNS per Google, 8.8.8.8.

VLAN and IPv4 Address				
Global Settings				
MAC Address:	68:86:A7:FE:7C:A0			
Untagged VLAN:	Enable			
Untagged VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)			
Management VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)			
IPv4 Settings				
Connection Type: 1	DHCP     Static IP			
Static IP Address: 2	192 . 168 . 1 . 245			
Subnet Mask: 3	255 . 255 . 255 . 0			
Default Gateway: 🏼 4	192 . 168 . 1 . 1			
Domain Name Servers: O Dynamic Manual				
6				

#### Configurazione dell'indirizzo IP statico su una stampante

In questo esempio, selezionare Rete > IPv4. Selezionare quindi il pulsante di opzione *IP manuale*, compilare i campi *Manual IP Address, Manual Subnet Mask*, e *Manual Default Gateway*. È inoltre necessario assegnare un *server DNS*. Fare clic su **Apply** (Applica).

**Nota:** Questa stampante non è un prodotto Cisco e non è supportata da Cisco. Queste istruzioni vengono fornite solo a scopo illustrativo generale.



# Conclusioni

Ecco qua! A questo punto è possibile iniziare a utilizzare gli indirizzi IP nella rete.

Fare clic sui collegamenti ipertestuali per ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

- Configurazione delle impostazioni dell'indirizzo IP (Internet Protocol) statico su un telefono multipiattaforma Cisco IP Phone serie 6800, 7800 o 8800
- Impostazione di un indirizzo IPv4 statico su uno switch tramite l'interfaccia utente grafica
- Impostazione di indirizzi IPv4 statici su uno switch tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI)
- Creazione di un file di testo per regolare le impostazioni IP su uno switch

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).