# Gestire le impostazioni della piattaforma sul probe di rete FindIT

### Obiettivo

Cisco FindIT Network Management offre strumenti che semplificano il monitoraggio, la gestione e la configurazione dei dispositivi di rete Cisco serie 100-500, quali switch, router e punti di accesso wireless (WAP), tramite il browser Web. Riceve inoltre notifiche relative ai dispositivi e al supporto Cisco, come la disponibilità di nuovo firmware, lo stato dei dispositivi, gli aggiornamenti delle impostazioni di rete e qualsiasi dispositivo connesso non più in garanzia o coperto da un contratto di supporto.

FindIT Network Management è un'applicazione distribuita costituita da due componenti o interfacce separate: una o più sonde denominate FindIT Network Probe e un unico gestore denominato FindIT Network Manager.

Le impostazioni della piattaforma contengono le impostazioni di sistema di base richieste da Probe per funzionare. Alcune impostazioni includono l'indirizzo IP della GUI amministrativa, il nome host e l'ora. Queste impostazioni sono in genere configurate durante l'installazione di Cisco FindIT Manager and Probe. Se un amministratore decide di modificare una qualsiasi delle impostazioni dopo l'installazione, anziché utilizzare l'interfaccia della riga di comando (CLI), è possibile utilizzare l'interfaccia utente grafica (GUI) di amministrazione.

Lo scopo di questo documento è quello di mostrare come configurare e gestire le impostazioni della piattaforma tramite l'interfaccia grafica amministrativa.

## Configura impostazioni piattaforma

Passaggio 1. Accedere a FindIT Network Probe e scegliere **Amministrazione > Impostazioni piattaforma**.



Passaggio 2. Nel campo *Hostname*, immettere un nome host per la sonda. È possibile che nel campo sia già presente un nome creato durante il processo di installazione di FindIT Probe. Questo nome host è l'identità utilizzata da Bonjour per identificare l'istanza di FindIT Probe sulla rete.

Nota: In questo esempio, FindITProbbed viene utilizzato come nome host.

System settings:	
Hostname :	FindITProbe
in ootango.	
Connection Type :	• DHCP O Static IP
IPv4 Address :	
IPv4 Netmask :	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 🥹	
Time Settings:	
Source :	Network Time Protocol     O Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org
	Save

#### Impostazioni IP

Passaggio 3. Per Impostazioni IP, scegliere un pulsante di opzione per determinare il metodo con cui la sonda FindIT otterrà un indirizzo IP. Le opzioni sono:

- DHCP: un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) assegna automaticamente un indirizzo IP alla GUI amministrativa. Questa è l'impostazione predefinita. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 12.
- IP statico: assegnare manualmente un indirizzo IP per l'interfaccia utente grafica (GUI) amministrativa.

Nota: Nell'esempio, viene scelto IP statico.

-	-			
	S	- <b>H</b>	bi m	C
100	1	C U		CI25.
	-			·

Connection Type :	O DHCP   Static IP
IPv4 Address :	
IPv4 Netmask :	
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Passaggio 4. Nel campo *Indirizzo IPv4*, assegnare un indirizzo IP locale all'interfaccia utente amministrativa della sonda in formato IPv4.

Nota: nell'esempio viene usato 192.168.1.108.

IP Settings:	
Connection Type :	O DHCP () Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Passaggio 5. Nel campo IPv4 Netmask, immettere un indirizzo di subnet mask.

Nota: Nell'esempio, viene usato 255.255.255.240.

Connection Type :	O DHCP () Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	255.255.255.240
IPv4 Default Gateway :	
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Passaggio 6. Nel gateway predefinito IPv4, immettere il gateway predefinito IPv4 del router.

Nota: Nell'esempio, viene usato 192.168.1.1.

IP Settings:	
Connection Type : IPv4 Address :	O DHCP ⊙ Static IP
IPv4 Netmask :	255.255.255.240
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1
Static DNS 1:	
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length: 👔	
IPv6 Default Gateway :	

Passaggio 7. Nel campo DNS statico 1 immettere l'indirizzo DNS.

Nota: In questo esempio. 124.6.177.113.

Connection Type :	O DHCP   Static IP
IPv4 Address :	192.168.1.108
IPv4 Netmask :	255.255.250
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1
Static DNS 1:	124.6.177.113
Static DNS 2 :	
IPv6 Address :	
IPv6 Prefix Length : 💡	
IPv6 Default Gateway :	

Passaggio 8. (Facoltativo) Immettere l'indirizzo di un server DNS secondario nel campo *DNS statico 2.* 

Nota: nell'esempio viene usato 124.6.177.112.

IP Settings:		
Connection Type :	O DHCP      Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	1
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	*
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	1
IPv6 Address :		
IPv6 Prefix Length : 💡		
IPv6 Default Gateway :		

Passaggio 9. (Facoltativo) Assegnare un indirizzo IPv6 nel campo *Indirizzo IPv6*. **Nota:** Nell'esempio viene utilizzato 2001:0000:0000:0000:9652.

Connection Type :	O DHCP      Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	✓
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	✓
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	✓
Static DNS 1:	124.6.177.113	✓
Static DNS 2 :	124.6.177.112	✓
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 😚		✓
IPv6 Default Gateway :		

Passaggio 10. (Facoltativo) Nel campo *Lunghezza prefisso IPv6* immettere la lunghezza del prefisso IPv6 in base allo schema di indirizzamento IP in uso.

Nota: nell'esempio viene utilizzato 45.

IP Settings:		
Connection Type :	O DHCP () Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	~
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	~
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	~
Static DNS 1:	124.6.177.113	~
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length : 💡	45	~
IPv6 Default Gateway :		

Passaggio 11. (Facoltativo) Immettere il gateway predefinito IPv6 nel campo *Gateway* predefinito IPv6.

Nota: Nell'esempio viene utilizzato fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b.

Connection Type :	O DHCP   Static IP	
IPv4 Address :	192.168.1.108	•
IPv4 Netmask :	255.255.255.240	•
IPv4 Default Gateway :	192.168.1.1	•
Static DNS 1:	124.6.177.113	•
Static DNS 2 :	124.6.177.112	~
IPv6 Address :	2001::0000:0000:0000:0000:9652	~
IPv6 Prefix Length: 💡	45	✓
IPv6 Default Gateway :	fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b	~

#### Impostazioni ora

Passaggio 12. Nell'area Origine, fare clic su un pulsante di opzione per impostare la modalità di sincronizzazione dell'orologio della sonda. Le opzioni sono:

- Network Time Protocol: specificare i server NTP preferiti per la sonda da utilizzare. Questa è l'impostazione predefinita.
- Orologio locale: fare clic su questa opzione se si desidera che la sonda venga sincronizzata con un server NTP pubblico. Se si è fatto clic su questo pulsante, andare al <u>passaggio 15</u>.

Nota: nell'esempio viene utilizzato Network Time Protocol.

Source :	Network Time Protocol     Local Clock
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org

Passaggio 13. Nel campo *NTP Server 1*, immettere l'indirizzo del server NTP primario da sincronizzare con la sonda.

**Nota:** Nell'esempio viene utilizzato 0.ciscosb.pool.ntp.org.

Source :	Network Time Protocol     O Local Clock	
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org	
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org	
	Save	

Passaggio 14. Immettere un indirizzo del server NTP secondario nel campo *Server NTP 2*. Questo funge da backup nel caso in cui l'indirizzo del server NTP primario non riesca a sincronizzarsi con la sonda.

Nota: per questo esempio viene utilizzato 1.ciscosb.pool.ntp.org.

Time Settings:				
Source :	Network Time Protocol     O Local Clock			
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org			
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org			
	Save			

Passaggio 15. Fare clic su Salva.

Time Settings:				
Source :	Network Time Protocol     O Local Clock			
NTP Server 1 :	0.ciscosb.pool.ntp.org			
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org			
	Save			

A questo punto è necessario aver configurato o gestito correttamente le impostazioni della piattaforma.